

REV	01
Datum	August 2020
Ersetzt	D-EOMWC00A07-16DE

BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENTAFEL

WASSERGEKÜHLTES SCHRAUBENKÜHLAGGREGAT

CONTROLLER MICROTECH III und MICROTECH 4 D-EOMWC00A07-16_01DE

CE

Inhaltsverzeichnis

1	EIN	ILEITUNG	4
2	BE	TRIEBSGRENZWERTE DES CONTROLLERS:	5
3	со	NTROLLER- FUNKTIONEN	5
4	AL	LGEMEINE BESCHREIBUNG	6
	42	LAYOUT DER BETRIEBSSTEUERUNGEN	6
	4.3	BESCHREIBUNG DES CONTROLLERS	
	4.4	DETAILS DES STEUERUNGS-NETZWERKS	10
5	AR	BEITSABFOLGE	11
6	BE	TRIEB DES CONTROLLERS	14
	6.1	EIN-/AUSGÄNGE VON MICROTECH	14
	6.2	E/A-Erweiterungen Verdichter Nr. 1 bis Nr. 3	
	6.3	E/A EXV Kreislauf 1 bis 3	16
	6.4	E/A-ERWEITERUNG VENTILATORMODUL KREISLAUF #2	16
	6.5	E/A-ERWEITERUNG VENTILATORMODUL KREISLAUF #3	16
	6.6	E/A-ERWEITERUNG WÄRMEPUMPE EINHEIT (ALTE VERSION)	17
	6.7	E/A-ERWEITERUNG WÄRMEPUMPE EINHEIT (NEUE VERSION)	17
	6.8	Sollwerte	18
7	FU	NKTIONEN DER EINHEIT	19
	7.1	Berechnungen	19
	7.2	MODELL DER EINHEIT	19
	7.3	FREIGABE EINHEIT	19
	7.4	AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS DER EINHEIT	19
	7.5	STEUERUNGSZUSTÄNDE DER EINHEIT	20
	7.6	STATUS DER EINHEIT	21
	7.7	STARTVERZÖGERUNG BEI EIS-MODUS	21
	7.8	STEUERUNG DER VERDAMPFERPUMPE	21
	7.9	STEUERUNG DER KONDENSATORPUMPE	22
	7.10		22
	7.11	RUCKSETZUNG DER WASSERAUSTRITTSTEMPERATUR (LEAVING WATER TEMPERATURE - LWT)	24
	7.12		26
	7.13		28
	7.14	ENERGIESPARMODUS	29 20
0	7.10 EU		20
0	FU	-	
	8.1		31
	8.2		32
	8.3	KREISLAUF-ZUSTAND	
	0.4 8 5		
	8.6	STEUERUNG DES KONDENSATIONSDRUCKS	36
	87	ELXV-GTEDERONG	
0	0.7 60		20
9	30		30
	9.2	DAS PASSWORT IN DEN ERSATZCONTROLLER EINGEBEN	
1(U AL	AKME UND EKEIGNISSE	40
	10.1	ALARMPROTOKOLL.	40
	10.2		40
	10.3		40
	10.4	SCHNELLSTOPPALARME DER EINHEIT	41
	10.5		45 47
	0.01		47

1(1(1(1(0.7 0.8 0.9 0.10	KREISLAUF-ALARME	50 51 61 65
11	BAS	SISDIAGNOSTIK DES STEUERUNGSSYSTEMS	68
12	VER	WENDUNG DER STEUERUNG	70
12	2.2	NAVIGATION	71
13	ОРТ	IONALE FERN-BENUTZERSCHNITTSTELLE	78
14	EINC	GEBAUTE WEB-SCHNITTSTELLE	80
15	STE	UERUNGSWARTUNG	81
16	ICM	UND MASTER/SLAVE	82

1 Einleitung

Diese Anleitung liefert Informationen zu Installation, Betrieb, Fehlerdiagnose und -beseitigung und Wartung der unten aufgeführten wassergekühlten Kühlaggregate von DAIKIN mit 1, 2 oder 3 Kreisläufen, bei denen die Controller Microtech III und Microtech 4 eingesetzt werden (unter Microtech sind in den folgenden Abschnitten die beiden genannten Controller zu verstehen; diese Anleitung gilt nicht für die früheren Microtech Controller).

INFORMATIONEN ZUR GEFAHRENERKENNUNG

GEFAHR

Der Hinweis Gefahr kennzeichnet eine Situation, die zum Tode oder zu schweren Körperverletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Eine Warnung kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden, zu schweren Körperverletzungen oder zum Tode führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Ein Hinweis zur Vorsicht kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Körperverletzungen oder zu Schäden an der Anlage führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Software-Version: Diese Anleitung gilt für die Einheiten EWWD G-EWLD G-EWWD I-EWUD I-EWWD J-EWUD J-EWWQ B. Die Software-Versionsnummer dieser Einheit kann über den Menüpunkt "About Chiller" (Über Chiller) eingesehen werden. Dazu ist keine Passworteingabe erforderlich. Wenn Sie dann die MENÜ-Taste drücken, kehren Sie zur Anzeige des Menüs zurück.

Stromschlaggefahr: kann zu Personenschäden oder Beschädigungen am Gerät führen. Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden. Anschluss- und Wartungsmaßnahmen an der MicroTech-Bedientafel dürfen nur von im Umgang mit diesem Gerät vertrauten Personen durchgeführt werden.

Elektrostatisch empfindliche Komponenten. Statische Entladungen während der Arbeit an elektronischen Leiterplatinen können die Ausrüstung beschädigen. Vor der Durchführung jeglicher Wartungsarbeiten muss das blanke Metall innerhalb des Bedienpults berührt werden, um evtl. vorhandene statische Elektrizität zu entladen. Es dürfen niemals Kabel, Klemmleisten auf den Leiterplatinen oder Stromanschlüsse entfernt werden, solange das Pult unter Strom steht.

HINWEIS

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie (Radiowellen) und kann diese ausstrahlen. Wird das Gerät nicht gemäß der Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung installiert und verwendet, kann es störende Interferenzen beim Rundfunkempfang verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes im Wohnbereich kann zu schädlichen Interferenzen führen. Die Kosten für Maßnahmen zur Beseitigung dieser Interferenzen hat der Anwender zu tragen. Daikin lehnt jegliche Verantwortung für Schäden ab, die sich aus Interferenzen oder aus Maßnahmen zu ihrer Beseitigung ergeben könnten.

2 Betriebsgrenzwerte des Controllers:

Betrieb (IEC 721-3-3):

- Temperatur -40...+70 °C
- Einschränkung LCD -20... +60 °C
- Einschränkung Prozess-Bus -25....+70 °C
- Feuchtigkeit < 90 % r. F. (ohne Kondensatbildung)
- Luftdruck mind. 700 hPa, entspricht max. 3.000 m ü.d.M.

Transport (IEC 721-3-2):

- Temperatur -40...+70 °C
- Feuchtigkeit < 95 % r. F. (ohne Kondensatbildung)
- Luftdruck mind. 260 hPa, entspricht max. 10.000 m ü.d.M.

3 Controller- Funktionen

Auslesen der folgenden Temperatur- und Druckmesswerte:

- Eingangs- und Ausgangs-Temperatur des gekühlten Wassers
- Sättigungstemperatur und Druck von Kältemittel beim Verdampfer
- Sättigungstemperatur und Druck von Kältemittel beim Verflüssiger
- Außentemperatur
- Temperaturen von Ansaugleitung und Ablassleitung berechnete Überhitzung für Ablass- und Ansaugleitung
- Öldruck

Automatische Steuerung der primären und der Standby-Pumpen für gekühltes Wasser. Die Steuerung startet eine der Pumpen des gekühlten Wassers (die mit den wenigsten Betriebsstunden), wenn die Einheit betriebsbereit ist (nicht unbedingt dann, wenn Kühlen angefordert wird) und wenn die Wassertemperatur einen Punkt erreicht, bei dem die Möglichkeit des Einfrierens besteht.

Zwei Sicherheitsstufen gegen unbefugtes Ändern von Einstellungen und weiterer Steuerparameter.

Anzeige von Warnungen und Fehlerdiagnosen in Klartext, um den Anwender über entsprechende Zustände und Situationen zu informieren. Alle Ereignis- und Alarmmeldungen tragen einen Zeitstempel (Datum und Uhrzeit), so dass leicht zu erkennen ist, wann des Ereignis bzw. der Fehler aufgetreten ist. Zusätzlich werden die Betriebsumstände erfasst, die kurz vor dem Auftreten des Fehlers bestanden. Dadurch ist es einfach, Probleme einzugrenzen und der en Ursachen zu finden.

Es werden die Daten der jeweils letzten 25 Alarme und der dazugehörigen Betriebsbedingungen gespeichert, so dass diese Daten bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Der Testmodus erlaubt dem Wartungstechniker, die Ausgangssignale des Controllers manuell zu steuern. Das ist praktisch bei Systemüberprüfungen.

Kommunikationsmöglichkeit mit Gebäudeverwaltungssystemen (Building Automation Systems - BAS) aller BAS-Hersteller via LonTalk®, Modbus®, oder BACnet® Standardprotokolle.

Druck-Messfühler für direktes Ablesen von System-Druckmesswerten. Präventive Steuerung bei niedrigen Druckverhältnissen beim Verdampfer und bei hoher Ablasstemperatur und hohem Ablassdruck, damit eine korrigierende Aussteuerung stattfindet, bevor ein Sicherheitsmechanismus auslöst.

4 Allgemeine Beschreibung

Die Schalttafel befindet sich an der Frontseite der Einheit am Ende des Verdichters. Es gibt drei Türen. Die Schalttafel befindet sich hinter der linken Tür. Der Hauptverteilerkasten befindet sich hinter der mittleren und der rechten Tür.

4.1.1 Allgemeine Beschreibung

Das MicroTech Steuersystem besteht aus einem Controller mit Mikroprozessor und einer Reihe von Erweiterungsmodulen, die je nach Größe der Einheit und deren Ausgestaltung variieren. Das Steuerungssystem überwacht und steuert die Funktionen, die zu einem kontrollierten und effizienten Betrieb des Kühlaggregats erforderlich sind.

Der Bediener kann alle wichtigen Betriebsdaten über das Display einsehen, das sich am Haupt-Controller befindet. Zusätzlich zu den normalen Vorgängen zur Steuerung des Betriebs vollzieht das MicroTech Steuerungssystem auch korrigierende Maßnahmen, wenn die Betriebsbedingungen des Chillers außerhalb der normalen Grenzen liegen. Bei einem Fehler schaltet der Controller einen Verdichter oder die gesamte Einheit ab und gibt einen Alarm aus.

Das System ist passwortgeschützt, so dass nur befugtes Personal Zugriff hat. Einige Grundinformationen sind ohne Passwort einsehbar, und Alarmmeldungen können ohne Passwort zurückgesetzt werden. Einstellungen können nicht geändert werden.

4.2 Layout der Betriebssteuerungen



Abbildung 1, Betriebssteuerungen



Abbildung 2, Betriebssteuerungen

4.3 Beschreibung des Controllers

4.3.1 Struktur der Hardware

Das MicroTech Steuerungssystem für wassergekühlte Schraubenkühlaggregate besteht aus einem Hauptcontroller und einer Reihe von E/A-Erweiterungsmodulen, die je nach Größe des Kühlaggregats und dessen Konfiguration variieren können.

Auf Anfrage können bis zu zwei optionale BAS-Kommunikationsmodule enthalten sein.

Es kann auch ein optionales Remote Operator Interface (entfernte Benutzerschnittstelle) enthalten sein, das mit bis zu neun Einheiten verbunden sein kann.



Abbildung 3, Hardware-Struktur

4.3.2 Systemarchitektur

Die Steuerungsarchitektur besteht insgesamt aus folgenden Bestandteilen:

- Ein MicroTech Hauptcontroller
- E/A-Erweiterungsmodule je nach Bedarf und abhängig von der Konfiguration der Einheit
- Optionale BAS-Schnittstelle (BAS = Gebäudeverwaltungssystem) gemäß Auswahl



Figure 4, System Architecture

4.4 Details des Steuerungs-Netzwerks

Controller/ Erweiterungsmodul	Siemens-Teilenummer	Adresse	Verwendung
Einheit	POL687.70/MCQ POL688.80/MCQ	entf.	
Verdichter Nr. 1	POL965.00/MCQ	2	Bei jeder Konfiguration verwendet
EEXV Nr. 1	POL94U.00/MCQ	3	
Verdichter Nr. 2	POL965.00/MCQ	4	
EEXV Nr. 2	POL94U.00/MCQ	5	Verwendet, wenn für 2 Kreisläufe
Ventilator Nr. 2	POL945.00/MCQ	6	Konngunen
Verdichter Nr. 3	POL965.00/MCQ	7	
EEXV Nr. 3	POL94U.00/MCQ	8	Verwendet, wenn fur 3 Kreislaufe
Ventilator Nr. 3	POL945.00/MCQ	9	Konngunen
Wärmepumpe	POL925.00/MCQ	25	Wärmepumpen-Option (alte Version)
Wärmepumpe	POL945.00/MCQ	26	Wärmepumpen-Option (neue Version) + Leckdetektor + Marineversion.

Der Peripheral Bus wird für die Verbindung der E/A-Erweiterungen mit dem Haupt-Controller verwendet.

Kommunikationsmodule

Der neue Microtech 4 bietet die Möglichkeit von in den Controller integrierter Modbus RTU und Bacnet (MSTP oder IP) Kommunikation. Um diese Funktion zu aktivieren, wird eine bestimmte Prozedur benutzt. Bei dieser Prozedur wird ein Aktivierungsschlüssel abgefragt, der als Sollwert eingegeben werden muss. Dies erfolgt im Werk als Teil der Herstellung der Einheit oder vor Ort durch Anforderung des Aktivierungscodes als Ersatzteil. Weil diese Funktionen zu Konflikten mit anderen führen können (zum Beispiel Bacnet IP und Daikin on Site).

Ein jedes der folgenden Module kann direkt links vom Hauptcontroller angeschlossen werden, damit ein BAS-Schnittstellenmodul betrieben werden kann.

Modul	Siemens-Teilenummer	Verwendung
BacNet/IP	POL908.00/MCQ	Optional
Lon POL906.00/MCQ	Optional	
Modbus	POL902.00/MCQ	Optional
BACnet/MSTP	POL904.00/MCQ	Optional



Abbildung 5, Einheits-Arbeitsabfolge (siehe Abbildung 9 für Kreislauf-Arbeitsabfolge)



* Die markierten Punkte gelten nur in Einheiten mit 2 oder 3 Kreisläufen.



Gebrauchsanleitung

6.1 Ein-/Ausgänge von MicroTech

Das Kühlaggregat kann mit ein bis drei Verdichtern ausgestattet sein.

6.1.1 Analogeingänge

Nr.	Beschreibung	Signalquelle	Erwarteter Bereich
Al1	Wassertemperatur Verdampfer-Einlass	NTC Thermistor (10K@25°C)	-50°C – 120°C
AI2	Wassertemperatur Verdampfer- Auslass	NTC Thermistor (10K@25°C)	-50°C – 120°C
AI3	Eingangswassertemperatur am Kondensator	NTC Thermistor (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X1	Ausgangswassertemperatur am Kondensator	NTC Thermistor (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X4	LWT-Rücksetzung	Stromstärke 4-20 mA	1 bis 23 mA
X7	Stromaufnahmebegrenzung	Stromstärke 4-20 mA	1 bis 23 mA
X8	Stromstärke Einheit	Stromstärke 4-20 mA	1 bis 23 mA

6.1.2 Analogausgänge

Nr.	Beschreibung	Ausgangssignal	Bereich
X5	Verflüssigerpumpe VFD	0-10VDC	0 bis 100% (Auflösung in 1000 Schritten)
X6	Bypassventil Verdichter	0-10VDC	0 bis 100% (Auflösung in 1000 Schritten)

6.1.3 Digitaleingänge

Nr.	Beschreibung	Signal AUS	Signal EIN
DI1	Einheit PVM	Fehler	Kein Fehler
DI2	Durchflussschalter des Verdampfers	Kein Durchfluss	Durchfluss
DI3	Dual-Sollwert / Betriebsmodus-Schalter	Kühlmodus	Eis-Modus
DI4	Externer Alarm	Fernschalter AUS	Fernschalter EIN
DI5	Geräteschalter	Einheit AUS	Einheit EIN
DI6	Not-Aus	Einheit AUS/Schnellstopp	Einheit EIN
X2	Freigabe Strombegrenzung	Gesperrt	Freigegeben
X3	Durchflussschalter des Verflüssigers	Kein Durchfluss	Durchfluss

6.1.4 Digitalausgänge

Nr.	Beschreibung	Ausgang AUS	Ausgang EIN
DO1	Wasserpumpe #1 Verdampfer	Pumpe AUS	Pumpe EIN
DO2	Alarm der Einheit	Alarm nicht aktiv	Alarm aktiv (blinkend = Kreislauf-Alarm)
DO3	Kühlturm Ausg. 1	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO4	Kühlturm Ausg. 2	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO5	Kühlturm Ausg. 3	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO6	Kühlturm Ausg. 4	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO7			
DO8	Wasserpumpe #2 Verdampfer	Pumpe AUS	Pumpe EIN
DO9	Wasserpumpe Verdichter	Pumpe AUS	Pumpe EIN

6.2 E/A-Erweiterungen Verdichter Nr. 1 bis Nr. 3

6.2.1 Analogeingänge

Nr.	Beschreibung	Signalquelle	Erwarteter Bereich
X1	Austrittstemperatur (Discharge Temperature)	NTC Thermistor (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X2	Verdampfer-Druck	Ratiometrisch (0,5-4,5 Vdc)	0 bis 5 Vdc
X3	Öldruck	Ratiometrisch (0,5-4,5 Vdc)	0 bis 5 Vdc
X4	Verdichter-Druck	Ratiometrisch (0,5-4,5 Vdc)	0 bis 5 Vdc
X7	Motor-Schutzeinrichtung	PTC-Thermistor	entf.

6.2.2 Analogausgänge

Nr.	Beschreibung	Ausgangssignal	Bereich
Nicht benötigt			

6.2.3 Digitaleingänge

Nr.	Beschreibung	Signal AUS	Signal EIN
X6	Starter-Fehler	Fehler	Kein Fehler
X8	Kreislauf-Schalter	Kreislauf AUS	Kreislauf EIN
DI1	Hochdruckschalter	Fehler	Kein Fehler

6.2.4 Digitalausgänge

Nr.	Beschreibung	Ausgang AUS	Ausgang EIN
DO1	Start des Verdichters	Verdichter AUS	Verdichter EIN
DO2	Kreislauf-Alarm	Kreislauf-Alarm AUS	Kreislauf-Alarm EIN
DO3	Ladung #2 Kreislauf	Ladung 2 Kreislauf AUS	Ladung 2 Kreislauf EIN
DO4	Ladung #2 Kreislauf / Flüssigkeits- Einspritzung	Ladung 2 Kreislauf AUS / Flüssigkeits-Einspritzung AUS	Ladung 2 Kreislauf EIN / Flüssigkeits-Einspritzung EIN
DO5	Ladung #1 Kreislauf	Ladung 1 Kreislauf AUS	Ladung 1 Kreislauf EIN
DO6	Entladung #1 Kreislauf	Entladung 1 Kreislauf AUS	Entladung 1 Kreislauf EIN
X5	Turbo-Schieberegler	Turbo-Schieberegler AUS	Turbo-Schieberegler EIN

6.3 E/A EXV Kreislauf 1 bis 3

6.3.1 Analogeingänge

Nr.	Beschreibung	Signalquelle	Erwarteter Bereich
X1	Wassertemperatur Verdampfer- Auslass (*)	NTC Thermistor (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X2	Ansaugtemperatur (Suction Temperature)	NTC Thermistor (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X3			

6.3.2 Analogausgänge

Nr.	Beschreibung	Ausgangssignal	Bereich	
Nicht b	Nicht benötigt			

6.3.3 Digitaleingänge

Nr.	Beschreibung	Signal AUS	Signal EIN
DI1	Durchflussschalter des Verdampfers (Kreislauf)	Kein Durchfluss	Durchfluss

6.3.4 Digitalausgänge

Nr.	Beschreibung	Ausgang AUS	Ausgang EIN
DO1	Solenoid-Ventil Flüssigkeitsleitung	Solenoid-Ventil Flüssigkeitsleitung AUS	Solenoid-Ventil Flüssigkeitsleitung EIN

6.3.5 Schrittmotor-Ausgang

Nr.	Beschreibung
M1+	EVV Schrittentrich Spule 1
M1-	
M2+	EVV Schrittantrich Spula 2
M2-	

6.4 E/A-Erweiterung Ventilatormodul Kreislauf #2

6.4.1 Digitalausgänge

Nr.	Beschreibung	Signalquelle	Ausgang EIN
DO1	Kreislauf #2 VentStufe #1 Vent. AUS Vent. EIN	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO2	Kreislauf #2 VentStufe #2 Vent. AUS Vent. EIN	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO3	Kreislauf #2 VentStufe #3 Vent. AUS Vent. EIN	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO4	Kreislauf #2 VentStufe #4 Vent. AUS Vent. EIN	Ventilator AUS	Ventilator EIN

6.5 E/A-Erweiterung Ventilatormodul Kreislauf #3

6.5.1 Digitalausgänge

Nr.	Beschreibung	Ausgang AUS	Ausgang EIN
DO1	Kreislauf #3 VentStufe #1 Vent. AUS Vent. EIN	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO2	Kreislauf #3 VentStufe #2 Vent. AUS Vent. EIN	Ventilator AUS	Ventilator EIN
DO3	Kreislauf #3 VentStufe #3 Vent. AUS Vent. EIN	Ventilator AUS	Ventilator EIN

	Kreislauf #3 VentStufe #4 Vent. AUS	Ventilator AUS	Ventilator EIN
D04	Vent. EIN		

6.6 E/A-Erweiterung Wärmepumpe Einheit (alte Version)

6.6.1 Digitaleingänge

Nr.	Beschreibung	Signal AUS	Signal EIN
DI1	Kühl- bzw. Heiz-Schalter	Kühlmodus	Heizmodus
DI2	Leckdetektor	Kein Leck erkannt	Leck erkannt

6.7 E/A-Erweiterung Wärmepumpe Einheit (neue Version)

6.7.1 Digitalausgänge

Nr.	Beschreibung	Ausgang AUS	Ausgang EIN
DO1	Leistungsanforderung (Marine-Option)		
DO2			
DO3			
DO4			

6.7.2 Analogeingänge

Nr.	Beschreibung	Signalquelle	Erwarteter Bereich
AI1	Wassertemperatur gemeinsamer Verflüssiger	NTC Thermistor (10K@25°C)	-50°C – 120°C

6.7.3 Digitaleingänge

Nr.	Beschreibung	Signal AUS	Signal EIN
AI 2	Betriebsmodus-Schalter	Kühlmodus	Heizmodus
AI 3	Leckdetektor	Kein Leck erkannt	Leck erkannt
AI 4	Leistung verfügbar (Marine-Option)		

6.8 Sollwerte

6.8.1 Bereiche automatischer Anpassung

Einige Einstellungen haben je nach Kältemitteltyp und Betriebsmodus unterschiedliche Anpassungsbereiche.

R134A

Kühl-LWT 1, Kühl-LWT 2, Heiz-LWT1 oder Heiz-LWT2

Zur Auswahl stehende Modi	Bereich SI
Kühlen (EWWD-J)	4 bis 21 °C
Kühlen (EWWD-I)	4 bis 20°C
Kühlen (EWWD-G)	4 bis 20°C
Kühlen mit Glykol (EWWD-J)	-10 bis 21 °C
Kühlen mit Glykol (EWWD-I)	-8 bis 20°C
Kühlen mit Glykol (EWWD-G)	-8 bis 20°C
Heizen (EWWD-J)	60°C
Heizen (EWWD-I)	55°C
Heizen (EWWD-G)	55°C

R410A

Kühl-LWT 1, Kühl-LWT 2, Heiz-LWT1 oder Heiz-LWT2

Zur Auswahl stehende Modi	Bereich SI
Kühlen	4 bis 25 °C
Kühlen mit Glykol	-4 bis 25 °C
Heizen	45°C

R1234ZE

Kühl-LWT 1, Kühl-LWT 2, Heiz-LWT1 oder Heiz-LWT2

Zur Auswahl stehende Modi	Bereich SI
Kühlen	4 bis 20 °C
Kühlen mit Glykol	-5 bis 20 °C
Heizen (STD)	50°C
Heizen (HT)	75°C

R513A

Kühl-LWT 1, Kühl-LWT 2, Heiz-LWT1 oder Heiz-LWT2

Zur Auswahl stehende Modi	Bereich SI
Kühlen	4 bis 15 °C
Kühlen mit Glykol	-10 bis 15 °C
Heizen	55°C

7.1 Berechnungen

7.1.1 LWT-Flanke

Die LWT-Flanke wird so berechnet, dass die Flanke die LWT-Änderung in einem Zeitrahmen von einer Minute darstellt, wobei pro Minute mindestens fünf Stichproben sowohl vom Verdampfer als dem Kondensator genommen werden. (LWT - Leaving Water Temperatur (Wasseraustrittstemperatur)

7.1.2 Pulldown Rate

Der Wert der wie oben berechneten Flanke wird negativ, wenn die Wassertemperatur sinkt. Damit ein negativer Wert der Flanke bei einigen Steuerungsfunktionen verwendet werden kann, wird in diesen Fällen der negative Wert mit -1 multipliziert, so dass ein positiver Wert entsteht.

7.2 Modell der Einheit

Das Modell der Einheit kann unter den vier für diese Anwendung zur Verfügung stehenden gewählt werden. Abhängig vom Modell werden die Temperaturbereiche und der Kühlmitteltyp automatisch ausgewählt.

7.3 Freigabe Einheit

Die Freigabe und die Sperre des Kühlaggregats erfolgt mittels der Verwendung von Sollwerten und Eingabe in das Kühlaggregat. Wenn die Steuerungsquelle auf 'lokal' gestellt ist, müssen der Ein/Ausschalter der Einheit bzw. der Fernschalter und der Sollwert Einheits-Freigabe (Unit Enable) der freizugebenden Einheit eingeschaltet sein. Dasselbe gilt, wenn die Steuerungsquelle auf Netzwerk gestellt ist. In diesem Fall muss zusätzlich der Parameter 'Anforderung Gebäudeverwaltungssystem' (BAS request) auf EIN stehen.

Geräteschalter	Sollwert Steuerungsquelle	Eingang Fernschalter	Sollwert Einheits- Freigabe	BAS (=GA)- Anforderung	Freigabe Einheit
Aus	х	х	х	х	Aus
х	Х	Х	Aus	х	Aus
х	Х	Aus	х	х	Aus
Ein	Lokal	Ein	Ein	х	Ein
х	Netzwerk	Х	Х	Aus	Aus
Ein	Netzwerk	Ein	Ein	Ein	Ein

Die folgende Tabelle verdeutlicht, wann die Einheit aktiviert wird. **HINWEIS**: Ein x bedeutet, dass der Wert ignoriert wird.

Alle Methoden zur Deaktivierung des Kühlaggregats, die in diesem Abschnitt beschrieben sind, bewirken ein normales Herunterfahren (mit Auspumpen) aller Kreisläufe.

Wenn der Controller eingeschaltet wird, wird der Sollwert 'Einheit aktivieren' (Unit Enable) so initialisiert, dass er auf AUS steht, wenn der Sollwert von 'Status der Einheit nach Stromausfall' (Unit Status After Power Failure) auf AUS gesetzt ist.

7.4 Auswahl des Betriebsmodus der Einheit

Der Betriebsmodus des Kühlaggregats wird bestimmt durch Sollwerte und Eingaben, die dem Kühlaggregat gemacht werden. Der Sollwert 'Verfügbare Betriebsmodi' (Available Modes) bestimmt, welche Betriebsmodi verwendet werden können. Dieser Sollwert legt auch fest, ob die Einheit für die Verwendung von Glykol konfiguriert ist. Der Sollwert 'Steuerquelle' (Control Source) bestimmt, von wo ein Kommando zum Wechsel des Betriebsmodus kommen muss. Wenn die Steuerungsquelle auf 'lokal' gestellt ist, kann durch ein digitales Eingangssignal zwischen Kühlmodus und Eis-Modus gewechselt werden, sofern diese Betriebsmodi verfügbar sind. Wenn die Steuerungsquelle auf 'Netzwerk' gestellt ist, kann durch Anforderung des Gebäudeverwaltungssystems (BAS request) zwischen Kühlmodus und Eis-Modus gewechselt werden, sofern diese Betriebsmodi verfügbar sind.

Der Sollwert 'Verfügbare Betriebsmodi' kann nur dann geändert werden, wenn die Einheit ausgeschaltet ist. Dadurch wird verhindert, dass während des Betriebs des Kühlaggregats versehentlich der Betriebsmodus gewechselt werden kann.

Sollwert Steuerungsquelle	Modus- Input	HP- Schalter	BAS (=GA)- Anforderung	Sollwert Verfügbare Modi	Gerätemodus
х	х	х	х	Kühlen	Kühlen
х	х	х	х	Kühlen mit Glykol	Kühlen
Lokal	Aus	х	х	Kühlen/Eis mit Glykol	Kühlen
Lokal	Ein	х	х	Kühlen/Eis mit Glykol	Eis
Netzwerk	х	х	Kühlen	Kühlen/Eis mit Glykol	Kühlen
Netzwerk	х	х	Eis	Kühlen/Eis mit Glykol	Eis
x	х	x	х	Eis mit Glykol	Eis
Lokal	x	Aus	x	Kühlen /Heizen	Kühlen
Lokal	х	Ein	х	Kühlen /Heizen	Heizen
Netzwerk	х	х	Kühlen	Kühlen /Heizen	Kühlen
Netzwerk	х	х	Heizen	Kühlen /Heizen	Heizen
Lokal	Aus	Aus	x	Kühlen/Eis mit Glykol/Heizen	Kühlen
Lokal	Ein	Aus	x	Kühlen/Eis mit Glykol/Heizen	Eis
Lokal	х	Ein	х	Kühlen mit Glykol/Heizen	Kühlen
Lokal	х	Ein	х	Kühlen mit Glykol/Heizen	Heizen
Netzwerk	x	x	Kühlen	Kühlen/Eis mit Glykol/Heizen	Kühlen
Netzwerk	х	x	Eis	Kühlen/Eis mit Glykol/Heizen	Eis
Netzwerk	х	x	Heizen	Kühlen/Eis mit Glykol/Heizen	Heizen
Х	х		х	Test	Test

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Einstellungen des Betriebsmodus (Unit Mode). **HINWEIS**: Ein x bedeutet, dass der Wert ignoriert wird.

7.4.1 Glykol-Konfiguration

Wenn der Sollwert 'Verfügbare Betriebsmodi' (Available Modes) auf 'w/Glycol' gestellt ist, kann die Einheit mit Glykol gefahren werden. Der Betrieb mit Glykol muss deaktiviert werden, wenn der Sollwert 'Verfügbare Betriebsmodi' (Available Modes) auf 'Kühlen' steht.

7.5 Steuerungszustände der Einheit

Die Einheit befindet sich immer in einem der drei Zustände:

- AUS Die Einheit ist deaktiviert, so dass sie nicht in Betrieb sein kann.
- AUTO Die Einheit ist aktiviert, so dass sie in Betrieb sein kann.
- Auspumpen Die Einheit ist dabei, ihren Betrieb einzustellen (Herunterfahren).

Die Einheit befindet sich im Status AUS, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

- Es liegt ein Alarmzustand vor, der manuell zurückgesetzt werden müsste.
- Alle Kreisläufe stehen nicht für einen Start zur Verfügung (sie können auch nach Ablauf etwaiger Zyklus-Timer nicht starten)
- Die Einheit ist im Betriebsmodus 'Eis', alle Kreisläufe sind auf AUS und die Verzögerung f
 ür den Eis-Modus ist
 gerade in Kraft.

Die Einheit befindet sich im Status AUTO, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

- Die Einheit ist aktiviert aufgrund von Einstellungen und entsprechender Schalterstellungen.
- Falls der Betriebsmodus 'Eis' aktiv ist, ist der Timer für 'Eis' abgelaufen.
- • Es liegt kein Alarmzustand vor, der manuell zurückgesetzt werden müsste.
- Mindestens ein Kreislauf ist aktiviert, der bereit ist, seinen Betrieb aufzunehmen.

Die Einheit befindet sich im Status 'Auspumpen', bis die laufenden Verdichter das Auspumpen beendet haben und sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

• Die Einheit ist deaktiviert, entweder durch entsprechende Einstellung und/oder durch Inputs wie in Abschnitt 7.2 beschrieben.

7.6 Status der Einheit

Der angezeigte Status der Einheit wird durch die Bedingungen bestimmt, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Aufz.	Status	Bedingungen
0	Automatisch	Status der Einheit = Automatik
1	Aus: Timer Eis-Modus	Status der Einheit = Aus, Betriebsmodus = Eis, und Eis-Verzögerung = Aktiv
2	-	-
3	Aus: Alle Kreisläufe deaktiviert	Status der Einheit = Aus und kein Verdichter zur Verfügung
4	Aus: Einheits-Alarm	Status der Einheit = Aus und Einheits-Alarm aktiv
5	Aus: Tastatur-Deaktivierung	Status der Einheit = Aus und Sollwert Einheitsfreigabe = gesperrt
6	Aus: Fernschalter	Status der Einheit = Aus und Fernschalter geöffnet
7	Aus: BAS-Deaktivierung	Status der Einheit = Aus, Steuerungsquelle = Netzwerk und BAS- Freigabe = falsch
8	Aus: Einheitsschalter	Status der Einheit = Aus und Einheitsschalter = ausgeschaltet
9	Aus: Test-Modus	Status der Einheit = Aus und Betriebsmodus = Test
10	Auto: Geräuschdämpfung	Status der Einheit = Auto und Geräuschdämpfung aktiv
11	Auto: Warten auf Laden	Status der Einheit = Auto, kein Kreislauf in Betrieb, LWT ist niedriger als der aktuelle Sollwert + Delta-Start
12	Auto: Umlauf Verdampfer	Status der Einheit = Auto und Verdampfer-Status = Start
13	Auto: Warten auf Durchfluss	Status der Einheit = Auto, Verdampfer-Status = Start, und Durchflussschalter geöffnet
14	Auto: Auspumpen	Status der Einheit = Auspumpen
15	Auto: Max. Pulldown	Status der Einheit = Auto, Höchstwert Pulldown erreicht oder überschritten
16	Auto: Leistungsbegrenzung Einheit	Status der Einheit = Auto, Leistungsgrenze Einheit erreicht oder überschritten
17	Auto: Stromstärkenbegrenzung	Status der Einheit = Auto, Stromstärkengrenze Einheit erreicht oder überschritten
18	Aus: Konfigurierung geändert, Neustart	Status der Einheit = Aus und Sollwert Einheitsfreigabe = gesperrt
19	Aus: Einstellung Herstellungsort	Status der Einheit = Aus und Sollwert Einheitsfreigabe = gesperrt

7.7 Startverzögerung bei Eis-Modus

Es gibt einen Timer, mit dem festgelegt werden kann, wie viel Zeit verstreichen muss, bevor die Einheit wieder in den Eis-Modus wechseln kann. Dadurch kann die Häufigkeit begrenzt werden, in der das Kühlaggregat die Arbeit im Eis-Modus aufnimmt. Der Timer beginnt zu laufen, wenn der erste Verdichter startet, sofern die Einheit sich im Betriebsmodus 'Eis' befindet. Solange der Timer nicht abgelaufen ist, kann das Kühlaggregat nicht im Eis-Modus neu starten. Der Timer kann vom Anwender eingestellt werden.

Die Timereinstellung für die Startverzögerung beim Eis-Modus kann manuell aufgehoben werden, um dadurch ein Neustart im Eis-Modus zu erzwingen. Es gibt einen Sollwert speziell zum Aufheben der Eis-Modus-Verzögerung. Außerdem wird durch Aus- und erneutes Einschalten der Stromversorgung des Controllers die Timer-Einstellung für die Eis-Modus-Verzögerung aufgehoben.

7.8 Steuerung der Verdampferpumpe

Es gibt drei Verdampferpumpen-Steuerungszustände für die Steuerung der Verdampferpumpe:

- AUS Keine Pumpe ist eingeschaltet.
- Start Die Pumpe ist eingeschaltet, der Wasserkreislauf zirkuliert gerade.
- Laufen (Run) Die Pumpe ist eingeschaltet, der Wasserkreislauf hat zirkuliert.

Der Steuerzustand ist AUS, wenn alle folgenden Bedingungen eintreffen:

- Der Status der Einheit ist AUS
- LWT ist höher als der Sollwert Evap Freeze (Verdampfergefrierung) oder der Sensorfehler LWT ist aktiv
- EWT ist höher als der Sollwert Evap Freeze (Verdampfergefrierung) oder der Sensorfehler EWT ist aktiv

Der Steuerzustand ist Start, wenn eine der folgenden Bedingungen eintrifft:

• Der Status der Einheit ist Auto

- LWT ist geringer als der Sollwert Evap Freeze (Verdampfergefrierung) minus 0,6°C oder der Sensorfehler LWT ist nicht aktiv
- EWT ist geringer als der Sollwert Evap Freeze (Verdampfergefrierung) minus 0,6°C oder der Sensorfehler EWT ist nicht aktiv

Der Steuerungsstatus ist Laufen (Run), wenn der Input des Strömungsschalters für eine bestimmte Zeit geschlossen ist und diese Zeitdauer größer ist als der Sollwert für den Rezirkulations-Timeout des Verdampfers (Evaporator Recirculate).

7.8.1 Auswählen der Pumpe

Der Sollwert von Steuerung 'Evap Pump Control' (Steuerung Verdampfer-Pumpe) legt fest, welche Pumpe verwendet wird. Es gibt folgende Möglichkeiten für diese Einstellung:

- nur Nr. 1 Es wird immer Pumpe 1 verwendet.
- nur Nr. 2 Es wird immer Pumpe 2 verwendet.
- Auto Primär wird die Pumpe mit den wenigsten Betriebsstunden verwendet. Die andere dient als Reserve.
- Primär Nr. 1 Normalerweise wird Pumpe 1 verwendet. Pumpe 2 dient als Reserve.
- Primär Nr. 2 Normalerweise wird Pumpe 2 verwendet. Pumpe 1 dient als Reserve.

Primäre Pumpe und Pumpe in Bereitschaft

Die Primär-Pumpe startet zuerst. Die Primär-Pumpe schaltet sich ab und die in Bereitschaft stehende Pumpe nimmt ihren Betrieb auf, wenn sich der Verdampfer in folgendem Status befindet: Starten für eine Zeit, die länger dauert bzw. größer ist als der Sollwert des Rezirkulations-Timeout, und wenn es keine Strömung gibt. Die Primär-Pumpe schaltet sich ab und die in Bereitschaft stehende Pumpe nimmt ihren Betrieb auf, wenn sich der Verdampfer in folgendem Status befindet: Laufen (Run) und wenn die Strömung verloren gegangen ist für länger (bzw. größer) als die Hälfte des 'flow proof'-Sollwerts (Verdampfer-Strömungsbestätigung). Sobald die in Bereitschaft stehende Pumpe ihren Betrieb aufgenommen hat, wird die Logik für Alarm bei Strömungsverlust angewendet, sofern während des Start-Status des Verdampfers keine Strömung aufgebaut werden kann oder wenn die Strömung verloren geht und sich dabei der Verdampfer im Laufen-Status befindet.

Automatische Steuerung

Ist automatische Pumpensteuerung ausgewählt, wird die oben beschriebene Logik für Haupt- und Bereitschaftspumpe angewendet. Befindet sich der Verdampfer nicht im Status Laufen (Run), werden die Betriebsstunden der Pumpen miteinander verglichen. Dann wird die Pumpe, die bislang am wenigsten gelaufen hat, als Primär-Pumpe bestimmt.

7.9 Steuerung der Kondensatorpumpe

Es gibt drei Steuerzustände der Kondensatorpumpe für die Steuerung der Kondensatorpumpe:

- Aus
- Start Pumpe ist eingeschaltet, es erfolgt der Umlauf der Wasserschleife
- In Betrieb Pumpe ist eingeschaltet, der Umlauf der Wasserschleife ist erfolgt

Der Steuerzustand ist AUS, wenn eine der folgenden Bedingungen eintrifft:

- Der Status der Einheit ist AUS
- LWT ist höher als der Sollwert Verdampfergefrierung oder der Sensorfehler LWT ist aktiv
- EWT ist höher als der Sollwert Verdampfergefrierung oder der Sensorfehler EWT ist aktiv

Der Steuerzustand ist Start, wenn eine der folgenden Bedingungen eintrifft:

- Der Status der Einheit ist Auto
- LWT ist niedriger als der Sollwert Verdampfergefrierung (-0,6°C) und Sensorfehler LWT ist nicht aktiv oder EWT ist niedriger als Sollwert Verdampfergefrierung (- 0,6°C) und Sensorfehler EWT ist nicht aktiv.

Der Steuerzustand ist In Betrieb, wenn der Eingang des Durchflussschalters für eine längere Dauer geschlossen ist als der Sollwert der Umlaufschleife.

7.10 Kondensationssteuerung

Drei Kondensationssteuerungsarten stehen zur Verfügung:

- Kondens.-Eingang der Kondensator-Steuermesswert ist die Wassereinlauftemperatur des Kondensators
- Kondens.-Ausgang der Kondensator-Steuermesswert ist die Wasserauslauftemperatur des Kondensators
 Druck Der Kondensator-Steuermesswert ist der Gasdruck bezogen auf die Sättigungstemperatur des Kondensators

Der Kondensatorsteuerungs-Modus wird durch den Wert des Sollwerts Kondensatorsteuerung bestimmt.

Innerhalb dieser Steuermodi verwaltet die Anwendung die Ausgänge für die Steuerung der Kondensatorgeräte:

- 4 St. EIN/AUS-Signale, immer verfügbar
- 1 St. Modulations-Signal 0-10V, dessen Verfügbarkeit durch den Sollwert Kondensator-Analogausgangs-Typ bestimmt wird.

7.10.1 Kondensatorsteuerung Kond.-Eingang/Kond.-Ausgang

Ist der Sollwert Kondensatorsteuerung auf die Option Kond.-Eingang oder Kond.-Ausgang gesetzt ist, dann sind die Turmventilatoren # 1..4 für die Einheit freigeschaltet.

Gemäß dem Sollwert der Turmventilatoren # 1..4 und der in der Tabelle Sollwerte der Einheit aufgeführten Grundeinstellungs-Differentialwerte fasst die folgende Zeichnung die Ein- bzw. Ausschaltbedingungen für die Turmventilatoren zusammen.



Die Steuerungszustände der <u>Turmventilatoren (</u># 1..4) sind:

- Aus
- Ein

Der Steuerzustand des Turmventilators # ist AUS, wenn eine der folgenden Bedingungen eintrifft:

- Der Status der Einheit ist AUS
- Der Status des Turmventilators # ist Aus und EWT (Kond.-Eingang) oder LWT (Kond.-Ausgang) ist niedriger als Sollwert Turmventilator #
- Der Status des Turmventilators # ist Ein und EWT (Kond.-Eingang) oder LWT (Kond.-Ausgang) ist niedriger als Sollwert Turmventilator # Differential Turmventilator #

Der Steuerzustand des Turmventilators # ist Ein, wenn eine der folgenden Bedingungen eintrifft:

- Der Status der Einheit ist Auto
- EWT (Kond.-Eingang) oder LWT (Kond.-Ausgang) ist gleich oder höher als Sollwert Turmventilator #

Ist der Sollwert Kondensatorsteuerung auf die Option Kond.-Eingang oder Kond.-Ausgang gesetzt ist und der Sollwert Kond.-Aout-Art auf die Optionen Vfd oder Bypassventil gesetzt ist, ist ebenfalls ein 0–1V-Signal für die Einheit freigeschaltet, um ein Modulations-Kondensier-Gerät mittels eines PID-Controllers zu regeln.

Gemäß den in der Tabelle der Einheits-Sollwerte aufgeführten Grundeinstellungwerten von Vfd/Bypassventil ist die folgende Zeichnung ein Beispiel des Verhaltens des Modulationssignals im Fall einer angenommenen reinen proportionalen Steuerung.



In diesem Fall verändert sich der analoge Output über den Regelungsbereich, der als Sollwert Wassertemperatur Kondensator ± 100/kp, wobei kp die proportionale Verstärkung darstellt, kalkuliert wird und mit dem Sollwert Wassertemperatur Kondensator gemittelt wird.

7.10.2 Steuerung des Kondensationsdrucks

Es wird auf die Funktionen des Kreislaufs verwiesen.

7.11 Rücksetzung der Wasseraustrittstemperatur (Leaving Water Temperature - LWT)

7.11.1 LWT-Zielwert

Sollwert	Modus-	HP-	BAS (=GA)-	Sollwert	Grund-I WT-Zielwert
Steuerungsquelle	Input	Schalter	Anforderung	Verfügbare Modi	Giuliu-Lwii-Zielweit
Lokal	AUS	AUS	Х	KÜHLEN	Sollwert 1 Kühlen
Lokal	EIN	AUS	Х	KÜHLEN	Sollwert 2 Kühlen
Netzwerk	Х	AUS	KÜHLEN	KÜHLEN	Sollwert BAS Kühlen
Lokal	AUS	AUS	Х	KÜHLEN mit Glykol	Sollwert 1 Kühlen
Lokal	EIN	AUS	Х	KÜHLEN mit Glykol	Sollwert 2 Kühlen
Netzwerk	Х	AUS	Х	KÜHLEN mit Glykol	Sollwert BAS Kühlen
Lokal	AUS	AUS	х	KÜHLEN/EIS mit Glykol	Sollwert 1 Kühlen
Lokal	EIN	AUS	х	KÜHLEN/EIS mit Glykol	Sollwert Eis
Netzwerk	х	AUS	KÜHLEN	KÜHLEN/EIS mit Glykol	Sollwert BAS Kühlen
Netzwerk	х	AUS	EIS	KÜHLEN/EIS mit Glykol	Sollwert BAS Eis
Lokal	х	AUS	х	EIS mit Glykol	Sollwert Eis
Netzwerk	х	AUS	x	EIS mit Glykol	Sollwert BAS Eis
Lokal	AUS	EIN	Х	HEIZEN	Sollwert 1 Heizen
Lokal	EIN	EIN	Х	HEIZEN	Sollwert 2 Heizen
Netzwerk	Х	x	HEIZEN	HEIZEN	Sollwert BAS Heizen

Der LWT-Zielwert basiert auf Einstellungen und Eingaben und wird wie folgt ermittelt:

7.11.2 Rücksetzung der Wasseraustrittstemperatur (Leaving Water Temperature - LWT)

Der Basis-LWT-Zielwert kann nachgestellt werden, wenn sich die Einheit im Betriebsmodus Kühlen oder Heizen befindet und wenn sie für Nachstellung konfiguriert ist. Die Art der Nachstellung wird durch den Sollwert 'LWT Art der Nachstellung' (LWT Reset Type) bestimmt.

Wenn der aktive Nachstellwert anwächst, wird der Wert des 'Aktiven LWT-Zielwerts' (Active LWT Target) geändert, und zwar um **0,05** °C alle 10 Sekunden. Wenn der aktive Nachstellwert sinkt, wird der Wert des 'Aktiven LWT-Zielwerts' (Active LWT Target) auf einmal geändert.

Nachdem Nachstellungen bewirkt worden sind, kann der LWT-Zielwert nie größer sein als 15 °C.

Art der Nachstellung - Keine

Der Wert der Variablen 'aktive Wasseraustrittstemperatur' (Active Leaving Water) wird gleich dem aktuellen LWT-Sollwert gesetzt.

Art der Nachstellung - Zurück (Return)

Der Wert der Variablen 'aktive Wasseraustrittstemperatur' (Active Leaving Water) wird durch die Temperatur des zurückfließenden Wassers angepasst.



Delta T Verdampfer (°F)

Der Wert der Variablen 'aktive Wasseraustrittstemperatur' (Active Leaving Water) wird angepasst durch die Temperatur des zurückfließenden Wassers.

- 1. Sollwert 'Kühlen LWT' (Cool LWT)
- 2. Sollwert für 'Maximale Nachstellung' (Max Reset)
- 3. Sollwert 'Nachstellung Delta T starten' (Start Reset Delta T)Start Delta T
- 4. Delta T Verdampfer'

Der Nachstellwert variiert von 0 bis Sollwert für 'Maximale Nachstellung' (Max Reset), so wie Verdampfer EWT – LWT ('Delta T beim Verdampfer' (Evap Delta T)) variiert wird von Sollwert 'Nachstellung Delta T starten' (Start Reset Delta T) zu 0.

7.11.3 Nachstellung durch externes Signal der Stärke 4 - 20 mA

Der Wert der Variablen 'Aktive Wasseraustrittstemperatur' (Active Leaving Water Temp) wird angepasst durch eingehende analoge Signale in der Stärke von 4 bis 20 mA.

Verwendete Parameter:

- 1. Sollwert 'Kühlen LWT' (Cool LWT)
- 2. Sollwert für 'Maximale Nachstellung' (Max Reset)
- 3. Signal LWT-Nachstellung (LWT Reset)

Der Nachstellwert ist gleich 0, wenn das Nachstellsignal eine Stärke von 4 mA oder schwächer ist. Der Nachstellwert ist gleich dem Sollwert 'Max. Nachstellung Delta T' (Max Reset Delta T), wenn das Nachstellsignal eine Stärke von 20 mA hat oder stärker ist. Zwischen diesen beiden Extremen verändert sich der Nachstellwert linear in Abhängigkeit von der Stärke des Nachstellsignals, wenn dessen Stärke zwischen 4 mA und 20 mA liegt. Es folgt das Beispiel einer Nachstellung im Bereich 4 - 20 im Betriebsmodus Kühlen.

4-20 mA Rücksetzung – Kühlmodus



7.12 Leistungssteuerung der Einheit

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Leistungssteuerung der Einheit arbeitet.

7.12.1 Verdichter-Stufung im Betriebsmodus Kühlen

Der erste Verdichter wird gestartet, wenn der LWT-Wert des Verdampfers größer ist als der Zielwert plus dem Sollwert von 'Start Delta T' (Startup Delta T).

Ein zusätzlicher Verdichter wird gestartet, wenn der LWT-Wert des Verdampfers größer ist als der Zielwert plus dem Sollwert von 'Höher stufen Delta T' (Stage up Delta T).

Wenn mehrere Verdichter laufen, wird einer seinen Betrieb einstellen, wenn der LWT-Wert des Verdampfers geringer ist als der Zielwert minus dem Sollwert von 'Tieferstufung Delta T' (Stage Down Delta T).

Der letzte laufende Verdichter stellt seinen Betrieb ein, wenn der LWT-Wert des Verdampfers geringer ist als der Zielwert minus dem Sollwert von 'Abschalten Delta T' (Shut Down Delta T).

7.12.2 Verdichter-Stufung im Betriebsmodus Heizen

Der erste Verdichter wird gestartet, wenn der LWT-Wert des Verdampfers kleiner ist als der Zielwert minus dem Sollwert von 'Start Delta T' (Startup Delta T).

Ein zusätzlicher Verdichter wird gestartet, wenn der LWT-Wert des Verdampfers kleiner ist als der Zielwert minus dem Sollwert 'Höherstufung Delta T' (Stage Up Delta T).

Wenn mehrere Verdichter laufen, wird einer seinen Betrieb einstellen, wenn der LWT-Wert des Verdampfers größer ist als der Zielwert plus dem Sollwert von 'Tieferstufung Delta T' (Stage Down Delta T).

Der letzte laufende Verdichter stellt seinen Betrieb ein, wenn der LWT-Wert des Verdampfers größer ist als der Zielwert plus dem Sollwert von 'Abschalten Delta T' (Shut Down Delta T).

Höherstufungsverzögerung

Die Verdichter starten in Mindest-Zeitabständen. Deren Dauer wird durch den Sollwert 'Höherstufungsverzögerung' (Stage Up Delay) festgelegt. Diese Verzögerung wird nur dann wirksam, wenn wenigstens ein Verdichter läuft. Falls der erste Verdichter startet und dann bei ihm sofort ein Alarm auftritt, dann startet ein anderer Verdichter, ohne dass diese minimale Verzögerung wirksam ist.

Erforderliche Belastung für Höherstufung

Ein zusätzlicher Verdichter startet erst dann, wenn alle bereits laufenden Verdichter jeweils auf einem Leistungsniveau arbeiten, das höher ist als der Sollwert 'Erforderliche Belastung für Höherstufung' (Load Stage Up), oder wenn der Betrieb aller laufenden Verdichter begrenzt ist.

Leicht-Last-Tieferstufung im Kühlmodus

Wenn mehrere Verdichter laufen, dann wird einer von ihnen ausgeschaltet, wenn alle laufende Kompressoren auf einem Leistungsniveau arbeiten, das unter dem Sollwert von 'Leicht-Last-Tieferstufung' (Light Load Stage Down) liegt, und der LWT-Wert des Verdampfers kleiner ist als der Zielwert plus Sollwert von 'Höherstufung Delta T' (Stage Up Delta T). Aufgrund dieser Logik stellen die Verdichter ihren Betrieb in Mindest-Zeitabständen ein. Deren Dauer wird durch den Sollwert 'Tieferstufungsverzögerung' (Stage Down Delay) festgelegt.

Leicht-Last-Tieferstufung im Heizmodus

Wenn mehrere Verdichter laufen, dann wird einer von ihnen ausgeschaltet, wenn alle laufende Kompressoren auf einem Leistungsniveau arbeiten, das unter dem Sollwert von 'Leicht-Last-Tieferstufung' (Light Load Stage Down) liegt, und der LWT-Wert des Verdampfers kleiner ist als der Zielwert minus Sollwert von 'Höherstufung Delta T' (Stage Up Delta T). Aufgrund dieser Logik stellen die Verdichter ihren Betrieb in Mindest-Zeitabständen ein. Deren Dauer wird durch den Sollwert 'Tieferstufungsverzögerung' (Stage Down Delay) festgelegt.

Maximale Anzahl an laufenden Kreisläufen

Wenn die Anzahl der laufenden Verdichter gleich dem Sollwert von 'Maximale Anzahl an laufenden Kreisläufen' (Max Circuits Running) ist, wird kein weiterer Verdichter mehr gestartet.

Wenn die Anzahl der laufenden Verdichter gleich dem Sollwert von 'Maximale Anzahl an laufenden Kreisläufen' (Max Circuits Running) ist, wird kein weiterer Verdichter mehr gestartet.

7.12.3 Verdichter-Stufung im Betriebsmodus Eis

Der erste Verdichter wird gestartet, wenn der LWT-Wert des Verdampfers größer ist als der Zielwert plus dem Sollwert von 'Start Delta T' (Startup Delta T).

Wenn mindestens ein Verdichter läuft, dann starten weitere Verdichter nur dann, wenn der LWT-Wert des Verdampfers höher ist als der Zielwert plus dem Sollwert von 'Höher stufen Delta T' (Stage Up Delta T).

Alle Verdichter werden durch Tieferstufung der Systemleistung nacheinander ausgeschaltet, wenn der LWT-Wert des Verdampfers kleiner ist als der Zielwert.

Höherstufungsverzögerung

Beim Starten mehrerer Verdichter wird in diesem Modus eine feste Verzögerungsdauer von 1 Minute zwischen den Starts eingehalten. Wenn mindestens ein Verdichter läuft, werden die anderen Verdichter unter Einhaltung der Höherstufungsverzögerung so schnell wie möglich starten.

7.12.4 Stufungsabfolge

In diesem Abschnitt wird beschrieben, auf welche Weise festgelegt wird, welcher Verdichter als nächster seinen Betrieb aufnimmt oder einstellt. Allgemein gilt, dass Verdichter mit weniger Starts eher an der Reihe sind, den Betrieb aufzunehmen. Und Verdichter mit mehr Betriebsstunden als andere sind beim Abschalten eher an der Reihe. Die Stufungs-Reihenfolge bei den Verdichtern kann auch durch den Bediener festgelegt werden, indem dieser die gewünschte Folge durch entsprechende Sollwerte festlegt.

Nächster beim Starten

Der Verdichter, der als nächster gestartet wird, muss folgende Kriterien erfüllen:

Unter den Verdichtern, die zum Starten zur Verfügung stehen, hat er die niedrigste Anzahl von Abfolgen.

- Bei gleicher Anzahl von Abfolgen muss er die wenigsten Starts vollzogen haben.
- Bei gleicher Anzahl von Starts muss er die wenigsten Betriebsstunden haben.
- Bei gleicher Betriebsstundenanzahl muss er der Verdichter mit der niedrigsten Nummer sein.

Nächster beim Stoppen

Der Verdichter, der als nächster seinen Betrieb einstellt, muss folgende Kriterien erfüllen:

- Unter den Verdichtern, die für einen Stopp zur Verfügung stehen, hat er die niedrigste Anzahl von Abfolgen.
- Bei gleicher Anzahl von Abfolgen muss er die meisten Betriebsstunden aufweisen.
- Bei gleicher Betriebsstundenanzahl muss er der Verdichter mit der niedrigsten Nummer sein.

7.12.5 Verdichter-Leistungssteuerung im Betriebsmodus Kühlen

Im Betriebsmodus Kühlen wird durch die Leistungssteuerung jeden einzelnen Verdichters der LWT-Wert des Verdampfers bis auf **0,2** °C Genauigkeit am Zielwert ausgesteuert, vorausgesetzt, es herrschen gleichbleibende Strömungsverhältnisse.

Die Verdichter werden in einer festen Schrittfolge belastet. Der Grad der Leistungsanpassung wird bestimmt durch die Zeit zwischen den Änderungen bei der Leistungssteuerung. Je weiter der zu erreichende Zielwert entfernt ist, desto schneller werden Verdichter geladen und entladen.

Zur Vermeidung von Temperaturüberschreitungen arbeitet die Logik vorausschauend. Denn Temperaturüberschreitungen dürfen nicht dazu führen, dass die Einheit den Betrieb einstellt, indem der LWT-Wert beim Verdampfer unter den Zielwert minus Sollwert 'Stopp Delta T' (Shutdown Delta T) fällt, während noch mindestens so viel Belastung gefordert ist, dass diese mindestens gleich ist der Minimum-Leistung der Einheit.

Die zu erbringenden Leistungen der Verdichter werden so ausgesteuert, dass ihre Leistungen nach Möglichkeit ausgeglichen sind.

Die zu erbringenden Leistungen der Verdichter werden so ausgesteuert, dass ihre Leistungen nach Möglichkeit ausgeglichen sind.

Die Verdichterleistungen werden einzeln angepasst, während das dabei auftretende Leistungsungleichgewicht nicht größer als 12,5% ist.

7.12.6 Folge beim Laden / Entladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, auf welche Weise festgelegt wird, welcher Verdichter als nächster geladen oder entladen wird.

Nächster beim Laden

Der Verdichter, der als nächster geladen wird, muss folgende Kriterien erfüllen:

Unter den eingeschalteten Verdichtern, die geladen werden können, läuft er mit der niedrigsten Leistung.

- Bei gleicher erbrachter Leistung muss er unter den laufenden Verdichtern der sein, der die höchste Anzahl an Abfolgen hat.
- Bei gleicher Anzahl von Abfolgen muss er die wenigsten Betriebsstunden aufweisen.
- Bei gleicher Anzahl von Betriebsstunden muss er die meisten Starts vollzogen haben.

• Bei gleicher Anzahl von Starts muss er der Verdichter mit der höchsten Nummer sein.

Nächster beim Entladen

Der Verdichter, der als nächster entladen wird, muss folgende Kriterien erfüllen:

Unter den eingeschalteten Verdichtern läuft er mit der höchsten Leistung.

- Bei gleicher erbrachter Leistung muss er unter den laufenden Verdichtern der sein, der die niedrigste Anzahl an Abfolgen hat.
- Bei gleicher Anzahl von Abfolgen muss er die meisten Betriebsstunden aufweisen.
- Bei gleicher Anzahl von Betriebsstunden muss er die wenigsten Starts vollzogen haben.
- Bei gleicher Anzahl von Starts muss er der Verdichter mit der niedrigsten Nummer sein.

7.12.7 Verdichter-Leistungssteuerung im Betriebsmodus Eis

Im Eis-Modus werden die laufenden Verdichter gleichzeitig mit größtmöglichem Tempo geladen, soweit dabei ein stabiler Betrieb der einzelnen Kreisläufe gewährleistet ist.

7.13 Leistungsüberschreitungen der Einheit

Nur im Betriebsmodus Kühlen kann durch Leistungsbegrenzungen die gesamte Leistung der Einheit begrenzt werden. Es können zu jeder Zeit mehrere Begrenzungen in Kraft sein und der niedrigste Wert wird stets bei der Leistungssteuerung der Einheit verwendet.

Bei den Funktionen Reduzierte Belastung in der Startphase (Soft Load), Bedarfs-Begrenzung (Demand Limit) und Bedarfs-Begrenzung per Netzwerk (Network Demand Limit) wird ein Totband für den aktuell geltenden Grenzwert verwendet, so dass eine Leistungssteigerung der Einheit nicht zugelassen wird, wenn ein Wert erreicht wird, der in diesem Totband liegt. Wenn die Leistung der Einheit über dem Totband liegt, wird die Leistung begrenzt, bis ein Wert erreicht ist, der innerhalb des Totbands liegt.

- Für Einheiten mit 2 Kreisläufen beträgt das Totband 7%.
- Für Einheiten mit 3 Kreisläufen beträgt das Totband 5%.
- Für Einheiten mit 4 Kreisläufen beträgt das Totband 4%.

7.13.1 Soft Load (Reduzierte Belastung beim Start)

Bei Soft Load handelt es sich um eine konfigurierbare Funktion, die dazu dient, dass in einem bestimmten Zeitraum die Leistung der Einheit nur allmählich gesteigert werden kann, statt mit vollem Tempo. Zur Steuerung dieser Funktion gibt es folgende Sollwerte:

- Reduzierte Belastung in Startphase (Soft Load) (EIN/AUS)
- Beginn der Leistungsbegrenzung (Einheit %)
- Soft Load Anstiegszeit (Soft Load Ramp) (Sekunden)

Die durch Soft Load bewirkte Leistungsbegrenzung der Einheit wird linear angehoben, und zwar vom Sollwert 'Beginn der Leistungsbegrenzung' (Begin Capacity Limit) bis zu 100% des Zielwertes. Diese lineare Anhebung findet in dem Zeitraum statt, der durch den Sollwert 'Soft Load Anstiegszeit' (Soft Load Ramp) festgelegt ist. Wird diese Option ausgeschaltet, wird der Wert der durch Soft Load zu erzielenden Begrenzung auf 100% gesetzt.

7.13.2 Stromaufnahmebegrenzung

Die von der Einheit maximal zu erbringende Leistung kann durch ein Signal in der Stärke von 4 bis 20 mA begrenzt werden. Dieses Signal wird an den Controller der Einheit über dessen Analog-Eingang für Bedarfs-Begrenzung gegeben. Damit diese Funktion freigeschaltet ist, muss der Sollwert 'Bedarfs-Begrenzung' (Demand Limit) auf EIN geschaltet sein.

Da die Signalstärke im Bereich von 4 mA bis zu 20 mA variieren kann, wird die Maximalleistung in Schritten von 1% von 100% auf 0% gesenkt Die Leistung der Einheit wird gemäß dieser Begrenzung angepasst. Dabei gilt aber, dass der letzte noch laufende Verdichter nicht ausgeschaltet werden kann, soll die Begrenzung auf ein Leistungsniveau unterhalb der Minimum-Leistung der Einheit stattfinden.

7.13.3 Bedarfs-Begrenzung per Netzwerk (Network Demand Limit)

Die Höchstleistung der Einheit kann durch ein über das Netzwerk gegebenes Signal begrenzt werden. Damit diese Funktion freigeschaltet ist, muss die Steuerungsquelle der Einheit auf 'Netzwerk' gestellt sein. Das Signal wird vom Controller der Einheit über dessen BAS-Schnittstelle empfangen (BAS - Building Automation System (Gebäudeautomationssystem)).

Da die Signalstärke im Bereich von 0% bis 100% variieren kann, wird die Maximalleistung von 0% auf 100% erhöht. Die Leistung der Einheit wird gemäß dieser Begrenzung angepasst. Dabei gilt aber, dass der letzte noch laufende Verdichter

nicht ausgeschaltet werden kann, soll die Begrenzung auf ein Leistungsniveau unterhalb der Minimum-Leistung der Einheit stattfinden.

7.13.4 Stromgrenze

Damit die Stromstärkenbegrenzung freigeschaltet ist, muss der Schalter für 'Stromstärken-Begrenzung einschalten' (Current limit enable) geschlossen sein.

Die von der Einheit aufzunehmende Stromstärke wird berechnet auf Grundlage eines Eingangssignals in der Stärke von 4 - 20 mA, das von einem externen Gerät ausgegeben wird. Bei einem empfangenen Signal in der Stärke von 4 mA ist die aufzunehmende Stromstärke gleich 0. Bei einem 20 mA starkem Signal wird die aufzunehmende Stromstärke durch den Sollwert bestimmt. Da die Signalstärke im Bereich von 4 mA bis 20 mA variieren kann, ändert sich der Wert für die aufzunehmende Stromstärke entsprechend, und zwar linear von 0 Ampère bis zum Ampère-Wert, der durch den Sollwert festgelegt ist.

Bei der Stromstärkenbegrenzung wird ein Totband verwendet, das um den aktuellen Grenzwert zentriert ist. Dadurch wird bewirkt, dass eine Leistungssteigerung der Einheit nicht zugelassen wird, wenn sich der Wert der aufgenommenen Stromstärke innerhalb dieses Totbands befindet. Wenn die von der Einheit aufgenommene Stromstärke über dem Totband liegt, wird die Leistung begrenzt, bis ein Wert erreicht ist, der innerhalb des Totbands liegt. Der Wert des Stromstärkenbegrenzungs-Totbands beträgt 10% der Stromstärkenbegrenzung.

7.13.5 Maximale LWT Pulldown-Rate

Die maximale Rate, um die die Temperatur des abfließenden Wassers fallen kann, wird begrenzt durch den Sollwert 'Maximale LWT Pulldown-Rate', aber nur wenn der LWT-Wert weniger als 15 °C beträgt.

Ist die Pulldown-Rate zu schnell, wird die Leistung der Einheit reduziert, bis die Rate unter dem Sollwert für 'Maximale LWT Pulldown-Rate' ist.

7.13.6 Leistungsbegrenzung bei hoher Wassertemperatur

Wenn der LWT-Wert beim Verdampfer über **25** °C , steigt, wird die Verdichterbelastung auf maximal 75% begrenzt. Verdichter werden auf 75% oder weniger entladen, wenn sie mit einer Ladung von über 75% laufen und wenn der LWT-Wert über dem Grenzwert liegt. Diese Funktion soll den Betrieb des Kreislaufs innerhalb der Leistungsgrenzen der Verflüssigerschlange halten.

Ein Totband unter dem begrenzenden Sollwert dient dazu, die Stabilität der Funktion zu verbessern. Befindet sich der Wert der aktuellen Kapazitätsauslastung innerhalb des Totbands, wird das Laden der Einheit unterbunden.

7.14 Energiesparmodus

Einige Gerätetypen bieten die Möglichkeit, eine Energiesparfunktion zu aktivieren, die den Stromverbrauch reduziert und die Kurbelgehäuseheizung des Verdichters deaktiviert, wenn der Chiller deaktiviert ist.

Dieser Modus bedeutet, dass die Zeit, die zum Starten der Verdichter benötigt wird, nach einer Ausschaltzeit bis zu maximal 90 Minuten verzögert werden kann.

Bei zeitkritischen Anwendungen kann die Energiesparfunktion vom Benutzer deaktiviert werden, um den Start des Verdichters innerhalb 1 Minute vom Befehl zur Geräteeinschaltung sicherzustellen.

Um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren, in Anzeige/Geräteeinstellung – Status/Einstellungen gehen und den Wert des Energiespar-Sollwerts ändern.

7.15 Daikin on Site

Die Website Daikin On Site (DoS) kann über das Hauptmenü (Main Menu) → Einheit anzeigen/einstellen (View/Set Unit) → Daikin On Site aufgerufen werden.

Info	1	Daikin on Site		
		Comm Start	Off	Þ
		Comm State	-	
		Serial Number	614	
		Remote Update	Disable	Þ
		Activation Key		
		D5FJNJ-H37NP-UHJPA-R	QEOD-I4HL	
		ICCID:		
		ES	sc 🌑	0

Um das DoS-Dienstprogramm zu verwenden, muss der Kunde Daikin die Seriennummer mitteilen und den DoS-Service abonnieren. Von dieser Seite aus ist es möglich:

- Die DoS-Verbindung zu starten/stoppen
 Den Verbindungsstatus mit dem DoS-Service zu überprüfen
- Die Remote-Update-Option zu aktivieren/deaktivieren,

und zwar den in der folgenden Tabelle angegebenen Parametern entsprechend.

Parameter	Bereich	Beschreibung
Komm Start	Aus	Verbindung zu DoS stoppen
	Start	Verbindung zu DoS starten
Komm Status	-	Die Verbindung zu DoS ist unterbrochen
	IPErr	Verbindung zu DoS kann nicht hergestellt werden
	Verbunden	Verbindung zum DoS ist hergestellt und funktioniert
Remote-Update	Aktivieren	Die Remote-Update-Option aktivieren
	Deaktivieren	Die Remote-Update-Option deaktivieren

8.1 Berechnungen

8.1.1 Sättigungstemperatur des Kühlmittels

Die Sättigungstemperatur des Kühlmittels wird von den Drucksensor-Ablesungen ausgehend für jeden Kreislauf berechnet. Eine Gleichung besorgt den Abgleich der umgewandelten Temperaturwerte mit den veröffentlichten Angaben für R134a, R1234ze und R513a.

8.1.2 Verdampfer-Näherungswert

Der Verdampfer-Näherungswert wird für jeden Kreislauf berechnet. Die Gleichung dafür lautet wie folgt:

Verdampfer-Näherungswert = LWT - Verdampfer-Sättigungstemperatur

8.1.3 Ansaugüberhitzung

Die Überhitzung bei Ansaugen wird für jeden Kreislauf berechnet. Die Gleichung dafür lautet wie folgt:

Überhitzung bei Ansaugen = Ansaugtemperatur – Verdampfer-Sättigungstemperatur

8.1.4 Austritt von Überhitzungswärme (Discharge Superheat)

Die Überhitzung beim Vorlauf wird für jeden Kreislauf berechnet. Die Gleichung dafür lautet wie folgt:

Überhitzung beim Vorlauf = Vorlauftemperatur – Verflüssiger-Sättigungstemperatur

8.1.5 Öl-Differentialdruck

Der Öl-Differentialdruck wird für jeden Kreislauf gemäß der folgenden Gleichung berechnet:

Öl-Differentialdruck = Verflüssigerdruck - Öldruck

8.1.6 Höchste Verflüssiger-Sättigungstemperatur

Die Berechnung der höchsten Sättigungstemperatur des Verflüssigers erfolgt auf der Grundlage der Betriebshüllkurve des Verdichters. Ihr Wert beträgt grundsätzlich 68,3 °C, aber er kann sich ändern, wenn die Sättigungstemperatur des Verdampfers unter 0 °C sinkt.

8.1.7 Hohe Sättigungstemperatur Verflüssiger – Erhaltungswert

Hoher Verflüssiger-Erhaltungswert = Max. Verflüssiger-Sättigungstemperatur – 2,78 °C

8.1.8 Hohe Sättigungstemperatur Verflüssiger – Entladungswert

Hoher Verflüssiger-Entladungswert = Max. Verflüssiger-Sättigungstemperatur – 1,67 °C

8.1.9 Verflüssiger-Sättigungstemperatur-Zielwert

Der Verflüssiger-Sättigungstemperatur-Zielwert wird berechnet, um das richtige Druckverhältnis zu erhalten, um den Verdichter geschmiert zu halten und um die Leistung des Kreislaufs zu maximieren.

Der berechnete Zielwert ist auf einen Bereich begrenzt, der durch die Max.- und Min.-Sollwerte des Verflüssiger-Sättigungstemperatur-Zielwerts definiert ist. Diese Sollwerte begrenzen den Wert einfach auf einen Arbeitsbereich, der auf einen einzelnen Wert beschränkt werden kann, wenn die beiden Sollwerte auf denselben Wert eingestellt werden.

8.2 Kreislauf-Steuerungslogik

8.2.1 Kreislauf-Verfügbarkeit

Ein Kreislauf ist für den Betrieb verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Schalter des Kreislaufs ist geschlossen
- Es sind keine Kreislauf-Alarme aktiv
- Der Sollwert von 'Kreislauf-Modus' ist auf Aktiviert (Enable) gesetzt
- Der Sollwert von 'BAS Kreislauf-Modus' ist auf Auto gesetzt
- Es sind keine Zyklus-Timer aktiv
- Die Entladungstemperatur ist um mindestens 5°C höher als die Öl-Sättigungstemperatur.

8.2.2 Starten

Der Kreislauf nimmt dann seinen Betrieb auf, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Angemessener Druck im Verdampfer und Verflüssiger (siehe Alarm Kein Druck bei Start No Pressure at Start)
- Der Schalter des Kreislaufs ist geschlossen
- Der Sollwert von 'Kreislauf-Modus' ist auf Aktiviert (Enable) gesetzt
- Der Sollwert von 'BAS Kreislauf-Modus' ist auf Auto gesetzt
- Es sind keine Zyklus-Timer aktiv
- Es sind keine Alarme aktiv
- Die Stufungslogik fordert, dass dieser Kreislauf starten soll
- Der Status der Einheit ist Auto
- Der Status der Verdampfer-Pumpe ist 'Lauf' (Run).

Kreislauf-Anlauflogik

Der Anlauf des Kreislaufs ist der auf den Start des Verdichters in einem Kreislauf folgende Zeitraum. Während des Anlaufs wird die Alarmlogik für niedrigen Verdampferdruck ignoriert. Wenn der Verdichter mindestens 20 Sekunden lang läuft und der Verdampferdruck über den Sollwert Niedriger Verdampferdruck Entladen steigt, ist der Anlauf abgeschlossen.

Wenn der Druck nicht über den Entlade-Sollwert steigt und der Kreislauf länger als der Anlaufzeit-Sollwert in Betrieb war, dann wird der Kreislauf abgeschaltet und ein Alarm ausgelöst. Wenn der Verdampferdruck unter den absoluten Grenzwert für niedrigen Druck sinkt, dann wird der Kreislauf abgeschaltet und derselbe Alarm ausgelöst.

Betrieb einstellen

Normales Herunterfahren

Beim normalen Herunterfahren muss der Kreislauf abgepumpt werden, bevor der Verdichter abgeschaltet wird. Dies erfolgt, indem das EXV und das Flüssigkeitsleitungssolenoid (sofern vorhanden) geschlossen werden, während der Verdichter läuft.

Der Kreislauf wird normal heruntergefahren (abgepumpt), wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

- Die Stufungslogik fordert, dass dieser Kreislauf stoppen soll
- Der Status der Einheit ist Auspumpen
- Am Kreislauf tritt ein Auspump-Alarm auf
- Der Schalter des Kreislaufs ist geöffnet
- Der Sollwert von 'Kreislauf-Modus' ist auf Sperre (Disable) gesetzt
- Der Sollwert von 'BAS Kreislauf-Modus' ist auf Aus (Off) gesetzt

Das Normale Herunterfahren ist beendet, wenn eine der folgenden Bedingungen eintrifft:

- Der Verdampferdruck liegt unter dem Sollwert von 'Auspumpdruck' (Pumpdown Pressure)
- Der Sollwert für Auspumpen bei Wartung ist auf Ja gesetzt und der Verdampfer-Druck beträgt weniger als 5 psi
- Das Auspumpen des Kreislaufs hat bereits länger gedauert als es der Sollwert von 'Zeitbegrenzung Auspumpen' (Pumpdown Time Limit) zulässt.

Schnelles Abschalten

Die Schnellabschaltung erfordert das Anhalten des Verdichters und den sofortigen Wechsel des Kreislaufs in den Aus-Status.

Der Kreislauf vollzieht eine Schnellabschaltung, wenn zu beliebiger Zeit eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

- Der Status der Einheit ist Aus
- Am Kreislauf wird ein Schnellabschaltungs-Alarm ausgelöst

8.3 Kreislauf-Zustand

Aufz.	Status	Bedingungen
0	Aus:Bereit	Der Kreislauf ist startbereit, falls erforderlich.
1	Aus:Höherstufungsverzögerung	Der Kreislauf ist ausgeschaltet und kann wegen einer Höherstufungsverzögerung nicht starten.
2	Aus:Zyklus-Timer	Der Kreislauf ist ausgeschaltet und kann wegen eines aktiven Zyklus- Timers nicht starten.
3	Aus: Tastatur-Deaktivierung	Der Kreislauf ist ausgeschaltet und kann wegen Tastatur- Deaktivierung nicht starten.
4	Aus:Kreislaufschalter	Der Kreislauf ist ausgeschaltet und der Kreislaufschalter steht auf AUS.
5	Aus: Ölaufheizung	Der Kreislauf ist ausgeschaltet und Entladungs-Temperatur – Öl- Sättigungstemperatur bei Gasdruck <= 5°C
6	Aus:Alarm	Der Kreislauf ist ausgeschaltet und kann wegen eines aktiven Kreislauf-Alarms nicht starten.
7	Aus: Test-Modus	Der Kreislauf befindet sich im Betriebsmodus Test.
8	EXV Voröffnung	Der Kreislauf ist im Voröffnungszustand.
9	Ein:Auspumpen	Der Kreislauf ist im Auspump-Zustand.
10	Ein:Normal	Der Verdichter befindet sich im Betriebszustand und läuft normal.
11	Ein:Entl ÜH niedrig	Der Kreislauf läuft und kann wegen niedriger Austrittsüberhitzung nicht laden.
12	Ein:VerdampDruck niedrig	Der Kreislauf läuft und kann wegen niedrigem Verdampfer-Druck nicht laden.
13	Ein:KondDruck hoch	Der Kreislauf läuft und kann wegen hohem Verflüssiger-Druck nicht laden.

Der angezeigte Zustand des Kreislaufs wird durch die Bedingungen bestimmt, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

8.4 Verdichter-Steuerung

Der Verdichter geht nur dann in Betrieb, wenn sich der Kreislauf in Betriebs- oder Auspump-Zustand befindet. Das bedeutet, dass der Verdichter zu keinem Zeitpunkt laufen sollte, wenn der Kreislauf ausgeschaltet ist, bzw. während der Voröffnung des EXV.

Zyklus-Timer

Das System erzwingt, dass zwischen Verdichter-Starts ein Mindestzeit verstreicht, ebenso zwischen dem Herunterfahren eines Verdichters und seinem Neustart. Die betreffenden Zeitwerte werden durch Sollwerte bestimmt, die den gesamten Kreislauf betreffen.

Die Geltung dieser Zyklus-Timer wird auch durch Ein- und Ausschalten der Kühlaggregate erzwungen.

Die Timer-Vorgaben können durch Einstellungen beim Controller aufgehoben werden.

Verdichterbetriebs-Timer

Wenn ein Verdichter anläuft, startet ein Timer und läuft so lange, wie der Verdichter läuft. Dieser Timer wird im Alarmprotokoll verwendet.

Leistungssteuerung des Verdichters

Nach dem Starten wird der Verdichter bis auf seine physikalische Mindest-Leistungskapazität entladen. Es wird dann kein Versuch unternommen, die Leistung bzw. Kapazität des Verdichters zu erhöhen, bis der Unterschied zwischen Verdampfungsdruck und Öldruck einen Mindestwert erreicht.

Nachdem der erforderliche Mindest-Druckunterschied erreicht ist, wird die Verdichterleistung auf 25% ausgesteuert.

Die Leistung des Verdichters wird während dessen Betrieb stets auf ein Minimum von 25% begrenzt, mit Ausnahme der Zeit nach dem Anlauf des Verdichters, wenn der Differenzdruck aufgebaut wird, und außer wenn Änderungen an der Leistung vorgenommen werden, die für das Erreichen von Leistungsanforderungen der Einheit erforderlich sind (siehe Abschnitt zur Leistungssteuerung der Einheit).

Die Leistung wird nicht auf über 25% gesteigert werden, bis die Überhitzung bei Entladen mindestens 12°C für eine Zeitdauer von wenigstens 30 Sekunden betragen hat.

Manuelle Leistungssteuerung

Die Leistung des Verdichters kann manuell reguliert werden. Die manuelle Leistungssteuerung wird durch einen Sollwert freigeschaltet, dessen Wert entweder Auto oder Manuell lautet. Ein anderer Sollwert erlaubt es, die Leistung des Verdichters im Bereich von 25% bis 100% zu regulieren.

Die Verdichterleistung wird gemäß des Sollwerts für manuelle Leistungsteuerung reguliert. Änderungen werden in Raten vollzogen, die der maximalen Rate entsprechen, welche einen stabilen Betrieb des Kreislaufs zulässt.

Die Leistungssteuerung kehrt zu automatischer Regulierung zurück, wenn entweder:

- der Kreislauf aus irgendeinem Grund heruntergefahren wird
- die Leistungssteuerung für vier Stunden auf Manuell gesetzt worden ist

Solenoide für Schieberegler-Steuerung (Asymmetrische Verdichter)

Dieser Abschnitt gilt für die folgenden (asymmetrischen) Verdichter-Modelle:

Modell	Typenschild
F3AS	HSA192
F3AL	HSA204
F3BS	HSA215
F3BL	HSA232
F4AS	HSA241
F4AL	HSA263

Die erforderliche Leistung wird durch die Steuerung eines modulierenden Schiebereglers und eines nichtmodulierenden Schiebereglers erreicht. Der modulierende Schieberegler kann 10% bis 50% der Gesamtleistung des Verdichters stufenlos regeln. Der nichtmodulierende Schieberegler kann entweder 0% oder 50% der Gesamtleistung des Verdichters regeln.

Immer wenn der Verdichter läuft, ist entweder das Lade- oder das Entlade-Solenoid für den nichtmodulierenden Schieberegler eingeschaltet. Für Verdichterleistungen von 10% bis 50% ist das Entlade-Solenoid des nichtmodulierenden Schiebereglers eingeschaltet, um diesen Schieberegler in der entladenen Position zu halten. Für Leistungen von 60% bis 100% ist das Lade-Solenoid des nichtmodulierenden Schiebereglers eingeschaltet, um diesen Schieberegler in der geladenen Position zu halten.

Der modulierende Schieberegler wird bewegt, indem die Lade- und Entlade-Solenoide entsprechend gepulst werden, um die geforderte Leistung zu erhalten.

Um die Bewegung des modulierenden Schiebereglers unter bestimmten Bedingungen zu unterstützen, wird ein zusätzliches Solenoid gesteuert. Dieses Solenoid wird aktiviert, wenn das Druckverhältnis (Verflüssiger-Druck geteilt durch Verdampfer-Druck) mindestens 5 Sekunden lang kleiner oder gleich 1,2 ist. Es wird deaktiviert, wenn das Druckverhältnis größer als 1,2 ist.

Solenoide für Schieberegler-Steuerung (Symmetrische Verdichter)

Dieser Abschnitt gilt für die folgenden (asymmetrischen) Verdichter-Modelle:

Modell	Typenschild
F4221	HSA205
F4222	HSA220
F4223	HSA235
F4224	HSA243
F3216	HSA167
F3218	HSA179
F3220	HSA197
F3221	HSA203
F3118	HSA3118
F3120	HSA3120

F3121	HSA3121
F3122	HSA3122
F3123	HSA3123

Die angeforderte Leistung wird durch erzielt, indem ein modulierender Schieberegler entsprechend gesteuert wird. Der modulierende Schieberegler kann 25% bis 100% der Gesamtleistung des Verdichters stufenlos regeln.

Der modulierende Schieberegler wird bewegt, indem die Lade- und Entlade-Solenoide entsprechend gepulst werden, um die geforderte Leistung zu erhalten.

Leitungsüberschreitungen - Betriebsgrenzen

Befindet sich das Kühlaggregat im Betriebsmodus Kühlen, wird die automatische Leistungssteuerung aufgehoben, wenn folgende Bedingungen vorliegen. Diese Aufhebungen dienen dazu, zu verhindern, dass der Kreislauf in einen Betriebszustand geraten kann, für den er nicht konzipiert ist.

Niedriger Verdampferdruck

Wenn das Ereignis 'Niedriger Verdampferdruck, Erhalten' (Low Evaporator Pressure Hold) ausgelöst wird, wird es dem Verdichter nicht erlaubt, seine Leistung zu erhöhen.

Wenn das Ereignis 'Niedriger Verdampferdruck, Entladen' (Low Evaporator Pressure Unload) ausgelöst wird, beginnt der Verdichter, seine Leistung zu senken.

Solange das Ereignis 'Niedriger Verdampferdruck, Erhalten' (Low Evaporator Pressure Hold) nicht aufgehoben ist, wird es dem Verdichter nicht erlaubt, seine Leistung zu erhöhen.

Im Abschnitt über Kreislauf-Ereignisse finden Sie weitere Informationen über das Auslösen und Zurücksetzen sowie über Entlademaßnahmen.

Hoher Verflüssiger-Druck

Wenn das Ereignis 'Hoher Verflüssigerdruck, Erhalten' (High Condenser Pressure Hold) ausgelöst wird, wird es dem Verdichter nicht erlaubt, seine Leistung zu erhöhen.

Wenn das Ereignis 'Hoher Verflüssigerdruck, Entladen' (High Condenser Pressure Unload) ausgelöst wird, beginnt der Verdichter, seine Leistung zu senken.

Solange das Ereignis 'Hoher Verflüssigerdruck, Erhalten' (High Condenser Pressure Hold) nicht aufgehoben ist, wird es dem Verdichter nicht erlaubt, seine Leistung zu erhöhen.

Im Abschnitt über Kreislauf-Ereignisse finden Sie weitere Informationen über das Auslösen und Zurücksetzen sowie über Entlademaßnahmen.

8.5 Steuerung des Kondensationsdrucks

Ist der Sollwert Kondensatorsteuerung auf die Option Druck gesetzt, dann sind die Ventilatorstufen # 1..4 für jede freigeschaltete Einheit freigegeben.

Gemäß dem Sollwert der Ventilatorstufen und der in der Tabelle Sollwerte des Kreislaufs aufgeführten Grundeinstellungs-Differentialwerte fasst die die folgende Zeichnung die Ein- bzw. Ausschaltbedingungen für die Ventilatorstufen zusammen.



Die Steuerungszustände der Ventilatorstufen (# 1..4) sind:

Aus

• Ein

Der Steuerzustand der Ventilatorstufe # ist AUS, wenn eine der folgenden Bedingungen eintrifft:

- Der Status der Einheit ist Aus.
- Der Status der Ventilatorstufe # ist AUS und die dem aktuellen Kondensatordruck entsprechende Sättigungstemperatur des Kondensators ist niedriger als der Sollwert Ventilatorstufe #.
- Der Status der Ventilatorstufe # ist EIN und die dem aktuellen Kondensatordruck entsprechende Sättigungstemperatur des Kondensators ist niedriger als der Sollwert Ventilatorstufe # - Differential Ventilatorstufe #.

Der Steuerzustand des Turms # ist Ein, wenn eine der folgenden Bedingungen eintrifft:

- Der Status der Einheit ist Auto
- Die dem aktuellen Kondensatordruck entsprechende Sättigungstemperatur des Kondensators ist gleich oder höher als der Sollwert Ventilatorstufe #.

Ist der Sollwert Kondensatorsteuerung auf die Option Druck und der Sollwert Kond. -Aout-Art auf die Optionen Vfd gesetzt ist, ist ebenfalls ein 0-10V-Signal für den Kreislauf freigeschaltet, um ein modulierendes Kondensationsgerät mittels eines PID-Controllers zu regeln.

Gemäß den in der Tabelle der Kreislauf-Sollwerte aufgeführten Grundeinstellungwerten von Vfd ist die folgende Zeichnung ein Beispiel des Verhaltens des Modulationssignals im Fall einer angenommenen reinen proportionalen Steuerung.



In diesem Fall verändert sich der analoge Output über den Regelungsbereich, der als Sollwert Sättigungstemperatur Kondensator ± 100/kp, wobei kp die proportionale Verstärkung darstellt, kalkuliert wird und mit dem Sollwert Sättigungstemperatur Kondensator gemittelt wird.

8.6 EXV-Steuerung

Die Steuerung unterstützt verschiedene Ventilmodelle verschiedener Hersteller. Wenn ein Modell gewählt wird, werden alle Betriebsdaten für diese Ventile eingestellt, einschließlich Phasen- und Haltestrom, Gesamtsteps, Motordrehzahl und Extrasteps.

Der EXV wird mit einer Geschwindigkeit bewegt, die vom Ventilmodell abhängt, und zwar mit einem Gesamtbereich von Schritten. Die Positionierung wird entsprechend der Beschreibungen der folgenden Abschnitte bestimmt und erfolgt mittels Korrekturen in Schritten von 0,1% des Gesamtbereichs.

Voröffnungs-Vorgang

Die EXV-Steuerung umfasst einen Voröffnungs-Vorgang, der nur dann verwendet wird, wenn die Einheit über optionale Flüssigkeitsleitungssolenoide verfügt. Die Einheit wird für den Betrieb mit oder ohne Flüssigkeitsleitungssolenoide über einen Sollwert konfiguriert.

Wenn der Anlauf eines Kreislaufs erforderlich ist, öffnet sich das EXV, bevor der Verdichter anläuft. Die Voröffnungsposition wird durch einen Sollwert definiert. Die für diesen Voröffnungs-Vorgang zulässige Zeit ist mindestens soviel Zeit, wie das EXV benötigt, um auf die Voröffnungsposition zu öffnen, basierend auf der programmierten Bewegungsgeschwindigkeit des EXV.
Anlaufvorgang

Wenn der Verdichter anläuft (sofern kein Flüssigkeitsleitungssolenoidventil installiert ist), beginnt sich das EXV auf eine Anfangsposition zu öffnen, die einen sicheren Start ermöglicht. Der Wert von LWT bestimmt, ob es möglich ist, in den Normalbetrieb zu gehen. Eine pressostatische (Konstantdruck) Steuerung beginnt, den Verdichter innerhalb der Hüllkurve zu halten, wenn der Druck über den voreingestellten Grenzwert steigt, der vom Kältemittel abhängig ist. Die Umschaltung in Normalbetrieb erfolgt, sobald die Ansaugüberhitzung unter einen Wert sinkt, der gleich dem Sollwert der Ansaugüberhitzung ist.

Normalbetrieb

Der Normalbetrieb des EXV wird verwendet, wenn der Kreislauf den Anlaufvorgang des EXV abgeschlossen hat und nicht in einem Übergangszustand ist.

Während des Normalbetriebs regelt das EXV die Ansaugüberhitzung auf einen Zielwert, der in einem vorgegebenen Bereich schwanken kann.

Das EXV regelt die Ansaugüberhitzung innerhalb von 0,5°C, wenn die Betriebsbedingungen stabil sind (stabiler Wasserkreislauf, statische Verdichterleistung und stabile Kondensationstemperatur).

Dieser Zielwert wird bedarfsgerecht angepasst mit dem Ziel, die Überhitzung bei Entladen in einem sicheren Betriebsbereich zu halten, der vom Kältemittel abhängig ist.

Maximale Betriebsdrücke

Die EXV-Steuerung hält den Verdampfer-Druck in dem durch den maximalen Betriebsdruck (MOP) definierten Bereich. Der Wert des MOP ist von der Art des Kältemittels abhängig.

Übergänge zwischen Steuerungszuständen

Immer wenn die EXV-Steuerung zwischen Anlaufvorgang, Normalbetrieb oder manueller Steuerung wechselt, wird der Übergang geglättet, indem die EXV-Position allmählich geändert und nicht abrupt gewechselt wird. Dieser Übergang verhindert, dass der Kreislauf instabil wird, was zum Herunterfahren wegen Alarmauslösung führen würde.

8.7 Flüssigkeits-Einspritzung

Die Flüssigkeits-Einspritzung wird aktiviert, wenn sich der Kreislauf im Status 'Lauf' (Run) befindet und die Entladungstemperatur über den Sollwert 'Aktivierung Flüssigkeitseinspritzung' (Liquid Injection Activation) steigt.

Die Flüssigkeits-Einspritzung wird ausgeschaltet, wenn die Entladungstemperatur um einen Unterschiedsbetrag von 10°C unter den Aktivierungs-Sollwert sinkt.

9 Software-Optionen

Für die Einheiten EWWD, EWWH und EWWS wurde die Funktionalität des Chillers um die Möglichkeit erweitert, eine Reihe von Softwareoptionen zu verwenden, in Übereinstimmung mit dem neuen Microtech 4, der an der Einheit installiert ist. Die Software-Optionen benötigen keine zusätzliche Hardware und betreffen die Kommunikationskanäle.

Bei Inbetriebnahme wird das Gerät mit einer vom Kunden gewählten Optionseinstellung geliefert; das eingegebene Passwort ist permanent und hängt von der Seriennummer des Geräts und der gewählten Optionseinstellung ab. Um die derzeitige Optionseinstellung zu prüfen:

Hauptmenü (Main Menu) \rightarrow Einheit in Betrieb nehmen (Commission Unit) \rightarrow Software-Optionen (Software Options)



Parameter	Beschreibung
Passwort	Beschreibbar über Interface/Web-Interface
Optionsname	Optionsname
Option Status	Option ist aktiviert
	Option ist nicht aktiviert

Das eingefügte aktuelle Passwort aktiviert die ausgewählten Optionen.

Die Einstellung der Optionen und des Passworts werden im Werk aktualisiert. Falls der Kunde die Einstellung der Optionen verändern möchte, dann kontaktiert er die Mitarbeiter von Daikin und bittet um ein neues Passwort.

Sobald er das neue Passwort erhalten hat, kann der Kunde über folgende Schritte die Optionseinstellung selbst ändern:

1. Warten, bis beide Kreise auf AUS stehen, dann von der Hauptseite

9.1.1 auf Hauptmenü (Main Menu) → Einheit in Betrieb nehmen (Commission Unit) → Software-Optionen (Software Options) gehen

- 2. Die zu aktivierenden Optionen wählen
- 3. Das Passwort eingeben
- 4. Warten, bis der Status der gewählten Optionen auf ON umschaltet
- 5. Änderungen anwenden \rightarrow JA (der Controller wird neu gestartet)



Das Passwort kann nur geändert werden, wenn das Gerät unter sicheren Bedingungen arbeitet: beide Kreise befinden sich im Zustand AUS.

9.2 Das Passwort in den Ersatzcontroller eingeben

Falls der Controller beschädigt ist und/oder aus irgendeinem Grund ausgetauscht werden muss, dann muss der Bediener die Optionseinstellung mit einem neuen Passwort konfigurieren.

Wenn dieser Austausch geplant ist, dann kann der Kunde bei den Mitarbeitern von Daikin nach einem neuen Passwort fragen und die Schritte in Kapitel 4.15.1. wiederholen.

Wenn nicht genügend Zeit zur Verfügung steht, um ein Passwort bei den Mitarbeitern von Daikin anzufragen (z. B. ein unerwarteter Ausfall der Steuerung), dann wird ein Satz kostenloser, begrenzt gültiger Passwörter geliefert, um die Arbeit der Maschine nicht zu unterbrechen.

Diese Passwörter sind kostenlos und werden angezeigt in:

Hauptmenü (Main Menu) \rightarrow Einheit in Betrieb nehmen (Commission Unit) \rightarrow Konfiguration (Configuration) \rightarrow Software-Optionen (Software Options) \rightarrow befristete Passworte (Temporary Passwords)

Info	1	Software Options			
		5-iCM Standard	Off	Þ	*
		5-State	Off		
		6-iCM Advanced	Off	▶	
		6-State	Off		
		7-Performance Monitoring	Off	Þ	
		7-State	Off		
		Temporary Passwords			
		Apply Changes	No	Þ	-
					OF
2		ESC 🔵	(OA

Info	1	Temporary Password	ls	
		1-553489691893	Not Used	
		2-411486702597	Not Used	
		3-084430952438	Not Used	
		Mode	Permament	
		Timer	Ømin	
Ģ			ESC	ок

Ihr Gebrauch ist auf maximal 3 Monate befristet:

- 553489691893 3 Monate Dauer
- 411486702597 1 Monat Dauer
- 084430952438 1 Monat Dauer

Dadurch hat der Kunde genug Zeit, um den Daikin-Kundendienst zu kontaktieren und ein neues, unbefristetes Passwort einzugeben.

Parameter	Spezifischer Status	Beschreibung	
553489691893		Optionseinstellung für 3 Monate aktivieren.	
411486702597		Optionseinstellung für 1 Monat aktivieren.	
084430952438		Optionseinstellung für 1 Monat aktivieren.	
Modus	Permanent	Es wurde ein permanentes Passwort eingegeben. Die Optionseinstellung hat keine Zeitbegrenzung.	
	Temporary	Es wurde ein befristetes Passwort eingegeben. Optionseinstellungen können je nach eingegebenem Passwort vorgenommen werden.	
Timer		Letzte Dauer der aktivierten Optionseinstellung. Nur freigegeben, falls der Modus Temporary (befristet) ist.	



Das Passwort kann nur geändert werden, wenn das Gerät unter sicheren Bedingungen arbeitet: beide Kreise befinden sich im Zustand AUS.

10 Alarme und Ereignisse

Es können Situationen eintreten, die es erforderlich machen, dass das Kühlaggregat darauf reagiert. Oder Situationen, die protokolliert werden sollten, um bei einer möglichen späteren Fehlersuche Anhaltspunkte zu bekommen. Eine Situation, die einen Betriebstopp (Shutdown) bzw. eine Sperrung (Lockout) erfordern, löst einen Alarm aus. Alarme können ein normales Herunterfahren (mit Auspumpen) oder eine Schnellabschaltung bewirken. Die meisten Alarme erfordern ein manuelles Zurücksetzen, aber einige werden auch automatisch zurückgesetzt, sobald die Bedingungen, die zum Alarm geführt haben, korrigiert sind. Andere Situationen können etwas auslösen, das als Ereignis bezeichnet wird. Ein Ereignis kann - muss aber nicht - das Kühlaggregat dazu veranlassen, mit einer speziellen Aktion zu reagieren. Alle Alarme und Ereignisse werden protokolliert. Im folgenden Abschnitt wird auch beschrieben, wie jeder Alarm im lokalen HMI oder im Netzwerk (über eine der Schnittstellen Modbus, Bacnet oder Lon) gelöscht werden kann oder ob der entsprechende Alarm automatisch gelöscht wird. Es werden folgende Symbole verwendet:

\checkmark	Erlaubt
X	Nicht erlaubt
	Nicht vorgesehen

10.1 Alarmprotokoll

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, werden die Angaben des Alarms wie Alarmtyp, Datum und Uhrzeit in den aktiven Alarm-Puffer geschrieben, der diesem Alarm entspricht (kann eingesehen werden über die Displayanzeigen Aktive Alarme). Außerdem werden die Alarmangaben in den Puffer Verlauf geschrieben (kann eingesehen werden über die Alarmprotokoll-Displayanzeigen). Im Puffer Aktive Alarme werden alle zurzeit aktiven Alarme aufgelistet.

Die Daten der jeweils letzten 25 aufgetretenen Alarme werden in einem separaten Alarmprotokoll gespeichert. Wenn ein neuer Alarm auftritt, wird er im Alarmprotokoll ganz oben an erster Stelle erfasst. Die bereits vorhandenen Einträge werden jeweils um eine Stelle nach unten geschoben, und der letzte Eintrag geht jeweils verloren bzw. wird gelöscht. Im Alarm-Protokoll werden das Datum und die Uhrzeit gespeichert, als der Alarm auftrat.

Auf der Schnappschuss-Seite werden alle Alarme auch zusammen mit einer Liste von Betriebsparametern zum Alarmzeitpunkt gespeichert. Diese Parameter schließen für alle Alarme Status der Einheit, LWT und EWT ein. Wenn der Alarm ein Kreislauf-Alarm ist, dann werden auch der Kreislauf-Zustand, die Kältemitteldrücke und -temperaturen, die EXV-Position, die Verdichterbelastung, die Anzahl der laufenden Ventilatoren und die Verdichterbetriebszeit gespeichert.

10.2 Das Signalisieren von Alarmen

Ein Alarm wird durch folgende Aktionen signalisiert:

- 1. Die Einheit oder ein Kreislauf vollzieht eine Schnellabschaltung oder stellt den Betrieb ein durch Herunterfahren mit Auspumpen.
- 2. Auf allen Displays des Controllers wird oben rechts das Symbol einer Alarmglocke 🛆 angezeigt. Das gilt auch für Displays optionaler entfernter Benutzerschnittstellen.
- 3. Ein optionales bauseitiges Gerät zur entfernten Alarmsignalisierung wird aktiviert, sofern angeschlossen.

10.3 Alarme zurücksetzen

Aktive Alarme können aufgehoben und zurückgesetzt werden, über die Tastatur / das Display oder über ein Gebäudeverwaltungssystem-Netzwerk (BAS). Alarme werden automatisch zurückgesetzt, wenn die Stromzufuhr zum Controller unterbrochen und wieder eingeschaltet wird. Alarme werden nur dann aufgehoben, wenn die Bedingungen, die zur Auslösung des betreffenden Alarms geführt haben, nicht mehr bestehen Alle Alarme und Alarm-Gruppen können per Tastatur oder über das Netzwerk aufgehoben werden.

Wenn Sie zum Zurücksetzen eines Alarms die Tastatur benutzen, folgen Sie den Alarm-Verweisen zur Displayseite mit den Alarmen. Dort werden die aktiven Alarme angezeigt sowie das Alarmprotokoll. Wählen Sie 'Active Alarm' (Aktiver Alarm) und drücken Sie auf das Rad, um die Liste der Alarme einzusehen (Liste der aktuellen aktiven Alarme). Die Alarm-Einträge sind in der Reihenfolge ihres Eintretens aufgelistet, die jüngsten zuerst. Die zweite Zeile auf dem Display zeigt den 'Alm Cnt' (Alarm-Zähler) (mit der Anzahl der zurzeit aktiven Alarme) und den Status der Alarm-Aufhebung. 'Off' (Aus) signalisiert, dass die Funktion zum Aufheben auf AUS ist und der Alarm nicht aufgehoben ist Drücken Sie auf das Rad, um in den Bearbeitungs-Modus zu wechseln. Der Parameter 'Alm Clr' (Alarm clear - Alarm aufheben) ist hervorgehoben dargestellt und zeigt OFF (AUS). Um alle Alarme aufzuheben, drehen Sie das Rad auf ON (EIN). Bestätigen Sie, indem Sie auf das Rad drücken.

Um Alarme aufzuheben, ist keine Passwortangabe erforderlich.

Sind die Bedingungen beseitigt, die den Alarm verursacht haben, wird der Alarm aufgehoben, so dass er nicht mehr in der Liste der aktiven Alarme aufgeführt wird. Er wird im Alarmprotokoll erfasst. Wird das den Alarm auslösende Problem nicht beseitigt, wechselt beim Versuch, den Alarm aufzuheben, die Anzeige nach kurzzeitiger Anzeige von ON sofort wieder auf OFF, und die Einheit bleibt im Alarm-Zustand.

10.3.1 Entfernte Signalisierung von Alarmen

Die Einheit ist so ausgelegt, dass ein bauseitig geliefertes und angeschlossenes Gerät benutzt werden kann, um Alarme zu signalisieren. Es wird auf die Dokumentation an Bord der Einheit für die Auskünfte über die bauseitige Verkabelung verwiesen.

10.4 Schnellstoppalarme der Einheit

10.4.1 Phasen-Spannungsverlust / GFP-Fehler

Der Alarm wird im Fall von Problemen mit der Stromversorgung zum Chiller ausgelöst.



Die Behebung dieses Fehlers erfordert einen direkten Eingriff in die Stromversorgung dieses Geräts. Direkte Eingriffe in die Stromversorgung können Stromschläge, Verbrennungen oder sogar den Tod verursachen. Diese Tätigkeit ist ausschließlich von geschulten Personen durchzuführen. Sich in Zweifelsfällen bitte an Ihren Wartungsdienst wenden.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus. Alle Kreisläufe werden unverzüglich	Verlust einer Phase.	Spannungsniveau auf jeder der drei Phasen prüfen.
angehalten. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im	Falsche Leiteranschlussfolge von L1, L2, L3	Die Anschlussfolge von L1, L2, L3 entsprechend der Schaltpläne des Chillers überprüfen.
Alarmverzeichnis: UnitOffPhaveVoltage String im Alarmprotokoll: UnitOffPhaveVoltage String im Alarmschnappschuss UnitOffPhaveVoltage	Spannungsniveau auf dem Schaltbrett der Einheit liegt nicht im zulässigen Bereich (±10%). Es liegt ein Kurzschluss auf der Einheit vor.	Prüfen, ob das Spannungsniveau auf jeder Phase innerhalb des zulässigen, auf dem Typenschild des Chillers angegebenen Bereichs liegt. Es ist wichtig, das Spannungsniveau auf jeder Phase nicht nur bei stillstehendem, sondern auch bei mit Mindest- bis Volllastleistung laufendem Chiller zu prüfen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Spannungsabfälle sich von einem gewissen Leistungsniveau der Einheit aufwärts oder aufgrund gewisser Arbeitsbedingungen (z. B. hohe OAT-Werte) ereignen können. In diesen Fällen kann das Problem mit der Bemessung der Stromkabel zusammenhängen. Die ordnungsgemäße Isolierung jedes Stromkreises der Einheit mit
Zurücksetzen		einem Megger-Tester prüfen.
Automatisch		

10.4.2 Kein Wasserdurchfluss bei Verdampfer

Dieser Alarm wird im Fall eines Flussverlustes zum Chiller ausgelöst, um die Maschine vor Vereisung zu schützen.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Kein fortgesetzter Wasserfluss für 3	Den Wasserpumpenfilter und den
Alle Kreisläufe werden unverzüglich	Sekunden oder zu niedriger	Wasserkreislauf auf Hindernisse
angehalten. Das Klingel-Symbol	Wasserfluss.	überprüfen.
bewegt sich auf dem Display der		Die Strömungsschalter-Kalibrierung
Steuerung. String im		überprüfen und an den
Alarmverzeichnis:		Mindestwasserfluss anpassen.

UnitOffEvapWaterFlow String im Alarmprotokoll: ± UnitOffEvapWaterFlow String im Alarmschnappschuss UnitOffEvapWaterFlow	Prüfen, ob das Laufrad der Pumpe sich frei drehen kann und nicht beschädigt ist. Die Schutzeinrichtungen der Pumpe überprüfen (Stromkreisunterbrecher, Sicherungen, Umrichter usw.). Überprüfen, ob der Wasserfilter verstopft ist. Die Anschlüsse des Strömungsschalters überprüfen.
Zurücksetzen	Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch	

10.4.3 Kein Wasserdurchfluss bei Verdampfer

Dieser Alarm wird im Fall eines Flussverlustes zum Chiller ausgelöst, um die Maschine vor Vereisung zu schützen.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Kein fortgesetzter Wasserfluss für 3	Den Wasserpumpenfilter und den
Alle Kreisläufe werden unverzüglich	Sekunden oder zu niedriger	Wasserkreislauf auf Hindernisse
angehalten. Das Klingel-Symbol	Wasserfluss.	überprüfen.
bewegt sich auf dem Display der		Die Strömungsschalter-Kalibrierung
Steuerung. String im		überprüfen und an den
Alarmverzeichnis:		Mindestwasserfluss anpassen.
UnitOffCondWaterFlow String im		Prüfen, ob das Laufrad der Pumpe
Alarmprotokoll:		sich frei drehen kann und nicht
UnitOffCondWaterFlow		beschädigt ist.
String im Alarmschnappschuss		Die Schutzeinrichtungen der Pumpe
UnitOffCondWaterFlow		überprüfen (Stromkreisunterbrecher,
		Sicherungen, Umrichter usw.).
		Überprüfen, ob der Wasserfilter
		verstopft ist.
		Die Anschlüsse des
		Strömungsschalters überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.4.4 Wasser-Frostschutz Verdampfer

Dieser Alarm wird ausgelöst, um anzuzeigen, dass die Eintritts- oder Austrittswassertemperatur unterhalb eine Sicherheitsgrenze gesunken ist. Die Steuerung versucht, die Wärmerückgewinnung davor zu bewahren, die Pumpe zu starten und das Wasser zirkulieren zu lassen.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Wasserfluss zu gering.	Den Wasserfluss erhöhen.
Alle Kreisläufe werden unverzüglich angehalten. Das Klingel-Symbol		
bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im	Einlauftemperatur in den Verdampfer ist zu niedrig.	Die Wassereinlauftemperatur erhöhen.
Alarmverzeichnis: UnitOffEvapWaterTmpLo	Flussschalter ist defekt oder kein Wasserfluss.	Den Flussschalter und die Wasserpumpe überprüfen.
String im Alarmprotokoll: UnitOffEvapWaterTmpLo String im Alarmschnappschuss UnitOffEvapWaterTmpLo	Sensormessungen (Eintritt oder Ausgang) sind nicht richtig kalibriert.	Überprüfen Sie die Wassertemperaturen mit einem entsprechenden Messinstrument und passen Sie die Ausgleichswerte an.
	Falscher Frostlimit-Sollwert	Das Frostlimit wurde nicht als eine Funktion des Glykol-Prozentsatzes angepasst.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		Bei diesem Alarm ist es notwendig, den Verdampfer auf Beschädigungen zu überprüfen.

10.4.5 Wasser-Frostschutz Verdampfer

Dieser Alarm wird ausgelöst, um anzuzeigen, dass die Eintritts- oder Austrittswassertemperatur unterhalb eine Sicherheitsgrenze gesunken ist. Die Steuerung versucht, die Wärmerückgewinnung davor zu bewahren, die Pumpe zu starten und das Wasser zirkulieren zu lassen.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Wasserfluss zu gering.	Den Wasserfluss
angehalten. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im	Einlauftemperatur in den Verdampfer ist zu niedrig.	Die Wassereinlauftemperatur erhöhen.
Alarmverzeichnis: UnitOffCondWaterTmpLo	Flussschalter ist defekt oder kein Wasserfluss.	Den Flussschalter und die Wasserpumpe überprüfen.
String im Alarmprotokoll:	Kühlmitteltemperatur zu niedrig (< - 0,6°C).	Den Wasserfluss und den Filter überprüfen. Schlechte
String im Alarmschnappschuss UnitOffCondWaterTmpLo		Wärmeaustauschbedingung zum Verdampfer.
	Sensormessungen (Eintritt oder	Überprüfen Sie die
	Ausgang) sind nicht richtig kalibriert.	Wassertemperaturen mit einem entsprechenden Messinstrument und passen Sie die Ausgleichswerte an.
	Falscher Frostlimit-Sollwert	Das Frostlimit wurde nicht als eine Funktion des Glykol-Prozentsatzes angepasst
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		Bei diesem Alarm ist es notwendig,
Netzwerk		den Verflüssiger auf Beschädigungen
Automatisch		zu überprüfen.

10.4.6 Invertierte Wassertemperaturen Verdampfer

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn die Wassereintrittstemperatur um 1 °C niedriger als die Austrittstemperatur ist und mindestens ein Verdichter seit 90 Sekunden in Betrieb ist.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Ein-und	Die Verkabelung der Sensoren am
Alle Kreisläufe wurden mit einer	Austrittswassertemperatursensoren	Geräte-Controller überprüfen.
normalen Abschaltprozedur gestoppt.	sind vertauscht.	Die Verschiebung zwischen den
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf		beiden Sensoren bei laufender
dem Display der Steuerung. String		Wasserpumpe prüfen.
im Alarmverzeichnis:	Ein- und Austrittswasserrohre sind	Prüfen, ob das Wasser gegenüber
UnitOffEvpWTempInvrtd String im	vertauscht.	dem Kühlmittel in die
Alarmprotokoll:		entgegengesetzte Richtung läuft.
UnitOffEvpWTempInvrtd	Wasserpumpe läuft gegenläufig.	Prüfen, ob das Wasser gegenüber
String im Alarmschnappschuss		dem Kühlmittel in die
UnitOffEvpWTempInvrtd		entgegengesetzte Richtung läuft.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.4.7 Fehler des Sensors der Auslass-Wassertemperatur des Verdampfers

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn der Eintrittswiderstand außerhalb eines zulässigen Bereichs liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Sensor ist defekt.	Sensoren gemäß Tabelle und
normalen Abschaltprozedur gestoppt		zulassigem kOnm-Bereich (k⊔) überprüfen
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf		Sensoren auf einwandfreien Betrieb
dem Display der Steuerung. String im		prüfen.
Alarmverzeichnis:	Sensor ist	Mithilfe einer Widerstandsmessung
UnitOffLvgEntWTempSen	kurzgeschlossen.	prüfen, ob der Sensor
UnitOffLvgEntWTempSen	Soncor ist schlocht angeschlossen	Kurzgeschlossen ist.
String im Alarmschnappschuss	(aeöffnet).	Feuchtigkeit auf den elektrischen
UnitOffEvpLvgWTempSen		Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken
		der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemalse Verdrahtung, auch gemäß dem
		Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.4.8 Externer Alarm

Dieser Alarm zeigt an, dass eine Vorrichtung, deren Betrieb mit dem dieses Geräts verbunden ist, ein Problem aufweist. Die externe Vorrichtung könnte eine Pumpe oder ein Umrichter sein.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Es liegt ein externes Ereignis vor,	Die Ursachen für das externe
Alle Kreisläufe wurden mit einer	das die Öffnung für mindestens 5	Ereignis oder den externen Alarm
normalen Abschaltprozedur gestoppt.	Sekunden des Ports auf der	suchen;
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	Steuerplatine bewirkt hat.	
dem Display der Steuerung. String im		Die Verdrahtung Geratesteuerung
Alarmverzeichnis:		zum externen Gerat überprüfen,
UnitOffExternalAlarm		Alarma aufactratan sain
□ UnitOffExternalAlarm		Alaime augetteten sein.
String im Alarmschuss		
UnitOffExternalAlarm		
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		
HINWEIS: Die oberen Angaben gelten im Fall der Konfiguration des Digitaleingangs externer Fehler als Alarm.		

10.4.9 Gasleck-Alarm

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn der/die externe(n) Leckdetektor(-en) eine Kältemittelkonzentration erfassen, die höher als der Schwellenwert ist. Um diesen Alarm zu löschen, muss der Alarm lokal, und falls notwendig, am Leckdetektor selbst gelöscht werden.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Austritt von Kühlmittel	Orten Sie das Leck mit einem
Alle Kreisläufe werden unverzüglich		Detektor und beheben Sie den
angehalten. Das Klingel-Symbol		Defekt.
bewegt sich auf dem Display der	Der Leckdetektor ist nicht	Die Stromversorgung des
Steuerung. String im	ordnungsgemäß mit Strom versorgt.	Leckdetektors überprüfen.
Alarmverzeichnis:	Der Leckdetektor ist nicht	Überprüfen Sie die Verbindung des
UnitOffGasLeakage	ordnungsgemäß mit dem Controller	Detektors mit Hilfe des Schaltplans
String im Alarmprotokoll:	verbunden.	für die Einheit.
UnitOffGasLeakage	Der Leckdetektor ist defekt.	Ersetzen Sie den Leckdetektor.

String im Alarmschnappschuss UnitOffGasLeakage	Der Leckdetektor ist nicht vorgeschrieben/notwendig.	Überprüfen Sie die Konfiguration auf dem Controller und deaktivieren Sie diese Option.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.4.10 Not-Abschaltungs-Alarm

1

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn die Not-Aus-Taste gedrückt wird.

Vor dem Rücksetzen der Not-Aus-Taste, sich bitte vergewissern, dass die gefährliche Bedingung beseitigt wurde.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus. Alle Kreisläufe werden unverzüglich angehalten. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis: UnitOffEmergencyStop String im Alarmprotokoll: UnitOffEmergencyStop String im Alarmschnappschuss UnitOffEmergencyStop	Die Not-Aus-Taste wurde gedrückt.	Dreht man die Not-Aus-Taste gegen den Uhrzeigersinn, müsste der Alarm zurückgesetzt werden.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		Bitte den Hinweis oben lesen.

10.5 Auspump-Stoppalarme der Einheit

Die folgenden Auspump-Stoppalarme der Einheit. Diese Alarme stoppen die Einheit nicht sofort, sondern über eine normale Abschaltprozedur.

10.5.1 Sensorfehler Verdampfer-Eintrittstemperatur

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn der Eintrittswiderstand außerhalb eines zulässigen Bereichs liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus. Alle Kreisläufe wurden mit einer normalen Abschaltprozedur gestoppt.	Sensor ist defekt.	Sensoren gemäß Tabelle und zulässigem kOhm (k☉)-Bereich
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung, String im		Sensoren auf einwandfreien Betrieb prüfen.
Alarmverzeichnis: UnitOffEvpEntWTempSen String im Alarmprotokoll:	Sensor ist kurzgeschlossen.	Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
UnitOffEvpEntWTempSen String im Alarmschnappschuss UnitOffEvpEntWTempSen	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk		

10.5.2 Sensorfehler Verflüssiger-Eintrittstemperatur

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn der Eintrittswiderstand außerhalb eines zulässigen Bereichs liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus. Alle Kreisläufe wurden mit einer normalen Abschaltprozedur gestoppt.	Sensor ist defekt.	Sensoren gemäß Tabelle und zulässigem kOhm-Bereich (k□) überprüfen.
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im		Sensoren auf einwandfreien Betrieb prüfen.
Alarmverzeichnis: UnitOffCndEntWTempSen String im Alarmprotokoll:	Sensor ist kurzgeschlossen.	Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
 UnitOffCndEntWTempSen String im Alarmschnappschuss UnitOffcndEntWTempSen 	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		

10.5.3 Invertierte Wassertemperaturen Verdampfer

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn die Wassereintrittstemperatur um 1 °C niedriger als die Austrittstemperatur ist und mindestens ein Verdichter seit 90 Sekunden in Betrieb ist.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Ein-und	Die Verkabelung der Sensoren am
Alle Kreisläufe wurden mit einer	Austrittswassertemperatursensoren	Geräte-Controller überprüfen.
normalen Abschaltprozedur gestoppt.	sind vertauscht.	Die Verschiebung zwischen den
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf		beiden Sensoren bei laufender
dem Display der Steuerung. String		Wasserpumpe prüfen.
im Alarmverzeichnis:	Ein- und Austrittswasserrohre sind	Prüfen, ob das Wasser gegenüber
UnitOffEvpWTempInvrtd String im	vertauscht.	dem Kühlmittel in die
Alarmprotokoll:		entgegengesetzte Richtung läuft.
UnitOffEvpWTempInvrtd	Wasserpumpe läuft gegenläufig.	Prüfen, ob das Wasser gegenüber
String im Alarmschnappschuss		dem Kühlmittel in die
UnitOffEvpWTempInvrtd		entgegengesetzte Richtung läuft.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.5.4 Verflüssiger-Wassertemperaturen invertiert

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn die Wassereintrittstemperatur um 1 °C niedriger als die Austrittstemperatur ist und mindestens ein Verdichter seit 90 Sekunden in Betrieb ist.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus.	Ein-und	Die Verkabelung der Sensoren am
Alle Kreisläufe wurden mit einer	Austrittswassertemperatursensoren	Geräte-Controller überprüfen.
normalen Abschaltprozedur gestoppt.	sind vertauscht.	Die Verschiebung zwischen den
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf		beiden Sensoren bei laufender
dem Display der Steuerung. String		Wasserpumpe prüfen.
im Alarmverzeichnis:	Ein- und Austrittswasserrohre sind	Prüfen, ob das Wasser gegenüber
UnitOffCndWTempInvrtd	vertauscht.	dem Kühlmittel in die
String im Alarmprotokoll:		entgegengesetzte Richtung läuft.
UnitOfFCndWTempInvrtd	Wasserpumpe läuft gegenläufig.	Prüfen, ob das Wasser gegenüber
String im Alarmschnappschuss		dem Kühlmittel in die
UnitOffCndWTempInvrtd		entgegengesetzte Richtung läuft.
Zurücksetzen		Hinweise

Lokale HMI	
Netzwerk	
Automatisch	

10.5.5 HP-Modul-Kommunikationsfehler

Der Alarm wird im Fall von Kommunikationsproblemen mit dem HP-Modul ausgelöst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus. Alle Kreisläufe werden unverzüglich angehalten. Das Klingel-Symbol	Das Modul hat keine Stromversorgung.	Die Stromversorgung am Anschluss auf der Seite des Moduls prüfen. Prüfen, ob beide LEDs grün leuchten.
bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis:		Prüfen, ob der Stecker auf der Modulseite fest in dieses eingesteckt ist.
String im Alarmprotokoll:	Die Moduladresse wurde nicht ordnungsgemäß gesetzt.	Prüfen, ob die Moduladresse mit Bezug auf den Schaltplan richtig ist.
String im Alarmschnappschuss HeatPCtrlrCommFail	Modul ist defekt	Prüfen, ob beide LEDs grün leuchten. Falls die BSP-LED durchgehend rot leuchtet, das Modul ersetzen.
		Prüfen, ob Stromversorgung vorliegt, jedoch beide LEDs aus sind. In diesem Fall das Modul ersetzen.
Zurücksetzen		Hinweise

10.6 Ereignisse der Einheit

10.6.1 Fälligkeit des Passworts

Dieses Ereignis zeigt an, dass eines der befristeten Passwörter einen Tag später ungültig wird. Um dies zu lösen, kann ein weiteres befristetes Passwort aktiviert werden.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist: Betrieb.	Das eingegebene, befristete	Aktivieren Sie ein weiteres befristetes
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis, -protokoll und -schnappschuss: Pass1TimeOver 1dayleft Pass2TimeOver 1dayleft PassTimeOver 1dayleft	Passwort wird ungültig. Noch ein Tag, bevor die eingegebene Option deaktiviert wird.	Passwort oder erwerben Sie eine permanente Lizenz.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		

10.6.2 Externer Vorfall

Dieser Alarm zeigt an, dass eine Vorrichtung, deren Betrieb mit dieser Maschine verbunden ist, ein Problem auf dem entsprechenden Eingang aufweist.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist: Betrieb. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis: UnitExternalEvent String im Alarmprotokoll: UnitExternalEvent String im Alarmschnappschuss UnitExternalEvent	Es liegt ein externes Ereignis vor, das die Öffnung des Digitaleingangs für mindestens 5 Sekunden auf der Steuerplatine bewirkt hat.	Die Ursachen des externen Ereignisses untersuchen und prüfen, ob es ein mögliches Problem für den ordnungsgemäßen Betrieb des Chillers darstellt.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		Der Alarm wird automatisch
Netzwerk		gelöscht, wenn das Problem
Automatisch		behoben ist.
HINWEIS: Die oberen Angaben gelten im Fall der Konfiguration des Digitaleingangs externer Fehler als Ereignis		

10.6.3 Sensorfehler Verdampfer-Eintrittstemperatur

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn der Eintrittswiderstand außerhalb eines zulässigen Bereichs liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus. Alle Kreisläufe wurden mit einer normalen Abschaltprozedur gestoppt.	Sensor ist defekt.	Sensoren gemäß Tabelle und zulässigem kOhm-Bereich (k□) überprüfen.
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung.		Sensoren auf einwandfreien Betrieb prüfen.
String im Alarmverzeichnis: UnitOffEvpEntWTempSen String im Alarmprotokoll:	Sensor ist kurzgeschlossen.	Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
UnitOffEvpEntWTempSen String im Alarmschnappschuss UnitOffEvpEntWTempSen	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk		

10.6.4 Sensorfehler Verflüssiger-Eintrittstemperatur

Dieser Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn der Eintrittswiderstand außerhalb eines zulässigen Bereichs liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist Aus. Alle Kreisläufe wurden mit einer normalen Abschaltprozedur gestoppt.	Sensor ist defekt.	Sensoren gemäß Tabelle und zulässigem kOhm-Bereich (k□) überorüfen.
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im		Sensoren auf einwandfreien Betrieb prüfen.
Alarmverzeichnis: UnitOffCndEntWTempSen String im Alarmprotokoll:	Sensor ist kurzgeschlossen.	Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
 UnitOffCndEntWTempSen String im Alarmschnappschuss UnitOffcndEntWTempSen 	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.

	Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen	Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch	

10.6.5 Falscher Strombegrenzungsinput

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Strombegrenzungsoption freigegeben wurde und der Input zum Controller außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist: Betrieb.	Der Input der Flexiblen	Die Werte der Inputsignale zur
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	Strombegrenzung liegt außerhalb	Steuerung der Einheit überprüfen. Er
dem Display der Steuerung. Die	des Bereichs. Für diese Warnung gilt	muss sich innerhalb des zulässigen
Strombegrenzugsfunktion kann nicht	als außerhalb des Bereichs liegend	mA-Bereichs bewegen.
Verwendet werden.	ein Signal von weniger als 3mA oder	Die elektrische Abschimmung der
Sung in Alamverzeichnis: BedCurrentl imitInput	von meni als 2 miA.	Leitungen überprüfen
String im Alarmorotokoll:		Leitungen überprüfen.
BadCurrentLimitInput		Den richtigen Wert des Steuerungs-
String im Alarmschnappschuss		Outputs überprüfen, falls sich das
BadCurrentLimitInput		Input-Signal innerhalb des
		zulässigen Bereichs befindet.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		Wird automatisch geloscht, wenn das
Netzwerk		Signal in den zulässigen Bereich
Automatisch		zurückkehrt.

10.6.6 Falscher Bedarfsbegrenzungsinput

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Bedarfsbegrenzungsoption freigegeben wurde und der Input zum Controller außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist: Betrieb.	Bedarfsbegrenzungsinput außerhalb	Die Werte der Inputsignale zur
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	des Bereichs.	Steuerung der Einheit überprüfen.
dem Display der Steuerung. Die	Für diese Warnung gilt als außerhalb	Er muss sich innerhalb des
Bedarfsbegrenzugsfunktion kann nicht	des Bereichs liegend ein Signal von	zulässigen mA-Bereichs bewegen;
verwendet werden.	weniger als 3mA oder von mehr als	
String im Alarmverzeichnis:	21mA.	Die elektrische Abschirmung der
BadDemandLimitinput		Leitungen überprüfen.
String im Alarmprotokoli:		
BadDemandLimitinput		Den richtigen Wert des Steuerungs-
String im Alarmschnappschuss		Outputs uberpruten, falls sich das
BauDemanuLimilinpul		Input-Signal Innernalb des
7		zulassigen Bereichs befindet.
Zurucksetzen		Hinweise
Lokale HMI		Wird automatisch gelöscht, wenn das
Netzwerk		Signal in den zulässigen Bereich
Automatisch	V	zurückkehrt.

10.6.7 Rücksetzungsinput Falsche Wasseraustrittstemperatur

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Sollwert-Rücksetzungsoption freigegeben wurde und der Input zur Steuerung außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Gerätestatus ist: Betrieb.	Das Inputsignal der LWT-	Die Werte der Inputsignale zur
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	Rücksetzung liegt außerhalb des	Steuerung der Einheit überprüfen.
dem Display der Steuerung. Die	Bereichs. Fur diese Warnung gilt als	Er muss sich innernalb des
nicht verwendet werden.	Signal von weniger als 3mA oder von	Zulassigen mA-Dereichs bewegen.
String im Alarmverzeichnis:	mehr als 21mA.	Die elektrische Abschirmung der
BadSetPtOverrideInput		Leitungen überprüfen.
String im Alarmprotokoli: RadSatPtOvorridolpput		Den richtigen Wert des Stevenungs
String im Alarmschnappschuss		Den richtigen wert des Steuerungs- Outputs überprüfen, falls sich das
BadSetPtOverrideInput		Input-Signal innerhalb des
		zulässigen Bereichs befindet.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		Wird automatisch gelöscht, wenn
Netzwerk		das Signal in den zulässigen
Automatisch		Bereich zurückkehrt.

10.7 Kreislauf-Alarme

Bei einem Kreislauf-Stopp-Alarm ist ein Herunterfahren des Kreislaufs erforderlich, bei dem dieser Alarm aufgetreten ist. Bei Schnellabschaltungs-Alarmen geschieht kein Auspumpen vor dem Ausschalten. Bei allen anderen Alarmen findet Auspumpen statt.

Wenn ein oder mehrere Kreislauf-Alarme aktiv ist/sind, aber kein Einheiten-Alarm, wird der Alarmsignal-Output in 5-Sekunden-Intervallen ein- und ausgeschaltet.

Die Alarm-Beschreibungen beziehen sich auf alle Kreisläufe, die Kreislauf-Nummer wird durch das 'N' in der Beschreibung repräsentiert.

10.8 Schnell-Stopp-Alarme des Kreislaufs

10.8.1 Niedriger Verdampferdruck

Dieser Alarm wird in dem Fall ausgelöst, in dem der Verdampferdruck unter die Niedrigdruck-Entladung sinkt und die Steuerung nicht in Lage ist, diesen Umstand auszugleichen.

Symptom	Ursache		Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Verdichter lädt nicht mehr und entlädt auch nicht; der Kreislauf wird	Vorübergehende B eine Lüfterstufung Einheiten).	edingung wie z.B. (luftgekühlte	Abwarten, bis die Bedingung von der EXV-Steuerung wiederhergestellt wird.
unverzüglich gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im	Der Kühlmittelstan	d ist niedrig.	Das Schauglas auf der Flüssigkeitsmarke überprüfen, um festzustellen, ob Flash-Gas vorliegt.
Alarmverzeichnis: CxCmp1 OffEvpPressLo			Unterkühlung messen, um zu sehen, ob der Stand korrekt ist.
String im Alarmprotokoll: <i>CxCmp1 OffEvpPressLo</i> String im Alarmschnappschuss <i>CxCmp1 OffEvpPressLo</i>	Die Schutzbegrenz passend für die Ku gesetzt.	rung wurde nicht ndenanwendung	Den Verdampfer-Näherungswert und die entsprechende Wassertemperatur prüfen, um die Niedrigdruck-Beibehaltungsgrenze zu berechnen.
	Hoher Verdampfer	-Näherungswert.	Den Verdampfer reinigen. Die Qualität der Flüssigkeit überprüfen, die in den Wärmeaustauscher fließt.
			Den Prozentsatz des Glykolgehalts und dessen Art (Ethylen oder Propylen) prüfen.
	Der Wasserfluss in	den	Den Wasserfluss erhöhen.
	Wärmeaustauscher ist zu gering.		Überprüfen, dass die Verdampferwasserpumpe ordnungsgemäß arbeitet und den benötigten Wasserfluss bereitstellt.
	Verdampfungsdruc nicht ordnungsgem	kwandler arbeitet äß.	Den Sensor auf ordnungsgemäßen Betrieb überprüfen und die Messungen mit einem Messgerät kalibrieren.
	Das EEXV funktior ordnungsgemäß. Es öffnet sich nicht	niert nicht t genug oder	Prüfen, ob das Auspumpen wegen Erreichens der Druckgrenze beendet werden kann.
	bewegt sich in die	Gegenrichtung.	Die Ventilbewegungen überprüfen.
			Den Anschluss an den Ventilantrieb auf dem Schaltplan überprüfen.
			Den Widerstand jeder Wicklung messen, er muss von 0 Ohm abweichen.
	Die Wassertemper	atur ist zu niedrig.	Die Wassereinlauftemperatur erhöhen. Die Niederdruck- Sicherheitseinstellungen überprüfen.
Zurücksetzen	Luftgekühlte Einheiten	Wassergekühlte Einheiten	Hinweise
Lokale HMI			
Netzwerk Automatisch			

10.8.2 Fehlgeschlagener Start wegen zu niedrigem Druck

Dieser Alarm zeigt an, dass der Verdampferdruck oder Kondensationsdruck beim Verdichterstart unter einem Minimalwert liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus.	Die Umgebungstemperatur ist zu	Den Betriebsrahmen dieser Maschine
Der Kreislauf wird gestoppt.	niedrig (Einheiten ohne Verflüssiger)	überprüfen.
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	oder die Verdampfer-	
dem Display der Steuerung.	Wassertemperatur ist zu niedrig	
String im Alarmverzeichnis:	(wassergekühlte Einheiten).	
Cx OffStartFailEvpPrLo	Der Kühlmittelstand im Kreislauf ist zu	Die Kühlmittelfüllung überprüfen.
String im Alarmprotokoll:	niedrig.	
Cx OffStartFailEvpPrLo		Auf Gaslecks mit einem Detektor
String im Alarmschnappschuss		überprüfen
Cx OffStartFailEvpPrLo		
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI	\square	
Netzwerk		
Automatisch		

10.8.3 Hoher Verflüssiger-Druck

Dieser Alarm wird in dem Fall ausgelöst, in dem die gesättigte Kondensationstemperatur über die gesättigte Verflüssiger-Höchsttemperatur steigt und die Steuerung nicht in Lage ist, diesen Umstand auszugleichen. Die gesättigte Verflüssiger-Höchsttemperatur beträgt 68,5°C, sie kann jedoch sinken, wenn die gesättigte Verdampfertemperatur negativ wird.

Wenn Einheiten mit hoher Verflüssiger-Wassertemperatur und HT-Option betrieben werden und die gesättigte Kondensationstemperatur die maximal zulässige Kondensationstemperatur überschreitet, wird der Kreislauf einfach ohne Benachrichtigung auf dem Bildschirm abgeschaltet, da dieser Zustand in diesem Betriebsmodus als zulässig gilt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Verdichter lädt nicht mehr und entlädt auch nicht; der Kreislauf wird	Ein oder mehrere Verflüssigerlüfter funktionieren nicht ordnungsgemäß (Einheiten ohne Verflüssiger).	Prüfen, ob die Lüfter- Schutzeinrichtungen aktiviert wurden. Prüfen, ob sich die Lüfter frei drehen
gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im		können. Sicherstellen, dass kein Hindernis für den freien Ausstoß der
Alarmverzeichnis: <i>CxCmp1 OffCndPressHi</i> String im Alarmprotokoll: <i>CxCmp1 OffCndPressHi</i> String im Alarmschnappschuss <i>CxCmp1 OffCndPressHi</i>	Die Verflüssigerpumpe funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Schmutzige oder teilweise blockierte Verflüssigerschlange (Einheiten ohne Verflüssiger).	Ausgeblasenen Luft Vorliegt. Prüfen, ob die Pumpe laufen kann, und den benötigten Wasserfluss zuführen. Etwaige Hindernisse beseitigen. Die Kühlschlange des Verflüssigers mit einer weichen Bürste und einem Gebläse reinigen
	Schmutziger Wärmetauscher des Verflüssigers.	Den Wärmetauscher des Verflüssigers reinigen.
	Luft-Einlasstemperatur des Verflüssigers ist zu hoch (Einheiten ohne Verflüssiger).	Die im Einlass des Verflüssigers gemessene Lufttemperatur darf die im Betriebsrahmen (Arbeitsrahmen) des Chillers aufgeführte Grenze nicht überschreiten.
		Den Einbau-Standort des Geräts überprüfen und prüfen, dass keine Kurzschlüsse von Heißluft, die von den Lüfter derselben Anlage oder sogar von Lüftern der nächsten Anlage geblasen wird, vorliegen (IOM für ordnungsgemäße Installation überprüfen).
	Wasser-Einlasstemperatur des Verflüssigers ist zu hoch.	Den Betrieb und die Einstellungen des Kühlturms überprüfen.
		Den Betrieb und die Einstellungen des Dreiwegeventils überprüfen.
	Ein oder mehrere Verflüssiger- Ventilatoren drehen sich in die falsche Richtung.	Die richtige Phasenfolge (L1, L2, L3) im elektrischen Anschluss der Lüfter prüfen.
	Übermäßige Kältemittelfüllung in der Einheit.	Flüssigkeits-Unterkühlung und Ansaug-Überhitzung prüfen, um indirekt die ordnungsgemäße Füllung mit Kühlmittel zu steuern. Falls erforderlich, die gesamte Füllung an Kühlmittel auffangen, um es zu wiegen und zu prüfen, ob der Wert mit der kg-Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
	Kondensationsdruckwandler arbeitet nicht ordnungsgemäß.	Den ordnungsgemäßen Betrieb des Hochdrucksensors überprüfen.
	Falsche Konfiguration der Einheit.	Überprüfen, ob die Einheit für den Einsatz mit hoher Kondensationstemperatur konfiguriert wurde.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk		
Automatisch		

10.8.4 Mechanischer Hochdruck-Schalter

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn der Kondensationsdruck über die mechanische Hochdruckgrenze steigt und diese Vorrichtung die Stromversorgung zu allen Hilfsrelais öffnet. Dies verursacht die unmittelbare Abschaltung des Verdichters und aller anderen Stellglieder in diesem Kreislauf.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Verdichter lädt nicht mehr und	Ein oder mehrere Verflüssigerlüfter funktionieren nicht ordnungsgemäß	Prüfen, ob die Lüfter- Schutzeinrichtungen aktiviert wurden.
entlädt auch nicht; der Kreislauf wird gestoppt.	(Einheiten ohne Verflüssiger).	Prüfen, ob sich die Lüfter frei drehen können.
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im		Sicherstellen, dass kein Hindernis für den freien Ausstoß der
CxCmp1 OffMechPressHi String im Alarmprotokoll: CxCmp1 OffMechPressHi	Die Verflüssigerpumpe funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.	Prüfen, ob die Pumpe laufen kann, und den benötigten Wasserfluss zuführen.
String im Alarmschnappschuss CxCmp1 OffMechPressHi	Schmutzige oder teilweise blockierte Verflüssigerschlange (Einheiten ohne Verflüssiger).	Etwaige Hindernisse beseitigen. Die Kühlschlange des Verflüssigers mit einer weichen Bürste und einem Gebläse reinigen.
	Schmutziger Wärmetauscher des Verflüssigers.	Den Wärmetauscher des Verflüssigers reinigen.
	Luft-Einlasstemperatur des Verflüssigers ist zu hoch (Einheiten ohne Verflüssiger).	Die im Einlass des Verflüssigers gemessene Lufttemperatur darf die im Betriebsrahmen (Arbeitsrahmen) des Chillers aufgeführte Grenze nicht überschreiten.
		Den Einbau-Standort des Geräts überprüfen und prüfen, dass keine Kurzschlüsse von Heißluft, die von den Lüfter derselben Anlage oder sogar von Lüftern der nächsten Anlage geblasen wird, vorliegen (IOM für ordnungsgemäße Installation überprüfen).
	Ein oder mehrere Verflüssiger- Ventilatoren drehen sich in die falsche Richtung.	Die richtige Phasenfolge (L1, L2, L3) im elektrischen Anschluss der Lüfter prüfen.
	Wasser-Einlasstemperatur des Verflüssigers ist zu hoch.	Den Betrieb und die Einstellungen des Kühlturms überprüfen.
		Den Betrieb und die Einstellungen des Dreiwegeventils überprüfen.
	Der mechanische Hochdruckschalter ist beschädigt oder nicht kalibriert.	Den ordnungsgemäßen Betrieb des Hochdruckschalters überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		Das Rücksetzen dieses Alarms erfordert einen manuellen Eingriff am Hochdruckschalter.

10.8.5 Hohe Austrittstemperatur

Der Alarm zeigt an, dass die Temperatur am Druckstutzen des Verdichters eine Höchstgrenze überschreitet, die Schäden an den mechanischen Bauteilen des Verdichters verursachen könnte.



Wird dieser Alarm ausgelöst, können die Kurbelgehäuse des Verdichters und die Austrittsrohre sehr heiß werden. Bei Berührungen des Verdichters und der Austrittsrohre unter diesen Umständen vorsichtig sein.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Verdichter lädt nicht mehr und entlädt auch nicht; der Kreislauf wird gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis: <i>CxCmp1 OffDischTmpHi</i> String im Alarmprotokoll: <i>CxCmp1 OffDischTmpHi</i> String im Alarmschnappschuss <i>CxCmp1 OffDischTmpHi</i>	Das Flüssigkeitseinspritz- Magnetventil arbeitet nicht ordnungsgemäß. Die Düsenöffnung der Flüssigkeitseinspritzung ist zu klein.	Die elektrische Verbindung zwischen Steuerung und dem Magnetventil der Flüssigkeitseinspritzung überprüfen. Überprüfen, ob die Magnetspule ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen, ob der digitale Ausgang ordnungsgemäß funktioniert. Prüfen, ob im Fall der Aktivierung des Magnetventils zur Einspritzung die Temperatur zwischen den Grenzen gesteuert werden kann. Durch Beobachtung der Austrittstemperatur sicherstellen, dass die Flüssigkeitseinspritz-Leitung nicht verstopft ist, wenn sie aktiviert
	Der Austrittstemperatur-Sensor funktioniert eventuell nicht ordnungsgemäß.	Den ordnungsgemäßen Betrieb des Austrittstemperatur-Sensors überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		

10.8.6 Hohes Öldruckgefälle

Der Alarm zeigt an, dass der Ölfilter verstopft ist und ersetzt werden muss.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wird gestoppt	Der Ölfilter ist verstopft.	Den Ölfilter ersetzen.
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf		
dem Display der Steuerung.	Der Oldruckwandler liefert falsche	Messwerte des Oldruckwandlers mit
String im Alarmverzeichnis:	Messwerte.	
CxCmp1 OttOilPrDittHi	Der Kondensationsdruckwandler	Messwerte des
CxCmp1 OffOilPrDiffHi	liefert falsche Messwerte.	Kondensationsdruckwandlers mit
String im Alarmschnappschuss		einem Messinstrument überprüfen.
CxCmp1 OffOilPrDiffHi		
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.8.7 Starter-Fehler Verdichter

Dieser Alarm wird generiert, wenn der Starter-Fehler-Eingang geöffnet ist oder wenn der Verdichter seit mindestens 14 Sekunden läuft und der Starter-Fehler-Eingang geöffnet ist.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist AUS.	Schaltschütze können defekt oder	Prüfen, ob Schaltschütze
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	abgenutzt sein	ordnungsgemäß arbeiten.
dem Display der Steuerung.		
String im Alarmverzeichnis:		
C# Cmp1 OffStarterFlt		Zustand der inneren elektrischen
String im Alarmprotokoll:		Kontakte prufen.
C# Cmp1 OffStarterFlt		Prüfen, ob die Sicherungen intakt
String im Alarmschnappschuss		sind.
C# Cmp1 OffStarterFlt		Die elektrische Verdrahtung
		zwischen Schaltschützen und
		Gerätesteuerung überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk	\checkmark	
Automatisch		

10.8.8 Hohe Motortemperatur

Der Alarm zeigt an, dass die Motortemperatur die Höchsttemperaturgrenze für einen sicheren Betrieb überschritten hat.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Verdichter lädt nicht mehr und optiget auch pieht: der Kreislauf wird	Unzureichende Motorkühlung.	Die Kühlmittelfüllung überprüfen.
gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung.		Prüfen,. ob der Betriebsrahmen der Anlage eingehalten wird.
String im Alarmverzeichnis: <i>CxCmp1 OffMotorTempHi</i> String im Alarmprotokoll: <i>CxCmp1 OffMotorTempHi</i> String im Alarmschnappschuss <i>CxCmp1 OffMotorTempHi</i>	Der Motortemperatur-Sensor könnte nicht ordnungsgemäß arbeiten.	Die Messungen des Motortemperatur-Sensors und den Ohm-Wert überprüfen. Eine korrekte Messung sollte bei einigen hundert Ohm bei Umgebungstemperatur liegen. Die elektrische Verbindung des Sensors mit der Elektronik-Platine überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.8.9 Keine Druckveränderung nach dem Start

Der Alarm gibt an, dass der Verdichter nicht in der Lage ist, zu starten oder eine gewisse Mindeständerung des Verdampfungs- oder Verflüssigungsdrucks nach dem Start herzustellen.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wird gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	Der Verdichter kann nicht starten.	Überprüfen, ob das Startsignal ordnungsgemäß an den Umrichter angeschlossen ist.
dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis: <i>Cx OffNoPressChgStart</i> String im Alarmprotokoll:	Prüfen, ob das Startsignal ordnungsgemäß an den Umrichter angeschlossen ist.	Richtige Phasenfolge des Verdichters (L1, L2, L3) gemäß dem Schaltplan prüfen.
Cx OffNoPressChgStart String im Alarmschnappschuss		Der Umrichter ist nicht mit der richtigen Drehrichtung programmiert.
Cx OffNoPressChgStart	Der Kühlmittelkreislauf ist leer.	Kreislaufdruck und Vorliegen von Kühlmittel überprüfen.
	Kein ordnungsgemäßer Betrieb der Verdampfungs- bzw.	Den ordnungsgemäßen Betrieb der Verdampfungs- bzw. Verflüssigungsdruckwandler überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		

10.8.10 Kein Druck beim Start

Dieser Alarm wird verwendet, um eine Bedingung anzuzeigen, bei der Druck am Verdampfer oder am Verflüssiger niedriger als 35 kPa beträgt, sodass der Kreislauf möglicherweise ohne Kältemittel ist.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus.	Der Verdampfer- oder	Die Kalibrierung der Wandler mit
Der Verdichter startet nicht	Verflüssigerdruck beträgt weniger als	einem geeigneten Messinstrument
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	35 kPa.	überprüfen.
dem Display der Steuerung. String im		Die Verkabelung und die Messungen
Alarmverzeichnis:		der Wandler überprüfen.
Cx OffNoPressAtStart		Den Kühlmittelstand übernrüfen und
String im Alarmprotokoll:		auf den richtigen Wert bringen
Cx OffNoPressAtStart		auf den hentigen wert bringen.
String im Alarmschnappschuss		
CX OffNoPressAtStart		
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.8.11 CC Kommunikations-Fehler N

Der Alarm wird im Fall von Kommunikationsproblemen mit dem CCx-Modul ausgelöst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Alle Kreisläufe werden unverzüglich	Das Modul hat keine Stromversorgung.	Die Stromversorgung am Anschluss auf der Seite des Moduls prüfen.
angehalten. Das Klingel-Symbol		Prüfen, ob beide LEDs grün leuchten.
Steuerung. String im Alarmverzeichnis:		Prüfen, ob der Stecker auf der Modulseite fest in dieses eingesteckt ist.
String im Alarmorotokoll	Die Moduladresse wurde nicht	Prüfen, ob die Moduladresse mit
Cx OffCmpCtrlrComFail	ordnungsgemäß gesetzt.	Bezug auf den Schaltplan richtig ist.
String im Alarmschnappschuss Cx OffCmpCtrlrComFail	Modul ist defekt	Prüfen, ob beide LEDs grün leuchten. Falls die BSP-LED durchgehend rot
		leuchtet, das Modul ersetzen.
		Prüfen, ob Stromversorgung vorliegt, jedoch beide LEDs aus sind. In
		diesem Fall das Modul ersetzen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI	\square	
Netzwerk		
Automatisch		

10.8.12 FC Übertragungsfehler Kreislauf 2 oder 3

Der Alarm wird im Fall von Kommunikationsproblemen mit dem Ventilator-Modul ausgelöst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus.	Das Modul hat keine	Die Stromversorgung am Anschluss
Alle Kreisläufe werden unverzüglich	Stromversorgung.	auf der Seite des Moduls prüfen.
angehalten. Das Klingel-Symbol		Prüfen, ob beide LEDs grün leuchten.
bewegt sich auf dem Display der		
Steuerung.		Prüfen, ob der Stecker auf der
String im Alarmverzeichnis:		Modulseite fest in dieses eingesteckt
Cx OffFnCtlrComFail		ist.
String im Alarmprotokoll:	Die Moduladresse wurde nicht	Prüfen, ob die Moduladresse mit
Cx OffFnCtIrComFail	ordnungsgemäß gesetzt.	Bezug auf den Schaltplan richtig ist.
String im Alarmschnappschuss	Modul ist defekt	Prüfen, ob beide LEDs grün leuchten.
Cx OffFnCtirComFail		Falls die BSP-LED durchgehend rot
		leuchtet, das Modul ersetzen.
		Prüfen, ob Stromversorgung vorliegt,
		jedoch beide LEDs aus sind. In
		diesem Fall das Modul ersetzen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.8.13 EEXV Kommunikations-Fehler N

Der Alarm wird im Fall von Kommunikationsproblemen mit dem EEXVx-Modul ausgelöst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Alle Kreisläufe werden unverzüglich	Das Modul hat keine Stromversorgung.	Die Stromversorgung am Anschluss auf der Seite des Moduls prüfen.
angehalten. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der		Prüfen, ob beide LEDs grün leuchten.
Steuerung. String im Alarmverzeichnis: Cx OffEXVCtrIrComFail String im		Prüfen, ob der Stecker auf der Modulseite fest in dieses eingesteckt ist.
Alarmprotokoll: Cx OffEXVCtrlrComFail	Die Moduladresse wurde nicht ordnungsgemäß gesetzt.	Prüfen, ob die Moduladresse mit Bezug auf den Schaltplan richtig ist.
String im Alarmschnappschuss Cx OffEXVCtrlrComFail	Modul ist defekt	Prüfen, ob beide LEDs grün leuchten. Falls die BSP-LED durchgehend rot leuchtet, das Modul ersetzen.
		Prüfen, ob Stromversorgung vorliegt, jedoch beide LEDs aus sind. In diesem Fall das Modul ersetzen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.8.14 Sensorfehler des Verdampferdrucks

Dieser Alarm gibt an, dass der Wandler des Verdampfungsdrucks nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wird gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis:	Sensor ist defekt.	Die Unversehrtheit des Sensors überprüfen. Den ordnungsgemäßen Betrieb des Sensors gemäß den Informationen über auf Druckwerte in kPa bezogene mVolt-Bereiche (mV) überprüfen.
String im Alarmprotokoll: CxCmp1 EvapPressSen String im Alarmschnappschuss	Sensor ist kurzgeschlossen.	Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
CxCmp1 EvapPressSen	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Die ordnungsgemäße Installation des Sensors auf dem Kühlmittelrohr überprüfen. Der Umformer muss in der Lage sein, den Druck durch die Ventilnadel zu fühlen.
		Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		

10.8.15 Sensorfehler des Verflüssigerdrucks

Dieser Alarm gibt an, dass der Wandler des Verflüssigungsdrucks nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wird gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis: <i>CxCmp1 CondPressSen</i>	Sensor ist defekt.	Die Unversehrtheit des Sensors überprüfen. Den ordnungsgemäßen Betrieb des Sensors gemäß den Informationen über auf Druckwerte in kPa bezogene mVolt-Bereiche (mV) überprüfen
CxCmp1 CondPressSen String im Alarmschnappschuss CxCmp1 CondPressSen	Sensor ist kurzgeschlossen.	Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Die ordnungsgemäße Installation des Sensors auf dem Kühlmittelrohr überprüfen. Der Umformer muss in der Lage sein, den Druck durch die Ventilnadel zu fühlen. Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen. Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		

10.8.16 Motortemperatur-Sensorfehler

Der Alarm wird ausgelöst, um anzuzeigen, dass der Sensor nicht ordnungsgemäß misst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wurde mit einer	Sensor ist kurzgeschlossen.	Die Unversehrtheit des Sensors überprüfen.
normalen Abschaltprozedur gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis: <i>CxCmp1 OffMtrTempSen</i>		Sensoren auf ordnungsgemäßen Betrieb gemäß den Informationen über auf Temperaturwerte bezogenen Widerstandsbereich überprüfen.
String im Alarmprotokoll: <i>CxCmp1 OffMtrTempSen</i> String im Alarmschnappschuss	Sensor ist defekt.	Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
CxCmp1 OffMtrTempSen	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.8.17 Alarm bei der maximalen Anzahl von Neustarts (nur Einheiten ohne Verflüssiger)

Dieser Alarm zeigt an, dass der Verdampferdruck nach dem Verdichterstart drei aufeinander folgende Male zulange unter einem Minimalwert gelegen hat

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wird gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung.	Umgebungstemperatur ist zu niedrig.	Den Betriebsrahmen dieser Maschine überprüfen.
String im Alarmverzeichnis: <i>Cx OffNbrRestarts</i> String im Alarmprotokoll: <i>Cx OffNbrRestarts</i> String im Alarmschnappschuss <i>Cx OffNbrRestarts</i>	Druckverluste zwischen Einheit und Remote-Verflüssiger übersteigen den Grenzwert für ordnungsgemäßen Betrieb.	
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch		

10.9 Kreislauf Auspump-Stoppalarme

10.9.1 Fehler Niedrige Drucküberhitzung

Dieser Alarm zeigt an, dass die Einheit zu lange mit niedriger Drucküberhitzung betrieben worden ist.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus.	Das EEXV funktioniert nicht	Prüfen, ob das Auspumpen wegen
Der Kreislauf wurde mit der	ordnungsgemäß.	Erreichens der Druckgrenze beendet
Abschaltprozedur gestoppt.	Es öffnet sich nicht genug oder	werden kann.
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf	bewegt sich in die Gegenrichtung.	Die Ventilbewegungen überprüfen.
dem Display der Steuerung. String im		
Alarmverzeichnis:		Dan Anachluca an dan Vantilantrich
CxCmp1 OffDishSHLo		auf dem Schaltplan überprüfen
String im Alarmprotokoll:		au dem Schalpfah überpfülen.
CxCmp1 OffDishSHLo		Den Widerstand jeder Wicklung
String im Alarmschnappschuss		messen, er muss von 0 Ohm
CxCmp1 OffDishSHLo		abweichen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.9.2 Niedriges Druckverhältnis

Dieser Alarm zeigt an, dass das Verhältnis zwischen Verdampfungs- und Verflüssigungsdruck unter einem Grenzwert liegt, der von der Verdichtergeschwindigkeit abhängt und der die ordnungsgemäße Schmierung des Verdichters gewährleistet.

Symptom	Ursache	Lösung
Symptom Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wird gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis: <i>CxCmp1 OffPrRatioLo</i> String im Alarmprotokoll: <i>CxCmp1 OffPrRatioLo</i> String im Alarmschnappschuss <i>CxCmp1 OffPrRatioLo</i>	Ursache Der Verdichter ist nicht in der Lage, die Mindest-Verdichtung aufzubauen.	Lösung Den Lüfter-Sollwert und die Einstellungen überprüfen, denn er könnte zu niedrig sein (Einheiten ohne Verflüssiger). Den vom Verdichter aufgenommenen Strom und die Austritts-Überhitzung überprüfen. Der Verdichter könnte beschädigt sein. Den ordnungsgemäßen Betrieb der Ansaug- bzw. Ausgabedruck- Sensoren überprüfen. Prüfen, ob sich das interne Sicherheitsventil während des letzten Vorgangs nicht geöffnet hat (den Verlauf der Anlage überprüfen). Hinweis: Überschreitet der Unterschied zwischen dem Ausgabe- und dem Ansaugdruck 22bar, ist das interne Sicherheitsventil geöffnet und muss ersetzt werden. Die Sperrrotoren bzw. den Schneckenrotor auf mögliche Beschädigungen überprüfen
		Überprüfen, ob der Kühlturm oder die Dreiwegeventile ordnungsgemäß
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI		
Netzwerk		
Automatisch		

10.9.3 Öldruck-Sensorfehler

Der Alarm wird ausgelöst, um anzuzeigen, dass der Sensor nicht ordnungsgemäß misst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wurde mit einer normalen Abschaltprozedur gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung.	Sensor ist defekt.	Die Unversehrtheit des Sensors überprüfen. Den ordnungsgemäßen Betrieb des Sensors gemäß den Informationen über auf Druckwerte in kPa bezogene
String im Alarmverzeichnis: CxCmp1 OffOilFeedPSen String im Alarmprotokoll: CxCmp1 OffOilFeedPSen	Sensor ist kurzgeschlossen.	mVolt-Bereiche (mV) überprüfen. Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
String im Alarmschnappschuss CxCmp1 OffOilFeedPSen	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Die ordnungsgemäße Installation des Sensors auf dem Kühlmittelrohr überprüfen. Der Umformer muss in der Lage sein, den Druck durch die Ventilnadel zu fühlen.
		Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.

Zurücksetzen	Hinweise
Lokale HMI Netzwerk Automatisch	

10.9.4 Ansaugtemperatur-Sensorfehler

Der Alarm wird ausgelöst, um anzuzeigen, dass der Sensor nicht ordnungsgemäß misst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus.	Sensor ist kurzgeschlossen.	Die Unversehrtheit des Sensors
Der Kreislauf wurde mit einer		uberpruten.
normalen Abschaltprozedur gestoppt.		Sensoren auf ordnungsgemäßen
Das Klingel-Symbol bewegt sich auf		Betrieb gemäß den Informationen
dem Display der Steuerung.		über auf Temperaturwerte
String im Alarmverzeichnis:		bezogenen kOhm-Bereich (k□)
CxCmp1 OffSuctTempSen		überprüfen.
String im Alarmprotokoll:	Sensor ist defekt.	Mithilfe einer Widerstandsmessung
CxCmp1 OffSuctTempSen		prüfen, ob der Sensor
String im Alarmschnappschuss		kurzgeschlossen ist.
CxCmp1 OffSuctTempSen	Sensor ist schlecht angeschlossen	Die ordnungsgemäße Installation des
	(geöffnet).	Sensors auf dem Kühlmittelrohr
		überprüfen.
		Auf Fehlen von Wasser oder
		Feuchtigkeit auf den elektrischen
		Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der
		elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße
		Verdrahtung, auch gemäß dem
		Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise
Lokale HMI	\checkmark	
Netzwerk		
Automatisch		

10.9.5 Entladetemperatur-Sensorfehler

Der Alarm wird ausgelöst, um anzuzeigen, dass der Sensor nicht ordnungsgemäß misst.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Aus. Der Kreislauf wurde mit einer normalen Abschaltprozedur gestoppt. Das Klingel-Symbol bewegt sich auf dem Display der Steuerung. String im Alarmverzeichnis: CxCmp1 OffDischTmpSen	Sensor ist kurzgeschlossen.	Die Unversehrtheit des Sensors überprüfen.
		Sensoren auf ordnungsgemäßen Betrieb gemäß den Informationen über auf Temperaturwerte bezogenen kOhm-Bereich (k□) überprüfen.
String im Alarmprotokoll: CxCmp1 OffDischTmpSen String im Alarmschnappschuss	Sensor ist defekt.	Mithilfe einer Widerstandsmessung prüfen, ob der Sensor kurzgeschlossen ist.
CxCmp1 OffDischTmpSen	Sensor ist schlecht angeschlossen (geöffnet).	Die ordnungsgemäße Installation des Sensors auf dem Kühlmittelrohr überprüfen.
		Auf Fehlen von Wasser oder Feuchtigkeit auf den elektrischen Kontakten prüfen.
		Das ordnungsgemäße Einstecken der elektrischen Stecker überprüfen.
		Den Sensor auf ordnungsgemäße Verdrahtung, auch gemäß dem Schaltplan, überprüfen.
Zurücksetzen		Hinweise

Lokale HMI	\checkmark	
Netzwerk		
Automatisch		

10.10 Kreislauf-Ereignisse

Die folgenden Ereignisse beschränken in gewisser Weise den Betrieb des Kreislaufs. Siehe dazu jeweils die Beschreibungen unter "Durchgeführte Aktionen". Wenn ein Kreislauf-Ereignis auftritt, ist davon nur der Kreislauf betroffen, bei dem das Ereignis stattfindet. Kreislauf-Ereignisse werden im Ereignisprotokoll im Controller der Einheit registriert.

10.10.1 Niedriger Verdampferdruck – Beibehalten/Entladen

Diese Ereignisse werden generiert, um einen vorübergehenden Zustand anzuzeigen, in dem der Verdampfungsdruck unter den Grenzwerten für Beibehalten und Entladen liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist: Betrieb: Verdampferdruck niedrig	Vorübergehende Bedingung wie z. B. eine Lüfterstufung (Einheiten ohne Verflüssiger). Abwarten, bis die Bedingung von d EXV-Steuerung wiederhergestellt wird.	
Der Verdichter lädt nicht mehr und entlädt seine Leistung auch nicht. String im Ereignisprotokoll:	Der Kühlmittelstand ist niedrig.	Das Schauglas auf der Flüssigkeitsmarke überprüfen, um festzustellen, ob Flash-Gas vorliegt. Unterkühlung messen, um zu sehen,
CxCmp1 LoEvapPrHold CxCmp1 LoEvapPrUnld	Die Schutzbegrenzung wurde nicht passend für die Kundenanwendung gesetzt.	ob der Stand korrekt ist. Den Verdampfer-Näherungswert und die entsprechende Wassertemperatur prüfen, um die Niedrigdruck-Beibehaltungsgrenze zu berechnen.
	Hoher Verdampfer-Näherungswert.	Den Verdampfer reinigen. Die Qualität der Flüssigkeit überprüfen, die in den Wärmeaustauscher fließt.
		Den Prozentsatz des Glykolgehalts und dessen Art (Ethylen oder Propylen) prüfen.
	Der Wasserfluss in den Wärmeaustauscher ist zu gering.	Den Wasserfluss erhöhen. Überprüfen, dass die Verdampferwasserpumpe ordnungsgemäß arbeitet und den benötigten Wasserfluss bereitstellt.
	Verdampfungsdruckwandler arbeitet nicht ordnungsgemäß.	Den Sensor auf ordnungsgemäßen Betrieb überprüfen und die Messungen mit einem Messgerät kalibrieren.
	Das EEXV funktioniert nicht ordnungsgemäß. Es öffnet sich nicht genug oder	Prüfen, ob das Auspumpen wegen Erreichens der Druckgrenze beendet werden kann.
	bewegt sich in die Gegenrichtung.	Die Ventilbewegungen überprüfen. Den Anschluss an den Ventilantrieb auf dem Schaltplan überprüfen.
		messen, er muss von 0 Ohm abweichen.
	Die Wassertemperatur ist zu niedrig.	Die Wassereinlauftemperatur erhöhen. Die Niederdruck- Sicherheitseinstellungen überprüfen.

10.10.2 Hoher Verflüssigerdruck – Beibehalten/Entladen

Diese Ereignisse werden generiert, um einen vorübergehenden Zustand anzuzeigen, in dem der Verflüssigungsdruck über den Grenzwerten für Beibehalten und Entladen liegt.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist Betrieb: Hoher VerflDruck Der Verdichter lädt nicht mehr und entlädt auch nicht.	Ein oder mehrere Verflüssigerlüfter funktionieren nicht ordnungsgemäß (Einheiten ohne Verflüssiger).	Prüfen, ob die Lüfter- Schutzeinrichtungen aktiviert wurden. Prüfen, ob sich die Lüfter frei drehen können. Sicherstellen, dass kein Hindernis für
String im Ereignisprotokoll:		den freien Ausstoß der ausgeblasenen Luft vorliegt.
CxCmp1 HiCondPrHold CxCmp1 HiCondPrUnld	Die Verflüssigerpumpe funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.	Prüfen, ob die Pumpe laufen kann, und den benötigten Wasserfluss zuführen.
	Schmutzige oder teilweise blockierte Verflüssigerschlange (Einheiten ohne Verflüssiger).	Etwaige Hindernisse beseitigen. Die Kühlschlange des Verflüssigers mit einer weichen Bürste und einem Gebläse reinigen.
	Schmutziger Wärmetauscher des Verflüssigers.	Den Wärmetauscher des Verflüssigers reinigen.
	Luft-Einlasstemperatur des Verflüssigers ist zu hoch (Einheiten ohne Verflüssiger).	Die im Einlass des Verflüssigers gemessene Lufttemperatur darf die im Betriebsrahmen (Arbeitsrahmen) des Chillers aufgeführte Grenze nicht überschreiten.
		Den Einbau-Standort des Geräts überprüfen und prüfen, dass keine Kurzschlüsse von Heißluft, die von den Lüfter derselben Anlage oder sogar von Lüftern der nächsten Anlage geblasen wird, vorliegen (IOM für ordnungsgemäße Installation überprüfen)
	Wasser-Einlasstemperatur des Verflüssigers ist zu hoch.	Den Betrieb und die Einstellungen des Kühlturms überprüfen.
		Den Betrieb und die Einstellungen des Dreiwegeventils überprüfen.
	Ein oder mehrere Verflüssiger- Ventilatoren drehen sich in die falsche Richtung.	Die richtige Phasenfolge (L1, L2, L3) im elektrischen Anschluss der Lüfter prüfen.
	Übermäßige Kältemittelfüllung in der Einheit.	Flüssigkeits-Unterkühlung und Ansaug-Überhitzung prüfen, um indirekt die ordnungsgemäße Füllung mit Kühlmittel zu steuern. Falls erforderlich, die gesamte Füllung an Kühlmittel auffangen, um es zu wiegen und zu prüfen, ob der Wert mit der kg-Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
	nicht ordnungsgemäß.	Hochdrucksensors überprüfen.
	Falsche Konfiguration der Einheit.	Uberprüten, ob die Einheit für den Einsatz mit hoher Kondensationstemperatur konfiguriert wurde.

10.10.3 Fehlgeschlagenes Auspumpen

Dieses Ereignis kann auf eine Fehlfunktion des EVX hinweisen, das überprüft werden muss.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislaufstatus ist	Fehlfunktion des EXV, das nicht	EXV-Treiber überprüfen, um
Aus: Ready (Bereit)	schließt.	sicherzustellen, dass er das Ventil
Auspumpvorgang wegen Timeout		ordnungsgemäß betätigen kann. Die
beendet.		LEDs am Treiber sollten die dauerhaft
		grüne LED "C" zeigen.
String im Ereignisprotokoll:		Prüfen, ob das EXV elektrisch
Cx PdFail		ordnungsgemäß mit dem Treiber
		verbunden ist. Wenn die LEDs "C"
		und "O" im Wechsel blinken, sieht der
		Treiber den Motor als nicht
		angeschlossen.
		Prüfen, ob das Ventil durch Schmutz
		vom Bewegen abgehalten wird. Motor
		ausbauen und Verschluss auf Kratzer
		prüfen.
		Wicklungswiderstand messen und mit
		EXV-Datenblatt vergleichen.

10.10.4 Stromausfall während des Betriebs

Dieses Ereignis zeigt einen Stromausfall während des Betriebs des Verdichters an.

Symptom	Ursache	Lösung
Der Kreislauf-Zustand kann je nach	Stromausfall an der Einheit	Prüfen, ob diese Ereignisse zu häufig
tatsächlicher Situation verschieden		sind, und gegebenenfalls mit dem
sein.		örtlichen Wartungsdienst abstimmen.
		Sicherungen prüfen. In diesem Fall
String im Ereignisprotokoll:		sollte der Verdichter nicht starten
C# PwrLossRun		können.

11 Basisdiagnostik des Steuerungssystems

Der MicroTech Controller und die Erweiterungs- und Kommunikationsmodule sind mit zwei Status-LEDs ausgestattet (BSP und BUS), um den Betriebszustand der Geräte anzuzeigen. Die beiden Status-LEDs haben folgende Bedeutungen:

LED Controller

BSP LED	BUS LED	Modus
Dauerhaft grün	AUS	Anwendung läuft
Dauerhaft gelb	AUS	Anwendung geladen, aber nicht in Betrieb (*)
Dauerhaft rot	AUS	Hardware-Fehler (*)
Blinkt gelb	AUS	Anwendung nicht geladen (*)
Blinkt rot	AUS	BSP-Fehler (*)
Blinkt rot/grün	AUS	Anwendungs-/BSP-Update

(*) Kundendienst kontaktieren.

LED Erweiterungsmodul

BSP LED	BUS LED	Modus
Dauerhaft grün		BSP aktiv
Dauerhaft rot		Hardware-Fehler (*)
Blinkt rot		BSP-Fehler (*)
	Dauerhaft grün	Kommunikation läuft, E/A in Betrieb
	Dauerhaft gelb	Kommunikation läuft, fehlender Parameter (*)
	Dauerhaft rot	Kommunikation fehlgeschlagen (*)

(*) Kundendienst kontaktieren.

EXV-Treiber-Erweiterungsmodul

Öffnen-LED	Schließen-LED	Zustand
Aus	Aus	Ventil bewegt sich nicht
Ein	Aus	Ventil voll geöffnet (nicht anwendbar)
Aus	Ein	Ventil vollständig geschlossen
Aus	Blinkend	Ventil schließt sich oder geht nach Stromausfall zur Referenz
Blinkend	Aus	Ventil öffnet sich
Blinkend	Blinkend	Motor nicht verbunden oder kurzgeschlossen

LED Kommunikationsmodul

BSP LED	Modus
Dauerhaft grün	BSP läuft, Kommunikation mit Steuerung aktiv
Dauerhaft gelb	BSP läuft, keine Kommunikation mit Steuerung (*)
Dauerhaft rot	Hardware-Fehler (*)
Blinkt rot	BSP-Fehler (*)
Blinkt rot/grün	Anwendungs-/BSP-Update

(*) Kundendienst kontaktieren.

Status der BUS-LED variiert in Abhängigkeit vom Modul

LON-Modul:

BUS LED	Modus	
Dauerhaft grün	Bereit zur Kommunikation. (Alle Parameter geladen, Neuron konfiguriert) Signalisiert keine Kommunikation mit anderen Einheiten.	
Dauerhaft gelb	Systemstart	
Dauerhaft rot	Keine Kommunikation mit Neuron (interner Fehler; Problem könnte durch das Herunterladen einer neuen LON-Applikation gelöst werden).	
Blinkt gelb	Kommunikation mit dem Neuron nicht möglich. Das Neuron muss konfiguriert werden und über das LON Tool auf online geschaltet werden.	

BacNet MSTP:

BUS LED	Modus
Dauerhaft grün	Bereit zur Kommunikation. Der BACnet-Server ist gestartet worden. Er signalisiert keine aktive Kommunikation.
Dauerhaft gelb	Systemstart
Dauerhaft rot	BACnet-Serverausfall. Automatischer Neustart nach 3 Sekunden.

BacNet IP:

BUS LED	Modus
Dauerhaft grün	Bereit zur Kommunikation. Der BACnet-Server ist gestartet worden. Er signalisiert keine aktive Kommunikation.
Dauerhaft gelb	Systemstart Die LED leuchtet gelb, bis das Modul eine IP-Adresse empfängt. Daher muss eine Verbindung hergestellt werden.
Dauerhaft rot	BACnet-Serverausfall. Automatischer Neustart nach 3 Sekunden.

Modbus

BUS LED	Modus	
Dauerhaft grün	Kommunikation vollständig in Betrieb.	
Dauerhaft gelb	Start. Oder ein konfigurierter Kanal kommuniziert nicht mit dem Master.	
Dauerhaft rot	Alle konfigurierten Kommunikationskanäle außer Betrieb. Das bedeutet, dass keine Kommunikation mit dem Master stattfindet. Der Timeout-Wert kann konfiguriert werden Wird der Timeout-Wert auf Null gesetzt wird die Timeout-Funktion deaktiviert	

12 Verwendung der Steuerung

Alarm-Taste Menü-Taste Navigationsrad Zurück-Taste 8 5 Δ C <u>McQuay</u> Display h٦ MicroTech III POL687,76MCQ A 24. 230 A24 A 115, 230 A 24. 2304 8 2 ٠

12.1.1 Bedienung des Controllers der Einheit

Abbildung 7, Controller der Einheit

Das Tastenfeld/Display besteht aus einem 5 Zeilen mal 22 Zeichen großen Display, drei Tasten und einem Navigationsrad zum Drücken und Drehen. Es gibt eine Alarm-Taste, eine Menü-Taste (Home) und eine Zurück-Taste. Das Rad dient zum Navigieren zwischen den Zeilen einer Bildschirmseite und zum Erhöhen und die Verringern von veränderbaren Werten beim Bearbeiten. Das Drücken des Rads wirkt wie eine Eingabetaste und springt von einer Verknüpfung zum nächsten Parametersatz.



Abbildung 8, Typische Bildschirmseite

Normalerweise enthält eine Zeile einen Menütitel, einen Parameter (z. B. einen Wert oder einen Sollwert) oder einen Verweis (erkennbar am Pfeil rechts in der betreffenden Zeile) zu einem weiteren Menü.

Die erste Zeile, die auf einer Displayseite zu sehen ist, gibt den Menütitel an und die Nummer der Zeile, auf der der Cursor gerade steht - im oben gezeigten Beispiel Zeile 3. Ganz links in der Titelzeile erscheint ein Pfeil "nach oben", der anzeigt, dass sich "oberhalb" der aktuell angezeigten Zeile weitere Zeilen (Parameter) befinden, und/oder ein Pfeil "nach unten", der anzeigt, dass sich "unterhalb" der derzeit angezeigten Punkte weitere Zeilen (Parameter) befinden, oder ein Pfeil "nach oben", nach unten", der anzeigt, dass sich "unterhalb" der derzeit angezeigten Punkte weitere Zeilen (Parameter) befinden, oder ein Pfeil "nach oben/unten", der anzeigt, dass sich "oberhalb und unterhalb" der aktuell angezeigten Zeile weitere Zeilen befinden. Die ausgewählte Zeile ist hervorgehoben, d. h. markiert.

Jede Zeile auf einer Displayseite kann ausschließlich zur Anzeige von Informationen dienen. Eine Zeile kann auch Felder mit änderbaren Werten enthalten (Sollwerte). Wenn eine Zeile nur zur Anzeige von Statusinformationen dient und wenn der Cursor sich auf dieser Zeile befindet, dann ist die gesamte Zeile hervorgehoben (markiert), mit Ausnahme des Feldes mit dem angezeigten Wert darin. Das heißt, der Text ist weiß innerhalb eines schwarzen Kastens. Wenn die Zeile einen veränderbaren Wert enthält und wenn sich der Cursor auf dieser Zeile befindet, dann wird die gesamte Zeile hervorgehoben (markiert).

Oder eine Zeile in einem Menü kann auch auf weitere Menüs verweisen. Das wird dann oft als Verweiszeile bezeichnet, und das bedeutet dann Folgendes: Wenn Sie die Zeile markieren und dann kurz auf das Navigationsrad drücken, dann "springen" Sie zu dem betreffenden Menü. Ein Pfeil (>) ganz rechts in der Zeile kennzeichnet die Zeile als Verweiszeile, und wenn der Cursor auf dieser Zeile steht, ist die gesamte Zeile markiert.

HINWEIS - Es werden nur die Menüs und Einstellpunkte angezeigt, die einen Bezug auf die jeweilige Konfiguration der Einheit haben.

Dieses Handbuch enthält Informationen im Hinblick auf Parameter, die auf Betreiberebene relevant sein können, also Daten, Einstellungen und Sollwerte, die den täglichen Betrieb des Kühlaggregats betreffen. Für Service-Techniker gibt es weitere, umfangreichere Menüs.

12.2 Navigation

Sobald der Stromkreis des Controllers mit Strom versorgt wird, wird das Controller-Display aktiviert und zeigt die Start-Displayseite. Diese Seite kann auch durch Drücken auf die Menü-Taste aufgerufen werden. Zur Navigation steht nur das Navigationsrad zur Verfügung, obwohl die Tasten MENU, ALARM und ZURÜCK so etwas wie Abkürzungswege darstellen, wie später noch erklärt wird.

12.2.1 Passwörter

Die Start-Displayseite hat elf Zeilen:

 Die Zeile "Enter Password" (Passwort eingeben) verweist auf die Displayseite für die Eingabe. Das ist eine Seite, auf der eine Bearbeitung vorgenommen werden kann. Wenn Sie also kurz auf das Navigationsrad drücken, gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus und können das Passwort (5321) eingeben. Die erste Stelle (*) wird markiert. Drehen Sie das Navigationsrad nach rechts zur ersten einzugebenden Ziffer und drücken Sie dann kurz auf das Navigationsrad, um die ausgewählte Ziffer einzugeben. Gehen Sie zur Eingabe der anderen drei Ziffern entsprechend vor

Nach der Passworteingabe stehen 10 Minuten zur Verfügung, dann gibt es ein Timeout (Zeitsperre). Das Passwort gilt dann nicht mehr, wenn ein anderes eingegeben wurde oder sich die Steuerung ausschaltet.

 Weitere grundlegende Informationen und Verweise werden zur Erleichterung der Bedienung auf der Seite mit dem Hauptmenü angezeigt, z. B. Informationen zu aktiven Sollwerten, Temperatur des Wassers beim Verlassen des Verdampfers usw. Der Verweis "About Chiller" (Über den Chiller) führt zu einer Seite, auf der die Software-Version angezeigt wird.

	Hauptmenü	1/11
Passy Statu Autor Aktive LWT Leistu Betrie Zeit b Alarm Progr Über	wort eingeben s der Einheit= natisch er Sollw.= Verdampf.= ung Einheit= ebsmodus Einheit= is Neustart ne amm. Wartung den Chiller	> xx.x°C xx.x°C xxx.x% Kühlen > >

Abbildung 9, Passwort-Menü

	Passwort eingeben	1/1
Eingabe		****

Abbildung10, Seite Passwort-Eingabe

Die Eingabe eines ungültigen Passworts hat den gleichen Effekt wie das Fortfahren ohne Passwort.

Sobald ein gültiges Passwort eingegeben ist, erhält der Benutzer erweiterten Zugang, und er kann Einstellungen ändern, ohne erneut das Passwort eingeben zu müssen - bis der Passwort-Timer abgelaufen ist oder ein anderes Passwort eingegeben wird. Der Passwort-Timer ist standardmäßig auf 10 Minuten eingestellt. Die Timeout-Zeit kann über das Menü "Timer Settings" (Timer-Einstellungen) in den "Extended Menus" (Erweiterte Menüs) auf einen Wert von 3 bis 30 Minuten eingestellt werden.

12.2.2 Navigations-Modus

Wird das Navigationsrad nach rechts gedreht, geht der Cursor zur nächsten Zeile (nach unten) auf der Seite. Wird das Navigationsrad nach links gedreht, geht der Cursor zur vorigen Zeile (nach oben) auf der Seite. Je schneller Sie das Rad bewegen, desto schneller bewegt sich der Cursor. Durch kurzes Drücken auf das Rad schließen Sie eine Eingabe ab, so wie Sie es mit der Eingabe-Taste since Beschars tun.





4 Hauptmenü	1
LWT Verdampf.=	7.0°C
Zeit bis Neustart	►
LWT 1 Kühlen	7.0°C

Abbildung 12: Parameter

4	Hauptmenü	1
LWT Verdampf.=		7.0°C
Zeit bis Neustart		►
LWT 1 Kühlen		7.0°C
1		

Abbildung 13: Link zu einem Untermenü

4	Hauptmenü	1
LWT Verdampf.=		7.0°C
Zeit bis Neustart		►
LWT 1 Kühlen		7.0°C

Abbildung 14: Einstellbarer Sollwert

Beispiel: "Time Until Restart" (Zeit bis Neustart) verweist von Ebene 1 zu Ebene 2 und hält hier an.

Wenn Sie die Zurück-Taste drücken, wird auf dem Display die jeweils zuvor angezeigte Seite angezeigt. Wenn Sie die Zurück-Taste wiederholt drücken, geht die Anzeige seitenweise im zurückgelegten Navigationspfad zurück, bis das Hauptmenü erreicht ist.

Wenn Sie die Menü-Taste (Startseite) drücken, dann kehren Sie direkt zum Hauptmenü zurück.

Wenn Sie die Alarm-Taste drücken, wird das Menü der Alarmliste angezeigt.
12.2.3 Bearbeitungs-Modus

Sie gelangen in den Modus Bearbeiten, wenn sich der Cursor auf einer Zeile mit einem editierbaren Feld befindet und Sie auf das Navigationsrad drücken. Wenn Sie sich im Modus Bearbeiten befinden und dann erneut auf das Navigationsrad drücken, wird das editierbare Feld markiert. Dann können Sie den im markierten Feld angezeigten Wert erhöhen, indem Sie das Navigationsrad nach rechts drehen. Sie können den im markierten Feld angezeigten Wert verringern, indem Sie das Navigationsrad nach rechts drehen. Je schneller Sie das Navigationsrad drehen, desto schneller wird der Wert geändert. Wollen Sie den geänderten Wert speichern, drücken Sie erneut das Navigationsrad. Dadurch verlassen Sie den Bearbeiten-Modus und kehren zurück in den Navigations-Modus.

Ist ein Parameter mit "R" gekennzeichnet, bedeutet das, dass er nur gelesen werden kann (R = Read = Lesen). Dann gibt er nur einen Wert oder eine Beschreibung an. Ist ein Parameter mit "R/W" gekennzeichnet, bedeutet das, dass er sowohl gelesen als auch geschrieben werden kann (W = Write = Schreiben), d. h. der aktuelle Wert kann gelesen oder geändert werden (vorausgesetzt, das gültige Passwort ist zuvor eingegeben worden).

Beispiel 1: **Status prüfen,** zum Beispiel -Wird die Einheit lokal gesteuert oder von einem externen Netzwerk? Dazu prüfen wir die Einstellung vom Status-Parameter der Einheit "Unit Control Source" (Steuerungsquelle der Einheit). Wir gehen ins Hauptmenü und wählen "View/Set Unit" (Ansicht/Einstell. Einheit) und drücken auf das Navigationsrad, um zum nächsten Menü zu springen. Rechts finden wir einen Pfeil, der uns anzeigt, dass wir zur nächsten Ebene springen müssen. Drücken Sie auf das Rad, um dorthin zu springen.

Sie erreichen den Verweis "Status / Settings" (Status / Einstellungen). Der Pfeil am Ende der Zeile weist Sie darauf hin, dass dies ein Verweis auf ein weiteres Menü ist. Sie drücken auf das Navigationsrad, um zum nächsten Menü zu springen: "Unit Status/Settings" (Status der Einheit / Einstellungen).

Drehen Sie das Navigationsrad, um zum Eintrag "Control Source" (Steuerungsquelle) zu gelangen. Dann können Sie ablesen, welche Einstellung in Kraft ist.

Beispiel 2: einen Sollwert ändern, zum Beispiel den Sollwert für das gekühlte Wasser. Dieser Parameter trägt den Namen "Cool LWT Setpoint 1" (Sollwert 'Kühlen LWT' 1), und es handelt sich dabei um einen Parameter der Einheit, dessen Wert geändert werden kann. Im Hauptmenü wählen Sie "View/Set Unit" (Ansicht/Einstell. Einheit). Der Pfeil zeigt Ihnen an, dass es sich bei diesem Eintrag um ein Verweis auf ein weiteres Menü handelt.

Drücken Sie auf das Navigationsrad, um zum nächsten Menü "View/Set Unit" Ansicht/Einstell. Einheit) zu springen. Dort drehen Sie das Navigationsrad, um "Temperatures" (Temperaturen) auszuwählen. Am Pfeil erkennen Sie, dass es sich hier wieder um einen Verweis auf ein weiteres Menü handelt. Drücken Sie auf das Rad, um zum Menü "Temperatures" zu springen. Dieses enthält 6 Zeilen mit Temperatur-Sollwerten. Gehen Sie nach unten zu "Cool LWT 1" (Kühlen LWT 1) und drücken Sie auf das Navigationsrad, um zu der Seite zu springen, auf der Punkte gewechselt bzw. geändert werden können. Drehen Sie das Rad, um den Sollwert auf den gewünschten Wert zu bringen. Danach erneut auf das Navigationsrad drücken, um den neuen Wert zu bestätigen. Mit der Zurück-Taste können Sie zurück zum Menü "Temperatures" gelangen, wo der neue Wert jetzt angezeigt wird.

Beispiel 3: einen Alarm aufheben. Bei Auftreten eines neuen Alarms wird oben rechts auf dem Display eine tönende Klingel angezeigt. Wenn das Klingelsymbol starr ist, sind ein oder mehrere Alarme bestätigt worden. Sie sind aber noch aktiv. Um vom Hauptmenü ins Alarm-Menü zu gelangen, navigieren Sie zur Zeile "Alarms" oder drücken einfach die Alarm-Taste auf dem Display. Beachten Sie, dass der Pfeil anzeigt, dass es sich um ein Verweis handelt. Drücken Sie auf das Navigationsrad, um zum Menü "Alarms" (Alarme) zu springen. Dort gibt es zwei Zeilen: "Alarm Active" (Aktiver Alarm) und "Alarm Log" (Alarmprotokoll). Um einen Alarm aufzuheben, müssen Sie dem Verweis "Active Alarm" folgen. Drücken Sie auf das Navigationsrad, um zum nächsten Menü zu springen. Wenn Sie in die Liste der aktiven Alarme sind, zum Punkt "AlmClr" (Alarm aufheben) navigieren, der standardmäßig auf AUS steht. Diesen Wert auf EIN stellen, um dem System mitzuteilen, dass die Alarme zur Kenntnis genommen worden sind. Wenn die Alarme aufgehoben werden können, zeigt der Alarm-Zähler den Wert 0 an. Sonst zeigt er die Anzahl der Alarme, die weiterhin aktiv sind. Sobald dem System mitgeteilt ist, dass die Alarme zur Kenntnis genommen worden sind, hört die oben rechts auf dem Display angezeigte Klingel auf zu klingeln, wenn es noch Alarme gibt, die weiterhin aktiv sind. Sie verschwindet, wenn alle Alarme aufgehoben sind.

Abbildung 15, Homepage, Hauptmenü Parameter und Links



Hinweis: Parameter mit einem "*" sind ohne Passworteingabe zugänglich.

Abbildung 16, Navigation, Teil A

view/Set Unit			
Status/Settings	>	Status/Settings (view/set	
Set-Up	>	Unit Status	R
Temperatures	, ,	Chiller Enable	R
Condenser			P
Dato/Time/Cabadulaa			
	>		ĸ
Power Conservation	>	Chiller Enable Setpoint -	к
LON Setup	>	Chiller Mode Setpoint -	R
BACnet IP Setup	>	Cool Setpoint - Network	R
BACnet MSTP Setup	>	Capacity Limit Setpoint -	R
Modbus Setup	>	Stage Up Delay Remaining	R
AWM Setup	· · · ·	Stage Down Delay	R
		Cloar Stage Delaye	P/\/
Design Conditions		Cical Slage Deldys	
	>		к Г
AIARM LIMITS	>		ĸ
		Evaporator Pump 1 Run	R
		Evaporator Pump 2 Run	R
Menu Password	>	Remote Service Enable	R/W
View/Set Circuit	>	Set-Up (view/set unit)	
			R
Status/Sottings		Ctart Up DT	D
Comprose	>		
Compressor	>		ĸ
		Stage Up DT	R
		│	R
Time Until Restart		Max Pulldown Rate	R
Compressor 1 Cycle Time	R	Stage Up Delay	R
Compressor 2 Cycle Time	R	Chiller Status After Power	R
Compressor 3 Cycle Time	R		R
Compressor 4 Cycle Time	D		Λ
	Л		
			_
Alarms	>	Evap Leaving Water Temp	R
Alarm Active	>	Evap Entering Water Temp	R
Alarm Log	>	Evaporator Delta T	R
	· · ·	Active Set Point	R
Scheduled Maintenance	-	Active Set Point Outside Air Temperature	R R
Scheduled Maintenance	RW	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1	R R R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support	R/W P	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1	R R R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support	R/W R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Los LWT Setpoint 2	R R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support	R/W R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint	R R R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support	R/W R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint	R R R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller	R/W R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint	R R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number	R/W R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Condenser Cond LWT	R R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number	R/W R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Condenser Cond LWT Cond EWT	R R/W R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number	R/W R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond LWT Cond EWT Cond Target	R R/W R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s)	R/W R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed	R R/W R/W R/W R R R R R/W R
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s)	R/W R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening	R R/W R/W R/W R/W R R R R R R R R
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version	R/W R R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond LWT Cond LWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Sett 1	R R/W R/W R/W R R R R R R R R R R R
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version	R/W R R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 1	R R/W R/W R/W R R R R/W R R R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application Version	R/W R R R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 2	R R/W R/W R/W R R R R R R R R R R R R R
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application Version Application GUID	R/W R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3	R R/W R/W R/W R R R/W R R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4	R R/W R/W R/W R R R R/W R/W R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1	R RW RW RW RW R R R R R R W R W R W R W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2	R R/W R/W R/W R R R R R R W R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3	R R/W R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 3 Tower Diff 4	R R/W R/W R/W R R R R R R W R/W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 3 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VIDE Min Second	R R/W R/W R/W R R R R R R R R W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R	Actual Time R/W VDF Min Speed	R R/W R/W R/W R R R R R R R R W R/W R/W
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Min Speed VDF Max Speed	R R/W R/W R/W R R R R R R R W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Min Speed Valve Min Open Speed	R RW RW RW RW R R R R R R R W R W R W R
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 1 Cond LWT Cond LWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Min Speed VDF Max Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Max Open	R RW RW RW RW R R R R R R R W R W R W R
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Condenser Cond LWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 3 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Min Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Max Open DLS Start Month	R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Max Speed Valve Max Open PLS Enable R/W DLS Start Month R/W DLS Start Week R/W	R R/W R/W R/W R R R R R R R W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Min Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Max Open Prop Gain Vfd DLS Start Month R/W DLS Enable R/W DLS End Month R/W	R R/W R/W R/W R R R R R R R W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond EWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Min Speed Valve Max Open PLS Enable R/W DLS Enable R/W DLS End Month DLS End Month DLS End Month R/W DLS End Month R/W DLS End Month DLS End Month R/W	R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 1 Cond CWT Cond LWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Max Speed Valve Min Open Speed Valve Max Open Prop Gain Vfd DLS Enable R/W DLS Enable R/W DLS End Month R/W DLS End Month R/W DLS End Week R/W DLS End Week R/W DLS End Week R/W	R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 1 Cond LWT Cond LWT Cond LWT Cond LWT Cond LWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Min Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Max Open Prop Gain Vfd DLS Start Week R/W DLS End Month R/W DLS End Week R/W Prop Gain Vfd Der Time Vfd Int Time Vfd Prop Gain Vlv Der Time Vlv	R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 1 Cond CWT Cond LWT Cond LWT Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Max Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Min Open Speed Valve Max Open PLS Start Month R/W DLS End Month R/W DLS End Month R/W DLS End Week R/W Prop Gain Vlv Der Time Vfd Prop Gain Vlv Der Time Vlv	R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 1 Cond EWT VES Bable R/W DLS Enable R/W DLS End Wonth R/W DLS End Week R/W DLS End Woek R/W DLS End Woek R/W Dus EndWeek R/W <	R R/W R/W R/W R R R R R R R W R/W R/W R/
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint Cond Tigget VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 1 Tower Setpt 1 Tower Setpt 1 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Diff 1 Tower Diff 3 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Max Speed Valve Max Open Prop Gain Vfd DLS Start Week R/W DLS Enable R/W DLS End Month R/W DLS End Week R/W Quiet Mode Start Hr R/W Quiet Mode Start Min R/W Quiet Mode Start Min R/W Quiet Mode Eand Hr R/W	R R/W R/W R/W R R R R R R R R R R R R R
Scheduled Maintenance Next Maintenance Service Support About This Chiller Model Number G. O. Number Unit Serial Number Starter Model Number(s) Starter Serial Number(s) Firmware Version Application GUID HMI GUID OBH GUID	R/W R R R R R R R R R R R R R	Active Set Point Active Set Point Outside Air Temperature Cool LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 1 Cool LWT Setpoint 2 Ice LWT Setpoint 1 Cond EWT Cond Target VFD Speed Valve Opening Tower Setpt 1 Tower Setpt 2 Tower Setpt 3 Tower Setpt 4 Tower Setpt 4 Tower Diff 2 Tower Diff 2 Tower Diff 3 Tower Diff 4 VDF Max Speed Valve Max Open Prop Gain Vfd DLS Enable R/W DLS End Month R/W DLS End Week R/W DLS End Week R/W Quiet Mode Start Hr R/W Quiet Mode Start Min R/W Quiet Mode Start Min R/W Quiet Mode End Min R/W	R R/W R/W R/W R R R R R R R R R R W R/W R/

Abbildung 17, Navigation, Teil B

View/Set Unit			
Status/Settings	>	Power Conservation (view/set unit	
Set-Up	>	Unit Capacity	R
Temperatures	Ś	Unit Current	R
Condenser	Ś	Demand Limit Enable	RM
Date/Time/Schedules	÷	Demand Limit Value	R
Bower Conservation			D
	>		
LON Setup	>		
BAChet IP Setup	>	Setpoint Reset	R/W
BAChet MSTP Setup	>	- Max Reset	R/W
Modbus Setup	>	Start Reset D1	R/W
AWM Setup	>		R/W
		Soft Load Ramp	R/W
Design Conditions	>	Starting Capacity	R/W
Alarm Limits	>		
Menu Password	>	LON Setup (view/set unit)	
		Neuron ID	R
View/Set Circuit	>	Max Send Time	R/W
		Min Send Time	R/W
Status/Settings	>	Receive Heartbeat	R/W
Compressor	>		R
•			R
Time Until Restart	~	BACnet IP Setup (view/set unit)	
Compressor 1 Cycle Time	R		RW
Compressor 2 Cycle Time	R		R/W
Compressor 3 Cycle Time	R		
Compressor 4 Cycle Time	R		
Compressor 4 Cycle Time	N		
Alermo			
	>		R
Alarm Active	>		ĸ
Alarm Log	>		R
			R/W
Scheduled Maintenance			R/W
Next Maintenance Month/Year	R/W	Given Gateway	R/W
Service Support Reference	R	Unit Support	R/W
		\ \ NC Dev 1	R/W
		NC Dev 2	R/W
About This Chiller		\ NC Dev 3	R/W
Model Number	R	BACnet BSP	R
G. O. Number	R		
Unit Serial Number	R	BACnet MSTP Setup (view/set	BACnet
Starter Model Number(s)	R	Apply Changes	R/W
Starter Serial Number(s)	R	Name	R/W
Firmware Version	R	Dev Instance	R/W
Application Version	R	MSTP Address	R/W
Application GUID	R	Baud Rate	R/W
HMI GUID	R	Max Master	R/W
OBH GUID	R	Max Info Frm	R/W
00110010			R/W
			R/W
			R/M
		NC Dev 2	
			R/W
		DACHELDSP	ĸ
		wodbus Setup (view/set unit)	D 44/
		Apply Changes	R/W
		Apply Changes Address	R/W R/W
		Apply Changes Address Parity	R/W R/W R/W
		Apply Changes Address Parity Two Stop Bits	R/W R/W R/W R/W
		Apply Changes Address Parity Two Stop Bits Baud Rate	R/W R/W R/W R/W
		Apply Changes Address Parity Two Stop Bits Baud Rate Load Resistor	R/W R/W R/W R/W R/W
		Apply Changes Address Parity Two Stop Bits Baud Rate Load Resistor Response Delay	R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Abbildung 18, Navigation, Teil C

View/Set Unit			
Status/Settings	>	AWM Setup (view/set unit)	
Set-Up	>	Apply Changes	R/W
Temperatures	>	DHCP	R/W
Condenser	>	Actual IP Address	R
Date/Time/Schedules	>	Actual Mask	R
Power Conservation	>	Actual Gateway	R
LON Setup	>	Given IP Address	R/W
BACnet IP Setup	>	Given Mask	R/W
BACnet MSTP Setup	>	Given Gateway	R/W
Modbus Setup	>	AWM BSP	R
AWM Setup	>		
		Design Conditions (view/set	
Design Conditions	>	Evap Entering Water Temp @	R
Alarm Limits	>	Evap Leaving Water Temp @	R
		Alarm Limits (view/set unit)	
Menu Password	>	Low Pressure Hold Setpoint	R
		Low Pressure Unload Setpoint	R
View/Set Circuit	>		
		Menu Password (view/set	
Status/Settings	>	Password Disable	R/W
Compressor	>		
		Status/Settings (view/set	
		Status Circuit 1	
Time Until Restart	>	Circuit Status	R
Compressor 1 Cycle Time	R	Circuit Mode	R/W
Compressor 2 Cycle Time	R	Circuit Capacity	R
Compressor 3 Cycle Time	R		
Compressor 4 Cycle Time	R	Status Circuit 2	>
		Status Circuit 3	>
Alarms	>	Status Cricuit 4	>
Alarm Active	>	×	
Alarm Log	>	Compressor (view/set circuit)	
		Compressor 1 Circuit 1	
Scheduled Maintenance			_
Next Maintenance Month/Year	R/W	Run Hours	R
Service Support Reference	R	Number Of Starts	R
		Alarm Active (Alarms)	
About This Chiller		Active Alarm 1	ĸ
	R		R
G. O. Number	К	Active Alar	R
Unit Serial Number	R	Acknowledge All	R/W
Starter Model Number(s)	R		
Starter Serial Number(s)	R	Alarm Log (Alarms)	
Firmware Version	R	Alarm Entry 1	R
Application Version	R		ĸ
Application GUID	R	Alarm Entry 50	К
HMI GUID	R		
L OBH GUID	R		

Hinweis: Parameter mit einem "*" sind ohne Passworteingabe zugänglich.

13 Optionale Fern-Benutzerschnittstelle

Bei der optionalen entfernten Benutzerschnittstelle handelt es sich um eine entfernte Schalttafel, die genauso bedient wird wie der Controller direkt an der Einheit. Es können bis zu acht AWS-Einheiten an sie angeschlossen werden, und das Display kann zwischen diesen Einheiten umgeschaltet werden. Auf diese Weise kann innerhalb eines Gebäudes, z. B. im Büro des Bauingenieurs, eine HMI (Human Machine Interface d. h. Schnittstelle Mensch-Maschine) installiert werden, was bedeutet, das die angeschlossenen Einheiten bedient werden können, ohne dass der Bediener zu ihnen gehen muss.

Die optionale entfernte Benutzerschnittstelle kann zusammen mit der Einheit bestellt werden. Sie wird separat als bauseitig zu installierende Option ausgeliefert. Sie kann auch später zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Auslieferung des Kühlaggregats bestellt werden und kann dann montiert und elektrisch angeschlossen werden, wie es auf der nächsten Seite beschrieben ist. Die entfernte Schalttafel wird von der Einheit gespeist, so dass für sie keine zusätzliche Stromversorgungsquelle erforderlich ist.

Alle Möglichkeiten der Einsicht und der Einstellung von Parametern, die das lokale Bedienfeld der Steuerung bietet, werden auch von der entfernten Benutzerschnittstelle geboten. Auch deren Bedienung ist gleich, einschließlich der Navigation in den Menüs - so wie in diesem Handbuch beschrieben.

Nach Einschalten der entfernten Benutzerschnittstelle werden auf der Display-Startseite die Einheiten angezeigt, die angeschlossen sind. Wollen Sie auf die Einstellungen einer bestimmten Einheit zugreifen, markieren Sie den Eintrag dieser Einheit und drücken dann auf das Navigationsrad. Die entfernte Benutzerschnittstelle zeigt automatisch die angeschlossenen Einheiten an, ohne dass dazu eine Eingabe gemacht werden muss.



Technical Specifications

Interface

Process Bus	Up to eight interfaces per remote
Bus connectio	n CE+, CE-, not interchange able
Terminal	2-screwconnector
Max length	700 m
Cable type	Twisted pair cable; 0.52.5 mm2
Display	
LCD type	FSTN
Dimensions	5.7 W × 3.8 H × 1.5 D inches (144 × 96 × 38 mm)
Resolution	Dot-matrix 96 X 208 pixels
Backlight	Blue or white, user-configurable
Environmen	tal Conditions
Operation	IEC 721-3-3
Temperature	-40 to 70 °C
Restriction LC	D -20 to 60 °C
Humidity	<90% r.h. (no condensation)
Air pressure	Min. 700 hPa, corresponding to Max. 3,000 m above sea level



Cover Removal

Process Bus Wiring Connections



Surface wiring connection

14 Eingebaute Web-Schnittstelle

Der Microtech Controller besitzt eine eingebaute Web-Schnittstelle, die benutzt werden kann, um das Gerät zu überwachen, wenn es an ein lokales Netzwerk angeschlossen ist. Es ist möglich, die IP-Adressierung des Microtech je nach Netzwerk-Konfiguration als feste DHCP-IP zu konfigurieren.

Mit einem gewöhnlichen Webbrowser kann sich ein PC mit dem Geräte-Controller durch Eingabe der IP-Adresse des Controllers oder des Hostnamens verbinden, beide auf der Seite "Einheit anzeigen/einstellen (View/Set Unit) – Steuerungs-IP-Konfiguration (Controller IP Setup)" einzusehen, auf die durch Eingabe des Wartungspassworts zugegriffen werden kann.

Ist die Verbindung aufgebaut, wird zur Eingabe eines Benutzernamens aufgefordert. Die folgenden Zugangsdaten eingeben, um auf die Web-Schnittstelle zugreifen zu können:

Benutzername: ADMIN
Passwort: SBTAdmin!

Autenticazione r	chiesta	
Il server http://192.16 una password. Il serv	8.1.42:80 richiede un nome utente e er dichiara: Embedded WEB Server.	
Nome utente:	ADMIN	
Password:	*****	

Es wird die Hauptseite angezeigt. Die Seite ist eine Kopie der eingebauten HMI und befolgt die gleichen Regeln, was die Zugangsstufen und Aufbau betrifft.

Info	1	Main Menu			
		Enter Password		•	*
		View/Set Unit		•	
		View/Set Circuit		•	
		Unit Status		•	
		Auto: Max Pulldn Rate		₽	
		Setpoint	7.0°C	•	
		Evaporator LWT	10.0°C	•	
		Unit Capacity	16.5%		

Zusätzlich ermöglicht sie, für bis zu 5 verschiedenen Mengen Trendprotokolle anzuzeigen. Es ist notwendig, auf den Wert der zu überwachenden Menge zu klicken, und es wird folgende zusätzliche Seite angezeigt:

Info	1 Main Menu					Step bending
	Enter Passwor	d		1	-	* Setpoint * Evaporator EWT
	View/Set Unit			>		Online trend
	View/Set Circ	uit		•		12
	Unit Status			1		11
	Auto: Max Pul	ldn Rate				10
	Setpoint	7	.0°C			9
	Evaporator LW	т 10	.0°C			3
	Unit Capacity	1	6.5%	•		7

Je nach Webbrowser und dessen Version könnte die Trendprotokoll-Funktion nicht sichtbar sein. Es ist ein Webbrowser erforderlich, der HTML 5 unterstützt, wie z.

- Microsoft Internet Explorer v.11,
- Google Chrome v.37,
- Mozilla Firefox v.32.

Dies sind nur Beispiele für unterstützte Browser, und die angegebenen Versionen sind als Mindestversionen anzusehen.

15 Steuerungswartung

Die installierte Batterie der Steuerung muss instandgehalten werden. Das bedeutet, dass die Batterie alle zwei Jahre ausgetauscht werden muss. Es handelt sich um folgendes Batteriemodell: BR2032. Es gibt sie bei vielen verschiedenen Anbietern.

Um die Batterie zu wechseln, die Kunststoffabdeckung über dem Controller-Display mit einem Schraubendreher abnehmen - siehe dazu das nachstehende Bild:



Seien Sie vorsichtig, damit die Kunststoffabdeckung nicht beschädigt wird. Dann die neue Batterie ordnungsgemäß in die Halterung - siehe den markierten Bereich im nachfolgenden Bild - einsetzen und dabei auf die richtige Polarität achten, so wie sie in der Halterung gekennzeichnet ist.



16 iCM und Master/Slave

Der Controller der Einheit bietet auch die Systemsteuerungsfunktionen Master/Slave (kostenlos nutzbar) und iCM (kostenpflichtige Option).

Master/Slave ist ein einfacher Systemcontroller, der bis zu 4 Einheiten im selben Regelkreis steuern kann.

Mit iCM können bis zu 8 Einheiten gesteuert werden; außerdem bietet die Option zusätzliche Anlagensteuerungsfunktionen (Pumpensteuerung, Kühltürme usw.) und Flexibilität.

Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Anleitung.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Die vorliegende Veröffentlichung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein verbindliches Angebot durch Daikin Applied Europe S.p.A. dar. Daikin Applied Europe S.p.A. hat den Inhalt dieser Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es werden für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Eignung des Inhalts für einen bestimmten Zweck, und auch für die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien gegeben. Die technischen Eigenschaften können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Es wird auf die zum Zeitpunkt der Bestellung mitgeteilten Angaben verwiesen. Daikin Applied Europe S.p.A. weist ausdrücklich jegliche Haftung für etwaige direkte oder indirekte Schäden von sich, die im weitesten Sinne aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. Auslegung dieser Veröffentlichung entstehen. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt von Daikin Applied Europe S.p.A.

Daikin Applied Europe S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Rom) - Italien Tel.: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 http://www.daikinapplied.eu