

REV	03
Datum	02-2024
Nahrazuje	D-EOMAC01801-23_02EN

## Návod k obsluze D-EOMAC01801-23\_03CZ

# Vzduchem chlazené chladicí zařízení se spirálovými kompresory

EWAT-B-C EWFT-B-C EWAT-M-C

## OBSAH

1	BEZ	ZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	4
	1.1	Obecné	4
	1.2	Před zapnutím jednotky	4
	1.3	Vyhněte se zasažení elektrickým proudem	4
2	OBE	ECNÝ POPIS	5
	2.1	Základní informace	5
	2.2	Použité zkratky	5
	2.3	Provozni omezeni ovladače	5
	2.4	Architektura oviadace	5
~	2.0		ט _
3	POU		7
	3.1 3.2	Navigace	/ م
	3.2 3.3	Гісэіа Úprava	ס א
	3.4	Mobile app HMI	8
	3.5	Základní diagnostika řídicího systému	9
	3.6	Údržba ovladače	10
	3.7	Volitelné vzdálené uživatelské rozhraní	10
	3.8	Zabudované webové rozhraní	11
4	PRÁ	ÁCE S TOUTO JEDNOTKOU	12
	4.1	Chiller On/Off (Chladič zapnutý/vypnutý)	12
	4.1	1.1 Keypad On/Off (Klávesnice zap./vyp.)	12
	4.1	1.2 Funkce harmonogramu a tichého režímu	12
	4.1	1.3 Network On/Off (Síť zap./vyp.)	13
	4.2	Zadané hodnoty vody	14
	4.3	Unit Mode (Režim jednotky)	14
	4.3	3.1 Heat/Cool Switch (Spínač vytápění/chlazení (pouze pro tepelné čerpadlo)	16
	4.3	3.2 Energy Saving mode (Režim Úspora energie)	16
	4.4	Unit Status (Stav jednotky)	16
	4.5	Network Control (Ovládání sítě)	17
	4.6	Thermostatic Control (Ovládání termostatu)	18
	4.7	Date/Time (Datum/Čas)	19
	4.8	Pumps (Čerpadla)	19
	4.9	External Alarm (Externi alarm)	20
	4.10	Power Conservation (Uspora energie)	21
	4.1	10.1 Demand Limit (Limit požadavku)	21
	4.1	10.2 Setpoint Reset (Restart zadané hodnoty)	22
		4.10.2.1 Setpoint Reset by OAT (Reset zadané hodnoty podle OAT) (pouze jednotky A/C)	22
		4.10.2.1 Setpoint Reset by External 4-20Ma signal (Reset zadané hodnoty podle externího signálu 4-20m	A)23
		4.10.2.1 Setpoint Reset by DT (Reset zadané hodnoty podle DT)	24
	4.11 1 1 2	Elektricka gata	25
	4.1∠ //12	Naslaveni oviaudoe ir Daikin On Sita	∠0 27
	4.14	Heat Recovery (Rekuperace tepla)	21
	4.15	Rychlý restart	28
	4.16	FreeCooling Hydronic (pouze chlazení)	29
	4.17	Nemrznoucí ohřívač	30
	4.18	Volby softwaru	30
	4.1	18.1 Změna hesla pro zakoupení nových softwarových doplňků	31
	4.1	18.2 Vložení hesla do záložního ovladače	31
	4.1	18.3 Softwarový doplněk Modbus MSTP	32
	4.1	18.4 BACNET MSTP	33
	4.1		33
	4.1	18.6 PERFORMANCE MONITORING(Siedovani vykonu)	34
5	ALA	ARMY A ODSTRANOVANI PROBLEMU	36
	5.1	Upozorneni jednotky	36
	5.1	1.1 BadLWTReset - Nesprávné zadání resetu teploty vody na výstupu	36
	5.1	1.2 EnergyMeterComm - Porucha komunikace s modulem měření energie	36
	5.1	1.3 EvapPump1Fault - Porucha cerpadia #1 vyparniku	36
	5.1 5.1	<ol> <li>DauDemanuLinni - Opatny innit pozadavku na vstupu</li></ol>	/د حد
	5.1	1.6 SwitchBoxTHi - Switch box temperature High	37
	5.1	1.7 SwitchBoxTSen - Chyba snímače Teplota spínací skříně	38
	÷.,		

$5.1.8 \\ 5.1.9 \\ 5.1.10 \\ 5.1.11 \\ 5.1.12 \\ 5.1.13 \\ 5.1.14 \\ 5.1.15 \\ 5.1.16 \\ 5.1.17$	ExternalEvent - Externí událost HeatRec EntWTempSen - Porucha snímače teploty vody na vstupu při rekuperaci tepla HeatRec LvgWTempSen - Porucha snímače teploty vody na výstupu při rekuperaci tepla HeatRec FreezeAlm - Zamrznutí vody při rekuperaci tepla Option1BoardCommFail – Porucha komunikace s volitelnou deskou 1 UnitOff DLTModuleCommFail – Chyba komunikace modulu DLT EvapPDSen – Chyba snímače Pokles tlaku výparníku LoadPDSen – Chyba snímače Pokles tlaku plnění Heslo x V průběhu času Unit HRInvAl – Teplota vody pro rekuperaci tepla invertovaná	38 39 39 39 39 40 40 40 40 40 41
5.2 Aları	my čerpadla jednotky	41
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6	UnitOff EvpEntWTempSen - Porucha snímače teploty vody na vstupu do výparníku (EWT) UnitOffEvapLvgWTempSen - Porucha snímače teploty vody na výstupu z výparníku (LWT) UnitOffAmbienTempSen - Outside Air Temperature sensor fault OAT:Lockout - Uzamknutí podle teploty venkovního vzduchu (OAT)(pouze v režimu chlazení) UnitOffEvpWTempInvrtd – Teplota vody pro rekuperaci tepla invertovaná ExternalPumpdown - Externí čerpání	41 42 42 42 42 43 43 43
5.3 Aları	my - rychlé zastavení zařízení	
5.3.1 5.3.2 5.3.3	Power Failure - Výpadek napájení (pouze pro jednotky s možností UPS) UnitOff EvapFreeze - Alarm zamrznutí výparníku UnitOff ExternalAlarm - Externí alarm	43 44 44
5.3.4 5.3.5	UNITOTI PVM - PVM UnitOff EvanWaterFlow - Alarm snížení průtoku vody ve výparníku	
5.3.6	UnitOff MainContrCommFail – Chyba komunikace hlavního ovladače	
5.3.7	UnitOff CC1CommFail - Chyba komunikace hlavního ovladače	
5.3.8	UnitOff CC2CommFail - Obvod 2 - Chyba komunikace CC2	46
5.3.9	UnitOffEmergency Stop – Nouzové zastavení	46
5.4 Udá	losti okruhu	47
5.4.1	Cx CompXStartFail – Událost selhání spuštění kompresoru	47
5.4.2	Cx DischTempUnload – Událost Vysoká výstupní teplota při vypouštění	47
5.4.3	Cx EvapPressUnload – Událost Nízký tlak výparníku při vypouštění	47
5.4.4	Cx CondPressUnload – Událost Vysoký tlak kondenzátoru při vypouštění	
5.4.5	Cx HighPressPd – Udalost Vysoky tlak při odčerpavání	
5.4.0 5.4.7	CX Fan Error - Cnyba ventilatoru	
5.4.7		
5.5 Upo	zorneni na obvody	
5.5.1	CmpX Protection – Ochrana kompresoru	
5.5.Z	CompxOff Disch i mp CompxSent – Chyba shimace vyslupni tepiola kompresoru	
5.5.5		
5.6 Alari	my - zastaveni odčerpavani okruhu	
5.6.1	Cx Off DischTmpSen - Selhání snímače teploty na výstupu	
5.6.2	CxOff OffSuct LempSen - Porucha snimace teploty sani	
5.6.3	CXOIT GasLeakage - Unik piynu	
5.7 Alari	my rychleho zastaveni okruhu	51
5.7.1	CxOff CondPressSen - Porucha snimače kondenzačniho tlaku	
5.7.2	CXOff EvapPressSen - Porucha snimace vyparovaciho tiaku	
5.7.5	CxOff CondPressHigh – Vysoká vyslupní lepiola	
5.7.5	CxOff EvapPressLow - Nízký tlak	
5.7.6	CxOff RestartFault – Porucha restartu	
5.7.7	CxOff MechHighPress - Mechanický vysoký tlak	54
5.7.8	CxOff NoPressChgStart - Žádná změna tlaku při spuštění	54
5.7.9	CompXAIm – Alarm při selhání spuštění kompresoru	54
5.7.10	CX FailedPumpdown - Neuspesne čerpani	
5.7.11	CAOII LUWFIRAUU - Alaliii Ilizkellu pollielu liaku	
5.7.12	Fans Modbus Communication Failure - Ventilátory Selbání komunikace Modbus	

### 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

#### 1.1 Obecné

Instalace, spuštění a servis zařízení může být nebezpečný v případě, že některé faktory týkající se instalace nejsou vzaty v úvahu: provozní tlaky, přítomnost elektrických komponentů a napětí a místo instalace (zvýšené patky a zvýšené konstrukce). K bezpečnému provedení instalace a spuštění jsou oprávněni pouze vysoce kvalifikovaní instalační inženýři, instalatéři a technici, kteří absolvovali patřičná školení.

Během všech servisních činností musí být přečteny a dodrženy všechny pokyny a doporučení, které jsou uvedeny v pokynech pro instalaci a servis, stejně jako na štítcích na zařízení a komponentech a částech dodávaných samostatně. Použijte všechny standardní kódy a postupy.

Noste ochranné brýle a rukavice.



Na vadném ventilátoru, čerpadle nebo kompresoru nepracujte, dokud nebyl vypnutý hlavní spínač. Ochrana před přehřátím se resetuje automaticky, a proto se chráněná součástka může automaticky znovu spustit, pokud to umožní tepelné podmínky.

V některých jednotkách se tlačítko nachází na dveřích elektrického panelu. Tlačítko je označené červenou barvou na žlutém pozadí. Manuální tlak tlačítka nouzového zastavení zastaví veškeré otáčení a tak se předejde jakékoli nehodě, k níž by mohlo dojít. Alarm rovněž generuje ovladač zařízení. Uvolněním tlačítka nouzového zastavení se zařízení aktivuje, restartovat ho lze teprve po vymazání alarmu na ovladači.



Nouzové zastavení způsobí, že se všechny motory zastaví, ale nevypne napájení zařízení. Zařízení neopravujte pokud nevypnete hlavní spínač.

#### 1.2 Před zapnutím jednotky

Před zapnutím zařízení si přečtěte následující doporučení:

- Po provedení všech operací a nastavení zavřete panely spínací skříně.
- Panely spínací skříně může otevřít pouze školený zaměstnanec.
- Když UC vyžaduje častější přístup, doporučuje se instalace dálkového rozhraní.
- Extrémně nízké teploty mohou poškodit LCD displej ovladače jednotky (viz kapitolu 2.4). Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje, abyste napájení nevypínali během zimy, zejména ve studeném klimatu.

#### 1.3 Vyhněte se zasažení elektrickým proudem

Přístup k elektrickým komponentům mají pouze zaměstnanci kvalifikovaní v souladu s doporučeními IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise). Zejména se doporučuje, abyste před zahájením práce odpojili všechny zdroje napájení. Vypněte hlavní vypínač na jističi nebo izolátoru hlavního okruhu.

DŮLEŽITÉ: Toto zařízení využívá a vysílá elektromagnetické signály. Testy prokázaly, že zařízení splňuje všechny platné zákony týkající se elektromagnetické kompatibility.

Přímý zásad do napájení může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo dokonce smrt. Tuto operaci musí provést pouze školené osoby.

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM I když je jistič hlavního okruhu nebo izolátor vypnutý, některé okruhy mohou být stále pod napětím, neboť mohou být zapojené k samostatnému zdroji napájení.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ Elektrické proudy způsobí, že některé komponenty se zahřejí - dočasně nebo trvale. S napájecím kabelem, elektrickým kabely, svorkovnicemi a rámy motoru manipulujte s maximální opatrností.

V souladu s provozními podmínkami je třeba ventilátory čistit pravidelně. Ventilátor se může spustit kdykoli, i když bylo zařízení vypnuto.

#### 2 OBECNÝ POPIS

#### 2.1 Základní informace

MicroTech<sup>®</sup> IV je systém pro ovládání chladičů s jednoduchým nebo dvojitým okruhem. MicroTech<sup>®</sup> IV kontroluje nezbytné spuštění kompresoru pro zachování požadované teploty vody opouštějící výměník. V každém režimu jednotky ovládá provoz kondenzátorů, čímž v každém okruhu udržuje správný proces kondenzace.

Bezpečnostní zařízení trvale monitoruje MicroTech<sup>®</sup> IV za účelem zajištění bezpečného provozu. MicroTech<sup>®</sup> IV rovněž umožňuje přístup k testovací rutině zahrnující všechny vstupy a výstupy.

#### 2.2 Použité zkratky

V tomto návodu jsou chľadící okruhy nazývány okruh 1 a okruh 2. Kompresor v okruhu 1 je označený Cmp1. Kompresor v okruhu 2 je označený Cmp2. Použity jsou následující zkratky:

- A/C Chlazení vzduchem
- **CEWT** Teplota vody na vstupu kondenzátoru
- CLWT Teplota vody na výstupu kondenzátoru
- CP Kondenzující tlak
- **CSRT** Kondenzační nasycená teplota chladiva
- DSH Přehřátí při výtlaku
- DT Výtlačná teplota
- E/M Modul měření energie
- **EEWT** Teplota vody na vstupu výparníku
- ELWT Teplota vody na výstupu výparníku
- EP Odpařovací tlak
- ESRT Odpařovací nasycená teplota chladiva
- EXV Elektronický expanzní ventil
- HMI Rozhraní člověk-stroj
- MOP Maximální provozní tlak
- SSH Přehřívání sání
- ST Teplota sání
- UC Jednotka ovladače (MicroTech® IV)
- W/C Chlazení vodou

#### 2.3 Provozní omezení ovladače

Provoz (IEC 721-3-3):

- Teplota -40...+70 °C
- Omezení LCD -20... +60 °C
- Omezení svorkovnice -25... +70 °C
- Vlhkost < 90 % r.h (žádná kondenzace)
- Tlak vzduchu min. 700 hPa, odpovídající max. 3 000 metrům nad úrovní moře

Přeprava (IEC 721-3-2):

- Teplota -40...+70 °C
- Vlhkost < 95 % r.h (žádná kondenzace)
- Tlak vzduchu min. 260 hPa, odpovídající max. 10 000 metrům nad úrovní moře

#### 2.4 Architektura ovladače

Celková architektura ovladače je následující:

- Hlavní ovládací prvek MicroTech<sup>®</sup> IV
- Rozšíření I/O v závislosti na konfiguraci zařízení
- Vybraná komunikační rozhraní
- Periferní sběrnice se používá k připojení rozšíření I/O k hlavnímu ovladači.





Při zapojení napájení do desek zachovejte správnou polaritu, v opačném případě nebude komunikace sběrnic fungovat a desky se mohou poškodit.

#### 2.5 Komunikační moduly

Některý z následujících modulů lze zapojit přímo do levé strany hlavního ovladače, aby fungovalo BAS nebo jiné dálkové rozhraní. Do ovladače lze najednou zapojit až tři. Ovladač musí být automaticky detekován a po restartu se nakonfiguruje pro nové moduly. Odstranění modulů z jednotky bude vyžadovat manuální změnu konfigurace.

Modul	Číslo části Siemens	Použití
BacNet/IP	POL908.00/MCQ	Volitelné
Lon	POL906.00/MCQ	Volitelné
Modbus	POL902.00/MCQ	Volitelné
BACnet/MSTP	POL904.00/MCQ	Volitelné

### 3 POUŽITÍ OVLADAČE

Microtech 4 nemá integrované rozhraní HMI. Interakci s řídicí jednotkou lze provádět pomocí mobilní aplikace, kterou lze stáhnout z obchodu (Playstore pro zařízení se systémem Android a Apple Store pro zařízení se systémem iOS).





Volitelně je možné objednat vzdálené rozhraní HMI, které lze připojit k dostupnému portu CE+ CE- na řídicí jednotce umístěnému ve spodní řadě konektorů řídicí jednotky.





#### 3.1 Navigace

Po spuštění napájení řídicího obvodu se aktivuje obrazovka ovladače a zobrazí Úvodní obrazovku, na kterou je také možné se dostat stiskem tlačítka Menu.

Na následujícím obrázku je příklad obrazovek HMI.

	М	а	i	n		М	е	n	u										1	1 /
Е	n	t	е	r		Р	а	S	S	W	0	r	d							
J	n	i	t		S	t	а	t	u	s	=									
	0	f	f	:		Ū	n	i	t		S	W								
٩	Ċ	t	i	v	e		S	e	t	р	t	=					7		. 0	. 0 °

Zvonek, který se objeví v pravém horním rohu displeje značí aktivní alarm. Pokud se zvonek nepohne, znamená to, že alarm byl zjištěn, ale neodstraněn, neboť nebyla odstraněna podmínka spuštění alarmu. Také LED ukáže, kde mezi jednotkou a okruhy se alarm nachází.

	М	а	i	n		М	е	n	u				
Е	n	t	е	r		Ρ	а	S	S	W	0	r	d
U	n	i	t		S	t	а	t	u	s	=		
	0	f	f	:		U	n	i	t		S	W	
А	С	t	i	V	е		S	е	t	р	t	=	

Aktivní položka je vyznačena kontrastně, v tomto příkladu položka zvýrazněná v hlavním menu je odkazem na další stranu. Po stisknutí přejde HMI na další stranu. V tomto případě přejde HMI na stranu Zadat heslo.



#### 3.2 Hesla

Struktura HMI je založena na úrovních přístupu, což znamená, že každé heslo prozradí všechna nastavení a parametry povolené pro danou úroveň hesla. Základní informace o stavu jsou přístupné i bez zadání hesla. Uživatelské UC má dvě úrovně hesel:

UŽIVATEL	5321
ÚDRŽBA	2526

Následující informace zahrnou všechny údaje a nastavení dostupná pomocí hesla údržby.

Na obrazovce Zadat heslo se vyznačí řádek s heslem, aby bylo jasné, že pole po pravé straně lze změnit. To představuje zadanou hodnotu ovladače. Stisknutím tlačítka se označí jednotlivé pole, a zadání numerického hesla tak bude snadné.

	Е	n	t	е	r		Ρ	а	S	S	W	0	r	d	2	/	2
Е	n	t	e	r		Ρ	W								5 *	*	*

Heslo vyprší po 10 minutách a zruší se v případě zadání nového hesla nebo vypnutí ovládání. Zadání neplatného hesla má stejný účinek jako pokračování bez hesla.

V části Rozšířená menu, Nastavení časovače ji lze změnit z 3 na 30 minut.

#### 3.3 Úprava

Režim Úprava se spustí stisknutím navigačního kolečka zatímco kurzor směřuje na řádek obsahující upravitelné pole. Opětovné stisknutí kolečka způsobí uložení nové hodnoty, opuštění režimu úprav a návrat do navigačního režimu.

#### 3.4 Mobile app HMI

Mobilní aplikace Daikin mAP HMI je poskytována zdarma a jejím cílem je zjednodušit interakci s tímto produktem Daikin. Aplikaci lze stáhnout z oficiálních obchodů pomocí následujících odkazů (naskenováním QR kódu se dostanete přímo na stránky pro stažení v obchodech).





Do upu streadu baue ar

iOS

Pro použití aplikace je třeba předem zaregistrovat účet a získat přístup ke konkrétní jednotce, ke které chcete přistupovat. Přístup bude udělen na základnu jednotky. Uživatel může přistupovat k více jednotkám poté, co aplikace-nájemce tento přístup autorizuje. Postup registrace účtu je v aplikaci. Je třeba postupovat podle odkazu pro přihlášení v aplikaci:

			Il vodafone IT 🗢 18:10	11
			New user	
can use it to log in.	Are you a new use		Enter your details to monest sever	
Ð			Enter your details to request access.	
			PASSWORD	
			The password must be at least 8 characters Jung, number, one lowercase letter and one oppercess.	contain at least o
۹			SURNAME	
			COMPANY	
e			Letta l'informativa sul Trattamenti Personali, acconsento espressame	o dei Dati ente al

Mobilní aplikace vám umožní sledovat všechna důležitá data, měnit uživatelská nastavení, sledovat trendy, aktualizovat software chladicího zařízení a další funkce.

Rozložení aplikace se přizpůsobí podle zařízení, na kterém je aplikace spuštěna, a bude vypadat následovně:

COU Unit actual capacity Z7 %	C, Search parameter		LWT1-BA UNIT STATUS 11 Autro	
Unit actual capacity 27 %	CATEGORES UNIT UNIT DATA CI DATA C2 DATA CIRCUIT 1 ID CIRCUIT 2 ID CONFIGURATION		L AUTO	<b>*</b> COOL
			Active setpoint	
	PEATURES SETUP UNITIO TEST UNIT			
	UNMAPPED		highcight	
LEAVING 6 °C			EVAPORATOR - Water ter	In the second se
	FAVOURITES		6.56743 °C	6.62539 °C
	Parameters that you consider most important are displayed here: for now the list is empty.		EXTERNAL AIR	
	ΣΑΝΝG 5 ℃	AVING FACOLIKITES Parameters that you consider most important are displayed here: for now the list is empty.	AVAINS PC FAVOURITS Parameters that you consider most important an displayed here: for now the Faile empty. Solort one of the catagories from the top monu to brows the parameters or use	ANNUS PC FAXOURITS FAXOURITS FAXOURITS FAXOURITS Consider nost important are displayed here: for now the EXTERNAL AIR EXTERNAL AIR EXTERNAL AIR



Další informace naleznete ve Stručném průvodci Daikin Map 1.0 → D-EPMAP00101-23\_EN.

#### 3.5 Základní diagnostika řídicího systému

Řídicí jednotka MicroTech<sup>®</sup> IV, rozšiřující moduly a komunikační moduly jsou vybaveny dvěma stavovými LED (BSP a BUS) signalizujícími provozní stav zařízení. BUS LED značí stav komunikace s ovladačem. Význam dvou stavových LED je popsán níže.

#### Hlavní ovladač (UC)

BSP LED	Režim
Svítí zeleně	Spuštěná aplikace
Svítí žlutě	Aplikace zavedena, ale nespuštěna (*) nebo aktivní režim aktualizace BSP
Svítí červená	Chyba hardwaru (*)
Blikající zelená	Fáze spuštění BSP Ovladač potřebuje čas ke spuštění.
Blikající žlutá	Aplikace se nenahrála (*)
Blikající	Selhání nouzového režimu (v případě, že aktualizace BSP byla přerušena)
žlutá/červená	
Blikající červená	Chyba BSP (chyba softwaru*)
Blikající	Aktualizace nebo spuštění aplikace/BSP
červená/zelená	
(*) Kontaktuita sarvis	

(\*) Kontaktujte servis

#### Rozšiřující moduly

BSP LED	Režim	BUS LED	Režim				
Svítí zeleně	BSP běží	Svítí zeleně	Komunikace běží, I/O funguje				
Svítí červená	Chyba hardwaru (*)	Svítí červená	á Komunikace neběží (*)				
Blikající červená	Chyba BSP (*)		Komunikana anuštšna ala naramatr anlikana ia				
Blikající	Režim aktualizace	Svítí žlutě	Komunikace spustena, ale parametr aplikace je				
červená/zelená	BSP		chybny nebo chybl, nebo nespravna kalibrace.				

#### Komunikační moduly

BSP LED (stejné	BSP LED (stejné pro všechny moduly)		
BSP LED	Režim		
Svítí zeleně	BSP běží, komunikace s ovladačem		
Svítí žlutě	BSP běží, žádná komunikace s ovladačem (*)		
Svítí červená	Chyba hardwaru (*)		
Blikající červená	Chyba BSP (*)		
Blikající	Altuclizees enlikees/PCD		
červená/zelená			

(\*) Kontaktujte servis

#### BUS LED

BUS LED	LON	Bacnet MSTP	Bacnet IP	Modbus
Svítí zeleně	Připraven ke komunikaci. (Všechny parametry nahrány, Neuron konfigurován). Nesignalizuje komunikaci s dalšími zařízeními.	Připraven ke komunikaci. Server BACnet je spuštěn. Nesignalizuje probíhající komunikaci.	Připraven ke komunikaci. Server BACnet je spuštěn. Nesignalizuje probíhající komunikaci.	Veškerá komunikace běží.

BUS LED	LON	Bacnet MSTP	Bacnet IP	Modbus
Svítí žlutě	Spuštění	Spuštění	Spuštění. LED zůstane žlutá, dokud modul neobdrží IP adresu, proto je nutno, aby bylo navázáno spojení.	Spuštění nebo jeden z konfigurovaných kanálů není připojen k Master.
Svítí červená	Nekomunikuje s Neuron (vnitřní chyba, Ize vyřešit nahráním nové aplikace LON).	Sever BACnet nefunguje. Po 3 sekundách proběhne automatický pokus o restart.	Sever BACnet nefunguje. Po 3 sekundách proběhne automatický pokus o restart.	Veškerá konfigurovaná komunikace nefunkční. To znamená, že neprobíhá komunikace s Master. Prodlevu Ize nastavit. Pokud nastavíte nulu, prodleva je neaktivní.
Blikající žlutá	Nefunguje komunikace s Neuron. Je nutno nakonfigurovat Neuron a provést online nastavení nástrojem LON.			

#### 3.6 Údržba ovladače

V případě ovladače je třeba udržovat nainstalovanou baterii. Baterii je třeba vyměnit každé dva roky. Model baterie je: BR2032 a vyrábí ho řada různých dodavatelů.

Při výměně baterie sejměte plastový kryt displeje ovladače, použijte k tomu šroubovák, jak je zobrazeno na následujících snímcích.



Dejte pozor, abyste plastový kryt nepoškodili. Novou baterii je třeba vložit do správného držáku, který je na obrázku zvýrazněný, a je třeba respektovat polarity vyznačené na samotném držáku.

#### 3.7 Volitelné vzdálené uživatelské rozhraní

K UC lze volitelně zapojit externí HMI. Vzdálené HMI nabízí stejné možnosti jako vestavěný displej, plus označení provedeného alarmu, které se zobrazí pomocí diody pod tlačítkem zvonku.

Všechna nastavení zobrazení, která jsou k dispozici na ovladači zařízení, jsou k dispozici i na vzdáleném panelu. Navigace je stejná jako na ovladači popsaném v tomto návodu.



Vzdálené HMI lze použít až na 700 m, pomocí propojení svorkovnice dostupné na UC. Při řetězovém zapojení popsaném níže lze jedno HMI propojit až s 8 zařízeními. Podrobnosti viz konkrétní návod k použití HMI.



#### 3.8 Zabudované webové rozhraní

Ovladač MicroTech<sup>®</sup> IV má zabudované webové rozhraní, které lze použít k monitorování zařízení při zapojení do lokální sítě. V závislosti na konfiguraci sítě lze provést konfiguraci IP adresy MicroTech<sup>®</sup> IV jako fixní IP DHCP.

S pomocí běžného webového prohlížeče lze PC propojit s ovladačem zařízení při zadání IP adresy ovladače nebo názvu hostitele, které naleznete na stránce "O chladiči", která se vám otevře i bez zadání hesla.

Při zapojení bude třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Pro přístup na webové rozhraní zadejte následující údaje: Uživatelské jméno: Daikin

Heslo: Daikin@web

#### Esegui l'accesso per accedere a questo sito

Autorizzazione richiesta da http://192.168.1.42 La tua connessione a questo sito non è sicura			
Nome utente	Daikin		
Password	•••••	••	
		Accedi	Annulla

Zobrazí se stránka Hlavní menu. Stránka je kopií HMI a má stejná pravidla co do úrovní a konstrukce přístupu.

Enter Password		▶ <u>^</u>	Online trend
View/Set Unit		▶	
View/Set Circuit		•	11
Unit Status		▶	
Off: Unit Switch		•	
Setpoint	7.0°C	▶	9
Evaporator LWT	7.0°C	▶ III	8
Unit Canacity	0 0%	<b>N</b>	7
	View/Set Unit View/Set Circuit Unit Status Off: Unit Switch Setpoint Evaporator LWT Unit Canacity	View/Set Unit View/Set Circuit Unit Status Off: Unit Switch Setpoint 7.0°C Evaporator LWT 7.0°C	View/Set Unit View/Set Circuit View/Set Circuit View/Set Circuit Circuit Circuit Status Off: Unit Switch Setpoint 7.0°C Evaporator LWT 7.0°C Unit Caracity 0.0%

Kromě toho umožňuje sledovat max. 5 různých protokolů. Je třeba kliknou na hodnotu, kterou chcete monitorovat, poté se zobrazí následující obrazovka:

V závislosti na webovém prohlížeči a jeho verzi se nemusí zobrazit některé funkce protokolu. Je třeba, aby webový prohlížeč podporoval HTML 5, např.:

- Microsoft Internet Explorer v.11,
- Google Chrome v.37,
- Mozilla Firefox v.32.

Tyto softwary jsou pouze příkladem podporovaných prohlížečů a uvedené verze je třeba považovat za minimální verze.

#### 4 PRÁCE S TOUTO JEDNOTKOU

#### 4.1 Chiller On/Off (Chladič zapnutý/vypnutý)

Počínaje výchozím nastavením může zapnutí/vypnutí jednotky řídit uživatel pomocí přepínače **Q0** umístěného na elektrickém panelu; přepínač je možné přepínat mezi třemi polohami: **0 – Local – Remote**.

QO	0	Jednotka je deaktivovaná
QO	Loc (Local)	Jednotka je aktivovaná ke spuštění kompresorů
QO	Rem (Remote)	Zapnutí/vypnutí jednotky je ovládané fyzickým kontaktem "Dálkové zapnutí/vypnutí". Sepnutý kontakt znamená, že jednotka je aktivovaná. Rozepnutý kontakt znamená, že jednotka je deaktivovaná. Viz schéma elektrického zapojení, stránka Provozní zapojení, kde najdete odkazy o kontaktu dálkového zapnutí/vypnutí. Obecně platí, že tento kontakt se používá k aktivaci přepínače zapnuto/vypnuto na elektrickém panelu

Ovladač jednotky poskytuje také další softwarové funkce k ovládání zapnutí/vypnutí jednotky, které jsou dané výchozím nastavením a umožňují zapnutí jednotky.

- 1. Klávesnice zap./vyp.
- 2. Harmonogram (Programování času zap./vyp.)
- 3. Síť zap./vyp. (volitelné u komunikačních modulů)

#### 4.1.1 Keypad On/Off (Klávesnice zap./vyp.)

Na hlavní stránce se přesuňte dolů až k menu **Unit enable**, kde jsou k dispozici všechna nastavení k ovládání jednotky a zapnutí/vypnutí okruhů.



Parametr	Rozsah	Popis
Unit	Disable	Jednotka je deaktivovaná
	Enable	Jednotka je aktivovaná
	Scheduler	Zapnutí/vypnutí jednotky je možné časově naprogramovat na každý den týdne.
Circuit	Disable	Okruh #X je deaktivovaný
#X	Enable	Okruh #X je aktivovaný
	Test	Okruh #X v režimu testu. Tuto funkci může používat pouze zaškolená osoba nebo
		servisní technik společnosti Daikin

Unit	Enable •	Circuit #1	Enable 🔻
	Disable		Disable
	Enable		Enable
	Scheduler		Test
Save Cancel		Save Cancel	

#### 4.1.2 Funkce harmonogramu a tichého režimu

Funkci harmonogramu je možné používat, když je zapotřebí naprogramovat automatické zapnutí/vypnutí chladiče. K použití této funkce postupujte podle níže uvedených pokynů:

- 1. QO selector = Local
- 2. Unit Enable = Scheduler
- 3. Controller date and time properly set

#### Programování harmonogramu je dostupné z Main Page → View/Set Unit → Scheduler.



Pro každý den týdne je možné naprogramovat až šest časových úseků s konkrétním provozním režimem. První provozní režim začíná v Čase 1 a končí v Čase 2, kdy začíná druhý provozní režim, a tak dále až do posledního času.

Time 1	00 •	: 00 •	Value 1	Off •
				Off
				On 1
				On 2
				On 1 - Silent
Save Ca	ncel		Save Cancel	On 2 - Silent

V závislosti na typu jednotky jsou k dispozici různé provozní režimy:

Parametr	Rozsah	Popis
Value 1	Off	Jednotka je deaktivovaná
	On 1	Jednotka je aktivovaná – Je vybraná Zadaná hodnota vody 1
	On 2	Jednotka je aktivovaná – Je vybraná Zadaná hodnota vody 2
	On 1 - Silent	Jednotka je aktivovaná – Je vybraná Zadaná hodnota vody 1 – Je aktivovaný tichý režim ventilátoru
	On 2 - Silent	Jednotka je aktivovaná – Je vybraná Zadaná hodnota vody 2 – Je aktivovaný tichý režim ventilátoru

Když je aktivovaná funkce **Fan Silent Mode**, hladina hluku chladiče je snížená díky snížení maximální povolené rychlosti ventilátorů. Následující tabulka ukazuje, o kolik je maximální rychlost snížená u různých typů jednotek.

Třída hlučnosti jednotky	Normální maximální rychlost ventilátoru [rpm]	Maximální rychlost ventilátoru při tichém režimu [rpm]
SS & XS	1100 or 950	720
SR	810	500
XR	720	500



Všechna data uvedená v tabulce platí pouze v případě, že chladič pracuje v rámci svých provozních limitů.

#### Funkci Tichý režim ventilátoru je možné aktivovat pouze u jednotek vybavených ventilátory VFD.

#### 4.1.3 Network On/Off (Síť zap./vyp.)

Network On/Off je možné také řídit přes sériový protokol, pokud je ovladač jednotky vybavený jedním nebo více komunikačními moduly (BACNet, Modbus nebo LON). Aby bylo možné jednotku ovládat přes síť, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- 1. Q0 selector = Local
- 2. Unit Enable = Enable
- 3. Control Source = Network
- 4. Když je to zapotřebí, sepnete kontaktní spínač Local/Network (viz 4.5)!

#### 4.2 Zadané hodnoty vody

Účelem této jednotky je snižovat nebo zvyšovat (v případě tepelného čerpadla) teplotu vody na zadanou hodnotu definovanou uživatelem a zobrazenou na hlavní stránce:



Jednotka může pracovat s primární nebo sekundární zadanou hodnotou, kterou je možné zadávat následujícím způsobem:

- 1. Volba na klávesnici + Dvojitá zadaná hodnota digitálního kontaktu
- 2. Volba na klávesnici + Konfigurace harmonogramu
- 3. Síť
- 4. Funkce Setpoint Reset

Prvním krokem je, že je nutné zadat primární a sekundární zadanou hodnotu. V hlavním menu po zadání uživatelského jména a hesla stiskněte **Setpoint**.

Parametr	Rozsah	Popis
COOl LWT 1	Rozsahy zadaných	Primární nastavená hodnota chlazení.
COOl LWT 2	hodnot Chlazení,	Sekundární nastavená hodnota chlazení.
Actual Reset	Vytápění, Mrazení jsou nahlášené v IOM každé konkrétní jednotky.	Tato položka je viditelná pouze při aktivaci funkce Resetu zadané hodnoty a ukazuje aktuální reset uplatněný na základní nastavenou hodnotu.
Heat LWT 1		Primární nastavená hodnota vytápění.
Heat LWT 2		Sekundární nastavená hodnota vytápění.
ICE LWT		Nastavená hodnota pro režim Mrazení.

Změnu mezi primární a sekundární zadanou hodnotou je možné provést pomocí kontaktu **Double Setpoint**, který je vždy k dispozici na uživatelském terminálu nebo pomocí funkce . Kontakt Dvojitá zadaná hodnota funguje následovně:

- Kontakt je rozepnutý, primární zadaná hodnota je zvolena
  - Kontakt je sepnut, sekundární zadaná hodnota je zvolena

Pro změnu mezi primární a sekundární zadanou hodnotou u Harmonogramu viz sekci 4.1.2.



Když je zvolena funkce harmonogramu, kontakt Dvojitá zadaná hodnota je ignorován



Když je zvolen provozní režim Chlazení/Led s glykolem, kontakt Dvojitá zadaná hodnota bude použit k přepínání mezi režimem Chlazení a Mražení bez jakékoli změny aktivní zadané hodnoty

Pokud jde o změnu aktivní zadané hodnoty přes síťové připojení, viz sekci Ovládání sítě 4.5.

Aktivní zadanou hodnotu je možné dále upravovat pomocí funkce Reset zadané hodnoty, jak je to vysvětleno v sekci 4.10.2.

#### 4.3 Unit Mode (Režim jednotky)

**Unit Mode** se používá k definování toho, zda chladič produkuje chlazenou nebo ohřívanou vodu. Aktuální režim je zobrazen na hlavní stránce v položce **Unit Mode**.



V závislosti na typu jednotky je možné po zadání hesla údržby zvolit různé provozní režimy v menu **Unit Mode**. V následující tabulce jsou uvedené a vysvětlené všechny režimy.

Parametr	Rozsah	Popis	Rozsah jednotky
Mode	Cool	Nastavte, je-li třeba, aby teplota chlazené vody byla až 4°C. Ve vodním okruhu není třeba použít glykol, s výjimkou případů, kdy okolní teplota dosáhne nízkých hodnot.	A/C
	Cool w/Glycol	Nastavte, je-li třeba snížit teplotu vody na 4°C. Tento provoz vyžaduje použití správného poměru glykolu/vody v okruhu výparníku.	A/C
	Cool/Ice w/Glycol	Nastavte v případě potřeby duálního chlazení/ledu. Přepínání mezi těmito dvěma režimy se provádí pomocí fyzického kontaktu Dvojitá zadaná hodnota. Dvojitá zadaná hodnota - vypnuto: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s chlazením LWT přepnutým na aktivní zadanou hodnotu. Dvojitá zadaná hodnota - zapnuto: Chladič bude pracovat v režimu ledu s Led LWT přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.	A/C
	Ice w/Glycol	Nastavte, je-li třeba použít úložiště ledu. Aplikace vyžaduje, aby kompresory byly spuštěné při plném zatížení dokud nebude zásobník na led plný, potom je zastavte minimálně na 12 hodin. V tomto režimu nebudou kompresory pracovat na částečné zatížení, ale pouze v režimu zapnuto/vypnuto.	A/C
	Nás z pi	sledující režimy rovněž umožňují přepnutí jednotky mezi režimem vytápě ředchozích režimů chlazení (chlazení, chlazení s glykolem, mrazení)	ní a jedním
	Heat/Cool	<ul> <li>Nastavte v případě potřeby duálního chlazení/vytápění. Toto nastavení se vztahuje na provoz s dvojitou funkcí, která se která se aktivuje prostřednictvím spínače Chlazení/Vytápění</li> <li>Spínač CHLAZENÍ: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s Chlazením LWT přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.</li> <li>Spínač VYTÁPĚNÍ: Chladič bude pracovat v režimu vytápění s vytápěním LWT přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.</li> </ul>	Heat Pump Only
	Heat/Cool w/Glycol	<ul> <li>Nastavte v případě potřeby duálního chlazení/vytápění. Toto nastavení se vztahuje na provoz s dvojitou funkcí, která se která se aktivuje prostřednictvím spínače Chlazení/Vytápění</li> <li>Spínač CHLAZENÍ: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s Chlazením LWT přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.</li> <li>Spínač VYTÁPĚNÍ: Chladič bude pracovat v režimu vytápění s vytápěním LWT přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.</li> </ul>	A/C
	Heat/Ice w/Glycol	<ul> <li>Nastavte v případě potřeby duálního režimu led/vytápění. Toto nastavení se vztahuje na provoz s dvojitou funkcí, která se která se aktivuje prostřednictvím spínače Chlazení/Vytápění</li> <li>Spínač LED: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s Mrazením LWT přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.</li> <li>Spínač VYTÁPĚNÍ: Chladič bude pracovat v režimu vytápění s vytápěním LWT přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.</li> </ul>	A/C
	Test	Umožní manuální ovládání zařízení. Tato funkce manuální testování pomáhá s vyladěním a kontrolou provozního stavu spouštěcích zařízení. Tato funkce je k dispozici v hlavním menu, pouze na heslo údržby. Chcete- li funkci testování aktivovat, je třeba přepnout zařízení pomocí spínače Q0 a změnit dostupný režim na Test.	A/C
Energy Saving	No, Yes	Deaktivovat/Aktivovat funkci úspory energie.	
Heating Only	Not Active, Active	Udává, zda jednotka může pracovat POUZE v režimu vytápění či nikoliv.	Pouze tepelné čerpadlo

Podobně jako On/Off a ovládání zadané hodnoty je možné i režim jednotky upravovat přes síť.

#### 4.3.1 Heat/Cool Switch (Spínač vytápění/chlazení (pouze pro tepelné čerpadlo)

Počínaje výchozím nastavením může spínač režimu vytápění řídit uživatel pomocí přepínače **QHP** umístěného na elektrickém panelu; přepínač je možné přepínat mezi třemi polohami: **0 – 1**.

QHP	Chiller	Jednotka bude pracovat v režimu chlazení
QHP	Loc (Local)	Jednotka bude pracovat v režimu vytápění
QHP	Rem (Remote)	Provozní režim jednotky je ovládán "na dálku" prostřednictvím komunikace BMS.

Aby bylo možné aktivovat režim topení, režim jednotky musí nastaven do režimu "Heat/Cool" a přepínač QHP musí být nastaven do polohy Loc.

#### 4.3.2 Energy Saving mode (Režim Úspora energie)

Některé typy jednotek umožňují aktivovat funkci úspory energie, která snižuje spotřebu energie tím, že deaktivuje topný prvek klikové skříně kompresoru, když je chladič deaktivován.

Tento režim vychází z toho, že čas potřebný ke spuštění kompresoru po čase, kdy byl vypnutý, je možné oddálit až na maximum 90 minut.

U časově kritických aplikací je možné funkci úspory energie deaktivovat uživatelem, aby se zajistilo, že kompresor se spustí během 1 minuty od příkazu jednotky On.





#### 4.4 Unit Status (Stav jednotky)

Ovladač jednotky poskytuje na hlavní stránce některé informace o stavu chladiče. Všechny stavy chladiče jsou vedené a vysvětlené níže:

Parametr	Celkový	Konkrétní stav	Popis
Unit Status	Auto:		Zařízení je v automatickém režimu. Je spuštěné čerpadlo a minimálně jeden kompresor.
		Wait For Load	Jednotka je v pohotovostním stavu, neboť ovládání termostatu dosahuje aktivní zadané hodnoty.
		Water Recirc	Je spuštěné vodní čerpadlo, aby se vyrovnala teplota vody ve výparníku.
		Wait For Flow	Je spuštěné čerpadlo jednotky, ale signál průtoku stále ukazuje nedostatečný průtok ve výparníku.
		Max Pulldown	Ovládání termostatu jednotky limituje kapacitu jednotky, protože teplota vody klesá příliš rychle.
		Capacity Limit	Bylo dosaženo limitu požadavku. Kapacita zařízení se už nezvýší.
		Current Limit	Bylo dosaženo maximálního napětí. Kapacita zařízení se už nezvýší.
		Silent Mode	Jednotka je spuštěná a je aktivovaný Tichý režim.
	off:	Master Disable	Jednotka je vypnutá prostřednictvím funkce Master Slave.
		Ice Mode Timer	Tento stav se zobrazí pouze pokud zařízení pracuje v režimu Led.
			Zařízení je vypnuté, protože byla splněna zadaná hodnota pro Led.
			Zařízení zůstane vypnuté dokud nevyprší časovač režimu Led.

	OAT Lockout	Zařízení nelze spustit, protože venkovní teplota je pod limitem pro řízení teploty v systému kondenzátoru. Pokud je i přesto potřeba uvést jednotku do provozu, poraďte se s místním oddělením údržby, jak postupovat.
	Circuits Disabled	Ke spuštění není k dispozici žádný okruh. Všechny okruhy lze vypnout pomocí individuálního spínače nebo je lze vypnout na základě aktivní podmínky nebo pomocí klávesnice. Další podrobnosti naleznete u stavu jednotlivých okruhů.
	Unit Alarm	Alarm zařízení je aktivní. Zkontrolujte seznam alarmů, abyste zjistili, který aktivní alarm ovlivňuje spuštění zařízení a zkontrolujte, zda ho lze vymazat. Než budete pokračovat dál, přečtěte si sekci <b>5</b> .
	Keypad Disable	Zařízení bylo vypnuto klávesnicí. Poraďte se s oddělením údržby, zda ho lze aktivovat.
	Network Disabled	Jednotka je deaktivovaná přes síť.
	Unit Switch	Přepínač Q0 je nastavený na 0 nebo je rozepnutý kontakt Dálkové zapnutí/vypnutí.
	Test	Režim zařízení je nastavený na Test. Tento režim se aktivuje, aby zkontroloval provozuschopnost spouštěcích zařízení a snímačů. S oddělením údržby se poraďte, zda lze režim změnit na některý z kompatibilních režimů (Dostupné režimy - Zobrazit/Nastavit zařízení - Nastavení)
	Scheduler Disable	Jednotka je deaktivovaná přes programování Harmonogramu.
Pumpdown		Jednotka provádí odčerpávání a během několika minut se zastaví.

#### 4.5 Network Control (Ovládání sítě)

Když je ovladač jednotky vybavený jedním nebo více komunikačními moduly, je možné aktivovat funkci **Ovládání sítě**, což poskytuje možnost ovládat jednotku přes sériový protokol (Modbus, BACNet nebo LON). Pro ovládání jednotky ze sítě postupujte podle níže uvedených pokynů:

- 1. Sepnete fyzický kontakt "Local/Network switch". Viz schéma elektrického zapojení jednotky, stránka Provozní zapojení, kde najdete odkazy o tomto kontaktu.
- Přejděte na Main Page → View/Set Unit → Network Control Set Controls Source = Network

Info	<sup>2</sup> View/	Set Unit	•
	Therm	ostatic Control	•
	Netwo	rk Control	Þ
	Pumps		
	Sched	uler	•
	Date/	Time	•
	Contr	oller IP Setup	•
	Daiki	n On Site	• • •
	Setti	ngs Change History	▶ -
● ¢		ESC 🌑	0

Info	1	Network Control		•
		Control Source	Local	A 1
		Enable	Disable	
		Mode	Cool	
		Cool LWT	7.0°C	
		Ice LWT	-4.0°C	
		Heat LWT	45.0°C	
		HR EWT Sp	40.0°C	
		Capacitv Limit	100%	•
• \$			ESC	ок

Menu Network Control vrátí všechny hlavní hodnoty obdržené od sériového protokolu.

Parametr	Rozsah	Popis
Control Source	Local	Ovládání sítě deaktivováno
	Network	Ovládání sítě aktivováno
Enable	Enable/Disable	Příkaz zap./vyp. ze sítě
Mode	-	Provozní režim ze sítě
Cool LWT	-	Zadaná hodnota teploty chladicí vody ze sítě
ICE LWT	-	Zadaná hodnota teploty mrazicí vody ze sítě
Heat LWT	-	Zadaná hodnota teploty ohřívací vody ze sítě
HR EWT Sp	-	Příkaz zap./vyp. ze sítě
Capacity Limit	-	Omezení kapacity ze sítě
HR Enable	Enable/Disable	Příkaz k zapnutí/vypnutí ze sítě
Freecooling	-	Příkaz k zapnutí/vypnutí ze sítě
Compressors	-	Povolení kompresorů ze sítě

Viz dokumentaci ke komunikačnímu protokolu, kde najdete konkrétní adresy registrů a související úrovně přístupu ke čtení/zápisu.

#### 4.6 Thermostatic Control (Ovládání termostatu)

Nastavení ovládání termostatu umožňuje nastavit reakci na teplotní odchylky. Výchozí nastavení platí pro většinu aplikací, nicméně konkrétní provozní podmínky na pracovišti mohou vyžadovat úpravy k hladké kontrole teploty nebo rychlejší odezvě jednotky.

Ovládání spustí první kompresor, je-li kontrolovaná teplota vyšší (režim chlazení) nebo nižší (režim vytápění) než aktivní zadaná hodnota s minimálně hodnotou spuštění DT, zatímco další kompresory se spustí postupně, je-li kontrolovaná teplota vyšší (režim chlazení) nebo nižší (režim vytápění) než aktivní zadaná hodnota (AS) s minimálně hodnotou fáze spuštění DT (SU). Kompresory se vypnou na základě stejného postupu podle parametrů Prodleva dolů DT a Vypnutí DT.

		Režim chlazení	Režim vytápění
Spuštění	prvního	Kontrolovaná teplota > Zadaná hodnota +	Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota -
kompresoru		Spuštění DT	Spuštění DT
Spuštění	dalších	Kontrolovaná teplota > Zadaná hodnota +	Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota +
kompresorů		Fáze nahoru DT	Fáze dolů DT
Zastavení	posledního	Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota -	Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota -
kompresoru		Vypnutí DT	Vypnutí DT
Zastavení	ostatních	Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota -	Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota -
kompresorů		Fáze dolů DT	Fáze dolů DT

Kvalitativní příklad sekvence spuštění kompresorů v režimu chlazení je znázorněn v grafu níže.



#### Sekvence spuštění kompresorů - Režim chlazení

Nastavení ovládání termostatu je přístupné z Main Page→Thermostatic Control

Info	4	View/Set Unit	•	Info	4	Thermostatic Control		
		Thermostatic Control	▶ ≜			Start Up DT	2.5°C	
		Network Control	•			Shut Down DT	1.5°C	
		Pumps	•			Stage Up DT	1.0°C	
		Power Conservation	•			Stage Down DT	1.0°C	
		Scheduler	•			Stage Up Delay	120s	1
		Date/Time	•			Stage Down Delay	. 30s	1
		Controller IP Setup	•			Ice Cycle Delay	12h	
		Daikin On Site	▶					
			ОК				-	
⊖ Ç		ESC 🌑		○ \(\not\)		ESC		

Parametr	Rozsah	Popis
Start Up DT	0.5-8°C	Teplota Delta s ohledem na aktivní zadanou hodnotu pro spuštění
		jednotky (spuštění prvního kompresoru)
Shut Down DT	0.5-3°C	Teplota Delta s ohledem na aktivní zadanou hodnotu pro vypnutí
		jednotky (vypnutí posledního kompresoru)
Stage Up DT	0.5-2.5°C	Teplota Delta s ohledem na aktivní zadanou hodnotu pro spuštění
		kompresoru
Stage Down DT	0.5-1.5°C	Teplota Delta s ohledem na aktivní zadanou hodnotu pro vypnutí
		kompresoru
Stage Up Delay	120-480s	Minimální čas mezi spuštěním kompresorů
Stage Down Delay	10-60s	Minimální čas mezi vypnutím kompresorů
Ice Cycle Delay	1-23h	Doba pohotovostního stavu jednotky během režimu mrazení

#### 4.7 Date/Time (Datum/Čas)

Ovladač jednotky je schopen využít uložené aktuální datum a čas k těmto funkcím:

- 1. Scheduler (Harmonogram)
- 2. K rotaci nouzového chladiče s konfigurací Master Slave
- 3. Alarms Log (Protokol alarmů)

Datum a čas je možné upravit v menu View/Set Unit → Date/Time



Info	1	Date/Time		
		Time	14:43:27	
		Date	05/15/2018	Þ
		Day	Thuesday	
		UTC Difference	-60min	
		Daylight Saving <sup>-</sup>	Time:	
		Enable	Yes	
		Start Month	Mar	Þ
		Start Week	2ndWeek	•
			FSC	
¢			ESC	

Parametr	Rozsah	Popis
Time		Aktuální datum. Po stisknutí upravte. Formát je hh:mm:ss
Date		Aktuální čas. Po stisknutí upravte. Formát je mm/dd/yy
Day		Vrací zpět den v týdnu.
UTC Difference		Koordinovaný světový čas
Daylight Saving Time:		
Enable	No, Yes	Používá se k aktivaci/deaktivaci automatického přepínání letního času
Start Month	NA, Jan…Dec	Začínající měsíc letního času
Start Week	1st…5th week	Začínající týden letního času
End Month	NA, Jan…Dec	Končící měsíc letního času
End Week	1st…5th week	Končící týden letního času



Pamatujte na pravidelné kontroly baterie ovladače, aby se aktualizované datum a čas uchovaly i v případě výpadku elektrické energie. Viz sekci Údržba ovladače.

#### 4.8 Pumps (Čerpadla)

UC může řídit jedno nebo dvě vodní čerpadla. Počet čerpadel a jejich prioritu lze nastavit z Main Page→View/Set Unit→Pumps.



Parametr	Rozsah	Popis		
Pump Control	#1 Only	V případě provozu jednoho nebo dvojitého čerpadla s okruhem 1 (např. v případě údržby okruhu 2)		
	V případě provozu jednoho nebo dvojitého čerpadla s okruhem 2 (např. v případě údržby okruhu 1)			
	Auto Nastavení automatického spuštění čerpadla. Při každém spuštění ch čerpadlo s nejnižším počtem			
	Natavení v případě spuštění čerpadla s okruhem 1, okruh 2 je nastavený jako záložní.			
	#2 Primary	Natavení v případě spuštění čerpadla s okruhem 2, okruh 1 je nastavený jako záložní.		
Recirculation Timer		Minimální čas potřebný v rámci průtokového spínače musí být zachován, aby bylo možné spustit jednotku		
Pump 1 Hours		V případě provozu jednoho nebo dvojitého čerpadla s okruhem 1 (např. v případě údržby okruhu 2)		
Pump 2 Hours		V případě provozu jednoho nebo dvojitého čerpadla s okruhem 2 (např. v případě údržby okruhu 1)		

#### 4.9 External Alarm (Externí alarm)

Externí alarm je digitální kontakt, kterým je možné předat UC informaci o abnormálním stavu; informace vychází z externího zařízení spojeného s jednotkou. Kontakt je umístěn v uživatelském terminálu zákazníka a v závislosti na konfiguraci může způsobit jednoduchou událost v protokolu alarmu nebo také může jednotku zastavit. Logika alarmu spojená s kontaktem je následující:

Stav kontaktu	Stav alarmu	Poznámka
Opened	Alarm	Alarm se spustí, pokud kontakt zůstane rozepnutý nejméně 5 sekund
Closed	No Alarm	Alarm se zresetuje hned po sepnutí kontaktu

#### Konfigurace se provádí z menu Commissioning à Configuration à Options menu



Parametr	Rozsah	Popis
Ext Alarm	Event	Konfigurace události generuje alarm v ovladači, ale jednotka je dál v provozu.
	Rapid Stop	Konfigurace rychlého zastavení generuje alarm v ovladači a způsobí rychlé zastavení jednotky.
	Pumpdown	Konfigurace odčerpávání generuje alarm v ovladači a provede odčerpávající operaci, aby se jednotka zastavila.



Na konci konfigurace externího alarmu proveď te příkaz Použít změny, aby byly provedené konfigurace účinné.

#### 4.10 Power Conservation (Úspora energie)

V této kapitole jsou vysvětleny funkce, díky kterým se snižuje spotřeba energie jednotky.

- 1. Demand Limit (Limit požadavku)
- 2. Setpoint Reset (Restart zadané hodnoty)

#### 4.10.1 Demand Limit (Limit požadavku)

Funkce "Demand Limit" umožní omezit jednotku na specifickou maximální kapacitu. Úroveň limitu kapacity je regulována pomocí externího signálu 4-20 mA s lineárním vztahem znázorněným na obrázku níže. Signál 4 mA označuje maximální dostupnou kapacitu, zatímco signál 20 mA označuje minimální dostupnou kapacitu. Pro aktivaci této možnosti jděte do Main Menu  $\rightarrow$  Commission Unit  $\rightarrow$  Configuration  $\rightarrow$  Options and set the Demand Limit parameter to Yes.



Na konci konfigurace Limitu poptávky proveď te příkaz Použít změny, aby se provedené konfigurace staly účinnými.



Graf 1 Omezení maxima[mA] vs Limit kapacity [%]

Je dobré si povšimnout, že pomocí funkce omezení maxima není možné jednotku vypnout, ale pouze snížit její zatížení na minimální kapacitu.

Pamatujte na to, že tato funkce provede skutečné omezení kapacity pouze v případě, že je jednotka vybavená kompresory s ventilem. V případě kompresorů s ventilem provede omezení maxima diskretizaci celkové kapacity jednotky podle aktuálního počtu kompresorů a v závislosti na hodnotě externího signálu provede aktivaci pouze podmnožiny celkového počtu kompresorů, jak je to uvedeno v tabulce níže:

Počet kompresorů	Signál limitu požadavku [mA]	Maximální počet zapnutých kompresorů
4	4 < < 8	4
	8 < < 12	3
4	12 < < 16	2
	16 < < 20	1
	4 < < 7.2	5
	7.2 < < 10.4	4
5	10.4 < < 13.6	3
	13.6 < < 16.8	2
	16.8 < < 20.0	1
6	4 < < 6.7	6
	6.7 < < 9.3	5
	9.3 < < 12	4
	12 < < 14.7	3
	14.7 < < 17.3	2
	17.3 < < 20	1

Všechny informace o této funkci jsou uvedené v Main Menu → View/Set Unit → Power Conservation → Demand Limit



#### 4.10.2 Setpoint Reset (Restart zadané hodnoty)

Funkce "Setpoint Reset" dokáže anulovat aktivní zadanou hodnotu teploty chlazené vody, když nastanou určité okolnosti. Smyslem této funkce je snížit spotřebu energie jednotky a přitom udržet tutéž úroveň komfortu. Za tímto účelem jsou k dispozici tři různé strategie ovládání:

- Setpoint Reset by Outside Air Temperature (OAT)
- Setpoint Reset by an external signal (4-20mA)
- Setpoint Reset by Evaporator ΔT (EWT)

Pro nastavení žádoucí strategie resetu zadané hodnoty jděte do **Main Menu → Commission Unit → Configuration → Options** a upravte parametr **Setpoint Reset** hodnoty podle následující tabulky:



#### Na konci konfigurace resetování nastavené hodnoty proveď te příkaz Použít změny, aby se provedené konfigurace staly účinnými.

Parametr	Rozsah	Popis
LWT Reset	NO	Reset zadané hodnoty aktivován
	4-20mA	Reset zadané hodnoty aktivován externím signálem mezi 4 až 20mA
	DT	Reset zadané hodnoty aktivován teplotou vody výparníku
	OAT	Reset zadané hodnoty aktivován teplotou venkovního vzduchu

Každou strategii je potřeba nakonfigurovat (i když je k dispozici výchozí konfigurace) a její parametry mohou být nastaveny přes Main Menu → View/Set Unit → Power Conservation→ Setpoint Reset.

Pamatujte na to, že parametry odpovídající konkrétní strategii budou k dispozici až tehdy, když byl Reset zadané hodnoty nastaven na konkrétní hodnotu a UC byl restartován.

#### 4.10.2.1 Setpoint Reset by OAT (Reset zadané hodnoty podle OAT) (pouze jednotky A/C)

Když je **OAT** zvolena jako možnost **Resetu zadané hodnoty**, je aktivní zadaná hodnota (AS) LWT vypočítána s aplikací korekce základní zadané hodnoty, která závisí na teplotě venkovního vzduchu (OAT) a na aktuálním režimu jednotky (režim vytápění nebo režim chlazení). Je možné naprogramovat několik parametrů, které jsou dostupné z menu **Reset zadané hodnoty**, jak je to ukázáno níže:

Info	4	Setpoint Reset		•
		Actual Reset	2.5°C	
		Max Reset	5.0°C	•
		Max Reset OAT	25.0°C	Þ
		Start Reset OAT	15.0°C	•
		Evaporator EWT	12.0°C	
		OAT	20.0°C	
		Signal	4.0mA	
<u></u>			ESC 🔵	Ок

Parametr	Výchozí	Rozsah	Popis
Actual Reset			Aktuální reset ukazuje, jaká e korekce, která bude uplatněna na základní zadanou hodnotu.
Max Reset (MR)	5.0°C	0.0°C÷10.0° C	Max. reset zadané hodnoty. Představuje maximální odchylku teploty, kterou výběr možnosti OAT může způsobit na LWT.
Max Reset OAT (MROAT)	15.5°C	10.0°C÷29.4° C	Představuje "limitní teplotu", která odpovídá maximální odchylce zadané hodnoty.
Start Reset OAT(SROAT)	23.8°C	10.0°C÷29.4° C	Představuje "limitní teplotu" OAT pro aktivaci resetu zadané hodnoty, tj. zadaná hodnota LWT je přepsána pouze tehdy, když OAT dosáhne/překročí SROAT.
Delta T			Je aktuální delta teplota výparníku. Vstupní – výstupní teplota vody.
OAT			Aktuální venkovní teplota okolí.
Signal			Skutečná hodnota vstupního proudu na terminálech Resetu zadané hodnoty.

Pokud je jednotka nastavená na režim chlazení (režim vytápění), čím více teplota okolí klesne pod (vystoupí nad) SROAT, tím více se zvýší (sníží) aktivní zadaná hodnota (AS) LWT, dokud OAT nedosáhne limitu MROAT. Když OAT překročí MROAT, aktivní zadaná hodnota se již nezvýší (nesníží) a zůstane stabilní na maximální (minimální) hodnotě, tj. AS = LWT + MR(-MR).





**4.10.2.1 Setpoint Reset by External 4-20Ma signal (Reset zadané hodnoty podle externího signálu 4-20mA)** Když **4-20 mA** je zvolena jako **nastavená hodnota Resetu**, LWT aktivní zadaná hodnoty(AS) se vypočítá použitím korekce založená na externím 4-20 mA signálu: 4 mA odpovídá 0 °C korekce, tj. AS = LWT zadaná hodnota, kde 20 mA odpovídá korekci Max Reset (MR) množství, tj. AS = LWT zadaná hodnota + MR(-MR), jak je uvedeno v následující tabulce:

Info	4	Setpoint Reset			•
		Actual Reset		1.9°C	
		Max Reset		5.0°C	Þ
		Delta T		3.0dK	
		OAT		20.0°C	
		Signal		10.0mA	
		1			
$\bigcirc \bigtriangleup$			ESC 🕥	(	OK



Graf 3 Externí signál 4-20mA vs Aktivní zadaná hodnota - Režim chlazení (vlevo)/ Režim vytápění (vpravo)

#### 4.10.2.1 Setpoint Reset by DT (Reset zadané hodnoty podle DT)

Když je zvoleno **DT** jako voľba **Resetu zadané hodnoty**, pak se aktivní zadaná hodnota (AS) LWT vypočte při použití korekce založené na rozdílu teploty  $\Delta T$  mezi výstupní teplotou vody (LWT) a teplotou vody na vstupu (výstupu) do výparníku (EWT). Když je  $|\Delta T|$  menší, než zadaná hodnota Start Reset  $\Delta T$  (SR $\Delta T$ ), aktivní zadaná hodnota LWT se proporcionálně zvýší (v režimu chlazení) nebo sníží (v režimu vytápění) o maximální hodnotu rovnou parametru Max. reset (MR).

Info	4	Setpoint Reset			•
		Actual Reset		2.0°C	
		Max Reset		5.0°C	•
		Start Reset DT		5.0°C	•
		Delta T		3.0dK	
		OAT		20.0°C	
		Signal		4.0mA	
<u></u>			ESC 🌑	(	ОК



Graf 4 Výpar. AT vs Aktivní zadaná hodnota - Režim chlazení (vlevo)/ Režim vytápění (vpravo)

Parametr	Výchozí	Rozsah	Popis
Max Reset (MR)	5.0°C	0.0°C ÷ 10.0°C	Max. reset zadané hodnoty. Představuje maximální odchylku teploty, kterou výběr možnosti EWT může způsobit na LWT.
Max Reset (MR)	5.0°C	0.0°C ÷ 10.0°C	Max. reset zadané hodnoty. Představuje maximální odchylku teploty, kterou výběr možnosti DT může způsobit na LWT.
Start Reset DT (SR∆T)	5.0°C	0.0°C ÷ 10.0°C	Představuje "limitní teplotu" DT pro aktivaci resetu zadané hodnoty LWT, tj. zadaná hodnota LWT je přepsána pouze tehdy, když DT dosáhne/překročí SR∆T.
Delta T			Je aktuální delta teplota výparníku. Vstupní – výstupní teplota vody.
OAT			Aktuální venkovní teplota okolí.
Signal			Skutečná hodnota vstupního proudu na terminálech Resetu zadané hodnoty.

#### 4.11 Elektrická data

Řídicí jednotka vrací hlavní elektrické hodnoty odečtené elektroměrem Nemo D4-L nebo Nemo D4-Le nebo NanoH. Všechna data jsou shromážděná v menu Electrical Data.

Main Page  $\rightarrow$  View/Set Unit  $\rightarrow$  Electrical Data



Parametr	Popis
Average Voltage	Vrací průměr tří sdružených napětí a odkazuje na stránku Dat napětí
Average Current	Vrací průměr proudu a odkazuje na stránku Dat proudu
Average Power	Vrací průměrný výkon
Active Power	Vrací činný výkon
Power Factor	Vrací faktor výkonu
Active Energy	Vrací aktivní energii
Frequency	Vrací aktivní frekvenci



#### 4.12 Nastavení ovladače IP

Stránka Nastavení ovladače IP je přístupná přes Main Menu → View/Set Unit → Controller IP Setup.



Všechny informace o aktuálním nastavení sítě MT4 IP jsou uvedené na této stránce, jak to ukazuje následující tabulka:

Parametr	Rozsah	Popis
DHCP	Active	Možnost DHCP je aktivována.
	Passive	Možnost DHCP je deaktivována.
IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktuální IP adresa.
Mask	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktuální adresa masky podsítě
Gateway	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktuální adresa brány.
PrimDNS	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktuální adresa Primární DNS.
ScndDNS	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktuální adresa Sekundární DNS.
Device	POLXXX_XXXXXX	Název hostitele ovladače MT4.
МАС	xx-xx-xx-xx-xx-	Adresa MAC ovladače MT4.

Úpravu konfigurace sítě MT4 IP provedete následujícím způsobem:

- přejděte do menu Settings
- možnost DHCP nastavte na vypnuto
- podle potřeby upravte adresy IP masky, brány, PrimDNS a ScndDNS podle aktuálního nastavení sítě
- parametr Apply Changes nastavte na Yes, čímž uložíte konfiguraci a restartujete ovladač MT4.

Info				Info	4 Settings	•
	· IP Setup		P		Joceenigo	×
	Settings					
	DHCP	Active	2		Apply Changes	Yes 🔹
	IP	192.168.001.04	42			
	Mask	255.255.255.00	90			
	Gateway	192.168.001.00	91			
	PrimDNS	10.39.148.17			Save Cancel	
	ScndDNS	0.0.0.0	Þ			
	Name	POL688 EE275F	•			
ÔÔ		ESC 🌑	ок	• \$	ESC 🌑	ок

Výchozí konfigurace internetu je:

Parametr	Výchozí hodnota
IP	192.168.1.42
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
PrimDNS	0.0.0.0
ScndDNS	0.0.0.0

Pamatujte na to, že když je DHCP nastavený na zapnuto a MT4 konfigurace internetu ukazuje následující hodnoty parametrů

Parametr	Hodnota
IP	169.254.252.246
Mask	255.255.0.0
Gateway	0.0.0.0
PrimDNS	0.0.0.0
ScndDNS	0.0.0.0

pak došlo k problému s internetovým připojením (pravděpodobně jde o fyzický problém, jako je poškození Ethernet kabelu).

#### 4.13 Daikin On Site

Stránka Daikin on Site (DoS) je přístupná přes Main Menu → View/Set Unit → Daikin On Site.

Info	<sup>2</sup> View/Set Unit		Info	<sup>1</sup> Daikin on Site	•
	Network Control	× •		Communication Disabled	
	Pumps	•		State -	- 10
	Scheduler	•		Serial Number 2571	- 10
	Date/Time	•		Remote Update Wait	•
	Controller IP Setup	•		Activation Key	· .
	Daikin On Site	► I		SY65J5-NKID3-E5KGB-JKWXL-NK4V	
	Settings Change History	•		ICCID:	
	Menu Password	► <u></u>		Enter Data	•
Ç	ESC 🌑	ок		ESC	ОК

Aby uživatel mohl používat nástroj DoS, musí společnosti Daikin sdělit **Sériové číslo** a přihlásit se do služby DoS. Z této stránky je pak možné:

- Start/stop DoS konektivitu
- Zkontrolovat připojení ke službě DoS
- Enable/disable možnost vzdálené aktualizace

podle parametrů uvedených v následující tabulce.

Parametr	Rozsah	Popis
Comm Start	Disabled	Vypnout připojení k DoS
	Enabled	Zapnout připojení k DoS
Comm State	-	Připojení k DoS je vypnuto
	IPErr	Není možné navázat připojení k DoS
	Connected	Připojení k DoS navázáno a funguje
	Wait	Vzdálená aktualizace není povolena ani při spuštění požadavku ze systému DOS
Remote Update	Yes	Aktivovat možnost vzdálené aktualizace
	NO	Deaktivovat možnost vzdálené aktualizace

DoS poskytuje různé služby, ale možnost **Remote Update** umožňuje na dálku aktualizovat software, který je aktuálně spuštěný na PLC ovladači, aniž by servisní technik musel osobně navštívit dané pracoviště. Za tímto účelem stačí parametr Vzdálená aktualizace nastavit na **Yes**. Jinak můžete tento parametr ponechat nastavený na **Wait/Disable**.



## Pro úspěšnou aktualizaci vzdáleného softwaru je nutná místní servisní podpora a musí být zaručeno silné připojení k internetu.

V případě výměny PLC, což je nepravděpodobné, je možné konektivitu DoS přepnout ze starého PLC do nového tak, že společnosti Daikin sdělíte aktuální **Activation Key**.

#### 4.14 Heat Recovery (Rekuperace tepla)

Ovladač jednotky zvládne volbu celkové nebo částečné rekuperace tepla.

Některá nastavení je potřeba řádně nastavit, aby odpovídala konkrétním požadavkům provozu, prostřednictvím Main PageàView/Set UnitàHeat Recovery.



Parametr	Rozsah	Popis
HR State	off	Rekuperace tepla je deaktivovaná
	Recirculation	Čerpadlo rekuperace tepla běží, ale ventilátor chladiče nereguluje teplotu vody při
		rekuperaci tepla
	Regulation	Čerpadlo rekuperace tepla běží a ventilátory chladiče regulují teplotu vody při rekuperaci tepla
HR LWT		Teplota vody na výstupu rekuperace tepla
HR EWT		Teplota vody na vstupu rekuperace tepla
HR EWT Sp		Zadaná hodnota teploty vody na vstupu rekuperace tepla
HR EWT Dif		Rekuperace tepla
HR Lock Limit	- -	
HR Delta Sp		
HR 3-Way Valve		Procenta otevření 3cestného ventilu rekuperace tepla
HR Pumps		Stav čerpadla rekuperace tepla
HR Pump Hours		Doba provozu čerpadla rekuperace tepla
HR C1 Enable		Aktivována rekuperace tepla na okruhu 1
HR C2 Enable		Aktivována rekuperace tepla na okruhu 2

#### 4.15 Rychlý restart

Tento chladič dokáže v reakci na výpadek napájení aktivovat sekvenci rychlého restartu (volitelnou). Tento doplněk umožňuje jednotce obnovit zátěž, kterou měla před výpadkem proudu, v kratším čase, při omezení časovače běžného cyklu.

Aby bylo možné funkci Rychlý restart povolit, musí zákazník nastavit parametr Rychlý restart na stránce "Rapid restart" na Yes.

Funkce je nakonfigurována v továrně.

Na stránku "Rapid Restart"se lze dostat navigací Main Menu  $\rightarrow$  View/Set Unit  $\rightarrow$  Rapid Restart.

Info	<sup>6</sup> View/Set Unit	•	Info	6	Rapid Restart		•
	Thermostatic Control	A 1     A			Rapid Restart	No	
	Network Control	•			State C1	Not Active	_
	Pumps	•			State C2	Not Active	
	Rapid Restart	•					
	Scheduler	•					
	Date/Time	•					
	Controller IP Setup	•					
	Menu Password	• •					
<u></u>	ESC 🌑	ок	€			ESC	OF

"Stav C1/2" představuje skutečný stav procedury Rychlý restart pro každý okruh.

Rychlý restart se aktivuje za následujících podmínek:

- Výpadek napájení trvá až 180 sekund
- Spínače zařízení a okruhu jsou v pozici ZAP.

- Žádné alarmy zařízení ani okruhu.
- Zařízení bylo spuštěno ve stavu normálního spuštění
- Zadaná hodnota okruhu BMS je nastavena na Auto, zatímco zdroj řízení je síťový.
- ELWT není nižší než "ELWT Setpoint + StgUpDT"
- ELWT je větší než "ELWT Setpoint + NomEvapDT\*Par\_RpdRst", kde Par\_RpdRst je parametrem, který může být upraven.

Jestliže výpadek proudu trvá déle než 180 sekund, jednotka se spustí na základě časovače běžného cyklu bez Rychlého restartu.

Po obnovení napájení jsou během procedury rychlého restartu použity následující časovače:

Parametr	Časovač
Pump On	14s
1st Compr On	30s
Full Load ( Compr)	6 180s

#### 4.16 FreeCooling Hydronic (pouze chlazení)

Volné chlazení se spustí, když je teplota venkovního vzduchu nižší než teplota vstupní vody o předem stanovenou deltu volného chlazení T. Úplné volné chlazení je možné pouze pod návrhovou teplotou, nicméně logika se bude snažit získat co nejvíce z teploty vzduchu, aby se optimalizoval celkový výkon chladicího zařízení.

Při spuštění volného chlazení se otevře ventil volného chlazení, aby voda procházela cívkami volného chlazení a ochlazovala se před vstupem do výměníku tepla výparníku a odcházela do zařízení jako výstupní teplota vody. Spustí se ventilátory, které jsou pak řízeny tak, aby udržovaly teplotu výstupní vody na aktivní požadované hodnotě.

Pokud teplota venkovního vzduchu není dostatečně nízká, aby umožnila plné volné chlazení a uspokojila zatížení zařízení, může jednotka spustit smíšený režim. Pokud totiž při plných otáčkách ventilátoru teplota výstupní vody nedosáhne aktivní žádané hodnoty a zůstane nad teplotou stupně Up s malým sklonem, může být po předem stanovené době spuštěn okruh v mechanickém režimu. V tomto případě se otáčky ventilátoru přizpůsobí tak, aby se řídil minimální tlakový poměr potřebný k zajištění správného mazání kompresorů.

Na stránku Chlazení venkovním vzduchem se lze dostat navigací Main Menu  $\rightarrow$  View/Set Unit  $\rightarrow$  Hydronic Freecooling.



Parametr	Rozsah	Popis
Input	Disable	Možnost není povolena se všemi potřebnými vstupy.
	Enable	Doplněk je správně aktivován
Remote Input	Disable	Možnost není povolena se všemi vstupy potřebnými prostřednictvím BMS.
	Enable	Možnost je správně povolena prostřednictvím BMS
State	off	Stav jednotky na Vyp
	Free Cooling	Stav jednotky v režimu Chlazení venkovním vzduchem, jsou oba okruhy v režimu Chlazení venkovním vzduchem.
	Mixed	Stav jednotky v kombinovaném režimu, jeden okruh v režimu Chlazení venkovním vzduchem a druhý v mechanickém režimu.
	Mechanical	Stav jednotky v mechanickém režimu, jsou oba okruhy v mechanickém režimu.
FC Max Oat	10-30 °C	Maximální hodnota teploty vzduchu, která umožňuje volné chlazení. Při překročení této hodnoty nelze režim volného chlazení použít.
FC Delta T	0-10 °C	Rozdíl mezi vstupní teplotou vody a teplotou vzduchu, který umožňuje provoz volného chlazení.
FC Min Pr	1.4-3	Nastavení minimálního tlakového poměru pro regulaci ventilátorů.
FC Max Pr	1.4-3	Nastavení maximálního tlakového poměru pro regulaci ventilátorů.
FC Min VFD Sp	5-50 %	Nastavení minimálních otáček ventilátoru v režimu volného chlazení.
FC Max VFD Sp	70-100 %	Nastavení maximální rychlosti ventilátoru v režimu volného chlazení.

Aby byla funkce Freecooling povolena, musí zákazník na stránce Freecooling nastavit parametr "Input" na hodnotu **Enable**.

#### 4.17 Nemrznoucí ohřívač

Na stránku Ohřívač nemrznoucí kapaliny se dostanete pomocí navigace Main Menu  $\rightarrow$  View/Set Unit  $\rightarrow$  Antifreeze Heater



Parametr	Rozsah	Popis
Heater En	off	Tato možnost není povolena.
	On	Možnost je správně povolena
Delta Freeze	0 ÷+5°C	Rozdíl mezi vstupní nebo výstupní teplotou vody a nastavenou hodnotou mrazu pro zapnutí ohřívače proti zamrznutí.

Aby bylo možné zapnout funkci ohřívače nemrznoucí směsi, musí zákazník na stránce Ohřívač nemrznoucí směsi nastavit parametr "Heater En" na hodnotu **On**.

#### 4.18 Volby softwaru

U modelu EWYT byla přidána možnost použití sady softwarových doplňků k funkčnosti chladiče v souladu s novým MicroTech<sup>®</sup> IV instalovaným na jednotce. Softwarové doplňky nevyžadují žádný dodatečný hardware ve vztahu ke komunikačním kanálům a novým energetickým funkcím.

Během uvádění do provozu je stroj dodán s doplňkovou sadou zvolenou zákazníkem; vložené heslo je stálé a závisí na sériovém čísle stroje a zvolené doplňkové sadě.

Aby bylo možné zkontrolovat aktuální doplňkovou sadu: Main Menu→Commission Unit → Configuration → Software Options.

Home	Refre	sh Show/Hide trend		Logout	Home	Refr	esh Show/Hide trend			Logout
Info	1	Configuration		•	Info	1	Software Options		•	
		Unit		•			Apply Changes	No		<u>^</u>
		Options		•			Password Value			
		Software Options					1-Modbus Slave MSTP	Off		
							1-State	Off		
							2-BACNet MSTP	Off		
							2-State	Off		
							3-BACNet IP	Off		
							3-State	Off		-
			ESC	ок	© Ç		ESC		0	OK

Parametr	Popis
Password	Zapisovatelné rozhraním
F & 35WOT &	Interface/Web
Option Name	Název volby
Option Status	Volba je aktivována.
operon status	Volba není aktivována.

Aktuální vložené heslo aktivuje zvolené doplňky.

#### 4.18.1 Změna hesla pro zakoupení nových softwarových doplňků

Doplňková sada a heslo jsou aktualizovány u výrobce. Jestliže zákazník chce změnit svoji doplňkovou sadu, musí kontaktovat personál společnosti Daikin a požádat o nové heslo.

Jakmile je nové heslo dohodnuto, následující kroky umožňují zákazníkovi, aby si sám změnil doplňkovou sadu:

1. Počkejte, až budou oba okruhy vypnuty (OFF), potom z hlavní stránky přejděte na Hlavní, Main Menu→Unit Enable→Unit→Disable

- 2. Přejít na Main Menu→Commission Unit→Configuration→Software Options
- 3. Vybrat Options to Activate
- Vložit heslo

5. Počkejte, až stavy zvolených doplňků přejdou na On (Zapnuto)

6. App1y Changes→Yes (tím se restartuje ovladač)

## Heslo je možné změnit pouze v případě, že stroj pracuje v bezpečných podmínkách: oba okruhy jsou ve stavu Off (Vypnuto).

#### 4.18.2 Vložení hesla do záložního ovladače

Jestliže ovladač je poškozen a/nebo potřebuje být vyměněn z libovolného důvodu, zákazník musí provést konfiguraci doplňkové sady s novým heslem.

Jestliže je tato výměna naplánována, zákazník může požádat personál společnosti Daikin (Daikin Personnel) o nové heslo a bude opakovat kroky popsané v kapitole 4.18.1.

Jestliže není čas žádat o nové heslo personál společnosti Daikin (např. očekávané selhání ovladače), poskytuje se sada volných limitovaných hesel (Free Limited Password), aby nebylo nutné přerušovat práci stroje. Tato hesla jsou volná a zobrazují se zde:

Main Menu  $\rightarrow$  Commission Unit  $\rightarrow$  Configuration  $\rightarrow$  Software Options  $\rightarrow$  Temporary Passwords

Info	1 Software Options				Info	1	Temporary Password	s	►
	4-Performance Monitor	ring On		*			1-553489691893	Not Used	
	4-State	On					2-411486702597	Not Used	
	5-iCM Standard	Off	▶				3-084430952438	Not Used	
	5-State	Off					Mode	Temporary	
	6-iCM Advanced	Off					Timer	133907min	
	6-State	Off					121101	199907 11211	
	Temporary Passwords			]					
	Apply Changes	No	Þ	-					
• ¢	ES	sc 🌒		ок	Ç			ESC	

Jejich použití je omezeno na tři měsíce:

- 553489691893 trvání 3 měsíce
- 411486702597 trvání 1 měsíc
- 084430952438 trvání 1 měsíc

To dává zákazníkovi dostatek času, aby kontaktoval Daikin Service a vložil nové, neomezené heslo.

Parametr	Konkrétní stav	Popis	
553489691893		Aktivujte doplňkovou sadu na 3 měsíce.	
411486702597		Aktivujte doplňkovou sadu na 1 měsíc.	
084430952438		Aktivujte doplňkovou sadu na 1 měsíc.	
Mode	Permanent	Je vloženo stálé heslo. Doplňkovou sadu je možné používat neomezeně.	
Temporary		Je vloženo dočasné heslo. Doplňkovou sadu je možné používat podle vloženého hesla.	
Timer		Poslední trvání doplňkové sady bylo aktivováno. Aktivováno pouze když režim je dočasný	

The Password is changeable only if the machine is working in safe conditions: both the circuits are in the State Off.

#### 4.18.3 Softwarový doplněk Modbus MSTP

Když je aktivován softwarový doplněk "Modbus MSTP" a ovladač je restartován, přístup k nastavovací stránce komunikačního protokolu je možný přes cestu:

Home	Ref	esh Show/Hide trend	Logout
Info	1	Commission Unit	•
		Configuration	•
		Alarm Limits	•
		Manual Control	•
		Input/Output	•
		Sensors Calibration	•
		SW Modbus MSTP	► I
		Scheduled Maintenance	•
¢ (		ESC	ок

#### Main Menu→Commission Unit→SW Modbus MSTP

Hodnoty, které je možné nastavovat, jsou stejné jako ty, které jsou na stránce doplňků Modbus MSTP s relativním ovladačem a závisí na konkrétním systému, kde je jednotka instalována.

Home	Refr	esh Show/Hide trend			Logout
Info	1	Modbus MSTP			•
		Address		1	
		Baudrate		19200	
		Parity		None	•
		2StopBits		No	•
		Delay		100	•
		Response Timeout		100	
<b>Ç</b>			ESC	(	ок

-		
-		١
	1)	
	•	12
	G	<b>(i)</b>

Pro sestavení spojení je port RS485, určený k použití, na svorce T14 ovladače MT4.



#### 4.18.4 BACNET MSTP

Když je aktivován softwarový doplněk "BACNet MSTP" a ovladač je restartován, přístup k nastavovací stránce komunikačního protokolu je možný přes cestu:

Home	Refi	esh Show/Hide trend	Logout
Info	1	Commission Unit	•
	-	Configuration	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		Alarm Limits	•
		Manual Control	•
		Input/Output	•
		Sensors Calibration	•
		SW BACNet MSTP	
		Scheduled Maintenance	•
¢		ESC 🌑	ОК

#### Main Menu→Commission Unit→SW BACNet MSTP

Hodnoty, které je možné nastavovat, jsou stejné jako ty, které jsou na stránce doplňků BACNet MSTP s relativním ovladačem a závisí na konkrétním systému, kde je jednotka instalována.

Home	Refr	esh Show/Hide trend		Logout
Info	1	BACNet MSTP Device Instance Name Status Address	1 Value NoActivePo Ø	
		Baudrate	38400	•
		Max Master	1	•
		Max Info Frame	1	•
		Unit System	0	•
€ ¢			ESC	ок



#### 4.18.5 BACNET IP

Když je aktivován softwarový doplněk "BACNet IP" a ovladač je restartován, přístup k nastavovací stránce komunikačního protokolu je možný přes cestu:

Main Menu→Commission Unit→SW BACNet IP

Home	Refi	sesh Show/Hide trend	Logout
Info	1	Commission Unit	•
		Configuration	•
		Alarm Limits	•
		Manual Control	•
		Input/Output	•
		Sensors Calibration	•
		SW BACNet IP	
		Scheduled Maintenance	•
¢		ESC	ОК

Hodnoty, které je možné nastavovat, jsou stejné jako ty, které jsou na stránce doplňků BACNet MSTP s relativním ovladačem a závisí na konkrétním systému, kde je jednotka instalována.

Home	Refr	esh Show/Hide trend			Logout
Info	1	BACNet IP			•
		Device ID		1	A 1
		Name	Value		•
		Status		ОК	
		UDP Port	478	08	•
		Unit System		0	
		Act IP=	192.168.001.	042	
		Act Msk=	255.255.255.	000	
		Act Gwv=	192.168.001.	001	-
€ ¢			ESC 🌑		ок

Port pro připojení LAN, který má být použit pro IP komunikaci BACNet, je ethernetový port T-IP, stejný, který se používá pro dálkové ovládání ovladače na PC.

#### 4.18.6 PERFORMANCE MONITORING(Sledování výkonu)

Energy Monitoring (Monitorování energie) je softwarová možnost, která nevyžaduje žádný další hardware. Může být aktivován, aby bylo dosaženo odhadu okamžitých výkonů chladiče z hlediska:

- Cooling Capacity/Heating Capacity
- Power Input
- EER-COP V režimu chlazení nebo vytápění.

Je poskytnut integrovaný odhad těchto množství. Přejděte na stránku: Main Menu  $\rightarrow$  View / Set Unit  $\rightarrow$  Performance Monitoring







### 5 ALARMY A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

UC chrání zařízení a komponenty před provozem v abnormálních podmínkách. Ochranu lze rozdělit na prevenci a alarmy. Alarmy lze poté rozdělit na zpomalení a alarmy rychlého zastavení. Alarmy zpomalení čerpadla se aktivují když lze v případě systému nebo dílčího systému provést běžné vypnutí navzdory abnormálním provozním podmínkám. Alarmy rychlého zastavení se aktivují, když abnormální provozní podmínky vyžadují okamžité zastavení celého systému nebo dílčího systému nebo dílčího systému nebo dílčího systému provezní podmínky vyžadují okamžité zastavení celého systému nebo dílčího systému z důvodu prevence potenciálního poškození.

UC zobrazí na příslušné stránce aktivní alarmy, v historii se uchovává posledních 50 záznamů rozdělených mezi spuštěné alarmy a oznámení. Uloží se čas a datum každého alarmu a oznámení.

UC rovněž uloží záznam každého spuštěného alarmu. Každá položka obsahuje záznam provozních podmínek před spuštěním alarmu. Podle alarmů zařízení a alarmů okruhu jsou naprogramovány různé záznamy, které pomáhají v případě diagnostiky selhání.

V následující sekci bude mimo jiné vysvětleno, jak může být každý alarm smazán v rámci místního HMI, sítě (kterýmkoli rozhraním vysoké úrovně, jako je Mobus, Bacnet nebo Lon) nebo zda se konkrétní alarm smaže automaticky.

#### 5.1 Upozornění jednotky

Události uvedené v této sekci nevedou k zastavení jednotky, ale pouze způsobí vizuální informaci a položku v protokolu alarmu.

#### 5.1.1 BadLWTReset - Nesprávné zadání resetu teploty vody na výstupu

Tento alarm se generuje když dojde k aktivaci možnosti restartu zadané hodnoty a vstup do ovladače je mimo povolený rozsah.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Zapnuto.	Reset vstupu LWT mimo rozsah;	Zkontrolujte hodnoty vstupního
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Za toto varování mimo rozsah se	signálu ovladače jednotky. Musí být
Funkci restartu LWT nelze použít.	považuje signál nižší než 3mA a vyšší	v povoleném rozsahu mA;
Řetězec v seznamu alarmů.	než 21mA.	<b>7</b> 1
BadLWTReset		Zkontrolujte elektricke kryti vodicu.
Retezec v protokolu alarmu:		71
$\pm$ BadLWTReset		Zkontrolujte, zda neni spatne
Retězec ve snímku alarmu		zapojeno elektricke vedeni.
BadLWIReset		
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.1.2 EnergyMeterComm - Porucha komunikace s modulem měření energie

Tento alarm se spustí v případě komunikačních problémů s modulem měření energie.

Symptom	Příčina	Řešení
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. EnergyMeterComm	Modul není napájen.	Podívejte se do datového listu příslušného komponentu a ověřte si, zda je správně napájený.
Řetězec v protokolu alarmu: ± EnergyMtrComm	Nesprávná kabeláž mezi modulem a ovladačem jednotky	Ujistěte se, že byla zachována správná polarita připojení.
Řetězec ve snímku alarmu EnergyMtrComm	Nesprávně nastavené parametry Modbus	Podívejte se do datového listu příslušného komponentu a ověřte si, zda jsou správně nastavené parametry Modbus.
	Modul je rozbitý.	Zkontrolujte, zda je na displeji řídicí jednotky viditelné rozhraní HMI a zda je k dispozici napájení.
Reset		
Local HMI		
Network Auto		

#### 5.1.3 EvapPump1Fault - Porucha čerpadla #1 výparníku

Tento alarm se spustí, pokud se čerpadlo rozběhlo, ale průtokový spínač se po dobu recirkulace nemůže vypnout. Může se jednat o dočasný stav nebo o poruchu průtokového spínače, aktivaci jističů okruhu, pojistek nebo poruchu čerpadla.

Symptom	Příčina	Řešení
Zařízení může být ZAP.	Čerpadlo #1 je asi mimo provoz.	Zkontrolujte problém s elektrickým
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		zapojením čerpadla 1.
		Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí
		jističe čerpadla 1.

V případě selhání čerpadla 2 se použije záložní čerpadlo nebo se všechny okruhy zastaví.		Pokud jsou k ochraně čerpadla použité pojistky, zkontrolujte, zda jsou v pořádku.
Řetězec v seznamu alarmů. EvapPump1Fau1t Řetězec v protokolu alarmu:		Zkontrolujte, zda nedošlo k problému v zapojení vodičů spouštěče čerpadla a ovladače zařízení.
± EvapPump1Fault Řetězec ve snímku alarmu		Zkontrolujte filtr čerpadla zda se v okruhu nenachází nějaké překážky.
EvapPump1Fault	Průtokový spínač nefunguje správně.	Zkontrolujte zapojení a kalibraci průtokového spínače.
Reset	·	
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.1.4 BadDemandLimit - Špatný limit požadavku na vstupu

Tento alarm se generuje když dojde k aktivaci limitu požadavku a vstup do ovladače je mimo povolený rozsah.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Zapnuto.	Limit požadavku - mimo rozsah.Za toto	Zkontrolujte hodnoty vstupního
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	varování mimo rozsah se považuje	signálu ovladače jednotky. Musí být
Funkci limitu požadavku nelze použít.	signál nižší než 3mA a vyšší než	v povoleném rozsahu mA;
Řetězec v seznamu alarmů.	21mA.	
BadDemandLimit		Zkontrolujte elektrické krytí vodičů.
Řetězec v protokolu alarmu:		
±BadDemandLimit		Zkontrolujte, zda není špatně
Řetězec ve snímku alarmu		zapojeno elektrické vedení.
BadDemandLimit		
Reset		Poznámky
Local HMI		Automaticky se smaže, když se
Network		signál vrátí v povoleném rozsahu.
Auto		

#### 5.1.5 EvapPump2Fault - Porucha čerpadla #2 výparníku

Tento alarm se spustí, pokud se čerpadlo rozběhlo, ale průtokový spínač se po dobu recirkulace nemůže vypnout. Může se jednat o dočasný stav nebo o poruchu průtokového spínače, aktivaci jističů okruhu, pojistek nebo poruchu čerpadla.

Symptom	Příčina	Řešení
Zařízení může být ZAP. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. V případě selhání čerpadla 1 se	Čerpadlo #2 je asi mimo provoz.	Zkontrolujte problém s elektrickým zapojením čerpadla 2.
použije záložní čerpadlo nebo se všechny okruhy zastaví.		Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí jističe čerpadla 2.
Řetězec v seznamu alarmů. EvapPump2Fault Řetězec v protokolu alarmu:		Pokud jsou k ochraně čerpadla použité pojistky, zkontrolujte, zda jsou v pořádku.
± EvapPump2Fault Řetězec ve snímku alarmu EvapPump2Fault		Zkontrolujte, zda nedošlo k problému v zapojení vodičů spouštěče čerpadla a ovladače zařízení.
		Zkontrolujte filtr čerpadla zda se v okruhu nenachází nějaké překážky.
	Průtokový spínač nefunguje správně.	Zkontrolujte zapojení a kalibraci průtokového spínače.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto - Reset		

#### 5.1.6 SwitchBoxTHi - Switch box temperature High

This alarm indicates that the temperature at the switch box exceeded a maximum limit which may Příčina damages to the switch box.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Zapnuto Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Chladicí ventilátor spínací skříňky nepracuje správně.	Zkontrolujte správnou funkci chladicího ventilátoru.
Na displeji se ponybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. SwitchBoxTHi	Ucpaný filtr ventilátoru Příčinasnížení hmotnostního průtoku vzduchu.	Odstraňte všechny překážky. Vyčistěte filtr ventilátoru pomocí měkkého kartáče a ventilátoru.

Řetězec v protokolu alarmu: ± SwitchBoxTHi Řetězec ve snímku alarmu	OAT je větší než hodnoty dimenzování spínací skříně.	Zkontrolujte, zda chladicí zařízení pracuje nad rámec konstrukčních limitů.
SwitchBoxTHi	Čidlo teploty spínací skříňky nemohlo správně fungovat.	Zkontrolujte správnou funkci teplotního čidla spínací skříňky, je-li k
		dispozici.
Reset		Notes
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.1.7 SwitchBoxTSen - Chyba snímače Teplota spínací skříně

Tento alarm se spustí kdykoli, kdy je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Zapnuto Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. Swi tchBoxTempSen Řetězec v protokolu alarmu: ± Swi tchBoxTempSen Řetězec ve snímku alarmu Swi tchBoxTempSen	Snímač je rozbitý. Snímač je zkratovaný Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ). Zkontrolujte integritu snímače. Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný. Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech. Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů. Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení. Zkontrolujte správnou instalaci čidla ve spínací skříňce.
Reset		Notes
Local HMI Network Auto		

#### 5.1.8 ExternalEvent - Externí událost

Tento alarm upozorňuje, že zařízení, jehož provoz je spojený s tímto strojem, hlásí problém se svým vstupem.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Zapnuto. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. External Event Řetězec v protokolu alarmu: ±External Event Řetězec ve snímku alarmu External Event	Došlo k externí události, která způsobila rozepnutí, minimálně po dobu 5 sekund, na desce ovladače digitálního vstupu.	Zkontrolujte příčiny vnější události nebo alarmu. Zkontrolujte elektrické vedení od řídicí jednotky k externímu zařízení v případě, že došlo k vnějším událostem nebo alarmům.
Reset		
Local HMI		
Auto		

#### **5.1.9 HeatRec EntWTempSen - Porucha snímače teploty vody na vstupu při rekuperaci tepla** Tento alarm se spustí kdykoli, kdy je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.

Symptom	Příčina	Řešení
Rekuperace tepla je vypnutá Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. HeatRec EntWTempSen Řetězec v protokolu alarmu: ± HeatRec EntWTempSen Řetězec ve snímku alarmu HeatRec EntWTempSen	Snímač je rozbitý.	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ). Zkontrolujte integritu snímače.
	Snímač je zkratovaný Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný. Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

	Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset	
Local HMI	
Network	
Auto	

#### 5.1.10 HeatRec LvgWTempSen - Porucha snímače teploty vody na výstupu při rekuperaci tepla

Tento alarm se spustí kdykoli, kdy je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.

Symptom	Příčina	Řešení
Rekuperace tepla je vypnutá Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. HeatRec LvgWTempSen	Snímač je rozbitý.	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ). Zkontrolujte integritu snímače.
Řetězec v protokolu alarmu: ± HeatRec LvgWTempSen Řetězec ve spímku alarmu	Snímač je zkratovaný	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
HeatRec LvgWTempSen	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.1.11 HeatRec FreezeAlm - Zamrznutí vody při rekuperaci tepla

Tento alarm se spustí v případě, že teplota vody při rekuperaci tepla (na vstupu nebo na výstupu) klesla pod bezpečnostní limit. Snaha o ochranu spuštění čerpadla výměníkem tepla a umožnění cirkulace vody.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Všechny okruhy se okamžitě zastaví. Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Příliš nízký průtok vody;	Zvýšit průtok vody.
	Teplota na vstupu do rekuperace tepla je příliš nízká.	Zvýšit teplotu vody na vstupu.
Relezec v seznamu alamu. HeatRec FreezeAlm Řetězec v protokolu alarmu: ± HeatRec FreezeAlm Řetězec ve snímku alarmu	Hodnoty snímačů (na vstupu nebo na výstupu) nejsou správně kalibrované.	Teplotu vody zkontrolujte pomocí správného nástroje a nastavte časový posun.
HeatRec FreezeAIm	Špatná nastavená hodnota limitu zamrznutí	Mez zmrazení se v závislosti na procentu glykolu nezměnila.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.1.12 Option1BoardCommFail – Porucha komunikace s voliteInou deskou 1

Tento alarm se spustí v případě komunikačních problémů s modulem AC.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto	Modul není napájen.	Zkontrolujte napájení z konektoru po
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.		straně modulu.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		Zkontrolujte, zda obě LED svítí
Řetězec v seznamu alarmů.		zeleně.
Option1BoardCommFail		Zkontrolujte, zda je konektor po
Retězec v protokolu alarmu: ± Option1BoardCommFail Řetězec ve snímku alarmu		straně do modulu pevně zasunutý.
	Kontrolka LED vypnuta	Zkontrolujte, zda je napájení v
		pořádku, ale zda jsou obě LED
Option1BoardCommFail		vypnuté. V takovém případě proveďte
		výměnu modulu.

	BUS nebo BSP Led jsou červené	Zkontrolujte, zda je adresa modulu správná a odpovídá schématu zapojení. Pokud kontrolka BSP svítí červeně, vyměňte modul. Chyba BSP.
Reset		
Local HMI Network Auto		

#### 5.1.13 UnitOff DLTModuleCommFail – Chyba komunikace modulu DLT

Tento alarm je generován v případě problémů s komunikací s modulem AC.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Všechny okruhy se okamžitě zastaví	Modul není napájen.	Zkontrolujte napájení z konektoru po straně modulu.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte, zda obě LED svítí zeleně.
UnitOff DLTModuleCommFail Řetězec v protokolu alarmu:		Zkontrolujte, zda je konektor po straně do modulu pevně zasunutý.
± UnitOff DLTModuleCommFail Řetězec ve snímku alarmu UnitOff DLTModuleCommFail	Kontrolka LED vypnuta	Zkontrolujte, zda je napájení v pořádku, ale zda jsou obě LED vypnuté. V takovém případě proveďte výměnu modulu.
	BUS nebo BSP Led jsou červené	Zkontrolujte, zda je adresa modulu správná a odpovídá schématu zapojení.
		Pokud kontrolka BSP svítí červeně, vyměňte modul.
		Chyba BSP.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.1.14 EvapPDSen – Chyba snímače Pokles tlaku výparníku

Tento alarm ukazuje, že měnič poklesu tlaku výparníku plnění nefunguje správně. Tento měnič se používá pouze s VPF Řízení čerpadla.

Symptom	Příčina	Řešení
Rychlost čerpadla je nastavena na Záložní hodnotu. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.	Snímač je rozbitý.	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm ( $k\Omega$ ). Zkontrolujte integritu snímače.
Řetězec v protokolu alarmu:	Snímač je zkratovaný	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
Řetězec ve snímku alarmu EvapPDSen	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.1.15 LoadPDSen – Chyba snímače Pokles tlaku plnění

Tento alarm ukazuje, že měnič poklesu tlaku plnění nefunguje správně. Tento měnič se používá pouze s VPF Řízení čerpadla.

Symptom	Příčina	Řešení
Rychlost čerpadla je nastavena na	Snímač je rozbitý.	Zkontrolujte integritu snímače podle
Záložní hodnotu.		tabulky a povoleného rozsahu kOhm
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		(kΩ).

Řetězec v seznamu alarmů. LoadPDSen Řetězec v protokolu alarmu: ± LoadPDSen Řetězec ve snímku alarmu LoadPDSen	Snímač je zkratovaný Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte integritu snímače. Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný. Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech. Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů. Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení. Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI Network Auto		

#### 5.1.16 Heslo x V průběhu času

Symptom	Příčina	Řešení
Pass1TimeOver 1dayleft	Platnost dočasně vloženého hesla	Vložení nového hesla
Pass2TimeOver 1dayleft	vyprší. Zbývá jeden den, než bude	
Pass3TimeOver 1dayleft	sada možností neaktivní.	
Reset		Poznámky
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.1.17 Unit HRInvAl – Teplota vody pro rekuperaci tepla invertovaná

Tento alarm je generován, pokud je HR EWT < HR LWT-1°C po definovanou dobu, kdy je obvod spuštěn.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Zapnuto	Transien způsobuje abnormální	Zvyšte časovou prodlevu, která
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	provoz výparníku.	označila alarm.
Řetězec v seznamu alarmů	Vstupní a výstupní vodovodní potrubí	Zkontrolujte, zda voda proudí v
Unit HRINVAl	jsou obrácená.	protiproudu vůči chladivu.
Řetězec v protokolu alarmu:	Vodní čerpadlo pracuje v opačném	Zkontrolujte, zda chladicí zařízení
± Unit HRINVAl	směru.	pracuje nad rámec konstrukčních
Retezec ve snimku alarmu		limitů.
	Snímače teploty vstupní a výstupní	Zkontrolujte kabeláž senzorů na řídicí
	vody jsou obracene.	Jednotce.
		Zkontrolujte posun obou snímačů při
		spuštěném vodním čerpadle.
Reset		Poznámky
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.2 Alarmy čerpadla jednotky

Všechny alarmy uvedené v této sekci vedou k zastavení jednotky po normálním odčerpávání.

#### **5.2.1 UnitOff EvpEntWTempSen - Porucha snímače teploty vody na vstupu do výparníku (EWT)** Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Během normálního vypnutí se zastaví všechny okruhy. Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Snímač je rozbitý.	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm ( $k\Omega$ ). Zkontrolujte integritu snímače.
Relezec v seznamu alarmu. UnitOff EvapEntWTempSen Řetězec v pretekolu alarmu:	Snímač je zkratovaný	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
± UnitOff EvapEntWTempSen Řetězec ve snímku alarmu UnitOff EvapEntWTempSen	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech. Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.

		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na
		potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI	$\checkmark$	
Network		
Auto		

#### **5.2.2 UnitOffEvapLvgWTempSen - Porucha snímače teploty vody na výstupu z výparníku (LWT)** Tento alarm se spustí kdykoli, kdy je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.

Symptom	Příčina	Ďočoní
Stav jednotky je Vypnuto Během normálního vypnutí se zastaví všechny okruhy. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. UnitOff EvapLvgWTempSen Řetězec v protokolu alarmu: ± UnitOffEvapLvgWTempSen Řetězec ve snímku alarmu UnitOffEvapLvgWTempSen	Snímač je rozbitý. Snímač je zkratovaný Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Resent         Zkontrolujte integritu snímače podle         tabulky a povoleného rozsahu kOhm         (kΩ).         Zkontrolujte integritu snímače.         Pomocí měření odporu zkontrolujte,         zda není snímač zkratovaný.         Zkontrolujte absenci vody nebo         vlhkosti na elektrických kontaktech.         Zkontrolujte správné zapojení         elektrických konektorů.         Správné zapojení vodičů zkontrolujte         i podle nákresu zapojení.         Zkontrolujte správnou instalaci na         potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI Network Auto	N N N	

#### 5.2.3 UnitOffAmbienTempSen - Outside Air Temperature sensor fault

This alarm is generated any time the input resistance is out of an acceptable range.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Během normálního vypnutí se zastaví všechny okruhy.	Snímač je rozbitý.	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ).
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		Zkontrolujte integritu snímače.
Relezec v seznamu alarmu. UnitOffAmbientTempSen Řetězec v protokolu alarmu:	Snímač je zkratovaný	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
± UnitOffAmbientTempSen Řetězec ve snímku alarmu	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
UnitOffAmbientTempSen		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI Network Auto		

#### 5.2.4 OAT:Lockout - Uzamknutí podle teploty venkovního vzduchu (OAT)(pouze v režimu chlazení)

Tento alarm brání jednotce spustit se, pokud je venkovní teplota vzduchu příliš nízká. Účelem je zabránit poklesu tlaku při spuštění. Mezní hodnota závisí na regulaci ventilátoru, který je v jednotce nainstalován. Tato hodnota je přednastavena na 10 °C.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Uzamknutí OAT.	Venkovní teplota je nižší než hodnota	Na ovladači zařízení zkontrolujte
Během normálního vypnutí se zastaví	nastavená v ovladači jednotky.	hodnotu minimální venkovní teploty.
všechny okruhy.		Zkontrolujte, zda tato hodnota
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		odpovídá použití chladiče, proto
		zkontrolujte správné použití a využití
Řetězec v seznamu alarmů.		chladiče.

StartInhbtAmbTempLo Řetězec v protokolu alarmu: ± StartInhbtAmbTempLo Řetězec ve snímku alarmu StartInhbtAmbTempLo	Nesprávný provoz teploty.	snímače o	okolní	Zkontrolujte správný provoz snímače OAT v souladu s informacemi o rozsahu kOhm (kΩ), který souvisí s hodnotami teploty.
Reset				Poznámky
Local HMI				Automaticky se smaže při hysterezi
Network				2,5 °C.
Auto				

#### 5.2.5 UnitOffEvpWTempInvrtd – Teplota vody pro rekuperaci tepla invertovaná

Tento alarm je generován, pokud je EWT < LWT-1°C po definovanou dobu, kdy je obvod spuštěn.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Zapnuto	Transien způsobuje abnormální	Zvyšte časovou prodlevu, která
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	provoz výparníku.	označila alarm.
Řetězec v seznamu alarmů. UnitOffEvpWTempInvrtd	Vstupní a výstupní vodovodní potrubí jsou obrácená.	Zkontrolujte, zda voda proudí v protiproudu vůči chladivu.
Retézec v protokolu alarmu: ± UnitOffEvpWTempInvrtd Řetězec ve snímku alarmu	Vodní čerpadlo pracuje v opačném směru.	Zkontrolujte, zda chladicí zařízení pracuje nad rámec konstrukčních limitů
UnitOffEvpWTempInvrtd	Snímače teploty vstupní a výstupní	Zkontroluite kabeláž senzorů na řídicí
	vody jsou obrácené.	jednotce.
		Zkontrolujte posun obou snímačů při spuštěném vodním čerpadle.
Reset		Poznámky
Local HMI	$\checkmark$	
Network		
Auto		

#### 5.2.6 ExternalPumpdown - Externí čerpání

Tento alarm signalizuje, že zařízení, jehož provoz je spojen s tímto strojem, hlásí problém na vyhrazeném vstupu.

Symptom Stav jednotky je Zapnuto. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. External Pumpdown Řetězec v protokolu alarmu: ±External Pumpdown Řetězec ve snímku alarmu External Pumpdown	<b>Příčina</b> Došlo k vnější události, která způsobila otevření digitálního vstupu na desce řídicí jednotky na dobu nejméně 5 sekund.	Řešení Zkontrolujte Příčinu externí události nebo alarmu. Zkontrolujte elektrické vedení od řídicí jednotky k externímu zařízení v případě, že došlo k vnějším událostem nebo alarmům.
Reset		
Local HMI Network		
Auto	$\checkmark$	

#### 5.3 Alarmy - rychlé zastavení zařízení

1

Všechny alarmy uvedené v této sekci vedou k okamžitému zastavení jednotky.

#### 5.3.1 Power Failure - Výpadek napájení (pouze pro jednotky s možností UPS)

Tento alarm se spustí, pokud je hlavní napájení Vypnuté a ovladač jednotky je napájen z UPS.

Řešení této chyby vyžaduje přímý zásah na napájení tohoto zařízení. Přímý zásad do napájení může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo dokonce smrt. Tuto operaci musí provést pouze školené osoby. V případě pochybností kontaktujte společnost zajišťující údržbu.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Všechny okruhy se okamžitě	Ztráta jedné fáze.	Zkontrolujte úroveň napětí na každé z fází;
zastaví. Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Nesprávná sekvence fáze L1,L2,L3;	Zkontrolujte sekvenci zapojení L1, L2, L3 v souladu s nákresem chladiče;
Řetězec v seznamu alarmů.	Problém s externím napájením	Black Out
Power Failure		Porucha na napájecím vedení stroje
Relezec v protokolu alannu.		na straně zákazníka.

± Power Failure Řetězec ve snímku alarmu Power Failure	Zkontrolujte, zda v případě zemního spojení nesepnula diferenciální ochrana zákazníka.
Reset	Poznámky
Local HMI	
Network	
Auto	

#### 5.3.2 UnitOff EvapFreeze - Alarm zamrznutí výparníku

Tento alarm se generuje v případě, že teplota vody (na vstupu nebo na výstupu) klesla pod bezpečnostní limit. Snaha o ochranu spuštění čerpadla výměníkem tepla a umožnění cirkulace vody.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Všechny okruhy se okamžitě zastaví. Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Příliš nízký průtok vody;	Zvýšit průtok vody.
	Teplota na vstupu do výparníku je příliš nízká.	Zvýšit teplotu vody na vstupu.
Relezec v seznamu alarmu. UnitOff EvapFreeze Řetězec v protokolu alarmu:	Průtokový spínač nefunguje.	Zkontrolovat průtokový spínač a čerpadlo.
± UnitOff EvapFreeze     Řetězec ve snímku alarmu	Hodnoty snímačů (na vstupu nebo na výstupu) nejsou správně kalibrované.	Teplotu vody zkontrolujte pomocí správného nástroje a nastavte časový posun.
	Nesprávně zadaná hodnota limitu zamrznutí.	Hodnota limitu zamrznutí nebyla změněná v rámci funkce procent glykolu.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.3.3 UnitOff External Alarm - Externí alarm

Tento alarm se generuje v případě externího zařízení jehož provoz je spojený s tímto zařízením. Tímto externím zařízením může být čerpadlo nebo invertor.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto	Došlo k externí události, která	Zkontrolujte příčiny externí události
Všechny okruhy jsou během	způsobila rozepnutí, minimálně po	nebo alarmu.
normálního vypnutí vypnuté.	dobu 5 sekund, portu na desce	
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	ovladače.	
Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte elektrické zapojení
UnitOff ExternalAlarm		jednotky do externino zarizeni, v
Retězec v protokolu alarmu:		případě, že došlo k externím
± UnitOff ExternalAlarm		událostem nebo alarmům.
Řetězec ve snímku alarmu		
UnitOff ExternalAlarm		
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.3.4 UnitOff PVM - PVM

1

Tento alarm se generuje v případě problémů s napájením chladiče.

Řešení této chyby vyžaduje přímý zásah na napájení tohoto zařízení. Přímý zásad do napájení může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo dokonce smrt. Tuto operaci musí provést pouze školené osoby. V případě pochybností kontaktujte společnost zajišťující údržbu.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Všechny okruhy se okamžitě zastaví.	Ztráta jedné fáze.	Zkontrolujte úroveň napětí na každé z fází;
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. UnitOff PVM		Vyměňte poškozenou pojistku mezi ochranami zákaznického transformátoru.
Retězec v protokolu alarmu: ± UnitOff PVM	Nesprávná sekvence fáze L1,L2,L3;	Zkontrolujte sekvenci zapojení L1, L2, L3 v souladu s nákresem chladiče;
Retězec ve snímku alarmu UnitOff PVM	Úroveň napětí na panelu jednotky není v povoleném rozsahu (±10%);	Zkontrolujte, zda je úroveň napětí v každé fázi v rozmezí povoleného

	rozsahu, který je vyznačený na štítku chilleru; Je důležité zkontrolovat úroveň napětí v každé fázi nejen u nespuštěného chilleru, ale také u chilleru spuštěného při minimální kapacitě až po plnou kapacitu. Je tomu tak, protože k poklesu napětí může dojít na určité úrovni kapacity chlazení jednotky nebo kvůli určitým pracovním podmínkám (tj. vysoké hodnoty OAT). V takových případech může problém souviset s velikostí napájecího kabelu.
Reset	
Local HMI Network	

#### 5.3.5 UnitOff EvapWaterFlow - Alarm snížení průtoku vody ve výparníku

Tento alarm se generuje v případě průtoku v chladícím zařízení za účelem ochrany zařízení před zamrznutím.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Všechny okruhy se okamžitě zastaví. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. UnitOff EvapWaterFlow Řetězec v protokolu alarmu:	Žádný/ příliš nízký průtok vody (EEWT-ELWT>0 +/ tolerance 2 min po výskytu alarmu).	Znečištěný nebo ucpaný filtr. Oběžné kolo čerpadla se nemůže otáčet. Zkontrolujte napájení motoru čerpadla.
± UnitOff EvapWaterFlow Řetězec ve snímku alarmu UnitOff EvapWaterFlow	Problém s průtokovým spínačem (EEWT-ELWT=0 +/-tolerance 2min po alarmu).	Spatný střih pádla. Problémy se zástrčkou hlavy průtokového spínače Zkontrolujte nesprávné vložení/instalaci průtokového spínače.
Reset		
Local HMI Network Auto		

#### 5.3.6 UnitOff MainContrCommFail – Chyba komunikace hlavního ovladače

Chyba komunikace hlavního ovladače

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto Všechny okruhy se okamžitě zastaví. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. UnitOff MainContrCommFail Řetězec v protokolu alarmu: ± UnitOff MainContrCommFail Řetězec ve snímku alarmu UnitOff MainContrCommFail	Modul není napájen. Kontrolka LED vypnuta BUS nebo BSP Led jsou červené	Zkontrolujte napájení z konektoru po straně modulu. Zkontrolujte, zda obě LED svítí zeleně. Zkontrolujte, zda je konektor po straně do modulu pevně zasunutý. Zkontrolujte, zda je napájení v pořádku, ale zda jsou obě LED vypnuté. V takovém případě proveďte výměnu modulu. Zkontrolujte, zda je adresa modulu správná a odpovídá schématu zapojení. Chyba komunikace hlavního ovladače
Reset	1	
Local HMI Network Auto		

5.3.7 UnitOff CC1CommFail - Chyba komunikace hlavního ovladače

Tento alarm je generován v případě problémů s komunikací s modulem AC.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto	Modul není napájen.	Zkontrolujte napájení z konektoru po
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.		straně modulu.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte, zda obě LED svítí zeleně.
UnitOff CC1CommFail Řetězec v protokolu alarmu:		Zkontrolujte, zda je konektor po straně do modulu pevně zasunutý.
± UnitOff CC1CommFail	Kontrolka LED vypnuta	Zkontrolujte, zda je napájení v pořádku ale zda jsou obě I FD
Řetězec ve snímku alarmu UnitOff CC1CommFail		vypnuté. V takovém případě proveďte
	BLIS nebo BSP Led isou červené	Zkontroluite zda je adresa modulu
		správná a odpovídá schématu zapojení.
		Pokud kontrolka BSP svítí červeně,
		vyměňte modul.
		Chyba BSP.
Reset		
Local HMI	$\checkmark$	
Network		
Auto		

#### 5.3.8 UnitOff CC2CommFail - Obvod 2 - Chyba komunikace CC2

Tento alarm je generován v případě problémů s komunikací s modulem AC.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto	Modul není napájen.	Zkontrolujte napájení z konektoru po
Na displeji se pobybuje ikona zvonku		Strane modulu. Zkontroluite zda obě LED svítí
Řetězec v seznamu alarmů.		zeleně.
UnitOff CC2CommFail		Zkontrolujte, zda je konektor po
Retezec v protokolu alarmu:		straně do modulu pevně zasunutý.
± UNITOTT CC2COMMFail	Kontrolka LED vypnuta	Zkontrolujte, zda je napájení v
Řetězec ve snímku alarmu		pořádku, ale zda jsou obě LED vypnuté V takovém případě proveďte
UnitOff CC2CommFail		výměnu modulu.
	BUS nebo BSP Led jsou červené	Zkontrolujte, zda je adresa modulu
		správná a odpovídá schématu
		Pokud kontrolka BSP svítí červeně.
		vyměňte modul.
		Chyba BSP.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

**5.3.9 UnitOffEmergency Stop – Nouzové zastavení** Tento alarm je generován vždy, když je aktivováno tlačítko nouzového zastavení.



Before resetting the Emergency Stop button please verify that the harmful condition has been removed.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav jednotky je Vypnuto	Bylo stisknuto tlačítko nouzového	Po otočení tlačítka nouzového
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.	zastavení.	zastavení proti směru hodinových
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		ručiček by se měl alarm zrušit.
Řetězec v seznamu alarmů.		
UnitOffEmergencyStop		
Řetězec v protokolu alarmu:		
± UnitOffEmergencyStop		
Řetězec ve snímku alarmu		
UnitOffEmergencyStop		
Reset		Poznámky
Local HMI	$\checkmark$	Viz poznámka na horní straně.
Network	X	-
Auto		

#### 5.4 Události okruhu

#### 5.4.1 Cx CompXStartFail – Událost selhání spuštění kompresoru

Tato událost je generována jako označení skutečnosti, že se kompresor ,x' nespustil správně.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav kompresoru je Vypnuto.	Kompresor je zablokovaný.	Zkontrolujte integritu kompresoru.
Pokud to byl první kompresor, který se		V testovacím režimu zkontrolujte, zda
měl zapnout, okruh se vypne		se kompresor spouští manuálně a zda
normálním postupem vypnutí.		vytváří Delta tlak.
V opačném případě bude okruh běžet dál s druhým kompresorem	Kompresor je rozbitý.	Zkontrolujte integritu kompresoru.
zapnutým.		Správné zapojení kompresoru
Retězec v seznamu události:		zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
Řetězec v protokolu události:		
$\pm$ CmpXStartFailed		
Řetězec ve snímku		
CmpXStartFailed		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.4.2 Cx DischTempUnload – Událost Vysoká výstupní teplota při vypouštění

Tato událost je generována jako upozornění na fragmentizaci okruhu a zastavení kompresoru z důvodu zjištění vysoké výstupní teploty. Je to důležité pro spolehlivost kompresoru.

Symptom	Příčina	Řešení
Okruh sníží svou kapacitu, pokud DischTmp > DischTmpUnload. Pokud to byl první kompresor, který se měl zapnout, okruh se vypne	Okruh pracuje mimo rozsah kompresoru.	Zkontrolujte pracovní podmínky, zda jednotka pracuje v rozsahu jednoty a zda expanzní ventil správně funguje.
V opačném případě bude okruh běžet dál s druhým kompresorem zapnutým. Řetězec v seznamu události: Cx DischTempUnload Řetězec v protokolu události: ± Cx DischTempUnload Řetězec ve snímku Cx DischTempUnload	Jeden z kompresorů je poškozen.	Zkontrolujte, zda kompresor funguje správné, za normálních podmínek a bez hluku.
Local HMI		
Network		
Auto		

5.4.3 Cx EvapPressUnload – Událost Nízký tlak výparníku při vypouštění Tato událost je generována jako upozornění na fragmentizaci okruhu a zastavení kompresoru z důvodu zjištění nízké hodnoty tlaku výparníku. Je to důležité pro spolehlivost kompresoru.

Symptom	Příčina Řešení	
Okruh sníží svou kapacitu, pokud	Okruh pracuje mimo rozsah Zkontrolujte	, zda EXV funguje
EvapPr < EvapPressUnload.	kompresoru. správně.	
lf Pokud běží pouze jeden	Zkontrolujte	pracovní podmínky, zda
kompresor, okruh zachová svou	jednotka pi	acuje v rozsahu jednoty a
kapacitu.	zda expanz	ní ventil správně funguje.
V opačném případě okruh zastaví	Venkovní teplota je příliš nízká (režim Zkontrolujte	, zda jednotka funguje
jeden kompresor každých X sekund,	ohřívání). správně v r	ozsahu jednotky.
dokud se tlak výparníku nezvýší.	Okruh se	blíží požadavku na
Retézec v seznamu události:	Rozmražer	í.
ČX EVAPPTESSUITUAU Řotězec v protokolu události:	Teplota výstupní vody je příliš nízká Zkontrolujte	, zda jednotka funguje
+ Cx EvanBrossunload	(režim chlazení). správně v r	ozsahu jednotky.
⊥ CX EVapriessonioau Řetězec ve snímku		
Cx EvapPressUnload		

Local HMI	
Network	
Auto	

#### 5.4.4 Cx CondPressUnload – Událost Vysoký tlak kondenzátoru při vypouštění

Tato událost je generována jako upozornění na fragmentizaci okruhu a zastavení kompresoru z důvodu zjištění vysoké hodnoty kondenzačního tlaku. Je to důležité pro spolehlivost kompresoru.

Symptom	Příčina	Řešení
Okruh sníží svou kapacitu, pokud	Okruh pracuje mimo rozsah	Zkontrolujte přítomnost ledu na
CondPr > CondPressUnload.	kompresoru.	výparníku (režim ohřívání).
Pokud běží pouze jeden kompresor,		Zkontrolujte pracovní podmínky, zda
okruh zachová svou kapacitu.		jednotka pracuje v rozsahu jednoty a
V opačném případě okruh zastaví		zda expanzní ventil správně funguje.
jeden kompresor každých X sekund,	Venkovní teplota vzduchu je příliš	Zkontrolujte správnou funkci
dokud se tlak kondenzátoru nesníží.	vysoká (v režimu chlazení).	ventilátorů (v režimu chlazení).
Retězec v seznamu události:	Teplota výstupní vody je příliš vysoká	Zkontrolujte, zda jednotka funguje
	(režim ohřívání).	správně v rozsahu jednotky.
Relezec v prolokolu udalosli:		
$\pm$ CX CONUPPLESSON TO au		
Cy CondPressInload		
CX Conder esson road		
		I
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.4.5 Cx HighPressPd – Událost Vysoký tlak při odčerpávání

Tato událost je generována při postupu odčerpávání a udává, že kondenzující tlak vzrostl nad hodnotu vypouštění.

Symptom	Příčina	Řešení
Okruh zastaví postup odčerpávání,	Postup odčerpávání trvá příliš dlouho.	Zkontrolujte, zda EXV funguje
pokud CondPr > CondPressUnload.		správně a zda je při odčerpávání
Řetězec v seznamu události:		zcela zavreny. Zkontroluite pracovní podmínky zda
Cx HighPressPd		jednotka pracuje v rozsahu jednoty a
Řetězec v protokolu události:		zda expanzní ventil správně funguje.
± CX H1ghPressPd Řetězec ve snímku		
Cx HighPressPd		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.4.6 Cx Fan Error - Chyba ventilátoru

Tento alarm signalizuje, že alespoň jeden ventilátor okruhu má problém.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav obvodu je Zapnuto.	Alespoň jeden ventilátor obvodu je v	Pokuste se chybu odstranit vypnutím
Kompresor pracuje normálně dál.	komunikační nebo hardwarové	a opětovným zapnutím napájení po
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	chybě.	několika minutách.
Řetězec v seznamu alarmů.		
Cx Fan Error		
Řetězec v protokolu alarmu:		
± Cx Fan Error		
Řetězec ve snímku alarmu		
Cx Fan Error		
Reset		Poznámky
Local HMI		Servisní technik může zkontrolovat
Network		chybové hlášení alarmu, které
Auto		poskytuje každý VFD ventilátoru.

#### 5.4.7 CxStartFail - Selhání spuštění

Tento alarm se spouští při nízkém tlaku vypařování a nízké saturované kondenzační teplotě na začátku okruhu. Tento alarm se automaticky restartuje, neboť zařízení se pokusí o automatický restart okruhu. Při třetím výskytu tohoto selhání se generuje alarm při selhání restartu.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Okruh je zastavený. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. LED tlačítka 2 externího HMI bliká Řetězec v seznamu události:	Nízká venkovní okolní teplota.	Zkontrolujte provozní stav jednotky bez kondenzátoru.
	Nízká hladina chladiva.	Stav kapalného chladiva zkontrolujte průzorem na potrubí.
+Cx StartFailAlm Řetězec v protokolu události: ± Cx StartFailAlm		Změřte podchlazení a zjistěte, zda je hladina správná.
Řetězec ve snímku události: Cx StartFail Alm	Zadaná kondenzační hodnota neodpovídá aplikaci.	Zkontrolujte, zda je třeba kondenzační saturovanou teplotu zvýšit zadaná hodnota
	Chladič není správně nainstalovaný.	Zkontrolujte, zda je chladič chráněn před silným větrem.
	Rozbitý nebo nesprávně nainstalovaný výparník nebo snímač kondenzačního tlaku.	Zkontrolujte správnou činnost spínačů tlaku.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.5 Upozornění na obvody

Všechny alarmy hlášené v této sekci nezpůsobí zastavení obvodu, ale pouze vizuální informaci a položku v protokolu alarmů.

#### 5.5.1 CmpX Protection – Ochrana kompresoru

Tento alarm se spustí v případě, že se vypne vnitřní ochrana kompresoru

Symptom	Příčina	Řešení
Kompresor X je vypnutý	Motor se zasekl/blokoval.	Zkontrolujte správné nabití il (pokud je
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		příliš nízké).
Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte, zda kompresor
		nenasává příliš mnoho kapaliny
Relezec v prolokolu alarmu:		(nízký SSH).
± CMPX Protection		Zkontrolujte, zda není poškozen
CmpX Brotoction		odpor vinuti motoru.
	Přehřátí motoru.	Kompresor pracuje mimo své
		provozni limity
		Zkontrolujte, zda příliš vysoké
		hodnoty SSH Příčina nesprávných
		provozních podmínek EXV.
		Zkontrolujte správné pořadí fází (L1,
		L2, L3) v elektrickém připojení
		kompresoru.
Reset		
Local HMI	$\checkmark$	
Network		
Auto		

#### 5.5.2 CompxOff DischTmp CompxSenf – Chyba snímače Výstupní teplota kompresoru

Tento alarm udává, že snímač výstupní teploty, jeden pro každý jednotlivý kompresor, nefunguje správně. Po poruše příslušného teplotního čidla se příslušný kompresor zablokuje.

Tyto snímače mají aktivovánu možnost "DLT Logic".

Symptom	Příčina	Řešení
Kompresor je vypnutý. Okruh se vypne normálním postupem vypnutí, pouze pokud všechny	Snímač je zkratovaný	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ).
kompresory vykazují stejný alarm.		Zkontrolujte integritu snímače.

Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. DischTmp CompxSen Řetězec v protokolu alarmu:	Snímač je rozbitý.	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
± DischTmp CompxSen Řetězec ve snímku alarmu		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
Cx DischTmp CompxSen		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI	$\square$	
Network		
Auto		

#### 5.5.3 Cx Off LiquidTempSen - Porucha snímače teploty kapaliny

Tento alarm je generován pro signalizaci, že snímač nesnímá správně.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Okruh je během normálního vypnutí vypnutý.	Snímač je zkratovaný	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ).
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte integritu snímače.
Cx LiquidTempSen Řetězec v protokolu alarmu:	Snímač je rozbitý.	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
± Cx LiquidTempSen Řetězec ve snímku alarmu	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
Cx LiquidTempSen		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.6 Alarmy - zastavení odčerpávání okruhu

Všechny alarmy uvedené v této sekci vedou k zastavení okruhu po normálním odčerpávání.

#### 5.6.1 Cx Off DischTmpSen - Selhání snímače teploty na výstupu

Tento alarm se generuje za účelem oznámení, že snímač nepracuje správně.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Okruh je během normálního vypnutí vypnutý.	Snímač je zkratovaný	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ).
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte integritu snímače.
CxOff DischTempSen Řetězec v protokolu alarmu:	Snímač je rozbitý.	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
± CxOff DischTempSen Řetězec ve snímku alarmu	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
CxOff DischTempSen		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.6.2 CxOff OffSuctTempSen - Porucha snímače teploty sání

Tento alarm se generuje za účelem oznámení, že snímač nepracuje správně.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Okruh je během normálního vypnutí vypnutý.	Snímač je zkratovaný	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ).
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte integritu snímače.
CxOff OffSuctTempSen Řetězec v protokolu alarmu:	Snímač je rozbitý.	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
± CxOff OffSuctTempSen Řetězec ve snímku alarmu	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
CxOtt OttSuctTempSen		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

**5.6.3 CxOff GasLeakage - Únik plynu** Tento alarm upozorňuje na únik plynu ve skříni kompresoru.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp.	Únik plynu ve skříni kompresoru	Zařízení vypněte a proveďte test
Okruh se vypne a provede hluboké odčerpání okruhu.	(jednotky A/C).	úniku plynu.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. CxOff GasLeakage Řetězec v protokolu alarmu: ± CxOff GasLeakage	Detektor úniku neměří správně.	Zkontrolujte skutečnou kalibraci detektoru úniku.
Řetězec ve snímku alarmu CxOff GasLeakage	Detektor úniku není správně připojen k řídicí jednotce.	Zkontrolujte připojení detektoru úniku podle schématu zapojení jednotky.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

**5.7** Alarmy rychlého zastavení okruhu Všechny alarmy uvedené v této sekci vedou k okamžitému zastavení okruhu.

#### 5.7.1 CxOff CondPressSen - Porucha snímače kondenzačního tlaku

Tento alarm značí, že převodník kondenzačního tlaku nefunguje správně.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Okruh je během normálního vypnutí vypnutý.	Snímač je zkratovaný	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ).
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte integritu snímače.
CxOff CondPressSen Řetězec v protokolu alarmu:	Snímač je rozbitý.	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
± CxOff CondPressSen Řetězec ve snímku alarmu	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
CXUTT CONDPRESSION		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		

Local HMI	
Network	
Auto	

#### 5.7.2 CxOff EvapPressSen - Porucha snímače vypařovacího tlaku

Tento alarm značí, že převodník tlaku ve výparníku nefunguje správně.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Okruh je během normálního vypnutí vypnutý.	Snímač je zkratovaný	Zkontrolujte integritu snímače podle tabulky a povoleného rozsahu kOhm (kΩ).
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.		Zkontrolujte integritu snímače.
CxOff EvapPressSen Řetězec v protokolu alarmu:	Snímač je rozbitý.	Pomocí měření odporu zkontrolujte, zda není snímač zkratovaný.
± CxOff EvapPressSen Řetězec ve snímku alarmu	Snímač není správně zapojený (rozepnutý)	Zkontrolujte absenci vody nebo vlhkosti na elektrických kontaktech.
CxOtt EvapPressSen		Zkontrolujte správné zapojení elektrických konektorů.
		Správné zapojení vodičů zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
		Zkontrolujte správnou instalaci na potrubí okruhu s chladivem.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.7.3 CxOff DischTmpHigh - Vysoká výstupní teplota

1

Tento alarm oznamuje, že teplota na výstupu kompresoru překročila maximální limit, což by mohlo způsobit poškození mechanických částí kompresoru.

Když se tento alarm spustí, kliková skříň kompresoru a odtokové trubky se mohou hodně zahřát. Při kontaktu s kompresorem a odtokovými trubkami v tomto stavu dávejte pozor.

Symptom	Příčina	Řešení
Výstupní teplota > Hodnota alarmu výstupní teploty. Alarm se nespustí, pokud je aktivní	Přítomnost vzduchu v okruhu.	Zkontrolujte, zda se v obvodu nevyskytují žádné kondenzovatelné plyny.
závada snímače teploty výtlaku. Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Problém s ropou.	Zkontrolujte, zda je olejová náplň nedostatečná.
Řetězec v seznamu alarmů. CxOff DischTempHi		Zkontrolujte správné namazání motoru.
Retězec v protokolu alarmu: ± CxOff DischTempHi	Snímač teploty na výstupu nemohl správně fungovat.	Zkontrolujte správnou funkci vypouštěcí teploty
Retězec ve snímku alarmu CxOff DischTempHi	Problém s kompresorem	Zkontrolujte, zda kompresory pracují správně, v normálním stavu a bez hluku.
	Vysoký SSH	Zkontrolujte, zda příliš vysoké hodnoty SSH nezpůsobují nesprávné provozní podmínky EXV.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.7.4 CxOff CondPressHigh – Vysoký kondenzační tlak

Tento alarm se spustí v případě, že kondenzační saturovaná teplota stoupne nad maximální kondenzační saturovanou teplotu a ovladač nedokáže tento stav kompenzovat.

V případě vodou chlazených chladičů s vysokou kondenzační teplotou vody, pokud kondenzační saturovaná teplota překročí maximální kondenzační saturovanou teplotu, okruh se vypne bez jakéhokoli upozornění na obrazovce, protože tento stav je v daném rozsahu provozu považován za přijatelný.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp.	Jeden nebo více ventilátorů	Zkontrolujte, zda byla aktivována
Kompresor neběží, okruh se zastaví.	kondenzátoru nefunguje správně.	ochrana ventilátorů.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		Zkontrolujte, zda se mohou ventilátory
Řetězec v seznamu alarmů.		volně otáčet.

Cxoff CondPressHi Řetězec v protokolu alarmu: ± Cxoff CondPressHi Řetězec ve snímku alarmu CxOff CondPressHi		Zkontrolujte, zda se neobjevila překážka bránící volnému vstřikování vzduchu.
	Porucha kontrolního ventilu.	Ručním posunutím dříku ventilu zkontrolujte, zda je zcela uzavřen; pokud tomu tak není, existuje možnost migrace chladiva. V takovém případě jej vyměňte.
	Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru je příliš vysoká	Teplota vzduchu změřená na vstupu kondenzátoru nesmí překročit limit uvedený v provozním rozsahu chladiče.
		Zkontrolujte místo instalace zařízení a zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratům způsobeným ventilátory stejného zařízení nebo ventilátory vedlejších chladičů (zkontrolujte správnou instalaci IOM).
	Přítomnost vzduchu v okruhu.	Zkontrolujte, zda v obvodu nejsou kondenzovatelné plyny.
	Převaděč vysokého tlaku nemůže fungovat správně	Zkontrolujte správnou činnost snímačů vysokého tlaku.
Reset		
Local HMI Network Auto		

#### 5.7.5 CxOff EvapPressLow - Nízký tlak

Tento alarm se spustí v případě, že vypařovací tlak klesne pod hladinu vypuštění při nízkém tlaku a řízení nedokáže tento stav kompenzovat.

	-	
Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp.	Nízký průtok vody	Nastavte správný průtok podle
Kompresor neběží, okruh se okamžitě		specifik jednotky.
zastaví.	Nízká hladina chladiva.	Stav kapalného chladiva zkontrolujte
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		průzorem na potrubí.
Řetězec v seznamu alarmů.		Změřte podchlazení a zjistěte, zda je
ÇxOff EvapPressLo		plnění správné.
Řetězec v protokolu alarmu:	Vysoká hodnota ve výparníku	Vyčistěte výměník tepla výparníku.
$\pm$ CxOff EvapPressLo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Řetězec ve snímku alarmu	Chyba ovladače Exv	Zkontrolujte alarmové kontrolky
CxOff EvapPressLo		ovladače EXV v levém dolním rohu
		vedle napájecích pinů: pouze jedna
		kontrolka by měla svítit zeleně.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

### 5.7.6 CxOff RestartFault – Porucha restartu

Auto

Tento alarm se spustí v případě, že se vypne vnitřní ochrana kompresoru

Symptom	Příčina	Řešení
Kompresor X je vypnutý Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Okolní teplota nebo teplota vody je příliš nízká.	Zkontrolujte provozní obálku tohoto stroje.
CxOff RestartsFault Řetězec v protokolu alarmu:	Nesprávné řazení stavů ventilů.	Zkontrolujte, zda ventil správně provedl předběžné otevření.
± CxOff RestartsFault Řetězec ve snímku alarmu CxOff RestartsFault	EXV nefunguje správně	Zkontrolujte alarmové kontrolky ovladače EXV v levém dolním rohu vedle napájecích pinů: pouze jedna kontrolka by měla svítit zeleně.
		Zkontrolujte připojení k ovladači ventilu na schématu zapojení.
		Zkontrolujte pohyby EXV.
Reset		
Local HMI Network		
Auto		

#### 5.7.7 CxOff MechHighPress - Mechanický vysoký tlak

Tento alarm se spuští když tlak v kondenzátoru stoupne nad vysoký mechanický limit, což způsobí, že zařízení vypne napájení všem doplňkovým relé. To způsobí okamžité vypnutí kompresoru a všech ostatních spouštěcích zařízení v tomto okruhu.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Kompresor neběží, okruh se zastaví. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů.	Jeden nebo více ventilátorů kondenzátoru nefunguje správně.	Zkontrolujte, zda byla aktivována ochrana ventilátorů.
		Zkontrolujte, zda se mohou ventilátory volně otáčet.
Řetězec v protokolu alarmu: ± Cx0ff MechHighPress Řetězec ve snímku alarmu		Zkontrolujte, zda se neobjevila překážka bránící volnému vstřikování vzduchu.
CxOff MechHighPress	Znečištěná nebo částečně zablokovaná cívka kondenzátoru.	Odstraňte překážky. Vyčistěte cívku kondenzátoru pomocí měkkého kartáče a profukovače.
	Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru je příliš vysoká.	Teplota vzduchu změřená na vstupu do kondenzátoru nesmí překročit limit uvedený v provozním rozsahu chladiče (jednotky A/C).
		Zkontrolujte místo instalace zařízení a zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratům způsobeným ventilátory stejného zařízení nebo ventilátory vedlejších chladičů (zkontrolujte správnou instalaci IOM).
	Přítomnost vzduchu v okruhu.	Zkontrolujte, zda v obvodu nejsou kondenzovatelné plyny.
	Mechanický spínač vysokého tlaku je poškozený nebo není kalibrovaný.	Zkontrolujte správnou činnost spínače vysokého tlaku.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.7.8 CxOff NoPressChgStart - Žádná změna tlaku při spuštění

Tento alarm značí, že kompresor nelze spustit ani nedokáže vytvořit určitou minimální odchylku tlaků odpařování nebo kondenzace po startu.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp.	Problém s kompresorem.	Zkontrolujte, zda je startovací signál
Okruh je zastavený.		správně připojen k řídicí jednotce.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. CxOff NoPressChgStart Řetězec v protokolu alarmu:		Zkontrolujte správnou sekvenci fází kompresoru (L1, L2, L3) v souladu s nákresem;
± CxOff NoPressChgStart Řetězec ve snímku alarmu	Okruh s chladivem je bez chladiva.	Zkontrolujte tlak v okruhu a přítomnost chladiva.
CxOff NoPressChgStart	Špatná funkce měničů vypařovacího nebo kondenzačního tlaku.	Zkontrolujte správnou funkci měničů vypařovacího nebo kondenzačního tlaku
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

#### 5.7.9 CompXAIm – Alarm při selhání spuštění kompresoru

Tato událost je generována jako upozornění na to, že kompresor "x" nebyl správně spuštěn. Kompresor nevytváří správný zdvih.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav kompresoru je Vypnuto.	Kompresor je zablokovaný.	Zkontrolujte integritu kompresoru.
Pokud se kompresor zapne, okruh je během normálního vypnutí vypnutý.		V testovacím režimu zkontrolujte, zda se kompresor spouští manuálně a zda vytváří Delta tlak.
	Kompresor je rozbitý.	Zkontrolujte integritu kompresoru.

V opačném případě bude okruh běžet dál s druhým kompresorem zapnutým. Řetězec v seznamu události: CmpXA1m Řetězec v protokolu události: ± CmpXA1m Řetězec ve snímku CmpXA1m	Správné zapojení kompresoru zkontrolujte i podle nákresu zapojení.
Local HMI Network Auto	

#### 5.7.10 Cx FailedPumpdown - Neúspěšné čerpání

Tento alarm se spustí pokud okruh nebyl schopný provést odčerpání veškerého chladiva z výparníku. Alarm se zapíše do historie alarmů a automaticky se smaže, jakmile se kompresor zastaví. Je možné, že BMS tento alarm nezaregistruje, protože komunikační prodleva je dost dlouhá na to, aby se alarm resetoval. Tento alarm se ani nemusí zobrazit na lokální HMI.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Žádné označení na obrazovce. Řetězec v seznamu alarmů. Cx FailedPumpdown	EEXV se zcela nezavírá, proto nedojde ke "zkratu" mezi stranou s vysokým tlakem a nízkým tlakem.	Zkontrolujte správný provoz a plnou zavírací pozici EEXV. Po zavření ventilu se v průzoru nesmí ukázat žádný průtok chladiva.
± Cx FailedPumpdown Řetězec_ve snímku alarmu		Zkontrolujte, zda EXV není ucpaný, zda se v něm nenacházejí nečistoty.
Cx FailedPumpdown		Zkontrolujte kontrolku LED na horní straně ventilu ovladače; levá kontrolka LED nad nápisem "Step per #" by měla svítit červeně. Pokud obě LED diody střídavě blikají, není motor ventilu správně připojen.
	EEXV se zcela nezavírá, proto nedojde ke "zkratu" mezi stranou s vysokým tlakem a nízkým tlakem.	Zkontrolujte správnou činnost snímačů vypařovacího tlaku.
	Kompresor na okruhu je vnitřně poškozen mechanickým problémem.	Zkontrolujte kompresory na okruzích (může existovat vnitřní bypass).
Reset		
Local HMI Network Auto		

#### 5.7.11 CxOff LowPrRatio - Alarm nízkého poměru tlaku

Tento alarm značí, že poměr mezi vypařovacím a kondenzačním tlakem je pod limitem, což zaručuje správnou lubrikaci kompresoru.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp. Okruh je zastavený. Na displeji se pohybuje ikona zvonku.	Kompresor nedokáže vyv minimální kompresi.	vinout Zkontrolujte zadanou hodnotu a nastavení ventilátoru, může být příliš nízká.
Řetězec v seznamu alarmů. CxCmp1 LowPrRatio Řetězec v protokolu alarmu: ± CxCmp1 LowPrRatio Řetězec ve snímku alarmu		Zkontrolujte, zda kompresor odebírá proud a zda se netočí v opačném směru. Dále zkontrolujte, zda je správně připojen signál spuštění k řídicí jednotce.
CxCmp1 LowPrRatio		zkontrolujte správnou funkci snímačů tlaku.
		Zkontrolujte, zda se během předchozího provozu neotevřel bezpečnostní ventil (zkontrolujte historii zařízení). Poznámka:
		Pokud rozdíl mezi výtlačným a sacím tlakem překročí 22 bar, otevře se vnitřní bezpečnostní ventil a je třeba provést výměnu.

	Zkontrolujte, zda není rotor spirály poškozen (může se jednat o vnitřní obtok).
Reset	Notes
Local HMI	
Network	
Auto	

**5.7.12** Fan Fault - Porucha ventilátoru Tento alarm signalizuje, že každý ventilátor obvodu má problém.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav obvodu je Zapnuto. Kompresor pracuje normálně dál. Na displeji se pohybuje ikona zvonku. Řetězec v seznamu alarmů. Cx FanAlm Řetězec v protokolu alarmu: ± Cx FanAlm Řetězec ve snímku alarmu Cx FanAlm	Každý fanoušek okruhu má problém	Pokuste se chybu odstranit vypnutím a opětovným zapnutím napájení po několika minutách.
Reset		Poznámky
Local HMI		Servisní technik může zkontrolovat
Network		chybové hlášení alarmu, které
Auto		poskytuje každý VFD ventilátoru.

## **5.7.13** Fans Modbus Communication Failure - Ventilátory Selhání komunikace Modbus Tento alarm signalizuje problém s komunikací se všemi ventilátory okruhu.

Symptom	Příčina	Řešení
Stav okruhu je Vyp.	Síť RS485 není správně zapojena.	Zkontrolujte spojitost sítě RS485 při
Ventilátory se nespustí, obvod se		vypnuté jednotce. Měla by existovat
okamžitě zastaví.		spojitost od hlavní řídicí jednotky k
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.		poslednímu ventilátoru, jak je
Řetězec v seznamu alarmů.		uvedeno na schématu zapojení.
Çx FanCommFail	Komunikace Modbus neprobíhá	Zkontrolujte adresy fanoušků.
Retězec v protokolu alarmu:	správně.	Všechny adresy se musí lišit.
± Cx FanCommFail		
Retězec ve snímku alarmu	Ventilátory nejsou napájeny	Zkontrolujte, zda jsou ventilátory
Cx FanCommFail		správně napájeny.
Reset		Poznámky
Local HMI		Po obnovení komunikace se alarm
Network		automaticky zruší.
Auto		

Aktuální publikace je vypracovaná pouze pro informativní účely a nepředstavuje závaznou nabídku Daikin Applied Europe S.p.A. Společnost Daikin Applied Europe S.p.A. vytvořila obsah této publikace dle svých nejlepších znalostí. Žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel jejího obsahu, a výrobky a služby v něm uvedené. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Odkazujte se na data sdělená v okamžiku objednávky. Daikin Applied Europe S.p.A. výslovně odmítá jakoukoli zodpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, vyplývající v nejširším slova smyslu s použitím nebo interpretací tohoto návodu. Veškerý obsah je chráněný autorskými právy společnosti Daikin Applied Europe S.p.A.