

| REV | 03 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Dátum | 02-2024 |
| Az alábbi dokumentum hatályát veszti | D-EOMAC01801-23_02HU |

Kezelési útmutató D-EOMAC01801-23_03HU

Léghűtéses hűtőberendezés görgőkompresszorokkal

EWAT~B-C EWFT~B-C

TARTALOMJEGYZÉK

| 1 | BIZT | ronsági megfontolások | 4 |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | 1.1 | Altalános | 4 |
| | 1.2 1.2 | Az egyseg bekapcsolasa elott | 4 |
| ~ | 1.3 61 T | | 4 F |
| 2 | ALI. 2.1 | ALANUS LEIRAS | 5 5 |
| | 2.1 | Használt rövidítések | 5 |
| | 2.3 | VEZÉRLŐ ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOK: | 5 |
| | 2.4 | Vezérlési felépítés | 5 |
| | 2.5 | Kommunikációs modulok | 6 |
| 3 | A VE | EZÉRLŐ HASZNÁLATA | 7 |
| | 3.1 | Navigálás | 7 |
| | 3.2 | Jelszavak | 7 |
| | 3.3 3.4 | Szerkesztes | ס א |
| | 3.5 | Alap vezérlőrendszerek diagnosztikája | 9 |
| | 3.6 | Vezérlő karbantartása | 10 |
| | 3.7 | Távirányító felhasználói interfész | 10 |
| | 3.8 | Beágyazott web felület | 11 |
| 4 | AZ E | EGYSÉG MŰKÖDTETÉSE | 12 |
| | 4.1 | Chiller On/Off (Hűtőberendezés Be/Ki) | 12 |
| | 4.1 | 1.1 Keypad On/Off (Billentyűzet be/ki) | 12 |
| | 4.1 | 1.2 Scheduler and Silent Mode functionalities) Idozito es Csendes mod funkciok | 12 |
| | 4.1 | 1.3 Network On/On (Halozal De/Ki) | 13 |
| | 4.2 13 | Water Setpoints (Vizbealiitasi pontok) | 14 |
| | 4.5 | 21 Host/Cool Switch (Host Pump Only) (Eritác/Hritác konceoló (Ceak hőszivattyú ocotán) | 15 |
| | 4.0 | 3.2 Energy Saving mode (Energiatakarékos mód) | 15 16 |
| | 4 4 | Unit Status (Envsén állanota) | 16 |
| | 4.5 | Network Control (Hálózati vezérlés) | 17 |
| | 4.6 | Thermostatic Control (Termosztatikus vezérlés) | 18 |
| | 4.7 | Date/Time (Dátum/Idő) | 19 |
| | 4.8 | Pumps (Szivattyúk) | 19 |
| | 4.9 | External Alarm (Kulso riasztas) | 20 |
| | 4.10 | Fower Conservation(Energialakarekossag) | 20 |
| | 4.1 4.1 | 10.1 Demand Limit (igeny limit) | Z I 21 |
| | 7.1 | 10.2 1 Setpoint Reset hu OAT (csak A/C oguségak) | · 2 1 |
| | | 4.10.2.1 Setpoint Reset by OAT (csak A/O egysegek) | 22 |
| | | 4.10.2.1 Setpoint Reset by DT (Beállítási pont visszaállítása DT-vel) | 23 |
| | 4.11 | Electrical Data (Elektromos adatok) | 24 |
| | 4.12 | Controller IP Setup (Vezérlő IP beállítása) | 25 |
| | 4.13 | Daikin On Site | 26 |
| | 4.14 | Rapid Restart (Gvors úiraindítás) | 27 |
| | 4.16 | FreeCooling Hidronicus (Csak Hűtés esetén) | 28 |
| | 4.17 | Fagyásvédelmi fűtés | 29 |
| | 4.18 | Software Options (Szoftveropciók) | 29 |
| | 4.1 | 18.1 A jelszó megváltoztatása új szoftveropciók vásárlásakor | 30 |
| | 4.1 | 18.2 Jelszó megadása pótvezérlőn | 30 |
| | 4.1 4.1 | 18.3 MODDUS MSTP SZORVEIOPCIO | 31 |
| | 4.1 | 18.5 BACNET IP | 32 |
| | 4.1 | 18.6 PERFORMANCE MONITORING | 33 |
| 5 | RIAS | SZTÁSOK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS | 35 |
| | 5.1 | Egységriasztások | 35 |
| | 5.1 | 1.1 BadLWTReset - Rossz kifolyó vízhőmérséklet visszaállítás bemenet | 35 |
| | 5.1 | 1.2 EnergyMeterComm - Energiamérő kommunikációs hiba | 35 |
| | 5.1 | 1.3 EvapPump1Fault - 1. sz. parologtató szivattyú híba | 35 |
| | 5.1 5.1 | 1.4 σαυσεπαιομιπιι - πειγιειει ιgenyκοπατοzas pemeneti jei 1.5 EvapPump2Fault - 2 sz. párologtató szivattvú biba | 36 |
| | 5.1 | 1.6 SwitchBoxTHi - Kapcsolószekrény hőmérséklet magas | 36 |
| | 5.1 | 1.7 SwitchBoxTSen - Kapcsolódoboz hőmérséklet szenzor hiba | 37 |

| 5.1.8 | ExternalEvent - Külső esemény | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5.1.9 | HeatRec EntWiempSen - Hovisszanyerő bemenő víz hőmérséklet érzékelő hiba | 37 |
| 5.1.10 | HeatRec EreezeAlm - Hővisszanyerő víz fagyvédelem riasztás | |
| 5.1.12 | Option1BoardCommFail – Opcionális 1. Jap kommunikációs hiba | |
| 5.1.13 | UnitOff DLTModuleCommFail – DLT modul kommunikációs hiba | |
| 5.1.14 | EvapPDSen – A párologtató nyomásesés-érzékelője hibás | 39 |
| 5.1.15 | LoadPDSen – Az üzemi nyomásesés-érzékelő hibás | 40 |
| 5.1.16 | Jelszó x lejár | 40 |
| 5.1.17 | Unit HRInvAl – Hővisszanyerő vízhőmérséklet megfordítva | |
| 5.2 Egys | ségleeresztés riasztás | |
| 5.2.1 | UnitOff EvpEntWTempSen - Párologtató belépő vizhőmérséklet (EWT) érzékelőhiba | |
| 5.2.2 5.2.3 | UnitOnEvapLvgvv rempSen - Parologialo kilepo viznomersekiet (Lvv r) erzekeloniba | 41 12 |
| 524 | OAT I ockout - Külső léghőmérséklet (OAT) kizárás (csak Hűtés módban) | |
| 5.2.5 | UnitOffEvpWTempInvrtd – Hővisszanverő vízhőmérséklet medfordítva | |
| 5.2.6 | ExternalPumpdown - Külső leszívás | |
| 5.3 Egys | ség gyorsleállás riasztások | 43 |
| 5.3.1 | Power Failure - Áramellátási hiba (csak a UPS opcióval rendelkező egységeknél) | 43 |
| 5.3.2 | UnitOff EvapFreeze - Párologtató vízhőmérséklete alacsony riasztás | 43 |
| 5.3.3 | UnitOff ExternalAlarm - Külső riasztás | 44 |
| 5.3.4 | UnitOff PVM - PVM | |
| 5.3.5 | UnitOff EvapWaterFlow - Párologtató vízáramlás-vesztés riasztás | |
| 5.3.0 5.3.7 | UnitOff MainContrCommFail - Fo vezerio kommunikacios niba | 45 45 |
| 538 | UnitOff CC2CommFail - 2, kör – CC2 kommunikációs hiba | 45 46 |
| 5.3.9 | UnitOffEmergency Stop – Vészleállító gomb | |
| 5.4 Köre | események | |
| 5.4.1 | Cx CompXStartFail – Kompresszorindítási hiba esemény | 46 |
| 5.4.2 | Cx DischTempUnload – Magas ürítési hőmérséklet leeresztés esemény | 47 |
| 5.4.3 | Cx EvapPressUnload – Alacsony párologtatónyomás leeresztés esemény | 47 |
| 5.4.4 | Cx CondPressUnload – Magas kondenzátornyomás leeresztés esemény | 47 |
| 5.4.5 | Cx HighPressPd – Magas nyomás a leszívattyúzásnál esemény | |
| 5.4.6 | CX Fan Error - CX ventilator hiba | |
| 5.4.7 | | |
| 5.5 KUII | IdSZIdSUK | |
| 5.5.1 5.5.2 | CripA Protection – Kompresszor Vedelem | |
| 5.5.3 | Cx Off LiquidTempSen - Liquid Temperature Sensor fault | |
| 5.6 Körl | eszívás leállás riasztások | |
| 5.6.1 | Cx Off DischTmpSen - Ürítési hőmérséklet szenzor hiba | 50 |
| 5.6.2 | CxOff OffSuctTempSen - Szívó hőmérséklet érzékelő hiba (csak Fűtés) | |
| 5.6.3 | CxOff GasLeakage - Gázszivárgási hiba | 51 |
| 5.7 Hűtő | kör gyors leállítás riasztások | 51 |
| 5.7.1 | CxOff CondPressSen - Kondenznyomás érzékelőhiba | 51 |
| 5.7.2 | CxOff EvapPressSen - Párologtatónyomás érzékelőhiba | 52 |
| 5.7.3 | CxOff DischTmpHigh - Magas leeresztési hőmérséklet riasztás | |
| 5.7.4 | CXUtt CondPressHigh – Magas kondenznyomás riasztás | |
| 5.7.5 5.7.6 | CxOll EvapriessLow - Alacsony hyomas haszlas | |
| 577 | CxOff MechHighPress - Mechanikus magas nyomás riasztás | |
| 5.7.8 | CxOff NoPressChqStart - Nincs nyomásváltozás az indítási riasztásnál | |
| 5.7.9 | CompXAIm Compressor Starting Fail Alarm - Kompresszor indítási hiba riasztás | |
| 5.7.10 | Cx FailedPumpdown - Sikertelen leeresztési eljárás | 55 |
| 5.7.11 | CxOff LowPrRatio - Alacsony nyomásarány riasztás | |

1 BIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOK

1.1 Általános

A telepítési, indítási és karbantartási műveletek veszélyesek lehetnek, ha a telepítéshez kapcsolódó néhány szempontot figyelmen kívül hagynak: működési nyomások, elektromos alkotóelemek és feszültségek a telepítés helyén (megemelt lábazatok, beépített szerkezetek). A berendezés biztonságos telepítését és elindítását kizárólag képesített telepítő mérnökök és szakképzett telepítők és technikusok végezhetik el, akik kellően felkészültek a termékkel kapcsolatban. A műveletek során a termék telepítési és felhasználási kézikönyvében található, valamint a berendezés, az alkotórészek és a tartozékok címkéin feltüntetett utasításokat és javaslatokat el kell olvasni, meg kell érteni és be kell tartani. Alkalmazni kell az összes standard biztonsági szabályt és eljárást.



Ne használja a hibás ventilátort, szivattyút vagy kompresszort, amíg a főkapcsolót le nem kapcsolta. A túlmelegedés elleni védelem automatikusan visszaáll, ezért a védett alkatrész automatikusan újraindulhat, amint ezt a hőmérsékleti feltételek lehetővé teszik.

Bizonyos egységekben egy nyomógomb található az elektromos panel ajtaján. A gomb pirossal van megjelölve sárga háttér előtt. A vészleállító gomb megnyomása a forgó részek azonnali leállását eredményezi, ezáltal baleseteket lehet megelőzni. Ekkor a vezérlő riasztást generál. A vészleállító gomb kiengedése után az egység megkapja az engedélyt az elinduláshoz, de csak azután lehetséges az újraindítás, miután a vezérlőn megszűnt a riasztás.



A vészleállítás az összes motor leállását eredményezi, de nem kapcsolja le az egység áramellátását. Az egységen ne végezzen semmilyen javítást vagy beavatkozást anélkül, hogy lekapcsolta volna a főkapcsolót.

1.2 Az egység bekapcsolása előtt

Az egység bekapcsolása előtt olvassa el a következő javaslatokat:

- Az összes művelet és beállítás elvégzését követően zárja be a kapcsolódoboz paneleket.
- A kapcsolódobozokat csak felkészített személyzet nyithatja ki.
- Ha az UC egység gyakori hozzáférésére van szükség, nagyon javasolt távoli kezelőfelületet telepíteni.
- A különösen alacsony hőmérséklet megsértheti az egységvezérlő LCD kijelzőjét (lásd 2.4 fejezet). Ezért semmilyen körülmények között sem javasolt lekapcsolni az egységet télen, különösen hűvösebb éghajlaton.

1.3 Az áramütés elkerülése

Csak az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) előírásainak megfelelően képzett személyzet kaphat engedélyt a villamos alkotóelemek megközelítésére. Bármilyen művelet előtt nagyon javasolt kikapcsolni az egységhez vezető elektromos forrásokat. Kapcsolja ki az elektromos ellátást a fő áramköri megszakító vagy izolátor segítségével. **FONTOS: Ez a berendezés elektromágneses jeleket használ és bocsát ki. A tesztek azt igazolták, hogy a**

FONTOS: Ez a berendezes elektromagneses jeleket hasznal es bocsat ki. A tesztek azt igazoltak, hogy a berendezés megfelel az összes vonatkozó szabványnak az elektromágneses kompatibilitással összefüggésben.

A tápegységen történő közvetlen beavatkozás áramütést, égéseket vagy halált okozhat. Ezt a műveletet felkészült személyeknek kell elvégezniük.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY: Még ha a fő áramköri megszakító vagy izolátor ki is van kapcsolva, egyes áramkörökben feszültség lehet, mert lehet, hogy azok más áramforrásokra vannak rákötve.



ÉGÉSVESZÉLY: Az elektromos áram az alkotóelemek átmeneti vagy tartós felmelegedését okozhatja. Nagyon óvatosan nyúljon a tápkábelhez, az elektromos kábelekhez és vezetőkhöz, az elosztó doboz burkolatokhoz és a motorházakhoz.

A működési körülményektől függően a ventilátorokon időszakos tisztítást lehet végezni. Egy ventilátor bármikor működésbe léphet, akkor is, ha az egységet kikapcsolták.

2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

2.1 Alapinformációk

MicroTech[®] IV egy- vagy kétkörű lég-/vízhűtéses folyadékhűtők vezérlésére szolgáló rendszer. A MicroTech[®] IV szabályozza a kompresszor elindulását, mely a hőcserélőből kilépő víz kívánt hőmérsékletének a fenntartását végzi. Minden egyes egységmódban vezérli a kondenzátorok működését, hogy fenntartsa a helyes kondenzációs folyamatot minden egyes körben.

A biztonsági eszközök biztonságos működésének garantálása érdekében a MicroTech[®] IV folyamatos megfigyelést végez azokon. A MicroTech[®] IV továbbá hozzáférést ad egy olyan rutinszerű tesztelés opcióhoz, mely az összes bemenetet és kimenetet érinti.

2.2 Használt rövidítések

Ebben a kézikönyvben a hűtőközeg körök megnevezése 1. kör és 2. kör. Az 1. körhöz tartozó kompresszor Cmp1 címkével van megjelölve. A 2. körhöz tartozó kompresszor Cmp2 címkével van megjelölve. Az alábbi rövidítéseket használjuk:

- A/C Léghűtéses
- CEWT A kondenzátorba belépő víz hőmérséklete
- CLWT A kondenzátorból kilépő víz hőmérséklete
- CP Kondenzációs nyomás
- CSRT Kondenzációs telített hűtőközeg hőmérséklet
- DSH Ürítési túlhevülés
- DT Ürítési hőmérséklet E/M Energiamérő modul
- **EEWT** A párologtatóba belépő víz hőmérséklete
- **ELWT** A párologtatóból kilépő víz hőmérséklete
- EP Párolgási nyomás
- **ESRT** Párologtatási telített hűtőközeg hőmérséklet
- EXV Elektronikus expanziós szelep
- HMI Ember-gép interfész
- MOP Maximális üzemi nyomás
- SSH Szívási túlhevülés
- ST Szívási hőmérséklet UC Faység vezérlő (MicroT
- UC Egység vezérlő (MicroTech[®] IV) W/C Vízhűtéses

2.3 VEZÉRLŐ ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOK:

Működés (IEC 721-3-3):

- Hőmérséklet -40...+70 °C
- LCD-korlátozás -20... +60 °C
- Folyamat-bus korlátozás -25....+70 °C
- Páratartalom < 90 % r.h (nincs lecsapódás)
- Légnyomás min. 700 hPa, mely max. 3000 m tengerszint feletti magasságnak felel meg.

Szállítás (IEC 721-3-2):

- Hőmérséklet -40...+70 °C
- Páratartalom < 95 % r.h (nincs lecsapódás)
- Légnyomás min. 260 hPa, mely max. 10 000 m tengerszint feletti magasságnak felel meg.

2.4 Vezérlési felépítés

Az általános vezérlési felépítés a következő:

- Egy MicroTech[®] IV fővezérlő
- I/O bővítőmodulok, az egység konfigurációjához szükséges számban
- Kommunikációs kezelőfelület(ek) kiválasztás szerint
- A bemeneti/kimeneti bővítések periférikus busszal csatlakoznak a fővezérlőhöz.



A tápegység kártyákra való rákötése során ügyeljen a helyes polaritásra, ellenkező esetben nem fog működni a perifériás busz kommunikáció, vagy megsérülhet a kártya.

2.5 Kommunikációs modulok

A következő modulok bármelyikét lehet közvetlenül csatlakoztatni a fő vezérlő bal oldalához, amely lehetővé teszi egy BAS vagy más távoli interfész működését. Egyszerre legfeljebb hármat lehet rákötni a vezérlőre. Általában az elindítás után a vezérlő automatikusan felismeri az új modulokat és konfigurálja magát azokhoz. A modulok eltávolítása az egységből szükségessé teszi a konfiguráció kézi módosítást.

| Modul | Siemens alkatrészszám | Használat |
|-------------|-----------------------|------------|
| BacNet/IP | POL908.00/MCQ | Opcionális |
| Lon | POL906.00/MCQ | Opcionális |
| Modbus | POL902.00/MCQ | Opcionális |
| BACnet/MSTP | POL904.00/MCQ | Opcionális |

3 A VEZÉRLŐ HASZNÁLATA

A Microtech 4 nem rendelkezik integrált HMI-vel. A kontrollerrel való interakció a boltból letölthető mobilalkalmazással végezhető el (Playstore for Android devices és Apple Store for iOS devices).





Opcionálisan rendelhető a távvezérlő alsó csatlakozói sorában található vezérlő CE+ CE - portjához csatlakoztatható távoli HMI.





3.1 Navigálás

Amikor a vezérlőkör tápellátást kap, a vezérlő képernyője aktív lesz és a Kezdőképernyőt jeleníti meg, amely a Menü gomb megnyomásával is elérhető.

A lenti képen a HMI képernyők egy példája látható.

| | Μ | а | i | n | | Μ | е | n | u | | | | | | | | | | | | | | 1 | / | 1 |
|---|-----|---|-----|-----|---|-------|---|---|-----|----|----|---|-----|---------|-----|---------------|-----|------|--|---|---|---|---------|-------|---|
| Е | n | t | е | r | | Ρ | а | S | S | W | 0 | r | d | | | | | | | | | | | | ► |
| U | n | i | t | | S | t | а | t | u | s | = | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | f | f | : | | U | n | i | t | | S | W | | | | | | | | | | | | | |
| А | С | t | i | V | е | | S | е | t | р | t | = | | | | | | | | | | 7 | 0 | ٥ | С |
| ^ | fal | ň | iah | h a | | مارام | - | ~ | ~ ~ | aő | ha | | ~ ~ | Let ive | ria | - - tá | ara | utal | | h | - | | ~ ~ | ~ ~ ` | |

A felső jobb sarokban csengő harang aktív riasztásra utal. Ha a harang nem mozog, az arra utal, hogy a riasztás el lett ismerve, de nem szűnt meg, mert a riasztási körülmény nem lett elhárítva. A LED mutatja, hol található a riasztás az egység vagy a körök között.

| | | М | а | ٦ | n | | М | е | n | u | | | | | | | | | | | | | 1 | / | A |
|---|----|---|------|------|-----|------|-----|---|----|---|-----|-----|---|-----|---------|---|-------|-------|------|-------|------|---|---------|---|------|
| 1 | E | n | t | е | r | | Ρ | а | S | S | W | 0 | r | d | | | | | | | | | | | |
| Ī | J | n | i | t | | S | t | а | t | u | s | = | | | - | | | | | | | | | | |
| | | 0 | f | f | : | | U | n | i | t | | S | W | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | с | t | i | v | е | | S | е | t | р | t | = | | | | | | | | 7 | | 0 | ٥ | С |
| 7 | ۸7 | 2 | ctív | , tá | tal | ki y | van | | mo | | · _ | hha | n | 2 n | áldáhar | 2 | Főmor | nühan | kiom | olt f | łóto | 1 | 2 av | m | ácik |

Az aktív tétel ki van emelve: ebben a példában a Főmenüben kiemelt tétel egy másik oldalra mutató link. A forgatógomb megnyomása után a HMI egy másik oldalra ugrik. Ebben az esetben a HMI a jelszó megadási oldalra ugrik.

| | Е | n | t | e | r | | Ρ | a | s | S | w | 0 | r | d | | 2 | / | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | n | t | е | r | | Ρ | W | | | | | | | | * | * | * | * |

3.2 Jelszavak

A HMI szerkezete a felhasználói szinteken alapul, tehát minden jelszó felfedi azokat a beállításokat és paramétereket, melyek az adott szinten engedélyezve vannak. Az állapottal kapcsolatos alapinformációk jelszó megadása nélkül is elérhetők. Az UC két szinten tud jelszókat kezelni:

| USER | 5321 |
|-------------|------|
| MAINTENANCE | 2526 |

Az alábbi információk áttekintik mindazokat az adatokat és beállításokat, melyeket a karbantartói jelszó megadásával el lehet érni.

A jelszó megadási képernyőn ki van emelve a jelszó megadás mező, mely arra utal, hogy a jobb oldali mezőt meg lehet változtatni. Ez a vezérlő egy alapértékét mutatja. A forgatógomb megnyomása után kiemelésre kerül egy mező, így könnyebb megadni a numerikus jelszót.



A jelszó 10 perc tétlenség után lejár; új jelszó megadásakor a vezérlés tápellátásának megszűnésekor törlődik. Egy érvénytelen jelszó megadása ugyanazzal az eredménnyel jár, mint amikor nem adnak meg jelszót. Ez 3 és 30 perc között állítható be a Bővített menü Időzítés beállítások részében.

3.3 Szerkesztés

A Szerkesztési üzemmódba a navigációs keréknek a megnyomásával lehet belépni, miközben a kurzor egy szerkeszthető mezőt tartalmazó sorra mutat. A kerék ismételt megnyomásával az új érték elmentésre kerül és a billentyűzet/kijelző kilép a szerkesztési üzemmódból és visszalép a navigációs üzemmódba.

3.4 Mobile app HMI

A Daikin Map HMI alkalmazás ingyenesen elérhető, és célja, hogy egyszerűsítse a Daikin termékkel való interakciót. Az alkalmazás letölthető a hivatalos áruházakból a következő hivatkozásokkal (olvassa be a QR-kódot, hogy közvetlenül hozzáférjen a letöltési oldalakhoz az üzletekben).





Android

Az alkalmazás használatához előzetesen regisztrálnia kell egy fiókot, és hozzáférést kell szereznie az adott egységhez. A hozzáférés egységenként kerül megadásra. A felhasználó több egységet is elérhet, miután az alkalmazás-bérlő engedélyezte ezt a hozzáférést. A fiók regisztrálásának folyamata az alkalmazásban található. Az alkalmazás bejelentkezési hivatkozását kell követni:

| gin | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 | | New user |
| in Applied Europe account you can use it to log in. | re you a new use | Enter your details to re |
| | | MAR, |
| | | PASSWORD |
| i your Daikin mAP credentials | | The passward must be at least 8 ct number, one lowercase letter and |
| | | NAME |
| • | | SURNAME |
| lorar | | COMPANY |
| () | | Letta l'informativa sul Tr Personali, acconsento es trattamento del miel dal |
| | | NEXT |
| | | |
| | | Do you already |

A mobil alkalmazás lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje az összes releváns adatot, módosítsa a felhasználói beállításokat, a trendadatokat, frissítse a hűtőszoftvert és még sok más.

Az alkalmazás elrendezése attól az eszköztől függ, amelyen az alkalmazás fut, és a következőképpen néz ki:

| DAIKIN | EWYT-BA | + MORE INFO | Parameters management | Dashboard |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dashboard | ل алто | * CODL | Q. Search parameter | |
| * Trend | Active setpoint 7 °C | Unit actual capacity 27 % | CATEGORIES UNIT UNIT DATA C1 DATA C2 DATA | 🕐 АЛТО 🌟 СООЦ |
| ns. umenta | F | | CIRCUIT 1 IO CIRCUIT 2 IO CONFIGURATION FEATURES SETUP UNTIO TEST UNIT | Active serpoint 7 ° C |
| | EVAPORATOR - Water temper | ature | UNMAPPED | |
| | ENTERING 8 °C | LEAVING 6°C | FAVOURITES | Entering Leaving 6.56743 °C 6.62539 °C |
| ISCONNECT | EXTERNAL AIR TEMPERATURE | | Parameters that you consider most important are displayed here: for now the list is empty. | EXTERNAL AIR |
| TENTE FACTORY | 21-0 | | Select one of the categories from the top menu to howse the parameters or use | ■ ~ 幸 … |



További információkért tekintse meg a Daikin Map 1,0 gyorsútmutatót -> D-EPMAP00101-23_EN

3.5 Alap vezérlőrendszerek diagnosztikája

MicroTech[®] IV vezérlőpanel, a bővítőmodulok és a kommunikációs modulok kétállapotú LED-del (BSP és Busz) vannak felszerelve, amelyek az eszközök működési állapotát jelzik. A BUSZ LED a vezérlővel való kommunikáció állapotát mutatja. A kétfokozatú LED jelentése lent kerül leírásra.

Fő vezérlő (UC)

| BSP LED | Üzemmód |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Folyamatos zöld | Alkalmazás fut |
| Folyamatos sárga | Az alkalmazás be van töltve, de nem fut (*) vagy a BSP frissítés aktív |
| Folyamatos vörös | Hardverhiba (*) |
| Villogó zöld | BSP indítási fázis. A vezérlőnek időre van szüksége az elinduláshoz. |
| Villogó sárga | Alkalmazás nincs betöltve (*) |
| Villogó sárga/zöld | Biztonságos mód hiányzik (ha meg lett szakítva a BPS frissítés) |
| Villogó vörös | BSP hiba (szoftver hiba*) |
| Villogó vörös/zöld | Alkalmazás/BSP frissítés vagy inicializálás |
| | |

(*) Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

| Bovitomodulok | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| BSP LED | Üzemmód | Busz LED | Üzemmód |
| Folyamatos zöld | BSP működik | Folyamatos zöld | Kommunikáció üzemel, bemenet/kimenet működik |
| Folyamatos vörös | Hardverhiba (*) | Folyamatos vörös | Kommunikáció kikapcsolva (*) |
| Villogó vörös | BSP-hiba (*) | Folyamatos | Működő kommunikáció, de az alkalmazás paramétere |
| Villogó vörös/zöld | BSP frissítés üzemmód | sárga | rossz vagy hiányzik, vagy a gyári beállítás helytelen |
| Kamana milikatika maa | الما الم | | |

Kommunikációs modulok

| BSP LED (ugyanaz minden modul esetén) | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| BSP LED | Üzemmód | | |
| Folyamatos zöld | BPS működik, kommunikáció a vezérlővel | | |
| Folyamatos sárga | BSP működik, nincs kommunikáció a vezérlővel (*) | | |
| Folyamatos vörös | Hardverhiba (*) | | |
| Villogó vörös | BSP-hiba (*) | | |
| Villogó vörös/zöld | Alkalmazás/BSP frissítés | | |
| | | | |

(*) Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

| Busz LED | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Busz LED | LON | Bacnet MSTP | Bacnet IP | Modbus |
| Folyamatos zöld | Kommunikációra kész. (Összes paraméter betöltve, Neuron konfigurálva). Nem jelez kommunikációt a többi eszközzel. | Kommunikációra kész. A BACnet szerver elindult. Nem jelez aktív kommunikációt. | Kommunikációra kész. A BACnet szerver elindult. Nem jelez aktív kommunikációt. | Minden kommunikáció fut. |
| Folyamatos sárga | Indítás | Indítás | Indítás. A LED sárga fénnyel világít, amíg a modul kap egy IP- címet, ezért létre kell hozni egy kapcsolatot. | Indítás, vagy egy konfigurált csatorna nem kommunikál a Vezérlővel. |

| Busz LED | LON | Bacnet MSTP | Bacnet IP | Modbus |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folyamatos vörös | Nincs kommunikáció a Neuronnal (belső hiba, elhárítható egy új LON alkalmazás letöltésével). | A BACnet szerver nem működik. Automatikus újraindítás 3 másodperccel a kérés után. | A BACnet szerver nem működik. Automatikus újraindítás 3 másodperccel a kérés után. | Minden konfigurált kommunikáció kikapcsolva. Azt jelenti, hogy nincs kommunikáció a Vezérlővel. Az időtúllépést konfigurálni kell. Ha az időtúllépés nulla, akkor az időtúllépés ki van kapcsolva. |
| Villogó sárga | Kommunikáció nem lehetséges a Neuronnal. A Neuront online kell konfigurálni és beállítani a LON eszköz használatával. | | | |

3.6 Vezérlő karbantartása

A vezérlőnek szükséges, hogy a beszerelt akkumulátor karban legyen tartva. Az akkumulátort minden második évben ki kell cserélni. Az akkumulátor típusa: BR2032, és több gyártója is van.

Az akkumulátor cseréjéhez távolítsa el a vezérlő kijelzőjének műanyag burkolatát egy csavarhúzó használatával a következő képen látható módon:





Ügyeljen arra, hogy elkerüli a műanyag burkolat sérülését. Az új akkumulátort a megfelelő akkumulátortartóba kell helyezni, amely a képen látható, figyelembe véve a tartóban jelölt polaritásra.

3.7 Távirányító felhasználói interfész

Egy lehetséges opció, ha egy külső távoli HMI-t kötünk az UC egységre. A távoli HMI ugyanazokat a funkciókat ajánlja fel, mint a beépített kijelző, plusz a riasztási jelzést, amit egy fénykibocsátó dióda jelez, mely a csengő gomb alatt található. Minden megtekintés és alapérték-módosítás rendelkezésre áll az egység vezérlőjén és a távirányító panelen. A navigáció azonos az egységnek az ebben a kézikönyvben leírt vezérlőjével.



A távoli HMI-t akár 700 méterre is el lehet vinni, a vezérlőn található folyamati busz csatlakozás segítségével. A lent látható összekötés segítségével max. 8 berendezés összekötése is lehetséges egyetlen interfésszel. További részletekért tekintse át a HMI kézikönyvét.



3.8 Beágyazott web felület

A MicroTech[®] IV vezérlő beágyazott web felülettel rendelkezik, mellyel felügyelni lehet az egységet, miközben az rá van kötve egy helyi hálózatra. A hálózati konfigurációtól függően be lehet állítani a MicroTech[®] IV IP címét, mint a DHCP fix IP címe.

Egy PC egy szokásos web böngészővel rá tud csatlakozni az egység vezérlőjére; ehhez meg kell adni az IP címet és a kiszolgáló nevét (ezek az adatok a jelszó nélkül elérhető "Hűtő névjegye" oldalon találhatók).

Amikor csatlakozott, meg kell adnia egy felhasználónevet és egy jelszót. Az alábbi adatokat kell megadni a webfelület eléréséhez:

Felhasználónév: Daikin Jelszó: Daikin@web

Esegui l'accesso per accedere a questo sito

| Autorizzazione richiesta da http://192.168.1.42 La tua connessione a questo sito non è sicura | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Nome utente | Daikin | | |
| Password | | •• | |
| | | Accedi | Annulla |

Megjelenik a Főmenü oldal. Az oldal a gépen lévő HMI egy másolata, és a szerkezetet és a felhasználói szinteket tekintve ugyanazok a szabályok érvényesek rá.

| Home | Refresh Show/Hide trend | Logout | Step trending |
|---------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | 4 Main Menu | • | * Setpoint * Evaporator EW1 |
| | Enter Password | • | Online trend |
| | View/Set Unit | ▶ | |
| | View/Set Circuit | ▶ | |
| | Unit Status | ▶ | |
| | Off: Unit Switch | • | |
| | Setpoint | 7.0°C 🕨 | 9 |
| | Evaporator LWT | 7.0°C 🕨 | 8 |
| | Unit Capacity | 0.0% | 7 |
| | | | 08:58:45 08:58:50 08:58:55 08:59 08:59:05 08:59:10 08:59:15 08:59:20 08:59:25 08:59:30 08:59:35 |
| <u></u> | ESC (| ОК | Date |

Ezen kívül lehetővé teszi naplók nyilvántartását is legfejebb 5 különböző mennyiségben. A mennyiség ellenőrzéséhez mindössze rá kell kattintani a vonatkozó értékre. Ezután a következő képernyő lesz látható:

A web böngészőtől és a verziótól függően előfordulhat, hogy ez a napló nem látható. Olyan böngészőre van szükség, mely alkalmas a HTML 5 támogatására:

- Microsoft Internet Explorer v.11,
- Google Chrome v.37,
- Mozilla Firefox v.32.

Ezek a programok csak példák a támogatott böngészőkre, a feltüntetett verziókat pedig a szükséges minimumnak kell tekinteni.

4 AZ EGYSÉG MŰKÖDTETÉSE

4.1 Chiller On/Off (Hűtőberendezés Be/Ki)

A gyári beállítással kezdve, az egység Be-/kikapcsolását a felhasználó is kezelni tudja az elektromos panelben található Q0 választógombbal, mely három pozícióban állítható: 0 – Local – Remote.

| Q0 | 0 | Az egység le van tiltva |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q0 | Loc (Local) | Az egység engedélyezve van a kompresszorok indítására |
| QO | Rem (Remote) | Az egység Be-/kikapcsolása a "Távoli Ki/Be" fizikai kapcsolaton keresztül kezelhető. A zárt érintkező az egység engedélyezését jelenti. A nyitott érintkező az egység letiltását jelenti. A Távoli Be/Ki érintkező referenciáiért hivatkozzon az elektromos bekötési ábrára a Mező vezetékcsatlakozása oldalon. Általánosságban ez az érintkező az elektromos panel be/ki |

Az egységvezérlő további kiegészítő szoftverfunkciókat is kínál az egység indításának/leállításának kezelésére, melyek alapértelmezetten engedélyezve vannak az egység indítása érdekében:

- 1. Keypad On/Off (Billentyűzet be/ki)
- 2. Scheduler (Programozott idő be/ki
- 3. Network On/Off (opcionális a kommunikációs moduloknál)

választóból való kilépésre szolgál

4.1.1 Keypad On/Off (Billentyűzet be/ki)

A főoldalon görgessen le az Unit Enable menüre, ahol rendelkezésre áll valamennyi egységkezelő és áramkör indító/leállító beállítás.



| Paraméter | Tartomány | Leírás |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Unit | Disable | Egység letiltva |
| | Enable | Egység engedélyezve |
| | Scheduler | Az egység indítása/leállítása beprogramozható a hét minden napjára |
| Circuit | Disable | #X áramkör letiltva |
| #X | Enable | #X áramkör engedélyezve |
| | Test | #X áramkör teszt üzemmódban. Ezt a funkciót csak képzett személyek vagy a Daikin |
| | | szakemberei használhatják |



4.1.2 Scheduler and Silent Mode functionalities) Időzítő és Csendes mód funkciók

Ez az Időzítő funkció akkor használható, amikor szükség van az automatikus hűtés bekapcsolás/leállítás beprogramozására.

A funkció használatához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1. QO selector = Local
- 2. Unit Enable = Scheduler
- 3. Controller date and time properly set

Az ütemező programozása elérhető a Main Page → View/Set Unit → Scheduler menün keresztül.

| Info | ⁶ Scheduler | | • | Info ⁶ Monday | |
|------|------------------------|---------|---|--------------------------|-------|
| | State | Off | | Time 1 | 00:00 |
| | Monday | Passive | | Value 1 | Off |
| | Tuesday | Passive | | Time 2 | 06:30 |
| | Wednesday | Active | | Value 2 | Off |
| | Thursday | Passive | | Time 3 | * :* |
| | Friday | Passive | | Value 3 | Off |
| | Saturday | Passive | | Time 4 | * :* |
| | Sunday | Passive | | Value 4 | Off |
| | | | | | |
| Ģ | | ESC 🔘 | | Ģ | ESC 🕥 |

Minden napnál akár hat idősáv programozható be konkrét üzemelési módra. Az első üzemelési mód 1. időnél kezdődik és 2. időnél ér véget, amikor a második üzemelési mód kezdődik, és így tovább egészen az utolsóig.

| Time 1 | 00 • | : 00 • | Value 1 | Off • |
|---------|------|--------|-------------|---------------|
| | | | | Off |
| | | | | On 1 |
| | | | | On 2 |
| | | | | On 1 - Silent |
| Save Ca | ncel | | Save Cancel | On 2 - Silent |

Az egység típusától függően különböző működési módok elérhetők:

| Paraméter | Tartomány | Leírás |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Value 1 | off | Egység letiltva |
| | On 1 | Egység engedélyezve – 1. vízbeállítási pont kiválasztva |
| | On 2 | Egység engedélyezve – 2. vízbeállítási pont kiválasztva |
| | On 1 - Silent | Egység engedélyezve – 1. vízbeállítási pont kiválasztva – Csendes ventilátor |
| | | üzemmód engedélyezve |
| | On 2 - Silent | Egység engedélyezve – 2. vízbeállítási pont kiválasztva – Csendes ventilátor |
| | | üzemmód engedélyezve |

Amikor a Fan Silent Mode funkció engedélyezve van, a hűtőberendezés zajszintje csökken, csökkentve a ventilátorok maximális engedélyezett sebességét. A következő táblázat ismerteti, mennyire nő a maximális sebesség a különböző egységtípusoknál.

| Egység zajosztálya | Normál maximális ventilátor sebesség | Csendes mód maximális ventilátor sebesség |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| | [rpm] | [rpm] |
| SS & XS | 950 | 720 |
| SR | 810 | 500 |
| XR | 720 | 500 |

A táblázatban megjelenített valamennyi adat csak akkor érvényes, ha a hűtőberendezés a működési tartományon belül működik.

A Csendes ventilátor mód funkció csak VFD ventilátorokkal rendelkező egységeknél engedélyezhető hűtés módban.

4.1.3 Network On/Off (Hálózat be/ki)

A hűtőberendezés be-/kikapcsolása soros protokollal is kezelhető, ha az egységvezérlő egy vagy több kommunikációs modullal rendelkezik (BACNet, Modbus vagy LON). Az egység vezérléséhez a hálózaton kövesse az alábbi utasításokat:

- Q0 selector = Local
 Unit Enable = Enable
- 3. Control Source = Network
- 4. Close the contact Local/Network Switch when required (Szükség esetén zárja le a Helyi/Hálózat kapcsoló csatlakozást).

4.2 Water Setpoints (Vízbeállítási pontok)

Az egység célja a víz hűtése vagy fűtése (hőszivattyú esetén) a felhasználó által meghatározott és a fő oldalon megjelenített beállítási értékre:



Az egység elsődleges vagy másodlagos beállított értékkel dolgozik, mely az alábbiak szerint kezelhető:

- 1. Keypad selection + Double Setpoint digital contact (Billentyűzet választás + Dupla beállítási pont digitális érintkezés)
- 2. Keypad selection + Scheduler Configuration (Billentyűzet választás + Ütemezett konfigurálás)
- 3. Network (Hálózat)
- 4. Setpoin Reset function (Beállítási pont visszaállítása funkció)

Első lépésként meg kell határozni az elsődleges és másodlagos beállítási pontot. A főmenüből felhasználói jelszóval nyomja meg a **Setpoint.**

| Paraméter | Tartomány | | Leírás |
|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| COOl LWT 1 | A Hűtés, | Fűtés, Jég | Elsődleges hűtési beállítási pont. |
| COOl LWT 2 | beállítási | pontok | Másodlagos hűtési beállítási pont. |
| Actual | jelentésre | kerülnek | Ez a tétel csak akkor látható, ha a Beállítási pont visszaállítása funkció |
| Reset | minden | konkrét | engedélyezve van, és az alap beállítási pontnál alkalmazott tényleges |
| | egységnél. | | visszaállítást mutatja. |
| Heat LWT 1 | | | Elsődleges fűtési beállítási pont. |
| Heat LWT 2 | | | Másodlagos fűtési beállítási pont. |
| ICE LWT |] | | Beállítási pont Jég módhoz. |

Az elsődleges és másodlagos beállítási pont közötti váltás a **Double Setpoint** érintkezővel hajtható végre, mindig rendelkezésre áll a felhasználói csatlakozódobozban vagy az **Scheduler** funkción keresztül.

A dupla beállítási pont érintkező a következőképp működik:

- Érintkezés nyitva, az elsődleges beállítási pont kerül kiválasztásra
- Érintkezés zárva, a másodlagos beállítási pont kerül kiválasztásra



Amikor az ütemező funkció engedélyezve van, a Dupla beállítási pont érintkező figyelmen kívül marad.



Amikor a Hűtés/Jég glikollal üzemelési módot választja, a Dupla beállítási pont érintkezőt a Hűtés és Jég módok közötti váltásra használja, ami viszont semmilyen változással nem jár az aktív beállítási pontnál.

4.3 Unit Mode (Egység üzemmódja)

Az **Unit Mode** annak meghatározására szolgál, hogy a hűtőberendezést hűtött vagy meleg víz előállítására használja-e. A jelenlegi mód a főoldalon az **Unit Mode** látható.





Az egységtípustól függően különböző üzemelési módok választhatók karbantartási jelszó megadásával az Unit Mode menüben. Az alábbi táblázatban ismertetjük az összes módot.

| Paraméter | Tartomány | Leírás | Egységtartomány |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mode | Cool | Akkor kell beállítani, ha a vízhőmérséklet max. 4°C fokra történő hűtése szükséges. Általában nincs szükség glikolra a víz körben, hacsak a környezeti hőmérséklet nem ér el alacsony | A/C |
| | Cool w/Glycol | homersekleteket. Akkor kell beállítani, ha a vízhőmérséklet 4°C fok alá történő hűtése szükséges. Ehhez a működéshez megfelelő arányú glikol/víz keveréket kell tenni a párologtató víz körébe. | A/C |
| | Cool/Ice w/Glycol | Akkor kell beállítani, ha kettős hűtés/jég üzemmódra van szükség. A két mód közötti váltást fizikai Dupla beállítási pont érintkezővel hajthatja végre. Dupla beállítási pont nyitva: a hűtőberendezés hűtési módban fog működni, ahol a Hűtés LWT az aktív beállítási pont. Dupla alapérték lezárva: A hűtő Jég üzemmódban Jég LWT beállítással fog működni miyel az az aktív alapérték | A/C |
| | Ice w/Glycol | Állítsa be, ha Jég tárolására van szükség. Ez az alkalmaz azt igényli, hogy a kompresszorok teljes terhelés mellett működjenek a jégtelep feltöltéséig, majd legalább 12 órára leálljanak. Ebben az üzemmódban a kompresszor/kompresszorok nem működik/működnek részleges terheléssel, csak be/ki módban. | A/C |
| | Az mó | alábbi módok lehetővé teszik, hogy az egységet fűtési mód és az dok valamelvike között kapcsolia át (Hideg, Hideg glikollal, Jég) | előző hűtési |
| | Heat/Cool | Akkor kell beállítani, ha kettős hűtés/fűtés üzemmódra van szükség. Ez a beállítás kettős működést eredményez, melyet a Fűtés/Hűtés kapcsolóval lehet aktiválni a kapcsolótáblán. HŰTÉS-re kapcsolva: A hűtő hűtés üzemmódban fog működni, Hűtés LWT aktív alapértékkel. FŰTÉS-re kapcsolva: A hűtő hőszivattyú üzemmódban fog működni, Fűtés LWT aktív alapértékkel. | Csak hőszivattyú |
| | Heat/Cool w/Glycol | Akkor kell beállítani, ha kettős hűtés/fűtés üzemmódra van szükség. Ez a beállítás kettős működést eredményez, melyet a Fűtés/Hűtés kapcsolóval lehet aktiválni a kapcsolótáblán. HŰTÉS-re kapcsolva: A hűtő hűtés üzemmódban fog működni, Hűtés LWT aktív alapértékkel. FŰTÉS-re kapcsolva: A hűtő hőszivattyú üzemmódban fog működni, Fűtés LWT aktív alapértékkel. | A/C |
| | Heat/Ice w/Glycol | Abban az esetben állítsa be, ha kettős Jég/Fűtés mód szükséges. Ez a beállítás kettős működést eredményez, melyet a Fűtés/Hűtés kapcsolóval lehet aktiválni a kapcsolótáblán. JÉG-re kapcsolva: A hűtő hűtés üzemmódban fog működni, Jég LWT aktív alapértékkel. FŰTÉS-re kapcsolva: A hűtő hőszivattyú üzemmódban fog működni, Fűtés LWT aktív alapértékkel | A/C |
| | Test | Lehetővé teszi az egység manuális vezérlését. A kézi teszt funkció segíti az indítók működési állapotának hibakeresését és ellenőrzését. Ezt a funkciót csak úgy lehet elérni, hogy a főmenün keresztül megadjuk a karbantartói jelszót. A teszt funkció aktiválásához le kell tiltani az egységet a Q0 kapcsolóval és az üzemmódot Teszt-re kell állítani. | A/C |
| Energy Saving | No, Yes | Energiatakarékos funkció letiltása/engedélyezése. | |
| Heating Only | Not Active, Active | Jelzi, ha az egység CSAK fűtés módban tud működni. | Csak hőszivattyú |

A Be-/kikapcsoláshoz és a beállítási pont vezérléséhez hasonlóan az egységmód is módosítható a hálózatból.

4.3.1 Heat/Cool Switch (Heat Pump Only) (Fűtés/Hűtés kapcsoló (Csak hőszivattyú esetén)
 A gyári beállítással kezdve, az egység Be-/kikapcsolását a felhasználó is kezelni tudja az elektromos panelben található
 QHP választógombbal, mely három pozícióban állítható: 0 – 1.



A Fűtés mód bekapcsolásához az Egység módot "Heat/Cool" módba kell állítani, és a QHP kapcsolót Loc helyzetbe.

4.3.2 Energy Saving mode (Energiatakarékos mód)

Bizonyos egységtípusoknál lehetséges az energiatakarékos funkció engedélyezése, mely csökkenti az energiafogyasztást a hűtőszekrény kompresszorainak deaktiválásával, amikor a hűtőberendezés le van tiltva.

Ez a mód lehetővé teszi, hogy a kompresszorok indításához szükséges időt egy Kikapcsolási időszakot követően legfeljebb 90 perccel késleltetni lehessen.

Időkritikus alkalmazásnál az energiatakarékos funkciót a felhasználó letilthatja, hogy biztosítsa a kompresszor indítását az egység Be parancsot követő 1 percen belül.



4.4 Unit Status (Egység állapota)

Az egységvezérlő információkkal szolgál a hűtőberendezés állapotáról a fő oldalon. Valamennyi hűtőberendezés állapot lentebb kerül listázásra és ismertetésre:

| Paraméter | Általános állapot | Speciális állapot | Leírás |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit | Auto: | | Az egység automatikus ellenőrzés alatt van. A szivattyú |
| Status | | | működésben van és legalább egy kompresszor működésben van. |
| | | Wait For Load | Az egység készenléti állapotban van, mert a termosztatikus vezérlés teljesítette az aktív beállítási pontot. |
| | | Water Recirc | A vízszivattyút fut, hogy kiegyenlítse a párologtató vízhőmérsékletét. |
| | | Wait For Flow | A szivattyúegység működik, de az áramlási jel továbbra is azt jelzi, hogy hiányos az áramlás a párologtatón keresztül. |
| | | Max Pulldown | Az egység termosztatikus vezérlője korlátozza az egység kapacitását, mivel a vízhőmérséklet túl gyorsan csökken. |
| | | Capacity Limit | El lett érve az igény korlátozás határérték. Az egység kapacitás a továbbiakban nem nő. |
| | | Current Limit | El lett érve a maximum áramerősség. Az egység kapacitás a továbbiakban nem nő. |
| | | Silent Mode | Az egység fut és a Csendes mód engedélyezve van. |
| | off: | Master Disable | Az egységet letiltja a Master Slave funkció. |
| | | Ice Mode Timer | Ez az állapot csak akkor jeleníthető meg, ha a készülék tud jég |
| | | | üzemmódban működni. Az egység ki van kapcsolva, mert a jég |
| | | | alapérték elérésre került. Az egység kikapcsolva marad a jég időzítő |
| | | | lejártáig. |
| | | OAT Lockout | Az egység nem tud működni, mivel a külső levegő hőmérséklete az |
| | | | egységre szerelt kondenzátor hőmérséklet ellenőrző rendszerhez |
| | | | beállított határérték alatt van. Ha az Egységet mindenképp futtatni kell, ellenőrizze a helyi karbantartással, hogyan kell eljárni. |

| | Circuits Disabled | Nincs elérhető kör a működéshez. Mindegyik kört letilthatja a saját engedélyező kapcsolója vagy egy aktívvá vált biztonsági berendezés. A letiltás történhet továbbá a billentyűzeten vagy a riasztásokon keresztül is. További részletekért ellenőrizze az adott kör állapotát. |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Unit Alarm | Egy egység riasztás aktív. Ellenőrizze a riasztások listájában, melyik aktív riasztás gátolja meg az egység működését és ellenőrizze, hogy a riasztást meg lehet-e szüntetni. Folytatás előtt lásd a 5 részt. |
| | Keypad Disable | Az egységet billentyűzet segítségével letiltották. Ellenőriztesse a helyi karbantartó személyzettel, hogy engedélyezhető-e. |
| | Network Disabled | Az egység hálózat által letiltva. |
| | Unit Switch | A Q0 választó 0-ra van állítva vagy a Távoli Be/Ki érintkező nyitva van. |
| | Test | Az egység beállítása a teszt üzemmódhoz. Ennek a módnak az aktiválása azért történik, hogy ellenőrizve legyen az aktuátorok és érzékelők helyes működése. Ellenőriztesse a helyi karbantartó személyzettel, hogy az üzemmódot át lehet-e váltani egy olyan üzemmódra, mely kompatibilis az alkalmazással (Megtekintés/Egység beállítás – Indítás – Rendelkezésre álló üzemmódok). |
| | Scheduler Disable | Az egységet az Ütemező programozása letiltotta. |
| Pumpdown | | Az egység leszivattyúzási folyamatot végez, és néhány perc múlva leáll. |

4.5 Network Control (Hálózati vezérlés)

Amikor az egységvezérlő egy vagy több kommunikációs modullal rendelkezik, a **Network Control** funkció engedélyezhető, amivel lehetőség adódik az egység vezérlésére a soros protokollon keresztül (Modbus, BACNet vagy LON).

Az egység vezérlésének engedélyezéséhez a hálózatról kövesse az alábbi utasításokat:

- 1. Zárja be a "Local/Network Switch" fizikai érintkezőt. Az ezen érintkező referenciáiért hivatkozzon az egység elektromos bekötési ábrájára a Mező vezetékcsatlakozása oldalon.
- 2. Lépjen ide Main Page → View/Set Unit → Network Control→Set Controls Source = Network



A Network Control menü visszaadja a soros protokollból kapott valamennyi fő értéket.

| Paraméter | Tartomány | Leírás |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Control Source | Local | Hálózati vezérlés letiltva |
| | Network | Hálózati vezérlés engedélyezve |
| Enable | Enable/Disable | Be/Ki parancs a hálózattól |
| Mode | - | Üzemelési mód a hálózattól |
| Cool LWT | - | Hűtővíz-hőmérséklet beállítási pont a hálózattól |
| ICE LWT | - | Jégvíz-hőmérséklet beállítási pont a hálózattól |
| Heat LWT | - | Fűtővíz-hőmérséklet beállítási pont a hálózattól |
| HR EWT Sp | - | Hővisszanyerés vízhőmérséklet alapértéke hálózatról |
| Capacity Limit | - | Kapacitás korlátozás a hálózattól |
| HR Enable | Enable/Disable | Be/Ki parancs hálózatról |
| Freecooling | - | Be/Ki parancs a hálózattól |
| Compressors | - | Kompresszorok engedélyezése hálózatról |

A konkrét regisztrációs címekért és a kapcsolódó olvasás/írás hozzáférési szintért hivatkozzon a kommunikációs protokoll dokumentációra.

4.6 Thermostatic Control (Termosztatikus vezérlés)

Termosztatikus vezérlés beállításai, lehetővé teszi a válasz beállítását a hőmérséklet-változásokra. Az alapértelmezett beállítások a legtöbb alkalmazás esetében érvényesek, de a telephely specifikus feltételekhez szükség lehet a módosításra a zökkenőmentes vezérlés vagy az egység gyorsabb válasza érdekében.

A vezérlés elindítja az első kompresszort, ha a vezérelt hőmérséklet magasabb (Cool Mode) vagy alacsonyabb (Heat Mode), majd az aktív beállítási pontot legalább egy Beindítás DT értéknél, míg más kompresszorok beindulnak, lépésről lépésre, ha a vezérelt hőmérséklet magasabb (Cool Mode) vagy alacsonyabb (Heat Mode), mint az aktív beállítási pont (AS) legalább a Szakasz fel DT (SU) értéknél. A kompresszorok leállnak, ha végrehajtották a következő eljárást a Stage Down DT és Shut Down DT paraméterek szerint.

| | Hűtés mód | Fűtés mód |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Első kompresszor beindítás | Controlled Temperature > Setpoint + Start Up DT | Controlled Temperature < Setpoint - Start Up DT |
| Más kompresszorok beindítása | Controlled Temperature > Setpoint + Stage Up DT | Controlled Temperature < Setpoint - Stage Up DT |
| Utolsó kompresszor leállítása | Controlled Temperature < Setpoint - Shut Dn DT | Controlled Temperature > Setpoint - Shut Dn DT |
| Más kompresszorok leállítása | Controlled Temperature < Setpoint - Stage Dn DT | Controlled Temperature > Setpoint - Stage Dn DT |

A kompresszorok indítási sorrendjének egy példáját hűtés üzemmódban az alábbi ábra szemlélteti.



A termosztátos vezérlés beállításai itt érhetők el: Main Page -> Thermostatic Control

| view/set unit | • | 1110 | ⁴ Thermostatic Control | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostatic Control | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | Start Up DT | 2.5°C |
| Network Control | • | | Shut Down DT | 1.5°C |
| Pumps | • | | Stage Up DT | 1.0°C |
| Power Conservation | • | | Stage Down DT | 1.0°C |
| Scheduler | • | | Stage Up Delay | 120s |
| Date/Time | • | | Stage Down Delay | . 30s |
| Controller IP Setup | • | | Ice Cycle Delay | 12h |
| Daikin On Site | • | | | |
| TOC . | ОК | | F | ~ |
| | Thermostatic Control Network Control Pumps Power Conservation Scheduler Date/Time Controller IP Setup Daikin On Site | Thermostatic Control | Thermostatic Control | Thermostatic Control Intermostatic Control Thermostatic Control Intermostatic Control Network Control Intermostatic Control Pumps Start Up DT Power Conservation Stage Up DT Scheduler Intermostatic Control Date/Time Intermostatic Control Controller IP Setup Intermostatic Control Daikin On Site Intermostatic Control |

| Paraméter | Tartomány | Leírás |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Start Up DT | | Delta hőmérséklet, aktív beállítási pont figyelembe vétele az |
| | | egység indításához (első kompresszor indítása) |
| Shut Down DT | | Delta hőmérséklet, aktív beállítási pont figyelembe vétele az |
| | | egység leállításához (utolsó kompresszor leállítása) |
| Stage Up DT | | Delta hőmérséklet, aktív beállítási pont figyelembe vétele egy |
| | | kompresszor indításához |
| Stage Down DT | | Delta hőmérséklet, aktív beállítási pont figyelembe vétele egy |
| | | kompresszor leállításához |
| Stage Up Delay | | Minimális idő a kompresszorok indítása között |
| Stage Down Delay M | | Minimális idő a kompresszorok leállítása között |
| Ice Cycle Delay | | Egység készenléti periódusa Jég üzemmódú működésnél |

4.7 Date/Time (Dátum/Idő)

Az egységszámláló képes eltárolni az aktuális időt és dátumot, és a következőkre felhasználni:

- 1. Scheduler (Időzítő)
- 2. Cycling of standby chiller with Master Slave configuration (Hűtőberendezés készenlét és Master Slave konfigurálás ciklusa)
- 3. Alarms Log (Riasztások naplója)

A dátum és idő itt módosítható View/Set Unit → Date/Time



| Paraméter | Tartomány | Leírás | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Time | | Aktuális dátum. Nyomja meg a módosításhoz. A formátum | | | |
| | | óó:pp:mp | | | |
| Date | | Aktuális idő. Nyomja meg a módosításhoz. A formátum hh/nn/éé | | | |
| Day | | Megjeleníti a hét napját. | | | |
| UTC Difference | | Koordinált univerzális időzóna. | | | |
| Daylight Saving | | | | | |
| Time: | | | | | |
| Enable | No, Yes | A nyári időszámítás automatikus átváltásának | | | |
| | | engedélyezésére/letiltására használható | | | |
| Start Month NA, JanDec | | Nappali fény takarékosság üzemmód kezdetének hónapja | | | |
| Start Week 1st5th week | | Nappali fény takarékosság üzemmód kezdetének hete | | | |
| End Month | NA, Jan…Dec | Nappali fény takarékosság üzemmód befejezésének hónapja | | | |
| End Week | 1st…5th week | Nappali fény takarékosság üzemmód befejezésének hete | | | |



Ne feledje el rendszeresen ellenőrizni az irányító elemét, hogy megmaradjon a frissített dátum és idő akkor is, ha nincs elektromos tápellátás. Lásd a vezérlő karbantartása részt

4.8 Pumps (Szivattyúk)

Az UC egy vagy két vízszivattyút tud kezelni. A szivattyúk száma és prioritása itt állítható be Main Page→View/Set Unit→Pumps.



| Paraméter | Tartomány | Leírás | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Pump Control | #1 Only | Állítsa be ezt akkor, ha egy szivattyú van, vagy két szivattyú közül csak az 1. | | | |
| | | működik (pl. a 2. karbantartása esetén) | | | |
| | #2 Only | Állítsa be ezt akkor, ha két szivattyú közül csak a 2. működik (pl. a 1. karbantartása | | | |
| | | esetén) | | | |
| | Auto | Automatikus szivattyú indítás beállítása Minden egyes hűtőberendezés indításakor | | | |
| | a legkevesebb óraszámú szivattyú | | | | |
| #1 Állítsa be ezt akkor, ha két szivattyú van, az 1. r | | Állítsa be ezt akkor, ha két szivattyú van, az 1. működik, a 2. pedig a tartalék | | | |
| Primary | | | | | |
| | #2. | Állítsa be ezt akkor, ha két szivattyú van, az 2. működik, a 1. pedig a tartalék | | | |
| | Primary | | | | |
| Recirculation | | Minimálisan szükséges idő, melyen belül kell lennie az áramláskapcsolónak, hogy | | | |
| Timer | | lehetséges legyen az egység indítása | | | |
| Pump 1 Hours | | 1. szivattyú futó órák | | | |
| Pump 2 Hours | | 2. szivattyú futó órák | | | |

4.9 External Alarm (Külső riasztás)

A Külső riasztás egy digitális érintkező, mely használható az egységhez csatlakoztatott külső eszközből jövő szokatlan körülmény kommunikálására az UC felé. Ez az érintkező az ügyfél csatlakozó dobozban található, és a konfigurációtól függően egyszeri eseményt okozhat a riasztási naplóban, de akár az egység leállítását is. Az érintkezőhöz kapcsolt riasztási logika a következő:

| Érintkező állapota | Riasztás állapota | Megjegyzés |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nyitott | Riasztás | Riasztás kerül generálásra, ha az érintkező legalább 5 másodpercig nyitva marad |
| Zárva | Nincs riasztás | A riasztás törlésre kerül, csak az érintkező zárva lesz |

A konfigurálás a **Commissioning** → **Configuration** → **Options** menüből végezhető el.



| Paraméter | Tartomány | Leírás |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ext Alarm | Event | Az Esemény konfiguráció riasztást generál a vezérlőben, de az egység futni fog. |
| | Rapid Stop | A Gyors leállítás konfiguráció riasztást generál a vezérlőben, és végrehajtja az egység gyors leállítását. |
| | Pumpdown | A Szivattyú le konfiguráció riasztást generál a vezérlőben, és végrehajtja a leszivattyúzási eljárást az egység leállításához. |

4.10 Power Conservation(Energiatakarékosság)

Ebben a fejezetben elmagyarázzuk az egység-energiafogyasztás csökkentésére szolgáló funkciókat:

- 1. Demand Limit (Igény limit)
- 2. Setpoint Reset (Alapérték visszaállítás)

4.10.1 Demand Limit (Igény limit)

Az "Igénykorlát" funkció lehetővé teszi, hogy az egység egy meghatározott maximális terhelésre korlátozódjon. A Kapacitáskorlát szint egy külső 4--20 mA jellel kerül szabályozásra lineáris kapcsolattal, mely az alábbi ábrán látható. A 4 mA jel jelzi a rendelkezésre álló maximális kapacitást, míg a 20 mA jel a rendelkezésre álló minimális kapacitást jelzi. Az opció engedélyezéséhez lépjen a **Main Menu → Commission Unit → Configuration → Options** pontra és állítsa az Demand Limit paramétert Igen-re.



Grafikon 1 Igénykorlát [mA] vs Kapacitáskorlát [%]

Érdemes kiemelni, hogy az egységet nem lehet leállítani az igénykorlát funkcióval, csak tehermentesíteni a minimális kapacitásáig.

Tartsa szem előtt, hogy ez a funkció csak akkor jelent valódi kapacitás korlátozást, ha az egység Csavar kompresszorokkal van felszerelve. Görgős kompresszorok esetén az igénykorlát a teljes egységkapacitás diszkretizálását jelenti a kompresszorok tényleges számától függően, és a külső jelértéktől függően csak a teljes kompresszorszám alkészletét engedélyezi, ahogy az az alábbi táblázatban látható:

| Kompresszorszám | lgény korlátozása jel [mA] | Működő kompresszorok maximális száma |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 4 < < 8 | 4 |
| 4 | 8 < < 12 | 3 |
| 4 | 12 < < 16 | 2 |
| | 16 < < 20 | 1 |
| | 4 < < 7.2 | 5 |
| | 7.2 < < 10.4 | 4 |
| 5 | 10.4 < < 13.6 | 3 |
| | 13.6 < < 16.8 | 2 |
| | 16.8 < < 20.0 | 1 |
| | 4 < < 6.7 | 6 |
| | 6.7 < < 9.3 | 5 |
| 0 | 9.3 < < 12 | 4 |
| 0 | 12 < < 14.7 | 3 |
| | 14.7 < < 17.3 | 2 |
| | 17.3 < < 20 | 1 |

A funkcióval kapcsolatos valamennyi információ a Main Menu → View/Set unit → Demand Limit oldalon látható.

| Info | 2 | Demand Limit | | • | |
|---------|---|---------------------|--------|----|--|
| | | Compressors Running | 0 | | |
| | | Limit | 2 | | |
| | | Signal | 15.0mA | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <u></u> | | ESC (| | ОК | |

4.10.2 Setpoint Reset

A "Setpoint Reset" funkcióval felülírható a hűtött víz aktív beállítási pontja bizonyos körülmények esetén. A funkció célja csökkenteni az egység energiafogyasztását azonos kényelmi szint megtartása mellett. Ehhez három különböző vezérlési stratégia áll rendelkezésre:

- Setpoint Reset by Outside Air Temperature (Alapérték visszaállítás a kültéri levegő hőmérséklete (OAT) által)
- Setpoint Reset by an external signal (Alapérték külső jel által visszaállítva (4-20mA)
- Setpoint Reset by Evaporator ΔT (Párologtató ΔT (EWT) által visszaállított beállítási pont)

A kívánt beállítási pont visszaállítási stratégia beállításához menjen a Main Menu → Commission Unit → Configuration → Options pontra és módosítsa a Setpoint Reset paramétert az alábbi táblázatnak megfelelően:



| Paraméter | Tartomány | Leírás |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LWT Reset | NO | A beállítási pont visszaállítása nem engedélyezett |
| | 4-20mA | Egy 4 és 20 mA közötti külső jel által engedélyezett beállítási pont visszaállítás |
| | DT | Párologtató vízhőmérséklet által engedélyezett beállítási pont visszaállítás |
| | OAT | Külső levegőhőmérséklet által engedélyezett beállítási pont visszaállítás |

Mindegyik stratégiát konfigurálni kell (noha az alapértelmezett konfiguráció rendelkezésre áll), és a paraméterek itt állíthatók be: Main Menu \rightarrow View/Set Unit \rightarrow Power Conservation \rightarrow Setpoint Reset.

Tartsa szem előtt, hogy egy konkrét stratégiának megfelelő paraméterek csak akkor állnak rendelkezésre, ha a Beállítási pont visszaállítását egy konkrét értékre állította, és az UC-t újraindította.

4.10.2.1 Setpoint Reset by OAT (csak A/C egységek)

Amikor az **OAT**-ot választja **Setpoint Reset** opciónak, az LWT aktív beállítási pontja (AS) az alapvető beállítási pontra alkalmazott korrekcióval kerül kiszámításra, mely a környezeti hőmérséklettől (OAT) és a jelenlegi Egységmódtól (Fűtés mód vagy Hűtés mód) függ. Különböző paraméterek konfigurálhatók, és ezek elérhetők a **Setpoint Reset** menüből az alábbiak szerint:



| Paraméter | Alapért elmezé | Tartomány | Leírás |
|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | S | | |
| Actual Reset | | | A Tényleges visszaállítás mutatja, melyik korrekció kerül alkalmazásra az alap beállítási pontnál. |
| Max Reset (MR) | 5.0°C | 0.0°C÷10.0°C | Max. visszaállítási beállítási pont. A maximális hőmérsékleti eltérést jelképezi, melyet a OAT opció kiválasztása okozhat az LWT-n. |
| Max Reset OAT (MROAT) | 15.5℃ | 10.0°C÷29.4°C | A "küszöbérték hőmérsékletet" jelképezi, mely megegyezik a maximális beállítási pont variációval. |
| Start Reset OAT(SROAT) | 23.8°C | 10.0℃÷29.4℃ | Az OAT "küszöbérték hőmérsékletét" jelképezi az LWT beállítási pont visszaállítás aktiválásához, vagyis az LWT beállítási pont csak akkor kerül felülírásra, ha az OAT eléri/túllépi a SROAT-ot. |
| Delta T | | | A jelenlegi párologtató delta hőmérséklete. Belépő – Kilépő vízhőmérséklet. |
| OAT | | | Aktuális külső környezeti hőmérséklet. |
| Signal | | | Tényleges bemeneti áram a Beállítási pont visszaállítás csatlakozóinál. |

Feltéve, hogy az egység Hűtési módra (Heating Mode) van állítva, minél jobban csökken a környező hőmérséklet vagy túllépi a SROAT-ot, annál jobban nő (csökken) az LWT aktív beállítási pontja (AS), amíg az OAT el nem éri az MROAT korlátot. Amikor az OAT meghaladja az MROAT-ot, az aktív beállítási pont nem nő (csökken) tovább, és stabilan marad a maximális (minimális) értékén, vagyis AS = LWT + MR (-MR).



Grafikon 2 Külső környezeti hőmérséklet vs Aktív beállítási pont - Hűtés mód (balra)/Fűtés mód (jobbra)

4.10.2.1 Setpoint Reset by External 4-20Ma signal (Beállítási pont visszaállítása külső 4-20 mA jellel)

Ha a **4-20mA** van kiválasztva a **Setpoint Reset** opcióknál, az LWT aktív beállítási pontja (AS) egy 4-20mA külső jelen alapuló korrekcióval kerül kiszámításra: 4 mA 0°C korrekciónak felel meg, azaz AS = LWT beállítási pont, míg 20 mA a Max Reset (MR) mennyiségű korrekciónak felel meg, azaz AS = LWT beállítási pont + MR(-MR), amint az alábbi táblázatban látható:





4.10.2.1 Setpoint Reset by DT (Beállítási pont visszaállítása DT-vel)

Amikor a **DT**-t választja **Setpoint Reset** opciónak, az LWT aktív beállítási pont (AS) ΔT hőmérséklet-különbözeten alapuló korrekció alkalmazásával kerül kiszámításra a kilépő vízhőmérséklet (LWT) és a párologtató által visszaforgatott (belépő) víz hőmérséklete (EWT) között. Amikor a |ΔT| kisebb lesz, mint a Kezdő visszaállítási ΔT beállítási pont (SRΔT), az LWT aktív beállítási pont arányosan emelkedik (ha Hűtés mód van beállítva) a Max. visszaállítási (MR) paraméternek megfelelő maximális értékig.





Grafikon 4 Párol. ∆T vs Aktív beállítási pont - Hűtés mód (balra)/Fűtés mód (jobbra)

| Paraméter | Alapértelmezés | Tartomány | Leírás |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Reset (MR) | 5.0°C | 0.0°C 10.0°C | Max. visszaállítási beállítási pont. A maximális hőmérsékleti eltérést jelképezi, melyet a EWT opció kiválasztása okozhat az LWT-n. |
| Max Reset (MR) | 5.0°C | 0.0°C 10.0°C | Max. visszaállítási beállítási pont. A maximális hőmérsékleti eltérést jelképezi, melyet a DT opció kiválasztása okozhat az LWT-n. |
| Start Reset DT (SR∆T) | 5.0°C | 0.0°C 10.0°C | A DT "küszöbérték hőmérsékletét" jelképezi az LWT beállítási pont visszaállítás aktiválásához, vagyis az LWT beállítási pont csak akkor kerül felülírásra, ha a DT eléri/túllépi az SR∆T-t. |
| Delta T | | | A jelenlegi párologtató delta hőmérséklete. Belépő – Kilépő vízhőmérséklet. |
| OAT | | | Aktuális külső környezeti hőmérséklet. |
| Signal | | | Tényleges bemeneti áram a Beállítási pont visszaállítás csatlakozóinál. |

4.11 Electrical Data (Elektromos adatok)

Az egységvezérlő visszaadja a Nemo D4-L vagy Nemo D4-Le energiamérő által leolvasott fő elektromos értékeket. Valamennyi adat az **Electrical Data** menüben kerül összegyűjtésre.

| Main | Page | \rightarrow | View/Set | Unit | → | Electrical | Data |
|------|------|---------------|----------|------|---|------------|------|
|------|------|---------------|----------|------|---|------------|------|

| Info | 4 | View/Set Unit | • | Info | 4 | Electrical Data | | • |
|------|---|----------------------|------------|------|---|-----------------|----------|---|
| | | Thermostatic Control | ► <u>^</u> | | | Average Voltage | 418V | • |
| | | Network Control | • | | | Average Current | 1A | • |
| | | Pumps | • | | | Average Power | 0.4 kW | |
| | | Heat Recovery | • | | | Active Power | 0 kW | |
| | | Electrical Data | | | | Power Factor | 0.85 | |
| | | Scheduler | | | | Active Energy | 18728kWh | |
| | | Date/Time | • | | | Frequency | 50Hz | |
| | | Controller IP Setup | × | | | | | |
| ¢ | | ESC | ОК | • \$ | | | ESC | 0 |

| Paraméter | Leírás |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Average | Visszaadja a három láncba bekötött feszültség átlagát, és összeköti azt a Feszültségadatok |
| Voltage | oldallal |
| Average | Visszaadja az átlagos áramértéket és összeköti azt az Áramadatok oldallal |
| Current | |
| Average Power | Visszaadja az átlagos tápellátást |
| Active Power | Visszaadja az aktív tápellátást |
| Power Factor | Visszaadja a tápellátás faktort |
| Active Energy | Visszaadja az aktív energiát |
| Frequency | Visszaadja az aktív frekvenciát |



4.12 Controller IP Setup (Vezérlő IP beállítása)

A Vezérlő IP beállítása oldal az alábbi hozzáférési útvonalon található: Main Menu → View/Set Unit → Controller IP Setup.

| Info | 4 | View/Set Unit | • | Info | 1 | IP Setup | | • |
|------|---|----------------------|----------|------|---|----------|---------------|-----|
| | | Thermostatic Control | ▶ ▲ | | | Settings | | |
| | | Network Control | • | | | DHCP | Activ | /e |
| | | Pumps | • | | | IP | 192.168.001.0 | 942 |
| | | Power Conservation | • | | | Mask | 255.255.255.6 | 999 |
| | | Scheduler | • | | | Gateway | 192.168.001.0 | 901 |
| | | Date/Time | <u> </u> | | | PrimDNS | 10.39.148.17 | Þ |
| | | Controller IP Setup | • | | | ScndDNS | 0.0.0 | • |
| | | Daikin On Site | ► _ | | | Name | POL688 EE275F | |
| ¢ | | ESC 🌑 | ок | \$ | | | ESC | |

Ezen az oldalon található minden információ az aktuális MT4 IP -hálózat beállításokról, ahogy azt az alábbi táblázat mutatja:

| Paraméter | Tartomány | Leírás |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| DHCP | Active | A DHCP opció engedélyezve van. |
| | Passive | A DHCP opció le van tiltva. |
| IP | XXX.XXX.XXX.XXX | A jelenlegi IP-cím. |
| Mask | XXX.XXX.XXX.XXX | A jelenlegi Alhálózati maszk cím. |
| Gateway | xxx.xxx.xxx.xxx | A jelenlegi Átjárócím. |
| PrimDNS | xxx.xxx.xxx.xxx | A jelenlegi Elsődleges DNS-cím. |
| ScndDNS | XXX.XXX.XXX.XXX | A jelenlegi Másodlagos DNS-cím. |
| Device | POLXXX_XXXXXX | Az MT4 vezérlő Gazdagép neve. |

| мас | xx-xx-xx-xx-xx- | Az MT4 vezérlő MAC-címe. |
|------|-----------------|--------------------------|
| niae | XX | |

Az MT4 IP-hálózati konfiguráció módosításához tegye a következőket:

- lépjen a Settings menübe
- set the DHCP option to Passive
- módosítsa az IP-t, Maszkot, Átjárót, PrimDNS és ScndDNS címeket, ha szükséges, ügyelve az aktuális hálózati beállításokra
- állítsa a Apply Changes paramétert Yes-re a konfiguráció elmentéséhez, majd indítsa újra az MT4 vezérlőt.



Az alapértelmezett internet konfiguráció:

| Paraméter | Alapértelmezett érték |
|-----------|-----------------------|
| IP | 192.168.1.42 |
| Mask | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.1.1 |
| PrimDNS | 0.0.0.0 |
| ScndDNS | 0.0.0.0 |

Tartsa szem előtt, hogy ha a DHCP Be van kapcsolva és az MT4 internet konfiguráció a következő paraméter -értékeket mutatja

| Paraméter | Érték |
|-----------|-----------------|
| IP | 169.254.252.246 |
| Mask | 255.255.0.0 |
| Gateway | 0.0.0.0 |
| PrimDNS | 0.0.0.0 |
| ScndDNS | 0.0.0.0 |

akkor internetkapcsolati probléma történt (valószínűleg fizikai probléma, például meghibásodott Ethernet kábel).

4.13 Daikin On Site

A Daikin on Site (DoS) oldal a következő útvonalon érhető el: Main Menu → View/Set Unit → Daikin On Site.



A DoS segédprogram használatához a felhasználónak közölnie kell a **Serial Number** a Daikin vállalattal és fel kell iratkoznia a DoS szolgáltatásra. Majd erről az oldalról a következők lehetségesek:

- a DoS kapcsolat indítása/leállítása
- a DoS eszköz kapcsolódási állapotának ellenőrzése

a távoli frissítési opció engedélyezése/letiltása

| az alábbi táblázatban szereplő | paramétereknek megfelelően. |
|--------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------|

| Paraméter | Tartomány | Leírás | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Comm Start | Disabled | A DoS kapcsolat leállítása | | | |
| | Enabled | A DoS kapcsolat indítása | | | |
| Comm State | - | A DoS kapcsolata inaktív | | | |
| | IPErr | A DoS-szel való kapcsolat nem létesíthető | | | |
| | Connected | A DoS-szel való kapcsolat létrejött és működik | | | |
| Wait A távoli frissítés | | A távoli frissítés nem engedélyezett, még a kérés DOS-ból indult | | | |
| temote Update Yes Engedélyezze a Távoli frissítés opciót | | Engedélyezze a Távoli frissítés opciót | | | |
| | NO | Tiltsa le a Távoli frissítés opciót | | | |

A DoS által kínált szolgáltatások között a **Remote Update** opció lehetővé teszi a PLC vezérlőn jelenleg futó szoftver távoli frissítését, amivel elkerülhető a helyben történő beavatkozás a karbantartási személyzet részéről. Ehhez csupán állítsa a Távoli frissítés paramétert **Yes**-re. Ellenkező esetben a paraméter maradjon **Wait/Disable**-on.

Abban a valószínűtlen esetben, ha cserélni kell a PLC-t, a DoS kapcsolat átváltható a régi PLC-ről az újra a jelenlegi **Activation Key** továbbításával a Daikin vállalat felé.

4.14 Heat Recovery (Hővisszanyerés)

Az egységvezérlő képes kezelni a teljes vagy részleges hővisszaállítási opciót.

Bizonyos beállításokat pontosan el kell végezni, hogy egyezzenek a telephely követelményeivel; lépjen ide: Main Page->View/Set Unit->Heat Recovery.



| Paramé | eter | Tartomány | Leírás |
|--------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| HR Sta | ite | off | A hővisszanyerés le van tiltva |
| | | Recirculation | A hővisszanyerő szivattyú fut, de a hűtőberendezés ventilátora nem szabályozza a |
| | | | hővisszanyerési vízhőmérsékletet |
| | | Regulation | A hővisszanyerő szivattyú fut, és a hűtőberendezés ventilátorai szabályozzák a |
| | | | hővisszanyerési vízhőmérsékletet |
| HR LWT | - | | Hővisszanyerő kifolyó víz hőmérséklete |
| HR EWT | - | | Hővisszanyerő bemeneti víz hőmérséklete |
| HR EWT | Sp | | Hővisszanyerő bemeneti vízhőmérséklet beállítási pont értéke |
| HR EWT | Dif | | Hővisszanyerő |
| HR . | Lock | | |
| Limit | | | |
| HR De | ta Sp | | |
| HR | 3-Way | | Hővisszanyerési 3 irányú szelep nyitási százalékaránya |
| vaive | | | |
| HR Pun | ıps | | Hővisszanyerő szivattyú állapota |
| HR | Pump | | Hővisszanyerő szivattyú futási órái |
| Hours | | | |
| HR C1 | Enable | | Hővisszanyerés engedélyezése a 1. körön |
| HR C2 | Enable | | Hővisszanyerés engedélyezése a 2. körön |

4.15 Rapid Restart (Gyors újraindítás)

Ez a hűtő egy áramkimaradást követően képes elindítani egy Gyors újraindítás (opcionális) folyamatot. Ez az opció lehetővé teszi, hogy az egység kevesebb idő alatt visszaállítsa az áramkimaradás előtti terhelést, csökkentve a normál ciklusidőzítőt.

A Gyors újraindítás funkció engedélyezéséhez az ügyfélnek a "Rapid Restart" paramétert a Gyors újraindítás oldalon **Igen**re kell állítania.

A funkciót a gyárban konfigurálják.

A "Rapid Restart" oldal a következő útvonalon érhető el: Main Menu → View/Set Unit → Rapid Restart.



A "State C1/2" a Gyors újraindítás folyamat jelenlegi állapotát mutatja az egyes köröknél.

A Gyors újraindítás a következő körülmények között aktiválódik:

- Az áramkimaradás max. 180 mp-ig tart
- Az egység és kör kapcsolói BE helyzetben vannak.
- Nem áll fenn egység vagy kör riasztás.
- Az egység a normál működés szerint működött
- A BMS mör mód automatikus helyzetben van, amikor a vezérlőforrás Network helyzetbe van állítva.
- Az ELWT nem alacsonyabb, mint "ELWT alapérték + StgUpDT"
- Az ELWT nagyobb mint "ELWT alapérték + NomEvapDT*Par_RpdRst", ahol Par_RpdRst egy módosítható paraméter.

Ha az áramkimaradás 180 mp-nél hosszabb, az egység a normál ciklusidőzítő alapján fog elindulni, Gyors újraindítás nélkül.

Az áram visszakapcsolása után a Gyors újraindítás folyamatnál alkalmazott időzítők:

| Paraméter | ldőzítő | |
|---------------------|---------|------|
| Pump On | 14s | |
| 1st Compr On | 30s | |
| Full Load Compr) | (6 | 180s |

4.16 FreeCooling Hidronicus (Csak Hűtés esetén)

A FreeCooling oldal a következő útvonalon érhető el: Main Menu \rightarrow View/Set Unit \rightarrow FreeCooling.



| Info | 4 | FreeCooling | | • |
|------|---|---------------|---------|----|
| | | Input | Disable | |
| | | State | Off | _ |
| | | FC Max OAT | 24.0°C | Þ |
| | | FC Delta T | 3.0°C | Þ |
| | | FC Min Pr | 2.0 | • |
| | | FC Max Pr | 2.4 | • |
| | | FC Min VFD Sp | 25% | Þ |
| | | FC Max VFD Sp | 100% | • |
| • \$ | | | ESC | ок |

| Paraméter | Tartomány | Leírás | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Input | Disable | Az opció nincs engedélyezve az összes szükséges bemenettel | | | | | |
| | Enable | z opció megfelelően engedélyezve van | | | | | |
| Remote Input | Disable | Az opciót nem engedélyezték a BMS-en keresztül szükséges összes bemenettel. | | | | | |
| | Enable | Az opciót helyesen engedélyezték a BMS-en keresztül | | | | | |
| State | off | Az egység állapota Ki | | | | | |
| | Free Cooling | Az egység állapota Free Cooling módban, mindkét kör FreeCooling-ban fut | | | | | |
| | Mixed | Az egység állapota Vegyes módban, az egyik kör FreeCooling-ban fut, a másik pedig | | | | | |
| | | Mechanikus módban | | | | | |
| | Mechanical | Az egység állapota Mechanikus módban, mindkét kör Mechanikusan fut | | | | | |
| FC Max Oat | 10-30 °C | A léghőmérséklet maximális értéke a szabadhűtés engedélyezéséhez. Ezen érték | | | | | |
| TC Max Out | | felett a szabadhűtéses üzemmód nem használható. | | | | | |
| FC Delta T | 0-10 °C | A belépő vízhőmérséklet és a levegő hőmérséklete közötti különbség a | | | | | |
| | | szabadhűtéses műveletek engedélyezéséhez. | | | | | |
| FC Min Pr | 1.4-3 | A minimumnyomás arányának beállítása a ventilátorok vezérléséhez. | | | | | |
| FC Max Pr | 1.4-3 | A maximumnyomás arányának beállítása a ventilátorok vezérléséhez. | | | | | |
| FC Min VFD Sp | 5-50 % | A ventilátor minimális sebességének beállítása szabadhűtéses üzemmódban. | | | | | |
| FC Max VFD Sp | 70-100 % | A ventilátor maximális sebességének beállítása szabadhűtéses üzemmódban. | | | | | |

A FreeCooling funkció engedélyezéséhez az ügyfélnek a "Free Cooling" paramétert a FreeCooling oldalon **Enable**-re kell állítania.

4.17 Fagyásvédelmi fűtés

A "Fagyásvédelmi fűtés" oldal a következő útvonalon érhető el: Main Menu → View/Set Unit → Antifreeze Heater



| Paraméter | Tartomány | Leírás |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Heater En | off | Az opció nincs engedélyezve. |
| | On | Az opció megfelelően engedélyezve van |
| Delta Freeze | 0 ÷+5°C | A belépő vagy kilépő vízhőmérséklet és a fagyási alapérték közötti különbség a |
| | | Fagyásvédelmi fűtés engedélyezéséhez. |

A Fagyásvédelmi fűtés funkció engedélyezéséhez az ügyfélnek a "Fűtés eng." paramétert a Fagyásvédelmi fűtés oldalon **Bekapcsolás**-ra kell állítania.

4.18 Software Options (Szoftveropciók)

Az EWYT modellnél a hűtőberendezés funkcionalitása érdekében egy sor szoftveropció alkalmazásának lehetősége áll rendelkezésre, az egységre telepített új MicroTech[®] IV-nek megfelelően. A szoftveropciók nem igényelnek kiegészítő hardvert, és figyelembe veszik a kommunikációs csatornákat és az új energiatakarékos funkciókat.

A beszerzés során a gépet az ügyfél által választott opciókészlettel szállítjuk; a megadott jelszó állandó és a gép sorozatszámától, valamint a választott opciókészlettől függ.

Az aktuális opciókészlet ellenőrzéséhez:

Main MenuCommission Unit→Configuration→Software Options.

| Home | Home Refresh Show/Hide trend Logout Home Refresh Show/Hide trend | | | | | | | Logout | | |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|--|------|---|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | 1 | Configuration | | • | | Info | 1 | Software Options | | |
| | | Unit | | • | | | | Apply Changes | No | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| | | Options | | • | | | | Password Value | | • |
| | | Software Options | | | | | | 1-Modbus Slave MSTP | Off | • |
| | | | | | | | | 1-State | Off | |
| | | | | | | | | 2-BACNet MSTP | Off | • |
| | | | | | | | | 2-State | Off | |
| | | | | | | | | 3-BACNet IP | Off | • |
| | | | | | | | | 3-State | Off | - |
| <u></u> | | | ESC | ок | | • \$ | | ESC 🌑 | (| ок |

| Paraméter | Leírás | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Password | Interfész/Web interfész által írható | |
| Option Name | Opció neve | |
| Option Status | Az opció aktív. Az opció nem aktív | |

A megadott aktuális jelszó aktiválja a kiválasztott opciókat.

4.18.1 A jelszó megváltoztatása új szoftveropciók vásárlásakor

Az opciókészletet és a jelszót a gyárban módosítják. Ha az ügyfél meg szeretné változtatni az opciókészletét, fel kell vennie a kapcsolatot a Daikin ügyfélszolgálatával, és új jelszót kell kérnie.

Amint megkapja az új jelszót, az ügyfél az alábbi lépések követésével tudja megváltoztatni az opciókészletet:

- 1. Várja meg, míg mindkét kör kikapcsol, majd a Főoldalról lépjen ide:, Main Menu→Unit Enable→Unit→Disable
- 2. Lépjen ide Main Menu-Commission Unit-Configuration-Software Options
- 3. Válassza a lehetőséget **Options** to **Activate**
- 4. Adja meg a jelszót
- 5. Várja meg, míg a kiválasztott opciók States Bekapcsolás-ra vált
- 6. Apply Changes→Yes (ezzel újraindítja a vezérlőt)

A jelszót csak akkor lehet megváltoztatni, ha a gép biztonságos körülmények között működik: mindkét kör ki van kapcsolva.

4.18.2 Jelszó megadása pótvezérlőn

Ha a vezérlő meghibásodik, és/vagy bármely okból cserére szorul, az ügyfélnek konfigurálnia kell az opciókészletet egy új jelszóval.

Ha ez a csere be van tervezve, az ügyfél a Daikin ügyfélszolgálatától kérhet új jelszót. Ha nincs elég idő új jelszót kérni a Daikin ügyfélszolgálatától (pl. a vezérlő váratlan meghibásodása esetén), rendelkezésre áll egy sor korlátozott jelszó, hogy ne okozzon megszakítást a gép működésében.

Ezek a jelszók ingyenesek, és itt találhatók:

Main Menu→Commission Unit→Configuration→Software Options→Temporary Passwords





Használatuk maximum három hónapra korlátozódik:

- 553489691893 3 hónap időtartam
- 411486702597 1 hónap időtartam
- 084430952438 1 hónap időtartam

Ez elegendő időt biztosít az ügyfél számára, hogy felkeresse a Daikin ügyfélszolgálatát, és egy új korlátlan jelszót adjon meg.

| Paraméter | Speciális állapot | Leírás | | |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 553489691893 | | Aktiválja az opciókészletet 3 hónapra. | | |
| 411486702597 | | Aktiválja az opciókészletet 1 hónapra. | | |
| 084430952438 | | Aktiválja az opciókészletet 1 hónapra. | | |
| Mode | Permanent | Állandó jelszó megadva. Az opciókészlet korlátlan ideig használható. | | |
| Temporary | | Ideiglenes jelszó van megadva. Az opciókészlet használati ideje a megadott jelszótól függ. | | |
| Timer | | Az aktivált opciókészlet legutóbbi időtartama. Csak akkor van engedélyezve, ha Ideiglenes módban van. | | |

A jelszót csak akkor lehet megváltoztatni, ha a gép biztonságos körülmények között működik: mindkét kör ki van kapcsolva

4.18.3 Modbus MSTP szoftveropció

Ha a "Modbus MSTP" szoftveropció aktív, és a vezérlőt újraindítja, a kommunikációs protokoll beállítási oldalát az alábbi útvonalon érheti el:

| Home | Refi | esh Show/Hide trend | Logout |
|------|------|-----------------------|--------|
| Info | 1 | Commission Unit | • |
| | | Configuration | • |
| | | Alarm Limits | • |
| | | Manual Control | • |
| | | Input/Output | • |
| | | Sensors Calibration | • |
| | | SW Modbus MSTP | |
| | | Scheduled Maintenance | • |
| © ¢ | | ESC 🔵 | ок |

Main Menu→Commission Unit→SW Modbus MSTP

A beállítható értékek megegyeznek a Modbus MSTP opció oldalán a vonatkozó meghajtónál találhatókkal, és az egyedi rendszertől függnek, melybe az egység telepítve van.

| Home | Refr | esh Show/Hide trend | Logout | | |
|------|------|---------------------|--------|-------|----|
| Info | 1 | Modbus MSTP | | | • |
| | | Address | | 1 | • |
| | | Baudrate | | 19200 | • |
| | | Parity | | None | • |
| | | 2StopBits | | No | • |
| | | Delay | | 100 | • |
| | | Response Timeout | | 100 | • |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ¢ | | | ESC | (| ок |

A csatlakoztatáshoz a használandó RS485 port az MT4 vezérlő T14 terminálján található.



4.18.4 BACNET MSTP

Ha a "BACNet MSTP" szoftveropció aktív, és a vezérlőt újraindítja, a kommunikációs protokoll beállítási oldalát az alábbi útvonalon érheti el:

| Home | Refr | esh Show/Hide trend | Logout |
|------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Info | 1 | Commission Unit | • |
| | | Configuration | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | Alarm Limits | • |
| | | Manual Control | • |
| | | Input/Output | • |
| | | Sensors Calibration | • |
| | | SW BACNet MSTP | |
| | | Scheduled Maintenance | • |
| Q | | ESC 🌑 | ок |

Main Menu→Commission Unit→SW BACNet MSTP

A beállítható értékek megegyeznek a BACNet MSTP opció oldalán a vonatkozó meghajtónál találhatókkal, és az egyedi rendszertől függnek, melybe az egység telepítve van.

| Home | Refr | esh Show/Hide trend | | | Logout |
|------|------|--------------------------------|------------|---|----------|
| Info | 1 | BACNet MSTP Device Instance | 1 | • | <u>^</u> |
| | | Name | Value | | |
| | | Status | NoActivePo | | |
| | | Address | 0 | | |
| | | Baudrate | 38400 | Þ | |
| | | Max Master | 1 | Þ | |
| | | Max Info Frame | 1 | Þ | |
| | | Unit System | 0 | | - |
| € ¢ | | | ESC 🕥 | | ОК |

A csatlakoztatáshoz a használandó RS485 port az MT4 vezérlő T14 terminálján található.

4.18.5 BACNET IP

Ha a "BACNet IP" szoftveropció aktív, és a vezérlőt újraindítja, a kommunikációs protokoll beállítási oldalát az alábbi útvonalon érheti el:

| Ма | in M | enu→Commission Unit→SW B | ACNet | IP | |
|-----------|-------|--------------------------|-------|----|--------|
| Home | Refre | sh Show/Hide trend | | | Logout |
| | | | | | |
| Info | 1 | Commission Unit | | | _ |
| | | Configuration | | | |
| | | Alarm Limits | | | |
| | | Manual Control | | | |
| | | Input/Output | | | |
| | | Sensors Calibration | | | |
| | | SW BACNet IP | | | |
| | | Scheduled Maintenance | | | |
| \$ | | ESC 🌑 | (| | OK |

A beállítható értékek megegyeznek a BACNet MSTP opció oldalán a vonatkozó meghajtónál találhatókkal, és az egyedi rendszertől függnek, melybe az egység telepítve van.

| Home | Refr | esh Show/Hide trend | | | Logout |
|------|------|---------------------|----------------|-----|----------|
| Info | 1 | BACNet IP | | • | |
| | | Device ID | : | L 🕨 | ^ |
| | | Name | Value | Þ | |
| | | Status | OI | < | |
| | | UDP Port | 47808 | 3 🕨 | |
| | | Unit System | (| Э | |
| | | Act IP= | 192.168.001.04 | 42 | |
| | | Act Msk= | 255.255.255.00 | 90 | |
| | | Act Gwv= | 192.168.001.0 | 91 | - |
| ● ♀ | | | ESC 🔘 | | ОК |

A BACNet IP kommunikációhoz használandó LAN csatlakozási port a T-IP Ethernet port, amely megegyezik a vezérlő távvezérléséhez használttal a PC-n.

4.18.6 PERFORMANCE MONITORING

Az Energiafelügyelet szoftveropció nem igényel kiegészítő hardvert. Aktiválásával becslést kaphat (+/- 5% pontossággal névleges feltételek mellett, és +/- 10% pontossággal egyéb körülmények esetén) a hűtőberendezés pillanatnyi teljesítményéről az alábbiak alapján:

- Hűtési kapacitás vagy Fűtési kapacitás
- Power Input
- EER-EER Fűtés módban

Ezen mennyiségek integrált becslése kerül megadásra. Lépjen ide:

Main Menu→View / Set Unit→Energy Monitoring







5 RIASZTÁSOK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

A vezérlő védi az egységet és az alkotóelemeket attól, hogy rendellenes körülmények között működjenek, A védőszerkezeteket csoportosítani lehet megelőzés és riasztás szerint. A riasztásokat csoportosítani lehet leszívási és gyorsleállási riasztások szerint. A leszívási riasztások akkor aktiválódnak, ha a rendszer vagy az alrendszer normál leállást képes végrehajtani abnormális működési körülmények között is. A gyorsleállási riasztások akkor aktiválódnak, ha az abnormális működési körülmények az egész rendszer vagy egy alrendszer azonnali leállását igénylik az esetleges sérülések megelőzése érdekében.

A vezérlő egy külön oldalon jelzi ki az aktív riasztásokat, és naplót tart nyilván az utolsó 50 riasztásról és elismerésről. A riasztási eseményekhez és a riasztások elismeréséhez dátumot és időt is tárol a rendszer.

A vezérlő ezen kívül riasztási pillanatfelvételt is tárol mind riasztásról. Minden tétel tartalmaz egy pillanatfelvételt a működési körülményekről, mely pontosan a riasztás bekövetkezése előtt készült. A hibák beazonosításának érdekében különböző pillanatfelvétel-halmazok vannak beállítva, melyek a különböző egység- és kör riasztásokra vonatkoznak.

Az alábbi szakaszokban azt is meg kell adni, hogy az egyes riasztások hogyan törölhetők a helyi HMI, Hálózat (bármely magas szintű interfész Modbus, Bacnet vagy Lon) között, vagy hogy a speciális riasztás automatikusan törlődjön-e.

5.1 Egységriasztások

Az ebben a részben jelentett események egyike sem eredményezi az egység leállását, csak információként szolgálnak és tételként bekerülnek a riasztási naplóba.

5.1.1 BadLWTReset - Rossz kifolyó vízhőmérséklet visszaállítás bemenet

Ez a riasztás akkor generálódik, ha engedélyezve lett az alapérték visszaállítás opció, a vezérlőbe bemenő jel pedig tartományon kívül van.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: működés. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Nem lehet használni az LWT visszaállítás funkciót. Sztring a riasztási listában: Badl WTPeset | LWT visszaállítás bemeneti jel tartományon kívül. Ezt a tartományon kívül figyelmeztetést úgy lehet értelmezni, hogy a jel erőssége kevesebb mint 3mA vagy több mint 21mA. | Ellenőrizze az egység vezérlőbe bemenő jel értékeit. Annak a megengedett mA tartományban kell lennie. Ellenőrizze a vezetékek árnyékolását. |
| Sztring a riasztási naplóban: + BadLWTReset | | Ellenorizze, hogy nincs-e helytelen elektromos vezetékezés. |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben BadLWTReset | | |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network Auto | | |

5.1.2 EnergyMeterComm - Energiamérő kommunikációs hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha kommunikációs problémák lépnek fel az energiamérővel.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: | A modul nem kap ellátást | Az ellátás ellenőrzéséhez tekintse át az alkatrész adatlapját. |
| EnergyMeterComm Sztring a riasztási naplóban: | Rossz kábelezés az Egységvezérlőben | Ellenőrizze, hogy betartották-e a csatlakozások polaritását. |
| ± EnergyMtrComm Sztring a riasztás pillanatfelvételben EnergyMtrComm | A modbus paraméterek nincsenek jól beállítva | Annak ellenőrzéséhez, hogy a modbus paraméterek jól vannak beállítva, tekintse át az alkatrész telepítési útmutatóját |
| | A modul eltört | Ellenőrizze, hogy a HMI látható-e a vezérlő kijelzőjén, és hogy a tápellátás rendelkezésre áll-e |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.1.3 EvapPump1 Fault - 1. sz. párologtató szivattyú hiba

Ez a riasztás kerül generálásra, ha a szivattyú elindult, de az áramláskapcsoló nem képes bezárni a recirkulációs időn belül. Ez lehet egy ideiglenes állapot, vagy elromlott áramláskapcsoló, a hűtőkör-megszakítók aktiválása, a biztosítékok vagy a szivattyú elromlása miatt.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Az egység BE lehet kapcsolva. | Lehet, hogy az 1. sz. szivattyú nem | Ellenőrizze, hogy van-e probléma az |
| | üzemel. | 1. szivattyú kábelezésével. |

| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | | Ellenőrizze, hogy kioldott-e az 1. szivattyú megszakítója. |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A 2. szivattyú meghibásodása esetén | | Ha a biztosítékokat a szivattyú |
| a tartalék szivattyú kerül használatra | | védelmére használják, ellenőrizze a |
| vagy leáll az összes kör. | | biztosítékok integritását. |
| Sztring a riasztási listában: | | Ellenőrizze, hogy van-e probléma a |
| EvapPump1Fault | | kábelek bekötésével a szivattyú |
| Sztring a riasztási naplóban: | | indító és az egység ellenőrző között. |
| ± EvapPump1Fault | | Ellenőrizze, hogy vannak-e |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben | | eltömődések a szivattyú szűrőben és |
| EvapPumplFault | | a víz körben. |
| | Az áramláskapcsoló nem működik | Ellenőrizze az áramláskapcsoló |
| | megfelelően | bekötését és kalibrálását. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.1.4 BadDemandLimit - Helytelen igénykorlátozás bemeneti jel

Ez a riasztás akkor generálódik, ha engedélyezve lett az igénykorlátozás opció, a vezérlőbe bemenő jel pedig tartományon kívül van.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Az egység állapota: működés. | Az igénykorlátozás bemenet | Ellenőrizze az egység vezérlőbe |
| A harang ikon mozog a vezérlő | tartományon kívül van. | bemenő jel értékeit. Annak a |
| kijelzőjén. | Ezt a tartományon kívül | megengedett mA tartományban kell |
| Nem lehet használni az igény korlát | figyelmeztetést úgy lehet értelmezni, | lennie. |
| funkciót. | hogy a jel erőssége kevesebb mint | Ellenőrizze a vezetékek |
| Sztring a riasztási listában: | 3mA vagy több mint 21mA. | árnyékolását. |
| BadDemandLimit | | Ellenőrizze, hogy nincs-e helytelen |
| Sztring a riasztási naplóban: | | elektromos vezetékezés |
| ±BadDemandLimit | | |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben | | |
| BadDemandLimit | | |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI | | Automatikusan törlődik, ha a jel |
| Network | | visszatér a megengedett |
| Auto | | tartományba. |

5.1.5 EvapPump2Fault - 2. sz. párologtató szivattyú hiba

Ez a riasztás kerül generálásra, ha a szivattyú elindult, de az áramláskapcsoló nem képes bezárni a recirkulációs időn belül. Ez lehet egy ideiglenes állapot, vagy elromlott áramláskapcsoló, a hűtőkör-megszakítók aktiválása, a biztosítékok vagy a szivattyú elromlása miatt.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység BE lehet kapcsolva. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | Lehet, hogy az 2. sz. szivattyú nem üzemel. | Ellenőrizze, hogy van-e probléma az 2. szivattyú kábelezésével. |
| A 1. szivattyú meghibásodása esetén a tartalék szivattyú kerül használatra | | Ellenőrizze, hogy kioldott-e az 2. szivattyú megszakítója. |
| vagy leall az osszes kor. Sztring a riasztási listában: EvapPump2Fault | | Ha a biztosítékokat a szivattyú védelmére használják, ellenőrizze a biztosítékok integritását. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± EvapPump2Fault Sztring a riasztás pillanatfelyételben | | Ellenőrizze, hogy van-e probléma a kábelek bekötésével a szivattyú indíté és ez erveés ellenő rő között |
| EvapPump2Fault | | Ellenőrizze, hogy vannak-e eltömődések a szivattyú szűrőben |
| | | és a víz körben. |
| | Az áramláskapcsoló nem működik megfelelően | Ellenőrizze az áramláskapcsoló bekötését és kalibrálását. |
| Reset | | |
| Local HMI | $\overline{\checkmark}$ | |

Local HMI Image: Constraint of the second second

5.1.6 SwitchBoxTHi - Kapcsolószekrény hőmérséklet magas

Ez a riasztás arra utal, hogy a kapcsolószekrénynél a hőmérséklet túllépte a felső határértéket, ez pedig a kapcsolószekrény meghibásodását okozhatja.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: Be | A kapcsolószekrény hűtőventilátora | Ellenőrizze a hűtőventilátor megfelelő |
| A narang ikon mozog a vezerio | nem mukodik megfeleloen. | mukodeset. |
| A harang ikon mozog a vezérlő | A ventilátorszűrő eltömődése a | Az esetleges akadályokat távolítsa el. |
| kijelzőjén. | levegőrámlás csökkenéset okozza. | Puha ketevel és levegő betűvásával tisztítsa meg a ventilátorszűrőt |
| Sztring a riasztási listában: | Az OAT nagyobb mint a | Ellenőrizze, hogy a hűtő nem a |
| Sztring a riasztási naplóban: | kapcsolószekrény méretezési értékei. | tervezési határértékeken túl működik- |
| ± SwitchBoxTHi | | e. |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben | A kapcsolószekrény hőmérséklet- | Ellenőrizze a kapcsolószekrény |
| SWITCHBOXIHI | megfelelően. | működését, ha van ilyen. |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.1.7 SwitchBoxTSen - Kapcsolódoboz hőmérséklet szenzor hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemeneti ellenállás egy megengedhető tartományon kívül van.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: Be A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | Az érzékelő eltört. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm (kΩ) tartománynak megfelelően. Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. |
| Sztring a riasztási listában: SwitchBoxTempSen | Az érzékelő rövidre van zárva. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |
| Sztring a riasztasi naploban: ± SwitchBoxTempSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. |
| SwitchBoxlempSen | | Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a |
| | | kapcsolási rajzon látható információknak. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van- e beszerelve a kapcsolószekrénybe. |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI Network Auto | | |

5.1.8 ExternalEvent - Külső esemény Ez a riasztás mutatja, hogy az az eszköz, amely művelet kapcsolódik ehhez a géphez, problémát jelent a kinevezett bemenet felé.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: működés. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: External Event Sztring a riasztási naplóban: ±External Event Sztring a riasztás pillanatfelvételben External Event | Olyan külső esemény történt, mely a vezérlő panel digitális bemenetének a kinyílását okozta legalább 5 másodpercre. | Ellenőrizze a külső esemény vagy riasztás okait. Ellenőrizze a kábelezést a vezérlőtől a külső berendezésig, ha külső események vagy riasztások történtek. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | M | |

5.1.9 HeatRec EntWTempSen - Hővisszanyerő bemenő víz hőmérséklet érzékelő hiba Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemeneti ellenállás egy megengedhető tartományon kívül van.

| Tünet Ok | Meg | goldás |
|----------|-----|--------|
|----------|-----|--------|

| Hővisszanyerés kikapcsolva A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: HeatRec EntWTempSen | Az érzékelő eltört. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm (kΩ) tartománynak megfelelően. Ellenőrizze az érzékelő fizikai énségét |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sztring a riasztási naplóban: ± HeatRec EntWTempSen | Az érzékelő rövidre van zárva. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben HeatRec EntWTempSen | Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. |
| | | Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
| Reset | | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.1.10 HeatRec LvgWTempSen - Hővisszanyerő kilépő víz hőmérséklet érzékelő hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemeneti ellenállás egy megengedhető tartományon kívül van.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hővisszanyerés kikapcsolva A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | Az érzékelő eltört. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm ($k\Omega$) tartománynak megfelelően. |
| Sztring a riasztási listában: HeatRec LvgWTempSen | | Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± HeatRec LvgWTempSen | Az érzékelő rövidre van zárva. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |
| Sztring a riasztas pillanattelvetelben HeatRec LvgwTempSen | Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. |
| | | Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
| Reset | | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.1.11 HeatRec FreezeAlm - Hővisszanyerő víz fagyvédelem riasztás Ez a riasztás arra utal, hogy a hővisszanyerő vízhőmérséklet (bemenő vagy kimenő) a biztonsági határérték alá esett. A vezérlő megpróbálja megvédeni a hőcserélőt, mely a szivattyú elindításáért és a víz keringéséért felelős.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Hirtelen minden kör leállt. | A vízáramlás túl alacsony. | Növelje a vízáramlást. |
| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | A hővisszanyerőbe bemenő víz hőmérséklete túl alacsony. | Növelje a belépő víz hőmérsékletét. |
| Sztring a riasztási listában: HeatRec FreezeAlm Sztring a riasztási naplóban: ± HeatRec FreezeAlm Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Az érzékelők leolvasása (bemenő és kimenő) nincs megfelelően kalibrálva. | Egy megfelelő eszközzel ellenőrizze a vízhőmérsékleteket és állítsa be az eltéréseket |

| HeatRec FreezeAlm | Helytelen fagyási határérték beállítás | A fagyási határérték nem módosult a glikol százalékérték függvényében |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reset | | |
| Local HMI | $\overline{\checkmark}$ | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.1.12 Option1BoardCommFail – Opcionális 1. lap kommunikációs hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha kommunikációs problémák lépnek fel az AC modullal.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Hirtelen minden kör leállt. | A modul nem kap ellátást | Ellenőrizze a csatlakozón keresztül érkező tápellátást a modul oldalán. |
| kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: Option1BoardCommFail | | Ellenőrizze, hogy az oldalsó csatlakozó szorosan kapcsolódik a modulhoz. |
| Sztring a riasztasi napioban: ± Option1BoardCommFail Sztring a riasztás pillanatfelvételben Option1BoardCommFail | Led Ki | Ellenőrizze, hogy a tápellátás rendben van, a LEDek pedig ki vannak kapcsolva. Ebben az esetben cserélje ki a modult |
| | A BUS vagy BSP Ledek pirosak | A kapcsolási rajz segítségével ellenőrizze, hogy a modul címe helyes. |
| | | Ha a BSP LED folyamatosan vörösen világít, cserélje ki a modult. |
| | | BSP-hiba. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.1.13 UnitOff DLTModuleCommFail – DLT modul kommunikációs hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha kommunikációs problémák lépnek fel az AC modullal.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Hirtelen minden kör leállt. | A modul nem kap ellátást | Ellenőrizze a csatlakozón keresztül érkező tápellátást a modul oldalán. |
| A harang ikon mozog a vezérlő | | Ellenőrizze, hogy a LEDek zöldek. |
| kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: UnitOff DLTModuleCommFail | | Ellenőrizze, hogy az oldalsó csatlakozó szorosan kapcsolódik a modulhoz. |
| ± UnitOff DLTModuleCommFail Sztring a riasztás pillanatfelvételben UnitOff DLTModuleCommFail | Led Ki | Ellenőrizze, hogy a tápellátás rendben van, a LEDek pedig ki vannak kapcsolva. Ebben az esetben cserélje ki a modult |
| | A BUS vagy BSP Ledek pirosak | A kapcsolási rajz segítségével ellenőrizze, hogy a modul címe helyes. |
| | | Ha a BSP LED folyamatosan vörösen világít, cserélje ki a modult. |
| | | BSP-hiba. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.1.14 EvapPDSen – A párologtató nyomásesés-érzékelője hibás

Ez a riasztás arra utal, hogy a párologtató nyomásesés-transzduktora nem működik megfelelően. A transzduktor csak VPF Szivattyúvezérléssel használható.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| A szivattyú sebességének Backup | Az érzékelő eltört. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a |
| értékre állítása. | | táblázatnak és a megengedett kOhm |
| | | (k Ω) tartománynak megfelelően. |

| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: EvapPDSen Sztring a riasztási naplóban: ± EvapPDSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben EvapPDSen | Az érzékelő rövidre van zárva. Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reset | 1 | |
| Local HMI Network | | |
| Auto | | |

5.1.15 LoadPDSen – Az üzemi nyomásesés-érzékelő hibás Ez a riasztás arra utal, hogy az üzemi nyomásesés-transzduktor nem működik megfelelően. A transzduktor csak VPF Szivattyúvezérléssel használható.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| A szivattyú sebességének Backup | Az érzékelő eltört. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a |
| értékre állítása. | | táblázatnak és a megengedett kOhm |
| A harang ikon mozog a vezérlő | | (kΩ) tartománynak megfelelően. |
| kijelzőjén. | | Ellenőrizze az érzékelő fizikai |
| Sztring a riasztási listában: | | épségét. |
| LoadPDSen | Az érzékelő rövidre van zárva. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, |
| Sztring a riasztási naplóban: | | hogy rövidre van-e zárva az |
| ± LoadPDSen | | érzékelő. |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Az érzékelő nincs megfelelően | Ellenőrizze, hogy az elektromos |
| LoadPDSen | csatlakoztatva (nyitva). | érintkezéseken nincs víz és |
| | | nedvesség. |
| | | Ellenőrizze, hogy az elektromos |
| | | csatlakozók jól vannak bedugva. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelők |
| | | kábelezése jó, és megfelel a |
| | | kapcsolási rajzon látható |
| | | információknak. |
| | | Check for correct installation of the |
| | | sensor on refrigerant circuit pipe. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.1.16 Jelszó x lejár

| Tünet | Ok | Megoldás |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Pass1TimeOver 1dayleft | A megadott ideiglenes jelszó le fog | Adja meg az új jelszót |
| Pass2TimeOver 1dayleft | járni. Az Opcióbeállítás lejáratáig egy | |
| Pass3TimeOver 1dayleft | nap van hátra. | |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.1.17 Unit HRInvAl – Hővisszanyerő vízhőmérséklet megfordítva

Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a rendszer működése közben egy előre meghatározható ideig a HR EWT < HR LWT -1°C.

| Tünet | Ok | Megoldás | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|---------|
| Az egység állapota: Be | A párologtató rendellenes működését okozó tranziens. | Növelje a időkéslelteté | a st. | riasztást | kiváltó |

| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. A harang ikon mozog a vezérlő | Meg vannak fordítva a bemenő és kimenő vízcsövek. | Ellenőrizze, hogy a víz a hűtőközeghez képest ellentétes irányba áramlik-e. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: Unit HRInvAl | A vízszivattyú fordítva működik. | Ellenőrizze, hogy a hűtő nem a tervezési határértékeken túl működik- e. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± Unit HRInvAl Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Fel vannak cserélve a bemenő és kimenő vízhőmérséklet-érzékelők. | Ellenőrizze a vezérlőn lévő érzékelők kábelezéseit. |
| Unit HRINVAl | | Működő vízszivattyú mellett ellenőrizze a két érzékelő közötti eltérést. |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI Network Auto | | |

5.2 Egységleeresztés riasztás

Az ebben a részben ismertetett riasztások az egység leállását eredményezik normál leszivattyúzási folyamat után.

5.2.1 UnitOff EvpEntWTempSen - Párologtató belépő vízhőmérséklet (EWT) érzékelőhiba Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemeneti ellenállás egy megengedhető tartományon kívül van.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Minden kör le van állítva egy normál lekapcsolási folyamatot követően. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: UnitOff EvapEntWTempSen Sztring a riasztási naplóban: ± UnitOff EvapEntWTempSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben UnitOff EvapEntWTempSen | Az érzékelő eltört. Az érzékelő rövidre van zárva. Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm (kΩ) tartománynak megfelelően. Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
| Reset | | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.2.2 UnitOffEvapLvgWTempSen - Párologtató kilépő vízhőmérséklet (LWT) érzékelőhiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemeneti ellenállás egy megengedhető tartományon kívül van.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Minden kör le van állítva egy normál lekapcsolási folyamatot követően. | Az érzékelő eltört. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm ($k\Omega$) tartománynak megfelelően. |
| kijelzőjén. | | Ellenorizze az erzekelo fizikai épségét. |
| Sztring a riasztási listában: UnitOff EvapLvgWTempSen | Az érzékelő rövidre van zárva. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |
| Sztring a riasztási naploban: ± UnitOffEvapLvgwTempSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. |
| onicorrevapivgwrempsen | | Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |

| Reset | |
|-----------|--|
| Local HMI | |
| Network | |
| Auto | |

5.2.3 UnitOffAmbienTempSen - Külső levegő hőmérséklet érzékelő hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemeneti ellenállás egy megengedhető tartományon kívül van.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Minden kör le van állítva egy normál lekapcsolási folyamatot követően. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: Uni tOffAmbi entTempSen Sztring a riasztási naplóban: ± Uni tOffAmbi entTempSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben Uni tOffAmbi entTempSen | Az érzékelő eltört. Az érzékelő rövidre van zárva. Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm (kΩ) tartománynak megfelelően. Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
| Reset | | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.2.4 OAT:Lockout - Külső léghőmérséklet (OAT) kizárás (csak Hűtés módban)

Ez a riasztás megakadályozza az egység beindítását, ha a külső léghőmérséklet túl alacsony. Ennek célja, hogy elkerülje az alacsony nyomás miatti megszakítást indításkor. A határérték az egységre telepített ventilátor szabályozásától függ. Ezen érték alapbeállítása 10 °C.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Az egység állapota: OAT Kizárás. | A külső környezeti hőmérséklet | Ellenőrizze a vezérlőben beállított |
| Minden kör le van állítva egy normál | alacsonyabb, mint az egység | minimum külső hőmérséklet értéket. |
| lekapcsolási folyamatot követően. | vezérlőjében beállított érték. | Ellenőrizze, hogy ez az érték |
| A harang ikon mozog a vezerlö | | megfelel-e a hútő alkalmazásának, |
| kijelzőjén. | | ezért ellenőrizze a hűtő megfelelő |
| | | alkalmazását és használatát. |
| Sztring a riasztasi listaban: | A kültéri környezeti hőmérséklet | A hőmérsékleti értékekre vonatkozó |
| Starting o rigoztági poplábon: | érzékelő rendellenes működése. | kOhm (kΩ) tartománnyal kapcsolatos |
| Szinny a nasziasi napioban. | | információknak megfelelően |
| 2 Starting o rigoztág pillopotfolyátolbon | | ellenőrizze az OAT érzékelő |
| StartInhbtAmbTempLo | | megfelelő működését. |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI | | 2,5 °C-os hiszterézisnél |
| Network | | automatikusan törlődik. |
| Auto | | |

5.2.5 UnitOffEvpWTempInvrtd – Hővisszanyerő vízhőmérséklet megfordítva

Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a rendszer működése közben egy előre meghatározható ideig az EWT < LWT-1°C.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Az egység állapota: Be | A párologtató rendellenes működését | Növelje a riasztást kiváltó |
| A harang ikon mozog a vezérlő | okozó tranziens. | időkésleltetést. |
| kijelzőjén. | Mag vannak fardítva a hamanő ás | |
| A harang ikon mozog a vezérlő | | Ellenonzze, nogy a viz a |
| kijelzőjén. | kimeno vizcsovek. | nutokozegnez kepest ellentetes |
| Sztring a riasztási listában: | | iranyba aramlik-e. |
| UnitOffEvpWTempTnvrtd | A vízszivattyú fordítva működik. | Ellenőrizze, hogy a hűtő nem a |
| Sztring a riasztási naplóban: | | tervezési határértékeken túl működik- |
| | | e. |

| ± UnitOffEvpWTempInvrtd Sztring a riasztás pillanatfelvételben UnitOffEvpWTempInvrtd | Fel vannak cserélve a bemenő és kimenő vízhőmérséklet-érzékelők. | Ellenőrizze a vezérlőn lévő érzékelők kábelezéseit. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | Működő vízszivattyú mellett |
| | | ellenőrizze a két érzékelő közötti |
| | | eltérést. |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI | \square | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.2.6 External Pumpdown - Külső leszívás

Ez a riasztás mutatja, hogy egy eszköz, amelynek működése kapcsolódik ehhez a géphez, hibát jelez a hozzá tartozó bemenetnél.

| Tünet Az egység állapota: működés. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: | Ok Olyan külső esemény történt, mely a vezérlő panel digitális bemenetének a kinyílását okozta legalább 5 másodpercre. | Megoldás Ellenőrizze a külső esemény vagy riasztás okait. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| External Pumpdown Sztring a riasztási naplóban: ±External Pumpdown Sztring a riasztás pillanatfelvételben External Pumpdown | | a külső berendezésig, ha külső események vagy riasztások történtek. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.3 Egység gyorsleállás riasztások

Az ebben a részben ismertetett riasztások az egység azonnali leállását okozzák.

5.3.1 Power Failure - Áramellátási hiba (csak a UPS opcióval rendelkező egységeknél)

Ez a riasztás akkor generálódik, amikor a fő tápegység ki van kapcsolva, ha szabályozó egységet pedig az UPS látja el.



Ennek a hibának a megoldásához közvetlen beavatkozást kell végezni a tápegységen. A tápegységen történő közvetlen beavatkozás áramütést, égéseket vagy halált okozhat. Ezt a műveletet felkészült személyeknek kell elvégezniük. Ha kérdése merülne fel, forduljon a karbantartó vállalathoz.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Az egység állapota: ki. | Egy fázis elvesztése. | Ellenőrizze az egyes fázisok |
| Hirtelen minden kör leállt. A harang | | feszültségi szintjeit. |
| ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | Az L1, L2, L3 csatlakozások helytelen | Ellenőrizze az L1, L2, L3 |
| Sztring a riasztási listában: | sorrendje. | csatlakozások sorrendjét a hűtő |
| Power Failure | | kapcsolási rajza szerint. |
| Sztring a riasztási naplóban: | Külső tápellátás hiba | Kiesés |
| ± Power Failure | | Hiba a felhasználó tápellátó |
| Sztring a riasztas pillanattelvetelben | | rendszerében. |
| Fower Failure | | Ellenőrizze, hogy a felhasználó |
| | | differenciálvédelme kioldott-e |
| | | földzárlat esetén. |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.3.2 UnitOff EvapFreeze - Párologtató vízhőmérséklete alacsony riasztás

Ez a riasztás arra utal, hogy a vízhőmérséklet (bemenő vagy kimenő) a biztonsági határérték alá esett. A vezérlő megpróbálja megvédeni a hőcserélőt, mely a szivattyú elindításáért és a víz keringéséért felelős.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Hirtelen minden kör leállt. | A vízáramlás túl alacsony. | Növelje a vízáramlást. |
| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | A párologtatóba bemenő víz hőmérséklete túl alacsony. | Növelje a belépő víz hőmérsékletét. |
| Sztring a riasztási listában: UnitOff EvapFreeze Sztring a riasztási naplóban: | Nem működik az áramláskapcsoló vagy nincs vízáramlás. | Ellenőrizze az áramláskapcsolót és a vízszivattyút. |

| ± UnitOff EvapFreeze Sztring a riasztás pillanatfelvételben UnitOff EvapFreeze | Az érzékelő olvasók (belépő vagy kilépő) nincsenek megfelelően kalibrálva. | Egy megfelelő eszközzel ellenőrizze a vízhőmérsékleteket és állítsa be az eltéréseket. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rossz fagyáskorlát beállítási pont. | A fagyáskorlát nem módosult a glikol százalékérték funkciójaként. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.3.3 UnitOff External Alarm - Külső riasztás

Ez a riasztás egy külső eszköz problémájára hívja fel a figyelmet, melynek működése kapcsolatban van az egység működésével. Ez a külső berendezés lehet egy szivattyú vagy egy inverter.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. | Olyan külső esemény történt, mely a | Ellenőrizze a külső esemény vagy |
| Minden kör ki van kapcsolva egy | vezérlő panel portjának kinyílását | riasztás okait. |
| normál lekapcsolási folyamatot | okozta legalább 5 másodpercre. | |
| követően. | | |
| A harang ikon mozog a vezérlő | | Ellenorizze a kabelezest a vezeriotol |
| kijelzőjén. | | a kulso berendezesig, na kulso |
| Sztring a riasztási listában: | | esemenyek vagy hasztasok tonentek. |
| UNITOTT ExternalAlarm | | |
| Sztring a riasztasi napioban: | | |
| ± UnitOff ExternalAlarm | | |
| Sztring a riasztás pillanattelvételben | | |
| | | |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.3.4 UnitOff PVM - PVM

Ez a riasztás akkor generálódik, ha probléma van a hűtő tápellátásával.



Ennek a hibának a megoldásához közvetlen beavatkozást kell végezni a tápegységen. A tápegységen történő közvetlen beavatkozás áramütést, égéseket vagy halált okozhat. Ezt a műveletet felkészült személyeknek kell elvégezniük. Ha kérdése merülne fel, forduljon a karbantartó vállalathoz.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Hirtelen minden kör leállt. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: UnitOff PVM | Egy fázis elvesztése. Az L1, L2, L3 csatlakozások helytelen | Ellenőrizze az egyes fázisok feszültségi szintjeit. |
| | sorrendje. | Cserélje ki a felhasználó transzformátor-védőberendezései közötti meghibásodott biztosítékot. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± UnitOff PVM Sztring a riasztás pillanatfelvételben UnitOff PVM | Az egység elektromos szekrényében a feszültség szintje nincs a megengedett tartományon belül (±10%). | Ellenőrizze az L1, L2, L3 csatlakozások sorrendjét a hűtő kapcsolási rajza szerint. |
| | Egy fázis elvesztése. | Ellenőrizze, hogy az egyes fázisok feszültségi szintje a hűtő adattábláján megjelölt tartományon belül van. Fontos ellenőrizni az egyes fázisok feszültségi szintjeit, de nem működő hűtő mellett, hanem akkor is, mikor a hűtő a minimális kapacitási szintről elindulva eléri a teljes kapacitást. Ez azért van, mert a feszültség csökkenés előfordulhat bizonyos egységhűtési kapacitás szinttől, vagy bizonyos munkakörülmények miatt (pl. magas OAT értékek). Ebben az esetben a problémának köze lehet a tápkábelek méretezéséhez. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |

| Auto | |
|------|--|
| | |

5.3.5 UnitOff EvapWaterFlow - Párologtató vízáramlás-vesztés riasztás Ez a riasztás a gép befagyásának elkerülése érdekében generálódik akkor, ha megszakad az áramlás a hűtő fölé.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. | Nincs/túl gyenge a vízáramlás | A szűrő koszos vagy eltömődött. |
| A harang ikon mozog a vezérlő | után 2 perccel). | A szivattyú járókereke nem tud |
| kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: Unitoff, EvanwaterElow | | Ellenőrizze a szivattyúmotor tápellátását. |
| Sztring a riasztási naplóban: | Áramláskapcsoló hiba (EEWT- | Nem megfelelő lapát. |
| \pm UnitOff EvapWaterFlow | ELWI=0 +/-túrés a riasztás után 2 | Áramláskapcsoló csatlakozófej hiba |
| Sztring a riasztás pillanattelvételben UnitOff EvapWaterFlow | | Ellenőrizze az áramláskapcsoló helytelen behelyezését/beépítését. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.3.6 UnitOff MainContrCommFail – Fő vezérlő kommunikációs hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha kommunikációs problémák lépnek fel az AC modullal.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. Hirtelen minden kör leállt. | A modul nem kap ellátást | Ellenőrizze a csatlakozón keresztül érkező tápellátást a modul oldalán. |
| A harang ikon mozog a vezérlő | | Ellenőrizze, hogy a LEDek zöldek. |
| kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: UnitOff MainContrCommFail | | Ellenőrizze, hogy az oldalsó csatlakozó szorosan kapcsolódik a modulhoz. |
| Sztring a riasztasi napioban: ± UnitOff MainContrCommFail Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Led Ki | Ellenőrizze, hogy a tápellátás rendben van, a LEDek pedig ki vannak kapcsolva. Ebben az esetben cserélje ki a modult |
| | A BUS vagy BSP Ledek pirosak | A kapcsolási rajz segítségével ellenőrizze, hogy a modul címe helyes. |
| | | Ha a BSP LED folyamatosan vörösen világít, cserélje ki a modult. |
| | | BSP-hiba. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.3.7 UnitOff CC1CommFail - 1. kör – CC1 kommunikációs hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha kommunikációs problémák lépnek fel az AC modullal.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. | A modul nem kap ellátást | Ellenőrizze a csatlakozón keresztül |
| A barang ikon mozog a vezérlő | | Ellepőrizze, bogy a LEDek zöldek |
| kijelzőién | | Ellenonzze, nogy a LEDek zoldek. |
| Sztring a riasztási listában: | | csatlakozó szorosan kapcsolódik a |
| Unitoff CC1CommFail | | modulhoz. |
| Sztring a riasztasi naploban: | Led Ki | Ellenőrizze, hogy a tápellátás |
| | | rendben van, a LEDek pedig ki |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben | | vannak kapcsolva. Ebben az esetben |
| UnitOff CClCommFail | A BUS vagy BSP Ledek pirosak | A kapcsolási raiz segítségével |
| | ····· | ellenőrizze, hogy a modul címe |
| | | helyes. |
| | | Ha a BSP LED folyamatosan vörösen |
| | | világít, cserélje ki a modult. |
| | | BSP-hiba. |

| Reset | |
|-----------|--|
| Local HMI | |
| Network | |
| Auto | |

5.3.8 UnitOff CC2CommFail - 2. kör – CC2 kommunikációs hiba

Ez a riasztás akkor generálódik, ha kommunikációs problémák lépnek fel az AC modullal.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Az egység állapota: ki. | A modul nem kap ellátást | Ellenőrizze a csatlakozón keresztül |
| Hirtelen minden kör leállt. | · | érkező tápellátást a modul oldalán. |
| A harang ikon mozog a vezérlő | | Ellenőrizze, hogy a LEDek zöldek. |
| kijelzőjén. | | Ellenőrizze, hogy az oldalsó |
| Sztring a riasztási listában: UnitOff CC2CommFail | | csatlakozó szorosan kapcsolódik a modulhoz. |
| Sztring a riasztasi naploban: | Led Ki | Ellenőrizze, hogy a tápellátás |
| ± UNITOTT CC2COMMFail | | rendben van, a LEDek pedig ki |
| Sztring a riacztác pillapatfolyátolbon | | vannak kapcsolva. Ebben az esetben |
| Unitoff CC2CommEail | | cserélje ki a modult |
| | A BUS vagy BSP Ledek pirosak | A kapcsolási rajz segítségével |
| | | ellenőrizze, hogy a modul címe |
| | | helyes. |
| | | Ha a BSP LED folyamatosan vörösen |
| | | világít, cserélje ki a modult. |
| | | BSP-hiba. |
| Reset | | |
| Local HMI | \checkmark | |
| Network | \checkmark | |
| Auto | | |

5.3.9 UnitOffEmergency Stop – Vészleállító gomb Ez a riasztás akkor generálódik, ha aktiválják a vészleállító gombot.

| A vészleállító gomb visszaállítása előtt ellenőrizze, hogy a káros körülmény elhárítása megtörtént. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tünet | Ok | Megoldás |
| Az egység állapota: ki. Hirtelen minden kör leállt. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: UnitOffEmergencyStop Sztring a riasztási naplóban: ± UnitOffEmergencyStop Sztring a riasztás pillanatfelvételben UnitOffEmergencyStop | Emergency stop button has been pushed. | Turning counterclockwise the emergency stop button, the alarm should be cleared. |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI | | Lásd a felül látható megjegyzést. |
| Network | | |
| Auto | | |

5.4 Kör események

5.4.1 Cx CompXStartFail – Kompresszorindítási hiba esemény Ez az esemény arra utal, hogy a(z) 'x' kompresszor nem indult el megfelelően.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| A kompresszor állapota: Ki. | A kompresszor le van tiltva. | Ellenőrizze a kompresszor épségét. |
| Ha a kompresszor kapcsolt be | | Teszt módban ellenőrizze, hogy a |
| először, a kör a normál leállítási | | kompresszor manuális módon elindul- |
| folyamat szerint leáll. | | e, és hozza létre a |
| Egyéb esetben a kör a másik | | nyomáskülönbséget. |
| bekapcsolt kompresszorral működik. | A kompresszor meghibásodott. | Ellenőrizze a kompresszor épségét. |
| Sztring az eseménynaplóban: | | |

| CmpXStartFailed Sztring a riasztási naplóban: ± CmpXStartFailed Sztring a pillanatfelvételben CmpXStartFailed | Ellenőrizze, hogy a kompresszor kábelezése jó-e, és megfelel-e a kapcsolási rajznak. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| Local HMI | |
| Network | |
| Auto | |

5.4.2 Cx DischTempUnload – Magas ürítési hőmérséklet leeresztés esemény

Ez az esemény arra utal, hogy a kör részlegesen működik, leállítva egy kompresszort a mért magas ürítési hőmérsékletérték miatt. Ez a művelet fontos a kompresszor megbízhatósága érdekében.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör csökkenti a kapacitását ha a DischTmp > DischTmpUnload. Ha a kompresszor kapcsolt be először, a kör a normál leállítási folvamat szerint leáll. | A kör a kompresszor működési tartományán kívül működik. | Ellenőrizze az üzemi körülményeket, hogy az egység a működési tartományon belül van-e, és hogy az expanziós szelep megfelelően működik-e. |
| Egyéb esetben a kör a másik bekapcsolt kompresszorral működik. Sztring az eseménynaplóban: Cx DischTempUnload Sztring a riasztási naplóban: ± Cx DischTempUnload Sztring a pillanatfelvételben Cx DischTempUnload | A kompresszorok egyike meghibásodott. | Ellenőrizze, hogy a kompresszorok megfelelően működnek-e, normál feltételekkel és zajmentesen. |
| | | |
| Local HMI Network | | |

5.4.3 Cx EvapPressUnload – Alacsony párologtatónyomás leeresztés esemény

Ez az esemény arra utal, hogy a kör részlegesen működik, leállítva egy kompresszort a mért alacsony párologtató nyomásérték miatt. Ez a művelet fontos a kompresszor megbízhatósága érdekében.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör csökkenti a kapacitását ha az EvapPr < EvapPressUnload. Ha csak egy kompresszor működik, a kör fenntartja a kapacitását. Egyéb esetben a kör X másodpercenként egy kompresszort leállít, amíg a párologtató nyomása | A kör a kompresszor működési tartományán kívül működik. | Ellenőrizze, hogy az EXV megfelelően működik-e. Ellenőrizze az üzemi körülményeket, hogy az egység a működési tartományon belül van-e, és hogy az expanziós szelep megfelelően működik-e |
| meg nem emelkedik. Sztring az eseménynaplóban: Cx EvapPressUnload Sztring a riasztási naplóban: ± Cx EvapPressUnload | A külső léghőmérséklet túl alacsony (fűtés módban). | Ellenőrizze, hogy az egység megfelelően működik-e, a működési tartományán belül. A kör a Kiolvasztási parancshoz közel áll. |
| Sztring a pillanatfelvételben Cx EvapPressUnload | A kilépő vízhőmérséklet túl alacsony (hűtés módban). | Ellenőrizze, hogy az egység megfelelően működik-e, a működési tartományán belül. |
| | | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.4.4 Cx CondPressUnload – Magas kondenzátornyomás leeresztés esemény

Ez az esemény arra utal, hogy a kör részlegesen működik, leállítva egy kompresszort a mért magas kondenzációs nyomásérték miatt. Ez a művelet fontos a kompresszor megbízhatósága érdekében.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------|----|----------|
| | | |

| A kör csökkenti a kapacitását ha a CondPr > CondPressUnload. Ha csak egy kompresszor működik, a kör fenntartja a kapacitását. Egyéb esetben a kör X másodpercenként egy kompresszort leállít, amíg a kondenzátor nyomása nem csökken. Sztring az eseménynaplóban: Cx CondPressUnload Sztring a riasztási naplóban: ± Cx CondPressUnload Sztring a pillanatfelvételben Cx CondPressUnload | A kör a kompresszor működési tartományán kívül működik. A külső léghőmérséklet túl magas (hűtés módban). A kilépő vízhőmérséklet túl magas (Fűtés módban). | Ellenőrizze, hogy nincs-e jég a párologtatón (Fűtés módban). Ellenőrizze az üzemi körülményeket, hogy az egység a működési tartományon belül van-e, és hogy az expanziós szelep megfelelően működik-e. Ellenőrizze a ventilátorok mgfelelő működését (hűtés módban). Ellenőrizze, hogy az egység megfelelően működik-e, a működési tartományán belül. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.4.5 Cx HighPressPd – Magas nyomás a leszivattyúzásnál esemény Ez az esemény akkor keletkezik, ha a leszivattyúzási folyamat során a kondenzációs nyomás a leeresztési érték fölé emelkedik.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör leállítja a leszivattyúzási folyamatot, ha a CondPr > CondPressUnload. Sztring az eseménynaplóban: Cx HighPressPd Sztring a riasztási naplóban: ± Cx HighPressPd Sztring a pillanatfelvételben Cx HighPressPd | A leszivattyúzási folyamat túl hosszú időt vett igénybe. | MegordasEllenőrizze, hogy az EXVmegfelelően működik-e, és hogy aleszivattyúzási folyamat alatt teljesenzárva legyen.Ellenőrizze az üzemi körülményeket,hogy az egység a működésitartományon belül van-e, és hogy azexpanziós szelep megfelelőenműködik-e. |
| | | |
| | - | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.4.6 Cx Fan Error - Cx ventilátor hiba

Ez a riasztás azt jelzi, hogy az áramkör legalább egy ventilátorával probléma van.

| Tünet | Ök | Megoldás |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Az áramkör állapota Bekapcsolva. | Az áramkör legalább egy ventilátora | Próbálja meg a hiba elhárítását a |
| A kompresszor a szokásos módon | kommunikációs vagy hardverhibában | készülék kikapcsolásával és néhány |
| működik tovább. | van. | perc múlva újbóli bekapcsolásával. |
| A harang ikonja mozog a vezérlő | | |
| kijelzőjén. | | |
| A riasztási listában szereplő | | |
| karakterlánc: | | |
| Cx Fan Error | | |
| A riasztási naplóban szereplő | | |
| karakterlánc: | | |
| ± Cx Fan Error | | |
| A riasztási pillanatfelvételen szereplő | | |
| karakterlánc | | |
| Cx Fan Error | | |
| Reset | | Megjegyzések |
| Helyi HMI | \checkmark | A szervizmérnök ellenőrizheti az |
| Hálózat | | egyes ventilátor VFD-k által megadott |
| Auto | | riasztási üzenet hibáját. |

5.4.7 CxStartFail - Indítási hiba

Ez a riasztás akkor keletkezik, ha a párologtatási nyomás és a szaturált kondenzálási hőmérséklet alacsony a kör indításakor. Ez a riasztás magától törlődik, és akkor fordul elő, amikor az egység megpróbálja automatikusan újraindítani a kört. Ennek a hibának a harmadik előfordulásakor megjelenik egy Újraindítási hiba riasztás.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. Leállt a kör. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Led on the button 2 of External HMI is | Alacsony külső környezeti hőmérséklet. | Ellenőrizze a kondenzátor nélküli berendezés működési feltételeit. |
| | A hűtőközeg töltöttségi szintje alacsony. | Ellenőrizze a folyadékvezetéken lévő oldalsó üvegen keresztül, hogy van-e gázképződés. |
| blinking Sztring az eseménynaplóban: +Cx StartFailAlm Sztring a riasztási paplóban: | | A megfelelő töltöttségi szint ellenőrzéséhez mérje meg az alhűtést. |
| ± Cx StartFailAlm Sztring az esemény | Kondenzátor alapérték nem felel meg az alkalmazásnak. | Ellenőrizze, hogy kell-e emelni a szaturált kondenzálási hőmérsékletet Alapérték |
| Cx StartFail Alm | Szárazhűtő nem megfelelően van telepítve. | Ellenőrizze, hogy a szárazhűtő nincs- e erős szélnek kitéve. |
| | A párologtató vagy kondenzátor nyomásérzékelő sérült, vagy nem megfelelően van telepítve. | Ellenőrizze a nyomás transzduktorok megfelelő működését. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.5 Kör riasztások

Az ebben a részben jelentett riasztások egyike sem eredményezi a rendszer leállását, csak információként szolgálnak és tételként bekerülnek a riasztási naplóba.

5.5.1 CmpX Protection – Kompresszor védelem

Ez a riasztás akkor keletkezik, amikor a kompresszor belső védelme felborul

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Az X kompresszor ki van kapcsolva | Motor elakadt/letiltott. | Ellenőrizze a megfelelő töltést (nem |
| A harang ikon mozog a vezérlő | | túl alacsony-e). |
| kijelzőjén. | | Ellenőrizze, hogy a kompresszor nem |
| Sztring a riasztási listában: | | szív-e be túl sok folyadékot (alacsony |
| Cmpx Protection | | SSH). |
| Sztring a nasztasi napioban: | | Ellenőrizze, hogy a motor tekercselési |
| \pm CIIIPX Protection | | ellenallasa nem serult-e. |
| CmnX Protection | Motor túlmelegedett. | A kompresszor az üzemelési |
| | | határértékeken kívűl űzemel. |
| | | Ellenőrizze, hogy az SSH túl magas |
| | | értékei okozzák-e a helytelen EXV |
| | | működési körülményeket. |
| | | Ellenőrizze a fázisok megfelelő |
| | | sorrendjét (L1, L2, L3) a ventilátor |
| | | elektromos csatlakozásánál. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.5.2 CompxOff DischTmp CompxSenf – Kompresszor leeresztési hőmérséklet szenzor hiba

Ez a riasztás arra utal, hogy az egyes kompresszorokhoz telepített leeresztési hőmérséklet-érzékelő nem működik megfelelően. Ezek az érzékelők engedélyezett "DLT logic" opcióval vannak ellátva.

A kapcsolódó kompresszor a megfelelő hőmérséklet-érzékelő meghibásodása után letiltásra került.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A kompresszor Ki van kapcsolva. A kör csak akkor kapcsol ki a normál | Az érzékelő rövidre van zárva. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm |
| kompresszor ugyanazt a riasztást jelzi. | | Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. |
| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | Az érzékelő eltört. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |

| Sztring a riasztási listában: DischTmp CompxSen Sztring a riasztási naplóban: ± DischTmp CompxSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben Cx DischTmp CompxSen | Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.5.3 Cx Off LiquidTempSen - Liquid Temperature Sensor fault Ez a riasztás arra utal, hogy az érzékelő nem végzi megfelelően a leolvasást.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. A kör ki van kapcsolva egy normál lekapcsolási folyamatot követően. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: | Az érzékelő rövidre van zárva. Az érzékelő eltört. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm (kΩ) tartománynak megfelelően. Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, |
| Sztring a riasztási naplóban: ± Cx LiquidTempSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben Cx LiquidTempSen | Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | hogy rovidre van-e zarva az erzekelo. Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van |
| - | | felszerelve a hűtőközeg csőre. |
| Reset | - | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.6 Kör leszívás leállás riasztások

Az ebben a részben ismertetett riasztások a hűtőkör leállását eredményezik normál leszivattyúzási folyamat után.

5.6.1 Cx Off DischTmpSen - Ürítési hőmérséklet szenzor hiba

Ez a riasztás arra utal, hogy az érzékelő nem végzi megfelelően a leolvasást.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. A kör ki van kapcsolva egy normál lekapcsolási folyamatot követően. A harang ikon mozog a vezérlő | Az érzékelő rövidre van zárva. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm (kΩ) tartománynak megfelelően. Ellenőrizze az érzékelő fizikai |
| kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: CxOff DischTempSen | Az érzékelő eltört. | épségét. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff DischTempSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Az érzékelő nincs megfelelően csatlakoztatva (nyitva). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. |
| CXOFF DISCHTEMPSEN | | Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a |
| | | kapcsolási rajzon látható információknak. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |

| Reset | |
|-----------|--|
| Local HMI | |
| Network | |
| Auto | |

5.6.2 CxOff OffSuctTempSen - Szívó hőmérséklet érzékelő hiba (csak Fűtés)

Ez a riasztás arra utal, hogy az érzékelő nem végzi megfelelően a leolvasást.

| Tüpot | Ok | Magaldás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. A kör ki van kapcsolva egy normál lekapcsolási folyamatot követően. A harang ikon mozog a vezérlő | Az érzékelő rövidre van zárva. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm ($k\Omega$) tartománynak megfelelően. Check for sensor phisycal integrity. |
| kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: CxOff OffSuctTempSen | Az érzékelő eltört. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff OffSuctTempSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben CxOff OffSuctTempSen | Sensor is not good connected (open). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
| Reset | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Local HMI Network Auto | | |

5.6.3 CxOff GasLeakage - Gázszivárgási hiba

Ez a riasztás arra utal, hogy gáz szivárog a kompresszor dobozból.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. A kör a kikapcsolási folyamatot és a kör mély leszívását követően ki van | Gázszivárgás a kompresszorszekrényben (A/C egységek). | Kapcsolja ki az egységet és végezzen el egy gázszivárgás próbát. |
| kapcsolva. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: Cx0ff GasLeakage | A szivárgásérzékelő nem mér megfelelően. | Ellenőrizze a szivárgásérzékelő kalibrálását. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff GasLeakage Sztring a riasztás pillanatfelvételben CxOff GasLeakage | A szivárgásérzékelő nem csatlakozik megfelelően a vezérlőhöz. | Ellenőrizze a szivárgásérzékelő csatlakozását az egység kapcsolási rajza alapján. |
| Reset | | |
| Local HMI Network | | |
| Auto | | |

Hűtőkör gyors leállítás riasztások 5.7

Az ebben a részben ismertetett riasztások a hűtőkör azonnali leállását okozzák.

5.7.1 CxOff CondPressSen - Kondenznyomás érzékelőhiba Ez a riasztás arra utal, hogy a kondenzációs nyomás transzduktor nem működik megfelelően.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. A kör ki van kapcsolva egy normál lekapcsolási folyamatot követően. | Az érzékelő rövidre van zárva. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm ($k\Omega$) tartománynak megfelelően. |
| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | | Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. |
| Sztring a riasztási listában: CxOff CondPressSen | Az érzékelő eltört. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |

| Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff CondPressSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben CxOff CondPressSen | Sensor is not good connected (open). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Auto | | |

5.7.2 CxOff EvapPressSen - Párologtatónyomás érzékelőhiba

Ez a riasztás arra utal, hogy a párolgási nyomás transzduktor nem működik megfelelően.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. A kör ki van kapcsolva egy normál lekapcsolási folyamatot követően. | Az érzékelő rövidre van zárva. | Ellenőrizze az érzékelő épségét a táblázatnak és a megengedett kOhm ($k\Omega$) tartománynak megfelelően. |
| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | | Ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét. |
| Sztring a riasztási listában: CxOff EvapPressSen | Az érzékelő eltört. | Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff EvapPressSen Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Sensor is not good connected (open). | Ellenőrizze, hogy az elektromos érintkezéseken nincs víz és nedvesség. |
| CxOff EvapPressSen | | Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozók jól vannak bedugva. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelők kábelezése jó, és megfelel a kapcsolási rajzon látható információknak. |
| | | Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van felszerelve a hűtőközeg csőre. |
| Reset | | • • |
| Local HMI Network | | |
| Auto | | |

5.7.3 CxOff DischTmpHigh - Magas leeresztési hőmérséklet riasztás

Ez a riasztás arra utal, hogy a kompresszor ürítési pontjánál a hőmérséklet túllépte a felső határértéket, ez pedig a kompresszor mechanikai részeinek a sérülését okozhatja.

≙

Ha ez a riasztás jelentkezik, a kompresszor forgattyúsház és az ürítő csövek nagyon forróvá válhatnak. Ebben a helyzetben legyen nagyon óvatos, ha érintkezésbe kerül a kompresszor forgattyúsházzal vagy az ürítő csövekkel.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Leeresztési hőmérséklet > Magas | Levegő van a rendszerben. | Ellenőrizze, hogy vannak-e nem |
| ártáko | | kondenzaiodo gazok a tendszerben. |
| A riasztást nem lehet aktiválni ha az | Olaj hiba. | Ellenőrizze, hogy az olajtöltet |
| ürítési hőmérséklet szenzor hiba | | elegseges-e. |
| aktív. | | Ellenorizze a motor megfelelo |
| A harang ikon mozog a vezérlő | • | keneset. |
| kijelzőjén. | Az űrítési hőmérséklet érzékelő nem | Ellenörizze az űrítési hőmérséklet |
| Sztring a riasztási listában: | mukoaik megieleloen. | megielelo mukodesel |
| CxOff DischTempHi | Kompresszor hiba | Ellenőrizze, hogy a kompresszorok |
| Sztring a riasztási naplóban: | | megfelelően működnek-e, normál |
| \pm CxOff DischTempHi | | feltételekkel és zajmentesen. |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben | Magas SSH | Ellenőrizze, hogy az SSH túl magas |
| CxOff DischTempHi | | értékei okozzák-e a helytelen EXV |
| | | működési körülményeket. |
| Reset | | |

| Local HMI | \checkmark |
|-----------|--------------|
| Network | |
| Auto | |

5.7.4 CxOff CondPressHigh – Magas kondenznyomás riasztás

Ez a riasztás akkor kerül generálásra, ha a Kondenzáló szaturált hőmérséklet a Maximális kondenzáló szaturált hőmérséklet fölé emelkedik, és a vezérlő nem képes kiegyenlíteni ezt a helyzetet.

Amennyiben a vízzel működtetett hűtők magas kondenzvíz hőmérséklettel üzemelnek, a Kondenzáló szaturált hőmérséklet meghaladja a Maximális kondenzátor szaturált hőmérsékletet, a hűtőkör pedig kikapcsol bármilyen értesítés nélkül a képernyőn, mivel ez az állapot elfogadható ennél a működési tartománynál.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. A kompresszor nem kap terhelést és nem történik meg a tehermentesítése sem; a kör leállt. A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. | Egy vagy több kondenzátor ventilátor nem működik megfelelően. | Ellenőrizze, hogy aktívak-e a ventilátor védőberendezései. Ellenőrizze a ventillátorok szabad forgását. Ellenőrizze, hogy semmi nem akadályozza a szabad légáramlást. |
| Sztring a riasztasi listaban: CxOff CondPressHi Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff CondPressHi Sztring a riasztás pillanatfelvételben CxOff CondPressHi | Ellenőrizze a szelep meghibásodását. | A szelepszárat kézzel mozgatva ellenőrizze, hogy teljesen zárva van- e; ha nem, akkor fennáll a hűtőközeg szivárgásának lehetősége. Ebben az esetben cserélje ki. |
| | A kondenzátorba bemenő levegő hőmérséklete túl magas. | A levegő kondenzátor bemeneténél mért hőmérséklete nem lépheti túl a hűtő működési tartományában (munkavégzési tartomány) feltüntetett határértéket. |
| | | Ellenőrizze a helyet, ahová az egység telepítve van, és ellenőrizze, hogy nincs rövidzárlat az egység ventilátorainál és a következő ventilátoroknál (Ellenőrizze az IOM megfelelő telepítését). |
| | Levegő van a rendszerben. | Ellenőrizze, hogy vannak-e nem kondenzálódó gázok a rendszerben. |
| | A kondenzációs nyomás transzduktor nem működik megfelelően. | Ellenőrizze a magasnyomás érzékelő megfelelő működését. |
| Reset | | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.7.5 CxOff EvapPressLow - Alacsony nyomás riasztás

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a párologtatási nyomás az Alacsony nyomás tehermentesítés alá esik, a vezérlő pedig nem képes kompenzálni ezt a körülményt.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TünetA kör állapota: ki.A kompresszor nem kap terhelést ésnem történik meg a tehermentesítésesem; a kör azonnal leállt.A harang ikon mozog a vezérlőkijelzőjén.Sztring a riasztási listában:CxOff EvapPressLoSztring a riasztási naplóban:± CxOff EvapPressLoSztring a riasztási pillanatfelvételben | Túl gyenge vízáramlás A hűtőközeg töltöttségi szintje alacsony. | Állítsa be a megfelelő áramlást az egység specifikációjának megfelelően. Ellenőrizze a folyadékvezetéken lévő oldalsó üvegen keresztül, hogy van-e gázképződés. A megfelelő töltöttségi szint ellenőrzéséhez mérje meg az |
| | Magas párologtató közelítés | ainutest. Tisztítsa meg a párologtató hőcserélőiét. |
| CxOff EvapPressLo | Exv vezérlő hiba | Ellenőrizze az EXV vezérlő riasztásjelző ledjeit a bal alsó sarokban, a tápcsatlakozók mellett: csak az egyik lednek kell zölden világítania. |
| Reset | | |
| Local HMI Network Auto | | |

5.7.6 CxOff RestartFault – Újraindítási hiba

Ez a riasztás akkor keletkezik, amikor a kompresszor belső védelme felborul

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az X kompresszor ki van kapcsolva A harang ikon mozog a vezérlő | A környezeti hőmérséklet vagy a víz hőmérséklete túl alacsony. | Ellenőrizze a gépre vonatkozó működési tartományt. |
| kijeizojen. Sztring a riasztási listában: CxOff RestartsFault | A szelepállapotok sorrendje helytelen. | Ellenőrizze, hogy a szelep helyesen hajtotta-e végre az előnyitást. |
| Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff RestartsFault Sztring a riasztás pillanatfelvételben CxOff RestartsFault | Az EXV nem működik megfelelően | Ellenőrizze az EXV vezérlő riasztásjelző ledjeit a bal alsó sarokban, a tápcsatlakozók mellett: csak az egyik lednek kell zölden világítania. A kapcsolási rajzon ellenőrizze a szelep hajtóegységének a csatlakozását. Ellenőrizze az EXV mozgásait. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.7.7 CxOff MechHighPress - Mechanikus magas nyomás riasztás

Ez a riasztás akkor generálóik, mikor a kondenzátor nyomása a mechanikus magasnyomás határérték fölé emelkedik, kiváltva ezzel a segédrelék kinyitását. Ez a kompresszor és a körben lévő többi aktuátor azonnali lekapcsolását eredményezi.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. A kompresszor nem kap terhelést és | Egy vagy több kondenzátor ventilátor nem működik megfelelően . | Ellenőrizze, hogy aktívak-e a ventilátor védőberendezései. |
| sem; a kör leállt. | | Ellenőrizze a ventillátorok szabad forgását. |
| kijelzőjén. | | Ellenőrizze, hogy semmi nem akadályozza a szabad légáramlást. |
| CxOff MechHighPress Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff MechHighPress | Szennyezett vagy részben blokkolt kondenzátor tekercs. | Az esetleges akadályokat távolítsa el; Puha kefével és levegő befúvásával tisztítsa meg a kondenzátor tekercset. |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben CxOff MechHighPress | A kondenzátor bejövő levegő hőmérséklete túl magas. | A kondenzátor bemenetén mért levegő hőmérséklete nem haladhatja meg a hűtő működési tartományában (munkaburok) megadott értéket (A/C egységek). |
| | | Ellenőrizze a helyet, ahová az egység telepítve van, és ellenőrizze, hogy nincs rövidzárlat az egység ventilátorainál és a következő ventilátoroknál (Ellenőrizze az IOM megfelelő telepítését). |
| | Levegő van a rendszerben. | Ellenőrizze, hogy vannak-e nem kondenzálódó gázok a rendszerben. |
| | A mechanikus magasnyomás kapcsoló sérült vagy nincs kalibrálva. | Ellenőrizze a magasnyomás kapcsoló megfelelő működését. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.7.8 CxOff NoPressChgStart - Nincs nyomásváltozás az indítási riasztásnál

Ez a riasztás arra utal, hogy a kompresszor nem képes elindulni, vagy nem képes elvégezni egy minimális változtatást a párologtatási vagy kondenzációs nyomásokon indítás után.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------|
| A kör állapota: ki. | Kompresszor hiba. | Ellenőrizze, hogy az indítójel jól van |
| Leállt a kör. | | rákötve az inverterre. |

| A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. Sztring a riasztási listában: CxOff NoPressChgStart | | A kapcsolási rajz segítségével ellenőrizze a kompresszor fázisainak (L1, L2, L3) helyes sorrendjét. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sztring a riasztási naplóban: ± CxOff NoPressChgStart | A hűtőközeg körben nincs hűtőközeg. | A z inverter nem a helyes forgásirányra van beállítva. |
| Sztring a riasztás pillanatfelvételben CxOff NoPressChgStart | A párolgási vagy kondenzációs nyomás transzduktorok működése nem megfelelő. | Ellenőrizze a kör nyomását és azt, hogy van-e benne hűtőközeg. |
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.7.9 CompXAIm Compressor Starting Fail Alarm - Kompresszor indítási hiba riasztás

Ez az esemény azt jelzi, hogy az "x" kompresszor nem indult el megfelelően. A kompresszor nem generál megfelelő emelést.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| A kompresszor állapota Kikapcsolva. | A kompresszor blokkolva van. | Ellenőrizze a kompresszor épségét. |
| Ha a kompresszor bekapcsol, az | | Ellenőrizze teszt üzemmódban, hogy |
| áramkör a szokásos kikapcsolási | | a kompresszor manuálisan elindul-e |
| eljárással kikapcsol. | | és létrehozza-e a Delta nyomást. |
| Ellenkező esetben az áramkör a | A kompresszor elromlott. | Ellenőrizze a kompresszor épségét. |
| másik kompresszor bekapcsolásával | | Ellenőrizze a kompresszor megfelelő |
| működik. | | bekötését az elektromos séma szerint |
| String az eseménylistában: | | is. |
| | | |
| Az esemenynapioban szerepio | | |
| | | |
| ⊥ Clip∧A III String a pillanatfelvételen | | |
| | | |
| | | |
| | 1 | 1 |
| Helyi HMI | | |
| Hálózat | | |
| Auto | | |

5.7.10 Cx FailedPumpdown - Sikertelen leeresztési eljárás

Ez a riasztás arra utal, hogy a kör nem tudta eltávolítani az összes hűtőközeget a párologtatóból. Automatikusan törlődik, amint a kompresszor csak a riasztási előzmények naplózása miatt áll le. Nem ismerhető fel a BMS-ből, mert a kommunikációs késleltetés elegendő időt adhat a visszaállításhoz. Talán még a helyi HMI-n sem látható.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kör állapota: ki. Nincsenek útmutatások a képernyőn Sztring a riasztási listában: Cx FailedPumpdown Sztring a riasztási naplóban: ± Cx FailedPumpdown Sztring a riasztás pillanatfelvételben Cx FailedPumpdown | Az EEXV nem zár be rendesen, ezért "rövidzárlat" van a kör magas nyomású oldala és alacsony nyomású oldala között. A párologtatási nyomás érzékelő nem működik megfelelően. | Ellenőrizze az EEXV megfelelő működését és a teljes zárási helyzetét. A szelep bezárása után az oldalsó üvegen keresztül már nem látható a hűtőközeg alacsony szintje. Ellenőrizze, hogy az EXV nincs-e eltömődve szennyeződés által. |
| | | Ellenőrizze a vezérlőszelep tetején lévő LED-et; a "Step per #" felirat fölötti bal oldali LED-nek folyamatosan pirosan kell világítania. Ha a LEDek felváltva villognak, a szelep motor nincs megfelelően bekötve. |
| | A kompresszor belül megsérült vagy mechanikai problémák vannak rajta, például a belső visszacsapó szelepen vagy a belső spirálmeneteken vagy szárnyakon. | Ellenőrizze a párologtatási nyomás érzékelő megfelelő működését. |
| | Az EEXV nem zár be rendesen, ezért "rövidzárlat" van a kör magas | Ellenőrizze a körök kompresszorait (előfordulhat belső megkerülés). |

| | nyomású oldala és alacsony nyomású oldala között. | |
|-----------|------------------------------------------------------|--|
| Reset | | |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

5.7.11 CxOff LowPrRatio - Alacsony nyomásarány riasztás Ez a riasztás arra utal, hogy a párolgási és kondenzációs nyomás közötti arány egy olyan határérték alatt van, mely garantálja a kompresszor megfelelő kenését.

| Tünet | Ok | Megoldás |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| A kör állapota: ki. | A kompresszor nem képes kifejteni a | Ellenőrizze a ventilátor alapértéket és |
| Leállt a kör. | minimális kompressziót. | beállításokat, lehet, hogy túl |
| A harang ikon mozog a vezérlő | | alacsonyak. |
| kijelzőjén. | | Ellenőrizze a kompresszor |
| Sztring a riasztási listában: | | áramfelvételét, és azt is, hogy az |
| CXCMP1 LOWPrRatio | | ellenkező irányba forog-e. |
| Sztring a riasztasi napioban: | | Ellenőrizze, hogy az indítójel jól |
| ± CXCMP1 LOWPRRATIO | | csatlakozik-e a vezérlőhöz. |
| Sztring a nasztas pillanattelvetelben | | Ellenőrizze a szívási / átadási |
| | | nyomaserzekelok megfelelo |
| | | mukodeset. |
| | | Ellenorizze, nogy a belso |
| | | nyomasnatarolo szelep nem nyitott ki |
| | | az előző működes soran (ellehonzze |
| | | az egyseg hapiojai). Megiegyzés: |
| | | Ha a leadási és szívási nyomás |
| | | közötti nyomás meghaladia a 22 hart |
| | | ki kell cserélni a belső |
| | | nvomáshatároló szelepet. |
| | | Ellenőrizze a görgő forgórészét az |
| | | esetleges sérülések szempontjából |
| | | (belső megkerülés előfordulhat). |
| Reset | | Megjegyzések |
| Local HMI | | |
| Network | | |
| Auto | | |

A jelen kiadvány csak tájékoztató jellegű, és nem jelent a Daikin Applied Europe S.p.A vállalatra nézve kötelező ajánlatot. A Daikin Applied Europe S.p.A legjobb tudása szerint állította össze a jelen kézikönyvet. A kézikönyv tartalmára, az abban leírt termékek és szolgáltatások adott célra történő felhasználására, a tartalmak teljességére, pontosságára, megbízhatóságára és alkalmasságára vonatkozóan sem kifejezett sem hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. Hivatkozzon a rendeléskor közölt adatokra. A Daikin Applied Europe S.p.A kifejezetten elutasít minden olyan közvetett vagy közvetlen kár miatti felelősséget, amely jelen kiadvány használatához vagy értelmezéséhez kapcsolódik. A kézikönyv teljes tartalma a Daikin Applied Europe S.p.A. szerzői jogvédelme alá tartozik.