



ZMIANA	04
Data	10-2024
Zastępuje	D-EOMAC01801-23_03PL

Instrukcja obsługi D-EOMAC01801-23_04PL

Chłodzona powietrzem wytwornica wody lodowej ze sprężarkami spiralnymi

EWAT~B-C EWFT~B-C

<u>PIS TREŚCI</u>

1	ZALECENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA	5
	1.1 Informacje ogólne	5
	1.2 Przed włączeniem urządzenia	5
	1.3 Unikac porazenia prądem	5
2	OPIS OGÓLNY	6
	2.1 Informacje podstawowe	6
	2.2 Stosowane skröty	6
	2.3 Zakresy robocze regulatora.	6
	2.4 Architektura regulatora	
_		
3	OBSŁUGA REGULATORA	8
	3.1 Nawigacja	8 0
	3.2 Educia	o
	3.4 Mohile ann HMI	
	3.5 Podstawowa diagnostyka układu regulacji	
	3.6 Konserwacja regulatora	11
	3.7 Opcjonalny zdalny interfejs użytkownika	12
	3.8 Wbudowany interfejs sieciowy	12
4	PRACA Z URZĄDZENIEM	14
	4.1 Chiller On/Off (Wł./wył. wytwornicy wody lodowej)	
	4.1.1 Keypad On/Off (Wł./wył. z klawiatury.)	
	4.1.2 Scheduler and Silent mode functionalities (Funkcje planowania i trybu cichego)	15
	4.1.3 Network On/Off (Wł./wył. z sieci)	15
	4.2 Water Setpoints (Nastawy dla wody)	16
	4.3 Unit Mode (Tryb urządzenia)	16
	4.3.1 Heat/Cool Switch (Przełacznik ogrzewania/chłodzenia (tylko pompa ciepła)	
	4.3.2 Energy Saving mode (Tryb oszczędności energii)	
	4.4 Unit Status (Status urządzenia)	18
	4.5 Network Control (Sterowanie za pośrednictwem sieci)	
	4.6 Thermostatic Control (Sterowanie termostatyczne)	
	4.7 Date/Time (Data/Czas)	
	4.8 Pumps (Pompy)	
	4.9 External Alarm (Alarm zewnętrzny)	22
	4.10 Power Conservation (Oszczędność energii)	
	4.10.1 Demand Limit (Limit zapotrzebowania)	
	4.10.2 Setpoint Reset (Reset nastawy)	24
	4.10.2.1 Setpoint Reset by OAT (Reset nastawy na podstawie wartości temperatury powietrza zewnętr.	znego
	(OAT) (tylko urządzenia A/C)	25
	4.10.2.1 Setpoint Reset by External 4-20Ma signal (Reset nastawy za pomocą zewnętrznego sygnału 4	1-20
	mA) 26	
	4.10.2.1 Setpoint Reset by DT (Resetowanie nastaw za pomocą DT)	
	4.11 Electrical Data (Date electriyczne)	
	4.12 Controller in Setup (Ostawienia adresu in regulatora)	
	4.14 Heat Recovery (Regeneracia ciepła)	
	4.15 Rapid Restart (Szybki restart)	30
	4.16 FreeCooling hydraulicznego (Tylko chłodzenie)	31
	4.16.1 Freecoling bez glikolu	32
	4 17 Antifreeze Heater	32
	4.18 Grząłka zbiornika glikolu	
	4.18 Software Options (Opcje oprogramowania)	33
	4.18.1 Zmiana hasła do zakupu nowych opcii oprogramowania	
	4.18.2 Wprowadzanie hasła do zapasowego sterownika	
	4.18.3 Modbus MSTP Software Option (Opcja oprogramowania Modbus MSTP)	35
	4.18.4 BACNET MSTP	36
	4.18.5 BACNET IP	36
	4.18.6 MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI	37
5	ALARMY I USUWANIE PROBLEMÓW	39
	5.1 Alerty jednostki	39
	5.1.1 BadLWTReset - nieprawidłowe wejście resetowania temperatury wody wypływającej	39
	5.1.2 EnergyMeterComm - Błąd komunikacji miernika energii	39
	5.1.3 EvapPump1Fault - usterka pompy nr 1 parownika	39

5. 5.	1.4 1.5	BadDemandLimit - Wprowadzono nieprawidłowy limit zapotrzebowania EvapPump2Fault - usterka pompy nr 2 parownika	40 40
5.	1.6	SwitchBoxTHi - Wysoka temperatura skrzynki rozdzielczej	41
5.	1.7	SwitchBoxTSen - Usterka czujnika temperatury w skrzynce rozdzielczej	41
5.	1.8	ExternalEvent - Zdarzenie wewnętrzne	41
5.	1.9	HeatRec EntWTempSen - usterka czujnika temperatury wody wpływającej do urządzenia odzysku cie 42	epła
5.	1.10	HeatRec LvgWTempSen - usterka czujnika temperatury wody wypływającej z urządzenia odzysku cie 42	epła
5.	1.11	HeatRec FreezeAlm - odzysk ciepła — alarm ochronny przed zamarzaniem wody	42
5.	1.12	Option1BoardCommFail – usterka komunikacji opcjonalnej karty 1	43
5. E	1.13	Unitoff DL I ModuleCommFall - Błąd komunikacji modułu DL I	43
5. 5	1.14	Evapedosen – Usterka czujnika spatku cisnienia w parowniku	43
5. 5	1.15	Czas wygaśniecja basła z	44 11
5.	1 17	Unit HRInvAI – Mechanizm różnicowy temperatury wody urządzenia odzysku ciepła	 44
5.	1.18	Bład czujnika temperatury wody wypływajacej z glikolu	45
5.	1.19	Bład czujnika temperatury wody wlotowej glikolu	45
5.	1.20	Błąd komunikacji z modułem glikolu	46
5.	1.21	Awaria komunikacji z pompą glikolu	46
5.	1.22	Alarm pompy glikolu	46
5.2	Alarr	nv jednostki z zatrzymaniem pomp	47
5	21	UnitOff EvnEntWTempSen - usterka czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT)	47
5	22	UnitOffEvapl voWTempSen - usterka czujnika temperatury wody wypywającej do parownika (EWT)	- / 47
5.	2.3	UnitOffAmbienTempSen - usterka czujnika temperatury powietrza zewnetrznego.	47
5.	2.4	OAT:Lockout - Blokada temperatury powietrza zewnetrznego (OAT) (tylko w trybie chłodzenia)	48
5.	2.5	UnitOffEvpWTempInvrtd – Mechanizm różnicowy temperatury wody urządzenia odzysku ciepła	48
5.	2.6	ExternalPumpdown - Odpompowanie zewnętrzne	48
53	Alarr	n szybkiego zatrzymania urządzenia	49
5.0	2.4	Power Feilure - Awerie zesilenie (tylke urzedzenie z oneje LIDS)	10
5. 5	3.1	LipitOff EvanEreeze - Alarm niskiej temperaturu wody w parowniku	49 10
5	3.2	UnitOff Evternal∆larm - alarm zewnetrzny	4 9 50
5	34	InitOff PVM - PVM	
5	3.5	UnitOff EvanWaterFlow - alarm utraty przepływu przez parownik	
5.	3.6	UnitOff MainContrCommFail – Bład komunikacii głównego kontrolera	51
5.	3.7	UnitOff CC1CommFail - Obieg 1 – Błąd komunikacji CC1	51
5.	3.8	UnitOff CC2CommFail - Obieg 2 – Błąd komunikacji CC2	52
5.	3.9	UnitOffEmergency Stop – Wyłącznik awaryjny	52
5.	3.10	Alarm zamarznięcia wody z glikolem	52
5.4	Zdar	zenia w obiegu	53
5.	4.1	Cx CompXStartFail – Niepowodzenie uruchomienia spreżarki	. 53
5.	4.2	Cx DischTempUnload – Zdarzenie spowodowane wysoka temperatura tłoczenia	53
5.	4.3	Cx EvapPressUnload – Zdarzenie spowodowane niskim ciśnienie w parowniku podczas odciążenia	53
5.	4.4	Cx CondPressUnload – Zdarzenie spowodowane wysokim ciśnieniem w skraplaczu podczas odciążeni	a54
5.	4.5	Cx HighPressPd – Zdarzenie spowodowane wysokim ciśnieniem podczas odpompowywania	54
5.	4.6	Cx Fan Error - Błąd wentylatora Cx	54
5.	4.7	Błąd komunikacji wentylatorów Cx	55
5.	4.8	Cx Fan Over V	55
5.	4.9	Wentylator CX pod V	55
5.	4.10		50
5.5	Alarr	ny dotyczące obiegu	56
5.	5.1	CmpX Protection – zabezpieczenie sprężarki	56
5.	5.2	CompxOff DischTmp CompxSenf – Usterka czujnika temperatury tłoczenia sprężarki	57
5.	5.3	Cx Off LiquidTempSen - Usterka czujnika temperatury cieczy	57
5.6	Alarr	ny odpompowania zatrzymujące obieg	57
5.	6.1	Cx Off DischTmpSen - Awaria czujnika temperatury tłoczenia	57
5.	6.2	CxOff OffSuctTempSen - Usterka czujnika temperatury ssania	58
5.	6.3	CxOff GasLeakage - usterka — wyciek gazu	58
5.7	Alarr	ny powodujące szybkie zatrzymanie pracy obiegu	59
5	71	CxOff CondPressSen - usterka czujnika ciśnienia skraplania	50
5	7.2	CxOff EvapPressSen - usterka czujnika ciśnienia parowania	59
5.	7.3	CxOff DischTmpHigh - alarm wysokiej temperatury tłoczenia	60
5.	7.4	CxOff CondPressHigh – alarm wysokiego ciśnienia skraplania	60
5.	7.5	CxOff EvapPressLow - alarm niskiego ciśnienia	61
5.	7.6	CxOff RestartFault - usterka ponownego uruchomienia	61
5.	7.7	CxOff MechHighPress - mechaniczny alarm wysokiego ciśnienia	61

5.7.8	CxOff NoPressChgStart - alarm braku zmiany ciśnienia przy uruchamianiu	62
5.7.9	CompXAlm – Compressor starting fail aòarm - Alarm awarii rozruchu sprezarki	62
5.7.10	Cx FailedPumpdown - niepowodzenie procedury odpompowania	63
5.7.11	CxOff LowPrRatio - Alarm niskiego ciśnienia	63
5.7.12	CxOff Low DSH - zbyt niski poziom DSH	64
5.7.13	CxOff Drift Suct temp	64

ZALECENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 1

1.1 Informacje ogólne

Instalacja, uruchamianie i serwisowanie sprzetu może być niebezpieczne w przypadku nieuwzglednienia określonych czynników związanych z instalacją, tj: ciśnień pracy, obecności komponentów elektrycznych, napiecia i miejsca instalacji (wysokich cokołów i konstrukcji nadbudowywanych). Wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za instalację oraz wysoko wykwalifikowani instalatorzy i technicy, którzy odbyli pełny cykl szkoleń w zakresie produktu, są upoważnieni do bezpiecznego zainstalowania i uruchomienia sprzętu.

W czasie wszystkich czynności związanych z serwisowaniem, wszelkie instrukcje i zalecenia, jakie zamieszczono w instrukcjach instalacji i obsługi produktu, w tym na plakietkach i tabliczkach sprzętu i komponentów, a także przeznaczonych dla nich części dostarczonych osobno, należy przeczytać, zrozumieć oraz ich przestrzegać. Stosować wszystkie standardowe normy bezpieczeństwa i praktyki.

Nosić okulary i rekawice ochronne.

Nie należy wykonywać żadnych czynności przy uszkodzonym wentylatorze, pompie lub sprężarce przed wyłączeniem głównego wyłącznika. Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest automatycznie resetowane, dlatego chroniony podzespół może ponownie uruchomić się automatycznie, jeśli pozwalają na to warunki temperaturowe.

W niektórych jednostkach na drzwiach panelu elektrycznego urządzenia umieszczono przycisk. Wyłącznik jest podświetlony kolorem czerwonym na żółtym tle. Manualne wciśniecie wyłacznika awaryjnego zatrzymuje obroty wszystkich ładunków, zapobiegając tym samym wypadkom. Alarm generuje również regulator urządzenia. Zwolnienie wyłącznika awaryjnego zatrzymuje urządzenie, które można ponownie uruchomić wyłącznie po skasowaniu alarmu poprzez regulator.



Wyłącznik awaryjny zatrzymuje wszystkie silniki, lecz nie odłącza on urządzenia od źródła zasilania. Nie przeprowadzać prac ani serwisowania w obrębie urządzenia bez uprzedniego wyłączenia wyłącznika głównego.

1.2 Przed włączeniem urządzenia

Przed włączeniem urządzenia należy przeczytać następujące zalecenia:

- Po dokonaniu wszystkich czynności i ustawień zamknąć panele szafki rozdzielczej.
- Panele szafki rozdzielczej mogą być otwierane wyłącznie przez przeszkolony personel.
- W przypadku potrzeby częstego dostępu do UC usilnie zaleca się zainstalowanie zdalnego interfejsu.
- Wyświetlacz LCD regulatora urządzenia może zostać uszkodzony wskutek skrajnie niskich temperatur. Z tego powodu usilnie zaleca się, aby nigdy nie wyłączać urządzenia od źródła zasilania w okresie zimy, w szczególności w zimnym klimacie.

1.3 Unikać porażenia pradem

Wyłącznie personel wykwalifikowany zgodnie z zaleceniami IEC (International Electrotechnical Commission -Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) może mieć dostęp do komponentów elektrycznych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac zaleca się, w szczególności odłączenie urządzenia od wszelkich źródeł zasilania elektrycznego. Odłączyć zasilanie z sieci przy głównym wyłączniku nadprądowym lub izolatorze.

WAŻNE: Sprzęt emituje sygnały elektromagnetyczne. Badania wykazały, że sprzęt jest zgodny ze wszystkimi stosownymi normami z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.



Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby.

RYZYKO PORAŻENIA PRADEM: Nawet jeśli główny wyłącznik nadprądowy lub izolator został wyłączony, niektóre obiegi mogą nadal znajdować się pod napięciem, gdyż mogą być podłączone do odrebnego źródła zasilania. RYZYKO OPARZEŃ: Prad elektryczny czasowo lub permanentnie nagrzewa komponenty. Zachować



wysoką ostrożność podczas postępowania z przewodami i kablami elektrycznymi, pokrywami skrzynek zaciskowych i ramami silnika.

W zależności od warunków pracy wentylatory mogą być myte okresowo. Wentylator może się uruchomić w każdym momencie, nawet przy wyłączonym urządzeniu.

2 OPIS OGÓLNY

2.1 Informacje podstawowe

MicroTech[®] IV to system do sterowania jedno- lub dwuobiegowymi wytwornicami wody lodowej chłodzonymi powietrzem lub wodą. MicroTech[®] IV steruje uruchamianiem sprężarki koniecznej do utrzymania pożądanej temperatury wody wypływającej z wymiennika ciepła. W każdym trybie urządzenia steruje on działaniem skraplaczy w celu utrzymania prawidłowego procesu kondensacji w każdym obiegu.

MicroTech[®] IV stale monitoruje pracę urządzeń bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ich bezpiecznego działania. MicroTech[®] IV umożliwia również dostęp do okresowych testów wszystkich wejść i wyjść.

2.2 Stosowane skróty

W niniejszym podręczniku obiegi chłodzenia określono mianem obiegu nr 1 i obiegu nr 2. Sprężarka obiegu nr 1 została oznaczona jako Spr1. W obiegu nr 2 została oznaczona jako Spr2. Stosuje się następujące skróty:

- A/C Air Cooled chłodzenie powietrzem
- CEWT Condenser Leaving Water Temperature temperatura wody wpływającej do skraplacza
- CLWT Condenser Leaving Water Temperature temperatura wody wypływającej ze skraplacza
- CP Ciśnienie skraplania
- **CSRT** Condensing Saturated Refrigerant Temperature temperatura skraplania nasyconego czynnika chłodniczego
- **DSH** Discharge Superheat przegrzanie na tłoczeniu
- DT Discharge Temperature temperatura tłoczenia
- **E/M** Moduł licznika energii
- EEWT Evaporator Entering Water Temperature temperatura wody wpływającej do parownika
- ELWT Evaporator Leaving Water Temperature temperatura wody wypływającej z parownika
- EP Ciśnienie parowania

ESRT Evaporating Saturated Refrigerant Temperature - temperatura parowania nasyconego czynnika chłodniczego

- EXV Electronic Expansion Valve elektroniczny zawór rozprężny
- HMI Human Machine Interface interfejs człowiek-maszyna
- MOP Maksymalne ciśnienie pracy
- SSH Suction SuperHeat przegrzanie na ssaniu
- ST Temperatura na ssaniu
- UC Unit controller regulator urządzenia (MicroTech® IV)
- W/C Water Cooled chłodzenie wodą

2.3 Zakresy robocze regulatora

Podczas działania (IEC 721-3-3):

- Temperatura otoczenia między -40 a +70°C
- Temperatura otoczenia (dla ekranu LCD) między -20 a +60°C
- Temperatura otoczenia (dla magistrali procesowej) między -25 a +70°C
- Wilgotność względna < 90% (bez skraplania)
- Ciśnienie atmosferyczne min. 700 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 3000 m n. p. m.

Transport (IEC 721-3-2):

- Temperatura otoczenia między -40 a +70°C
- Wilgotność względna < 95% (bez skraplania)
- Ciśnienie atmosferyczne min. 260 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 10 000 m n. p. m

2.4 Architektura regulatora

W całej strukturze regulatora wykorzystywane są następujące elementy:

- Jeden regulator główny MicroTech[®] IV
- Moduły rozszerzeń wejścia/wyjścia, wymagane zależnie od konfiguracji urządzenia
- Interfejs(y) komunikacyjny(e) wg ustawień
- Szyna peryferyjna służy do łączenia rozszerzeń wejścia/wyjścia z regulatorem głównym.



Zachować odpowiednią biegunowość przy podłączaniu kart do źródła zasilania; w przeciwnym razie nie dojdzie do komunikacji z magistralą peryferyjną, a karty mogą zostać uszkodzone.

2.5 Moduły komunikacji

Każdy z poniższych modułów można podłączyć bezpośrednio w lewej części głównego regulatora i umożliwić działanie interfejsu komunikacji BAS lub innemu zdalnemu interfejsowi. Do regulatora można podłączyć do trzech interfejsów na raz. Po wczytaniu regulator powinien automatycznie wykryć i skonfigurować się dla nowych modułów. Usunięcie modułów z urządzenia wymaga manualnej zmiany konfiguracji.

Moduł	Numer części Siemens	Wykorzystanie
BacNet/IP	POL908.00/MCQ	Opcja
Lon	POL906.00/MCQ	Opcja
Modbus	POL902.00/MCQ	Opcja
BACnet/MSTP	POL904.00/MCQ	Opcja

3 OBSŁUGA REGULATORA

Microtech 4 nie ma zintegrowanego interfejsu HMI. Interakcję z kontrolerem można wykonać za pomocą aplikacji mobilnej, którą można pobrać ze sklepu (Playstore na urządzenia z Androidem i Apple Store na urządzenia z systemem iOS).





Opcjonalnie można zamówić zdalny interfejs HMI, który można podłączyć do dostępnego portu CE + CE na kontrolerze znajdującym się w dolnym rzędzie złączy kontrolera.





3.1 Nawigacja

Po podłączeniu zasilania do obwodu sterującego włącza się ekran regulatora i wyświetla ekran główny, do którego można również uzyskać dostęp, naciskając przycisk menu.

Przykład ekranów HMI pokazano na poniższej ilustracji.

Γ	М	а	i	n		Μ	е	n	u				
Е	n	t	е	r		Ρ	а	S	S	W	0	r	d
U	n	i	t		S	t	a	t	u	s	=		
	0	f	f	:		U	n	i	t		S	W	
А	С	t	i	v	е		S	е	t	р	t	=	

Dzwonek w prawym górnym rogu będzie wskazywać aktywny alarm. Jeśli dzwonek nie porusza się, oznacza to, że alarm został zatwierdzony, lecz nie skasowany z powodu nieusunięcia wywołującego go czynnika. Dioda LED wskazuje również, gdzie znajduje się alarm w urządzeniu lub obwodach.



Pozycja aktywna jest podświetlona kontrastowo. W tym przykładzie podświetloną pozycją w menu głównym jest link do kolejnej strony. Po naciśnięciu przycisku push'n'roll interfejs HMI przejdzie na inną stronę. W tym przypadku HMI przejdzie do strony umożliwiającą wprowadzenie hasła.

	Е	n	t	e	r		Ρ	a	S	S	W	0	r	d		2	/	2
Ε	n	t	е	r		Ρ	W								*	*	*	*

3.2 Hasła

Struktura HMI opiera się na poziomach dostępu. Oznacza to, że każde hasło umożliwi dostęp do wszystkich ustawień i parametrów przypisanych danemu poziomowi hasła. Dostęp do podstawowych informacji na temat stanu nie wymaga podania hasła. Użytkownika UC dotyczą dwa poziomy haseł:

USER	5321
MAINTENANCE	2526

Następujące informacje będą obejmować wszystkie dane i ustawienia dostępne za pomocą hasła dotyczącego konserwacji.

Na ekranie umożliwiającym wprowadzenie hasła linijka z polem hasła będzie podświetlona, aby wskazać możliwość zmian w polu po prawej stronie. Stanowi ono nastawę regulatora. Naciśnięcie przycisku push'n'roll powoduje wyróżnienie pojedynczego pola, aby umożliwić łatwe wprowadzenie hasła numerycznego.

	Е	n	t	е	r		Ρ	а	s	s	w	0	r	d	2	/	2
Е	n	t	e	r		Ρ	W								5 *	*	*

Wprowadzone hasło straci ważność po 10 minutach i jest ono anulowane, kiedy wprowadzane jest nowe hasło lub zaniknie zasilanie sterowania. Wprowadzenie nieprawidłowego hasła ma działanie takie same, co kontynuowanie bez wpisania hasła.

Ustawienie można zmieniać w zakresie od 3 do 30 minut w menu Timer Settings (Ustawienia licznika) w rozszerzonych menu.

3.3 Edycja

Tryb edycji można otworzyć, wciskając pokrętło nawigacji w czasie, kiedy kursor wskazuje linię zawierającą edytowalne pole. Wciśnięcie pokrętła po raz kolejny spowoduje zapisanie nowej wartości, a klawiatura/wyświetlacz opuści tryb edycji i powróci do trybu nawigacji.

3.4 Mobile app HMI

Aplikacja mobilna MAP Daikin jest dostępna za darmo i ma na celu uproszczenie interakcji z tym produktem Daikin. Aplikację można pobrać z oficjalnych sklepów za pomocą następujących linków (skanuj kod QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp do stron pobierania w sklepach).





iOS

Aby korzystać z aplikacji, musisz wstępnie zarejestrować konto i uzyskać dostęp do określonej jednostki, do której można uzyskać dostęp. Dostęp zostanie przyznany na bazę jednostek. Użytkownik może uzyskać dostęp do wielu jednostek po tym, jak najemca aplikacji autoryzuje ten dostęp. Procedura rejestracji konta jest w aplikacji. Konieczne jest podążanie za linkiem logowania w aplikacji:

	New user
Are you a new use	
I Europe account you can use it to log in.	Enter your details to re
	MAK
	PASSWORD
4P credentials	The parameteria must be at team
	NAME
۰	0.0x10.F
$ \rightarrow $	COMPANY
	Letta Finformativa Personal. accons tratamento dei

Aplikacja mobilna pozwoli Ci monitorować wszystkie istotne dane, zmieniać ustawienia związane z użytkownikiem, dane trendów, aktualizować oprogramowanie agregatu chłodniczego i inne.

Układ aplikacji dostosuje się w oparciu o urządzenie, na którym działa aplikacja, i będzie wyglądał następująco:

A 8		孝 🧇 近 🔒 8:58	• III vodatone IT 🗢 09:25 🖉 79
DAIKIN Daikin mAP	EWYT-BA UNIT STATUS 15	• MORE INFO	EWYT-RA
Dashboard	U AUTO 💥 C	Q Search parameter	UNIT STATUS
🔊 Trend	Active setpoint Unit act 27%	catroones UNIT UNIT DATA CI DATA C2 DATA	U АИТО
llarms Joourrents		CIRCUIT 1 ID CIRCUIT 2 ID CONFIGURATION FEATURES SETUP UNITO TEST UNIT	
	EVAPORATOR - Water temperature	UNMAPPED	
	ENTERING LEAVING 6 °C	FAVOURTES	EVAPORATOR - Water temperature Entering Leaving
	EXTERNAL AIR	Parameters that you consider most important are displayed here: for now the	0.00743 0 0.02037 0
DISCONNECT	TEMPERATURE	list is empty.	EXTERNAL AIR
UTENTE FACTORY		Select one of the categories from the top menu to browse the parameters, or use	II ~ =

Więcej informacji można znaleźć w Skróconym przewodniku Daikin Map 1.0 → D-EPMAP00101-23_EN

3.5 Podstawowa diagnostyka układu regulacji

Regulator MicroTech[®] IV moduły rozszerzeń i moduły komunikacji wyposażone są w dwa wskaźniki LED statusu (BSP i BUS), które informują o statusie pracy tych urządzeń. Wskaźnik LED magistrali wskazuje na status komunikacji z regulatorem. Niżej przedstawiono znaczenie dwóch wskaźników LED statusu.

Regulator glowing (U	
Wskaźnik LED	Tryb
BSP	
Ciągły zielony	Praca aplikacji
Ciągły żółty	Aplikacja została wczytana, lecz nie uruchomiona (*) lub tryb aktualizacji BSP jest aktywny
Ciągły czerwony	Błąd sprzętowy (*)
Mrugający zielony	Faza uruchamiania BSP Regulator potrzebuje czasu na uruchomienie
Mrugający żółty	Aplikacja nie została wczytana (*)
Mrugający	Tryb awaryjny(w przypadku przerwania aktualizacji BSP)
żółty/czerwony	
Mrugający	Błąd BSP (błąd oprogramowania*)
czerwony	
Mrugający	Trwa rozruch lub aktualizacja oprogramowania lub BSP
czerwony/zielony	

(*) Skontaktować się z serwisem.

	Moduły	rozszerzenia
--	--------	--------------

Wskaźnik LED BSP	Tryb	Wskaźnik LED BUS	Тгуb		
Ciągły zielony	Praca BSP	Ciągły zielony	Działa komunikacja oraz we/wy		
Ciągły czerwony	Błąd sprzętowy (*)	Ciągły czerwony	Brak komunikacji (*)		
Mrugający czerwony Błąd BSP (*)		Ciachy żółty	Komunikacja uruchomiona, lecz parametr z aplikacji		
Mrugający czerwony/zielony	Tryb aktualizacji BSP	Ciągiy Zuly	kalibracja jest nieprawidłowa		

Moduły komunikacji

Wskaźnik LED BSP (ten sam dla wszystkich modułów)					
Wskaźnik LED BSP	Тгуb				
Ciągły zielony	Działa BSP, komunikacja z regulatorem				
Ciągły żółty	Działa BSP, brak komunikacji z regulatorem (*)				
Ciągły czerwony	Błąd sprzętowy (*)				
Mrugający czerwony	Błąd BSP (*)				
Mrugający czerwony/zielony	Aktualizacja aplikacji/BSP				

(*) Skontaktować się z serwisem.

Wskaźnik	Wskaźnik LED BUS								
Wskaźnik LED BUS	LON	Bacnet MSTP	Bacnet IP	Modbus					
Ciągły zielony	Gotowy do komunikacji. (wczytane wszystkie parametry, pomyślna konfiguracja Neuron). Nie wskazuje komunikacji z innymi urządzeniami.	Gotowy do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Sygnał nie świadczy o nawiązaniu połączenia.	Gotowy do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Sygnał nie świadczy o nawiązaniu połączenia.	Działają wszystkie funkcje komunikacji.					
Ciągły żółty	Uruchamianie	Uruchamianie	Uruchamianie. Wskaźnik LED pozostaje żółty, dopóki moduł nie otrzyma adresu IP, dlatego musi zostać nawiązane połączenie.	Uruchamianie lub jeden skonfigurowany kanał nie łączy się z jednostką nadrzędną Master.					
Ciągły czerwony	Brak komunikacji z Neuron (błąd wewnętrzny, może pomóc pobranie nowej aplikacji LON).	Niedostępny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana procedura ponownego uruchomienia po 3 sekundach.	Niedostępny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana procedura ponownego uruchomienia po 3 sekundach.	Wszystkie skonfigurowane funkcje komunikacji niesprawne. Niemożliwa komunikacja z Master. Można skonfigurować limit czasowy. Jeśli wartość limitu czasowego równa jest zero, limit jest nieaktywny.					
Mrugający żółty	Niemożliwa komunikacja z Neuron. Neuron należy skonfigurować i połączyć z siecią za pomocą narzędzia LON.								

3.6 Konserwacja regulatora

Regulator wymaga utrzymania zainstalowanej baterii. Jej wymiana wymagana jest co dwa lata. Model baterii to BR2032 i jest dostępny u wielu różnych dostawców.

Aby wymienić baterię, należy zdjąć pokrywę z tworzywa sztucznego z wyświetlacza regulatora za pomocą śrubokręta, jak pokazano na poniższych rysunkach:





Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pokrywy. Nową baterię należy umieścić w specjalnym uchwycie zaznaczonym na ilustracji. Ważne jest zachowanie układu biegunów wskazanego na uchwycie.

3.7 Opcjonalny zdalny interfejs użytkownika

Zewnętrzny zdalny HMI może być opcjonalnie podłączony do UC. Zdalny HMI oferuje te same funkcjonalności co wbudowany wyświetlacz, a także wskazuje alarmy za pomocą świecącej diody umieszczonej pod przyciskiem dzwonka. Na panelu dostępne są wszystkie ekrany i regulacje nastaw, jakie są dostępne na regulatorze urządzenia. Nawigacja jest identyczna, jak w regulatorze urządzenia, co opisano w niniejszej instrukcji.



Zdalny HMI można rozszerzyć do 700 m za pomocą złącza magistrali procesowej dostępnej w UC. Przy połączeniu łańcuchowym jeden HMI można podłączyć do maksymalnie 8 urządzeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz specjalny podręcznik dotyczący HMI.



3.8 Wbudowany interfejs sieciowy

Regulator MicroTech[®] IV dysponuje wbudowanym interfejsem sieciowym, który może służyć do monitorowania urządzenia podłączonego do sieci lokalnej. Istnieje możliwość skonfigurowania adresowania IP MicroTech[®] IV jako stałego adresu IP DHCP w zależności od konfiguracji sieci.

Przy pomocy wspólnej wyszukiwarki internetowej komputer może połączyć się z regulatorem urządzenia, wprowadzając adres IP regulatora lub nazwę hosta; obydwa są widoczne na stronie "O wytwornicy" i dostępne bez konieczności wprowadzenia hasła.

Po podłączeniu konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Wprowadź informacje uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do interfejsu internetowego:

Nazwa użytkownika: Daikin

Hasło: Daikin@web

Esegui l'accesso per accedere a questo sito

Autorizzazione richiesta da http://192.168.1.42 La tua connessione a questo sito non è sicura							
Nome utente	Daikin						
Password							
	Accedi	Annulla					

Wyświetla się strona menu głównego. Strona jest kopią wbudowanej karty HMI, dla której obowiązują te same zasady poziomu dostępu i struktury.

Info	⁴ Main Menu				scipoliti	Diapolator					
	Enter Password			*			Onli	ine trend			
	View/Set Unit				12						
	View/Set Circuit				11						
	Unit Status										
	Off: Unit Switch				10						
	Setpoint	7.0°C			9						
	Evaporator LWT	7.0°C			8						
	Unit Capacity	0.0%	►	-	7			05 00 50 10 00 4		60.26.00.60.6	0.00.00
	•		-		08:38:43 0	08:38:30 08:38:33	08:59 08:59	00 08:09:10 08:1	9:15 08:59:20 08	:59:25 08:59:5	50 08:59

Dodatkowo umożliwia rejestrowanie trendów dla maksymalnie 5 różnych wielkości. W celu monitorowania należy kliknąć na daną ilość. Jednocześnie następujący ekran nie będzie widoczny:

W zależności od wyszukiwarki internetowej i jej wersji funkcja rejestru trendów może nie być widoczna. Wymagane jest korzystanie z wyszukiwarki internetowej obsługującej HTML 5, tj.:

- Microsoft Internet Explorer v.11,
- Google Chrome v.37,
- Mozilla Firefox v.32.

Powyższe oprogramowanie stanowi jedynie przykłady obsługiwanych przeglądarek, a wskazane wersje to najstarsze obsługiwane wersje.

4 PRACA Z URZĄDZENIEM

4.1 Chiller On/Off (Wł./wył. wytwornicy wody lodowej)

Rozpoczynając od ustawień fabrycznych, użytkownik może sterować włączaniem/wyłączaniem urządzenia za pomocą przełącznika **Q0** na panelu elektrycznym, który można ustawiać w trzech położeniach**: 0 – Local – Remote**.

QO	0	Urządzenie jest wyłączone.
Q0	Loc (Local)	Urządzenie jest włączone i możliwe jest uruchomienie sprężarek.
Q0	Rem (Remote)	Sterowanie włączaniem/wyłączaniem urządzenia odbywa się za pomocą fizycznego styku "Remote On/Off" (Zdalne wł./wył.). Zamknięty styk oznacza urządzenie włączone. Otwarty styk oznacza urządzenie wyłączone. Informacje na temat styku zdalnego wł./wył. można znaleźć na schemacie elektrycznym, strona podłączeń okablowania w terenie. Zazwyczaj styk ten jest wykorzystywany do wyłonienia przełącznika wł./wył. z panelu elektrycznego.

Regulator urządzenia jest wyposażony również w dodatkowe funkcje programowe umożliwiające sterowanie uruchamianiem/zatrzymywaniem urządzenia, które domyślnie są skonfigurowane tak, aby umożliwiać uruchomienie urządzenia:

- 1. Keypad On/Off (Wł./wył. z klawiatury.)
- 2. Scheduler (wł./wył. programowane czasowo).
- 3. Network On/Off (opcja z modułami komunikacyjnymi).

4.1.1 Keypad On/Off (Wł./wył. z klawiatury.)

Na stronie głównej przewinąć do menu **Unit Enable** (Wł. urządzenia), gdzie dostępne są wszystkie ustawienia umożliwiające sterowanie urządzeniem i uruchamianiem/zatrzymywaniem obiegów.



Parametr	Zakres	Opis
Unit	Disable	Urządzenie wyłączone.
	Enable	Urządzenie włączone.
	Scheduler	Możliwość programowania czasu uruchamiania/zatrzymywania urządzenia dla każdego
		dnia tygodnia.
Circuit	Disable	Obieg nr X wyłączony.
#X	Enable	Obieg nr X włączony.
	Test	Obieg nr X w trybie testowym. Funkcja ta może być używana wyłącznie przez osoby
		przeszkolone lub serwis firmy Daikin.

Unit	Enable 🔹	Circuit #1	Enable 🔹
	Disable		Disable
	Enable		Enable
	Scheduler		Test
Save Cancel		Save Cancel	

4.1.2 Scheduler and Silent mode functionalities (Funkcje planowania i trybu cichego)

Funkcji planowania można używać, kiedy konieczne jest zaprogramowanie automatycznego uruchamiania/zatrzymywania wytwornicy.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- 1. QO selector = Local
- 2. Unit Enable = Scheduler
- 3. Controller date and time properly set (Data i godzina regulatora odpowiednio ustawione)

Programowanie funkcji planowania jest dostępne w menu Main Page → View/Set Unit → Scheduler.



Dla każdego dnia tygodnia można zaprogramować do sześciu przedziałów czasowych z określonym trybem działania. Pierwszy tryb działania rozpoczyna się o godzinie oznaczonej jako "Time 1" i kończy o godzinie "Time 2", o której rozpoczyna się następny tryb działania, i tak dalej do ostatniego.



W zależności od typu jednostki dostępne są różne tryby robocze:

Parametr	Zakres	Opis
Value 1	Off	Urządzenie wyłączone.
	On 1	Urządzenie włączone — wybrana nastawa 1 dla wody.
	On 2	Urządzenie włączone — wybrana nastawa 2 dla wody.
	On 1 - Silent	Urządzenie włączone — wybrana nastawa 1 dla wody, włączony tryb cichy wentylatora.
	On 2 - Silent	Urządzenie włączone — wybrana nastawa 2 dla wody, włączony tryb cichy wentylatora.

Kiedy włączona jest funkcja **Fan Silent Mode** (Tryb cichy wentylatora), poziom hałasu wytwornicy wody lodowej jest ograniczany poprzez obniżenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości wentylatorów. W poniższej tabeli przedstawiono wartości obniżenia prędkości maksymalnej dla różnych typów urządzeń.

Klasa urządzenia	hałasu	Maksymalna prędkość wentylatora w trybie normalnym [obr./min]	Maksymalna prędkość wentylatora w trybie cichym [obr./min]
SS & XS		950	720
SR		810	500
XR		720	500



Wszystkie dane podane w tabeli są przestrzegane tylko w przypadku, kiedy wytwornica wody lodowej nie przekracza roboczych wartości granicznych. Funkcję trybu cichego Fan Silent Mode wentylatorów można włączyć tylko w urządzeniach wyposażonych w wentylatory VFD w trybie chłodzenia.

4.1.3 Network On/Off (Wł./wył. z sieci)

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem wytwornicy wody lodowej może się również odbywać za pomocą protokołu szeregowego, jeżeli regulator urządzenia jest wyposażony w jeden lub kilka modułów komunikacyjnych (BACNet, Modbus lub LON). Aby sterować urządzeniem za pośrednictwem sieci, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- 1. Q0 selector = Local
- 2. Unit Enable = Enable
- 3. Control Source = Network
- 4. W razie potrzeby zamknąć styk przełącznika "Local/Network" (Lokalne/sieciowe).

4.2 Water Setpoints (Nastawy dla wody)

Celem tego urządzenia jest chłodzenie lub podgrzewanie (w przypadku pompy ciepła) wody do temperatury zadanej przez użytkownika i wyświetlanej na stronie głównej:



Urządzenie może pracować z nastawą główną lub drugorzędną, którymi można zarządzać w sposób podany poniżej:

- 1. Keypad selection + Double Setpoint digital contact (Wybór z klawiatury + podwójny styk cyfrowy nastawy)
 - Keypad selection + Scheduler Configuration (Wybór z klawiatury + konfiguracja funkcji planowania)
 - 3. Network
 - 4. Setpoin Reset function (Funkcja resetowania nastawy).

W pierwszym kroku należy określić nastawę główną i drugorzędną. W menu głównym dostępnym na podstawie hasła użytkownika nacisnąć pozycję **Setpoint.**

Parametr	Zakres	Opis
COOl LWT 1	Zakresy nastaw dla	Nastawa główna dla chłodzenia.
COOl LWT 2	chłodzenia,	Nastawa drugorzędna dla chłodzenia.
Actual	podgrzewania i	Pozycja ta jest widoczna tylko wtedy, kiedy funkcja "Setpoint Reset"
Reset	zamarzania podano w	(Resetowanie nastawy) jest włączona i wskazuje rzeczywisty reset
	instrukcjach obsługi dla	zastosowany do nastawy podstawowej.
Heat LWT 1	poszczególnych	Nastawa główna dla ogrzewania.
Heat LWT 2	urządzeń.	Nastawa drugorzędna dla ogrzewania.
ICE LWT		Nastawa lodzenia.

Przełączanie pomiędzy nastawą główną a drugorzędną odbywa się za pomocą styku **Double setpoint** (Nastawa podwójna) zawsze dostępnego w skrzynce zaciskowej lub za pomocą funkcji **Scheduler** (Funkcja planowania).

Styk podwójnej nastawy działa w następujący sposób:

- styk otwarty wybór nastawy głównej,
- styk zamknięty wybór nastawy drugorzędnej.



Kiedy funkcja planowania jest włączona, stany styku nastawy podwójnej jest ignorowany.



4.3 Unit Mode (Tryb urządzenia)

Pozycja **Unit Mode** (Tryb urządzenia) służy do określania, czy wytwornica jest wykorzystywana do chłodzenia czy do podgrzewania wody. Aktualny tryb jest podawany na stronie głównej w pozycji **Unit Mode** (Tryb urządzenia).



W zależności od typu urządzenia można wybierać różne tryby, wchodząc do menu **Unit Mode** (Tryb urządzenia) za pomocą hasła poziomu konserwacji. W poniższej tabeli podano i wyjaśniono wszystkie tryby.

Parametr	Zakres	Opis	Zakres jednostek
Mode	Cool	Ustawiane, jeśli wymagane jest obniżenie temperatury wody lodowej do 4°C. Zasadniczo obieg wody nie wymaga glikolu, jeśli temperatura otoczenia nie osiągnie niskich wartości.	A/C
	Cool w/Glycol	Ustawiane przy wymogu temperatury wody lodowej poniżej 4°C. Czynność wymaga odpowiedniej mieszanki wody i glikolu w obiegu wody w parowniku.	A/C
	Cool/Ice w/Glycol	Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu chłodzenia/akumulacji lodu. Przełączanie pomiędzy trybami odbywa się za pomocą fizycznego styku nastawy podwójnej. Styk nastawy podwójnej otwarty: wytwornica wody lodowej pracuje w trybie chłodzenia, dla którego nastawę aktywną określa pozycja "Cool LWT" (LWT chłodzenia). Zamknięcie przełącznika podwójnej nastawy: Wytwornica będzie pracować w trybie akumulacji lodu przy I WT lodu jako aktywnej nastawie	A/C
	Ice w/Glycol	Ustawiana jeśli wymagane jest gromadzenie lodu. Zastosowanie wymaga, aby sprężarki pracowały przy pełnym obciążeniu aż do zakończenia gromadzenia lodu, a następnie zatrzymania na przynajmniej 12 godzin. W tym trybie sprężarka(i) nie będzie pracować przy częściowym obciążeniu, lecz wyłącznie trybie wł./wył.	A/C
	Poi	niższe tryby umożliwiają przełączanie między trybem ogrzewania i jedny przednich trybów chłodzenia (chłodzenie, chłodzenie z glikolem, lodzenie	m z e)
	Heat/Cool	 Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu chłodzenia/ogrzewania. Powyższe ustawienie wymaga działania z podwójną nastawą, którą aktywuje przełącznik chłodzenia/ogrzewania znajdującego się w szafce elektrycznej Przełącznik CHŁODZENIA: Wytwornica będzie pracować w trybie chłodzenia przy LWT chłodzenia jako aktywnej nastawie. Przełącznik OGRZEWANIA: Wytwornica będzie pracować w trybie ogrzewania pompy przy LWT ogrzewania jako aktywnej nastawie. 	Tylko pompa ciepła
	Heat/Cool w/Glycol	 Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu chłodzenia/ogrzewania. Powyższe ustawienie wymaga działania z podwójną nastawą, którą aktywuje przełącznik chłodzenia/ogrzewania znajdującego się w szafce elektrycznej Przełącznik CHŁODZENIA: Wytwornica będzie pracować w trybie chłodzenia przy LWT chłodzenia jako aktywnej nastawie. Przełącznik OGRZEWANIA: Wytwornica będzie pracować w trybie ogrzewania pompy przy LWT ogrzewania jako aktywnej nastawie. 	A/C
	Heat/Ice w/Glycol	 Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu lodzenia/ogrzewania. Powyższe ustawienie wymaga działania z podwójną nastawą, którą aktywuje przełącznik chłodzenia/ogrzewania znajdującego się w szafce elektrycznej Przełącznik AKUMULACJI LODU: Wytwornica będzie pracować w trybie chłodzenia przy LWT lodu jako aktywnej nastawie. Przełącznik OGRZEWANIA: Wytwornica będzie pracować w trybie ogrzewania pompy przy LWT ogrzewania jako aktywnej nastawie. 	A/C
	Test	Zezwala na manualną regulację urządzenia. Funkcja testu ręcznego pomaga usunąć błędy i sprawdzić stan działania siłowników. Funkcja jest dostępna wyłącznie po wprowadzeniu z głównego menu hasła dla konserwacji. Aby uruchomić funkcję testu należy wyłączyć urządzenie poprzez przełacznik Q0 i zmienić dostepny tryb na Test.	A/C

Parametr	Zakres	Opis	Zakres jednostek
Energy Saving	No, Yes	Wyłączanie/włączanie funkcji oszczędzania energii.	
Heating Only	Not Active, Active	Wskazuje, czy jednostka może pracować TYLKO w trybie ogrzewania lub nie.	Tylko pompa ciepła

Podobnie jak w przypadku sterowania włączaniem/wyłączaniem i nastawami, również tryb urządzenia można zmieniać za pośrednictwem sieci.

4.3.1 Heat/Cool Switch (Przełącznik ogrzewania/chłodzenia (tylko pompa ciepła)

Rozpoczynając od ustawień fabrycznych, użytkownik może sterować włączaniem/wyłączaniem trybu ogrzewania za pomocą przełącznika QHP na panelu elektrycznym, który można ustawiać w trzech położeniach: 0 - 1.



QHP

Rem

Tryb pracy urządzenia sterowany "Zdalnie" poprzez komunikację z kontrolerem BMS. (Remote)

Aby aktywować tryb ogrzewania, tryb pracy urządzenia należy ustawić na "Heat/Cool" (Ogrzewanie/Chłodzenie), natomiast przełącznik QHP musi być ustawiony w położeniu Loc.

4.3.2 Energy Saving mode (Tryb oszczędności energii)

Niektóre typy urządzeń umożliwiają włączenie funkcji oszczędzania energii, która obniża pobór mocy, wyłączając podgrzewacze skrzyni korbowej sprężarek, kiedy wytwornica wody lodowej jest wyłączona.

Tryb ten wymaga, aby czas konieczny na uruchomienie sprężarek po okresie wyłączenia mógł być opóźniony o maksymalnie 90 minut.

W zastosowaniach krytycznych z punktu widzenia czasu użytkownik może wyłączyć funkcję oszczędzania energii, aby umożliwić rozruch sprężarki w ciągu jednej minuty od polecenia włączenia urządzenia.





4.4 Unit Status (Status urządzenia)

Na stronie głównej regulator urządzenia podaje pewne informacje na temat stanu wytwornicy wody lodowej. Wszystkie stany wytwornicy wody lodowej podano i omówiono poniżej:

Parametr	Status	Status	Opis
	ogólny	szczegółowy	
Unit	Auto:		Urządzenie znajduje się w trybie sterowania automatycznego.
Status			Pompa i przynajmniej jedna sprężarka są uruchomione.
		Wait For Load	Urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania, ponieważ układ
			sterowania termostatycznego osiągnął wartość aktywnej nastawy.
		Water Recirc	Pompa wody pracuje w celu wyrównywania temperatury wody w
			parowniku.
		Wait For Flow	Pompa urządzenia pracuje, lecz sygnał przepływu nadal wskazuje
			na brak przepływu przez parownik.

	Max Pulldown	Układ termostatycznego sterowania urządzeniem ogranicza jego wydajność, ponieważ temperatura wody spada zbyt szybko.
	Capacity Limit	Osiągnięto limit zapotrzebowania. Wydajność urządzenia nie będzie dalej wzrastać.
	Current Limit	Osiągnięto maksymalne zużycie prądu. Wydajność urządzenia nie będzie dalej wzrastać.
	Silent Mode	Urządzenie pracuje w trybie cichym.
off:	Master Disable	Urządzenie zostało wyłączone za pomocą funkcji układu nadrzędnego/podrzędnego.
	Ice Mode Timer	Status może zostać wyświetlony jedynie w warunkach pracy urządzenia w trybie akumulacji lodu. Urządzenie jest wyłączone ponieważ wartość nastawy dla trybu akumulacji lodu została osiągnięta. Urządzenie pozostanie wyłączone do momentu upływu czasu.
	OAT Lockout	Urządzenie nie może pracować, ponieważ temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż limit przewidziany dla systemu regulacji temperatury w skraplaczu zainstalowanego w urządzeniu. Jeśli urządzenie ma mimo wszystko działać, należy sprawdzić sposób postępowania z lokalnym działem konserwacji.
	Circuits Disabled	Brak możliwości uruchomienia obu obiegów. Wszystkie obiegi można wyłączyć za pomocą przypisanych im przełączników uruchamiania; mogą zostać wyłączone w przypadku wystąpienia warunku aktywującego zabezpieczenie komponentu; mogą zostać odłączone poprzez klawiaturę lub w ich obrębie mogą uruchomić się alarmy. Sprawdź status pojedynczego obiegu, aby uzyskać dalsze informacje.
	Unit Alarm	Włączony jest alarm urządzenia. Sprawdzić listę alarmów, aby dowiedzieć się, który z aktywnych alarmów wstrzymuje uruchomienie urządzenia, a także jak go skasować. Przed podjęciem dalszych działań – patrz rozdział 5.
	Keypad Disable	Urządzenie zostało wyłączone poprzez klawiaturę. Aby dowiedzieć się, czy może zostać włączony, należy skontaktować się z lokalnym serwisem.
	Network Disabled	Urządzenie zostało wyłączone za pośrednictwem sieci.
	Unit Switch	Przełącznik Q0 został ustawiony w położeniu 0 lub styk zdalnego wł./wył. został otwarty.
	Test	Urządzenie przestawione do trybu testu. Tryb ten uruchamia się w celu sprawdzenia działania wbudowanych siłowników i czujników. Aby dowiedzieć się, czy tryb można przywrócić do trybu kompatybilnego z zastosowaniem urządzenia (Wyświetl/ustaw urządzenie – Ustawienie – Dostępne tryby), należy skontaktować się z lokalnym serwisem.
-	Scheduler Disable	Urządzenie zostało wyłączone przez funkcję planowania.
Pumpdown		Urządzenie wykonuje procedurę zatrzymywania pomp i zatrzyma się za kilka minut.

4.5 Network Control (Sterowanie za pośrednictwem sieci)

Jeżeli regulator urządzenia jest wyposażony w jeden lub kilka modułów komunikacyjnych, można włączyć funkcję **Network Control** (Sterowanie za pośrednictwem sieci), która umożliwia sterowanie urządzeniem za pośrednictwem protokołu szeregowego (Modbus, BACNet lub LON).

Aby umożliwić sterowanie urządzeniem za pośrednictwem sieci, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- 1. Zamknąć fizyczny kontakt przełącznika "Local/Network" (Tryb lokalny/sieciowy). Informacje na temat tego styku można znaleźć na schemacie elektrycznym urządzenia, strona podłączeń okablowania w terenie.
- 2. Przejść do Main Page \rightarrow View/Set Unit \rightarrow Network Control \rightarrow Set Controls Source = Network



W menu Network Control podawane są wszystkie podstawowe wartości odbierane z protokołu szeregowego.

Parametr	Zakres	Opis	
Control Source	Local	Sterowanie za pośrednictwem sieci wyłączone.	
	Network	Sterowanie za pośrednictwem sieci włączone.	
Enable	Enable/Disable	Sterowanie wł./wył. za pośrednictwem sieci.	
Mode	-	Wybór trybu pracy za pośrednictwem sieci.	
COOl LWT	-	Nastawa temperatury wody schłodzonej za pośrednictwem	
		sieci.	
ICE LWT	-	Nastawa temperatury wody lodowej za pośrednictwem sieci.	
Heat LWT	-	Nastawa temperatury wody podgrzanej za pośrednictwem	
		sieci.	
HR EWT Sp	-	Nastawa temperatury wody wymiennika odzysku ciepła za	
		pośrednictwem sieci.	
Capacity Limit	-	Ograniczenie wydajności za pośrednictwem sieci.	
HR Enable	Enable/Disable	b1e Sterowanie wł./wył. za pośrednictwem sieci.	
Freecooling	-	Sterowanie wł./wył. za pośrednictwem sieci.	
Compressors	-	Włączenie sprężarek za pośrednictwem sieci	

Konkretne adresy rejestrów oraz powiązane poziomy dostępów dla odczytu/zapisu podano w dokumentacji protokołu komunikacyjnego.

4.6 Thermostatic Control (Sterowanie termostatyczne)

Ustawienia sterowania termostatycznego umożliwiają ustawienie reakcji za zmiany temperatury. Ustawienia domyślne obowiązują dla większości zastosowań, jednak warunki specyficzne dla instalacji mogą wymagać regulacji w celu uzyskania płynnego sterowania lub szybszej reakcji urządzenia.

Układ sterowania uruchamia pierwszą sprężarkę, jeżeli kontrolowana temperatura jest wyższa (tryb chłodzenia) lub niższa (tryb ogrzewania) od aktywnej nastawy o wartość równą co najmniej DT dla rozruchu, a pozostałe sprężarki są uruchamiane kolejno, jeżeli kontrolowana temperatura jest wyższa (tryb chłodzenia) lub niższa (tryb ogrzewania) od aktywnej nastawy (AS) o wartość równą co najmniej DT dla podniesienia stopnia (SU). Zatrzymywanie sprężarek odbywa się według takiej samej procedury, przy czym uwzględnianymi nastawami są DT dla obniżenia stopnia i DT dla wyłączenia.

		Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania
Uruchomienie	pierwszej	Controlled Temperature > Setpoint + Start	Controlled Temperature < Setpoint - Start
sprężarki	•	Up DT	Up DT
Uruchomienie	kolejnych	Controlled Temperature > Setpoint +	Controlled Temperature < Setpoint -
sprężarek		Stage Up DT	Stage Up DT
Zatrzymanie sprężarki	ostatniej	Controlled Temperature < Setpoint - Shut Dn DT	Controlled Temperature > Setpoint - Shut Dn DT
Zatrzymanie sprężarek	kolejnych	Controlled Temperature < Setpoint - Stage Dn DT	Controlled Temperature > Setpoint - Stage Dn DT

Niżej przedstawiony wykres jest przykładem jakościowej sekwencji uruchamiania sprężarek w trybie chłodzenia.

Sekwencja uruchamiania sprężarek - tryb chłodzenia



Ustawienia sterowania termostatycznego są dostępne z pozycji from Main Page→Thermostatic Control



Parametr	Zakres	Opis
Start Up DT		Różnica temperatury względem nastawy aktywnej powodująca
		uruchomienie urządzenia (pierwszej sprężarki).
Shut Down DT		Różnica temperatury względem nastawy aktywnej powodująca
		zatrzymanie urządzenia (ostatniej sprężarki).
Stage Up DT		Różnica temperatury względem nastawy aktywnej powodująca
		uruchomienie kolejnej sprężarki.
tage Down DT Różnica temperatury względem nastawy al		Różnica temperatury względem nastawy aktywnej powodująca
		zatrzymanie kolejnej sprężarki.
Stage Up Delay	Delay Minimalny czas pomiędzy uruchomieniami kolejnych sprężarek	
Stage Down Delay Minimalny czas pomiędzy zatrzymaniami kolejnych spręża		Minimalny czas pomiędzy zatrzymaniami kolejnych sprężarek.
Ice Cycle Delay	Okres stanu gotowości jednostki podczas pracy w trybie akumulac	
		lodu

4.7 Date/Time (Data/Czas)

W regulatorze można zapisać aktualną datę i godzinę, które są wykorzystywane przez:

- 1. Scheduler (Funkcja planowania)
- 2. Włączenie/wyłączenie wytwornicy w stanie gotowości w konfiguracji Master/Slave
- 3. Alarms Log (Dziennik alarmów)

Datę i godzinę można zmienić, wybierając pozycje View/Set Unit -> Date/Time



Parametr	Zakres	Opis
Time		Aktualna godzina. Naciśnij, aby zmodyfikować. Format hh:mm:ss.
Date		Aktualna data. Naciśnij, aby zmodyfikować. Format mm/dd/rr.
Day		Podawany jest dzień tygodnia.
UTC Difference		Koordynowany czas uniwersalny.
Daylight Saving		
Time:		
Enable	No, Yes	Włączanie/wyłączanie automatycznego przełączania na czas letni.
Start Month	NA, Jan…Dec	Miesiąc rozp. zmiany czasu na letni
Start Week	1st…5th week	Tydzień rozp. zmiany czasu na letni
End Month	NA, Jan…Dec	Miesiąc zakończ. zmiany czasu na letni
End Week	1st…5th week	Tydzień zakończ. zmiany czasu na letni



Aby zachować aktualne ustawienia daty i godziny nawet przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym, należy pamiętać o okresowym sprawdzaniu baterii regulatora. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą konserwacji regulatora.

4.8 Pumps (Pompy)

UC może obsługiwać jedną lub dwie pompy wodne. Liczbę pomp i ich priorytet można ustawiać w pozycji Main Page->View/Set Unit->Pumps.



Parametr	Zakres	Opis		
Pump Control	#1 Only	Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z pojedynczą lub podwójną pompą (np. podczas konserwacji obiegu nr 2)		
	#2 Only	Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwójną pompą (np. podczas konserwacji obiegu nr 1)		
	Auto	Ustawienie wymagane przy automatycznym zarządzaniu uruchamianiem pompy. Pompa uruchomi się na najmniejszą liczbę godzin podczas każdego uruchamiania wytwornicy.		
	#1 Primary	Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z podwójną pompą oraz zapasowym obiegiem nr 2		
	#2 Primary	Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwójną pompą oraz zapasowym obiegiem nr 1		
Recirculation Timer		Minimalny czas wymagany dla przełącznika przepływowego w celu zezwolenia na uruchomienie urządzenia		
Pump 1 Hours		Godziny pracy pompy 1.		
Pump 2 Hours		Godziny pracy pompy 2.		

4.9 External Alarm (Alarm zewnętrzny)

Alarm zewnętrzny to styk cyfrowy, który można wykorzystywać do przesyłania do UC stanu nieprawidłowego, pochodzącego z urządzenia zewnętrznego podłączonego do jednostki. Styk ten znajduje się w skrzynce zaciskowej klienta

i w zależności od konfiguracji może powodować zapisanie zdarzenia w dzienniku alarmów lub zatrzymanie jednostki. Logika alarmu powiązana ze stykiem jest następująca:

Stan styku	Stan alarmu	Uwaga
Opened	Alarm	Alarm jest generowany, jeżeli styk pozostaje otwarty przez co najmniej 5 sekund.
Closed	No Alarm	Alarm jest resetowany natychmiast po zamknięciu styku.

Konfiguracja odbywa się w menu Commissioning \rightarrow Configuration \rightarrow Options.





Parametr	Zakres	Opis
Ext Alarm Event Rapid Stop		Zdarzenie generuje alarm w regulatorze, ale nie zatrzymuje jednostki.
		Ustawienie takie powoduje wygenerowanie alarmu w regulatorze i szybkie zatrzymanie jednostki.
	Pumpdown	Ustawienie takie powoduje wygenerowanie alarmu w regulatorze i rozpoczęcie procedury zatrzymywania pomp w celu zatrzymania jednostki.

4.10 Power Conservation (Oszczędność energii)

Niniejszy rozdział omawia funkcje wykorzystywane do obniżania poboru mocy przez jednostkę:

- 1. Demand Limit
- 2. Setpoint Reset

4.10.1 Demand Limit (Limit zapotrzebowania)

Funkcja ograniczania zapotrzebowania umożliwia ograniczenie obciążenia urządzenia do określonej wartości maksymalnej. Poziom wartości granicznej wydajności jest ustawiany za pomocą zewnętrznego sygnału 4–20 mA o zależności liniowej pokazanej na poniższej ilustracji. Sygnał o wartości 4 mA wskazuje maksymalną dostępną wydajność, a 20 mA oznacza minimalną dostępną wydajność. Aby włączyć tę opcję, należy wybrać pozycje **Main Menu** → **Commission Unit** → **Configuration** → Options and set the Demand Limit parameter to Yes.



Wykres 1 Zależność ograniczania wydajności [%] o ograniczania zapotrzebowania [mA]

Należy podkreślić, że za pomocą funkcji ograniczania zapotrzebowania jednostki nie można wyłączyć, ale jedynie odciążyć ją do wydajności minimalnej.

Należy pamiętać, że funkcja ta rzeczywiście ogranicza wydajność tylko w przypadku jednostek wyposażonych w sprężarki spiralne. W przypadku sprężarek śrubowych ograniczanie wydajności powoduje dyskretyzację całkowitej wydajności jednostki w zależności od rzeczywistej liczby sprężarek i w zależności od wartości sygnału zewnętrznego włącza jedynie część sprężarek w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:

Liczba sprężarek	Sygnał limitu zapotrzebowania [mA]	Maksymalna liczba włączonych sprężarek
	4 < < 8	4
4	8 < < 12	3
4	12 < < 16	2
	16 < < 20	1

	4 < < 7.2	5
	7.2 < < 10.4	4
5	10.4 < < 13.6	3
	13.6 < < 16.8	2
	16.8 < < 20.0	1
	4 < < 6.7	6
	6.7 < < 9.3	5
c	9.3 < < 12	4
0	12 < < 14.7	3
	14.7 < < 17.3	2
	17.3 < < 20	1
	4 < < 6.29	7
	6.29 < < 8.58	6
	8.58 < < 10.87	5
7	10.87 < < 13.16	4
	13.16 < < 15.45	3
	15.45 < < 17.74	2
	17.73 < < 20	1
	4 < < 6	8
	6 < < 8	7
	8 < < 10	6
0	10 < < 12	5
0	12 < < 14	4
	14 < < 16	3
	16 < < 18	2
	18 < < 20	1

Wszystkie informacje dotyczące tej funkcji podano na stronie Main Menu → View/Set unit → Demand Limit.



4.10.2 Setpoint Reset (Reset nastawy)

Funkcja resetowania nastaw może pomijać aktywną nastawę temperatury wody lodowej w przypadku wystąpienia pewnych warunków. Celem tej funkcji jest ograniczanie zużycia energii przez jednostkę przy zachowaniu takiego samego poziomu komfortu. W tym celu dostępne są różne strategie resetowania:

- Setpoint Reset by Outside Air Temperature (OAT- Reset nastawy poprzez wyzerowanie wartości temperatury powietrza zewnętrznego).
- Setpoint Reset by an external signal (4-20mA)(Reset nastawy poprzez sygnał zewnętrzny)
- Setpoint Reset by Evaporator ΔT (EWT)(reset nastawy za pomocą ΔT parownika (temperatury wody powrotnej).

Aby ustawić żądaną strategię resetowania nastawy, należy wybrać pozycję **Main Menu → Commission Unit → Configuration → Options** i zmienić parametr **Setpoint Reset** zgodnie z poniższą tabelą:



Parametr	Zakres	Opis
LWT Reset	NO	Resetowanie nastawy wyłączone.
	4-20mA	Reset nastawy za pomocą sygnału zewnętrznego od 4 do 20 mA.
	DT	Reset nastawy za pomocą temperatury wody w parowniku.
	OAT	Reset nastawy na podstawie wartości temperatury powietrza zewnętrznego (OAT).

Każdą strategię należy skonfigurować (chociaż dostępne są konfiguracje domyślne). Parametry można ustawić, wybierając pozycję Main Menu → View/Set Unit → Power Conservation→ Setpoint Reset.

Należy pamiętać, że parametry odpowiadające danej strategii są dostępne tylko po wyborze określonej wartości dla funkcji resetowania nastawy i ponownym uruchomieniu UC.

4.10.2.1 Setpoint Reset by OAT (Reset nastawy na podstawie wartości temperatury powietrza zewnętrznego (OAT) (tylko urządzenia A/C)

Po wyborze opcji **OAT** dla pozycji **Setpoint Reset** (Reset nastawy) aktywna nastawa (AS) dla LWT jest obliczana z zastosowaniem korekty względem nastawy podstawowej zależnej od temperatury otoczenia (OAT) oraz aktualnego trybu pracy (ogrzewania lub chłodzenia). Można skonfigurować różne parametry, które są dostępne w menu **Setpoint Reset** (Reset nastawy) — patrz poniżej:



Parametr	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Actual Reset			Wskazanie korekty stosowanej do nastawy podstawowej.
Max Reset (MR)	5.0°C	0.0°C÷10.0°C	Nastawa maksymalnego resetowania. Przedstawia ona maksymalną różnicę temperatur, jaką wybór opcji OAT może powodować dla LWT.
Max Reset OAT (MROAT)	15.5°C	10.0°C÷29.4°C	Wartość progowa odpowiadająca maksymalnej różnicy nastaw.
Start Reset OAT(SROAT)	23.8°C	10.0°C÷29.4°C	Wartość progowa OAT w celu aktywacji resetowania nastawy LWT, tj. nadpisanie nastawy LWT tylko w przypadku gdy OAT osiągnie/przekroczy wartość SROAT.
Delta T			Rzeczywista różnica temperatur parownika. Różnica pomiędzy temperaturą wody wpływającej i wypływającej.
OAT			Rzeczywista temperatura otoczenia zewnętrznego.
Signal			Rzeczywisty prąd wejściowy odczytywany na stykach funkcji resetowania nastawy.

Jeżeli jednostka pracuje w trybie chłodzenia (ogrzewania), im bardziej temperatura otoczenia spadnie poniżej (przekroczy) SROAT, tym bardziej wzrasta (spada) nastawa aktywna (AS) LWT. Dzieje się tak do momentu, aż OAT osiągnie wartość graniczną MROAT. Kiedy wartość OAT przekroczy wartość MROAT nastawa aktywna nie wzrasta (spada) bardziej i pozostaje stabilna do wartości maksymalnej (minimalnej), tj. AS = LWT + MR (-MR).



Wykres 2 Zależność nastawy aktywnej od temperatury zewnętrznej - w trybie chłodzenia (wykres lewy) lub ogrzewania (wykres prawy) **4.10.2.1 Setpoint Reset by External 4-20Ma signal (Reset nastawy za pomocą zewnętrznego sygnału 4-20 mA)** Kiedy wybrano **4-20 mA** jako opcję **Setpoint Reset** (Reset nastawy), aktywne nastawy LWT (AS) oblicza się, stosując korektę na podstawie zewnętrznego sygnału 4-20 mA: 4 mA odpowiada korekcie 0°C, tj. AS = wartość zadana LWT, podczas gdy 20 mA odpowiada korekcie wielkości Max Reset (MR), tj. AS = wartość zadana LWT + MR (-MR), jak pokazano w poniższej tabeli:





Wykres 3 Zależność nastawy aktywnej od zewnętrznego sygnału 4–20 mA w trybie chłodzenia (wykres lewy) lub ogrzewania (wykres prawy)

4.10.2.1 Setpoint Reset by DT (Resetowanie nastaw za pomocą DT)

Jeżeli dla pozycji **Setpoint Reset** (Reset nastawy) wybrano opcję **DT**, nastawa aktywna (AS) dla LWT jest obliczana z zastosowaniem korekty opartej różnicy temperatur ΔT wody wypływającej z parownika (LWT) i wody wpływającej (powracającej) do parownika (EWT). Kiedy wartość |ΔT| staje się mniejsza niż nastawa początkowego resetu ΔT (SRΔT), nastawa aktywna LWT jest proporcjonalnie zwiększana (w trybie chłodzenia) lub zmniejszana (w trybie ogrzewania) do maksymalnej wartości równej parametrowi Max Reset (MR).





Wykres 4 Zależność nastawy aktywnej od AT parownika w trybie chłodzenia (wykres lewy) lub ogrzewania (wykres prawy)

Parametr	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Max Reset (MR)	5.0°C	0.0°C ÷ 10.0°C	Nastawa maksymalnego resetowania. Przedstawia ona maksymalną różnicę temperatur, jaką wybór opcji EWT może powodować dla LWT.
Max Reset (MR)	5.0°C	0.0°C ÷ 10.0°C	Nastawa maksymalnego resetowania. Przedstawia ona maksymalną różnicę temperatur, jaką wybór opcji DT może powodować dla LWT.
Start Reset DT (SR∆T)	5.0°C	0.0°C ÷ 10.0°C	Wartość progowa DT w celu aktywacji resetowania nastawy LWT, tj. nadpisanie nastawy LWT tylko w przypadku gdy DT osiągnie/przekroczy wartość SR∆T.
Delta T			Rzeczywista różnica temperatur parownika. Różnica pomiędzy temperaturą wody wpływającej i wypływającej.
OAT			Rzeczywista temperatura otoczenia zewnętrznego.
Signal			Rzeczywisty prąd wejściowy odczytywany na stykach funkcji resetowania nastawy.

4.11 Electrical Data (Dane elektryczne)

Regulator urządzenia podaje podstawowe wartości elektryczne odczytywane przez miernik energii Nemo D4-L lub Nemo D4-Le. Wszystkie dane są zbierane w menu Electrical Data (Dane elektryczne).

Main	Page	→	View/Set	Unit →	Electrical	Data
------	------	---	----------	--------	------------	------

- 1								
	Info	4	View/Set Unit			Info	4	Electrical Data
			Thermostatic Control		A			Average Voltage
			Network Control	•				Average Current
			Pumps	•				Average Power
			Heat Recovery					Active Power
			Electrical Data					Power Factor
			Scheduler	•				Active Energy
			Date/Time	•				Frequency
			Controller IP Setup	•	•			
	<u></u>		ESC 🔘		OK	¢		

Info	4	Electrical Data		
		Average Voltage	418V	•
		Average Current	1A	
		Average Power	0.4 kW	
		Active Power	ØkW	
		Power Factor	0.85	
		Active Energy	18728kWh	
		Frequency	50Hz	
¢			ESC	

Parametr	Opis
Average Voltage	Średnia wartość trzech połączonych napięć i powiązanie ze stroną danych napięcia.
Average Current	Średnia wartość prądu i powiązanie ze stroną danych prądu.
Average Power	Wskazanie średniej mocy.
Active Power	Wskazanie mocy czynnej.
Power Factor	Wskazanie współczynnika mocy.
Active Energy	Wskazanie energii czynnej.

Frequen	су		Wskazar	ie często	otliwości	i czyn	inej.						
Info	4	Voltage	Data			•		Info	1	Current Data		•	
		Average	Voltage		418.7V					Average Current		49.5A	_
		V1			418.4V					I1		49.3A	
		V2			418.3V					12		49.2A	
		V3			419.4V					13		49.9A	
		I											
				FSC		0	ĸ				FSC		ок
6				LSC							LSC		

4.12 Controller IP Setup (Ustawienia adresu IP regulatora)

Dostęp do strony ustawień adresu IP regulatora jest następujący Main Menu → View/Set Unit → Controller IP Setup.



Na tej stronie podawane są wszystkie informacje na temat aktualnych ustawień sieci IP MT4 – patrz poniższa tabela:

Parametr	Zakres	Opis
DHCP	Active	Opcja DHCP włączona.
	Passive	Opcja DHCP wyłączona.
IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktualny adres IP.
Mask	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktualny adres maski podsieci.
Gateway	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktualny adres bramki.
PrimDNS	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktualny adres głównego DNS.
ScndDNS	xxx.xxx.xxx.xxx	Aktualny adres podrzędnego DNS.
Device	POLXXX_XXXXXX	Nazwa hosta regulatora MT4.
МАС	XX-XX-XX-XX- XX	Adres MAC regulatora MT4.

Aby zmienić ustawienia sieci IP MT4, należy wykonać poniższe czynności:

- Wejść do menu Settings (Ustawienia).
- ustaw opcję DHCP na Passive
- W razie potrzeby zmienić adresy w pozycjach IP, Mask, Gateway, PrimDNS i ScndDNS, zwracając uwagę na aktualne ustawienia sieci.
- Aby zapisać konfigurację, ustawić parametr **Apply changes** (Zastosuj zmiany) na **Yes** (Tak) i ponownie uruchomić regulator MT4.



Domyślna konfiguracja internetowa jest następująca:

Parametr	Wartość domyślna
IP	192.168.1.42
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
PrimDNS	0.0.0.0
ScndDNS	0.0.0.0

Należy pamiętać, że jeżeli opcja DHCP jest ustawiona jako "On" (Wł.), wartości parametrów konfiguracji internetowej regulatora MT4 są następujące:

Parametr	Wartość
IP	169.254.252.246
Mask	255.255.0.0
Gateway	0.0.0.0
PrimDNS	0.0.0.0
ScndDNS	0000

Wystąpił problem z łączem internetowym (prawdopodobnie z powodu usterki fizycznej, takiej jak przerwanie kabla Ethernet).

4.13 Daikin On Site

Do strony Daikin on Site (DoS) można uzyskać dostęp, wybierając pozycję Main Menu → View/Set Unit → Daikin On Site.

Info	² View/Set Unit	•	Info	¹ Daikin on Site	•
	Network Control Pumps Scheduler Date/Time Controller IP Setup			CommunicationDisabledState-Serial Number2571Remote UpdateWaitActivation Key	Þ *
	Settings Change History Menu Password			SY65J5-NKID3-E5KGB-JKWXL-NK4V ICCID: Enter Data	• •
• \$	ESC 🕥	ок	© \$	ESC 🌑	ок

Aby skorzystać z funkcji DoS, klient musi przekazać firmie Daikin **Serial Number** i zarejestrować się w serwisie DoS. Następnie z tej strony można:

- Start/Stop the DoS connectivity (Nawiązywać/przerywać połączenie z DoS)
- Check the connection status to DoS service (Sprawdzać stan połączenia z serwisem DoS)
- Enable/Disable the remote update option (Włączać/wyłączać opcję zdalnej aktualizacji)

Patrz parametry podane w poniższej tabeli.

Parametr	Zakres	Opis
Comm Start	Disabled	Przerwanie połączenia z DoS.
	Enabled	Nawiązanie połączenia z DoS.
Comm State	Brak połączenia z DoS.	
	IPErr	Nie można nawiązać połączenia z DoS.
	Connected	Połączenie z DoS nawiązane i sprawne.
	Wait	Zdalna aktualizacja jest niedozwolona, nawet żądanie jest uruchamiane z DOS
Remote Update	Yes	Włącz opcję zdalnej aktualizacji
	NO	Wyłącz opcję zdalnej aktualizacji

Jedną z usług zapewnianych przez DoS jest opcja **Remote Update** (Zdalna aktualizacja), która umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania sterownika PLC, co pozwala na uniknięcie interwencji ze strony pracowników konserwacji. Aby włączyć tę opcję, należy ustawić wartość parametru "Remote Update" (Zdalna aktualizacja) na **Yes** (Wł.). W przeciwnym razie ustawić wartość **wait/Disable** (Wył.).

W mało prawdopodobnym przypadku konieczności wymiany sterownika PLC połączenie DoS można przełączyć ze starego sterownika na nowy, podający jedynie aktualny **Activation Key** firmie Daikin.

4.14 Heat Recovery (Regeneracja ciepła)

Regulator urządzenia może obsługiwać opcję całkowitego lub częściowego odzysku ciepła. Opcję odzysku ciepła włącza się za pomocą przełącznika **Q8** na panelu elektrycznym. Należy dostosować niektóre ustawienia **Main Page→View/Set Unit→Heat Recovery**.



Parametr	Zakres	Opis
HR State	off	Odzysk ciepła jest wyłączony.
	Recirculation	Pompa odzysku ciepła działa, ale wentylator wytwornicy wody lodowej nie reguluje
		temperatury wody dla odzysku ciepła.
	Regulation	Pompa odzysku ciepła działa i wentylatory wytwornicy wody lodowej regulują
		temperaturę wody dla odzysku ciepła.
HR LWT		Temperatura wody wypływającej dla odzysku ciepła.
HR EWT		Temperatura wody wpływającej dla odzysku ciepła.
HR EWT Sp		Nastawa temperatury wody wpływającej dla odzysku ciepła.
HR EWT Dif		Regeneracja ciepła
HR LOC	<	
Limit		
HR Delta Sp		
HR 3-Way Valve		Procentowa wartość otwarcia zaworu 3-drożnego odzysku ciepła.
HR Pumps		Stan pompy odzysku ciepła.
HR Pump	D	Godziny pracy pompy odzysku ciepła.
Hours		
HR C1 Enable	2	Odzysk ciepła wł. w obiegu 1.
HR C2 Enable	2	Odzysk ciepła wł. w obiegu 2.

W przypadku, gdy źródłem sterowania jednostki jest "Network", aby włączyć funkcję odzysku ciepła, muszą być spełnione następujące warunki:

- Włącz parametr "HR C1 or C2 Enable" na stronie odzyskiwania ciepła.
- Włącz rejestr BMS: Heat Recovery Enable Setpoint

4.15 Rapid Restart (Szybki restart)

Wytwornica może uruchomić sekwencję szybkiego restartu (opcjonalnie) w odpowiedzi na awarię zasilania. Ta opcja umożliwia urządzeniu przywrócenie obciążenia sprzed awarii zasilania w krótszym czasie, przyspieszając standardowy zegar cyklu.

Aby aktywować funkcję Rapid Restart, klient musi ustawić opcję **Yes** (Włącz) dla parametru "Rapid Restart" na stronie Rapid Restart.

Funkcja jest skonfigurowana fabrycznie.

Do strony Rapid Restart można uzyskać dostęp, wybierając pozycję Main Menu \rightarrow View/Set Unit \rightarrow Rapid Restart.



Obszar "State C1/2" przedstawia aktualny stan procedury Rapid restart dla każdego obwodu.

Szybki restart uruchamia się w następujących warunkach:

- Podczas awarii zasilania trwającej dłużej niż 180 sekund.
- Przełączniki urządzenie i obiegów znajdują się w pozycji WŁĄCZONEJ.
- Przy braku alarmów urządzenia lub obiegu.
- Pracy urządzenia w normalnych warunkach Uruchamiania.
- Nastawa dla obiegu pracującego w trybie BMS znajduje się w położeniu Auto, podczas gdy źródło sterowania ustawiono na tryb Sieć.
- ELWT nie jest niższa niż "Nastawa ELWT + StgUpDT"
- ELWT jest wyższa niż " Nastawa ELWT + NomEvapDT*Par_RpdRst", gdzie Par_RpdRst to parametr niepodlegający modyfikacji.

Jeśli awaria zasilania trwa dłużej niż 180 sekund, urządzenie uruchomi się w oparciu o standardowy zegar cyklu bez szybkiego restartu.

Po ponownym uruchomieniu zasilania zegary używane podczas procedury Rapid Restart to:

Parametr	Zegar		
Pump On	14s		
1st Compr On	30s		
Full Load Compr)	(6	180s	

4.16 FreeCooling hydraulicznego (Tylko chłodzenie)

Do strony FreeCooling można uzyskać dostęp, wybierając pozycję Main Menu → View/Set Unit → FreeCooling.



Info	4	FreeCooling		•	
		Input	Disable	•	1
		State	Off	- 1	
		FC Max OAT	24.0°C	•	
		FC Delta T	3.0°C	Þ	
		FC Min Pr	2.0	•	
		FC Max Pr	2.4	•	
		FC Min VFD Sp	25%	•	
		FC Max VFD Sp	100%	• •	
© ¢			ESC		ЭK

Parametr	Zakres	Opis
Input	Disable	Opcja nie jest włączona z wszystkimi niezbędnymi wejściami
	Enable	Opcja została włączona pomyślnie
Remote Input	Disable	Opcja nie jest włączona ze wszystkimi wejściami wymaganymi przez BMS
	Enable	Opcja jest poprawnie włączona przez BMS
State	off	Stan urządzenia: wyłączone.
	Free Cooling	Stan urządzenia: w trybie Free Cooling, oba obiegi pracują w trybie FreeCooling
	Mixed	Stan urządzenia: w trybie mieszanym. Jeden obieg pracuje w trybie FreeCooling, drugi
		w trybie mechanicznym.
	Mechanical	Stan urządzenia: w trybie mechanicznym, oba obiegi pracują w trybie mechanicznym
EC Max Oat	10-30 °C	Maksymalna wartość temperatury powietrza, aby włączyć freecooling. Powyżej tej
I C Max Out		wartości nie można używać trybu freecooling.
FC Delta T	0-10 °C	Różnica między temperaturą wody na wejściu a temperaturą powietrza, aby umożliwić
		działanie trybu freecooling.
FC Min Pr	1.4-3	Regulacja minimalnego stosunku ciśnienia dla sterowania wentylatorami.
FC Max Pr	1.4-3	Regulacja maksymalnego stosunku ciśnienia dla sterowania wentylatorami.
FC Min VFD Sp	5-50 %	Regulacja minimalnej prędkości wentylatora w trybie chłodzenia swobodnego.
FC Max VFD Sp	70-100 %	Regulacja maksmalnej prędkości wentylatora w trybie chłodzenia swobodnego.

Aby aktywować funkcję FreeCooling, klient musi ustawić opcję **Enable** (Włącz) dla parametru "Free Cooling" na stronie FreeCooling.

W przypadku, gdy źródłem sterowania jednostką jest "Network", aby włączyć funkcje freecoolingu, muszą być spełnione następujące warunki:

- 1) Włącz parametr "Input" na stronie Freecooling.
- 2) Włącz rejestr BMS: Freecooling Enable Setpoint

4.16.1 Freecoling bez glikolu

Opcja Glycol Free w stanie Freecoling charakteryzuje się obecnością pośredniego wymiennika ciepła woda/woda podłączonego do pętli wodnej z glikolem. Główna pętla wodna będzie wolna od glikolu, aby uprościć zarządzanie ściekami. Ten rodzaj agregatów chłodniczych wymaga dodatkowej pompy do cyrkulacji glikolu w zamkniętej pętli freecooling, która jest połączona z główną pętlą poprzez pośredni wymiennik ciepła. Pompa ta będzie zawsze aktywna, gdy aktywne jest chłodzenie swobodne, w przypadku zamarznięcia w zamkniętej pętli lub blokady OAT.

Tak więc, w przypadku opcji bez glikolu, istnieje kilka dodatkowych punktów danych dotyczących hydronicznego chłodzenia swobodnego:



Parametr	Zasięg	Opis
Glycol Pmp Spd	0-100 %	Wybór nominalnej prędkości pompy glikolu
Glikol Pmp Act Spd	0-100 %	Pokaż rzeczywistą prędkość pompy glikolu
Glikol DT Ofs	0-15 °C	Wybierz dodatkowe przesunięcie w stosunku do Fc Delta T, aby umożliwić operacje chłodzenia swobodnego (podczas przejścia z mechanicznego Fc na mieszane Fc).

4.17 Antifreeze Heater

Do strony Antifreeze Heater można uzyskać dostęp, wybierając pozycję **Main Menu** (Menu główne) → **View/Set Unit** (Widok/ustawienia jednostki) → **AntifreezeHeater**.



Parametr	Zakres	Opis
Heater En	Off	Opcja nie została włączona.
	On	Opcja została włączona pomyślnie
Delta Freeze	0 ÷+5°C	Różnica między nastawą temperatury wody na wejściu lub wyjściu a temperaturą powietrza, aby umożliwić działanie trybu Antifreeze heater.

Aby aktywować funkcję Antifreeze Heater, klient musi ustawić opcję **On** (Włącz) dla parametru "Heater En" na stronie Antifreeze Heater.

4.18 Grzałka zbiornika glikolu Main Menu \rightarrow View/Set Unit \rightarrow Glycol Tank Heater_



Parametr	Zasięg	Opis
Heater En	Off	Opcja nie jest włączona.
	On	Opcja jest poprawnie włączona
Delta Freeze	-5 ÷+5°C	Różnica między temperaturą wody na wlocie lub wylocie glikolu a nastawą zamarzania zbiornika glikolu w celu włączenia grzałki zbiornika glikolu.

Aby włączyć funkcję grzałki zbiornika glikolu, klient musi ustawić parametr "Heater En" na stronie Glycol Tank Heater na wartość On.

4.18 Software Options (Opcje oprogramowania)

W przypadku jednostek EWYT, możliwość zastosowania zestawu opcji oprogramowania została dodana do funkcjonalności wytwornicy, zgodnie z nowym Microtech[®] IV zainstalowanym na urządzeniu. Opcje oprogramowania nie wymagają dodatkowego sprzętu i dotyczą kanałów komunikacji i oraz nowych funkcji energetycznych.

Podczas uruchomienia maszyna jest dostarczana z zestawem opcji wybranym przez klienta; wprowadzone hasło jest trwałe i zależy od seryjnego numeru komputera i wybranego zestawu opcji.

Aby sprawdzić aktualny zestaw opcji: Main MenuCommission Unit→Configuration→Software Options.

Home	Refresh Show/Hide trend		Logout	Home	Refr	esh Show/Hide trend			Logout
Info	¹ Configuration		•	Info	1	Software Options		•	
	Unit		•			Apply Changes	No		<u>^</u>
	Options		•			Password Value	e		
	Software Options		•			1-Modbus Slave MSTP	Off		
			_			1-State	Off		
						2-BACNet MSTP	Off		
						2-State	Off		
						3-BACNet IP	Off		
						3-State	Off		-
¢		ESC	ок	<u></u>		ESC	(OK

Parametr	Opis
Password	Zapisywalny przez interfejs / interfejs sieciowy
Option Name	Nazwa opcji
Option Status	Opcja jest aktywna. Opcja nie jest aktywna

Wstawienie aktualnego hasła aktywuje wybrane opcje.

4.18.1 Zmiana hasła do zakupu nowych opcji oprogramowania

Zestaw opcji i hasło są aktualizowane w fabryce. Jeśli klient chce zmienić swój zestaw opcji, musi skontaktować się z personelem firmy Daikin i poprosić o nowe hasło.

Gdy tylko zostanie podane nowe hasło, poniższe kroki umożliwiają klientowi samodzielną zmianę zestawu opcji:

1. Poczekaj, aż oba obiegi zostaną wyłączone, a następnie ze strony głównej, Main Menu→Unit Enable→Unit→Disable

- 2. Przejdź do Main Menu-Commission Unit-Configuration-Software Options
- 3. Wybierz **Options** to **Activate**
- 4. Wprowadź hasło
- 5. Poczekaj, aż stany wybranych opcji staną się włączone
- 6. Apply Changes-Yes (spowoduje to ponowne uruchomienie sterownika)

Hasło można zmienić tylko wtedy, gdy maszyna pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obiegi są w stanie wyłączenia.

4.18.2 Wprowadzanie hasła do zapasowego sterownika

Jeśli sterownik jest uszkodzony i/lub wymaga wymiany z jakiegokolwiek powodu, klient musi skonfigurować zestaw opcji za pomocą nowego hasła.

Jeśli taka wymiana została zaplanowana, klient może poprosić personel Daikin.

Jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu, aby poprosić o hasło personel Daikin (np. spodziewana awaria sterownika), zapewniony jest zestaw bezpłatnego ograniczonego hasła, aby nie zakłócać pracy maszyny. Te hasła są bezpłatne i wizualizowane w:

$\texttt{Main Menu} \rightarrow \texttt{Commission Unit} \rightarrow \texttt{Configuration} \rightarrow \texttt{Software Options} \rightarrow \texttt{Temporary Passwords}$

Home	Refresh Show/Hide trend	Logout
Info	¹ Software Options	Þ
	4-Energy Monitoring	0++
	4-State	Off
	5-iCM Standard	Off 🕨
	5-State	Off
	6-iCM Advanced	Off 🕨
	6-State	Off
	Temporary Passwords	•
	Apply Changes	No 🕨
\$	ESC (ок



Ich użycie jest ograniczone do trzech miesięcy:

- 553489691893 czas trwania 3 miesiące
- 411486702597 czas trwania 1 miesiąc
- 084430952438 czas trwania 1 miesiąc

Daje to klientowi wystarczająco dużo czasu na skontaktowanie się z serwisem Daikin i wprowadzenie nowego nieograniczonego hasła.

Parametr	Status szczegółowy	Opis
553489691893		Aktywuj zestaw opcji na 3 miesiące.
411486702597		Aktywuj zestaw opcji na 1 miesiąc.
084430952438		Aktywuj zestaw opcji na 1 miesiąc.
Mode	Permanent	Wprowadzono stałe hasło. Zestaw opcji może być używany przez nieograniczony czas.
Temporary		Wprowadzono hasło tymczasowe. Zestaw opcji może być używany w zależności od wprowadzonego hasła.
Timer		Aktywowano ostatni czas trwania zestawu opcji. Włączone tylko wtedy, gdy tryb jest tymczasowy.

Hasło można zmienić tylko wtedy, gdy maszyna pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obiegi są w stanie wyłączenia.

4.18.3 Modbus MSTP Software Option (Opcja oprogramowania Modbus MSTP)

Gdy opcja oprogramowania "Modbus MSTP" jest aktywna i sterownik został ponownie uruchomiony, do strony ustawień protokołu komunikacyjnego można uzyskać dostęp poprzez ścieżkę:

Home	Refre	esh	Show/Hide trend					Logout
Info	1	Com	mission Un	it				
		Con	Configuration					
		Ala	rm Limits					
		Man	ual Contro	1				
		Inp	Input/Output					
		Sen	Sensors Calibration					
		SW I	SW Modbus MSTP					
		Sch	Scheduled Maintenance					
Ģ		1			ESC		\bigcirc	OK

Main Menu→Commission Unit→SW Modbus MSTP

Wartości, które można ustawić, są takie same, jak te, które można znaleźć na stronie opcji Modbus MSTP z odpowiednim sterownikiem i zależą od konkretnego systemu, w którym jest zainstalowana jednostka.

Home	Refi	esh Show/Hide trend			Logout
Info	1	Modbus MSTP Address Baudrate Parity 2StopBits Delay Response Timeout		1 19200 None No 100 100	> > > > >
		1	ESC	(ок

Aby nawiązać połączenie, port RS485, który ma zostać użyty, to ten na terminalu T14 sterownika MT4.



4.18.4 BACNET MSTP

Gdy opcja oprogramowania "BACNet MSTP" jest aktywna i sterownik został ponownie uruchomiony, do strony ustawień protokołu komunikacyjnego można uzyskać dostęp poprzez ścieżkę:

Home	Refre	sh Show/Hide trend	Logout
Info	1	Commission Unit	•
		Configuration	•
		Alarm Limits	•
		Manual Control	•
		Input/Output	•
		Sensors Calibration	
		SW BACNet MSTP	
		Scheduled Maintenance	
- Ç		ESC 🌑	ок

Main Menu→Commission Unit→SW BACNet MSTP

Wartości, które można ustawić, są takie same, jak te, które można znaleźć na stronie opcji BACNet MSTP z odpowiednim sterownikiem i zależą od konkretnego systemu, w którym jest zainstalowana jednostka.

Home	Refr	esh Show/Hide trend		Log	out
Info	1	BACNet MSTP Device Instance Name Status Address Baudrate Max Master Max Info Frame Unit System	1 Value NoActivePo 0 38400 1 1 0		
¢		, -	ESC	0	K

Aby nawiązać połączenie, port RS485, który ma zostać użyty, to ten na terminalu T14 sterownika MT4.



4.18.5 BACNET IP

Gdy opcja oprogramowania "BACNet IP" jest aktywna i sterownik został ponownie uruchomiony, do strony ustawień protokołu komunikacyjnego można uzyskać dostęp poprzez ścieżkę:

Ма	ain Menu→Commission Unit→SW B	ACNet IP			
Home	Refresh Show/Hide trend	Logout			
Info	¹ Commission Unit	•			
	Configuration				
	Alarm Limits	•			
	Manual Control	•			
	Input/Output	•			
	Sensors Calibration	•			
	SW BACNet IP	SW BACNet IP			
	Scheduled Maintenance	•			
	ESC 🕡	ок			

Wartości, które można ustawić, są takie same, jak te, które można znaleźć na stronie opcji BACNet MSTP z odpowiednim sterownikiem i zależą od konkretnego systemu, w którym jest zainstalowana jednostka.

Home	Ref	resh Show/Hide trend			Logout
Info	1	BACNet IP		•	
		Device ID	1		<u> </u>
		Name	Value		
		Status	ОК		
		UDP Port	47808		
		Unit System	0		
		Act IP=	192.168.001.042		
		Act Msk=	255.255.255.000		
		Act Gwv=	192.168.001.001		•
¢			ESC		ок

Port do połączenia LAN, który ma być używany do komunikacji BACNet IP, to port Ethernet T-IP, ten sam, który jest używany do zdalnego sterowania sterownikiem na komputerze PC.

4.18.6 MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI

Energy Monitoring to opcja oprogramowania niewymagająca zastosowania dodatkowego sprzętu. Można ją aktywować w celu oszacowania (z dokładnością -/+5% w warunkach nominalnych i -/+10% dla wszystkich innych warunków) chwilowych parametrów pracy agregatu chłodniczego, jeśli chodzi o:

- Wydajność chłodniczą lub Wydajność grzewczą
- Moc pobierana
- EER-EER w trybie ogrzewania

Dostarczane jest zintegrowane oszacowanie tych wartości. Przejdź do strony: Main Menu→View / Set Unit→Energy Monitoring







5 ALARMY I USUWANIE PROBLEMÓW

UC chroni urządzenie i komponenty przed pracą w nieprawidłowych warunkach. Zabezpieczenia dzielą się na środki zapobiegawcze i alarmy. Alarmy można natomiast podzielić na alarmy odpompowania i szybkiego zatrzymania. Alarmy odpompowania uruchamiają się wówczas, gdy system lub podsystem zamykają się normalnie pomimo nieprawidłowych warunków pracy. Alarmy szybkiego zatrzymania uruchamiają się wówczas, gdy nieprawidłowe warunki pracy wymagają natychmiastowego zatrzymania całego systemu lub podsystemu, aby uniknąć potencjalnych szkód.

UC wyświetla aktywne alarmy na specjalnej stronie oraz przechowuje historię ostatnich 50 wpisów, które obejmują alarmy i zatwierdzenia, jakie miały miejsce. Przechowywane są data i czas każdego zdarzenia alarmowego i każdego zatwierdzenia alarmu.

UC przechowuje również obraz stanu alarmów dla każdego alarmu, jaki wystąpił. Każda pozycja obejmuje obraz stanu warunków pracy bezpośrednio przed uruchomieniem alarmu. Zestawy obrazu stanu warunków dla alarmów urządzenia i alarmów obiegu zostały zaprogramowane w różny sposób. Zawierają one inne informacje pomagające zdiagnozować usterkę.

W kolejnych sekcjach zostanie również wskazane, w jaki sposób można kasować każdy alarm pomiędzy lokalnym interfejsem HMI, siecią (dowolnym interfejsem wysokiego poziomu Modbus, Bacnet lub Lon) lub, czy określony alarm wyłączy się automatycznie.

5.1 Alerty jednostki

Zdarzenia opisane w tym rozdziale nie powodują zatrzymania jednostki, a jedynie informację wizualną i zapisanie pozycji w dzienniku alarmów.

5.1.1 BadLWTReset - nieprawidłowe wejście resetowania temperatury wody wypływającej

Alarm jest generowany, gdy opcja resetu nastawy została włączona, a sygnał wejściowy regulatora nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Uruchomione. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Nie można skorzystać z funkcji resetu LWT Ciąg znaków na liście alarmów: BadLWTReset Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± BadLWTReset Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Sygnał wejściowy resetu LWT poza zakresem. W przypadku tego ostrzeżenia wartości poza zakresem to poniżej 3 mA lub powyżej 21 mA.	Sprawdzić wartości sygnału wejściowego do regulatora urządzenia. Musi mieścić się w dopuszczalnym zakresie mA. Sprawdzić ekranowanie elektryczne okablowania. Sprawdź, czy nie ma nieprawidłowego okablowania elektrycznego.
BadLWTReset		
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.1.2 EnergyMeterComm - Błąd komunikacji miernika energii

Ten alarm jest generowany w przypadku problemów z komunikacją z miernikiem energii.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
lkona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: EnergyMeterComm	Brak zasilania w module.	Zapoznać się z arkuszem danych danego komponentu, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zasilany.
Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± EnergyMtrComm	Niewłaściwe okablowanie za pomocą regulatora urządzenia.	Sprawdzić, czy biegunowość połączeń jest przestrzegana.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: EnergyMtrComm	Nieprawidłowo ustawione parametry Modbus.	Odwołanie do napędu instalacji danego komponentu, aby sprawdzić, czy parametry Modbus są ustawione poprawnie:
	Moduł jest zepsuty.	Sprawdzić, czy interfejs HMI jest widoczny na wyświetlaczu kontrolera i czy obecne jest zasilanie
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.1.3 EvapPump1Fault - usterka pompy nr 1 parownika

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale czujnik przepływu nie może zamknąć się w czasie recyrkulacji. Może to być stan tymczasowy lub może być spowodowany przerwaniem przepływu, aktywacją wyłączników automatycznych, bezpieczników lub awarią pompy.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie może być WŁĄCZONE. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	Pompa nr 1 może nie działać.	Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w obrębie okablowania elektrycznego pompy nr 1.
Wykorzystywana jest pompa zapasowa lub w przypadku awarii		Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadprądowy pompy nr 1.
pompy nr 2 dochodzi do zatrzymania wszystkich obiegów. Ciąg znaków na liście alarmów:		Jeżeli do ochrony pompy używane są bezpieczniki, należy sprawdzić, czy nie są przepalone.
EvapPump1Fault Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± EvapPump1Fault Ciąg znaków w obrazie stanu		Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w podłączeniu okablowania między starterem pompy a regulatorem urządzenia.
alarmów: EvapPump1Fault		Sprawdzić filtr pompy wody i obieg wodny nie są zatkane.
	Przełącznik przepływowy nie działa prawidłowo.	Sprawdzić podłączenie przełącznika przepływowego i kalibrację.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.1.4 BadDemandLimit - Wprowadzono nieprawidłowy limit zapotrzebowania

Alarm jest generowany, gdy opcja limitu zapotrzebowania została włączona, a sygnał wejściowy regulatora nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Uruchomione.	Wprowadzenie limitu	Sprawdzić wartości sygnału
lkona dzwonka porusza się na	zapotrzebowania poza zakresem.	wejściowego do regulatora
wyświetlaczu regulatora.	W przypadku tego ostrzeżenia	urządzenia. Musi mieścić się w
Nie można skorzystać z funkcji limitu	wartości poza zakresem to poniżej 3	dopuszczalnym zakresie mA.
zapotrzebowania.	mA lub powyżej 21 mA.	Sprawdzić ekranowanie elektryczne
Ciąg znaków na liście alarmów:		okablowania.
BadDemandLimit		Sprawdzić, czy nie ma
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		nieprawidłowego okablowania
±BadDemandLimit		elektrycznego
Ciąg znaków w obrazie stanu		, ,
alarmów:		
BadDemandLimit		
Reset		Uwagi
Local HMI		Automatycznie czyści się, gdy sygnał
Network		powróci w dozwolonym zakresie.
Auto		

5.1.5 EvapPump2Fault - usterka pompy nr 2 parownika

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale czujnik przepływu nie może zamknąć się w czasie recyrkulacji. Może to być stan tymczasowy lub może być spowodowany przerwaniem przepływu, aktywacją wyłączników automatycznych, bezpieczników lub awarią pompy.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie może być WŁĄCZONE. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Wykorzystywana jest pompa	Pompa nr 2 może nie działać.	Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w obrębie okablowania elektrycznego pompy nr 2.
zapasowa lub w przypadku awarii pompy nr 1 dochodzi do zatrzymania		Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadprądowy pompy nr 2.
wszystkich obiegów. Ciąg znaków na liście alarmów: EvapPump2Fault		Jeżeli do ochrony pompy używane są bezpieczniki, należy sprawdzić, czy nie są przepalone.
Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± EvapPump2Fault Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: Evan Burna 25ault		Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w podłączeniu okablowania między starterem pompy a regulatorem urządzenia.
EvapPump2FauTC		Sprawdzić filtr pompy wody i obieg wodny nie są zatkane.
	Przełącznik przepływowy nie działa prawidłowo.	Sprawdzić podłączenie przełącznika przepływowego i kalibrację.
Reset		

Local HMI	
Network	
Auto - Reset	

5.1.6 SwitchBoxTHi - Wysoka temperatura skrzynki rozdzielczej Alarm wskazuje, że temperatura skrzynki rozdzielczej przekroczyła maksymalny limit, co może spowodować uszkodzenia mechanicznych części skrzynki rozdzielczej.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia: Włączone Ikona dzwonka porusza się na	Wentylator chłodzący skrzynki rozdzielczej nie działa prawidłowo.	Sprawdzić prawidłowe działanie wentylatora chłodzącego.
wyświetlaczu regulatora. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciag znaków na liście alarmów:	Zatkany filtr wentylatora Przyczyna zmniejszenia natężenia przepływu powietrza.	Usunąć wszelkie przeszkody. Oczyścić filtr wentylatora za pomocą miękkiej szczotki i dmuchawy.
SwitchBoxTHi Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Wartość OAT jest większa niż wartości doboru skrzynki rozdzielczej.	Sprawdź, czy wytwornica działa poza limitami projektowymi.
± SwitchBoxiHi Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: SwitchBoxTHi	Czujnik temperatury skrzynki rozdzielczej może pracować nieprawidłowo.	Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika temperatury skrzynki rozdzialczej, jeśli jest dostępny.
Reset		Uwagi
Local HMI		
Network		
Auto		

5.1.7 SwitchBoxTSen - Usterka czujnika temperatury w skrzynce rozdzielczej

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia: Włączone Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ). Sprawdzić stan integralności czujnika.
Ciąg znaków na liście alarmów: Swi tchBoxTempSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
± SwitchBoxTempSen Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
Switchboxiempsen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika w skrzynce rozdzielczej jest prawidłowa.
Reset		Uwagi
Local HMI Network Auto		

5.1.8 ExternalEvent - Zdarzenie wewnętrzne

Ten alarm wskazuje, że urządzenie, którego działanie jest powiązane z tą maszyną zgłasza problem na wejściu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Uruchomione. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: External Event Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ±ExternalEvent Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: ExternalEvent	Zdarzenie zewnętrzne spowodowało otwarcie, przynajmniej na 5 sekund, cyfrowego urządzenia wejściowego na tablicy regulatora.	Sprawdzić przyczyny zdarzenia zewnętrznego lub alarmu. Sprawdzić okablowanie elektryczne od regulatora urządzenia do sprzętu zewnętrznego w przypadku wystąpienia wszelkich zdarzeń zewnętrznych lub alarmów.
Reset		

Local HMI	
Network	
Auto	

5.1.9 HeatRec EntWTempSen - usterka czujnika temperatury wody wpływającej do urządzenia odzysku ciepła Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Odzysk ciepła jest wyłączony. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (k Ω).
Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić stan integralności czujnika.
Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± HeatRec EntWTempSen Ciag znaków w obrazie stanu	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
alarmów: HeatRec EntWTempSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.1.10 HeatRec LvgWTempSen - usterka czujnika temperatury wody wypływającej z urządzenia odzysku ciepła Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Odzysk ciepła jest wyłączony. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ). Sprawdzić stan integralności czujnika.
HeatRec LvgWTempSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± HeatRec LvgWTempSen Ciag znaków w obrazie stanu	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
alarmów: HeatRec LvgWTempSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.1.11 HeatRec FreezeAlm - odzysk ciepła — alarm ochronny przed zamarzaniem wody

Ten alarm jest generowany po to, aby powiadomić o spadku temperatury wody powrotnej odzysku ciepła (wpływająca lub wypływająca) spadła poniżej granicznego progu bezpieczeństwa. Regulacja ma na celu zapobieżenie uruchomieniu pompy przez wymiennik ciepła oraz umożliwienie cyrkulacji wody.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Zbyt niski przepływ wody.	Zwiększyć przepływ wody.
Natychmiast zatrzymują się wszystkie		
obiegi.	Zbyt niska temperatura wlotowa dla	Zwiększyć temperaturę wody
lkona dzwonka porusza się na	odzysku ciepła.	wlotowej.
wyświetlaczu regulatora.		

Ciąg znaków na liście alarmów: HeatRec FreezeAlm Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± HeatRec FreezeAlm Ciąg znaków w obrazie stanu	Nieprawidłowe odczyty z powodu nieodpowiedniej kalibracji czujników (wody wpływającej lub wypływającej).	Za pomocą odpowiedniego narzędzia sprawdzić temperatury wody i dostosować uchyb ustalony.
alarmów: HeatRec FreezeAlm	Nieprawidłowa nastawa limitu zamarzania.	Limit zamarzania nie został zmieniony w zależności od procentowej
		zawartości glikolu.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.1.12 Option1BoardCommFail – usterka komunikacji opcjonalnej karty 1 Alarm jest generowany w przypadku problemów komunikacji z modułem AC.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Brak zasilania w module.	Sprawdzić zasilanie elektryczne ze
Natychmiast zatrzymują się wszystkie		złącza z boku modułu.
obiegi.		Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED
Ikona dzwonka porusza się na		świecą się na zielono.
wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić, czy złącze z boku jest
Ciąg znaków na liście alarmów:		mocno wciśnięte w gniazdo modułu.
OptionlBoardCommFail	Dioda LED WYŁ.	Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne
Ciąg znakow w rejestrze alarmow:		jest prawidłowe, a oba wskaźniki LED
± OptioniBoardCommFail		są wyłączone. W tym przypadku
Ciąg znakow w obrazie stanu		należy wymienić moduł.
alarmow: Option1BoardCommEail	Diody BUS lub BSP są czerwone	Na podstawie schematu okablowania
operonisoar deommearr		sprawdzić, czy adres modułu jest
		prawidłowy.
		Jeśli wskaźnik LED BSP emituje
		ciągłe czerwono światło, należy
		wymienić moduł.
-		Błąd BSP.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.1.13 UnitOff DLTModuleCommFail - Błąd komunikacji modułu DLT

Alarm jest generowany w przypadku problemów komunikacji z modułem AC.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
ObjawStatus urządzenia to: Wyłączone.Natychmiast zatrzymują się wszystkieobiegi.Ikona dzwonka porusza się nawyświetlaczu regulatora.Ciąg znaków na liście alarmów:UnitOff DLTModuleCommFailCiąg znaków w rejestrze alarmów:± UnitOff DLTModuleCommFailCiąg znaków w obrazie stanu	Przyczyna Brak zasilania w module. Dioda LED WYŁ. Diody BUS lub BSP sa czerwone	KozwiązanieSprawdzić zasilanie elektryczne zezłącza z boku modułu.Sprawdzić, czy oba wskaźniki LEDświecą się na zielono.Sprawdzić, czy złącze z boku jestmocno wciśnięte w gniazdo modułu.Sprawdzić, czy zasilanie elektrycznejest prawidłowe, a oba wskaźniki LEDsą wyłączone. W tym przypadkunależy wymienić moduł.Na podstawie schematu okablowania
UnitOff DLTModuleCommFail		sprawdzić, czy adres modułu jest prawidłowy
		Jeśli wskaźnik LED BSP emituje ciągłe czerwono światło, należy wymienić moduł.
		Błąd BSP.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.1.14 EvapPDSen – Usterka czujnika spadku ciśnienia w parowniku

Alarm wskazuje, że przetwornik spadku ciśnienia w parowniku nie pracuje prawidłowo. Przetwornik ten jest stosowany tylko ze sterowaniem pompą VPF.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Prędkość pompy ustawia się na podstawie wartości rezerwowej. Ikopa dzwopka porusza się pa	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić stan integralności czujnika.
EvapPDSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± EvapPDSen	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: EvapPDSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.1.15 LoadPDSen – Usterka czujnika spadku obciążenia

Alarm wskazuje, że przetwornik spadku obciążenia nie pracuje prawidłowo. Przetwornik ten jest stosowany tylko ze sterowaniem pompą VPF.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Prędkość pompy ustawia się na podstawie wartości rezerwowej. Ikona dzwonka porusza się na	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ).
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić stan integralności czujnika.
LoadPDSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± LoadPDSen	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: LoadPDSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.1.16 Czas wygaśnięcia hasła x

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Pass1TimeOver 1dayleft	Wstawione hasło tymczasowe	Wprowadź nowe hasło
Pass2TimeOver 1dayleft	wygaśnie. Pozostał jeden dzień do	
Pass3TimeOver 1dayleft	dezaktywacji zestawu opcji.	
Reset		Uwagi
Local HMI		
Network		
Auto		

5.1.17 Unit HRInvAI – Mechanizm różnicowy temperatury wody urządzenia odzysku ciepła

Ten alarm jest generowany, jeśli HR EWT < HR LWT-1°C przez określony czas, gdy obwód jest uruchomiony.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia: Włączone Ikona dzwonka porusza się na wyówietaczy rogulatere	Stan przejściowy powodujący nieprawidłowe działanie parownika.	Zwiększyć opóźnienie czasowe, które sygnalizowało alarm.
wyświetraczu regulatora. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:	Odwrócenie rur odprowadzających i doprowadzających wodę.	Sprawdzić, czy woda przepływa w kierunku przeciwnym do przepływu czynnika chłodniczego.
Unit HRINVAI Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Praca pompy wody z odwrotnym kierunkiem przepływu.	Sprawdź, czy wytwornica działa poza limitami projektowymi.
Ciąg znaków w obrazie stanu alaŗmów:	Odwrócenie charakterystyki czujników temperatury wody woływającej i wypływającej	Sprawdzić okablowanie czujników w regulatorze urządzenia.
Unit HRINVAI	mpiymającoj i mypiymającoj.	Sprawdzić uchyb ustalony obu czujników przy włączonej pompie wody.
Reset		Uwagi
Local HMI		
Network		
Auto		

5.1.18 Błąd czujnika temperatury wody wypływającej z glikolu Ten alarm jest generowany za każdym razem, gdy rezystancja wejściowa wykracza poza dopuszczalny zakres.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to Wł. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu kontrolera. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu kontrolera.	Czujnik jest uszkodzony.	Sprawdź integralność czujnika zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm (κΩ). Sprawdź poprawność działania czujników
Ciąg znaków na liście alarmów: Unit GlycolLvgWTemp	Czujnik jest zwarty.	Sprawdź, czy czujnik jest zwarty, wykonując pomiar rezystancji.
Ciąg w dzienniku alarmow: ± Unit GlycolLvgwTemp Ciąg znaków w migawce alarmu	Czujnik nie jest prawidłowo podłączony (przerwa).	Sprawdź, czy na stykach elektrycznych nie ma wody lub wilgoci.
onre Grycorevgwreiip		Sprawdź, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdź poprawność okablowania czujników zgodnie ze schematem elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny interfejs HMI Sieć Auto		Kasuje się automatycznie po przywróceniu komunikacji.

5.1.19 Błąd czujnika temperatury wody wlotowej glikolu Ten alarm jest generowany za każdym razem, gdy rezystancja wejściowa wykracza poza dopuszczalny zakres.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to Wł.	Czujnik jest uszkodzony.	Sprawdź integralność czujnika
lkona dzwonka porusza się na		zgodnie z tabelą i dopuszczalnym
wyświetlaczu kontrolera.		zakresem kOhm (κΩ).
lkona dzwonka porusza się na		Sprawdź poprawność działania
wyświetlaczu kontrolera.		czujników
Ciąg znaków na liście alarmów:	Czujnik jest zwarty.	Sprawdź, czy czujnik jest zwarty,
		wykonując pomiar rezystancji.
Liag w dzienniku alarmow:	Czujnik nie jest prawidłowo	Sprawdź, czy na stykach
Ciag znaków w migawce alarmu	podłączony (przerwa).	elektrycznych nie ma wody lub
Unit GlvcolEvpWTemp		wilgoci.
		Sprawdź, czy złącza elektryczne są
		prawidłowo podłączone.
		Sprawdź poprawność okablowania
		czujników zgodnie ze schematem
		elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny interfejs HMI		Kasuje się automatycznie po
Sieć		przywróceniu komunikacji.
Auto		

5.1.20 Błąd komunikacji z modułem glikolu

Ten alarm jest generowany w przypadku problemów z komunikacją z modułem związanym z wolnym glikolem.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie jest włączone.	Moduł nie ma zasilania	Sprawdź zasilanie ze złącza z boku
lkona dzwonka porusza się na		modułu.
wyświetlaczu kontrolera.		Sprawdź, czy obie diody LED świecą
Ciąg znaków na liście alarmów:		na zielono.
GlycolModuleCommFail		Sprawdź, czy złącze z boku jest
Ciąg w dzienniku alarmów:		dobrze włożone do modułu.
± GIYCOIMOduleCommFall Ciag zpaków w migawce alarmu	Wyłączona dioda	Sprawdź, czy zasilanie jest w
GlycolModuleCommEail		porządku, ale obie diody LED są
		wyłączone. W takim przypadku
		wymień moduł
	Diody BUS lub BSP są czerwone	Sprawdź, czy adres modułu jest
		prawidłowy, odwołując się do
		schematu połączeń.
		Jeśli dioda BSP świeci na czerwono,
		wymień moduł.
		Błąd BSP.
Reset		Uwagi
Lokalny interfejs HMI		Kasuje się automatycznie po
Sieć		przywróceniu komunikacji.
Auto		

5.1.21 Awaria komunikacji z pompą glikolu Ten alarm jest generowany w przypadku problemów z komunikacją Modbus z pompą glikolu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu kontrolera. Ciąg znaków na liście alarmów: Glycol PmpCommFail Ciąg w dzienniku alarmów:	Sieć RS485 nie jest prawidłowo podłączona.	Sprawdź ciągłość sieci RS485 przy wyłączonym urządzeniu. Powinna istnieć ciągłość od głównego sterownika do pompy, jak wskazano na schemacie elektrycznym.
Eige znaków w migawce alarmu	Komunikacja Modbus nie działa prawidłowo.	Sprawdź adres pompy glikolu. Wszystkie adresy muszą być różne.
	Pompa glikolu nie jest zasilana	Sprawdź, czy pompa glikolu jest prawidłowo zasilana.
Reset		Uwagi
Lokalny interfejs HMI		
Sieć		
Auto		

5.1.22 Alarm pompy glikolu

Ten alarm jest generowany w przypadku ogólnego problemu sprzętowego lub operacyjnego z pompą glikolu w zamkniętej pętli.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie może być włączone. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu kontrolera. Ciąg znaków na liście alarmów: GlycolPmpAlm Ciąg w dzienniku alarmów: ± GlycolPmpAlm Ciąg znaków w migawce alarmu GlycolPmpAlm	Pompa glikolu może nie działać.	Sprawdź, czy nie ma problemu z okablowaniem elektrycznym pompy glikolu Sprawdź, czy wyłącznik elektryczny pompy glikolu jest wyzwolony. Jeśli do ochrony pompy glikolu używane są bezpieczniki, należy sprawdzić ich integralność.
		wody glikolu pod kątem niedrożności.
Reset		Uwagi
Lokalny interfejs HMI Sieć Auto		

5.2 Alarmy jednostki z zatrzymaniem pomp

Wszystkie alarmy opisane w tym rozdziale powodują zatrzymanie jednostki z normalną procedurą zatrzymania pomp.

5.2.1 UnitOff EvpEntWTempSen - usterka czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT)

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Wszystkie obiegi zatrzymują się w normalnym procesie zamykania. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: UnitOff EvapEntWTempSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOff EvapEntwTempSen Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOff EvapEntwTempSen	Czujnik jest zepsuty. Zwarcie w czujniku. Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ). Sprawdzić stan integralności czujnika. Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie. Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci. Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone. Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym. Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.2.2 UnitOffEvapLvgWTempSen - usterka czujnika temperatury wody wypływającej z parownika (LWT) Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Wszystkie obiegi zatrzymują się w normalnym procesie zamykania. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: Uni toff EvapLvgwTempSen Ciag znaków w rejestrze alarmów:	Czujnik jest zepsuty. Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ). Sprawdzić stan integralności czujnika. Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie
± UnitOffEvapLvgWTempSen Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOffEvapLvgWTempSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci. Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone. Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym. Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika
Reset		chłodniczego jest prawidłowa.
Local HMI Network Auto	Image: Second se	

5.2.3 UnitOffAmbienTempSen - usterka czujnika temperatury powietrza zewnętrznego

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z
Wszystkie obiegi zatrzymują się w		tabelą i dopuszczalnym zakresem
normalnym procesie zamykania.		kOhm m (kΩ).
lkona dzwonka porusza się na		Sprawdzić stan integralności
wyświetlaczu regulatora.		czujnika.

Ciąg znaków na liście alarmów: UnitOffAmbientTempSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOffAmbientTempSen	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie. Sprawdzić czy na stykach
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	podłączony (otwarty).	elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
UnitOffAmbientTempSen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie
		czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
		przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.2.4 OAT:Lockout - Blokada temperatury powietrza zewnętrznego (OAT) (tylko w trybie chłodzenia)

Alarm zapobiega uruchomieniu urządzenia, jeśli temperatura powietrza na zewnątrz jest zbyt niska. Celem jest zapobieganie wyłączeniom wskutek niskiego ciśnienia podczas rozruchu. Limit jest zależny od regulacji wentylatora zainstalowanego w urządzeniu. Domyślnie wartość tę ustawiono na 10°C.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to blokada wart.	Temperatura powietrza zewnętrznego	Sprawdzić, jaka jest minimalna
OAT.	jest niższa niż wartość ustawiona na	wartość temperatury otoczenia
Wszystkie obiegi zatrzymują się w	regulatorze.	ustawiona na regulatorze.
normalnym procesie zamykania.		Sprawdzić, czy ta wartość jest zgodna
lkona dzwonka porusza się na		z zastosowaniem wytwornicy;
wyświetlaczu regulatora.		następnie sprawdzić poprawność
		zastosowania i użytkowania
Ciąg znaków na liście alarmów:		wytwornicy.
StartInhbtAmbTempLo	Nieprawidłowa praca czujnika	Sprawdzić, czy czujnik OAT działa
Ciąg znakow w rejestrze alarmow:	temperatury powietrza zewnętrznego.	prawidłowo na podstawie informacji o
± StartInnbtAmblempLo		zakresie kOhm (kΩ) dotyczącym
Ciąg znakow w obrazie stanu		wartości temperatury.
alarmow: StartTphbtAmbTempLo		
Reset		Uwagi
Keset		Owagi
Local HMI		Kasuje się automatycznie przy
Network		histerezie wynoszącej 2,5°C.
Auto	V	

5.2.5 UnitOffEvpWTempInvrtd – Mechanizm różnicowy temperatury wody urządzenia odzysku ciepła Ten alarm jest generowany, jeśli EWT < LWT-1°C przez określony czas, gdy obwód jest uruchomiony.

Objaw Przyczyna Rozwiązanie powodujący Status urządzenia: Włączone Stan przejściowy Zwiększ opóźnienie czasowee, które lkona dzwonka porusza się sygnalizowało alarm. nieprawidłowe działanie parownika. na wyświetlaczu regulatora. Sprawdzić, czy woda przepływa w Odwrócenie rur odprowadzających i Ikona dzwonka porusza się na doprowadzających wodę. kierunku przeciwnym do przepływu wyświetlaczu regulatora. czynnika chłodniczego. Ciąg znaków na liście alarmów: Praca pompy wody z odwrotnym Sprawdź, czy wytwornica działa poza UnitOffEvpWTempInvrtd kierunkiem przepływu. limitami projektowymi. Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOffEvpWTempInvrtd Odwrócenie charakterystyki Sprawdzić okablowanie czujników w Ciąg znaków w obrazie stanu regulatorze urządzenia. czujników temperatury wody alarmów: wpływającej i wypływającej. UnitOffEvpWTempInvrtd Sprawdzić uchyb ustalony obu czujników przy włączonej pompie wody. Uwagi Reset $\overline{\mathbf{A}}$ Local HMI \checkmark Network Auto

5.2.6 External Pumpdown - Odpompowanie zewnętrzne

Ten alarm wskazuje, że urządzenie, którego działanie jest powiązane z tą maszyną zgłasza problem na wejściu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Uruchomione. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: External Pumpdown Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ±External Pumpdown Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: External Pumpdown	Zdarzenie zewnętrzne spowodowało otwarcie, przynajmniej na 5 sekund, cyfrowego urządzenia wejściowego na tablicy regulatora.	Sprawdzić przyczyny zdarzenia zewnętrznego lub alarmu. Sprawdzić okablowanie elektryczne od regulatora urządzenia do sprzętu zewnętrznego w przypadku wystąpienia wszelkich zdarzeń zewnętrznych lub alarmów.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto	<u>v</u>	

5.3 Alarm szybkiego zatrzymania urządzenia

Wszystkie alarmy opisane w tym rozdziale powodują natychmiastowe zatrzymanie jednostki.

5.3.1 Power Failure - Awaria zasilania (tylko urządzenia z opcją UPS)

Alarm jest generowany, w przypadku gdy główne zasilanie jest wyłączone, a sterownik urządzenia jest zasilany z UPS.



Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego urządzenia. Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Natychmiast zatrzymują się	Utrata jednej fazy.	Sprawdzić poziom napięcia na każdej fazie.
wszystkie obiegi. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	Nieprawidłowa sekwencja połączenia L1, L2, L3.	Sprawdzić sekwencję połączeń L1, L2, L3 zgodnie ze wskazówkami schematu elektrycznego wytwornicy.
Ciąg znaków na liście alarmów:	Problem z zasilaniem zewnętrznym	Przerwa w dostawie prądu
Power Failure Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± Power Failure Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: Power Failure		Usterka na linii zasilania maszyny po stronie klienta. Sprawdź, czy zabezpieczenie różnicowe klienta zadziałało w przypadku zwarcia doziemnego.
Reset		Uwagi
Local HMI Network Auto		

5.3.2 UnitOff EvapFreeze - Alarm niskiej temperatury wody w parowniku

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na spadek temperatura wody (wpływającej lub wypływającej) poniżej limitu bezpieczeństwa. Regulacja ma na celu zapobieżenie uruchomieniu pompy przez wymiennik ciepła oraz umożliwienie cyrkulacji wody.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Zbyt niski przepływ wody.	Zwiększyć przepływ wody.
Natychmiast zatrzymują się wszystkie		
obiegi.	Temperatura przy wlocie do	Zwiększyć temperaturę wody
Ikona dzwonka porusza się na	parownika jest zbyt niska.	wlotowej.
wyświetlaczu regulatora.		
Ciąg znaków na liście alarmów:	Przycisk przepływowy nie działa lub	Sprawdzić przycisk przepływowy i
Ois a malification and a start a share from	brak przepływu.	pompę wody.
Ciąg znakow w rejestrze alarmow:		
± UnitOff EvapFreeze	Odczyty czujników (wody wpływającej	Za pomocą odpowiedniego narzędzia
Ciąg znakow w obrazie stanu	i wypływającej) nie są prawidłowo	sprawdzić temperatury wody i
alarmow:	skalibrowane.	dostosować uchyb ustalony.
Unitori Evaprieze	Nieprawidłowa nastawa limitu	Limit zamarzania nie został zmieniony
	zamarzania.	w zależności od procentowej
		zawartości glikolu.
Reset		

Local HMI	\square
Network	
Auto	

5.3.3 UnitOff ExternalAlarm - alarm zewnętrzny

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na problem urządzenia zewnętrznego, którego praca jest powiązana z pracą omawianego urządzenia. Zewnętrznym urządzeniem może być pompa lub falownik.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Zdarzenie zewnętrzne spowodowało	Sprawdzić przyczyny zdarzenia
Wszystkie obiegi wyłączają się w	otwarcie, przynajmniej przez 5	zewnętrznego lub alarmu.
normalnym procesie zamykania.	sekund, portu tablicy regulatora.	
Ikona dzwonka porusza się na		Sprawdzić okablowanie elektryczne
Ciag znaków na liście alarmów:		od regulatora urządzenia do sprzetu
Unitoff ExternalAlarm		zewnętrznego w przypadku
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		wystąpienia wszelkich zdarzeń
± UnitOff ExternalAlarm		zewnętrznych lub alarmów.
Ciąg znaków w obrazie stanu		
alarmów:		
UNITOTT ExternalAlarm		
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.3.4 UnitOff PVM - PVM

Alarm jest generowany w przypadku problemów zasilania elektrycznego wytwornicy.

Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego urządzenia.

Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Natychmiast zatrzymują się wszystkie obiegi Ikona dzwonka porusza się na	Utrata jednej fazy.	Sprawdzić poziom napięcia na każdej fazie.
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		między zabezpieczeniami transformatora klienta.
UnitOff PVM Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOff PVM	Nieprawidłowa sekwencja połączenia L1, L2, L3.	Sprawdzić sekwencję połączeń L1, L2, L3 zgodnie ze wskazówkami schematu elektrycznego wytwornicy.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOff РVМ	Poziom napięcia na panelu urządzenia poza dozwolonym zakresem (±10%).	Sprawdzić, czy poziom napięcia na każdej fazie mieści się w dozwolonym zakresie wskazanym na tabliczce wytwornicy. Ważne jest, aby sprawdzić poziom napięcia na każdej fazie nie tylko niepracującej wytwornicy, lecz głównie uruchomionej - od minimalnej wydajności po pełną pojemność obciążenia. Kontrola taka jest konieczna, ponieważ spadek napięcia może wystąpić przy określonym poziomie wydajności chłodzenia lub z powodu danych warunków pracy (tj, wysokich wartości OAT). w takich przypadkach problem może być związany z wymiarami przewodów zasilających.
Reset		
Local HMI Network		

5.3.5 UnitOff EvapWaterFlow - alarm utraty przepływu przez parownik

Alarm jest generowany w przypadku utraty przepływu w wytwornicy i ma na celu ochronę maszyny przed zamarzaniem.

Ohiaw	Przyczyna	Rozwiazanie
Objaw	i i zyczyna	Rozwiązanie

Status urządzenia to: Wyłączone. Natychmiast zatrzymują się wszystkie obiegi. Ikona dzwonka porusza się na	Brak/zbyt niski przepływ wody (EEWT-ELWT>0 +/tolerancja 2 min po wystąpieniu alarmu).	Zanieczyszczony lub zatkany filtr. Wirnik pompy nie może się obracać. Sprawdź zasilanie silnika pompy.
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: UnitOff EvapWaterFlow Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOff EvapWaterFlow Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOff EvapWaterFlow	Problem z przełącznikiem przepływu (EEWT-ELWT=0 +/tolerancja 2 min po alarmie).	Nieprawidłowy kształt łopatki. Problemy z wtyczką głowicy przełącznika przepływu Sprawdzić, czy nie nastąpiło nieprawidłowe włożenie/zainstalowanie przełącznika przepływu.
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.3.6 UnitOff MainContrCommFail – Błąd komunikacji głównego kontrolera Alarm jest generowany w przypadku problemów komunikacji z modułem AC.

Objaw Przycz	yna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Brak za Natychmiast zatrzymują się wszystkie	isilania w module.	Sprawdzić zasilanie elektryczne ze złącza z boku modułu.
obiegi. Ikona dzwonka porusza się na		Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED świecą się na zielono.
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić, czy złącze z boku jest mocno wciśnięte w gniazdo modułu.
UnitOff MainContrCommFail Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOff MainContrCommFail	ED WYŁ.	Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne jest prawidłowe, a oba wskaźniki LED są wyłączone. W tym przypadku należy wymienić moduł.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOff MainContrCommFail	3US lub BSP są czerwone	Na podstawie schematu okablowania sprawdzić, czy adres modułu jest prawidłowy.
		Jeśli wskaźnik LED BSP emituje ciągłe czerwono światło, należy wymienić moduł.
		Błąd BSP.
Reset		
Lokalny HMI		

5.3.7 UnitOff CC1CommFail - Obieg 1 – Błąd komunikacji CC1

Alarm jest generowany w przypadku problemów komunikacji z modułem AC.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Brak zasilania w module.	Sprawdzić zasilanie elektryczne ze
Natychmiast zatrzymują się wszystkie		złącza z boku modułu.
obiegi.		Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED
lkona dzwonka porusza się na		świecą się na zielono.
wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić, czy złącze z boku jest
Ciąg znaków na liście alarmów:		mocno wciśnięte w gniazdo modułu.
Unitoff CClCommFail	Dioda LED WYŁ.	Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne
Cląg znakow w rejestrze alarmow:		jest prawidłowe, a oba wskaźniki LED
± UNITOTT CCICOMMFail		są wyłączone. W tym przypadku
Ciad znaków w obrazie stanu		należy wymienić moduł.
alarmów:	Diody BUS lub BSP są czerwone	Na podstawie schematu okablowania
UnitOff CC1CommFail		sprawdzić, czy adres modułu jest
		prawidłowy.
		Jeśli wskaźnik LED BSP emituje
		ciągłe czerwono światło, należy
		wymienić moduł.
		Błąd BSP.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.3.8 UnitOff CC2CommFail - Obieg 2 – Błąd komunikacji CC2

Alarm jest generowany w przypadku problemów komunikacji z modułem AC.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Brak zasilania w module.	Sprawdzić zasilanie elektryczne ze
Natychmiast zatrzymują się wszystkie		złącza z boku modułu.
obiegi.		Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED
Ikona dzwonka porusza się na		świecą się na zielono.
wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić, czy złącze z boku jest
Ciąg znaków na liście alarmów:		mocno wciśnięte w gniazdo modułu.
Unitoff CC2CommFail	Dioda LED WYŁ.	Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne
Ciąg znakow w rejestrze alarmow:		jest prawidłowe, a oba wskaźniki LED
± UnitOff CC2CommFail		są wyłączone. W tym przypadku
Ciag zpaków w obrazia stanu		należy wymienić moduł.
ciąg znakow w obrazie stariu	Diody BUS lub BSP są czerwone	Na podstawie schematu okablowania
UnitOff CC2CommEail		sprawdzić, czy adres modułu jest
		prawidłowy.
		Jeśli wskaźnik LED BSP emituje
		ciągłe czerwono światło, należy
		wymienić moduł.
		Błąd BSP.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.3.9 UnitOffEmergency Stop – Wyłącznik awaryjny

1

Alarm jest generowany każdorazowo po uruchomieniu wyłącznika awaryjnego.

Przed zresetowaniem wyłącznika awaryjnego należy upewnić się o usunięciu sytuacji warunkującej jego użycie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Natychmiast zatrzymują się wszystkie obiegi.	Wciśnięto wyłącznik awaryjny.	Po przekręceniu wyłącznika awaryjnego w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara alarm
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.		powinien zostać skasowany.
UnitOffEmergencyStop		
cląg znaków w obrazie stanu alarmów:		
UnitOffEmergencyStop		
Reset		Uwagi
Local HMI		Please see note on the top.
Network		
Auto		

5.3.10 Alarm zamarznięcia wody z glikolem

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, że temperatura wody glikolowej (wpływającej lub wypływającej) spadła poniżej limitu bezpieczeństwa. Układ sterowania próbuje chronić pośredni wymiennik ciepła, uruchamiając pompę glikolu i umożliwiając cyrkulację wody glikolowej.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Stan urządzenia to Wył.	Zbyt niski przepływ wody z glikolem.	Zwiększyć przepływ wody.
Wszystkie obwody są natychmiast		
zatrzymywane.		Sprawdź pompę glikolu
lkona dzwonka porusza się na		
wyświetlaczu kontrolera.	Temperatura na wlocie do parownika	Zwiększyć temperaturę wody na
Ciąg znaków na liście alarmów:	jest zbyt niska.	wlocie.
Unitoff GlycolFreeze		
Ciąg w dzienniku alarmow:	Odczyty czujnika (wejściowe lub	Sprawdź temperaturę wody glikolowej
± UNITOTT GTYCOTFTEEZE	wyjściowe) nie są prawidłowo	za pomocą odpowiedniego przyrządu
Unitoff ClycolEreeze	skalibrowane.	i wyreguluj przesunięcia.
on corr arycon reeze	Nieprawidłowa wartość zadana limitu	Limit zamarzania glikolu nie został
	zamrażania.	zmieniony w funkcji procentowej
		zawartości glikolu.

Reset	Uwagi
Lokalny interfejs HMI	W związku z tym alarmem należy
Sieć	sprawdzić, czy pośredni wymiennik
Auto	ciepła nie jest uszkodzony.

5.4 Zdarzenia w obiegu

5.4.1 Cx CompXStartFail – Niepowodzenie uruchomienia sprężarki

Zdarzenie generowane w celu wskazania, że sprężarka "x" nie uruchomiła się prawidłowo.

Ohiaw	Przyczyna	Rozwiazanie
Status sprężarki to: Wyłączona. Jeśli sprężarka została włączona jako pierwsza, obieg jest wyłączany w normalnym procesie zamykania. W przeciwnym razie obieg będzie działał z włączoną drugą sprężarką. Ciąg znaków na liście zdarzeń: CmpXStartFailed Ciąg znaków w rejestrze zdarzeń:: ± CmpXStartFailed Ciąg znaków w obrazie stanu CmpXStartFailed	Sprężarka jest zablokowana. Awaria sprężarki.	Sprawdzić stan sprężarki. Sprawdzić w trybie testowym, czy sprężarka uruchamia się ręcznie i wytworzyć niską deltę ciśnienia. Sprawdzić stan sprężarki. Sprawdzić, czy okablowanie sprężarki jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
	1	1
Local HMI Network Auto		

5.4.2 Cx DischTempUnload – Zdarzenie spowodowane wysoką temperatura tłoczenia

To zdarzenie jest generowane w celu wskazania, że obwód działa częściowo, wyłączając sprężarkę wskutek wykrytej wysokiej wartości temperatury tłoczenia. Jest to istotne dla niezawodności sprężarki.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Obieg zmniejsza swoją pojemność, jeśli DischTmp > DischTmpUnload. Jeśli sprężarka została włączona jako pierwsza, obieg jest wyłączany	Obieg działa poza zakresem przewidzianym dla sprężarki.	Sprawdzić warunki pracy, czy urządzenie pracuje w przewidzianym dla niego zakresie oraz czy zawór rozprężny działa prawidłowo.
W hormanym procesie zamykania. W przeciwnym razie obieg będzie działał z włączoną drugą sprężarką. Ciąg znaków na liście zdarzeń: Cx DischTempUnload Ciąg znaków w rejestrze zdarzeń:: ± Cx DischTempUnload Ciąg znaków w obrazie stanu Cx DischTempUnload	Jedna ze sprężarek jest uszkodzona.	Sprawdzić, czy sprężarki działają prawidłowo, w normalnych warunkach oraz czy nie emitują nietypowych dźwięków.
	-	-
Local HMI		
Network		
Auto		

5.4.3 Cx EvapPressUnload – Zdarzenie spowodowane niskim ciśnienie w parowniku podczas odciążenia

Zdarzenie jest wywoływane w celu wskazania, że w obiegu następuje stopniowa redukcja pojemności. Wyłącza on sprężarkę wskutek wykrycia niskiej wartości temperatury tłoczenia. Jest to istotne dla niezawodności sprężarki.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
W obiegu dochodzi do zmniejszenia	Obieg działa poza zakresem	Sprawdzić, czy zawór rozprężny
pojemności, jeśli DischTmp >	przewidzianym dla sprężarki.	pracuje prawidłowo.
DischTmpUnload.		Sprawdzić warunki pracy, czy
Jeśli pracuje tylko jedna sprężarka		urządzenie pracuje w przewidzianym
pojemność obiegu nie ulegnie		dla niego zakresie oraz czy zawór
zmianie.		rozprężny działa prawidłowo.
W przeciwnym razie obieg będzie	Temperatura powietrza	Sprawdzić, czy urządzenie pracuje
wyłączał jedną sprężarkę co X	zewnętrznego jest za niska (w trybie	prawidłowo w przewidzianym dla
sekund, dopóki nie dojdzie do wzrostu	ogrzewania).	niego zakresie.
ciśnienia w parowniku.		Obieg może wkrótce zażądać
Ciąg znaków na liście zdarzeń:		odszraniania.

Cx EvapPressUnload Ciąg znaków w rejestrze zdarzeń:: ± Cx EvapPressUnload Ciąg znaków w obrazie stanu Cx EvapPressUnload	Temperatura wody wypływającej jest za niska (w trybie chłodzenia).	Sprawdzić, czy urządzenie pracuje prawidłowo w przewidzianym dla niego zakresie.
Local HMI Network Auto		

5.4.4 Cx CondPressUnload – Zdarzenie spowodowane wysokim ciśnieniem w skraplaczu podczas odciążenia

Zdarzenie jest generowane w celu wskazania, że w obiegu następuje stopniowa redukcja pojemności. Wyłącza on skraplacz wskutek wykrycia wysokiej wartości temperatury tłoczenia. Jest to istotne dla niezawodności sprężarki.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Obieg zmniejsza swoją pojemność, jeśli CondPr > CondPressI Inload	Obieg działa poza zakresem	Sprawdzić, czy parownik nie jest
Jeśli pracuje tylko jedna sprężarka pojemność obiegu nie ulegnie zmianie. W przeciwnym razie obieg będzie wyłączał jedną sprężarkę co X sekund, dopóki nie dojdzie do spadku	Wysoka temperatura powietrza zewnetrznego (w trybie chłodzenia)	Sprawdzić warunki pracy, czy urządzenie pracuje w przewidzianym dla niego zakresie oraz czy zawór rozprężny działa prawidłowo. Sprawdzić, czy wentylatory działają prawidłowo (w trybie chłodzenia).
ciśnienia w skraplaczu. Ciąg znaków na liście zdarzeń: Cx CondPressUnload Ciąg znaków w rejestrze zdarzeń:: ± Cx CondpPressUnload Ciąg znaków w obrazie stanu Cx CondPressUnload	Temperatura wody wypływającej jest za wysoka (w trybie ogrzewania).	Sprawdzić, czy urządzenie pracuje prawidłowo w przewidzianym dla niego zakresie.
Local HMI		
Network		
Auto		

5.4.5 Cx HighPressPd – Zdarzenie spowodowane wysokim ciśnieniem podczas odpompowywania Do zdarzenia dochodzi podczas procesu odpompowywania w celu wskazania, że ciśnienie skraplania przekracza wartość odciążenia.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Obieg zatrzymuje proces odpompowywania, jeśli CondPr > CondPressUnload. Ciąg znaków na liście zdarzeń: Cx HighPressPd Ciąg znaków w rejestrze zdarzeń:: ± Cx HighPressPd Ciąg znaków w obrazie stanu Cx HighPressPd	Procedura odpompowywania trwała zbyt długo.	Sprawdzić, czy zawór rozprężny pracuje prawidłowo oraz czy jest całkowicie zamknięty podczas odpompowywania. Sprawdzić warunki pracy, czy urządzenie pracuje w przewidzianym dla niego zakresie oraz czy zawór rozprężny działa prawidłowo.
Local HMI Network Auto		

5.4.6 Cx Fan Error - Błąd wentylatora Cx

Ten alarm wskazuje, że wystąpił problem z co najmniej jednym wentylatorem obwodu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obwodu to Włączony. Sprężarka działa normalnie. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu kontrolera. Ciąg znaków na liście alarmów: Cx Fan Error	Co najmniej jeden wentylator obwodu jest w stanie komunikacji lub błędu sprzętowego.	Spróbuj usunąć błąd, wyłączając i ponownie włączając zasilanie po kilku minutach.

Ciąg w dzienniku alarmów: ± Cx Fan Error Ciąg znaków w migawce alarmu	
Cx Fan Error	
Reset	Uwagi
Lokalny interfejs HMI Sieć Auto	Inżynier serwisu może sprawdzić błąd komunikatu alarmowego dostarczanego przez każdy wentylator VFD.

5.4.7 Błąd komunikacji wentylatorów Cx

To zdarzenie wskazuje na problem z komunikacją z niektórymi wentylatorami (ale nie wszystkimi) obwodu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obwodu to Włączony. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu kontrolera. Ciąg znaków na liście alarmów: Cx FanCommError Ciąg w dzienniku alarmów:	Sieć RS485 nie jest prawidłowo podłączona.	Sprawdź ciągłość sieci RS485 przy wyłączonym urządzeniu. Powinna istnieć ciągłość od głównego sterownika do ostatniego wentylatora, jak wskazano na schemacie elektrycznym.
± Cx FanCommError Ciąg znaków w migawce alarmu Cx FanCommError	Komunikacja Modbus nie działa prawidłowo.	Sprawdź adresy fanów. Wszystkie adresy muszą być różne.
	Wentylatory nie są zasilane	Sprawdź, czy wentylatory są prawidłowo zasilane.
Reset		Uwagi
Lokalny interfejs HMI Sieć Auto		Alarm zostanie automatycznie skasowany po przywróceniu komunikacji.

5.4.8 Cx Fan Over V

Ten alarm wskazuje, że niektóre wentylatory (ale nie wszystkie) w obwodzie mają problemy z nadmiernym napięciem.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obwodu to Włączony. Sprężarka działa normalnie. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu kontrolera. Ciąg znaków na liście alarmów: Cx Fan OverV Ciąg w dzienniku alarmów: ± Cx Fan OverV Ciąg znaków w migawce alarmu Cx Cx Fan OverV	Niektórzy fani obwodu mają problem	Sprawdź, czy zasilanie mieści się w dopuszczalnym zakresie tolerancji, wentylatory Sprawdź, czy w wentylatorach nie wystąpił problem utraty wirnika podczas rozruchu.
Reset		Uwagi
Lokalny interfejs HMI Sieć Auto		Inżynier serwisu może sprawdzić błąd komunikatu alarmowego dostarczonego przez każdy wentylator
		VFD.

5.4.9 Wentylator Cx pod V

Ten alarm wskazuje, że niektóre wentylatory (ale nie wszystkie) w obwodzie mają problemy ze zbyt niskim napięciem.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obwodu to Włączony. Sprężarka działa normalnie. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu kontrolera. Ciąg znaków na liście alarmów:	Niektórzy fani obwodu mają problem	Sprawdź, czy zasilanie mieści się w dopuszczalnym zakresie tolerancji, wentylatory

Cx Fan UnderV Ciąg w dzienniku alarmów: ± Cx Fan UnderV Ciąg znaków w migawce alarmu Cx Cx Fan UnderV		Sprawdź poprawność okablowania wentylatorów
Reset		Uwagi
Lokalny interfejs HMI Sieć Auto	N N N	Inżynier serwisu może sprawdzić błąd komunikatu alarmowego dostarczonego przez każdy wentylator VFD.

5.4.10 CxStartFail - Błąd uruchamiania

Alarm jest generowany przy niskim ciśnieniu parowania i niskej temperaturze skraplania czynnika chłodniczego podczas uruchamiania obiegu. Alarm cechuje autoreset, gdyż urządzenie próbuje automatycznie ponownie uruchomić obieg. Po trzecim wystąpieniu niniejszego błędu generowany jest alarm błędu restartu Restart.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Zatrzymana praca w obiegu.	Niska temperatura powietrza zewnętrznego.	Sprawdzić warunki działania urządzenia bez wytwornicy
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Lampka LED przycisku 2 zewnętrznego HMI mruga.	Niski poziom czynnika chłodniczego.	Za pomocą wziernika kontrolnego sprawdzić, czy w linii cieczy nie stwierdza się obecności gazu rozprężonego.
Ciąg znaków na liscie zdarzen: +Cx StartFailAlm Ciąg znaków w rejestrze zdarzeń:: ± Cx StartFailAlm Ciąg znaków na liście zdarzeń		Zmierzyć wartość dochładzania, aby sprawdzić czy poziom ładunku czynnika chłodniczego jest prawidłowy.
alarmowych: Cx StartFail Alm	Nastawa skraplania nie jest odpowiednia do danego zastosowania.	Sprawdzić, czy nie ma potrzeby zwiększenia nastawy temperatury skraplania czynnika chłodniczego
	Nieprawidłowo zainstalowana sucha chłodnica.	Sprawdzić, czy sucha chłodnica nie jest narażona na działanie silnego wiatru.
	Czujnik ciśnienia w parowniku lub skraplaczu jest zepsuty lub nieprawidłowo zainstalowany.	Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika przetwornika ciśnienia.
Reset		•
Local HMI Network Auto		

5.5 Alarmy dotyczące obiegu

Alarmy opisane w tym rozdziale nie powodują zatrzymania obiegu, a jedynie informację wizualną i zapisanie pozycji w dzienniku alarmów.

5.5.1 CmpX Protection – zabezpieczenie sprężarki

Ten alarm jest generowany w przypadku aktywacji wewnętrznego zabezpieczenia sprężarki.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Sprężarka X wyłączona.	Silnik zablokowany.	Sprawdzić prawidłowy poziom oleju
Ikona dzwonka porusza się na		(czy jest zbyt niski).
wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić, czy sprężarka nie zasysa
Ciąg znaków na liście alarmów:		zbyt dużej ilości cieczy (niski poziom
CmpX Protection		SSH).
Ciąg znakow w rejestrze alarmow:		Sprawdzić, czy rezystor uzwojenia
± CmpX Protection		silnika nie jest uszkodzony.
Ciąg znaków w obrazie stanu	Zbyt wysoka temperatura silnika.	Praca sprężarki poza roboczymi
alarmow:		wartościami granicznymi.
		Sprawdzić, czy zbyt wysokie wartości
		SSH nie powodują nieprawidłowych
		warunków pracy EXV.
		Sprawdzić okablowanie i prawidłową
		kolejność faz (L1, L2, L3) w
		połączeniach elektrycznych sprężarki.
Reset		

Local HMI	$\overline{\mathcal{A}}$
Network	
Auto	

5.5.2 CompxOff DischTmp CompxSenf – Usterka czujnika temperatury tłoczenia sprężarki Alarm wskazuje, że czujnik temperatury tłoczenia, jeden na każdą sprężarkę, nie pracuje prawidłowo. Czujniki te są umieszczane z włączoną opcją "układu logicznego DLT".

Powiązana sprężarka uległa zablokowaniu po awarii odpowiedniego czujnika temperatury.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Sprężarka jest wyłączona. Obieg jest wyłączany w normalnym procesie zamykania, tylko wówczas gdy dla wszystkich sprężarek zostanie wyzwolony ten sam alarm	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ). Sprawdzić stan integralności czujnika.
lkona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
DischTmp CompxSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± DischTmp CompxSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
CX Dischimp Compxsen		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Local HMI		
Network		
Auto		

5.5.3 Cx Off LiquidTempSen - Usterka czujnika temperatury cieczy

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Obieg wyłączony w normalnym procesie zamykania. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ). Sprawdzić stan integralności czujnika.
Ciąg znaków na liście alarmów: Cx LiquidTempSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
± Cx LiquidTempSen Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
CX Liquidiempsen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

Alarmy odpompowania zatrzymujące obieg 5.6

Wszystkie alarmy opisane w tym rozdziale powodują zatrzymanie obiegu z normalną procedurą zatrzymania pomp.

5.6.1 Cx Off DischTmpSen - Awaria czujnika temperatury tłoczenia

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Obieg wyłączony w normalnym procesie zamykania. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ). Sprawdzić stan integralności czujnika.
Ciąg znaków na liście alarmów: CxOff DischTempSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
± CxOff DischTempSen Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
CXOTT DISCHTEMPSEN		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI Network		
Auto		

5.6.2 CxOff OffSuctTempSen - Usterka czujnika temperatury ssania

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony.	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z
Obieg wyłączony w normalnym		tabelą i dopuszczalnym zakresem
procesie zamykania.		kOhm m (kΩ).
lkona dzwonka porusza się na		Sprawdzić stan integralności czujnika.
wyświetlaczu regulatora.		
Ciąg znaków na liście alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji
CxOff OffSuctTempSen		sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
Cląg znakow w rejestrze alarmow:		zwarcie.
± CxOff OffSuctTempSen	Sensor is not good connected (open).	Sprawdzić, czy na stykach
Cląg znakow w obrazie stanu		elektrycznych nie ma śladów wody lub
alarmow:		wilgoci.
cxorr orrsuccrempsen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
		prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie
		czujników jest prawidłowe i zgodne ze
		schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
		przewodzie obiegu czynnika
		chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto	V	

5.6.3 CxOff GasLeakage - usterka — wyciek gazu

Ten alarm wskazuje na wyciek gazu w skrzyni sprężarki.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Obieg wyłączony w normalnym procesie zamykania przy dokładnym	Wyciek gazu w skrzyni sprężarki.	Wyłączyć urządzenie i wskazać miejsce wycieku gazu.
odpompowaniu obiegu. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: Cxoff GasLeakage	Detektor nieszczelności nie mierzy prawidłowo.	Sprawdzić kalibrację detektora nieszczelności.

Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± CxOff GasLeakage Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: CxOff GasLeakage	Czujnik wycieku nie jest prawidłowo podłączony do sterownika.	Sprawdzić podłączenie detektora wycieków, korzystając ze schematu elektrycznego urządzenia.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.7 Alarmy powodujące szybkie zatrzymanie pracy obiegu Wszystkie alarmy opisane w tym rozdziale powodują natychmiastowe zatrzymanie obiegu.

5.7.1 CxOff CondPressSen - usterka czujnika ciśnienia skraplania Alarm wskazuje, że przetwornik ciśnienia skraplania nie pracuje prawidłowo.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Obieg wyłączony w normalnym procesie zamykania.	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kΩ).
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić stan integralności czujnika.
Ciąg znaków na liście alarmów: CxOff CondPressSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
± Cx0ff CondPressSen Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Sensor is not good connected (open).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
CxOff CondPressSen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI		
Auto		

5.7.2 CxOff EvapPressSen - usterka czujnika ciśnienia parowania Alarm wskazuje, że przetwornik ciśnienia parowania nie pracuje prawidłowo.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Obieg wyłączony w normalnym procesie zamykania.	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm m (kO)
lkona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić stan integralności czujnika.
Ciąg znaków na liście alarmów: CxOff EvapPressSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
± CxOff EvapPressSen Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Sensor is not good connected (open).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
CXOTT EVapPressSen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
		Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
Reset		
Local HMI		
Auto		

5.7.3 CxOff DischTmpHigh - alarm wysokiej temperatury tłoczenia

Alarm wskazuje, że temperatura w porcie tłoczenia sprężarki przekroczyła maksymalny limit, co może spowodować uszkodzenia mechanicznych części sprężarki.



W przypadku wystąpienia tego alarmu skrzynia korbowa sprężarki i rury tłoczne mogą być bardzo gorące. W takich warunkach należy unikać kontaktu ze sprężarką i rurami tłocznymi.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Temperatura tłoczenia > Alarm	Obecność powietrza w obwodzie.	Sprawdzić, czy w obwodzie nie
wysokiej temperatury tłoczenia.		występują gazy nieskraplające.
Wyzwolenie alarmu nie jest możliwe,	Problem z olejem	Sprawdzić, czy poziom oleju nie jest
kiedy aktywna jest awaria czujnika		niewystarczajacy.
temperatury tłoczenia.		Sprawdzić prawidłowość
lkona dzwonka porusza się na		nasmarowania silnika.
wyświetlaczu regulatora.	Czuinik temperatury tłoczenia może	Sprawdzić prawidłowe działanie
Cląg znakow na liscie alarmow:	pracować nieprawidłowo.	czujników temperatury tłoczenia.
Ciad znaków w rejestrze alarmów:	Problem ze spreżarka	Sprawdzić, czv spreżarki działaja
+ CyOff DischTempHi		prawidłowo, w normalnych warunkach
Liag znaków w obrazie stanu		oraz czy nie emitują nietypowych
alarmów:		dźwięków.
CxOff DischTempHi	Wysoka wartość SSH	Sprawdzić, czy zbyt wysokie wartości
	-	SSH nie powodują nieprawidłowych
		warunków pracy EXV.
Reset		
Local HMI	\checkmark	
Network		
Auto		

5.7.4 CxOff CondPressHigh – alarm wysokiego ciśnienia skraplania

Ten alarm jest generowany w przypadku, gdy temperatura nasycenia skraplającego wzrasta powyżej maksymalnej nasyconej temperatury skraplania, a regulacja nie jest w stanie zrekompensować tego stanu.

W przypadku chłodzonych wodą wytwornic wody lodowej pracujących przy wysokiej temperaturze wody w skraplaczu, jeśli nasycona temperatura skraplania przekracza maksymalną temperaturę nasycenia skraplacza, obwód wyłącza się bez powiadomienia na ekranie, ponieważ warunek ten jest uznawany za dopuszczalny w tym zakresie działania.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony.	Jeden lub więcej wentylatorów	Sprawdzić, czy aktywowano
Spręzarka nie ładuje się lub nawet	skraplacza nie działa prawidłowo.	zabezpieczenia wentylatorow.
jest rozładowana, a praca w obiegu		Sprawdzić, czy wentylatory mogą
natychmiast się zatrzymuje.		swobodnie się obracać.
Ikona dzwonka porusza się na		Sprawdzić, czy nie występują
wyswietlaczu regulatora.		przeszkody w swobodnym wyrzucie
Ciąg znakow na liscie alarmow:		wydmuchiwanego powietrza.
Ciag znaków w rejestrze alarmów:	Sprawdzić zawór pod kątem	Przesunąć trzpień zaworu ręcznie,
+ CyOff CondBressHi	nieprawidłowości działania.	aby sprawdzic, czy jest całkowicie
⊥ CXOTT CONGETESSET Ciad znaków w obrazie stanu		zamknięty; jesli tak nie jest, istnieje
alarmów.		mozilwosc migracji czynnika
CxOff CondPressHi		chiodniczego. W takim przypadku
	Tomporatura powietrza na włacia	Tamporatura powietrza mierzena na
	skranlacza jest za wysoka	wyjściu skraplacza może nie
	skiapiacza jest za wysoka.	nrzekraczać limitu wskazanego w
		zakresie pracy (obwiedni warunków
		użytkowania) wytwornicy
		Sprawdzić miejsce instalacij
		urzadzenia oraz upewnić sie, że nie
		doszło do zwarcia spowodowanego
		gorącym powietrzem
		wydmuchiwanym przez wentylatory
		urządzenia, a nawet wentylatory
		innych wytwornic (sprawdzić, czy IOM
		zainstalowano prawidłowo).
	Obecność powietrza w obwodzie.	Sprawdzić, czy w obwodzie nie
		występują gazy nieskraplające.
	Przetwornik ciśnienia skraplania	Sprawdzić prawidłowe działanie
	może pracować nieprawidłowo.	czujnika wysokiego ciśnienia.
Reset		

Local HMI	
Network	
Auto	

5.7.5 CxOff EvapPressLow - alarm niskiego ciśnienia

Alarm jest generowany w przypadku gdy ciśnienie parowania spada poniżej niskiego ciśnienia odciążania, a regulacja nie jest zdolna do zrównoważenia takiego stanu.

Obiaw	Przyczyna	Rozwiazanie
Status obiegu to: Wyłączony. Sprężarka nie ładuje się lub nawet	Niski przepływ wody	Ustawić odpowiedni przepływ zgodnie ze specyfikacją urządzenia.
jest rozładowana, a praca w obiegu natychmiast się zatrzymuje. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	Niski poziom czynnika chłodniczego.	Za pomocą wziernika kontrolnego sprawdzić, czy w linii cieczy nie stwierdza się obecności gazu rozprężonego.
Ciąg znaków na liście alarmów: CxOff EvapPressLo Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		Zmierzyć wartość dochładzania, aby sprawdzić czy poziom ładunku jest prawidłowy.
± CxOff EvapPressLo Ciąg znaków w obrazie stanu	Wysoka wartość odniesiona do parownika.	Clean evaporator heat exchanger.
alarmów: CxOff EvapPressLo	Błąd sterownika EXV	Sprawdzić diody alarmowe sterownika EXV w lewym dolnym rogu obok pinów zasilania: tylko jedna dioda powinna świecić na zielono.
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.7.6 CxOff RestartFault – usterka ponownego uruchomienia

Ten alarm jest generowany w przypadku aktywacji wewnętrznego zabezpieczenia sprężarki.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Sprężarka X wyłączona. Ikona dzwonka porusza się na	Temperatura otoczenia lub wody jest zbyt niska.	Sprawdzić zakres warunków użytkowania maszyny.
Ciąg znaków na liście alarmów: CxOff RestartsFault	Nieprawidłowa sekwencja stanów zaworu.	Sprawdzić, czy zawór prawidłowo wykonał otwarcie wstępne.
Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± CxOff RestartsFault Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: CxOff RestartsFault	EXV nie działa prawidłowo	Sprawdzić diody alarmowe sterownika EXV w lewym dolnym rogu obok pinów zasilania: tylko jedna dioda powinna świecić na zielono. Na schemacie okablowania sprawdzić połączenie ze sterownikiem zaworu. Sprawdzić ruchy EXV.
Reset		
Local HMI		
Network Auto		

5.7.7 CxOff MechHighPress - mechaniczny alarm wysokiego ciśnienia

Alarm jest generowany, w przypadku gdy ciśnienie w skraplaczu wzrasta powyżej mechanicznego limitu wysokiego ciśnienia. Wówczas urządzenie zaczyna zasilać wszystkie przekaźniki pomocnicze. Powoduje to natychmiastowe wyłączenie sprężarki i wszystkich siłowników w danym obiegu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony.	Jeden lub więcej wentylatorów	Sprawdzić, czy aktywowano
Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest	skraplacza nie działa prawidłowo.	zabezpieczenia wentylatorów.
natychmiast się zatrzymuje.		Sprawdzić, czy wentylatory mogą swobodnie się obracać.
wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić, czy nie występują
Ciąg znaków na liście alarmów: Cxoff MechHighPress		wydmuchiwanego powietrza.
Ciag znaków w rejestrze alarmów:	Brudna lub częściowo zablokowana	Usunąć wszelkie przeszkody.
± CxOff MechHighPress	wężownica skraplacza.	Oczyścić cewkę skraplacza za pomocą miękkiej szczotki i dmuchawy.

Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: CxOff MechHighPress	Temperatura powietrza wlotowego skraplacza jest zbyt wysoka.	Temperatura powietrza mierzona na wlocie skraplacza nie może przekroczyć granicy wskazanej w zakresie roboczym (obwiedni roboczej) wytwornicy wody lodowej (urządzenia A/C).
		Sprawdzić miejsce instalacji urządzenia oraz upewnić się, że nie doszło do zwarcia spowodowanego gorącym powietrzem wydmuchiwanym przez wentylatory urządzenia, a nawet wentylatory innych wytwornic (sprawdzić, czy IOM zainstalowano prawidłowo).
	Obecność powietrza w obwodzie.	Sprawdzić, czy w obwodzie nie występują gazy nieskraplające.
	Mechaniczny presostat wysokiego ciśnienia jest uszkodzony lub nieskalibrowany.	Sprawdzić prawidłowe działanie presostatu wysokiego ciśnienia.
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.7.8 CxOff NoPressChgStart - alarm braku zmiany ciśnienia przy uruchamianiu

Alarm wskazuje na brak możliwości włączenia sprężarki lub powstania określonej minimalnej różnicy ciśnienia parowania i skraplania po włączeniu urządzenia.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Zatrzymana praca w obiegu	Problem ze sprężarką.	Sprawdzić, czy sygnał uruchamiania
Ikona dzwonka porusza się na		falownika.
wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić prawidłową sekwencję faz
Ciąg znakow na liscie alarmow:		doprowadzonych do sprężarki (L1,
Ciag znaków w rejestrze alarmów:		elektrycznym
± CxOff NoPressChgStart		
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Obieg czynnika chłodniczego jest	Nieprawidłowo zaprogramowany kierunek obrotów falownika.
CxOff NoPressChgStart	Nieprawidłowa praca przetworników	Sprawdzić ciśnienie obiegu i
	ciśnienia parowania i skraplania.	obecność czynnika chłodniczego.
Reset		
Local HMI		
Network		
Auto		

5.7.9 CompXAIm – Compressor starting fail aòarm - Alarm awarii rozruchu sprężarki

To zdarzenie jest generowane w celu wskazania, że sprężarka "x" nie uruchomiła się prawidłowo. Sprężarka nie generuje prawidłowego podnoszenia.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to Wył.	Sprężarka jest zablokowana.	Sprawdzić integralność sprężarki.
Jeśli sprężarka włączy się, obwód		Sprawdź w trybie testowym, czy
zostanie wyłączony zgodnie z		sprężarka uruchamia się ręcznie i
normalną procedurą wyłączania.		wytwarza ciśnienie delta.
W przeciwnym razie obwód będzie	Sprężarka jest uszkodzona.	Sprawdzić integralność sprężarki.
działał z włączoną drugą sprężarką.		Sprawdź, czy okablowanie sprężarki
String na liście zdarzeń:		jest prawidłowe i zgodne ze
CmpXAIm		schematem elektrycznym.
String w dzienniku zdarzen:		
Ciąg znakow w migawce		
Стрхатт		
Lokalny interfejs HMI		
Sieć		

Auto	

5.7.10 Cx FailedPumpdown - niepowodzenie procedury odpompowania

Alarm jest generowany po to, aby wskazać, że obieg nie był w stanie usunąć całości czynnika chłodniczego z parownika. Alarm zanika automatycznie natychmiast po zatrzymaniu sprężarki i jest jedynie zapisywany w historii alarmów. Może nie zostać rozpoznany przez BMS, ponieważ opóźnienie komunikacji może dać wystarczająco dużo czasu na resetowanie. Może nawet nie być widoczny na lokalnym HMI.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Brak wskazań na ekranie. Ciąg znaków na liście alarmów: Cx FailedPumpdown Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± Cx FailedPumpdown Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	EEXV nie zamyka się całkowicie, dlatego dochodzi do "zwarcia" między stronami wysokiego i niskiego ciśnienia obiegu. Czujnik ciśnienia parowania nie działa prawidłowo.	Sprawdzić prawidłowe działanie i pozycję pełnego zamknięcia EEXV. Wziernik kontrolny nie powinien wskazywać na przepływ czynnika chłodniczego po zamknięciu zaworu. Sprawdź, czy zawór EXV nie jest zatkany z powodu obecności cząstek.
Cx FailedPumpdown		Sprawdzić diodę LED na górze zaworu sterownika; lewa dioda LED nad napisem "Krok dla #" powinna świecić na czerwono. Jeśli obydwa wskaźniki LED naprzemiennie migają, silnik zaworu nie jest prawidłowo podłączony.
	Uszkodzenie wewnętrzne sprężarki w obiegu spowodowane problemami mechanicznymi związanymi, np. z wewnętrznym zaworem zwrotnym lub wewnętrznymi spiralami, lub łopatkami.	Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika ciśnienia parowania.
	EEXV nie zamyka się całkowicie, dlatego dochodzi do "zwarcia" między stronami wysokiego i niskiego ciśnienia obiegu.	Sprawdzić sprężarki w obiegach (może występować wewnętrzne obejście).
Reset		
Local HMI Network Auto		

5.7.11 CxOff LowPrRatio - Alarm niskiego ciśnienia

Alarm wskazuje na to, że współczynnik ciśnienia parowania i ciśnienia skraplania jest poniżej limitu, który zapewnia prawidłowe smarowanie sprężarki.

Reset	Uwagi
Local HMI	
Network	
Auto	

5.7.12 CxOff Low DSH - zbyt niski poziom DSH Ten alarm jest generowany, gdy obwód pracuje ze zbyt niską wartością DSH przez określony czas.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Obwód X jest wyłączony	EEXV nie działa poprawnie.	Sprawdź, czy można zakończyć
Ikona dzwonka porusza się na	Nie otwiera się wystarczająco lub	pompowanie po osiągnięciu limitu
wyświetlaczu kontrolera.	porusza się w przeciwnym kierunku.	ciśnienia;
Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdź ruchy zaworu rozprężnego.
CXUTT LOWDSH		
		Sprawdź połączenie ze sterownikiem
⊥ CXUTT LOWDSH Ciag znaków w migawce alarmu		zaworu na schemacie połączeń.
CxOff LowDSH		Zmiorz rozvetancjo każdogo
		zinierz rezystancję kazuego uzwojenia musi się opa różnić od 0
		Ohm
Reset		01111.
Lokalny interfeis HMI	I	
Siec		
Auto		

5.7.13 CxOff Drift Suct temp Ten alarm jest generowany, gdy obwód pracuje ze zbyt niską wartością DSH przez określony czas.

Objaw	Przyczyna			Rozwiązanie
Obwód X jest wyłączony	Nieprawidłowy	odczyt	sondy	Sprawdź integralność czujnika.
Ikona dzwonka porusza się na	temperatury ssania	а.		
Ciag znaków na liście alarmów:				Sprawdź poprawność działania
CxOff DriftSuctTmp				czujników zgodnie z informacjami o
Ciąg w dzienniku alarmów:				zakresie kOhm (k Ω) związanym z
<pre>± CxOff DriftSuctTmp</pre>				wartościami temperatury.
Ciąg znaków w migawce alarmu				Sprawdź poprawność montażu
CxOff DriftSuctTmp				czujnika na rurze obiegu czynnika
				cnioaniczego.
Reset				
Lokalny interfejs HMI				
Sieć				
Auto				

Niniejsza publikacja została sporządzona w celach informacyjnych i nie stanowi wiążącej oferty firmy Daikin Applied Europe S.p.A. Firma Daikin Applied Europe S.p.A. uzupełniła treść tej publikacji według swojej najlepszej wiedzy. Nie wydaje się wyraźnej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub stosowność określonego celu treści oraz produktów i usług zawartych w tym dokumencie. Specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Odnosić się do danych przekazanych w czasie składania zamówienia. Firma Daikin Applied Europe S.p.A. wyraźnie odmawia wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody, w najszerszym rozumieniu, wynikające ze stosowania i/lub interpretacji tej publikacji bądź z nią związane. Prawa autorskie do wszystkich treści posiada firma Daikin Applied Europe S.p.A.