

Revízió	01
Dátum	06/2021
Az alábbi dokumentum hatályát veszti	D-EOMOAH00903-21HU

# HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV D-EOMOAH00903-21\_01HU

# Digitális légkezelő berendezés

ADK

**D-STREAM** 

# Tartalomjegyzék

1	A je	len dokumentum adatai	. 3
	1.1	Felülvizsgálati előzmények	. 3
	1.2	Megjegyzés	. 3
	1.3	Beindítás előtt	. 3
2	Bizt	onsági információ	. 4
3	Bev	ezető	. 5
4	Alap	vezérlőrendszerek diagnosztikája	. 6
5	Vez	érlési funkciók	. 7
6	Főm	nenü képernyő	. 8
	6.1	Control Source (Vezérlőforrás)	. 8
	6.2	Aktuális üzemmód	. 9
	6.3	Berendezés állapota	10
	6.4	Aktív alapérték.	11
	6.5	Helyi kapcsoló	12
	6.6	Nyári/Téli mód	13
	6.7	Alapértékek	14
	6.8	Bemenet/Kimenet áttekintés	17
	6.9	ldőzítő	18
	6.10	Riasztás kezelés	21
	6.11	A berendezés tulajdonságai	29
7	Mod	lbus csomópontok diagnosztika és riasztások	31
	7.1	Node#HardwareErr	31
	7.2	Node#CommErr	31
	7.3	Node#InOutErr	31
	7.4	Node#DP1Err	31
	7.5	Node#DP2Err	32
	7.6	Modbus csomópontok hibaelhárítása	32
8	A Fi	iggelék: Beltéri egység modul - POL822	33
	8.1	Gombok áttekintése	33
	8.2	Kijelző áttekintés	34
	8.3	Légkezelő Be/Ki (1)	35
	8.4	Elfoglalt mód Be/Ki (2)	35
	8.5	Dátum és idő (3)	35
	8.6	Hőmérséklet-alapérték eltérése (4 és 5)	35
	8.7	Ventilátor sebesség kijelzés (7)	36
	8.8	Nyári/téli üzemmód átváltása (8)	36
	8.9	Felszerelési utasítások	36

#### A jelen dokumentum adatai 1

## 1.1 Felülvizsgálati előzmények

Név	Revízió	Dátum	Hatókör
D-EOMOAH00903-21_01HU	1	2021. június	Második kiadás
			<ul> <li>Módosított táblázat-oldal 29 – A Modbus csomópont #5 sárga ledje nem jelent kommunikációs hibát. A jelenlegi szoftververzióknál, ha a villogás csak azt jelzi, hogy a kommunikáció legalább egyszer megszakadt. A kommunikációs állapot egyetlen indikátora a KÉK led.</li> </ul>
D-EOMOAH00903-21HU	0	2021. március	Első kiadás

**1.2** Megjegyzés © 2014 Daikin Applied Europe, Cecchina, Roma. Minden jog fenntartva világszerte ™ ®. Az alábbiak az érintett vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

> **MicroTech 4** – Daikin Applied Europe. •

## 1.3 Beindítás előtt

Ez a dokumentum az alábbi alkatrészekre vonatkozik:Microtech 4Controller Alkalmazási terület

Felhasználók	A jelen dokumentum az alábbi személyek számára készült: - Légkezelő berendezés felhasználói - Értékesítő személyzet
Egyezmény	A MicroTech 4 megjelölése a jelen dokumentumban a továbbiakban "MicroTech"

# 2 Biztonsági információ

A személyi sérülések és vagyoni károk elkerülése érdekében vegye figyelembe a biztonsági utasításokat, és tartsa be az általános biztonsági előírásokat.

- A biztonsági eszközöket tilos eltávolítani, megkerülni vagy kikapcsolni.
- A berendezést és a rendszer elemeit csak műszakilag hibátlan állapotban szabad használni. A biztonságot veszélyeztető hibákat azonnal ki kell javítani.
- Vegye figyelembe a szükséges biztonsági utasításokat a túlzottan magas érintési feszültség kiküszöbölésére.
- A berendezés nem működik, ha a standard biztonsági eszközök üzemen kívül vannak, vagy ha a teljesítményüket bármilyen módon módosítják.
- Kerülni kell minden olyan műveletet, amely a védelmet szolgáló extra alacsony feszültség (AC 24 V) előírt szétkapcsolására hatással van.
- Mielőtt kinyitná a berendezés szekrényét, kapcsolja ki az áramellátást. Soha ne dolgozzon áram alatt lévő berendezésen!
- Kerülje az elektromágneses és más interferáló feszültséget a jel- és csatlakozókábeleknél.
- A rendszer és a berendezés elemeinek összeszerelését és üzembe helyezését csak a vonatkozó üzembe helyezési és használati utasításoknak megfelelően szabad végezni.
- A rendszer minden elektromos alkatrészét védeni kell a sztatikus feltöltődés ellen: az elektronikus alkatrészeket, a nyitott nyomtatott áramköri lapokat, a szabadon hozzáférhető csatlakozókat és a berendezés olyan alkatrészeit, melyek a belső kapcsolathoz csatlakoznak.
- Minden olyan berendezésnek, ami a rendszerhez csatlakozik, CE jelzéssel kell rendelkeznie, és megfelelnie a gépekről szóló biztonsági irányelvnek.

# 3 Bevezető

Ez a használati kézikönyv tartalmazza az alapvető információkat a Daikin Légkezelő egység (AHU) működtetéséhez. A Légkezelő egységeket légkondicionálásra és a levegő kezelésére lehet használni, a hőmérséklet, a páratartalom és a CO<sub>2</sub> szint szabályozásával. Négyféle típusú Légkezelő létezik, a külső berendezések szerint, melyek a fűtést vagy hűtést szolgálják:

#### 1. AH-ERQ-U

- Az AH-(ERQ)-U a Daikin ERQ kondenzációs egységhez csatlakozik;
- 2. AH-W-U

Az AH-(Water–Víz)-U egy olyan külső egységhez csatlakozik, mely forró vagy hideg vizet biztosít egy vizes hőcserélő számára;

3. **AH-DX-U** 

Az AH-(Direct eXpansion–Direkt elpárologtatós)-U egy külső kondenzátor nélküli egységhez csatlakozik;

#### 4. AH-WDX-U

Az AH-(Water Direct eXpansion–Vizes Direkt elpárologtatós)-U egységnek ez a típusa mind vizes, mind direkt elpárologtatós egységekhez csatlakoztatható.

5. AH-X-U

Ez a fajta légkezelő nem csatlakozik egy fő kezelőberendezéshez, vagy az elektromos típusú. További részletekért lásd az Üzembe helyezési útmutatót.

# 4 Alap vezérlőrendszerek diagnosztikája

A vezérlő, a bővítőmodulok és a kommunikációs modulok kétállapotú LED-del (BSP és Busz) vannak felszerelve, amelyek az eszközök működési állapotát jelzik. A "BUSZ" LED a vezérlővel való kommunikáció állapotát mutatja. A kétfokozatú LED jelentése lent kerül leírásra.

### - KÖZPONTI VEZÉRLŐ

#### - BSP LED

LED színe	Üzemmód
Folyamatos zöld	Alkalmazás fut
Folyamatos sárga	Az alkalmazás be van töltve, de nem fut (*) vagy a BSP frissítés aktív
Folyamatos vörös	Hardverhiba (*)
Villogó zöld	BSP indítási fázis. A vezérlőnek időre van szüksége az elinduláshoz.
Villogó sárga	Alkalmazás nincs betöltve (*)
Villogó sárga/zöld	Biztonságos mód hiányzik (ha meg lett szakítva a BPS frissítés)
Villogó vörös	BSP hiba (szoftver hiba*)
Villogó vörös/zöld	Alkalmazás/BSP frissítés vagy inicializálás

(\*) Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

#### - <u>BŐVÍTŐMODULOK</u>

#### - BSP LED

LED színe	Üzemmód
Folyamatos zöld	BSP működik
Folyamatos vörös	Hardverhiba (*)
Villogó vörös	BSP-hiba (*)
Villogó vörös/zöld	BSP frissítés üzemmód

#### - Busz LED

LED színe	Üzemmód
Folyamatos zöld	Kommunikáció üzemel, bemenet/kimenet működik
Folyamatos sárga	Működő kommunikáció, de az alkalmazás paramétere rossz vagy hiányzik, vagy a gyári
	beállítás helytelen
Folyamatos vörös	Kommunikáció kikapcsolva (*)

# 5 Vezérlési funkciók

Ez a fejezet a Daikin Légkezelő egységeken elérhető fő vezérlési funkciókat írja le. Alább látható a Daikin Légkezelőhöz telepített eszközöknek egy tipikus aktiválási sorrendje hőmérséklet-szabályozás céljára.



Az indítási sorrend egy energiatakarékos kezelési logikát követ, a kívánt hőmérsékleti alapérték elérése érdekében. Amint egy egység teljesen működőképes (értsd: 100%-on működik), a következő egység a fenti ábrán jelölt sorrendben indul el. Ugyanez a sorrend vonatkozik az egységek kikapcsolási rendjére is, ellentétes irányt követve, és biztosítva, hogy a fentebbi egységeket csak akkor vezéreljük közvetlenül, ha a lentebbiek nem működnek. Ezzel biztosíthatjuk, hogy a hőmérsékleti alapértéket mindig a legkisebb energiafelhasználással érjük el.



Az indítási sorrend szigorúan függ az Ön Légkezelőjére ténylegesen telepített eszközöktől, így ennek megfelelően eltérhet.

#### Főmenü képernyő 6

A Főmenü képernyőről lehet hozzáférni minden olyan információhoz, mely a Légkezelő állapotának felügyeletéhez szükséges, valamint vezérelni az egység üzemmódját. Különösképpen, a felhasználó:

- Vezérelheti a Légkezelő üzemmódját \_
- Megváltoztathatja a Légkezelő alapértékét -
- Átállíthatja a Nyári/Téli módot
- Megnyithatja a Bemenet/Kimenet áttekintés menüt -
- Programozhatja az időzítőt -
- Visszaállíthatja a riasztási feltételeket \_

A következő fejezetek írják le a főmenü egyes elemeit.

#### 6.1 Control Source (Vezérlőforrás)

Ez az elem jeleníti meg a Légkezelő aktuális vezérlési forrását. A lehetséges vezérlési forrásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

HMI Path: Main Menu -> Ctrl Source

-			
	Enter Password		
	Ctrl Source	Local	
	Actual Mode	Off	-
	Unit state	LocalSwtch	
	Active Setpoint	22.0 °C	•
	Actual Ctrl Tmp	25.6 °C	
	Local Switch	Off	▶ ✔
$\wedge$		ESC	OK

Főmenü eleme	Érték	Leírás
Control Source (Vezérlőforrás)	- Local - BMS	<ul> <li>Loca1:         <ul> <li><u>HMI</u>: a berendezés vezérlése közvetlenül a vezérlői felületen vagy automatikusan, időzítő által történik. További információért lásd a <i>Loca1 Switch</i> oldalt.</li> <li><u>Room Unit</u>: ha a vezérlőforrás Localra van állítva, a berendezést a Beltéri egység eszközről (POL822) is lehet vezérelni, ha van ilyen. További részletekért a Room Unit control.egységről lásd az Appendix A.</li> </ul> </li> </ul>
		<ul> <li>BMS:         <ul> <li><u>Modbus</u>: a berendezést egy Modbus Master eszközről, Modbus protokollal is lehet vezérelni, ha a megfelelő kommunikációs modul (POL902) telepítve van. További részletekért lásd: D-EOMOCAH202-18EN.</li> <li><u>BACnet:</u> a berendezést BACnet kapcsolat útján is lehet vezérelni, ha a megfelelő kommunikációs modul (POL904/POL908) telepítve van. További részletekért lásd: D-EOMOCAH10009.</li> </ul> </li> </ul>

A Ctrl Source értéke meghatározza a prioritási láncot az elérhető vezérlőforrások között, beleértve a Panelkapcsolót, az alábbi táblázat szerint:

Relations among CONTROL SOURCE, PRIORITY AND INTERLOCKS of all unit switches (Panel switch, HMI, BMS)

Ctrl Source	Panel Switch (Electrical Panel)	Local Switch (HMI)	BMS (MSV 24562)	Unit Actual Mode
Local	Off	x	x	Off
Local	On	Off	x	Off
Local	On	On	x	ON
BMS	Off	x	x	Off
BMS	On	Off	x	Off
BMS	On	On	Off	Off
BMS	On	On	On	ON

Note - The value «x» means that whichever state doesn't affect the unit Actual Mode. As a consequence, for example, in order to set ON the unit Actual Mode when Ctrl Source is BMS, Panel Switch AND Local Switch must stay ON.

#### 6.2 Aktuális üzemmód

Ez az elem (csak olvasható) jeleníti meg a Légkezelő aktuális üzemmódját. A lehetséges üzemmódokat az alábbi táblázat tartalmazza.

нмт	Path:	Main	Menu	->	Actual	Mode	
111-17	racn.	main	PICITU	-	ποιαι	Moue	

Info	Main Menu			
	Enter Password		•	^
	Ctrl Source	Local		
	Actual Mode	Off		
	Unit state	LocalSwtch		
	Active Setpoint	22.0 °C	►	
	Actual Ctrl Tmp	25.6 °C		
	Local Switch	Off	⊳	~

Főmenü eleme	Érték	Leírás
Aktuális üzemmód	- Off	<i>Off:</i> Légkezelő kikapcsolva.
	- On	A Legkezelore telepitett minden egyseg (ventilatorok, huto/luto kalonierek,
	- Ventilation - Economy	zsaluk, std.) ki vannak kapcsolva.
		On: Légkezelő bekapcsolva.
		Normál működés: minden vezérlés aktív.
		Ventilation: Légkezelő Szellőzés módban.
		Ebben az üzemmódban csak a ventilátorok működnek.
		Economy: Légkezelő Gazdaságos módban.
		Normál működés: minden vezérlés aktív, de a Légkezelő a Economy
		alapértékek szerint működik.
		További információért lásd a <i>Setpoints</i> oldalt.

# 6.3 Berendezés állapota

Ez az elem (csak olvasható) jeleníti meg a Légkezelő aktuális állapotát. A lehetséges állapotokat az alábbi táblázat tartalmazza.

ŀ	HMI Path: Main Menu	ı -> Unit State	2	]
Info	Main Menu			
	Enter Password		•	^
	Ctrl Source	Local		
	Actual Mode	Off		
	Unit state	LocalSwtch		
	Active Setpoint	22.0 °C	•	
	Actual Ctrl Tmp	25.6 °C		
	Local Switch	Off	Þ	

Főmenü eleme	Érték	Leírás
Berendezés állapota	- Fire - Emergency - Alarm - Manual	<i>Fire:</i> A Légkezelő Tűzriasztás állapotban van. A Légkezelő akkor van ebben az állapotban, amikor " <i>Fire Alarm</i> " digitális jelet érzékel.
	<ul> <li>Panel-switch</li> <li>Local switch</li> <li>BMS</li> </ul>	<i>Emergency:</i> A Légkezelő Vészleállás állapotban van Ez az állapot jelzi, hogy megnyomták a Vészleállítás gombot.
	- Scheduler - Ready - Occupancy	<b>A larm:</b> A Légkezelő Riasztás állapotban van. Ez az állapot jelenik meg, amikor a Légkezelő riasztást érzékel.
		<i>Manua1:</i> A Légkezelő Teszt módban van. A Légkezelő akkor van ebben az állapotban, amikor a <i>Loca1 Switch</i> <i>Test</i> van állítva. További információért lásd a <i>Loca1 Switch</i> oldalt.
		<b>Pane1 Switch:</b> Az Elektromos dobozon található " <i>Engedélyező kapcsoló</i> " nevű kapcsoló nullára van állítva.
		Local Switch: A HMI-n a Helyi kapcsoló alapértéke vagy a Beltéri egység be/ki kapcsolója off-ra van állítva.
		BMS: A BMS hálózati vezérlés off-ra van állítva.
		<i>Scheduler:</i> A Légkezelő <i>On</i> állapotban van a <i>Time Scheduler</i> által. További részletekért lásd a <i>Time Scheduler</i> oldalt.
		<b>Ready:</b> A Légkezelő <b>Off</b> állapotban van a <b>Time Scheduler</b> által. További részletekért lásd a <b>Time Scheduler</b> oldalt.
		<i>Occupancy:</i> A Légkezelő <i>On</i> állapotban van az <i>Occupancy</i> funkció által. További részletekért lásd a <i>Room Unit</i> oldalt. ( <i>Appendix A</i> )

# 6.4 Aktív alapérték

Minden aktuális alapértéket, amit a szoftver használ a Légkezelő egységeinek vezérléséhez, az *Active Setpoint* oldalon talál.

٦

A Főmenü képernyőn megjelenik a vezérelt hőmérséklet aktuális alapértéke.

Г

Enter Password		►	1
Actual Mode	Off		
Unit state	LocalSwtch		
Active Setpoint	22.0 °C		
Actual Ctrl Tmp	25.6 °C		
Local Switch	Off	$\triangleright$	
Su/Wi State	Summer	•	~
	Enter Password Actual Mode Unit state Active Setpoint Actual Ctrl Tmp Local Switch Su/Wi State	Enter Password Actual Mode Off Unit state LocalSwtch Active Setpoint 22.0 °C Actual Ctrl Tmp 25.6 °C Local Switch Off Su/Wi State Summer	Enter Password Actual Mode Unit state Active Setpoint Actual Ctrl Tmp Local Switch Su/Wi State Enter Password Off Unit state Doff Doff Summer

Paraméterek	Leírás			
Hőmérséklet	Megjeleníti a vezérelt hőmérséklet aktuális alapértékét. Ez az érték a Summer/Winter mód által megadott általános alapérték és a Room unit (R.U.)-n (ha van) beállított eltérés összege.			
	<ul> <li>Nyári üzemmód</li> <li><i>Temperature = Cool (+ R.U. Offset, if present)</i></li> <li>Téli üzemmód</li> <li><i>Temperature = Heat (+ R.U. Offset, if present)</i></li> </ul>			
Frisslevegő-ventilátor	Megjeleníti a frisslevegő-ventilátor aktuális alapértékét. Ez az érték az általános alapérték és a kompenzációs szoftver által becsült eltérés összege (ha a kompenzációs funkció aktív).			
	Supply Fan = Supply Fan (+ Comp. Offset, if active)			
Visszakeverő ventilátor	Megjeleníti a visszakeverő ventilátor aktuális alapértékét. Ez az érték az általános alapérték és a kompenzációs szoftver által becsült eltérés összege (ha a kompenzációs funkció aktív).			
	Return Fan = Return Fan (+ Comp. Offset, if active)			
Párásítás	Megjeleníti az aktuális párásítási alapértékét.			
Páramentesítés	Megjeleníti az aktuális páramentesítési alapértékét.			
Levegőminőség	Megjeleníti az aktuális levegőminőségi alapértékét.			

## 6.5 Helyi kapcsoló

Ezzel a kapcsolóval lehet helyileg vezérelni a Légkezelő üzemmódját.



<u>MEGJEGYZÉS!</u> Megjegyzés: A Helyi kapcsolót az Off vagy a Test értéktől eltérő értékre kell állítani ahhoz, hogy a BMS be tudja kapcsolni az egységet – feltéve, hogy a vezérlőforrás BMS-re van állítva. (Lásd a vezérlőforrás prioritási láncát).



Főmenü eleme	Érték	Leírás
Helyi kapcsoló	- Auto - Off - On	<i>Auto:</i> A Légkezelő Be-Ki kapcsolását az Időzítő vezérli. További részletekért lásd az <i>Time Scheduler</i> oldalt.
	- Ventilation	<i>Off</i> : kikapcsolja a Légkezelőt.
	- Economy - Test	<b>On:</b> bekapcsolja a Légkezelőt. Ennél a módnál minden vezérlés aktív, és a hőmérséklet-szabályozás és a ventilátorok a normál alapértékek szerint működnek. A normál alapértékek megváltoztatásához lásd a <b>Setpoints</b> oldalt.
		<b>Venti lation:</b> A Legkezelőt Szellőzés modra allítja. Ebben az üzemmódban csak a ventilátorok működnek. Nincs hőmérséklet-szabályozás.
		<b>Economy:</b> A Légkezelőt Gazdaságos módra állítja. Ennél a módnál minden vezérlés aktív, de a hőmérséklet-szabályozás és a ventilátorok alapértékei normálról a gazdaságos alapértékekre váltanak. A gazdaságos alapértékek megváltoztatásához lásd a <b>Setpoints</b> oldalt.
		<b>Test:</b> A Légkezelő Teszt módban van. Ennél a módnál a Légkezelő minden egységét manuálisan lehet vezérelni.
		MEGJEGYZÉS! Ez a funkció csak a karbantartói jelszó megadásával elérhető, és csak akkor látszik, ha a Légkezelő ki van kapcsolva.

# 6.6 Nyári/Téli mód

A Légkezelő egység szoftvere különböző opciókat kínál a nyári/téli átváltás vezérlésére:

Auto Mode	A vezérlő a Légkezelőn elérhető hőmérsékleti értékek (Beltéri, Visszakevert vagy Kültéri) egyikét felügyeli. Ezt az értéket összehasonlítja két (egy nyári és egy téli) határértékkel, és — az összehasonlítás eredményétől függően – a vezérlő kiválasztja a következő időszak hűtési/fűtési módját.
Manual Mode	A váltást a vezérlőfelületen vagy a Beltéri egységen (ha van) is be lehet állítani.
Pursuit Mode	Ezt a módot kell használni, ha egy hőmérsékleti alapértéket szeretnénk követni, függetlenül az egység aktuális hűtési/fűtési módjától. Az egység automatikusan átkapcsol Nyári/Téli módra, ha az aktuális vezérelt hőmérséklet átlépi a beállított Nyárira át/Télire át határértéket, melyek a kiválasztott aktuális hőmérsékleti alapérték alapján kerülnek kiszámításra.
BMS	Az átváltást egy Épületkezelő Rendszer (BMS) irányítja BACnet vagy Modbus protokoll kapcsolat útján.

További információkért a nyári/téli átváltás logikájáról és a beállításokról lásd a Summer/winter state fejezetet.



A Légkezelő egység szoftvere három különböző opciót kínál a nyári/téli átváltás vezérlésére:

- Hőmérsékleten alapuló automatikus átváltás.

A vezérlő a Légkezelőn elérhető hőmérsékleti értékek (Beltéri, Visszakevert vagy Kültéri) egyikét felügyeli. Ezt az értéket összehasonlítja két (egy nyári és egy téli) határértékkel, és — az összehasonlítás eredményétől függően – a vezérlő kiválasztja a következő időszak hűtési/fűtési módját.

- Manuális átváltás interfész vagy Beltéri egység útján.
- BMS által vezérelt átváltás.

Ennek a funkciónak az információi és beállításai az alábbi HMI oldalon találhatók:

#### HMI Path: Main Menu -> Su/Wi State

u ode te etpoint trl Tmp	( LocalSwt 22.0 25.7	off cch °C	•	^
ode te etpoint trl Tmp	( LocalSwt 22.0 25.7	off tch °C	►	
te etpoint trl Tmp	LocalSwt 22.0 25.7	°C	▶	
etpoint trl Tmp	22.0	°C	▶	
trl Tmp	25.7	~		
	23.1	С		
itch	C	Dff	⊳	
ate	Sum	ner		
s			►	
view			₽	Ť
				OK
	ESC 🌑			
	ate s view	ate Sumr s view ESC	ate Off s view ESC	ESC

Az alábbi táblában látható a **Nyári/Téli mód** minden eleme, és hogy hogyan kell ezeket konfigurálni a kívánt működés eléréséhez.

Paraméterek	Érték	Leírás
Su/wi chg source	1. Auto 2. HMI 3. BMS 4. Pursuit*	<ul> <li>Ez a paraméter adja meg, melyik mód van használatban a Nyári/Téli átváltás vezérlésére: <ol> <li>Auto: a váltást a Légkezelő automatikusan végzi, az automatikus mód beállításai szerint</li> <li>HMI: A Nyári/Téli módot az interfészen manuálisan kell beállítani</li> <li>BMS: A Nyári/Téli mód beállítása BMS kapcsolat útján történik.</li> <li>Pursuit*: a váltás automatikus, annak érdekében, hogy elérje és fenntartsa a kívánt hőmérsékleti alapértéket. A <i>Pursuit</i> mód alapértékeinek megváltoztatásához lásd a <i>setpoints</i> oldalt.</li> </ol> </li> <li>*Az Airstream 1.00.A szoftververziótól kezdve elérhető, és csak akkor, ha a Visszakevert vagy a Beltéri hőmérséklet szabályozása van kiválasztva.</li> </ul>
HMI changeover	- Summer - Winter	Beállítja a Légkezelő aktuális módját, ha a <i>Su/wi chg source = HMI</i>
Network changeover	- Summer - Winter	Megjeleníti a BMS által beállított módot. Ha a <b>Su/wi chg source = BMS,</b> ez az érték a Légkezelő aktuális állapota.
Current State	- Summer - Winter	Megjeleníti a Légkezelő aktuális üzemmódját.
Auto mode settings:		
Tmp Used	- Return - Room - Outside	Válassza ki a Nyári/Téli mód átváltásához figyelembe vett referencia- hőmérsékletet.
Time constant	036000 [h]	Adja meg a gyakoriságot, amely szerint Automatikus módban az ellenőrzés történik a Nyári/Téli mód átváltásához. <u>Példa:</u> Ha ez a paraméter 6 órára van beállítva, a vezérlő fenntartja ugyanazt a módot (Nyári vagy Téli) hat órán keresztül. Hat óra elteltével a vezérlő újra végrehajtja az ellenőrzést, hogy meghatározza a módot, melyet a következő hat órában fenn fog tartani.
Tmp Damped	-6464 [°C]	Megjeleníti a hőmérsékleti értéket, melyet az automatikus váltás végrehajtásakor elmentett.
Su tmp	-6464 [°C]	Ha a kiválasztott hőmérséklet magasabb, mint ez az érték, átvált nyári üzemmódra.
Wi tmp	-6464 [°C]	Ha a kiválasztott hőmérséklet alacsonyabb, mint ez az érték, átvált téli üzemmódra.

**6.7** Alapértékek A Légkezelő minden alapértékét az interfészen lehet állítani. A Légkezelő konfigurációjától függ, hogy egyes alapértékek elérhetők-e vagy nem. HMI Path: Main Menu -> Setpoints

Su/Wi state Summer Act ctrl temp 22.6 °C Local Switch Off I/O overview Setpoints	
Act ctrl temp 22.6 °C Local Switch Off I/O overview Setpoints	▶ ▶
Local Switch Off I/O overview Setpoints	
I/O overview Setpoints	•
Setpoints	
	•
Time Scheduler	•
Alarm handling	•
About Unit	

Paraméterek	Értéktartomány	Leírás
Hőmérséklet: <i>Coo1</i>	1040 [°C]	Hűtés hőmérsékleti alapértéke. <u>(Akkor elérhető, ha a közvetlen Htg/C1g</u>
		alapérték-szabályozás van kiválasztva)
Heat	1040 [°C]	Fűtés hőmérsékleti alapértéke. <u>(Akkor elérhető, ha a közvetlen Htg/C1g</u> alapérték-szabályozás van kiválasztva)
Cool Economy	Hűtés40 [°C]	Hűtés hőmérsékleti alapértéke Gazdaságos módban. <u>(Akkor elérhető, ha a közvetlen Htg/C1g</u> alapérték-szabályozás van kiválasztva)
Heat Economy	10Fűtés [°C]	Fűtés hőmérsékleti alapértéke Gazdaságos módban. <u>(Akkor elérhető, ha a közvetlen Htg/C1g</u> <u>alapérték-szabályozás van kiválasztva)</u>
Central Temp	1040 [°C]	Központi hőmérsékleti alapérték. <u>(Akkor elérhető, ha a hőszabályozás</u> <u>deadzone kontrollal van kiválasztva)</u>
Band Temp	020 [°C]	Deadzone hőmérsékleti alapértéke. (Akkor elérhető, ha a hőszabályozás holtsáv kontrollal ki van választva.)
Central Temp Economy	Hűtés40 [°C]	Központi hőmérsékleti alapérték Gazdaságos módban. <u>(Akkor elérhető, ha a hőszabályozás holtsáv</u> <u>kontrollal ki van választva.)</u>
Band Temp Economy	10Fűtés [°C]	Holtsáv hőmérsékleti alapértéke Gazdaságos módban. <u>(Akkor elérhető, ha a hőszabályozás holtsáv</u> <u>kontrollal ki van választva.)</u>
Pursuit	1040 [°C]	Követés mód hőmérsékleti alapértéke. További információért lásd a <i>Summer/Winter state</i> oldalt. (Az Airstream 0.10.B SW szoftververziótól kezdve elérhető, és csak akkor, ha a <u>Return or Room temperature</u> <u>szabályozás van kiválasztva</u> )
Pursuit Eco	1040 [°C]	Követés mód gazdaságos hőmérsékleti alapértéke. További információért lásd a <i>Summer/Winter state</i> oldalt. (Az Airstream 0.10.B SW szoftververziótól kezdve elérhető, és csak akkor, ha a <u>Return or Room temperature</u> <u>szabályozás van kiválasztva)</u>
Pursuit Band	3,510 [°C] -66 [°C]	Követés mód hőmérsékleti eltérés alapértéke. Ez az érték az aktuális Követési alapértékhez kerül hozzáadásra/kivonásra, hogy megbecsülje a Nyári/Téli átváltás küszöbértékeit. További információért lásd a <i>summer/winter state</i> oldalt. (Az Airstream 0.10.B SW szoftververziótól kezdve elérhető, és csak akkor, ha a Visszakevert vagy a Beltéri hőmérséklet szabályozása van kiválasztva)
		aktuális eltérést.

				(Csak beltéri egységgel elérhető)
Pre-Heating	030 [°C]			Hőmérsékleti küszöbérték a Pre-Heating funkció bekapcsolásához. <u>(Csak akkor elérhető, ha az Előfűtés funkció</u> <u>engedélyezve van)</u>
Ventilátoros szellőzte	tés:			
Supp ] y	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m <sup>3</sup> /h]	A ventilátor alapértékei.
Return	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m <sup>3</sup> /h]	A ventilátor vezérlésmódjától függően az
Supply Economy	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m <sup>3</sup> /h]	alapérték Százalékban [%], Pascalban
Return Economy	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m <sup>3</sup> /h]	[Pa], vagy <b>Oránkénti köbméterben</b> [m³/h] lehet kifejezve. <u>(Nem elérhető, ha a Ventilátorok Be/Ki</u> <u>módban vannak vezérleve)</u>
Supply Defrost	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m <sup>3</sup> /h]	A friss levegő ventilátorának alapértéke az ERQ kondenzátor egység kiolvasztásánál
				<u>(Csak akkor elérhető, ha a ventilátor- kiolvasztás korlátozása funkció engedélyezve van)</u>
Return Defrost	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m <sup>3</sup> /h]	A visszakeverő ventilátor alapértéke az ERQ kondenzátor egység kiolvasztásánál
				<u>(Csak akkor elérhető, ha a ventilátor- kiolvasztás korlátozása funkció engedélyezve van)</u>
Supply filter # Warning # = 1,2,3,4	01000 Pa			Differenciálnyomás határértéke a figyelmeztetéshez a betáplálási szűrőnél # Riasztás
Return filter # Warning # = 1.2	01000 Pa			Differenciálnyomás határértéke a figyelmeztetéshez a visszakevert levegő szűrőjénél # Riasztás
Equebek:				
Dehumidification	- 0…100 [%rH] - Párásítás…100 [%rH] <u>(ha a Párásítás funkció</u> <u>engedélyezve van)</u>			Páramentesítés alapértéke <u>(Csak akkor elérhető, ha a Páramentesítés</u> funkció engedélyezve van)
Humidification	- 0…100 [%rH] - 0…Páramentesítés…100 [%rH] <u>(ha a</u> Páramentesítés funkció engedélyezve van)			Párásítás alapértéke <u>(Csak akkor elérhető, ha a Párásítás funkció</u> <u>engedélyezve van)</u>
Air Quality	03000 [ppr	n]		Levegőminőség szabályozásának alapértéke A CO <sub>2</sub> ppm (egymilliomod) határértéke. (Csak akkor elérhető, ha a CO <sub>2</sub> szabályozás engedélyezve van)
Fan fire setpoint	0100 [%]			Ventilátor alapértékek tűzriasztás esetére. <u>(Csak akkor elérhető, ha a Tűzriasztás</u> <u>engedélyezve van)</u>

## 6.8 Bemenet/Kimenet áttekintés

Ebben a menüben lehet a vezérlő minden analóg/digitális bemenetét és kimenetét felügyelni. A lista az egyes Légkezelő egységek esetében különböző lehet, mivel az egységhez telepített elemektől függ, melyeket az üzembe helyezés során aktiváltak.

Info	4	Main Menu		
-		Act op mode	Off	-
		Unit state	LocalSwtch	
		Active Setpoint	22.0 °C	
		Su/Wi state	Summer	
		Act ctrl temp	22.6 °C	
		Local Switch	Off	
		I/O overview		•
		Setpoints		•

Paraméterek	Leírás
Digital inputs	A vezérlő minden digitális bemenetének felügyelete. A digitális bemeneteket össze lehet kapcsolni a Légkezelő különböző egységeitől (Ventilátor, Zsalu, Nyomáskapcsoló, Vízszivattyú, stb.) érkező riasztási jelekkel, vagy külső kapcsolókkal (Vészleállítás, Berendezés engedélyezése).
Analog inputs	Az összes telepített érzékelő értékeit tartalmazza: hőmérséklet, nyomás, levegőáramlás, CO <sub>2</sub> , páratartalom.
Digital outputs	Tartalmazza a Légkezelő különféle egységeinek (ERQ be/ki, Szivattyú be/ki, Ventilátor be/ki, stb.) vezérléséhez használt összes digitális kimenet értékeit.
Analog outputs	Tartalmazza a Légkezelő különböző egységeinek (Ventilátorsebesség, zsalu nyitása, hővisszanyerés százaléka, stb.) vezérléséhez használt összes analóg kimenet értékeit.

## 6.9 Időzítő

Az időzítő funkcióval a felhasználó beállíthatja az időintervallumokat, melyek elteltével a Légkezelő be-, illetve kikapcsol. Ha az időzítő be van állítva, a Légkezelő automatikusan kapcsol Be és Ki, a beállított időintervallumoknak megfelelően. Az alábbi táblázatokban láthatók az időzítő menüpont elemei és leírásuk. Az időzítő oldalon találhatók az egynapos időzítést beállító oldalak is.

Info 📗	4	Main Menu			
		Su/Wi state	Summer	•	•
		Act ctrl temp	22.6 °C		
		Local Switch	Off	⊳	
		I/O overview		•	
		Setpoints		•	
		Time Scheduler		•	
		Alarm handling		•	
		About Unit		•	Ļ

Paraméter	Érték	Funkció
ldőzítő aktuális állapota	- Off - On - Ventilation - Economy	Az időzítő funkció aktuális üzemmódja.
Hétfő	- Active - Passive	Akkor aktív, ha az aktuális nap a hétfő. További részletekért lásd a <i>Day Schedu1er</i> oldalt.
ldőzítés másolása	- Off - On	Másolja át a hétfői időzítést az összes hétköznapra.
Kedd	- Active - Passive	Akkor aktív, ha az aktuális nap a kedd. További részletekért lásd a <b>Day Schedu ler</b> oldalt.
Vasárnap	- Active - Passive	Akkor aktív, ha az aktuális nap a vasárnap. További részletekért lásd a <i>Day Schedu1er</i> oldalt.
Kivétel	- Passive - Active	Akkor aktív, ha az aktuális nap kivétel. További információért lásd a <i>Day Scheduler</i> , valamint a <i>Calendar</i> <i>Exception and Calendar Fix off</i> oldalakat.
Periódus: Kezdő		A heti időzítés kezdőnapja. Ha az érték *,* *.00, a heti időzítés mindig be van kapcsolva.
Periódus: Záró		A heti időzítés utolsó napja. Ha az érték *,* *.00, a heti időzítés sosincs kikapcsolva.
Naptári kivétel	- Passive - Active	Akkor aktív, ha az aktuális nap kivétel. További részletekért lásd a <i>Calendar Exception and Calendar Fix off</i> oldalt.
Naptári állandó szünet	- Passive - Active	Akkor aktív, ha az aktuális nap egy állandó szünet. További részletekért lásd a <i>Calendar Exception and Calendar Fix off</i> oldalt.

### 6.9.1 Napi időzítő

Az egyes napok (normál vagy kivétel) oldalára belépve maximum 6 időintervallumot lehet beállítani.

Paraméter	Tartomány	Funkció
Time 1	00:00	SPECIÁLIS ESET: ennek az értéknek mindig 00:00-nak kell lennie!
Value 1	- Off - On - Ventilation - Economy	Váltási utasítás a 1. Idő számára.
Time 2	00:00 - 23:59	2. váltás ideje (*:*-> Érték bevitele letiltva)
Value 2	- off - On - Ventilation - Economy	Váltási utasítás a 2. Idő számára.
Time 6	00:00 - 23:59	6. váltás ideje (*:*-> Érték bevitele letiltva)
Value 6	- off - On - Ventilation - Economy	Váltási utasítás a 6. Idő számára.

Alább látható egy példa a napi időzítő beállítására. Ebben az esetben a Légkezelő 9.30-tól 13.00-ig BE lesz kapcsolva, majd 14:00-tól 18:40-ig pedig Gazdaságos módra.

Paraméter	Érték
Time 1	00:00
Value 1	Off
Time 2	09:30
Value 2	On
Time 3	13:00
Value 3	Off
Time 4	14:00
Value 4	Economy
Time 5	18:40
Value 5	Off
Time 6	* *
Value 6	off

**FIGYELEM**! Ha egy időpont értéke helytelenül van beállítva (pl. alacsonyabb, mint az előző), a Légkezelő nem fog megfelelően működni, és folyamatosan BE vagy KI lehet kapcsolva.

#### 6.9.2 Naptári kivételek és Naptári állandó szünet

A kivételes napokat a naptár elemei között lehet beállítani. Ezek lehetnek konkrét dátumok, időszakok, vagy a hét bizonyos napjai.

Ha egy kivételes nap jön sorra, a "Kivétel" időzítő beállítása felülírja a heti időzítést. Az időszakokat, melyek a kivételes napokra vonatkoznak, a "Naptári kivételek" oldalon lehet beállítani. A "Naptári állandó szünet" oldal egy speciális kivételes nap beállítás, melynek segítségével a berendezést egyedi intervallumok szerint lehet kikapcsolni.

A "Naptári kivételek" vagy a "Naptári állandó szünet" oldalakra belépve az alábbi táblázatban szereplő elemeket találjuk.

Paraméter	Tartomány	Funkció
Aktuális érték	- Passive - Active	Mutatja, hogy van-e aktív naptári elem: - Nincs aktív naptári elem. - Egy naptári elem aktív.
Választás-x	- Date - Range - Week Day - Passive	Megadja a kivétel adatait: – Date: egy bizonyos nap (pl. péntek). – Range: egy időszak (pl. szabadság). – week Day: a hét egy bizonyos napja (pl. minden hétfő). – Passive: a bevitt értékeket figyelmen kívül hagyja. Ezt az értéket kell utolsóként beállítani, miután a dátum rögzítésre került.
(Kezdő) dátum		Ha a <i>Choice-x = date</i> -> Egy konkrét nap dátumát adja meg. Ha a <i>Choice-x = range</i> -> Egy időszak kezdőnapját adja meg.
Záró dátum		Ha a <i>Choice-x = range</i> csak -> Egy időszak zárónapját adja meg. A záró dátum mindig a kezdő dátumnál későbbi legyen.
Hét napja		Ha a <i>Choice-x = weekday</i> csak -> A hét egy napját adja meg.

#### 1. példa: Választás = Dátum

Csak a (kezdő)-nél bevitt adat számít:

- (kezdő) dátum = \*,01.01.09

Eredmény: 2009. január 1. egy kivételes nap.

- (Kezdő) dátum = Hé,\*.\*.00

Minden hétfő kivételes nap.

- (Kezdő) dátum = \*,\*.Páros.00

A teljes hónap összes napja kivétel minden páros hónapban (február, április, június, augusztus, stb.).

#### 2. példa: Választás = Időszak

A (kezdő)-nél és a zárónál bevitt adatok is számítanak:

- (kezdő) dátum = \*,23.06.09 / záró dátum = \*,12.07.09.
2009. június 23-tól 2009. július 12-ig kivételes napok (pl. szabadság).
- (kezdő) dátum = \*,23.12.00 / záró dátum = \*,31.12.00.
December 23-tól 31-ig kivételes napok minden évben. A záró dátum =\*,01.01.00 nem működik itt, mivel január 1. előbb van, mint december 23.
- (kezdő) dátum = \*,23.12.09 / end date = \*,01.01.10.
23. 2009. december 23-tól 2010. január 1-ig kivételes napok.
- (Kezdő) date = \*,\*.\*.00 / -Záró dátum = \*,\*.\*.00
Figyelem! Ez az adat mindig aktív! A berendezés folyamatosan kivételen áll vagy ki van kapcsolva.

#### 3. példa: Választás = Hét napja

A hét napjánál bevitt adatok számítanak.

Hét napja = \*,Pé,\*
Minden péntek kivételes nap.
Hét napja = \*,Pé,Páros
A páros hónapok (február, április, június, augusztus, stb.) minden péntekje kivételes nap.
Hét napja = \*,\*,\*
Figyelem! Ez a beállítás mindig engedélyezi a "Naptári kivételek" vagy a "Naptári szünet" napokat.

## 6.10 Riasztás kezelés

Info	4	Main Menu			
		Su/Wi state	Summer	•	•
		Act ctrl temp	22.6 °C		
		Local Switch	Off	⊳	
		I/O overview		•	
		Setpoints		•	
		Time Scheduler		•	
		Alarm handling		•	
		About Unit		•	Ļ

Ebben a menüben lehet megjeleníteni és kezelni az összes riasztási eseményt.

A riasztás súlyosságától függően a Légkezelő kétféleképpen viselkedik:

- <u>Nem kritikus riasztás:</u> a Légkezelő normál működése változatlan marad, a riasztási körülmény csak az interfészen látható. Például egy koszos szűrő miatti jelzés egy nem kritikus riasztás.
- Kritikus riasztás: a Légkezelő kikapcsol, és a vezérlő lezár, amíg a riasztási körülményt el nem hárítják.
   Egy ventilátorhiba például kritikus riasztásnak számít.

#### 6.10.1 Riasztás elhárítás

Ha a vezérlőn megjelenik egy riasztás, kövesse az alábbi műveleteket, hogy visszaállítsa a normál működést:

- A riasztás magyarázatát és a riasztási körülmény megszüntetésére vonatkozó utasítást lásd az "Alarm list" címszó alatt.
- 2. Amikor a riasztási körülmény megszűnik, a vezérlőn ki kell adni egy elfogadó utasítást:

HMI	Path:	Main	menu	->	Alarm	handling	->	Alarm	list	->	Acknowledge = Execute	

3. Ha a riasztási körülmény megfelelően elhárult az "*Execute*" utasítás után, a Légkezelő visszatér a normál működéshez.

# 6.10.2 Riasztások listája

Az alábbi táblázat felsorolja az összes riasztási hibaüzenetet, melyek megjelennek a kijelzőn, amikor riasztás történik, a hozzájuk tartozó okokkal és megoldásokkal.

Riasztási hibaüzenet	Leírás	Lehetség	les okok és megoldások	
Outside temp:	Riasztási körülmény a kültéri	Error	Okok	Megoldások
-no sensor -over range -under range -shortd loop	hőmérséklet-érzékelőn: a mért hőmérséklet a megengedhető tartományon kívül esik, vagy az érzékelő meghibásodott.	no sensor	Az érzékelő nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze a hőmérséklet- érzékelő elektromos csatlakozását a vezérlőhöz vagy (ha hálózatról működik) az elektromos hálózathoz
		over range	A mért érték a maximális határ fölött van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt
		under range	A mért érték a tartomány alatt van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt
		shortd loop	Az érzékelő sérült lehet	Válassza le a hőmérséklet-érzékelőt a vezérlőről, és mérje meg a vezérlő ellenállását. Az érzékelő névleges ellenállási értékeivel kapcsolatban lásd az érzékelő adatlapját
Room temp:	Riasztási körülmény a beltéri	Error	Okok	Megoldások
-no sensor -over range -under range -shortd loop	levegő hőmérséklet- érzékelőjén: a mért hőmérséklet a megengedhető tartományon kívül esik, vagy az érzékelő meghibásodott.	no sensor	Az érzékelő nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze a hőmérséklet- érzékelő elektromos csatlakozását a vezérlőhöz vagy (ha hálózatról működik) az elektromos hálózathoz
		over range	A mért érték a maximális határ fölött van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt
		under range	A mért érték a tartomány alatt van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt
		shortd loop	Az érzékelő sérült lehet	Válassza le a hőmérséklet-érzékelőt a vezérlőről, és mérje meg a vezérlő ellenállását. A névleges ellenállással kapcsolatban lásd az érzékelő adatlapját.
Return temp:	Riasztási körülmény a	Error	Okok	Megoldások
-no sensor -over range -under range -shortd loop	visszakevert levegő hőmérséklet-érzékelőjén: a mért hőmérséklet a megengedhető tartományon kívül esik, vagy az érzékelő meghibásodott.	no sensor	Az érzékelő nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze a hőmérséklet- érzékelő elektromos csatlakozását a vezérlőhöz vagy (ha hálózatról működik) az elektromos hálózathoz
		over range	A mért érték a maximális határ fölött van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt

Riasztási	Leírás	Lehetséges okok és megoldások					
hibaüzenet							
		under range	A mért érték a tartomány alatt van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt			
		shortd loop	Az érzékelő sérült lehet	Válassza le a hőmérséklet-érzékelőt a vezérlőről, és mérje meg a vezérlő ellenállását. Az érzékelő névleges ellenállási értékeivel kapcsolatban lásd az érzékelő adatlapját			
Supply temp:	Riasztási körülmény a friss	Error	Okok	Megoldások			
-no sensor -over range -under range -shortd loop	levegő hőmérséklet- érzékelőjén: a mért hőmérséklet a megengedhető tartományon kívül esik, vagy az érzékelő meghibásodott.	no sensor	Az érzékelő nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze a hőmérséklet- érzékelő elektromos csatlakozását a vezérlőhöz vagy (ha hálózatról működik) az elektromos hálózathoz			
		over range	A mért érték a maximális határ fölött van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt			
		under range	A mért érték a tartomány alatt van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt			
		shortd loop	Az érzékelő sérült lehet	Válassza le a hőmérséklet-érzékelőt a vezérlőről, és mérje meg a vezérlő ellenállását. Az érzékelő névleges ellenállási értékeivel kapcsolatban lásd az érzékelő adatlapját			
Pre-Heating	Riasztási körülmény az	Hiba	Okok	Megoldások			
temp: -no sensor -over range -under range -shortd loop	előfűtés hőmérséklet- érzékelőjén: a mért hőmérséklet a megengedhető tartományon kívül esik, vagy az érzékelő meghibásodott.	no sensor	Az érzékelő nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze a hőmérséklet- érzékelő elektromos csatlakozását a vezérlőhöz vagy (ha hálózatról működik) az elektromos hálózathoz			
		over range	A mért érték a maximális határ fölött van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt			
		under range	A mért érték a tartomány alatt van	Ha a mért érték helytelen, cserélje az érzékelőt			
		shortd loop	Az érzékelő sérült lehet	Válassza le a hőmérséklet-érzékelőt a vezérlőről, és mérje meg a vezérlő ellenállását. Az érzékelő névleges ellenállási értékeivel kapcsolatban lásd az érzékelő adatlapját			
		Okok	Megol	dások			

Riasztási	Leírás	Lehetséges okok és megoldások				
hibaüzenet						
Heating Pump: Alarm	A Hőszivattyú esetleges meghibásodása. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a vízszivattyú riasztási jelet küld a vezérlőnek.	A vízszivattyú riasztási jelzése nincs csatlakoztatva a vezérlőhöz	Ellenőrizze a csatlakozást a vezérlő "Hűtő/Fűtő kalorifer szivattyú riasztás" (kombinált vizes kaloriferek) vagy a "Fűtőkalorifer szivattyú riasztás" (külön vizes kaloriferek vagy csak egy vizes fűtőkalorifer van jelen) bemenete és a szivattyú riasztási kimenete között			
		A szivattyú hibát jelez	<ul> <li>Lásd a vízszivattyú</li> <li>hibaelhárítását</li> <li>Ellenőrizze a szivattyú elektromos csatlakozását</li> <li>Ha meghibásodott, cserélje a szivattyút</li> </ul>			
Cooling Pump:	A Hűtőszivattyú esetleges	Okok	Megoldások			
Alarm	meghibásodása. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a vízszivattyú riasztási jelet küld a vezérlőnek.	A vízszivattyú riasztási jelzése nincs csatlakoztatva a vezérlőhöz A szivattyú hibát jelez	Ellenőrizze a csatlakozást a vezérlő "Hűtő/Fűtő kalorifer szivattyú riasztás" bemenete és a szivattyú riasztási kimenete között - Lásd a vízszivattyú hibaelhárítását - Ellenőrizze a szivattyú elektromos csatlakozását - Ha meghibásodott, cserélje a szivattyút			
Supply #	Táplevegő # szűrő	Okok	Megoldások			
filter Warning # = 1,2,3,4	figyelmeztetés. A szűrő koszos, a figyelmeztetés megjelenik a HMI-n, de az egység még működik tovább. Ez akkor történik, ha a mért differenciálnyomás magasabb, mint a Setpoints almenüben beállított figyelmeztetési határérték.	A szűrő koszos	Tervezze be a szűrő cseréjét			
filter Warning	Visszakevert levegő # szűrő		Megoldasok			
# = 1,2	A szűrő koszos, a figyelmeztetés megjelenik a HMI-n, de az egység még működik tovább. Ez akkor történik, ha a mért differenciálnyomás magasabb, mint a Setpoints almenüben beállított figyelmeztetési határérték.					

Riasztási	Leírás	Lehetséges okok és megol	dások
hibaüzenet			
Supply #	Táplevegő # szűrő hiba. A	Okok	Megoldások
filter Fault # = 1,2,3,4	szűrő koszos.	A szűrő koszos	Cserélje ki a szűrőt
	A szűrő koszos, a hiba megjelenik a HMI-n, az egység leáll.		
	Ez akkor történik, ha a mért differenciálnyomás magasabb, mint a Commissioning→AHU Configuration→Config Functions almenüben beállított hibahatár értéke.		
Return #	Visszakevert levegő # szűrő	Okok	Megoldások
<i>†1 ter Fault</i> <i># _ 1 2</i>	hiba. A szűrő koszos.	A szűrő koszos	Cserélje ki a szűrőt
<i>π</i> = 1,2	A szűrő koszos, a hiba megjelenik a HMI-n, az egység leáll.		
	Ez akkor tortenik, ha a mert differenciálnyomás magasabb, mint a Commissioning→AHU Configuration→Config Functions almenüben beállított hibahatár értéke.		
Cooling DV			NA 11/ 1
Alarm	Ez a flasztas akkor lep	Okok	Megoldasok
	eletbe, na a kulso kondenzátor egység riasztási jelzése aktív	A kondenzator egyseg riasztási jelzése nincs csatlakoztatva a vezérlőhöz	vezérlő "DX kalorifer 1. fokozat (2., vagy 3.) riasztás" bemenete és a kondenzátor egység riasztási kimenete között
		hibát jelez	<ul> <li>Lasu a kondenzator egység</li> <li>hibaelhárítását</li> <li>Ellenőrizze a kondenzátor egység</li> <li>elektromos csatlakozását</li> </ul>
Supply fan:	A frisslevegő-ventilátornál a	Okok	Megoldások
Alarm	differenciálnyomás hiba aktív,	A differenciál	Cserélje az átalakítót
	vagy a ventilátor túlterhelt. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a frisslevegő- ventilátor differenciálnyomásának értéke túl magas a ventilátor előtt és mögött, vagy ha a ventilátor túl van terhelve.	nyomásátalakító meghibásodott.	
		A szíj meghibásodott	Cserélje ki a szíjat
		A nyomáskapcsoló meghibásodott	Cserélje ki a nyomáskapcsolót
elő ve		A ventilátor meghibásodott	Cserélje ki a ventilátort

Riasztási	Leírás Lehetséges okok és megoldások		
hibaüzenet			
		A ventilátor túl van terhelve	Lásd a ventilátor hibaelhárítását
Return fan:	A frisslevegő-ventilátornál a	Okok	Megoldások
Alarm	differenciálnyomás hiba aktív, vagy a ventilátor túlterhelt. Ez a riasztás akkor lép	A differenciál nyomásátalakító meghibásodott.	Cserélje az átalakítót
	életbe, ha a visszakeverő ventilátor	A szíj meghibásodott	Cserélje ki a szíjat
	differenciálnyomásának értéke túl magas a ventilátor előtt és mögött, vagy ha a	A nyomáskapcsoló meghibásodott	Cserélje ki a nyomáskapcsolót
		A ventilátor meghibásodott	Cserélje ki a ventilátort
		A ventilátor túl van terhelve	Lásd a ventilátor hibaelhárítását
Supply Fan	Alapérték-eltérési riasztás a	Okok	Megoldások
Deviation Alm: Alarm	frisslevegő-ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől.	A frisslevegő-ventilátor előre meghatározott ideig távol esik az alapértéktől	Ellenőrizze a frisslevegő-ventilátor állapotát
			Manal dá a ale
Return Fan	Alapérték-eltérési riasztás a	Okok	Medoldasok
Return Fan Deviation Alm: Alarm	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől.	Okok A visszakeverő ventilátor előre meghatározott ideig távol esik az alapértéktől	Ellenőrizze a visszakeverő ventilátor állapotát
Return Fan Deviation Alm: Alarm Retrn Hum rel:	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől. A visszakevert vagy a beltéri	Okok A visszakeverő ventilátor előre meghatározott ideig távol esik az alapértéktől Okok	Megoldások
Return Fan Deviation Alm: Alarm Retrn Hum rel: under range	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől. A visszakevert vagy a beltéri levegő páratartalma a határ fölött van, vagy a páratartalom-érzékelő	Okok A visszakeverő ventilátor előre meghatározott ideig távol esik az alapértéktől Okok A páratartalom-érzékelő nincs csatlakoztatva	Megoldások         Ellenőrizze a visszakeverő ventilátor állapotát         Megoldások         Ellenőrizze a páratartalom- érzékelő elektromos csatlakozását
Return Fan Deviation Alm: Alarm Retrn Hum rel: under range	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől. A visszakevert vagy a beltéri levegő páratartalma a határ fölött van, vagy a páratartalom-érzékelő meghibásodott	Okok         A visszakeverő ventilátor         előre meghatározott ideig         távol esik az alapértéktől         Okok         A páratartalom-érzékelő         nincs csatlakoztatva         A páratartalom-érzékelő         meghibásodott	Megoldasok         Ellenőrizze a visszakeverő ventilátor állapotát         Megoldások         Ellenőrizze a páratartalom- érzékelő elektromos csatlakozását         Cserélje ki a páratartalom- érzékelőt
Return Fan Deviation Alm: Alarm Retrn Hum rel: under range	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől. A visszakevert vagy a beltéri levegő páratartalma a határ fölött van, vagy a páratartalom-érzékelő meghibásodott Levegőminőségi riasztás, a	Okok         A visszakeverő ventilátor         előre meghatározott ideig         távol esik az alapértéktől         Okok         A páratartalom-érzékelő         nincs csatlakoztatva         A páratartalom-érzékelő         meghibásodott         Okok	Megoldások         Ellenőrizze a visszakeverő ventilátor állapotát         Megoldások         Ellenőrizze a páratartalom- érzékelő elektromos csatlakozását         Cserélje ki a páratartalom- érzékelőt         Megoldások
Return Fan Deviation Alm: Alarm Retrn Hum rel: under range Air qual (CO2): Alarm	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől. A visszakevert vagy a beltéri levegő páratartalma a határ fölött van, vagy a páratartalom-érzékelő meghibásodott Levegőminőségi riasztás, a CO <sub>2</sub> aránya túl magas. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a CO <sub>2</sub> értéke a	Okok         A visszakeverő ventilátor         előre meghatározott ideig         távol esik az alapértéktől         Okok         A páratartalom-érzékelő         nincs csatlakoztatva         A páratartalom-érzékelő         meghibásodott         Okok         A CO2 aránya a levegőben         túl magas	Megoldások         Ellenőrizze a visszakeverő ventilátor állapotát         Megoldások         Ellenőrizze a páratartalom- érzékelő elektromos csatlakozását         Cserélje ki a páratartalom- érzékelőt         Megoldások         A CO2 arányának csökkentéséhez módosítsa a Légkezelő beállításait:         - Emelie a frisslevegő-ventilátor
Return Fan Deviation Alm: Alarm Retrn Hum rel: under range Air qual (CO2): Alarm	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől. A visszakevert vagy a beltéri levegő páratartalma a határ fölött van, vagy a páratartalom-érzékelő meghibásodott Levegőminőségi riasztás, a CO <sub>2</sub> aránya túl magas. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a CO <sub>2</sub> értéke a megengedhető tartományon kívül esik, vagy a levegőminőség-érzékelő	Okok         A visszakeverő ventilátor         előre meghatározott ideig         távol esik az alapértéktől         Okok         A páratartalom-érzékelő         nincs csatlakoztatva         A páratartalom-érzékelő         meghibásodott         Okok         A CO2 aránya a levegőben         túl magas	Megoldások         Ellenőrizze a visszakeverő ventilátor állapotát         Megoldások         Ellenőrizze a páratartalom- érzékelő elektromos csatlakozását         Cserélje ki a páratartalom- érzékelőt         Megoldások         A CO2 arányának csökkentéséhez módosítsa a Légkezelő beállításait:         - Emelje a frisslevegő-ventilátor sebességét         Ellenőrizze a levegőminőség-
Return Fan Deviation Alm: Alarm Retrn Hum rel: under range Air qual (CO2): Alarm	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől. A visszakevert vagy a beltéri levegő páratartalma a határ fölött van, vagy a páratartalom-érzékelő meghibásodott Levegőminőségi riasztás, a CO <sub>2</sub> aránya túl magas. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a CO <sub>2</sub> értéke a megengedhető tartományon kívül esik, vagy a levegőminőség-érzékelő meghibásodott	Okok         A visszakeverő ventilátor         előre meghatározott ideig         távol esik az alapértéktől         Okok         A páratartalom-érzékelő         nincs csatlakoztatva         A páratartalom-érzékelő         meghibásodott         Okok         A CO2 aránya a levegőben         túl magas         A levegőminőség-érzékelő         nincs csatlakoztatva	Megoldások         Ellenőrizze a visszakeverő ventilátor állapotát         Megoldások         Ellenőrizze a páratartalom- érzékelő elektromos csatlakozását         Cserélje ki a páratartalom- érzékelőt         Megoldások         A CO2 arányának csökkentéséhez módosítsa a Légkezelő beállításait:         - Emelje a frisslevegő-ventilátor sebességét         Ellenőrizze a levegőminőség- érzékelő elektromos csatlakozását
Return Fan Deviation Alm: Alarm Retrn Hum rel: under range Air qual (CO2): Alarm	Alapérték-eltérési riasztás a visszakeverő ventilátoron. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a ventilátor aktuális vezérelt értéke (Pa or m <sup>3</sup> /h) meghatározott ideig eltér az alapértéktől. A visszakevert vagy a beltéri levegő páratartalma a határ fölött van, vagy a páratartalom-érzékelő meghibásodott Levegőminőségi riasztás, a CO <sub>2</sub> aránya túl magas. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a CO <sub>2</sub> értéke a megengedhető tartományon kívül esik, vagy a levegőminőség-érzékelő meghibásodott	Okok         A visszakeverő ventilátor         előre meghatározott ideig         távol esik az alapértéktől         Okok         A páratartalom-érzékelő         nincs csatlakoztatva         A páratartalom-érzékelő         meghibásodott         Okok         A CO2 aránya a levegőben         túl magas         A levegőminőség-érzékelő         nincs csatlakoztatva         A levegőminőség-érzékelő         meghibásodott	Megoidasok         Ellenőrizze a visszakeverő         ventilátor állapotát         Megoidások         Ellenőrizze a páratartalom-         érzékelő elektromos csatlakozását         Cserélje ki a páratartalom-         érzékelőt         Megoidások         A CO2 arányának csökkentéséhez         módosítsa a Légkezelő beállításait:         - Emelje a frisslevegő-ventilátor         sebességét         Ellenőrizze a levegőminőség-         érzékelő elektromos csatlakozását         Cserélje ki a levegőminőség-         érzékelőt

Riasztasi	Leírás	Lehetséges okok és megoldások		
hibaüzenet				
Electrical Heating: Alarm	Az elektromos fűtőegység esetleges meghibásodása.	Az elektromos fűtőegység meghibásodott	Cserélje az elektromos fűtőegységet	
	Ez a riasztás akkor lép életbe, ha az elektromos fűtőegység riasztási jelet küld a vezérlőnek az "Elektromos fűtés túlterhelye" digitális	Az elektromos fűtőegység nem csatlakozik	Ellenőrizze az elektromos fűtőegység elektromos csatlakozását	
	bemeneten keresztül.	Az elektromos fűtőegység hőmérséklete túl magas	Ellenőrizze, hogy nincs-e áramlási probléma, mielőtt törli a riasztást	
Supply press:	Probléma a friss levegő	Okok	Megoldások	
under range	nyomásérzékelőjénél	A friss levegő nyomásérzékelője nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze a nyomásérzékelő elektromos csatlakozását Ellenőrizze az egység elektromos csatlakozását	
		A friss levegő nyomásérzékelője meghibásodott	Cserélje ki az érzékelőt	
Return press:	Probléma a visszakevert	Okok	Megoldások	
under range	levegő nyomásérzékelőjénél	A visszakevert levegő nyomásérzékelője nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze a visszakevert nyomásérzékelő elektromos csatlakozását Ellenőrizze az egység elektromos csatlakozását	
		A visszakevert nyomásérzékelő meghibásodott	Cserélje ki az érzékelőt	
Rtrn tmp fire	A visszakevert levegő	Okok	Megoldások	
Rtrn tmp fire alarm: Alarm	A visszakevert levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges	Okok Tűz ütött ki A visszakeverési hőérzékelő meghibásodott	Megoldások Ellenőrizze, hogy a riasztási listában van-e jelzés a visszakeverési hőérzékelővel kapcsolatban, és ha igen, kezelje	
Rtrn tmp fire alarm: Alarm Supply tmp	A visszakevert levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges A friss levegő hőmérséklete	Okok Tűz ütött ki A visszakeverési hőérzékelő meghibásodott Okok	Megoldások Ellenőrizze, hogy a riasztási listában van-e jelzés a visszakeverési hőérzékelővel kapcsolatban, és ha igen, kezelje Megoldások	
Rtrn tmp fire alarm: Alarm Supply tmp fire alm: Alarm	A visszakevert levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges A friss levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges	Okok         Tűz ütött ki         A visszakeverési         hőérzékelő meghibásodott         Okok         Tűz ütött ki         A friss levegő hőérzékelője         meghibásodott	Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a         visszakeverési hőérzékelővel         kapcsolatban, és ha igen, kezelje         Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a friss levegő         hőérzékelőjével kapcsolatban, és	
Rtrn tmp fire alarm: Alarm Supply tmp fire alm: Alarm	A visszakevert levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges A friss levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges	Okok         Tűz ütött ki         A visszakeverési         hőérzékelő meghibásodott         Okok         Tűz ütött ki         A friss levegő hőérzékelője meghibásodott	Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a         visszakeverési hőérzékelővel         kapcsolatban, és ha igen, kezelje         Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a friss levegő         hőérzékelőjével kapcsolatban, és         ha igen, kezelje	
Rtrn tmp fire alarm: Alarm Supply tmp fire alm: Alarm Fire alarm: Alarm	A visszakevert levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges A friss levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges Tűzriasztás aktív.	Okok         Tűz ütött ki         A visszakeverési         hőérzékelő meghibásodott         Okok         Tűz ütött ki         A friss levegő hőérzékelője         meghibásodott         Okok	Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a         visszakeverési hőérzékelővel         kapcsolatban, és ha igen, kezelje         Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a friss levegő         hőérzékelőjével kapcsolatban, és         ha igen, kezelje         Megoldások	
Rtrn tmp fire alarm: Alarm Supply tmp fire alm: Alarm Fire alarm: Alarm	A visszakevert levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges A friss levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges Tűzriasztás aktív. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a tűzérzékelő tüzet érzékel	Okok         Tűz ütött ki         A visszakeverési         hőérzékelő meghibásodott         Okok         Tűz ütött ki         A friss levegő hőérzékelője         meghibásodott         Okok         Tűz ütött ki         A friss levegő hőérzékelője         meghibásodott         Okok         Tűz ütött ki         Ha nincs tűz, a tűzriasztó rendszer hibásodhatott meg	Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a         visszakeverési hőérzékelővel         kapcsolatban, és ha igen, kezelje         Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a friss levegő         hőérzékelőjével kapcsolatban, és         ha igen, kezelje         Megoldások         Ellenőrizze a Tűzriasztó rendszert	
Rtrn tmp fire alarm: Alarm Supply tmp fire alm: Alarm Fire alarm: Alarm Heating Frost:	A visszakevert levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges A friss levegő hőmérséklete túl magas, tűz lehetséges Tűzriasztás aktív. Ez a riasztás akkor lép életbe, ha a tűzérzékelő tüzet érzékel Ez a riasztás akkor lép	Okok         Tűz ütött ki         A visszakeverési         hőérzékelő meghibásodott         Okok         Tűz ütött ki         A friss levegő hőérzékelője         meghibásodott         Okok         Tűz ütött ki         Ha nincs tűz, a tűzriasztó rendszer hibásodhatott         meg         Okok	Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a         visszakeverési hőérzékelővel         kapcsolatban, és ha igen, kezelje         Megoldások         Ellenőrizze, hogy a riasztási         listában van-e jelzés a friss levegő         hőérzékelőjével kapcsolatban, és         ha igen, kezelje         Megoldások         Ellenőrizze a Tűzriasztó rendszert	

Riasztási hibaüzenet	Leírás	Lehetséges okok és megoldások	
	bemeneten), hogy jég lehet a kültéri egység hőcserélőjén	A kültéri hőmérséklet nagyon alacsony	A riasztás törlődik, amikor a "Fagyáskapcsoló" kikapcsol. Ha ez a riasztás többször előfordul, próbálja meg emelni a "Frost sp" vagy a "Frost Off Delay" értékét.
Recovery Alarm	Ez a riasztás akkor lép	Okok	Megoldások
	életbe, ha a Forgódobos visszanyerő egység azt jelzi a vezérlő felé (a "Forgódob riasztás" digitális bemeneten), hogy riasztási állapotot érzékelt	Hiba a Forgódobnál	Ellenőrizze a Forgódob használati kézikönyvét
I/O Extension	Kommunikációs hiba a	Okok	Megoldások
module: Alarm	vezérlő és az egyik bővítőmodul között	Egy vagy több bővítőmodul nem csatlakozik a vezérlőhöz	Ellenőrizze a bővítőmodulok elektromos csatlakozását a vezérlőhöz
		Egy vagy több bővítőmodul meghibásodott	Cserélje a bővítőmodult
		Egy vagy több bővítőmodul nincs megfelelően konfigurálva	Változtassa meg a DIP kapcsoló értékét (lásd a kapcsolási rajzot)
ERQ 1 alarm:	Az 1. ERQ-hoz kapcsolt	Okok	Megoldások
Alarm	digitális bemenet zárva	Hiba az ERQ-nál	Ellenőrizze az ERQ használati kézikönyvét
ERQ 2 alarm:	Az 2. ERQ-hoz kapcsolt	Okok	Megoldások
Alarm	digitális bemenet zárva	Hiba az ERQ-nál	Ellenőrizze az ERQ használati kézikönyvét
ERQ 3 alarm:	Az 3. ERQ-hoz kapcsolt	Okok	Megoldások
Alarm	digitális bemenet zárva	Hiba az ERQ-nál	Ellenőrizze az ERQ használati kézikönyvét
ERQ 4 alarm:	Az 4. ERQ-hoz kapcsolt	Okok	Megoldások
Alarm	digitális bemenet zárva	Hiba az ERQ-nál	Ellenőrizze az ERQ használati kézikönyvét
Emergency	A Vészleállító gombhoz	Okok	Megoldások
Stop: Alarm	kapcsolt digitális bemenet nyitva	Vészleállító gomb megnyomva	Engedje ki a vészleállító gombot

# 6.11 A berendezés tulajdonságai

A berendezés tulajdonságai a vezérlő főmenüjének utolsó eleme, mely a Légkezelő vezérlőjéről nyújt általános információkat.

Info	4	Main Menu		
		Su/Wi state	Summer	▶ ^
		Act ctrl temp	22.6 °C	
		Local Switch	Off	⊳
		I/O overview		
		Setpoints		
		Time Scheduler		
		Alarm handling		
		About Unit		

Ebben a menüpontban lehetséges:

- Megjeleníteni és módosítani a dátumot és az időt;

Info	About Unit	<u>.</u>
	19.06.2021 09:36:23	▶ ·
	Application info:	
	- AHU Digital	
	- DStream	
	- 0.01.P	
	- ENTER SERIAL NUM	
	Target info:	
	IP 010.039.130.169	-
<u></u>	ESC	ок

- Hasznos információkat megjeleníteni a telepített szoftveralkalmazásokról;

Info	About Unit	
	19.06.2021 09:36:23	A      A  A     A     A     A     A     A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A
	Application info:	
	- AHU Digital	
	- DStream	
	- 0.01.P	
	- ENTER SERIAL NUM	
	Target info:	
	IP 010.039.130.169	-
$\bigcirc \bigcirc$	ESC	



- Megjeleníteni a vezérlő tényleges IP címét és a telepített firmware verziót;

# 7 Modbus csomópontok diagnosztika és riasztások



Led #	Szín	Felügyelet	Állapot	Jelentés
1	Zöld	Kártya firmware	Alive	Csomópont bekapcsolva
2	Piros	Kártya firmware	Hardware Error	A firmware EEPROM hibát érzékelt. Ha ez a hiba előfordul, a csomópontot ki kell cserélni. Forduljon a gyártóhoz.
3	Sárga	Kártya firmware	I/O Error	A firmware a csomópont I/O-nál hibát érzékelt.
4	Kék	MT4 / DStream	Communication OK	A Modbus kapcsolat létrejött és megfelelően működik
5	Sárga	MT4 / DStream	Not Used	Not Used
6	Piros	MT4 / DStream	Not Used	Not Used

7.1 Node#Hardwar	eErr
Leírás	A firmware EEPROM hibát érzékelt.
Értesítés	MT4, LED 2 (piros)
Késletetés	Nem
Visszaállítás típusa	Automatikus
Intézkedés	Csere; forduljon a gyártóhoz.

7.2 Node#CommE	rr
Leírás	A csomópont # nem kapcsolódik a Modbus kommunikációhoz
Értesítés	MT4, LED 5 (sárga)
Késletetés	10 sec
Visszaállítás típusa	Automatikus
Intézkedés	A csomópont # azért nem kapcsolódik, mert hardverhiba áll fenn, vagy mert nincs bekapcsolva (a ledje nem ég). Ha nem a fenti esetek állnak fenn, ellenőrizze a Modbus kábel csatlakozását a csomóponthoz. Ha minden csomópont kommunikációs hibát jelez, ellenőrizze az MT4 és a gyökér csatlakozásának épségét.

7.3 Node#InOutErr		
Leírás	A # csomópontnál I/O hiba áll fenn. Ez az alábbiakat jelentheti:	
	AIN1 hiba - nyitott áramkör / rövidzárlat	
	AIN2 hiba - nyitott áramkör / rövidzárlat	
	AIN3 hiba - nyitott áramkör / rövidzárlat	
	<ul> <li>I/O általános hiba - nyitott áramkör / rövidzárlat</li> </ul>	
	AO1 hiba	
	AO2 hiba	
	AO3 (I/O általános) HIBA	
Értesítés	MT4, LED 3 (sárga)	
Késletetés	Nem	
Visszaállítás típusa	Automatikus	
Intézkedés	Ellenőrizze a szondák/aktuátorok csatlakozását/épségét	

7.4 Node#DP1Err	
Leírás	Differenciál nyomásátalakító #1
Értesítés	MT4
Késletetés	Nem
Visszaállítás típusa	Automatikus
Intézkedés	Ellenőrizze az áramláscsövek polaritását (+/-). Ellenőrizze az átalakító kártya
	csatlakozását/épségét

7.5 Node#DP2Err	
Leírás	Differenciál nyomásátalakító #2
Értesítés	MT4
Késletetés	Nem
Visszaállítás típusa	Automatikus
Intézkedés	Ellenőrizze az áramláscsövek polaritását (+/-). Ellenőrizze az átalakító kártya
	csatlakozását/épségét

#### 7.6 Modbus csomópontok hibaelhárítása

#### 7.6.1 Node#InOutErr értelmezés

Az MT4 Node#InOutErr riasztásai az érintett egység riasztásával együtt jelennek meg. Alább látható a kombinált értesítések néhány példája.

1. A csomópont 4-hez csatlakozó táphőmérséklet-érzékelő meghibásodott vagy nem csatlakozik.

```
Node4InOutErr
SplyTmpSenf
```

 A visszakeverő hőmérséklet-érzékelő és a visszakeverő ventilátor differenciál nyomásátalakítója meghibásodott vagy nem csatlakozik

```
Node2InOutErr
Node7InOutErr
RtrnTmpSenf
RtrnFanPressSenf
```

Ahhoz, hogy a Node#InOutErr-t hozzá tudja rendelni az egyes szenzorhibákhoz, át kell nézni a HMI I/O egységét, vagy tanulmányozni a kapcsolási rajzot.

#### 7.6.2 Node#CommErr működése

Bármely csomópont kommunikációs hibája a Légkezelő leállását okozza.

Ha egy csomópontot ki kell iktatni, ahhoz fizikailag ki kell zárni a hálózatból, a tápellátás és a bemeneti-kimeneti csatlakozó kábelek leválasztásával. Ez a művelet akkor engedélyezett, ha az érintett csomóponthoz kapcsolódó eszközök nem alapvetően szükségesek a Légkezelő működéséhez.

Ez érvényes például a szűrőkre.

Ne feledje, hogy a csomópontok I/O elrendezése egy optimizációs algoritmus eredménye. A legtöbb esetben a szűrők és differenciál nyomásátalakítók ugyanazon csomópontra vannak csatlakoztatva, mint a ventilátorok. Ez az elrendezés nem teszi lehetővé a szűrők csomópontjának kizárását.



Soha ne módosítsa egy csomópont I/O elrendezését. Ez veszélyezteti a Légkezelő működését!

# 8 A Függelék: Beltéri egység modul - POL822

Ez a fejezet írja le a Beltéri egység modul (POL822) működését, mely a beltéri hőmérséklet mérésére és a Légkezelő alapvető működtetésére használható, mint:

- Légkezelő állapotának átváltása
- Nyári/Téli üzemmód átváltása
- Hőmérsékleti alapérték eltérése
- Az "Elfoglalt" funkció engedélyezése és letiltása
- Dátum és idő beállítása
- Ventilátor aktuális sebességének megjelenítése



## 8.1 Gombok áttekintése



# 8.2 Kijelző áttekintés

Az alábbi táblázat tartalmazza a kijelzőn előforduló összes jelet:

Kijelző	Jelentés
	Beltéri hőmérséklet
<b></b>	ldő
	A Légkezelő ventilátorainak aktuális sebessége
1234567	A hét napja 1= Hétfő 2= Kedd stb.
ப்	<ul> <li>Be/ki</li> <li>Ez az ikon: <ol> <li>Aktív - amikor a berendezés Be van kapcsolva, Szellőzés vagy Gazdaságos módban van.</li> <li>Passzív - amikor a berendezés Ki van kapcsolva.</li> <li>Villog - amikor a berendezés Be Teszt módban van, vagy a Panelkapcsoló által kikapcsolva.</li> </ol> </li> </ul>
AUTO	Ez az ikon aktív, amikor a Légkezelő Automatikus módban van. A Légkezelő aktuális állapota és a vonatkozó ikon (Be/Ki, Szellőzés vagy Gazdaságos) az Időzítő beállításaitól függnek.
÷Ż÷	Fűtés
XÅK	Hűtés
Ð	Ez az ikon aktív, amikor a Légkezelő Szellőzés módban van
٥	Ez az ikon aktív, amikor a Páramentesítés vezérlés aktív
	Elfoglalt mód aktív
Ø	Gazdaságos mód aktív
Û	Villog, ha a Légkezelő Riasztás állapotban van
P	Ez az ikon aktív, amikor a Légkezelő Nyári/Téli átváltása Automatikusra vagy Követés módra (ha van ilyen) van állítva a fő vezérlőn (POL638/687). További információért lásd: <b>Summer/Winter state</b> .

Két példa a főképernyő megjelenésére:

#### Gazdaságos mód, hűtés



#### Szellőzés mód, fűtés



## 8.3 Légkezelő Be/Ki (1)

Ezzel a gombbal tudja a felhasználó megváltoztatni a Légkezelő aktuális üzemmódját. Ebben a menüben a felhasználó körbelapozhat és válogathat a Légkezelőn elérhető módok között (Automatikus, Be, Ki, Szellőzés, Gazdaságos).

A Légkezelő üzemmódjának megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyomja meg a Be/Ki gombot
- 2. A + vagy gombok megnyomásával böngésszen a különböző elérhető üzemmódok között
- 3. Hagyja jóvá az állapotváltást a Jóváhagyás gomb minimum 1 mp-ig való megnyomásával 🌱
- 4. A főképernyőre változtatások nélkül való visszatéréshez vagy nyomja meg a Főképernyő gombot, 🏠 vagy várjon 5 mp-et

#### 8.4 Elfoglalt mód Be/Ki (2)

Az Elfoglalt mód egy olyan funkció, mellyel fix ideig (a vezérlőn az **"Status/Settings -> Occupancy Tm"** pontban meghatározva) működtethetjük a Légkezelőt, amikor az Ki van kapcsolva az időzítő által.

Ez azt jelenti, hogy az Elfoglalt funkció csak akkor működik, ha a Légkezelő az időzítő által irányítva működik

HMI útvonal: Főoldal → Vezérlőforrás = Helyi HMI útvonal: Főoldal → Helyi kapcsoló = Automatikus

Az Elfoglalt funkció aktiválásához/kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a Főképernyő gombot

2. A + vagy - gombok megnyomásával böngésszen a különböző elérhető üzemmódok között

3. Hagyja jóvá az állapotváltást a Jóváhagyás gomb minimum 1 mp-ig való megnyomásával 🌱

4. A főképernyőre változtatások nélkül való visszatéréshez vagy nyomja meg a Főképernyő gombot 🏦 újra, vagy várjon 5 mp-et

### 8.5 Dátum és idő (3)

A főképernyőn megjelenő dátum és idő megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyomja meg a PROG gombot kevesebb mint 1 mp-ig (az órák villognak), majd állítsa be az órát a + és gombokkal
- 2. Nyomja meg az OK gombot (az óra mentésre kerül és a percek villognak), majd állítsa be a perceket a + és gombokkal
- Nyomja meg az OK gombot (a percek mentésre kerülnek és a teljes idő villog), majd állítsa be az idő megjelenítési formátumát (12/24 órás) a + és - gombokkal
- 4. Nyomja meg az OK gombot (a megjelenítési formátum mentésre kerül és az év villog), majd állítsa be az évet a + és - gombokkal
- 5. Nyomja meg az OK gombot (az év mentésre kerül és a kijelző a hónap/napot mutatja, a hónap villog), majd állítsa be a hónapot a + és gombokkal
- 6. Nyomja meg az OK gombot (a hónap mentésre kerül és a nap villog), majd állítsa be a napot a + és gombokkal
- 7. Nyomja meg az OK gombot (a hónap és nap mentésre kerül, a kijelző ismét az időt mutatja)
- 8. Nyomja meg a PROG gombot (a kijelző visszatér a normál megjelenéséhez)

A kijelző automatikusan visszatér a normál megjelenéséhez, ha a PROG gombot egy percen belül nem nyomják meg.

#### 8.6 Hőmérséklet-alapérték eltérése (4 és 5)

A + vagy - gombokkal lehet beállítani az eltérést a fő vezérlőn megadott Fűtés/Hűtés alapértéktől.

A főképernyőn a + vagy - gombok egyszerű megnyomásával megjelenik az aktuális alapérték. Minden további megnyomás 0.1 °C-kal növeli/csökkenti a hőmérséklet-alapértéket.

A + vagy - gombok hosszantartó megnyomásával megjelenik a beltéri egységen meghatározott aktuális hőmérsékleti eltérés a fő alapértékhez képest.

## 8.7 Ventilátor sebesség kijelzés (7)

Ez a gomb megjeleníti a Frisslevegő- és Visszakeverő ventilátorok aktuális sebesség-százalékát.

A Légkezelő aktuális sebesség-százalékának megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyomja meg a Ventilátor-sebesség gombot
- A + vagy gombok megnyomásával böngésszen a Frisslevegő- és Visszakeverő (ha van) ventilátorok megjelenítése között
- 3. A főképernyőre változtatások nélkül való visszatéréshez vagy nyomja meg a Főképernyő gombot 🍈 , vagy várjon 5 mp-et

### 8.8 Nyári/téli üzemmód átváltása (8)

Ezzel a gombbal lehet átváltani a Légkezelő Nyári/Téli üzemmódját (vagy Hűtés/Fűtés módját). A Nyári/Téli mód átváltásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyomja meg a Nyári/téli üzemmód átváltása gombot 🛩
- 2. A + vagy gombok megnyomásával böngésszen a különböző elérhető üzemmódok között
- 3. Hagyja jóvá az állapotváltást a Jóváhagyás gomb minimum 1 mp-ig való megnyomásával
- 4. A főképernyőre változtatások nélkül való visszatéréshez vagy nyomja meg a Főképernyő gombot, 🏦 vagy várjon 5 mp-et



<u>MEGJEGYZÉS!</u> Amikor az (P) ikon megjelenik a Beltéri egység főképernyőjén, a Nyári/Téli váltás forrása a fő vezérlőn Automatikusra vagy Követés módra van állítva, így a Nyári/Téli módot nem lehet a Beltéri egységen megváltoztatni. További információért lásd a Nyári/Téli mód fejezetet.

#### 8.9 Felszerelési utasítások

 A beltéri egység a hozzá csatlakoztatott vezérlőről, a kéterű (alacsony feszültségű, SELV) interfészen keresztül kapja az áramot. A beltéri egységet a vezérlőhöz egy szigetelés nélküli, kétmagos, csavart páros vezetékkel kell csatlakoztatni.





- Az egységet nem szabad fülkébe, polcra, függöny vagy ajtó mögé, vagy közvetlen hőforrás fölé vagy közelébe felszerelni.
- Kerülje a közvetlen napsugárzást és huzatot.
- Az átjárót az egység felőli oldalon szigetelni kell, mivel a benne keletkező légáramlatok befolyásolhatják az érzékelők méréseit.
- Figyelembe kell venni a megengedhető környezeti feltételeket.
- A helyi üzembe helyezési szabályokat is figyelembe kell venni.
- A kéterű interfész csatlakozásának megszakításakor a paraméterek kezdeti beállítása újraindul.



A jelen kiadvány csak tájékoztató jellegű, és nem jelent a Daikin Applied Europe S.p.A vállalatra nézve kötelező ajánlatot. A Daikin Applied Europe S.p.A. legjobb tudása szerint állította össze a jelen kézikönyvet. A kézikönyv tartalmára, az abban leírt termékek és szolgáltatások adott célra történő felhasználására, a tartalmak teljességére, pontosságára, megbízhatóságára és alkalmasságára vonatkozóan sem kifejezett sem hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. Hivatkozzon a rendeléskor közölt adatokra. A Daikin Applied Europe S.p.A. kifejezetten elutasít minden olyan közvetett vagy közvetlen kár miatti felelősséget, amely jelen kiadvány használatához vagy értelmezéséhez kapcsolódik. A kézikönyv teljes tartalma a Daikin Applied Europe S.p.A. szerzői jogvédelme alá tartozik.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Olaszország Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 http://www.daikinapplied.eu