

Revisão	01
Data	06/2021
Substituição	D-EOMOAH00903-21PT

MANUAL DE OPERAÇÃO D-EOMOAH00903-21_01PT

U.T.A digital

ADK

D-STREAM

Índice

1	Info	rmações sobre este documento	. 3
	1.1	Histórico de Revisões	. 3
	1.2	Aviso	. 3
	1.3	Antes de iniciar	. 3
2	Info	rmações de segurança	. 4
3	Intro	pdução	. 5
4	Diad	prostico básico do sistema de controlo	. 6
5	Fun	ções de Controlo	. 7
6	Ecrá	ă do Menu Principal	. 8
-	6.1	Fonte de controlo.	. 8
	6.2	Modo Actual	. 9
	6.3	Estado da unidade	10
	6.4	Valor Prescrito Activo	11
	6.5	Comando local	12
	6.6	Estado Verão/Inverno	13
	6.7	Valores prescritos	14
	6.8	Visão geral I/O	17
	6.9	Programador	18
	6.10	Lidar com o Alarme	21
	6.11	Sobre a Unidade	29
7	Diag	gnóstico e alarmes dos nós Modbus	31
	7.1	Node#HardwareErr	31
	7.2	Node#CommErr	31
	7.3	Node#InOutErr	31
	7.4	Node#DP1Err	31
	7.5	Node#DP2Err	32
	7.6	Solução de problemas de nós Modbus	32
8	Ane	xo A: Módulo unidade Ambiente - POL822	33
	8.1	Visão Geral dos Botões	33
	8.2	Vista geral ecrã	34
	8.3	U.T.A. On-Off (1)	35
	8.4	Ocupação On-Off (2)	35
	8.5	Data e hora (3)	35
	8.6	Desvio de Ponto de Referência de Temperatura (4 & 5)	35
	8.7	Apresentação de Velocidade de Ventilador (7)	36
	8.8	Permuta Veräo/Inverno (8)	36
	8.9	Instruções de Montagem	36

1 Informações sobre este documento

1.1 Histórico de Revisões

Nome	Revisão	Data	Âmbito
D-EOMOAH00903-21_01PT	1	Junho 2021	Segunda edição
			• Página de tabela modificada 29 - LED amarelo
			#5 do nó Modbus não representa um erro de comunicação. Atualmente, as versões do software, se piscarem, indicam apenas que, pelo menos, uma comunicação foi interrompida.
			é o LED AZUL.
D-EOMOAH00903-21PT	0	Março de 2021	Primeira edição

1.2 Aviso

© 2014 Daikin Applied Europe, Cecchina, Roma. Todos os direitos reservados em todo o mundo ™ ®. As seguintes são marcas comerciais ou registadas, propriedade das respetivas empresas.

• **MicroTech 4** da Daikin Applied Europe.

1.3 Antes de iniciar

Gama de	Este documento faz referência aos seguintes componentes		
aplicação	Microtech 4	Controller	

Utilizadores	Os utilizadores deste documento destinam-se a: - Utilizadores U.T.A - Pessoal de vendas
Convenções	MicroTech 4 mais adiante neste documento e quando apropriado será referida como "MicroTech"

2 Informações de segurança

Seguir todas as indicações sobre a segurança e respeitar as regulamentações de segurança geral para evitar danos a pessoas e bens materiais.

- Os dispositivos de segurança não devem ser removidos, violados ou removidos.
- Os componentes do sistema e do aparelho devem ser utilizados somente se forem eficientes e seguros. As avarias que afetam a segurança devem ser solucionadas imediatamente.
- Observar as instruções de segurança requisitadas contra contatos de tensão excessivamente alta.
- A instalação não deve ser ativada se os dispositivos de segurança padrão não forem operacionais ou se forem influenciados, de qualquer forma, em seus efeitos.
- Todos os usos que afetam a desconexão prescrita de tensão extra baixa (AC 24 V) devem ser evitados.
- Desconectar a alimentação elétrica antes de operar no armário do aparelho. Nunca opere quando o aparelho estiver conectado!
- Evitar tensões eletromagnéticas e outras correntes de interferência em sinal e cabos de conexão.
- A montagem e a instalação do sistema, assim como os componentes do sistema, devem ser efetuados em conformidade com as instruções de instalação e uso.
- Todas as partes elétricas do sistema devem ser protegidas contra cargas estáticas: os componentes elétrónicos, placas de circuito impresso aberto, conectores de livre acesso e os componentes dos aparelhos referentes à conexão interna.
- Todos os equipamentos conectados ao sistema devem possuir a marcação CE e estar em conformidade com a Diretiva Segurança das máquinas.

3 Introdução

Este manual de instruções proporciona as informações básicas que permitem controlar a Unidade de tratamento de ar (U.T.A.). As U.T.A. são utilizadas para o condicionamento do ar e tratamento do ar em relação à temperatura, humidade e controlo do nível de CO₂. Há quatro tipos de Unidade de tratamento de ar (U.T.A.) em função dos dispositivos externos utilizados para produzir arrefecimento ou aquecimento.

- 1. AH-ERQ-U
- O modelo AH-(ERQ)-U é conectado à unidade de condensação Daikin ERQ;
- 2. AH-W-U

A AH-(Água)-U é ligada a um dispositivo externo que fornece água quente ou fria usada num permutador de calor a água;

3. **AH-DX-U**

O AH-(expansão direta)-U é conectado a uma unidade condensadora externa;

4. AH-WDX-U

Este tipo de AH-(Água Expansão Directa)-U pode ser ligado tanto a dispositivos de água como de expansão direta.

5. AH-X-U

Este tipo de U.T.A não está conectado a um dispositivo de tratamento principal, ou este é do tipo elétrico. Veja o guia de comissionamento para mais detalhes.

4 Diagnóstico básico do sistema de controlo

O controlador, os módulos de extensão e os módulos de comunicacção estão equipados com dois LEDs de estado (BSP e BUS) para indicarem o estado operacional dos dispositivos. O LED "BUS" indica o estado da comunicação com o controlador. Em baixo, é indicado o significado dos dois LEDs de estado.

- CONTROLADOR PRINCIPAL

- LED BSP

Cor do LED	Modo
Verde continuo	Aplicação a executar
Amarelo contínuo	Aplicação carregada mas não em funcionamento (*) ou Modo BSP Upgrade ativo
Vermelho contínuo	Erro de hardware (*)
Verde intermitente	Fase de arranque de BSP O controlador necessita de tempo para iniciar.
Amarelo intermitente	Aplicação não carregada (*)
Amarelo/Vermelho	Falha no modo de segurança (no caso do BSP upgrade ter sido interrompido)
intermitente	
Vermelho intermitente	Erro BSP (erro de software*)
Vermelho/Verde	Aplicação/atualização BSP ou inicialização
intermitente	

(*) Contacte a Assistência.

- MÓDULOS DE EXTENSÃO

- LED BSP

Cor do LED	Modo
Verde continuo	BSP a ser executado
Vermelho contínuo	Erro de hardware (*)
Vermelho intermitente	Erro BSP (*)
Vermelho/Verde	Modo BSP upgrade
intermitente	

- LED BUS

Cor do LED	Modo
Verde continuo	Comunicação a executar I/O a trabalhar
Amarelo contínuo	Comunicação em funcionamento mas parâmetro da aplicação errado ou em falta, ou
	calibração incorreta de fábrica
Vermelho contínuo	Comunicação em baixo (*)

5 Funções de Controlo

Esta secção descreve as funções do controlo principal disponível na U.T.A. Daikin. É apresentada abaixo uma sequência típica de ativação dos dispositivos instalados no Daikin U.T.A para controlo de termorregulação.



A sequência de arranque é realizada de acordo com uma lógica de economia de energia, de forma a satisfazer o ponto de referência de temperatura pretendido.

Assim que um dispositivo estiver totalmente operacional (i.e. funciona a 100%), o próximo dispositivo arranca de acordo com a sequência apresentada na figura acima. A mesma sequência também descreve a ordem de desactivação dos dispositivos seguinte a direcção oposta, assegurando que os dispositivos superiores são directamente controlados apenas quando os inferiores não estão em funcionamento. Isto assegura que o ponto de referência da temperatura é sempre satisfeito com o consumo de energia mais baixo.

0

A sequência de ativação depende estritamente dos dispositivos actualmente instalados na sua U.T.A, pelo que pode mudar consoante os mesmos.

6 Ecrã do Menu Principal

Através do ecrã do Menu Principal o utilizador pode aceder a toda a informação necessária para monitorizar o estado da U.T.A, para além de gerir o modo de funcionamento da unidade. Em particular, o utilizador pode:

- Controlar o modo de funcionamento da U.T.A

- Alterar o ponto de referência da U.T.A
- modificar o estado Verão/inverno
- acessar ao menu de visão geral I/O
- Programação do Programador Horário
- restabelecer as condições de alarme

Os capítulos seguintes irão descrever qualquer item do menu principal.

6.1 Fonte de controlo

Este item apresenta a fonte de controlo atual da U.T.A. Todas as fontes de controlo possíveis estão indicadas na tabela abaixo.

HMI Path: Main Menu -> Ctrl Source Info Main Menu Enter Password b Ctrl Source Local Actual Mode Off Unit state LocalSwtch 22.0 °C Active Setpoint 25.6 °C Actual Ctrl Tmp Local Switch Off Þ V OK QQ ESC

Opção Menu principal	Valor	Descrição	
Fonte de controlo	- Local - BMS	 Loca1: <u>HMI</u>: controlo da unidade atuado diretamente da interface do regulado ou automaticamente através do Programador. Consulte a página d Local Switch para obter mais pormenores. <u>Room Unit</u>: quando a Fonte de Controlo está definida como Local, unidade pode também ser controlada no dispositivo Unidade de Sal (POL822), se instalada. Consulte o Appendix A para mais detalhe sobre o Room Unit control. 	
		 BMS: <u>Modbus</u>: unidade pode ser controlada por um dispositivo Modbus Mestre através do protocolo Modbus, caso o módulo de comunicação correspondente esteja instalado (POL902). Consulte o D-EOMOCAH202-18PT para obter mais pormenores. <u>BACnet:</u> a unidade pode ser controlada através de comunicação BACnet caso o módulo de comunicação correspondente esteja instalado (POL904/POL908). Consulte o D-EOMOCAH10009 para obter mais pormenores. 	

O valor para Ctrl Fonte determina a cadeia de prioridades entre as fontes de controlo disponíveis, incluindo o interruptor Painel, de acordo com a seguinte tabela:

Relations among CONTROL SOURCE, PRIORITY AND INTERLOCKS of all unit switches (Panel switch, HMI, BMS)

Ctrl Source	Panel Switch (Electrical Panel)	Local Switch (HMI)	BMS (MSV 24562)	Unit Actual Mode
Local	Off	x	x	Off
Local	On	Off	x	Off
Local	On	On	x	ON
BMS	Off	x	x	Off
BMS	On	Off	x	Off
BMS	On	On	Off	Off
BMS	On	On	On	ON

Note - The value «x» means that whichever state doesn't affect the unit Actual Mode. As a consequence, for example, in order to set ON the unit Actual Mode when Ctrl Source is BMS, Panel Switch AND Local Switch must stay ON.

6.2 Modo Actual

Este item (utilizado somente para visualização) mostra a modalidade atual da U.T.A.. Todas as modalidades possíveis de operação estão indicadas na tabela abaixo ilustrada.



Opção Menu principal	Valor	Descrição
Modo Actual	- Off - On - Ventilação - Economia	<i>off:</i> U.T.A. na modalidade Off. Todos os dispositivos instalados nas U.T.A. (ventiladores, bobinas para arrefecimento/aquecimento, registo de saída, etc.) estão desligados (Off).
		<i>on</i> : U.T.A. na modalidade ON. Funcionamento normal: todos os controlos estão activos.
		<i>Ventilation:</i> U.T.A. na modalidade ventilação Nesta modalidade, somente os ventiladores estão em função.
		<i>Economy:</i> U.T.A. na modalidade Economia. Funcionamento normal: todos os controlos são ativos mas a modalidade de funcionamento da U.T.A. refere-se ao ponto de referência Economia. Consulte a página <i>Setpoints</i> para mais detalhes.

6.3 Estado da unidade

Este item (utilizado somente para visualização) mostra o estado atual da U.T.A. Todos os estados possíveis estão indicados na tabela abaixo.



Opção Menu principal	Valor	Descrição
Estado da unidade	stado da unidade - Incêndio - Emergência - Alarme - Manual - Interruptor painel - Comando local	<i>Fire:</i> A U.T.A. está em estado de alarme Incêndio. A U.T.A está neste estado quando uma entrada digital de " <i>Fire Alarm</i> " é detectada.
		<i>Emergency:</i> U.T.A. no estado de emergência Este estado indica que o botão de Emergência foi pressionado.
- BMS - Programador - Pronto	<i>Alarm:</i> U.T.A.em estado de alarme. Este estado é apresentado quando um alarme foi detectado.	
	- Ocupação	Manual: U.T.A em modo de teste. A U.T.A. está neste estado quando o <i>Local Switch</i> está configurado para <i>Test</i> .
		Consulte a página do <i>Loca1 Switch</i> para obter mais pormenores.
		Pane 1 Switch: O interruptor assinalado "Interruptor Ativado" localizado no Quadro Eléctrico está definido para zero.
	Local Switch: O ponto de ajuste do interruptor local na IHM ou o controlo liga-se/desliga-se da interface da unidade da sala estão configurados como desligados.	
		BMS: O controlo de rede pelo BMS está ajustado para OFF.
	<i>Scheduler:</i> U.T.A. em estado <i>On</i> por <i>Time Scheduler.</i> Referir-se à página <i>Time Scheduler</i> para obter maiores detalhes.	
	<i>Ready:</i> U.T.A. em estado <i>Off</i> por <i>Time Scheduler</i> . Referir-se à página <i>Time Scheduler</i> para obter maiores detalhes.	
		<i>Occupancy:</i> U.T.A. em estado <i>On</i> por função <i>Occupancy</i> . Referir-se à página <i>Room Unit</i> para mais detalhes. (<i>Appendix A</i>)

6.4 Valor Prescrito Activo

Todos os pontos de referência actuais usados pelo software para controlar os dispositivos U.T.A. são indicados na página *Active Setpoint*.

InNo ecrã do Menu Principal é apresentado o ponto de referência actual usado para temperatura controlada.

 Main Menu		
Enter Password		► ^
Actual Mode	Off	
Unit state	LocalSwtch	
Active Setpoint	22.0 °C	•
Actual Ctrl Tmp	25.6 °C	
Local Switch	Off	\triangleright
Su/Wi State	Summer	• •
Su/Wi State	Summer	

Parâmetros	Descrição
Temperatura	<pre>Exibe o ponto de referência actual usado para a temperatura controlada. Este valor é a soma do ponto de referência básico (dado pelo estado Summer/Winter) mais o desvio definido através da Room unit (R.U.), caso presente. - Modalidade Verão <i>Temperature = Cool (+ R.U. Offset, if present)</i> - Modalidade Inverno <i>Temperature = Heat (+ R.U. Offset, if present)</i></pre>
Ventilador de insuflação	Exibe o ponto de referência actual para o ventilador de abastecimento. Este valor é a soma dos pontos de referência básicos mais o desvio avaliado pelo software para compensação (caso esteja activa uma função de compensação). Supply Fan = Supply Fan (+ Comp. Offset, if active)
Ventil. retorno	Exibe o valor do ponto de referência actual para o ventilador de retorno. Este valor é a soma dos pontos de referência básicos mais o desvio avaliado pelo software para compensação (caso esteja activa uma função de compensação). <i>Return Fan = Return Fan (+ Comp. Offset, if</i> <i>active)</i>
Humidificação	Exibe o ponto de referência de humidificação actual.
Desumidificação	Exibe o ponto de referência de desumidificação actual.
Qualidade do ar	Exibe o ponto de referência de qualidade do ar actual.

6.5 Comando local

Esta opção é utilizada para controlar no local a modalidade de operação da U.T.A.



<u>NOTA!</u> Nota: O interruptor local deve definir um valor não desligado ou Testar para que o BMS seja capaz de ligar a unidade, desde que a Fonte de Controlo esteja definida como BMS. (consulte Cadeia de prioridade da fonte de controlo).



Opção Menu principal	Valor	Descrição
Comando local	- Auto - Off - On	<i>Auto:</i> O estado On-Off da U.T.A. é controlado pela programação horária. Referir-se à página <i>Time Scheduler</i> para obter maiores detalhes.
	- Ventilação	<i>Off:</i> desliga a U.T.A.
	- Economia - Teste	On:liga a U.T.A.Neste modo todos os controlos estão activos e os pontos de referência referentes à regulação da temperatura e controlo dos ventiladores são os pontos de referência normais.Consulte a página de Setpoints para alterar os pontos de referência normaisVentilation:Permuta a U.T.A. na modalidade ventilação. Nesta modalidade, somente os ventiladores estão em função. Não será efetuado nenhum controlo na temperatura.Economy:Permuta U.T.A. na modalidade Economia. Neste modo todos os controlos estão activos mas os pontos de referência referentes à regulação da temperatura e controlo dos ventiladores mudam dos pontos de referência normais para pontos de referência de economia. Consulte a página de Setpoints para alterar os pontos de referência de economia.Test:U.T.A em modo de teste. Neste modo, cada dispositivo da U.T.A pode ser controlado manualmente.MOTA!Esta função só está disponível com a palavra-passe de serviço introduzida e o item é visível apenas se a U.T.A estiver DESLIGADA.

6.6 Estado Verão/Inverno

O software U.T.A fornece várias opções para controlo de comutação Verão/Inverno:

Auto Mode	O regulador monitora uma das várias temperaturas disponíveis na U.T.A. (Ambiente, Retorno e Lado externo). O valor desta temperatura é comparado com os dois limites (um para Verão e outro para Inverno) e, dependendo do resultado da comparação, o regulador escolhe o melhor estado, frio ou calor, para o próximo período.
Manual Mode	A comutação é gerida pela interface do controlador ou através do dispositivo da Unidade de Sala (se instalada).
Pursuit Mode	Esta lógica pode ser usada quando se pretenda seguir o ponto de referência de temperatura, independentemente do modo de aquecimento/refrigeração actual da unidade. A unidade irá mudar automaticamente para o estado de Verão/Inverno quando a temperatura controlada actual tenha ultrapassado respectivamente os limiares de Verão/para Inverno, que são calculados com base no ponto de referência de temperatura seleccionado actualmente.
BMS	A comutação é gerida pelo Sistema de Gestão de Edifício (BMS) através de protocolo de comunicação BACnet ou Modbus.

Para obter informação adicional sobre as lógicas de comutação e configurações Verão/Inverno, consulte a secção **Summer/Winter state**.



Os modos de comutação Verão/Inverno disponíveis dependem dos componentes e funções configurados na U.T.A, pelo que o número e configuração pode mudar em conformidade.

O software U.T.A fornece três opções diferentes para controlo de comutação Verão/Inverno:

- Comutação automática com base na temperatura.

O regulador monitora uma das várias temperaturas disponíveis na U.T.A. (Ambiente, Retorno e Lado externo). O valor desta temperatura é, depois, comparado com dois limites (um para o Verão e outro para o Inverno) e, dependendo do resultado desta comparação, o controlador selecciona o estado de frio/calor para o próximo período.

- Permuta manual através HMI ou Unidade ambiente.
- Comutação gerida por BMS.

Oda a informação e definições para este controlo estão disponíveis na página HMI seguinte:

```
HMI Path: Main Menu -> Su/Wi State
```

 Main Menu		
Actual Mode	Off	
Unit state	LocalSwtch	
Active Setpoint	22.0 °C	
Actual Ctrl Tmp	25.7 °C	
Local Switch	Off	⊳
Su/Wi State	Summer	
Setpoints		
T/O Overview		•

A tabela ilustrada a seguir explica todos os itens presentes na página de **estado Verão/Inverno** e como configurá-los para obter controlo desejado.

Parâmetros	Valor	Descrição
Su/Wi chg	1. Auto	Este parâmetro determina a modalidade de controlo da permuta
Source	3. BMS 4. Pursuit*	 Verão/Inverno: Auto: a comutação é realizada automaticamente pelo Y.T.A. com base no modo de configuração automático HMI: Estado Verão/Inverno configurado manualmente por HMI. BMS: Estado Verão/Inverno configurado pela Rede BMS. Pursuit*: a comutação é realizada automaticamente de forma a alcançar e manter o ponto de referência de temperatura pretendido. Consulte a página de <i>Setpoints</i> para alterar os pontos de referência do modo <i>Pursuit</i>. *Disponível para a versão de software Airstream 1.00.A e apenas se o Retorno ou controlo de temperatura de sala foi seleccionado.
HMI changeover	- Summer - Winter	Configurar o modo actual do U.T.A. se <i>Su/wi chg source = HMI</i>
Network changeover	- Summer - Winter	Mostra a modalidade configurada via BMS. Se <i>Su/wi chg source = BMS</i> , este valor é o estado atual da U.T.A.
Current State	- Summer - Winter	Exibe o estado actual no qual a U.T.A. está a funcionar.
Auto mode settings:		
Tmp Used	- Return - Room - Outside	Seleciona a temperatura monitorada para determinar o estado Permuta Verão/Inverno
Time constant	036000 [h]	Defina a frequência em que a verificação é realizada para comutação Verão/Inverno em Modo Automático. <u>Exemplo:</u>
		Se este parâmetro estiver configurado em 6 horas, o regulador mantém o mesmo estado (Verão ou Inverno) por seis horas. Após de seis horas, o regulador efetua novamente o controlo para determinar o próximo estado, que será mantido nas próximas seis horas.
Tmp Damped	-6464 [°C]	Exibe o valor de temperatura armazenado quando a comutação automática ocorreu.
Su tmp	-6464 [°C]	Troca para a operação verão quando a temperatura selecionada or superior a este valor.
Wi tmp	-6464 [°C]	Troca para a operação inverno quando a temperatura selecionada or inferior a este valor.

6.7 Valores prescritos Todos os pontos de referência da U.T.A. podem ser configurados em HMI. Alguns pontos de referência são disponíveis ou não, em função da configuração U.T.A.

📄 Info	4	Main Menu				
		Su/Wi state	S	Summer		•
		Act ctrl temp	22	2.6 °C		
		Local Switch		Off	⊳	
		I/O overview			•	
		Setpoints			•	
		Time Scheduler			•	
		Alarm handling			•	
		About Unit			•	

Parâmetros	Intervalo de Valores	Descrição
Temperatura: <i>Coo1</i>	1040 [°C]	Ponto de referência de temperatura de refrigeração. (Disponível quando o controlo de ponto de referência direto. Hta (Cla)
Heat	1040 [°C]	Ponto de referência de temperatura de aquecimento. (Disponível quando o controlo de ponto de referência direto Htg/C1g)
Cool Economy	Cool40 [°C]	Ponto de referência da temperatura de arrefecimento na modalidade Economia. (Disponível quando o controlo de ponto de referência direto Htg/C1g)
Heat Economy	10Heat [°C]	O ponto de referência de temperatura de aquecimento em modo de Economia. (Disponível quando o controlo de ponto de referência direto Htg/C1g)
Central Temp	1040 [°C]	Ponto de referência de temperatura central. (Disponível apenas quando a regulação de temperatura com controlo de zona morta está seleccionada)
Band Temp	020 [°C]	Ponto de referência de temperatura de Deadzone. (Disponível apenas quando a regulação de temperatura com controlo de zona morta está seleccionada)
Central Temp Economy	Cool40 [°C]	O ponto de referência de temperatura central em modo de Economia. (Disponível apenas quando a regulação de temperatura com controlo de zona morta está seleccionada)
Band Temp Economy	10Heat [°C]	O ponto de referência de temperatura de zona morta em modo de Economia. (Disponível apenas quando a regulação de temperatura com controlo de zona morta está seleccionada)
Pursuit	1040 [°C]	Ponto de referência de temperatura do modo de perseguição. Consulte o <i>Summer/Winter state</i> para obter mais pormenores. (Disponível para a versão de software Airstream 0.10.B e apenas se o controlo Return or Room temperature foi selecionado)
Pursuit Eco	1040 [°C]	Ponto de referência de temperatura do modo de perseguição economia. Consulte o <i>Summer/Winter state</i> para obter mais pormenores. (Disponível para a versão de software <u>Airstream 0.10.B e apenas se o controlo</u> <u>Return or Room temperature foi</u> <u>selecionado</u>)
Pursuit Band	3,510 [°C]	Ponto de referência de temperatura de desvio do modo de perseguição. Este valor é adicionado/subtraído do ponto de referência de Perseguição actual de forma a calcular os limiares de comutação

				Verão/InvernoConsulte o <i>Summer/Winter</i> <i>state</i> para obter mais pormenores. (Disponível para a versão de software Airstream 0.10.B e apenas se o Retorno ou controlo de temperatura de Sala foi seleccionado)
R.U. Offset	-66 [°C]			Indica o valor atual de compensação através da unidade ambiente. (Disponível somente nas unidades ambientes)
Pre-Heating	030 [°C]			Limiar de temperatura para ativação do controlo de Pre-Heating. (Disponível apenas se o controlo de pré- aquecimento estiver ativado)
Ventilação por Ventila	ador:			
Supp1y	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m ³ /h]	Pontos de referência dos ventiladores.
Return	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m ³ /h]	Dependendo do tipo de controlo do
Supply Economy	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m ³ /h]	ventilador, o ponto de referência pode ser
Return Economy	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m ³ /h]	indicado em Percentagem [%], Pascal [Pa], Metro cúbico por hora [m ³ /h]. (Não disopnível se os ventiladores forem controlados em modo Ligado/Desligado)
Supply Defrost	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m ³ /h]	O ponto de referência do ventilador de abastecimento em caso de descongelação da unidade condensadora ERQ
				(Disponível apenas se o controlo de limitação de ventilador-descongelamento estiver activado)
Return Defrost	0100 [%]	04000[Pa]	0140000[m ³ /h]	O ponto de referência do ventilador de retorno em caso de descongelação da unidade condensadora ERQ
				(Disponivel apenas se o controlo de limitação de ventilador-descongelamento estiver activado)
Supply filter # Warning # = 1,2,3,4	01000 Pa			Alarme # Limite de pressão diferencial para aviso no filtro de alimentação
Return filter # Warning # _ 1 2	01000 Pa			Alarme # Limite de pressão diferencial para aviso no filtro de retorno
$\pi = 1,2$				
Dehumidification	- 0…100 [%i - Humidificae <u>desumidifica</u>	rH] ção…100 [%rH] aç <i>ão estiver ativ</i> a	<u>(caso o controlo de</u> ado)	Ponto de referência de desumidificação (Disponível apenas se o controlo de desumidificação estiver ativado)
Humidification	- 0…100 [%i - 0…Desumi <u>desumidifica</u>	rH] idificação [%rH] ação estiver ativa	<u>((se o controlo de</u> ado <u>)</u>	Ponto de referência desumidificação. (Disponível apenas se o controlo de humidificação estiver activado)
Air Quality	03000 [ppn	n]		Ponto de referência de controlo de qualidade do ar. Limite de ppm (partes por milhão) para o CO ₂ . (Disponível apenas se o controlo de CO ₂ estiver ativado)
Fan fire setpoint	0100 [%]			Os pontos de referência dos ventiladores quando se detecta o alarme de incêndio. (Disponível apenas se o Alarme de Incêndio estiver activado)

6.8 Visão geral I/O

Este menu permite ao utilizador monitorizar todas as entradas e saídas analógicas/digitais do controlador. A lista pode ser diferente para cada U.T.A. específica pois depende dos componentes instalados na unidade que são ativados durante a preparação para o funcionamento.



Parâmetros	Descrição
Digital inputs	Monitora todas as entradas digitais do regulador. As entradas digitais podem ser ligadas a sinais de alarme oriundos de vários dispositivos instalados na U.T.A. (Ventilador, Registo, Interruptor de Pressão, Bomba de Água, etc.), ou a interruptores externos (Paragem de emergência, Activação da unidade).
Analog inputs	Contém os valores de todos os sensores instalados: temperatura, pressão, fluxo de ar, CO ₂ , humidade.
Digital outputs	Contém os valores de todas as saídas digitais utilizadas para controlar os vários dispositivos da U.T.A. (ERQ ligado/desligado, Bomba ligada/desligada, Ventilador ligado/desligado, etc.).
Analog outputs	Contém os valores de todas as saídas analógicas utilizadas para controlar os vários dispositivos da U.T.A. (Velocidade do ventilador, abertura do registo, percentagem de recuperação de calor, etc.).

6.9 Programador

A programação de horários é uma função que permite ao usuário programar as faixas horárias de ativação e desativação da U.T.A. Se a função de programação estiver definida, a U.T.A. activa-se e desactiva-se automaticamente de acordo com a configuração de intervalo de tempo seguinte. Nas tabelas seguintes são ilustrados os itens do menu do programado e a sua descrição. A página do programador contém também as páginas de configuração para o agendamento do tempo de um único dia.



Parâmetro	Valor	Função
TS estado actual	- Off - On - Ventilation	Modo de funcionamento real a partir da função do programador.
Segunda-feira	- Economy - Active	Ativo se o dia atual for Segunda-feira
	- Passive	Consulte <i>Day Scheduler</i> para obter maiores detalhes.
Copiar programa	- Off - On	Copiar o programa de Segunda-feira para todos os dias da semana.
Terça-feira	- Active - Passive	Ativo se o dia atual for Terça-feira Consulte <i>Day Schedu1er</i> para obter maiores detalhes.
Domingo	- Active - Passive	Ativo se o dia atual for Domingo Consulte <i>Day Schedu1er</i> para obter maiores detalhes.
Exceção	- Passive - Active	Ativo se o dia atual for um dia de exceção Consulte tanto <i>Day Scheduler</i> and <i>Calendar Exception and Calendar</i> <i>Fix off</i> para obter mais pormenores.
Período: Start		Início data para o programador semanal. Se igual a *,* *.00, os agendamentos semanais estão sempre activados.
Período: Fim		Data final para o agendamento semanal. Se igual a *,* *.00, os agendamentos semanais nunca estão desactivados.
Exceção no calendário	- Passive - Active	Ativo se o dia atual for um dia de exceção Consulte <i>Calendar Exception/Fix off</i> para obter mais pormenores.
Calendário fixo OFF	- Passive - Active	Ativo se o dia atual for um dia desativado. Consulte <i>Calendar Exception/Fix off</i> para obter mais pormenores.

6.9.1 Programador do dia

Ao entrar em cada página de dia, normal ou de excepção, é possível configurar até 6 faixas horárias.

Parâmetro	Amplitude	Função
Time 1	00:00	CASO ESPECIAL : esta entrada deve estar sempre definida para 00:00!
Value 1	- off - On - Ventilation - Economy	Comando de permuta para Horário 1.
Time 2	00:00 - 23:59	Horário de permuta 2 (*:*-> Entrada desabilitada)
Value 2	- Off - On - Ventilation - Economy	Comando de permuta para Horário 2.
T1ME 6	00:00 - 23:59	Horário de permuta 6 (*:*-> Entrada desabilitada)
Value 6	- Off - On - Ventilation - Economy	Comando de permuta para Horário 6.

Segue abaixo um exemplo de configuração de programador diário. Neste caso, a U.T.A. será LIGADA das 9:30 às 13:00 e em modo de Economia das 14:00 às 18:40.

Parâmetro	Valor
Time 1	00:00
Value 1	off
Time 2	09:30
Value 2	On
Time 3	13:00
Value 3	off
Time 4	14:00
Value 4	Economy
Time 5	18:40
Value 5	off
Time 6	* *
Value 6	off

ATENÇÃO! Se um valor de tempo estiver incorreto (i.e. se for inferior ao anterior), a U.T.A. não funcionará corretamente e pode estar sempre LIGADA ou DESLIGADA.

6.9.2 Exceções de calendário e desativação do calendário

Os dias de excepção são definidos nos itens de calendário. Isto inclui determinados dias, períodos ou dias da semana.

Quando ocorre um dia de excepção, a configuração do programador diário de "Excepção" sobrepõe-se ao agendamento semanal. As faixas horárias em que ocorrem os dias de excepção podem ser configuradas na página "Calendário de excepção". A página de "Desactivação de Calendário" é uma configuração especial de dia de excepção que permite desligar a instalação em faixas horárias específicas.

O acesso às exceções ou desativação do calendário permite ao usuário consultar as opções indicadas na seguinte tabela.

Parâmetro	Amplitude	Função
Valor atual	- Passive - Active	Mostra se uma opção do calendário está habilitada: - No calendar entry is currently enabled. - Uma opção de calendário está habilitada atualmente.
Escolha-x	- Date - Range - Week Day - Passive	Especificas a entrada para a exceção: - Data: um dia determinado (por exemplo: Sexta-feira). - Range: um período (por exemplo: férias). - Week Day: um determinado dia da semana (ex. todas as Segundas-Feiras). - Passive: as entradas são ignoradas. Este valor deve ser configurado por último, após a inserção da data.
(Início) data		Se <i>Choice-x = date</i> -> Introduza a data para um único dia. Se <i>Choice-x = range</i> -> Introduza a data de início para o período.
Início da data		Para <i>Choice-x = range</i> apenas -> Introduza a data final para o período. A data final deve ser sempre sucessiva a data inicial.
Dia da semana		Para <i>Choice-x = weekday</i> apenas -> Introduza o dia da semana.

Exemplo 1: Escolha = Data

É válida somente a configuração na data (inicial).

- data (de início) = *,01.01.09

Resultado: 01 janeiro 2009 é uma data de exceção.

- data (de início) = Seg,*.*.00

Todas as segundas-feiras são um dia de exceção

- data (de início) = *,*.Evn.00

Os dias para todo o mês são dias de exceção (Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, etc.).

Exemplo 2: Escolha = Intervalo

As opções em início e final de data são relevantes.

- data (de início) = *,23.06.09 / fim de data = *,12.07.09.
De 23 junho de 2009 até 12 de julho 2009 são dias de exceção (por exemplo: férias).
- (início) data = *,23-12-0001 / fim de data = *,31-12-0001.
De 23 de dezembro até 31 são dias de exceção em cada ano. A data final =*,01.01.00 não é válida aqui pois 01 de janeiro é antes de 23 de dezembro.
- (início) data = *,23-12-2009 / fim de data = *,01-01-2010.
23. De 23 dezembro de 2009 até 01 janeiro 2010 são dias de exceção.
- data (de início) = *,*.*.00 / -data final = *,*.*.00

Atenção! Esta opção está sempre habilitada! A instalação está continuamente em exceção ou off.

Exemplo 3: Escolha = Dia da semana

As opções para os dias da semana são relevantes.

- Dia da semana = *,Sex,*
Todas as Sextas serão dias de exceção.
- Dia da semana = *,Sex,Evn
Todas as Sextas em meses pares (Fevereiro, Abri, Junho, Agosto, etc.) é um dia de exceção.
- Dia da semana = *,*,*
Atenção! Esta definição activa sempre os dias de "exceção de calendário" ou "calendário desligado".

6.10 Lidar com o Alarme

Info	4	Main Menu			
		Su/Wi state	Summer		•
		Act ctrl temp	22.6 °C		
		Local Switch	Off	⊳	
		I/O overview		►	
		Setpoints		►	
		Time Scheduler		►	
		Alarm handling			
		About Unit		•	' Ļ

Este menu pode ser usado para visualizar e gerir cada ocorrência de alarme.

Dependendo da gravidade do alarme, a U.T.A. pode haver dois tipos diferentes de atuação:

- <u>Alarme não crítico:</u> o funcionamento normal da U.T.A não é afetado, indicando apenas na interface a condição de alarme. Um exemplo de um alarme não-crítico é a indicação de um filtro sujo.
- Critical Alarm: a U.T.A. desliga-se e todos os controlos permanecem bloqueados até que a condição de alarme seja eliminada. Um exemplo de alarme crítico é uma falha do ventilador.

6.10.1 Restabelecimento de alarme

Quando for visualizado um alarme no regulador seguir este procedimento para retornar ao funcionamento normal:

- 1. Consulte a "*Alarm list*" para obter uma explicação do alarme e para a indicação sobre como resolver a condição de alarme.
- 2. Quando a condição de alarme é reposta, é necessário um comando de reconhecimento de alarme no controlador:

HMI	Path:	Main	menu	->	Alarm	handling	->	Alarm	list -	->	Acknowledge = Execute	
-----	-------	------	------	----	-------	----------	----	-------	--------	----	-----------------------	--

3. Se a condição de alarme for restabelecida corretamente após o comando *"Execute"* a U.T.A. retorna do seu funcionamento normal.

6.10.2 Lista de alarmes

A tabela seguinte apresenta todas as sequências de alarme que aparecem no ecrã quando ocorre um alarme, com as respectivas causas e lista de soluções.

Sequência de Alarme	Descrição	Causas p	oossíveis & soluções	
Outside temp:	Condição de erro com o	Error	Causas	Soluções
-no sensor -over range -under range -shortd loop	sensor de temperatura exterior: A temperatura medida está fora do intervalo permissível ou condição de erro no sensor.	no sensor	Sensor não conectado	Verifique a ligação da cablagem do sensor de temperatura com o controlador ou (caso esteja alimentado) com a energia eléctrica
		over range	Valor medido acima do limite máx	Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
		under range	Valor medido abaixo do intervalo	Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
		shortd loop	O sensor pode estar avariado	Desligue o sensor de temperatura do controlador e meça o valor de resistência do sensor. Consulte a ficha de dados do sensor para obter o valor de resistência nominal do sensor
Boom tomp		_		
Room Lemp:	Condição de erro com o	Error	Causas	Soluções
-no sensor -over range -under range -shortd loop	Condição de erro com o sensor de temperatura do ar da sala: A temperatura medida está fora do intervalo permissível ou condição de erro no sensor.	no sensor	Causas Sensor não conectado	Soluções Verifique a ligação da cablagem do sensor de temperatura com o controlador ou (caso esteja alimentado) com a energia eléctrica
-no sensor -over range -under range -shortd loop	Condição de erro com o sensor de temperatura do ar da sala: A temperatura medida está fora do intervalo permissível ou condição de erro no sensor.	error no sensor over range	Causas Sensor não conectado Valor medido acima do limite máx	Soluções Verifique a ligação da cablagem do sensor de temperatura com o controlador ou (caso esteja alimentado) com a energia eléctrica Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
<pre>room Lemp: -no sensor -over range -under range -shortd loop</pre>	Condição de erro com o sensor de temperatura do ar da sala: A temperatura medida está fora do intervalo permissível ou condição de erro no sensor.	Error no sensor over range under range	Causas Sensor não conectado Valor medido acima do limite máx Valor medido abaixo do intervalo	SoluçõesVerifique a ligação da cablagem do sensor de temperatura com o controlador ou (caso esteja alimentado) com a energia eléctricaCaso o valor medido esteja errado substitua o sensorCaso o valor medido esteja errado substitua o sensor
<pre>room temp: -no sensor -over range -under range -shortd loop</pre>	Condição de erro com o sensor de temperatura do ar da sala: A temperatura medida está fora do intervalo permissível ou condição de erro no sensor.	Error no sensor over range under range shortd loop	Causas Sensor não conectado Valor medido acima do limite máx Valor medido abaixo do intervalo O sensor pode estar avariado	Soluções Verifique a ligação da cablagem do sensor de temperatura com o controlador ou (caso esteja alimentado) com a energia eléctrica Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor Desligue o sensor de temperatura do controlador e meça o valor de resistência do sensor. Consulte a ficha de dados do sensor para obter o valor de resistência nominal.

Sequência de	Descrição	Causas p	ossíveis & soluções	
Alarme				
Return temp: -no sensor -over range -under range -shortd loop	Condição de erro no sensor de temperatura de retorno: A temperatura medida está fora do intervalo permissível ou condição de erro no sensor.	no sensor	Sensor não conectado	Verifique a ligação da cablagem do sensor de temperatura com o controlador ou (caso esteja alimentado) com a energia eléctrica
		over range	Valor medido acima do limite máx	Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
		under range	Valor medido abaixo do intervalo	Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
		shortd loop	O sensor pode estar avariado	Desligue o sensor de temperatura do controlador e meça o valor de resistência do sensor. Consulte a ficha de dados do sensor para obter o valor de resistência nominal do sensor
Supply temp:	Condição de erro no sensor	Error	Causas	Soluções
-no sensor -over range -under range -shortd loop	de temperatura do ar de abastecimento: A temperatura medida está fora do intervalo permissível ou condição de erro no sensor.	no sensor	Sensor não conectado	Verifique a ligação da cablagem do sensor de temperatura com o controlador ou (caso esteja alimentado) com a energia eléctrica
		over range	Valor medido acima do limite máx	Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
		under range	Valor medido abaixo do intervalo	Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
		shortd loop	O sensor pode estar avariado	Desligue o sensor de temperatura do controlador e meça o valor de resistência do sensor. Consulte a ficha de dados do sensor para obter o valor de resistência nominal do sensor
Pre-Heating	Condição de erro no sensor	Error	Causas	Soluções
temp: -no sensor -over range -under range -shortd loop	de temperatura do ar de pré- aquecimento: temperatura medida fora do intervalo permissível ou condição de erro no sensor.	no sensor	Sensor não conectado	Verifique a ligação da cablagem do sensor de temperatura com o controlador ou (caso esteja alimentado) com a energia eléctrica

Sequência de	Descrição	Causas p	ossíveis & soluçõ	es	
Alarme					
		over range	Valor medido acim limite máx	na do	Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
		under range	Valor medido abai intervalo	xo do	Caso o valor medido esteja errado substitua o sensor
		shortd loop	O sensor pode est avariado	tar	Desligue o sensor de temperatura do controlador e meça o valor de resistência do sensor. Consulte a ficha de dados do sensor para obter o valor de resistência nominal do sensor
Heating Pump:	Possível avaria na bomba de	Causas		Soluçõ	es
Alarm	aquecimento. Este alarme ocorre quando a bomba de água comunica ao controlador uma condição de alarme.	A bomba de falha	e alarme da e água não está controlador está em estado	Verifique entre a da serp Refrige (serpen ou "Alai serpent (serpen ou aper água de controla alarme - Consu problem - Verifiq bomba - Substi	le a ligação da cablagem entrada "Alarme da bomba entina de ração/Aquecimento" tinas de água combinadas) rme da bomba da tina de aquecimento" tinas de água separadas has uma serpentina de e aquecimento presente) do ador ou uma saída de da bomba llte a resolução de has da bomba de água que a ligação eléctrica da
Cooling Pump:	Possível avaria na bomba de	Causas		Soluçõ	es
AIAſM	refrigeração. Este alarme ocorre quando a bomba de água comunica ao controlador uma condição de alarme.	O sinal de alarme da bomba de água não está ligado ao controlador		Verifiqu entre a da serp Refrige controla bomba	le a ligação da cablagem entrada "Alarme da bomba entina de ração/Aquecimento" do ador e a saída de alarme da
		A bomba de falha	está em estado	- Consu problem - Verific bomba - Substi	ulte a resolução de nas da bomba de água que a ligação eléctrica da itua a bomba se avariada
		Causas		Soluçõ	es

Sequência de	Descrição	Causas possíveis & soluçõ	es
Alarme			
<i>Supply #</i> <i>filter Warning</i> <i># = 1,2,3,4</i>	Aviso filtro # de abastecimento.	O filtro está sujo	Planeie substituir o filtro
	O filtro está sujo, o aviso é notificado na HMI, mas a unidade ainda pode funcionar.		
	Ocorre quando a pressão diferencial medida é maior que o limite de aviso definido no submenu de dos pontos de configuração.		
Return #	Aviso filtro # de retorno.	Causas	Soluções
filter Warning # = 1,2	O filtro está sujo, o aviso é notificado na HMI, mas a unidade ainda pode funcionar.	O filtro está sujo	Planeie substituir o filtro
	Ocorre quando a pressão diferencial medida é maior que o limite de aviso definido no submenu de dos pontos de configuração.		
Supply #	Falha do filtro # de	Causas	Soluções
filter Fault # = 1,2,3,4	abastecimento. Filtro sujo. O filtro está sujo, a falha é potificada pa HML a upidade	O filtro está sujo	Troque o filtro
Dature #	está parada. Ocorre quando a pressão diferencial medida é maior que o limite de falha definido no submenu de Funções de →Configuração U.T.A.→ de comissionamento.		
Return #	está parada. Ocorre quando a pressão diferencial medida é maior que o limite de falha definido no submenu de Funções de →Configuração U.T.A.→ de comissionamento. Falha do filtro # de retorno.	Causas	Soluções
Return # filter Fault # = 1,2	 está parada. Ocorre quando a pressão diferencial medida é maior que o limite de falha definido no submenu de Funções de →Configuração U.T.A.→ de comissionamento. Falha do filtro # de retorno. Filtro sujo. O filtro está sujo, a falha é notificada na HMI, a unidade está parada. Ocorre quando a pressão diferencial medida é maior que o limite de falha definido no submenu de Funções de →Configuração U.T.A.→ de comissionamento. 	Causas O filtro está sujo	Soluções Troque o filtro

Sequência de	Descrição	Causas possíveis & soluções			
Alarme					
<i>Cooling DX:</i> Alarm	Este alarme ocorre quando o sinal de alarme da unidade de condensação externa está activo	O sinal de alarme da unidade de condensação água não está ligado ao controlador	Verifique a ligação da cablagem entre a entrada "Alarme DX Serpentina passo #1 (#2, ou #3)" do controlador e a saída de alarme da unidade de condensação		
		A unidade de condensação está em estado de falha	 Consulte a resolução de problemas da unidade de condensação Verifique a ligação eléctrica da unidade de condensação 		
Supply fan:	Erro de pressão diferencial	Causas	Soluções		
Alarm	do ventilador de abastecimento activo ou sobrecarga do ventilador.	O transdutor de pressão diferencial está partido.	Substitua o transdutor		
	Este alarme ocorre quando o	A correla esta partida			
	ventilador de abastecimento é demasiado alta antes e	O interruptor de pressão está avariado	Substitua o interruptor de pressão		
	depois do ventilador de abastecimento ou se o ventilador está em sobrecarga.	O ventilador está avariado	Substitua o ventilador		
		O ventilador está em sobrecarga	Consulte a resolução de problemas do ventilador		
Return fan:	Erro de pressão diferencial	Causas	Soluções		
Alarm	do ventilador de abastecimento activo ou sobrecarga do ventilador. Este alarme ocorre quando o a pressão diferencial do ventilador de retorno é demasiado alta antes e depois do ventilador ou se o ventilador está em sobrecarga.	O transdutor de pressão diferencial está partido.	Substitua o transdutor		
		A correia está partida	Troque a correia		
		O interruptor de pressão está avariado	Substitua o interruptor de pressão		
		O ventilador está avariado	Substitua o ventilador		
		O ventilador está em sobrecarga	Consulte a resolução de problemas do ventilador		
Cump 7					
Supply FAN Deviation Alm:	Alarme de desvio do ponto	Causas	Soluções		
Alarm	de referência no ventilador de abastecimento.	O ventilador de abastecimento está longe do ponto de referência	Verifique a condição do ventilador de abastecimento		
	Este alarme ocorre quando o valor controlado actual do ventilador (Pa ou m ³ /h) difere do ponto de referência durante um período predefinido.	durante um período predefinido			
		0	Colucion		

Sequência de	Descrição	Causas possíveis & soluções			
Alarme					
Return Fan Deviation Alm: Alarm	Alarme de desvio do ponto de referência no ventilador de retorno Este alarme ocorre quando o valor controlado actual do ventilador (Pa ou m ³ /h) difere do ponto de referência durante um período predefinido.	O ventilador de retorno está longe do ponto de referência durante um período predefinido	Verifique a condição do ventilador de retorno		
Retrn Hum rel:	A humidade do ar de	Causas	Soluções		
under range	retorno/sala está acima do limite ou condição de erro no sensor de humidade do ar	O sensor de humidade não está ligado	Verifique a ligação de cablagem do sensor de humidade		
		O sensor de humidade está avariado	Substitua o sensor de humidade		
Air qual	Alarme de qualidade do ar,	Causas	Soluções		
(CO2): Alarm	percentagem de CO ₂ demasiado alta. Este alarme ocorre quando o valor de CO ₂ está fora do intervalo permissível, ou condição de erro no sensor de qualidade do ar	A percentagem de CO ₂ no ar é demasiado elevada	Modifique as definições da U.T.A. para reduzir a percentagem de CO ₂ : - Aumente a velocidade do ventilador de abastecimento		
		O sensor de qualidade do ar não está ligado	Verifique a ligação da cablagem do sensor de qualidade do ar		
		O sensor de qualidade do ar está avariado	Substitua o sensor de qualidade do ar		
Electrical	Possível avaria no dispositivo	Causas	Soluções		
Heating: Alarm	de aquecimento eléctrico. Este alarme ocorre quando o dispositivo de aquecimento eléctrico comunica ao	O dispositivo de aquecimento eléctrico está avariado	Substitua o dispositivo de aquecimento eléctrico		
	controlador uma condição de alarme através da entrada digital "Sobrecarga dos Aquecedores Eléctricos."	O dispositivo de aquecimento eléctrico não está ligado	Verifique a ligação da cablagem do dispositivo de aquecimento eléctrico		
		O dispositivo de aquecimento eléctrico está em excesso de temperatura	Verifique se existem problemas de fluxo de ar antes de repôr o alarme		
Supply press:	Problema com o sensor de	Causas	Soluções		
under range	pressão de ar de abastecimento	Sensor de pressão de abastecimento não conectado	Verifique a ligação de cablagem do sensor de abastecimento. Verifique a alimentação eléctrica do dispositivo		
		Sensor de pressão de abastecimento avariado	Substitua o sensor		
		Causas	Soluções		

Sequência de	Descrição	Causas possíveis & soluções			
Alarme					
<i>Return press: under range</i>	Problema com o sensor de pressão de ar de retorno	Sensor de pressão de retorno não conectado	Verifique a ligação de cablagem do sensor de retorno. Verifique a alimentação eléctrica do dispositivo		
		Sensor de pressão de retorno avariado	Substitua o sensor		
Rtrn tmp_fire	Temperatura do ar de retorno	Causas	Soluções		
alarm: Alarm	demasiado elevada, possível presença de fogo	Presença de fogo			
		Sensor de temperatura de retorno avariado	Verifique se na lista de alarmes existe algum alarme referente ao sensor de temperatura de retorno e, nesse caso, consulte o mesmo		
Supply tmp	Temperatura do ar de	Causas	Soluções		
fire alm: Alarm	abastecimento demasiado elevada, possível presença	Presença de fogo			
	de fogo	Sensor de temperatura de abastecimento avariado	Verifique se na lista de alarmes existe algum alarme referente ao sensor de temperatura de abastecimento e, nesse caso, consulte o mesmo		
Fire alarm:	Alarme de incêndio activo.	Causas	Soluções		
Alarm	Este alarme ocorre quando o dispositivo detector de incêndio detecta a presença de fogo	Presença de fogo			
		Caso o fogo esteja presente, o sistema de alarme de incêndio pode estar avariado	Verifique o sistema de alarme de incêndio		
Heating Frost:	Este alarme ocorre quando a	Causas	Soluções		
Frost	unidade externa comunica ao controlador (através da entrada digital "Interruptor de Gelo") que pode existir gelo no permutador da unidade externa	Sem aquecimento no permutador	Verifique os circuitos hidráulicos e a sua temperatura, válvula de 3 vias, unidade externa		
		Temperatura exterior muito baixa	O alarme irá repôr-se automaticamente quando o "Interruptor de Gelo" se desactivar. Caso este alarme ocorrer várias vezes, tente aumentar "Gelo sp" ou "Atraso de Gelo Desactivado".		
<i>Recovery Alarm</i>	Este alarme ocorre quando o dispositivo de recuperação	Causas	Soluções		
	de Roda de Calor comunica ao controlador (através da entrada digital "Alarme de Roda de Calor") que foi detectado um estado de alarme	Erro na Roda de Calor	Verifique o manual de funcionamento da Roda de Calor		
I/O Extension	Falha de comunicação entre	Causas	Soluções		
module: Alarm	o controlador e um módulo de expansão	Um ou mais módulos de expansão não estão ligados ao controlador	Verifique a ligação de cablagem entre os módulos de expansão e o controlador		

Sequência de Alarme	Descrição	Causas possíveis & soluções			
		Um ou mais módulos de expansão estão avariados	Troque o módulo de expansão		
		Um ou mais módulos de expansão não estão configurados correctamente	Altere o valor do interruptor DIP (consulte o diagrama de cablagem)		
ERQ 1 alarm:	Entrada digital relacionada	Causas	Soluções		
Alarm	com o ERQ 1 fechada	Erro no ERQ	Verifique o manual de funcionamento do ERQ		
ERQ 2 alarm:	Entrada digital relacionada	Causas	Soluções		
Alarm	com o ERQ 2 fechada	Erro no ERQ	Verifique o manual de funcionamento do ERQ		
ERQ 3 alarm:	Entrada digital relacionada	Causas	Soluções		
Alarm	com o ERQ 3 fechada	Erro no ERQ	Verifique o manual de funcionamento do ERQ		
ERQ 4 alarm:	Entrada digital relacionada	Causas	Soluções		
AIAſM	com o ERQ 4 fechada	Erro no ERQ	Verifique o manual de funcionamento do ERQ		
Emergency	A entrada digital relacionada	Causas	Soluções		
Stop: Alarm	com o botão de paragem de emergência aberta	Botão de paragem de emergência pressionado	Liberte o botão de paragem de emergência		

6.11 Sobre a Unidade

Sobre a Unidade é o último item do menu principal do controlador e fornece informação geral sobre o controlador U.T.A..

Info	4	Main Menu		
		Su/Wi state	Summer	▶ ^
		Act ctrl temp	22.6 °C	
		Local Switch	Off	⊳
		I/O overview		
		Setpoints		
		Time Scheduler		
		Alarm handling		
		About Unit		

Através desta secção é possível:

- Visualizar e modificar a data e hora;

Info	About Unit	•
-	19.06.2021 09:36:23	•
	Application info:	
	- AHU Digital	
	- DStream	
	- 0.01.P	
	- ENTER SERIAL NUM	
	Target info:	
	IP 010.039.130.169	
Ģ	ESC 🕥	

- Visualizar informações úteis sobre a aplicação de software instalada;

Info	About Un:	it				
	19.06.2	021		09:36:23	3 🕨	^
	Applicat:	ion inf	o:			
	- AHU C	Digital				
	- DStre	eam				
	- 0.01.	P				
	- ENTER	R SERIA	NUM			
	Target in	nfo:				
	IP		010.039.	130.169		-
						OK
$\bigcirc \bigcirc$			ESC 🌑	I		OK



- Visualizar o endereço IP actual do controlador e a versão de firmware instalada;

7 Diagnóstico e alarmes dos nós Modbus



LED #	Cor	Gestor	Estado	Significado
1	Verde	Firmware da placa	Alive	O nó está ligado
2	Vermelho	Firmware da placa	Hardware Error	O firmware detetou um erro EEPROM. Se este erro ocorrer, o nó deve ser removido e substituído. Contacte a fábrica.
3	Amarelo	Firmware da placa	I/O Error	O firmware detetou um erro na E/S do nó.
4	Azul	MT4 / DStream	Communication OK	A comunicação Modbus está estabelecida e está a funcionar corretamente
5	Amarelo	MT4 / DStream	Not Used	Não utilizado
6	Vermelho	MT4 / DStream	Not Used	Não utilizado

7.1 Node#Hardwar	eErr
Descrição	O firmware detetou um erro EEPROM.
Notificação	MT4, LED 2 (Vermelho)
Atraso	Não
Tipo de	Automática
reinicialização	
Medida preventiva	Substituição, contacte a fábrica.

7.2 Node#CommE	rr
Descrição	O nó # está desligado da comunicação do Modbus
Notificação	MT4, LED 5 (Amarelo)
Atraso	10seg
Tipo de	Automática
reinicialização	
Medida preventiva	O nó# pode estar offline devido a um erro de hardware ou porque não está ligado (LED vivo desligado). Se não nos casos anteriores, verifique a conexão do cabo Modbus ao nó. Se todos os nós estiverem no estado de erro de comunicação, verifique a integridade da conexão raiz ao MT4.

7.3 Node#InOutErr	
Descrição	Ocorreu um erro E/S no nó #. Tal pode significar:
	 Falha AIN1 - Circuito Aberto/Curto-circuito
	 Falha AIN2 - Circuito Aberto/Curto-circuito
	 Falha AIN3 - Circuito Aberto/Curto-circuito
	 Falha propósito geral E/S - Circuito Aberto/Curto-circuito
	Falha AO1
	Falha AO2
	 FALHA AO3 (propósito geral E/S)
Notificação	MT4, LED 3 (Amarelo)
Atraso	Não
Tipo de	Automática
reinicialização	
Medida preventiva	Verificar conexão/integridade das sondas/atuadores

7.4 Node#DP1Err	
Descrição	Transdutor de pressão diferencial #1
Notificação	MT4
Atraso	Não
Tipo de	Automática
reinicialização	
Medida preventiva	Verifique a polaridade dos tubos de fluxo (+/-). Verifique a conexão/integridade do quadro do
	transdutor

7.5 Node#DP2Err	
Descrição	Transdutor de pressão diferencial #2
Notificação	MT4
Atraso	Não
Tipo de	Automática
reinicialização	
Medida preventiva	Verifique a polaridade dos tubos de fluxo (+/-). Verifique a conexão/integridade do quadro do
	transdutor

7.6 Solução de problemas de nós Modbus

7.6.1 Interpretação de Node#InOutErr interpretation

Alarmes Node#InOutErr no MT4 serão notificados junto com o alarme específico do dispositivo. Abaixo alguns exemplos de notificação combinada.

1. O sensor de temperatura de alimentação, conectado ao Nó4, está partido ou não conectado.

Node4InOutErr SplyTmpSenf

2. O sensor de temperatura de retorno e o transdutor de pressão diferencial do ventilador de retorno estão quebrados ou não conectados

```
Node2InOutErr
Node7InOutErr
RtrnTmpSenf
RtrnFanPressSenf
```

Para associar o Node#InOutErra com cada falha do sensor, é necessário navegar na secção de E/S na HMI ou examinar o diagrama de cablagem.

7.6.2 Comportamento Node#CommErr

Qualquer erro de nó offline causa a paragem da U.T.A.

Se um nó tiver que ser desativado, este deve ser fisicamente excluído pela rede, desconectando a energia e os cabos de entrada e saída de comunicação. Esta ação é permitida desde que os dispositivos no Nó específico não sejam absolutamente essenciais para a operação da U.T.A.

Seria o caso, por exemplo, dos filtros.

Observe que todo arranjo de E/S dos Nós é o resultado de um algoritmo de otimização. Na maioria dos casos, os transdutores de pressão diferencial dos filtros serão colocados no mesmo Nó dos ventiladores. Esta disposição não permite a exclusão de filtros de Nó.



Nunca modifique o arranjo de E/S de um nó. Tal comprometerá a operação da U.T.A!

8 Anexo A: Módulo unidade Ambiente - POL822

Este capítulo explica a funcionalidade do Unidade ambiente módulo (POL822) utilizado para medir a temperatura ambiente e gerir o controlo de base da U.T.A. como, por exemplo:

- Comutação do estado da U.T.A.
- Modalidade permuta Verão/Inverno
- Desvio do ponto de referência de temperatura
- Habilitar e desabilitar a função Ocupação
- Configurar data e hora
- Visualizar a velocidade do ventilador actual



8.1 Visão Geral dos Botões



8.2 Vista geral ecrã

A tabela abaixo explica todos os símbolos disponíveis no ecrã:

Monitor	Significado
	Temperatura ambiente
III III III am	Тетро
\$ ••••	Velocidade actual dos ventiladores U.T.A.
1234567	Dia da Semana 1= Segunda-feira 2= Terça-feira etc
Ċ	 On/Off Este ícone está: On - quando a unidade estiver ligada (On), no estado Ventilação ou Economia. Off - quando a unidade estiver desligada (Off). Intermitente - quando a unidade está em modo de Teste ou em estado desactivada pelo Interruptor no Painel.
AUTO	Este ícone está ativado quando a U.T.A. estiver na modalidade Auto. O estado U.T.A. actual e o respectivo ícone (Ligado/Desligado, Ventilação ou Economia) são baseados nas definições do Programador.
÷X.	Aquecimento
XXXX	Arrefecimento
Ð	Este ícone está ativado quando a U.T.A. estiver na modalidade Ventilação.
٥	Este ícone será ativado quando o controlo de desumidificação for ativo.
	Modalidade ocupação ativa
Ø	Modalidade Economia ativa
Û	Intermitente quando a U.T.I. estiver em condição de alarme.
P	Este ícone é Ligado quando a comutação U.T.A. Verão/Inverno está definida para modo Auto ou Perseguição (se disponível) no controlador principal (POL638/687). Para obter mais pormenores consulte o estado Summer/Winter state .

Dois exemplos do ecrã principal:

Modo de economia, arrefecimento



Modo de ventilação, aquecimento



8.3 U.T.A. On-Off (1)

Este botão permite que o utilizador mude o estado de funcionamento atual da U.T.A.. O utilizador pode navegar e seleccionar todos os estados U.T.A. disponíveis (Auto, Ligado, Desligado, Ventilação, Economia) através deste menu.

Para trocar o estado do U.T.A. siga estes passos:

- 1. Pressione o botão Ligado-Desligado
- 2. Navegue através dos vários estados disponíveis pressionando os botões + ou -
- 3. Confirmar a troca do estado pressionando por 1 segundo, pelo menos, o botão Confirmar 🗡
- 4. Para voltar à página do ecrã principal sem tomar qualquer ação, pressione o botão Inicio 🏦 ou aguarde 5 segundos

8.4 Ocupação On-Off (2)

A ocupação é uma funcionalidade que permite o funcionamento do U.T.A. durante um período fixo (definido no controlador principal sob "*Status/Settings -> Occupancy Tm*") quando está Desligado por meio do programador.

Isto significa que a função Ocupação pode ser utilizada somente quando a U.T.A. for comandada através da programação de horário.

Percurso HMI: Página principal \rightarrow Fonte de Ctrl = Local Percurso HMI: Página principal \rightarrow Interruptor local = Auto

Para ativar/desativar a função de Ocupação siga estes passos:

1. Pressione o botão de Inicio

2. Navegue através dos vários estados disponíveis pressionando os botões + ou -

3. Confirmar a troca do estado pressionando por 1 segundo, pelo menos, o botão Confirmar 🎽

4. Para voltar à página do ecrã principal sem tomar qualquer ação, pressione o botão Inicio 🏦 novamente ou aguarde 5 segundos

8.5 Data e hora (3)

Para alterar a data e hora apresentadas no ecrã principal siga estes passos:

- 1. Pressionar o botão PROG por menos de 1 segundo (as horas piscam) e configurar a hora com os botões de mais e menos.
- Pressionar o botão OK (a hora será memorizada e os minutos piscam) e configurar os minutos com os botões de + e -.
- 3. Pressionar o botão OK (os minutos são memorizados e todo o horário pisca e configurar o tempo no formato visualizado (12/24 horas) com o botão mais ou menos.
- 4. Pressionar OK (o formato visualizado será memorizado e o ano pisca) e configurar o ano desejado com os botões de mais e menos.
- 5. Pressionar OK (o ano é memorizado e o ecrã mostra o mês/ano e o mês pisca) configurar o mês com o botão mais e menos.
- 6. Pressionar OK (o mês será memorizado e o símbolo do dia pisca) e configurar o dia com os botões de mais e menos.
- 7. Pressionar OK (mês e dia são memorizados e o ecrã retorna ao horário).
- 8. Pressionar PROG (o ecrã retorna à visualização normal).

O retorno do ecrã à visualização normal ocorre quando o botão PROG não for pressionado em um minuto.

8.6 Desvio de Ponto de Referência de Temperatura (4 & 5)

Os botões + ou - são usados para definir um desvio do ponto de referência de Calor/Frio definido no controlador principal.

Ao pressionar os botões + ou - no ecrã principal, o ponto de referência actual é apresentado. A cada pressão aumenta/diminui o ponto de referência de temperatura em 0,1 ° C.

Uma pressão prolongada dos botões + ou - apresenta o desvio de temperatura actual determinado com a unidade de sala em relação ao ponto de referência principal.

8.7 Apresentação de Velocidade de Ventilador (7)

Este botão permite que o utilizador visualize a percentagem de velocidade actual dos ventiladores de Abastecimento e Retorno.

Para exibir a percentagem de velocidade actual dos ventiladores do U.T.A. siga estes passos:

- 1. Pressione o botão de Velocidade do Ventilador
- Navegue através das visualizações do Ventilador de Abastecimento e Ventilador de Retorno (se presentes) pressionando os botões + ou –
- 3. Para voltar à página do ecrã principal pressione o botão Inicio 🏦 ou aguarde 5 segundos

8.8 Permuta Verão/Inverno (8)

Este botão permite que o utilizador altere o estado de Verão/Inverno da U.T.A: (ou o estado de Arrefecimento/Aquecimento).Para alterar o estado Verão/Inverno siga estes passos:

- 1. Pressione o botão de comutação Verão/Inverno 🥌
- 2. Navegue através dos vários estados disponíveis pressionando os botões + ou -
- 3. Confirmar a troca do estado pressionando por 1 segundo, pelo menos, o botão Confirmar
- 4. Para voltar à página do ecrã principal sem tomar qualquer ação, pressione o botão Inicio 🏠 ou aguarde 5 segundos



<u>NOTA!</u> Quando o ícone (P) aparece no ecrã principal da Unidade de Sala, a fonte da alteração Ver/Inv no controlador principal está definida para Auto ou Perseguição e o modo Verão/Inverno não pode ser alterado através da Unidade de Sala. Para obter mais pormenores consulte a secção Verão/Inverno.

8.9 Instruções de Montagem

A unidade de sala recebe a sua alimentação do controlador ligado através da interface de 2 fios (baixa tensão, SELV). A unidade de sala deve ser ligada ao controlador com um cabo de par entrançado de dois núcleos sem blindagem.





- A unidade não deve ser montada em recessos, prateleiras, por trás de cortinas ou portas ou acima ou próximo de fontes de calor directas.
- Evite luz solar direta e correntes de ar.
- A conduta deve ser selada do lado do dispositivo, já que as correntes de ar na conduta podem afectar a leitura do sensor.
- As condições ambientais admissíveis devem ser respeitadas.
- As normas de instalação locais devem ser respeitadas.
- Após uma interrupção da ligação da interface de 2 cabos, a inicialização de parâmetros será reiniciada.



Esta publicação é redigida apenas para informação e não constitui um dossier de proposta da Daikin Applied Europe S.p.A. A Daikin Applied Europe S.p.A. redigiu o conteúdo desta publicação com o melhor dos seus conhecimentos. Não há uma garantia expressa ou implícita sobre a integralidade, exatidão, confiabilidade ou idoneidade para um objetivo particular do seu conteúdo e dos produtos e serviços apresentados na mesma. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados comunicados no momento da encomenda. A Daikin Applied Europe S.p.A. declina explicitamente toda a responsabilidade por danos diretos ou indiretos, no mais amplo sentido, decorrentes ou relacionados com o uso e/ou a interpretação desta publicação. O conteúdo está totalmente protegido por copyright pela Daikin Applied Europe S.p.A..

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Itália Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 http://www.daikinapplied.eu