

ZMIANA	03
Data	01/2023
Zastępuje	D-EOMWC01405-19_03PL

Instrukcja obsługi D-EOMWC01405-19_03PL

BEZOLEJOWE ODŚRODKOWE WYTWORNICE WODY LODOWEJ CHŁODZONE WODĄ

PIS TREŚCI

1	ZALI	ECEN	NIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA	5
	1.1	Inforr	prmacje ogólne	5
	1.2	Przec	ed włączeniem urządzenia	5
	1.3	Unika	kać porażenia pradem	
2	OPIS	SOGÓ	٥ ٥ كال	
	2.1	Inform		6
	2.1	Chao		
	2.2	Stose	sowane skroty	
	2.3	Zakre	resy robocze regulatora	
	2.4	Archi	hitektura regulatora	
_	2.5	Modu	duły komunikacji	7
3	OBS	ŁUGA	5A REGULAIORA	8
	3.1	Nawi	<i>w</i> igacja	9
	3.2	Hasła	sła	9
	3.3	Edyc	/cja	
	3.4	Pods	dstawowa diagnostyka układu regulacji	
	3.5	Kons	nserwacja regulatora	11
	3.6	Opcjo	cjonalny zdalny interfejs użytkownika	11
	3.7	Wbu	udowany interfejs sieciowy	
4	STR	υκτυ	URA MENU	14
	4.1	Menu	nu ałówne	
	4.2	Podn	dmenu danvch i ustawień obiegu	
	4.2	2.1	Sterowanie termostatem	
	4.2	2.2	Sterowanie siecia	15
	4.2	2.3	Pompy	
	4.2	2.4	Skraplacz	
	4.2	2.5	Parownik	16
	4.2	2.6	l kład nadrzedny/podrzedny	16
		426	61 Dane	17
		4.2.6	.6.2 Opcje	
		4.2.6	.6.3 Sterowanie termostatem	
		4.2.6	.6.4 Zegary	
	4.0	4.2.0	0.5 Wytwolflica Zapasowa	
	4.2	<u>.</u> ./	Rapid Restart — Szybki restart	
	4.2	2.0	Data/Czas	
	4.2	2.9	Scheduler (Funkcja planowania)	
	4.2	2.10	Oszczędność energii	
	4.2	2.11	Della ne eternia	
	4.2	2. IZ	Daikin na stronie	
	4.2	.13	Opcje oprogramowania	
		4.2.1	.13.1 Zmiana nasia do zakupu nowych opcji oprogramowania 13.2 Worowadzanie hasła do zanasowego sterownika	
		4.2.1	.13.3 Opcja oprogramowania Modbus MSTP	
		4.2.1	.13.4 BACNET MSTP	24
	-	4.2.1	.13.5 BACNET IP	
	4.2	2.14	Menu hasła	
	4.3	Nasta	stawa Aktywna	
	4.4	LWT	T parownika	
	4.5	Skra	aplacz LWT	
	4.6	Wyda	dajność urządzenia	
	4.7	Tryb	b urządzenia	
	4.8	Włąc	ączenie urządzenia	
	4.9	Zega	jary	
	4.10	Alarn	rmy	

	4.11 Rozruch urz	ządzenia	. 27
	4.11.1 Limity	alarmowe	. 27
	4.11.2 Kalibru	uj czujniki	. 28
	4.11.2.1 K	Kalibruj czujniki urządzenia	. 28
	4.11.2.2 k	Kalibruj czujniki sprężarki	. 28
	4.11.3 Zaplar	nowana konserwacja	. 28
	4.12 O wytwornio	cy	. 29
5	PRACA Z URZĄ	DZENIEM	. 30
	5.1 Wprowadza	nie ustawień w urządzeniu	. 30
	5.1.1 Źródło	sygnału	. 30
	5.1.2 Ustaw	ienie dostępnego trybu	. 30
	Należy zauważ	yć, że w przypadku, gdy wybrany tryb nie może być zarządzany przez urządzenie, urządzenie pow	róci
	do trybu chłodz	ienia	. 31
	5.1.3 Ustaw		. 31
	5.1.3.1 C	Jstawienie nastawy LW I	. 31
	5.1.3.3 F	Pompy	. 32
	5.1.4 Oszcz	ędność energii	. 33
	5.1.4.1 L	imit zapotrzebowania	. 33
	5.1.4.2 L	.imit zużycia prądu (opcjonalny)	. 33
	5.1.4.3 F	Reset nastawy Reset nastawy poprzez svanał zewnetrzny 4-20 mA	. 33 . 33
	5.1.4.5 F	Reset nastawy poprzez temperaturę wody powrotnej z parownika	. 34
	5.1.4.6 N	Aiękkie obciążenie	. 34
	5.1.5 Data/C	Jzas	. 34
	5.1.5.1 L	Jata, czas i ustawienia UTC	. 34
	5.1.6 Sched	luler (Funkcja planowania)	. 34
	5.2 Uruchamiar	ne urządzenia	. 35
	5.2.1 Status	, urządzenia	. 35
	5.2.2 Przygo	Siowanie urządzenia do urucnomienia	. 35 25
	523 W/acz	enie z klawiatury	. 30 36
	5231 k	ulie z Nawiatury	36 .
	5.3 Regulacia s		
		kranlania	36
6	ALARMY I USU	kraplania NANIE PROBLEMÓW	. 36 . 38
6	ALARMY I USUV	skraplania NANIE PROBLEMÓW	. 36 . 38
6	6.1 Alerty jedno	skraplania NANIE PROBLEMÓW ostki	. 36 . 38 . 38
6	6.1 Alerty jedno 6.1.1 Przełą	skraplania	. 36 . 38 . 38 . 38
6	6.1 Alerty jedno 6.1.1 Przełą 6.1.2 Przełą 6.1.3 Pomo	kraplania NANIE PROBLEMÓW	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38
6	6.1 Alerty jedno 6.1.1 Przełą 6.1.2 Przełą 6.1.3 Pompa 6.1.4 Pompa	skraplania NANIE PROBLEMÓW stki cznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania cznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C)	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39
6	6.1 Alerty jedno 6.1.1 Przełą 6.1.2 Przełą 6.1.3 Pompa 6.1.4 Pompa 6.1.5 Pompa	kraplania	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39
6	6.1 Alerty jedno 6.1 Alerty jedno 6.1.1 Przełą 6.1.2 Przełą 6.1.3 Pompa 6.1.4 Pompa 6.1.5 Pompa 6.1.6 Pompa	kraplania NANIE PROBLEMÓW cznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania cznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39
6	ALARMY I USUV 6.1 Alerty jedno 6.1.1 Przełą 6.1.2 Przełą 6.1.3 Pompa 6.1.4 Pompa 6.1.5 Pompa 6.1.6 Pompa 6.1.7 Zdarze	kraplania	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40
6	ALARMY I USUV6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas v	kraplania NANIE PROBLEMÓW cznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania cznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria snie zewnętrzne wygaśnięcia hasła	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40
6	ALARMY I USUV 6.1 Alerty jedno 6.1.1 Przełą 6.1.2 Przełą 6.1.3 Pompa 6.1.4 Pompa 6.1.5 Pompa 6.1.6 Pompa 6.1.7 Zdarze 6.1.8 Czas v 6.2 Alarmy odpo	kraplania	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 41
6	ALARMY I USUV6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas v6.2Alarmy odpo6.2.1Awaria	kraplania	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41
6	ALARMY I USUV6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas v6.2Alarmy odpa6.2.1Awaria6.2.2Usterk	kraplania	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41
6	ALARMY I USUV6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas v6.2Alarmy odpo6.2.1Awaria6.2.2Usterk6.2.3Awaria	kraplania	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41
6	ALARMY I USUN 6.1 Alerty jedno 6.1.1 Przełą 6.1.2 Przełą 6.1.2 Przełą 6.1.3 Pompa 6.1.4 Pompa 6.1.5 Pompa 6.1.6 Pompa 6.1.6 Pompa 6.1.7 Zdarze 6.1.8 Czas v 6.2 Alarmy odp 6.2.1 Awaria 6.2.2 Usterk 6.2.3 Awaria 6.2.4 Odwró	kraplania WANIE PROBLEMÓW ostki icznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania icznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria enie zewnętrzne wygaśnięcia hasła ompowania zatrzymujące urządzenie a czujnika temperatury wody wpływającej ze skraplacza (EWT) :a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) :a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT)	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41 . 41 . 42
6	ALARMY I USUV6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas v6.2Alarmy odpe6.2.1Awaria6.2.3Awaria6.2.4Odwró6.2.5Usterk	kraplania. WANIE PROBLEMÓW bstki icznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania icznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria enie zewnętrzne wygaśnięcia hasła ompowania zatrzymujące urządzenie a czujnika temperatury wody wpływającej do skraplacza (EWT) :a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) :a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) :a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) :a czujnika temperatury wody w parowniku :a czujnika temperatury wody w parowniku :a czujnika temperatury wody w parowniku	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41 . 41 . 42 . 42
6	ALARMY I USUV6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.2Alarmy odpo6.2.1Awaria6.2.2Usterk6.2.3Awaria6.2.4Odwró6.2.5Usterk	wkraplania. w ANIE PROBLEMÓW postki icznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania icznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria enie zewnętrzne wygaśnięcia hasła ompowania zatrzymujące urządzenie a czujnika temperatury wody wpływającej do skraplacza (EWT) :a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) :a czujnika temperatury wody w parowniku :a czujnika temperatury wody w parowniku :a czujnika temperatury wody w parowniku	. 36 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42
6	ALARMY I USUN6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas N6.2Alarmy odpa6.2.1Awaria6.2.2Usterk6.2.3Awaria6.2.4Odwró6.2.5Usterk6.3Alarm szybł6.3.1Alarm	wkraplania wXANIE PROBLEMÓW postki iccznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania iccznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria enie zewnętrzne wygaśnięcia hasła ompowania zatrzymujące urządzenie a czujnika temperatury wody wpływającej do skraplacza (EWT) ::a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) ::a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) ::a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) ::a czujnika temperatury wody w parowniku ::a czujnika temperatury wody w parowniku ::a czujnika temperatury wody w parowniku ::a czujnika temperatury cieczy ::iego zatrzymania urządzenia. PVM (tylko urządzenia A/C)	. 36 . 38 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42
6	ALARMY I USUV6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas v6.2Alarmy odpu6.2.1Awaria6.2.2Usterk6.2.3Awaria6.2.4Odwró6.3Alarm szybł6.3.1Alarm6.3.2Alarm	wkraplania. wXANIE PROBLEMÓW postki ucznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania ucznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria enie zewnętrzne wygaśnięcia hasła ompowania zatrzymujące urządzenie a czujnika temperatury wody wpływającej do skraplacza (EWT) a czujnika temperatury wody wpływającej ze skraplacza (LWT) a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) icone temperatury wody w parowniku	. 36 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42
6	ALARMY I USUV6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas v6.2Alarmy odpo6.2.1Awaria6.2.2Usterk6.2.3Awaria6.2.4Odwró6.3Alarm szybł6.3.1Alarm6.3.2Alarm6.3.3Alarm	kraplania. WANIE PROBLEMÓW postki icznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania icznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria enie zewnętrzne wygaśnięcia hasła ompowania zatrzymujące urządzenie a czujnika temperatury wody wpływającej do skraplacza (EWT) xa czujnika temperatury wody wpływającej ze skraplacza (LWT) a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) bcone temperatury wody w parowniku xa czujnika temperatury wody w parowniku<	. 36 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43
6	ALARMY I USUN6.1Alerty jedno6.1.1Przełą6.1.2Przełą6.1.3Pompa6.1.4Pompa6.1.5Pompa6.1.6Pompa6.1.7Zdarze6.1.8Czas v6.2Alarmy odpa6.2.1Awaria6.2.2Usterk6.2.3Awaria6.2.4Odwró6.2.5Usterk6.3Alarm szybł6.3.1Alarm6.3.3Alarm6.3.4Wyłąc	wkraplania wANIE PROBLEMÓW postki icznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania icznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej a skraplacza 1 Awaria (tylko W/C) a skraplacza 2 Awaria (tylko W/C) a parownika nr 1 Awaria a parownika nr 2 Awaria enie zewnętrzne wygaśnięcia hasła ompowania zatrzymujące urządzenie a czujnika temperatury wody wpływającej do skraplacza (EWT) .::a czujnika temperatury wody wpływającej ze skraplacza (LWT) .::a czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT) .::cone temperatury wody w parowniku .::a czujnika temperatury i cieczy .::cięgo zatrzymania urządzenia .::PVM (tylko urządzenia A/C) .::zamarznięcia wody w skraplaczu (tylko W/C) .::atry przepływu wody w skraplaczu (tylko W/C) .::atry przepływu wody w skraplaczu (tylko W/C) .::atry przepływu wody w skraplaczu (tylko W/C)	. 36 . 38 . 38 . 38 . 39 . 39 . 40 . 40 . 40 . 40 . 41 . 41 . 41 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43

	6.3.6	Usterka czujnika temperatury wody wypływającej z parownika (LWT)	
	6.3.7	Alarm zamarznięcia wody w parowniku	
	6.3.8	Alarm zewnętrzny	
	6.3.9	Alarm wycieku gazu	
	6.3.10	Awaria zasilania	
	6.3.11	Niskie przegrzanie przy tłoczeniu	
	6.3.12	Alarm mechanicznego przełącznika wysokiego ciśnienia	
	6.3.13	Alarm wysokiego ciśnienia	
	6.3.14	Alarm niskiego ciśnienia	
	6.3.15	Błąd komunikacji rozszerzenia sprężarki	
	6.3.16	Błąd komunikacji z rozszerzeniem sterownika EXV	
	6.3.1	Błąd komunikacji z rozszerzeniem sterownika obejścia nagrzanego gazu	
	6.4 Aler	ty sprężarki	
	6.4.1	Utrata zasilania	
	6.5 Alar	my odpompowania zatrzymujące obieg	
	6.5.1	Błąd niskiego przegrzania przy tłoczeniu	
	6.5.2	Usterka czujnika temperatury ssania	
	6.6 Alar	my powodujące szybkie zatrzymanie pracy obiegu	51
	6.6.1	Usterka VFD sprężarki	51
	6.6.2	Alarm wysokiego natężenia prądu w silniku	51
	6.6.3	Alarm wysokiej temperatury silnika	
	6.6.4	Alarm przepięcia	
	6.6.5	Alarm obniżenia napięcia	
	6.6.6	Usterka blokady sprężarki	
	6.6.7	Usterka sprężarki	
	6.6.1	Usterka czujnika sprężarki	
	6.6.2	Usterka BMC	
	6.6.3	Awaria czujnika ciśnienia ssania	54
	6.6.4	Awaria czujnika ciśnienia tłoczenia	54
	6.6.5	Sprawdzić nieszczelność zaworu	55
	6.6.6	Usterka łożysk sprężarki	55
	6.6.7	Awaria czujnika temperatury tłoczenia	55
	6.6.8	Błąd komunikacji VFD	55
7	OPCJE		57
	7.1 Licz	nik energii z limitem zużycia prądu (opcjonalny)	
	7.2 Szy	bki restart (opcjonalny)	

1 ZALECENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

1.1 Informacje ogólne

Instalacja, uruchamianie i serwisowanie sprzętu może być niebezpieczne w przypadku nieuwzględnienia określonych czynników związanych z instalacją, tj: ciśnień pracy, obecności komponentów elektrycznych, napięcia i miejsca instalacji (wysokich cokołów i konstrukcji nadbudowywanych). Wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za instalację oraz wysoko wykwalifikowani instalatorzy i technicy, którzy odbyli pełny cykl szkoleń w zakresie produktu, są upoważnieni do bezpiecznego zainstalowania i uruchomienia sprzętu.

W czasie wszystkich czynności związanych z serwisowaniem, wszelkie instrukcje i zalecenia, jakie zamieszczono w instrukcjach instalacji i obsługi produktu, w tym na plakietkach i tabliczkach sprzętu i komponentów, a także przeznaczonych dla nich części dostarczonych osobno, należy przeczytać, zrozumieć oraz ich przestrzegać.

Stosować wszystkie standardowe normy bezpieczeństwa i praktyki.

Nosić okulary i rękawice ochronne.

Stosować odpowiednie narzędzia do przenoszenia ciężkich przedmiotów. Przenosić urządzenia ostrożnie oraz delikatnie odstawiać na podłoże.



Nie należy wykonywać żadnych czynności przy uszkodzonym wentylatorze, pompie lub sprężarce przed wyłączeniem głównego wyłącznika. Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest automatycznie resetowane, dlatego chroniony podzespół może ponownie uruchomić się automatycznie, jeśli pozwalają na to warunki temperaturowe.

W niektórych jednostkach na drzwiach panelu elektrycznego urządzenia umieszczono przycisk. Wyłącznik jest podświetlony kolorem czerwonym na żółtym tle. Manualne wciśnięcie wyłącznika awaryjnego zatrzymuje obroty wszystkich ładunków, zapobiegając tym samym wypadkom. Alarm generuje również regulator urządzenia. Zwolnienie wyłącznika awaryjnego zatrzymuje urządzenie, które można ponownie uruchomić wyłącznie po skasowaniu alarmu poprzez regulator.



Wyłącznik awaryjny zatrzymuje wszystkie silniki, lecz nie odłącza on urządzenia od źródła zasilania. Nie przeprowadzać prac ani serwisowania w obrębie urządzenia bez uprzedniego wyłączenia wyłącznika głównego.

1.2 Przed włączeniem urządzenia

Przed włączeniem urządzenia należy przeczytać następujące zalecenia:

- Po dokonaniu wszystkich czynności i ustawień zamknąć panele szafki rozdzielczej.
- Panele szafki rozdzielczej mogą być otwierane wyłącznie przez przeszkolony personel.
- W przypadku potrzeby częstego dostępu do UC usilnie zaleca się zainstalowanie zdalnego interfejsu.
- Wyświetlacz LCD regulatora urządzenia może zostać uszkodzony wskutek skrajnie niskich temperatur (patrz rozdział 2.4). Z tego powodu usilnie zaleca się, aby nigdy nie wyłączać urządzenia od źródła zasilania w okresie zimy, w szczególności w zimnym klimacie.

1.3 Unikać porażenia prądem

Wyłącznie personel wykwalifikowany zgodnie z zaleceniami IEC (International Electrotechnical Commission -Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) może mieć dostęp do komponentów elektrycznych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac zaleca się, w szczególności odłączenie urządzenia od wszelkich źródeł zasilania elektrycznego. Odłączyć zasilanie z sieci przy głównym wyłączniku nadprądowym lub izolatorze.

WAŻNE: Sprzęt emituje sygnały elektromagnetyczne. Badania wykazały, że sprzęt jest zgodny ze wszystkimi stosownymi normami z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: Nawet jeśli główny wyłącznik nadprądowy lub izolator został wyłączony, niektóre obiegi mogą nadal znajdować się pod napięciem, gdyż mogą być podłączone do odrębnego źródła zasilania.



RYZYKO OPARZEŃ: Prąd elektryczny czasowo lub permanentnie nagrzewa komponenty. Zachować wysoką ostrożność podczas postępowania z przewodami i kablami elektrycznymi, pokrywami skrzynek zaciskowych i ramami silnika.



UWAGA: W zależności od warunków pracy wentylatory mogą być myte okresowo. Wentylator może się uruchomić w każdym momencie, nawet przy wyłączonym urządzeniu.

2 OPIS OGÓLNY

2.1 Informacje podstawowe

Microtech to system do sterowania jedno- lub dwuobiegowymi wytwornicami wody lodowej chłodzonymi powietrzem lub wodą. Microtech steruje uruchamianiem sprężarki koniecznej do utrzymania pożądanej temperatury wody wypływającej z wymiennika ciepła. W każdym trybie urządzenia steruje on działaniem skraplaczy w celu utrzymania prawidłowego procesu kondensacji w każdym obiegu.

Microtech stale monitoruje pracę urządzeń bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ich bezpiecznego działania. MicroTech umożliwia również dostęp do okresowych testów wszystkich wejść i wyjść. Wszystkie regulatory Microtech mogą pracować w trzech niezależnych trybach. Należą do nich:

- Tryb lokalny: maszyną sterują polecenia z interfejsu użytkownika.
- Tryb zdalny: maszyną sterują styki zdalne (styki beznapięciowe).
- Tryb sieciowy: maszyną sterują polecenia z systemu BAS. W tym przypadku do podłączenia urządzenia do BAS stosuje się kabel transmisji danych.

System Microtech w czasie niezależnej pracy (w trybie lokalnym lub zdalnym) dysponuje wszystkimi funkcjonalnościami z zakresu sterowania, lecz nie oferuje żadnej funkcji przypisanej do trybu sieciowego. W takim przypadku monitorowanie danych operacyjnych urządzenia jest nadal dozwolone.

2.2 Stosowane skróty

W niniejszym podręczniku obiegi chłodzenia określono mianem obiegu nr 1 i obiegu nr 2. Sprężarka obiegu nr 1 została oznaczona jako Spr1. W obiegu nr 2 została oznaczona jako Spr2. Stosuje się następujące skróty:

- A/C Air Cooled chłodzenie powietrzem
- **CEWT** Condenser Leaving Water Temperature temperatura wody wpływającej do skraplacza
- CLWT Condenser Leaving Water Temperature temperatura wody wypływającej ze skraplacza
- CP Ciśnienie skraplania
- CSRT Condensing Saturated Refrigerant Temperature temperatura skraplania nasyconego czynnika chłodniczego
- **DSH** Discharge Superheat przegrzanie na tłoczeniu
- **DT** Discharge Temperature temperatura tłoczenia
- E/M Moduł licznika energii
- EEWT Evaporator Entering Water Temperature temperatura wody wpływającej do parownika
- ELWT Evaporator Leaving Water Temperature temperatura wody wypływającej z parownika
- EP Ciśnienie parowania
- ESRT Evaporating Saturated Refrigerant Temperature temperatura parowania nasyconego czynnika chłodniczego
- EXV Electronic Expansion Valve elektroniczny zawór rozprężny
- HMI Human Machine Interface interfejs człowiek-maszyna
- MOP Maksymalne ciśnienie pracy
- SSH Suction SuperHeat przegrzanie na ssaniu
- ST Temperatura na ssaniu
- UC Regulator urządzenia (Microtech)
- W/C Water Cooled chłodzenie wodą

2.3 Zakresy robocze regulatora

Podczas działania (IEC 721-3-3):

- Temperatura otoczenia między -40 a +70°C
- Temperatura otoczenia (dla ekranu LCD) między -20 a +60°C
- Temperatura otoczenia (dla magistrali procesowej) między -25 a +70°C
- Wilgotność względna < 90% (bez skraplania)
- Ciśnienie atmosferyczne min. 700 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 3000 m n. p. m.

Transport (IEC 721-3-2):

- Temperatura otoczenia między -40 a +70°C
- Wilgotność względna < 95% (bez skraplania)
- Ciśnienie atmosferyczne min. 260 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 10 000 m n. p. m

2.4 Architektura regulatora

W całej strukturze regulatora wykorzystywane są następujące elementy:

- Jeden regulator główny MicroTech
- Moduły rozszerzeń wejścia/wyjścia, wymagane zależnie od konfiguracji urządzenia
- Interfejs(y) komunikacyjny(e) wg ustawień
- Szyna peryferyjna służy do łączenia rozszerzeń wejścia/wyjścia z regulatorem głównym.



Regulator/	Numer części Siemens	Adree	M/ukomvotonio
moduł rozszerzenia	EWWD/H-VZ	Adres	wykorzystame
Regulator główny	POL687.00/MCQ	nd.	Używane we wszystkich konfiguracjach
moduł rozszerzenia	POL965.00/MCQ	2	Używane we wszystkich konfiguracjach
EEXV. moduł 1	POL94U.00/MCQ	3	Używane we wszystkich konfiguracjach
EEXV. moduł 2	POL94U.00/MCQ	7	Używane w niektórych konfiguracjach
Moduł HGBP	POL94U.00/MCQ	5	Opcia

Wszystkie karty są dostarczane ze wspólnym źródłem 24 VAC. Karty rozszerzenia mogą być zasilane bezpośrednio z regulatora urządzenia. Wszystkie karty mogą być również zasilane ze źródła 24 VDC.



PRZESTROGA: Zachować odpowiednią biegunowość przy podłączaniu kart do źródła zasilania; w przeciwnym razie nie dojdzie do komunikacji z magistralą peryferyjną, a karty mogą zostać uszkodzone.

2.5 Moduły komunikacji

Każdy z poniższych modułów można podłączyć bezpośrednio w lewej części głównego regulatora i umożliwić działanie interfejsu komunikacji BAS lub innemu zdalnemu interfejsowi. Do regulatora można podłączyć do trzech interfejsów na raz. Po wczytaniu regulator powinien automatycznie wykryć i skonfigurować się dla nowych modułów. Usunięcie modułów z urządzenia wymaga manualnej zmiany konfiguracji.

Moduł	Numer części Siemens	Wykorzystanie
BacNet/IP	POL908.00/MCQ	Opcja
Lon	POL906.00/MCQ	Opcja
Modbus	POL902.00/MCQ	Opcja
BACnet/MSTP	POL904.00/MCQ	Opcja

3 OBSŁUGA REGULATORA

Układ sterowania składa się z regulatora urządzenia (UC) wyposażone w zestaw modułów rozszerzenia implementujących funkcje dodatkowe. Komunikacja wszystkich kart z UC odbywa się przez wewnętrzną magistralę peryferyjną. UC stale zarządza informacjami otrzymanymi z sond ciśnienia i temperatury zainstalowanych na sprężarkach oraz przekazywanymi do urządzenia. UC zawiera program sterujący urządzeniem.



Wbudowany HMI (tylko A/C)



Opisywany HMI dysponuje trzema przyciskami i jednym pokrętłem.

\Diamond	Status alarmu (z dowolnej strony prowadzi do strony z listą alarmów, rejestru alarmów i obrazu stanu alarmów, jeśli dostępne).
INFO	Powrót do strony głównej
ESC	Powrót do poprzedniego poziomu (w tym do strony głównej)
Pokrętło	Służy do przewijania poszczególnych stron menu, ustawień i danych dostępnych w HMI dla aktywnego poziomu hasła. Obrót kółkiem umożliwia nawigację między linijkami na ekranie (stronie) oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości możliwych do zmiany podczas edycji. Wciskanie pokrętła działa jak klawisz Enter i pozwala przejść z jednego linku do następnego zestawu parametrów.

3.1 Nawigacja

Po podłączeniu zasilania do obwodu sterującego włącza się ekran regulatora i wyświetla ekran główny, do którego można również uzyskać dostęp, naciskając przycisk menu. Pokrętło nawigacyjne jest jedynym niezbędnym urządzeniem nawigacyjnym, chociaż przyciski MENU, ALARM i WSTECZ mogą zapewniać przydatne skróty, jak wyjaśniono wcześniej.

Przykład ekranów HMI pokazano na poniższej ilustracji.

	Μ	а	i	n		Μ	е	n	u				-
Е	n	t	е	r		Ρ	а	S	S	W	0	r	d
U	n	i	t		S	t	а	t	u	s	=		
	0	f	f	:		U	n	i	t		S	W	
А	С	t	i	v	е		S	е	t	р	t	=	

Dzwonek w prawym górnym rogu będzie wskazywać aktywny alarm. Jeśli dzwonek nie porusza się, oznacza to, że alarm został zatwierdzony, lecz nie skasowany z powodu nieusunięcia wywołującego go czynnika. Dioda LED wskazuje również, gdzie znajduje się alarm w urządzeniu lub obwodach.

	Μ	а	i	n		Μ	е	n	u				
Е	n	t	е	r		Ρ	а	s	s	W	0	r	d
U	n	i	t		S	t	а	t	u	s	=		
	0	f	f	:		U	n	i	t		S	W	
А	С	t	i	v	е		S	е	t	р	t	=	

Pozycja aktywna jest podświetlona kontrastowo. W tym przykładzie podświetloną pozycją w menu głównym jest link do kolejnej strony. Po naciśnięciu przycisku push'n'roll interfejs HMI przejdzie na inną stronę. W tym przypadku HMI przejdzie do strony umożliwiającą wprowadzenie hasła.



3.2 Hasła

Struktura HMI opiera się na poziomach dostępu. Oznacza to, że każde hasło umożliwi dostęp do wszystkich ustawień i parametrów przypisanych danemu poziomowi hasła. Dostęp do podstawowych informacji na temat stanu nie wymaga podania hasła. Użytkownika UC dotyczą dwa poziomy haseł:

UŻYTKOWNIK	5321
KONSERWACJA	2526

Następujące informacje będą obejmować wszystkie dane i ustawienia dostępne za pomocą hasła dotyczącego konserwacji. Hasło użytkownika udostępni podzbiór ustawień wyjaśnionych w rozdziale 4.

Na ekranie umożliwiającym wprowadzenie hasła linijka z polem hasła będzie podświetlona, aby wskazać możliwość zmian w polu po prawej stronie. Stanowi ono nastawę regulatora. Naciśnięcie przycisku push'n'roll powoduje wyróżnienie pojedynczego pola, aby umożliwić łatwe wprowadzenie hasła numerycznego. Zmiana wszystkich pól zapewnia wprowadzenie 4-cyfrowego hasła. Jeśli jest ono prawidłowe, zostaną udostępnione dodatkowe ustawienia przypisane danemu poziomowi hasła.

	Е	n	t	е	r		Ρ	а	s	s	w	0	r	d	2	/	2
Е	n	t	е	r		Р	w								5 *	*	*

Warawadzana basła stracj ważność na 10 minutach i jest one anulowana	kiedy wprowo

vvprowadzone hasło straci ważność po 10 minutach i jest ono anulowane, kiedy wprowadzane jest nowe hasło lub zaniknie zasilanie sterowania. Wprowadzenie nieprawidłowego hasła ma działanie takie same, co kontynuowanie bez wpisania hasła. Ustawienie można zmieniać w zakresie od 3 do 30 minut w menu Timer Settings (Ustawienia licznika) w rozszerzonych menu.

3.3 Edycja

Tryb edycji można otworzyć, wciskając pokrętło nawigacji w czasie, kiedy kursor wskazuje linię zawierającą edytowalne pole. Po włączeniu trybu edycji ponowne wciśnięcie pokrętła powoduje zaznaczenie pola edytowalnego. Obrócenie pokrętła w prawo przy zaznaczonym polu edytowalnym spowoduje wzrost wartości. Obrócenie pokrętła w lewo przy zaznaczonym polu edytowalnym spowoduje zmniejszenie wartości. Im szybszy jest obrót pokrętła, tym szybciej zmienia się wartość. Wciśnięcie pokrętła po raz kolejny spowoduje zapisanie nowej wartości, a klawiatura/wyświetlacz opuści tryb edycji i powróci do trybu nawigacji.

3.4 Podstawowa diagnostyka układu regulacji

Regulator MicroTech, moduły rozszerzeń i moduły komunikacji wyposażone są w dwa wskaźniki LED statusu (BSP i BUS), które informują o statusie pracy tych urządzeń. Wskaźnik LED magistrali wskazuje na status komunikacji z regulatorem. Niżej przedstawiono znaczenie dwóch wskaźników LED statusu.

Regulator główny (UC)

Wskaźnik LED BSP	Tryb
Ciągły zielony	Praca aplikacji
Ciągły żółty	Aplikacja została wczytana, lecz nie uruchomiona (*) lub tryb aktualizacji BSP jest aktywny
Ciągły czerwony	Błąd sprzętowy (*)
Mrugający zielony	Faza uruchamiania BSP Regulator potrzebuje czasu na uruchomienie
Mrugający żółty	Aplikacja nie została wczytana (*)
Mrugający	Tryb awaryjny(w przypadku przerwania aktualizacji BSP)
żółty/czerwony	
Mrugający czerwony	Błąd BSP (błąd oprogramowania*)
Mrugający	Aktualizacja lub inicjowanie aplikacji/BSP
czerwony/zielony	

(*) Skontaktować się z serwisem.

Moduły rozszerzenia

Wskaźnik LED BSP	Tryb	Wskaźnik LED BUS	Тгуb
Ciągły zielony	Praca BSP	Ciągły zielony	Działa komunikacja oraz we/wy
Ciągły czerwony	Błąd sprzętowy (*)	Ciągły czerwony	Brak komunikacji (*)
Mrugający czerwony	Błąd BSP (*)		Komunikacja uruchomiona, lecz parametr z aplikacji jest
Mrugający czerwony/zielony	Tryb aktualizacji BSP	Ciągły żółty	nieprawidłowy lub nieobecny, lub fabryczna kalibracja jest nieprawidłowa

Moduły komunikacji

Wskaźnik LED BSP (ten sam dla wszystkich modułów)

Wskaźnik LED BSP	Тгур
Ciągły zielony	Działa BSP, komunikacja z regulatorem
Ciągły żółty	Działa BSP, brak komunikacji z regulatorem (*)
Ciągły czerwony	Błąd sprzętowy (*)
Mrugający czerwony	Błąd BSP (*)
Mrugający czerwony/zielony	Aktualizacja aplikacji/BSP

(*) Skontaktować się z serwisem.

Wskaźnik LED BUS

Wskaźnik LED BUS	LON	Bacnet MSTP	Bacnet IP	Modbus
Ciągły zielony	Gotowy do komunikacji. (wczytane wszystkie parametry, pomyślna konfiguracja Neuron). Nie wskazuje komunikacji z innymi urządzeniami.	Gotowy do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Sygnał nie świadczy o nawiązaniu łączności.	Gotowy do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Sygnał nie świadczy o nawiązaniu łączności.	Działają wszystkie funkcje komunikacji.
Ciągły żółty	Uruchamianie	Uruchamianie	Uruchamianie. Wskaźnik LED pozostaje żółty, dopóki moduł nie otrzyma adresu IP, dlatego musi zostać nawiązane połaczenie.	Uruchamianie lub jeden skonfigurowany kanał nie łączy się z urządzeniem nadrzędnym Master

Wskaźnik LED BUS	LON	Bacnet MSTP	Bacnet IP	Modbus
Ciągły czerwony	Brak komunikacji z Neuron (błąd wewnętrzny, może pomóc pobranie nowej aplikacji LON)	Niedostępny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana procedura ponownego uruchomienia po 3 sekundach.	Niedostępny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana procedura ponownego uruchomienia po 3 sekundach.	Wszystkie skonfigurowane funkcje komunikacji niesprawne. Niemożliwa komunikacja z Master. Można skonfigurować limit czasowy. Jeśli wartość limitu czasowego równa jest zero, limit jest nieaktywny.
Mrugający żółty	Niemożliwa komunikacja z Neuron. Neuron należy skonfigurować i połączyć z siecią za pomocą narzędzia LON.			

3.5 Konserwacja regulatora

Regulator wymaga utrzymania zainstalowanej baterii. Jej wymiana wymagana jest co dwa lata. Model baterii to BR2032 i jest dostępny u wielu różnych dostawców.

Aby wymienić baterię, należy zdjąć pokrywę z tworzywa sztucznego z wyświetlacza regulatora za pomocą śrubokręta, jak pokazano na poniższych rysunkach:



Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pokrywy. Nową baterię należy umieścić w specjalnym uchwycie zaznaczonym na ilustracji. Ważne jest zachowanie układu biegunów wskazanego na uchwycie.

3.6 Opcjonalny zdalny interfejs użytkownika

Zewnętrzny zdalny HMI może być opcjonalnie podłączony do UC. Zdalny HMI oferuje te same funkcjonalności co wbudowany wyświetlacz, a także wskazuje alarmy za pomocą świecącej diody umieszczonej pod przyciskiem dzwonka.

Zdalny interfejs można zamówić z urządzeniem. Jest on wtedy dostarczany osobno jako opcja instalacji u klienta. Produkt można również zamówić w dowolnej chwili po dostawie wytwornicy oraz zamontować i podłączyć w miejscu pracy według zaleceń z następnej strony. Zdalny panel jest zasilany z urządzenia i nie jest wymagane dodatkowe źródło zasilania.

Na panelu dostępne są wszystkie ekrany i regulacje nastaw, jakie są dostępne na regulatorze urządzenia. Nawigacja jest identyczna, jak w regulatorze urządzenia, co opisano w niniejszej instrukcji.

Po włączeniu panelu zdalnego pojawia się ekran powitalny, pokazujący podłączone urządzenia. Aby wybrać urządzenie, należy je zaznaczyć i wcisnąć pokrętło. Zdalny panel automatycznie pokaże podłączone urządzenia, nie jest wymagane wpisywanie danych.



Zdalny HMI można rozszerzyć do 700 m za pomocą złącza magistrali procesowej dostępnej w UC. Przy połączeniu łańcuchowym jeden HMI można podłączyć do maksymalnie 8 urządzeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz specjalny podręcznik dotyczący HMI.



3.7 Wbudowany interfejs sieciowy

Regulator MicroTech dysponuje wbudowanym interfejsem sieciowym, który może służyć do monitorowania urządzenia podłączonego do sieci lokalnej. Istnieje możliwość skonfigurowania adresowania IP MicroTech jako stałego adresu IP DHCP w zależności od konfiguracji sieci.

Przy pomocy wspólnej wyszukiwarki internetowej komputer może połączyć się z regulatorem urządzenia, wprowadzając adres IP regulatora lub nazwę hosta; obydwa są widoczne na stronie "O wytwornicy" i dostępne bez konieczności wprowadzenia hasła.

Po podłączeniu konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Wprowadź informacje uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do interfejsu internetowego:

Nazwa użytkownika: Daikin Hasło: Daikin@Web

Sign in to access this site

Authorization required by http://192.168.1.42 Your connection to this site is not secure

Username		
Password		
	Sign in	Cancel

Wyświetla się strona menu głównego. Strona jest kopią wbudowanej karty HMI, dla której obowiązują te same zasady poziomu dostępu i struktury.



Dodatkowo umożliwia rejestrowanie trendów dla maksymalnie 5 różnych wielkości. W celu monitorowania należy kliknąć na daną ilość. Jednocześnie następujący ekran nie będzie widoczny:



W zależności od wyszukiwarki internetowej i jej wersji funkcja rejestru trendów może nie być widoczna. Wymagane jest korzystanie z wyszukiwarki internetowej obsługującej HTML 5, tj.:

- Microsoft Internet Explorer wersja 11, •
- Google Chrome wersja 37, Mozilla Firefox wersja 32. •
- •

Powyższe oprogramowanie stanowi jedynie przykłady obsługiwanych przeglądarek, a wskazane wersje to najstarsze obsługiwane wersje.

4 STRUKTURA MENU

Wszystkie ustawienia zostały rozdzielone pomiędzy różne menu. Każde menu zawiera na pojedynczej stronie lub w innych podmenu ustawienia lub dane związane z określoną funkcją (np. oszczędzania energii lub ustawień fabrycznych), lub obiektu (np. urządzenia lub obiegu). Na każdej stronie szara ramka będzie wskazywać wartości zmienne i domyślne.

4.1 Menu główne

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Wprowadź hasło		-	Podmenu do aktywacji poziomów dostępu
Podmenu danych i ustawień obiegu	►	-	Podmenu danych i ustawień urządzenia
Przeglądaj/ustaw obieg	•	-	Podmenu danych i ustawień obiegu
Status urządzenia=	Wył. Przyc. jedn.	Auto Wył. Wszystkie obiegi wyłączone Wył. Alarm urządzenia Wył. Odłączenie klawiatury Wył. Master Disable (Wyłączenie nadrzędne) Wył. Odłączenie BAS Wył. Przyc. jedn. Wył. Odłączenie BAS Wył. Przyc. jedn. Wył. Scheduler Disable (Wyłączenie przez funkcję planowania) Auto: Oczekiwanie na ładunek. Auto: Water Recirc (Recyrkulacja wody) Auto: Oczekiwanie na przepływ Auto: Odpomp. Auto: Maks. schładzanie Auto: Limit zużycia prądu	Status urządzenia
Nastawa Aktywna =	7.0°C: ►	-	Aktywna nastawa temperatury wody + link do strony nastaw
MS temp. skrap. =	-273,1°C; ►	-	Sterowanie temperaturą Master Slave + link do strony danych Master Slave
LWT parownika =	-273,1°C; ►	-	Temperatura wody wypływającej z parownika i link do strony dotyczącej temperatur
Skraplacz LWT =	-273,1°C; ►	-	Temperatura wody wypływającej ze skraplacza i link do strony dotyczącej temperatur (tylko W/C).
Wydajność urządzenia=	0,0%,►	-	Wydajność urządzenia + link do strony wydajności
Tryb urządzenia =	Chłodzenie, ▶	-	Tryb urządzenia + link do strony dostępnych trybów
Włączenie urządzenia =	Włączenie, ▶	-	Stan uruchomienia urządzenia + link do strony uruchomienia urządzenia i obiegów
Zegary		-	Podmenu zegarów urządzenia
Alarmy		-	Podmenu dla alarmów; ta sama funkcja jak dla przycisku dzwonka
Rozruch urządzenia		-	Podmenu przekazania urządzenia do użytkowania
O wytwornicy		-	Podmenu z info. o aplikacji

4.2 Podmenu danych i ustawień obiegu

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Sterowanie	► Í	-	Podmenu sterowania termostatycznego
termostatem			
Sterowanie siecią		-	Podmenu sterowania siecią
Pompy		-	Podmenu ustawień pomp
Skraplacz		-	Podmenu sterowania wieżą skraplacza
Parownik		-	Podmenu sterowania zaworem trójdrożnym parownika
Układ		-	Podmenu danych i ustawień Master Slave
nadrzędny/podrzędny			
Rapid Restart —		-	Podmenu opcji szybkiego restartu
Szybki restart			
Data/Czas		-	Podmenu Data, Czas i ustawienie trybu cichej pracy

Scheduler (Funkcja planowania)	-	Podmenu funkcji planowania czasu
Oszczędność energii	-	Podmenu Funkcje ograniczania urządzenia
Dane elektryczne	-	Podmenu danych elektrycznych
Ustawienie IP reg.	-	Podmenu konfiguracji adresu IP regulatora
Daikin na stronie	-	Podmenu dla połączenia z chmurą DoS Daikin
Menu hasła	-	Podmenu Wyłącz hasło dla poziomu użytkownika

4.2.1 Sterowanie termostatem

Strona stanowi podsumowanie wszystkich informacji związanych ze sterowaniem termostatycznym.

Nastawa/podmenu	Wartość	Zakres	Opis
	domyślna		
DT urucham.=	2,7°C	0.05,0°C	Uchyb ustalony do rozpoczęcia sterowania termostatem
DT przy zamykaniu	1,5°C	0.01,7°C	Uchyb ustalony do trybu gotowości
=			
DT stop. w górę=	0,5°C	0.01,7°C	Uchyb ustalony umożliwiający uruchamianie sprężarek
DT stop. w dół=	1,0°C	0.01,7°C	Uchyb ustalony w celu wymuszenia wyłączenia sprężarki
Opóźn. stop. w	3 min	060min	Uruchamianie międzystopniowe sprężarki
górę=			
Opóźn. stop. w dół =	3 min	330min	Zatrzymanie międzystopniowe sprężarki
Opóźn.	15 min	1560min	Uruch. sprężarki do opóźnienia uruch.
uruch./uruch. =			
Opóźn. zatrz./uruch	3 min	320min	Uruch. sprężarki do opóźnienia zatrz.
.=			
Opóźnienie	godz. 12	godz. 123	Opóźnienie akumulacji lodu
akumulacji lodu=			
% stop. w dół lim.	40%	2050%	Próg wydajn. obiegu do stopniowania w dół jednej sprężarki
ład.=			
% stop. w górę lim.	50%	50100%	Próg wydajn. obiegu do stopniowania w górę jednej sprężarki
ład.=			
Wł. nast. spręż. =	0	-	Pokazuje kolejny obieg do uruchomienia
Wył. nast. spręż. =	0	-	Pokazuje nr następnego obiegu do zatrzymania

4.2.2 Sterowanie siecią

Strona zawiera wszystkie ustawienia dotyczące sterowania siecią.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Sygnał sterujący =	Lokalne	Lokalne, Sieciowe	Wybór sygnału sterującego: Lokalny/BMS
Act Ctrl Src =	n.d.	Lokalne, Sieciowe	Aktywny sygnał między Local/BMS
Nast. wł. sieci =	Wył.	Wł., wył.	Włączenie sterowania urządzeniem z BMS
Nast. trybu	Chłodzenie	-	Chłodzenie, Akum. lodu, Odz. ciepła (nd), Chłodzenie/Odzysk
sieciowego =			ciepła
Nast. trybu chłodz. =	6,7°C	-	Nast. chłodz. z BMS
Lim. wydajn. siec.=	100%	-	Ograniczenie wydajności z BMS
Nast. ogrz. z sieci =	45,0°C	-	Nastawa ogrzewania z BMS
Wł. zdaln. obsł.=	Wvł.	Wł., wył.	Uruchomiony serwer zdalny

4.2.3 **Pompy**

Ta strona zawiera ustawienia umożliwiające zdefiniowanie działania pompy głównej/rezerwowej, godzin pracy każdej pompy oraz wszystkie parametry umożliwiające skonfigurowanie zachowania pompy napędzanej falownikiem.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Ster. pompą	Tylko obieg	Tylko nr 1, Tylko nr 2, Auto,	Ustaw. liczby pracujących pomp parownika i kolejności
parown.=	nr 1	Główny nr 1, Główny nr 2	działania
Zegar recyrkulacji parowania=	30 s	0300 s	Zegar recyrkulacji wody
Pompa parow., 1 godz.=	0godz.		Liczba godzin pracy pompy nr 1 parownika (jeśli zainstalowano)
Pompa parow., 2 godz.=	0godz.		Liczba godzin pracy pompy nr 2 parownika (jeśli zainstalowano)
Prędkość 1 =	n.d.	0-100%	Prędkość kiedy przełącznik sygnału podwójnej prędkości jest otwarty
Reg. pompy skrapl. =	Tylko obieg	Tylko nr 1, Tylko nr 2, Auto,	Ustaw. liczby pracujących pomp skraplacza i kolejności
	nr 1	Główny nr 1, Główny nr 2	działania
Pompa skrapl., 1	0godz.		Liczba godzin pracy pompy nr 1 skraplacza (jeśli
godz. =			zainstalowano)
Pompa skrapl., 2	0godz.		Liczba godzin pracy pompy nr 2 skraplacza (jeśli
godz. =			zainstalowano)

4.2.4 Skraplacz

Ta strona zawiera podstawowe ustawienia kontroli kondensacji opisane w części 5.3.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis	
LWT skrapl.	-273,1°C	-	Aktualna wartość temperatury wody wypływającej ze skraplacza	
EWT skrapl.	-273,1°C	-	Aktualna wartość temperatury wody wpływającej do skraplacza	
# uruchomionej wieży		14	Aktualna liczba kroków wieży	
Pozycja obejścia	0%	0100%	Aktualna wartość zaworu obeiściowego	
Prędkość VFD	0%	0100%	Aktualna wartość prędkości wentylatora skraplacza	
Storowopio wioży	Prok	Brok Skr EW/T	Remier regulacii	
Liozbo stoppi	DIdK 1			
wentylatora		14		
Stopień pracy wentylatora 1 wł.	25,0°C	19.055,0°C	Nastawa dla aktywacji wieży 1	
Stopień pracy wentylatora 2 wł.	27,0°C	26.055,0°C	Nastawa dla aktywacji wieży 2	
Stopień pracy wentylatora 3 wł.	29,0°C	28.055,0°C	Nastawa dla aktywacji wieży 3	
Stopień pracy wentylatora 4 wł.	31,0°C	30.055,0°C	Nastawa dla aktywacji wieży 4	
Róż. Wył. Stopnia wentylatora	1,5°C	0.15,0°C	Różnica dla dezaktywacji wież	
Opóźnienie wł. stopnia	2 min	160min	Opóźnienie włączenia stopnia wentylatora	
Opóźnienie wył. stopnia	5 min	160min	Opóźnienie obniżenia stopnia wentylatora	
Stopień wł. @	80%	0100%	Prędkość wentylatora dla zwiększenia stopnia wentylatora dodatkowego	
Wył. stopnia @	30%	0100%	Prędkość wentylatora dla obniżenia stopnia jednego wentylatora	
Zawór/Regulator	Brak	Brak, nastawa zaworu,	Metoda regulacji	
napędu o zmiennej		Stopień zaworu, Stopień		
częstotliwości		VFD, Stopień zaworu SP//FD		
Typ zaworu	NC do wieżv	NC do wieży NO do wieży	Typ zaworu obeiściowego do wieży	
Zawór/VFD SP =	18.33°C	15.6 48.9°C	Nastawa dla zaworu obeiściowego o vfd	
Poz. zaworu min.	10%	0100%	Minimalna pozvcia zaworu	
Poz zaworu maks	90%	0 100%	Maksymalna pozycja zavoru	
Min. predkość VFD	10.0%	0.0.49.0%	Nastawa minimalnej wartości procentowej predkości VFD	
Maks, predkość VFD	100.0%	55.0 100.0%	Nastawa maksymalnej wartości procentowej predkości VFD	
Wzmocnienie cześci	10.0	0.0.50.0	Wzmocnienie cześci proporcionalnej regulatora kondensacij	
proporcionalnei	10,0	0,000,0	PID	
zaworu				
Czas różniczkowania	1 s	0 do 180 s	Czas różniczkowania regulatora kondensacji PID	
zaworu			с ,	
Czas całkowania	600 s	0 do 600 s	Czas całkowania regulatora kondensacji PID	
zaworu				
Predkość reczn. VFD	20.0%	0.0100.0%	Nastawa predkości recznej VFD	

4.2.5 Parownik

Ta strona zawiera podstawowe ustawienia kontroli kondensacji opisane w części 5.3.

Nastawa/podmenu Wartość domyślna		Zakres	Opis	
Uchyb ustalony konf.	1,5°C	1.07,0°C	Uchyb ustalony nastawy chłodzenia dla regulacji zaworu	
chłodz.			trójdrożnego	
Typ zaworu	NC do wieży	NC do wieży, NO do wieży	Typ zaworu trójdrożnego do wieży	
Otwieranie zaworu	0,0%	0,060,0%	Minimalna pozycja zaworu	
min.				
Otwieranie zaworu	95,0%	50,0100,0%	Maksymalna pozycja zaworu	
maks.				
Кр	1	0,1100	Wzmocnienie części proporcjonalnej regulatora zaworu PID	
Ti	2,0 min	1,060,0min	Czas różniczkowania regulatora zaworu PID	
Td	2,0 min	1,060,0min	Czas całkowania regulatora zaworu PID	

4.2.6 Układ nadrzędny/podrzędny

Wszystkie dane i parametry dostępne w tych podmenu dotyczą funkcji Master Slave. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji Master Slave.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Dane	•	-	Podmenu danych To łącze jest dostępne tylko w jednostce Master

Opcje		-	Podmenu opcji To łącze jest dostępne tylko w jednostce Master
Sterowanie	►	-	Podmenu sterowania termostatem To łącze jest dostępne tylko w jednostec Mester
lennoslalenn			w jednostce waster
Zegary		-	Podmenu zegarów To łącze jest dostępne tylko w jednostce
			Master
Wytwornica		-	Podmenu wytwornicy zapasowej To łącze jest dostępne tylko w
zapasowa			jednostce Master
Odłączone	Nie	Nie, Tak	Parametr służący do odłączania urządzenia za pomocą
urządzenie			systemu nadrzędnego/podrzędnego.
			Ustawienie parametru w pozvcii Tak sprawia, że urządzenie
			pracuje według układu logicznego wszystkich ustawień
			lokalnych
			IUKali iyun.

4.2.6.1 Dane

W tym menu gromadzone są wszystkie główne dane związane z funkcjami Master Slave.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Wł. nast. =	-	 Nadrzędna, Podrzędna nr Podrzędna nr 2, Podrzędna nr 3 	Wyświetl następną wytwornicę w kolejce do uruchomienia
Wył. nast. =	-	 Nadrzędna, Podrzędna nr 1, Podrzędna nr 2, Podrzędna nr 3 	Wyświetl następną wytwornicę w kolejce do zatrzymania
Standby =	-	- Nadrzędna, Podrzędna nr 1, Podrzędna nr 2, Podrzędna nr 3	Wyświetl aktualną wytwornicę zapasową
Zmień datę	-	dd/mm/rrrr	Wyświetlanie dnia włączania i wyłączania wytwornicy zapasowej
Czas zmiany	-	gg:mm:ss	Wyświetlanie godziny dnia przełączania, o której nastąpi włączanie i wyłącznie wytwornicy zapasowej
Obciążenie instalacji =	-	0%100%	Wyświetlanie aktualnego obciążenia instalacji
Śred. EWT	-	-	Wyświetlanie aktualnej średniej wartości temperatury wody wpływającej
Wspólne EWT	-	-	Wyświetlanie aktualnej wspólnej wartości temperatury wody wpływającej
Stan mst =	-	Wył., Wł., Alarm, Bł. przeł.	Wyświetl aktualny stan urz. nadrzędnego
Stan SI1 =	-	Wył., Wł., Alarm, Bł. przeł.	Wyświetl aktualny stan urz. nadrzędnego nr 1
Stan SI2 =	-	Wył., Wł., Alarm, Bł. przeł.	Wyświetl aktualny stan urz. nadrzędnego nr 2
Stan SI3 =	-	Wył., Wł., Alarm, Bł. przeł.	Wyświetl aktualny stan urz. nadrzędnego nr 3
Tryb autonomiczny mst =	-	Nie, tak	Wyświetlanie, czy tryb autonomiczny Master jest aktywny
Tryb autonomiczny Sl1	-	Nie, tak	Wyświetlanie, czy tryb autonomiczny Slave 1 jest aktywny
Tryb autonomiczny Sl2	-	Nie, tak	Wyświetlanie, czy tryb autonomiczny Slave 2 jest aktywny
Tryb autonomiczny SI3	-	Nie, tak	Wyświetlanie, czy tryb autonomiczny Slave 3 jest aktywny
Obciążenie mst =	-	0%100%	Wyświetl aktualny stan ładowania urz. nadrzędnego
Obciążenie SI1 =	-	0%100%	Wyświetl aktualny stan ładowania urz. podrzędnego nr 1
Obciążenie SI2 =	-	0%100%	Wyświetl aktualny stan ładowania urz. podrzędnego nr 2
Obciążenie SI3 =	-	0%100%	Wyświetl aktualny stan ładowania urz. podrzędnego nr 3
Mst LWT =	-	-	Wyświetlanie temperatury wody wypływającej z Master
SI1 LWT =	-	-	Wyświetlanie temperatury wody wypływającej ze Slave 1
SI2 LWT =	-	-	Wyświetlanie temperatury wody wypływającej ze Slave 2
SI3 LWT =	-	-	Wyświetlanie temperatury wody wypływającej ze Slave 3
Mst EWT =	-	-	Wyświetlanie temperatury wody wpływającej do Master
SI1 EWT =	-	-	Wyświetlanie temperatury wody wpływającej do Slave 1
SI2 EWT =	-	-	Wyświetlanie temperatury wody wpływającej do Slave 2
SI3 EWT=	-	-	Wyświetlanie temperatury wody wpływającej do Slave 3
Mst Hrs =	-	-	liczba godzin pracy Master
SI1 Hrs =	-	-	Godziny pracy Slave 1.
SI2 Hrs =	-	-	Godziny pracy Slave 2.
SI3 Hrs =	-	-	Godziny pracy Slave 3.
Mst Starts =	-	-	liczba uruchomień Master
SI1 Starts =	-	-	Liczba Slave 1
SI2 Starts =	-	-	Liczba Slave 2
SI3 Starts =	-	-	Liczba Slave 3

4.2.6.2 Opcje

W tym menu można ustawić główne parametry funkcji Master Slave

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Kolejność uruchamiania (priorytet) urz. nadrzędnego =	1	14	Priorytet uruchamiania/wyłączania wytwornicy nadrzędnej Priorytet = 1 → najwyższy priorytet Priorytet = 4 → najniższy priorytet
Urz. podrzędne 1 Priorytet =	1	14	Priorytet uruchamiania/wyłączania wytwornicy urz. podrzędnego 1. Priorytet = 1 → najwyższy priorytet Priorytet = 4 → najniższy priorytet
Urz. podrzędne 2 Priorytet =	1	14	Priorytet uruchamiania/wyłączania wytwornicy urz. podrzędnego 2. Priorytet = 1 → najwyższy priorytet Priorytet = 4 → najniższy priorytet Niniejsze menu jest widoczne wyłącznie wówczas, gdy parametr M/S liczby urządzeń został skonfigurowany przynajmniej jako wartość 3
Urz. podrzędne 3 Priorytet =	1	14	Priorytet uruchamiania/wyłączania wytwornicy urz. podrzędnego 3. Priorytet = 1 → najwyższy priorytet Priorytet = 4 → najniższy priorytet Niniejsze menu jest widoczne wyłącznie wówczas, gdy parametr M/S liczby urządzeń został skonfigurowany przynajmniej jako wartość 4
Uruchamianie urz. nadrzędnego =	Wł.	Wł. Wył.	Ten parametr umożliwia lokalne włączenie lub wyłączenie agregatu chłodniczego Master
Tryb sterowania =	Całkowite	Częściowe Całkowite	Parametr do wyboru trybu sterowania częściowego lub całkowitego Sterowanie częściowe → Wł./Wył. Sterowanie całkowite → Wł./Wył. + Wydajność
Sterowanie temp. =	Wypł.	Wprowadzanie Wypł.	Parametr definiujący kontrolowaną temperaturę Wpł. – Termoregulacja opiera się na średniej wartości temperatury wody wpływającej (AEWT) Wypł. – Termoregulacja opiera się na średniej wartości temperatury wody wypływającej (CLWT)

4.2.6.3 Sterowanie termostatem

Ta strona przedstawia wszystkie parametry sterowania termostatem w Master Slave.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Stage Up DT (DT dla podniesienia stopnia) =	2,7°C	0.55,0°C	Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy podczas uruchamiania urządzenia.
Stage Dn DT (DT dla obniżania stopnia) =	1,5°C	0.55,0°C	Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy podczas zamykania urządzenia.
Strefa nieczułości =	0,2	0.1 - Min(Stage UP DT, Stage Dn DT)	Strefa nieczułości uwzględnia aktywną wartość zadaną, w ramach której polecenie załadunku/rozładunku nie jest już generowane
Próg =	60%	30100%	Próg ładowania, jaki muszą osiągnąć wszystkie włączone urządzenia przed uruchomieniem nowej wytwornicy
Czas podwyższenia stopnia =	5 min	0 min…20 min	Minimalny czas między uruchomieniem dwóch wytwornic
Czas obniżenia stopnia =	5 min	0 min…20 min	Minimalny czas między zatrzymaniem dwóch wytwornic
Min. temp. parow. =	4,0	-1830°C	Minimalna temperatura wody na wylocie z parownika

4.2.6.4 Zegary

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Zegar podwyższenia	-	-	Aktualne opóźnienie podwyższenia stopnia dla nowej
stopnia =			wytwornicy
Zegar obniżenia	-	-	Aktualne opóźnienie obniżenia stopnia dla nowej
stopnia =			wytwornicy
Wyczyść zegary =	Wył.	Wył.	To polecenie, widoczne tylko z hasłem serwisowym, może
		Reset	zostać użyte do zresetowania zegara stopni w górę / w dół.

4.2.6.5 Wytwornica zapasowa

To menu umożliwia konfigurację wytwornicy rezerwowej

Nastawa/podmenu	Wartość	Zakres	Opis
	domyślna		

Wytwornica zapasowa =	Nie	Nie, Auto, Nadrzędna, Podrzędna nr 1, Podrzędna nr 2, Podrzędna nr 3	Wybór wytwornicy rezerwowej
Typ włączania/wyłączania =	Czas	L. godz. pracy, Sekwencja	Typ włączenia/wyłączenia wytwornicy zapasowej, jeśli poprzedni parametr Wytwornicy pomocniczej został ustawiony jako Auto
Odstęp czasowy =	7 dni	1365	Zdefiniuj odstęp czasowy (wyrażony w dniach) dla włączania i wyłączania wytwornicy zapasowej
Czas zmiany =	00:00:00	00:00:0023:59:59	Zdefiniuj czas w ciągu dnia, w którym dojdzie do zmiany wytwornicy zapasowej
Komp. temp. =	Nie	Nie, Tak	Aktywacja funkcji kompensacji temperatury
Czas komp. temp. =	120 min	0600	Stała czasowa funkcji kompensacji temperatury
Reset stanu gotowości =	Wył.	Wył. reset	Parametr resetowania zegara włączania i wyłączania wytwornicy rezerwowej

4.2.7 Rapid Restart — Szybki restart

Ta strona pokazuje, czy funkcja Szybki restart została aktywowana przez styk zewnętrzny i pozwala zdefiniować maksymalny czas przerwy w dostawie energii w celu szybkiego przywrócenia obciążenia urządzenia.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Szybki restart =	Wył.	Wł., wył.	Funkcja wł. przy zainstalowanym szybkim restarcie
Czas wył. zasilania=	60s	-	Maksymalny czas przerwy w dostawie energii do uruchomienia szybkiego restartu

4.2.8 Data/Czas

Strona umożliwia ustawienie czasu i daty w UC. Czas i data będą wykorzystywane w rejestrze alarmu w celu uruchamiania i wyłączania trybu cichego. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia daty przełączenia na czas letni (DayLight Saving - DLS) oraz jego zakończenia, jeśli korzysta się z tej funkcji. Tryb cichy umożliwia zredukowanie hałasu generowanego przez wytwornicę. Odbywa się to poprzez reset maksymalnej nastawy do nastawy chłodzenia oraz zwiększenia temperatury w skraplaczu poprzez regulowany uchyb ustalony.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Aktualny czas =	12:00:00		Ustawienie czasu
Aktualna data =	01/01/2014		Ustawienie daty
Różn. UTC =	-60 min		Rożnica z UTC
Włącz. DLS =	Tak	Nie, tak	Włącz czas letni
Czas rozp. DLS =	Mar		Miesiąc rozp. zmiany czasu na letni
Tydzień rozp. DLS =	2. tydzień		Tydzień rozp. zmiany czasu na letni
Czas zakończ. DLS =	List	Nd, sty…gru	Miesiąc zakończ. zmiany czasu na letni
Tydzień zakończ. DLS =	1. tydzień	15. tydzień	Tydzień zakończ. zmiany czasu na letni

Ustawienia wbudowanego zegara czasu rzeczywistego utrzymuje bateria regulatora. Należy upewnić się, że bateria jest wymieniana regularnie co 2 lata (patrz część 3.5).

4.2.9 Scheduler (Funkcja planowania)

Ta strona umożliwia programowanie funkcji planowania czasu

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Stan	Wył.	Wył., Wł. Nast. 1, Wł. Nast. 2	Aktualny stan dostarczany przez funkcję planowania czasu
Poniedziałek		-	Link do strony programowania funkcji planowania poniedziałku
Wtorek		-	Link do strony programowania funkcji planowania wtorku
Środa		-	Link do strony programowania funkcji planowania środy
Czwartek		-	Link do strony programowania funkcji planowania czwartku
Piątek		-	Link do strony programowania funkcji planowania piątku
Sobota		-	Link do strony programowania funkcji planowania soboty
Niedziela		-	Link do strony programowania funkcji planowania niedzieli

Poniższa tabela przedstawia menu używane do programowania dziennych przedziałów czasowych. Użytkownik może zaprogramować sześć przedziałów czasowych.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis	
Czas 1	*.*	0:0023:59	Określ czas rozpoczęcia 1. przedziału czasowego	
Wartość 1	Wył.	Wył., Wł. Nast. 1, Wł. Określ stan urządzenia podczas 1. przedziału czasowego Nast. 2		
Czas 2	*.*	0:0023:59	Określ czas rozpoczęcia 2. przedziału czasowego	

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Wartość 2	Wył.	Wył., Wł. Nast. 1, Wł. Nast. 2	Określ stan urządzenia podczas 2. przedziału czasowego
Czas 3	*.*	0:0023:59	Określ czas rozpoczęcia 3. przedziału czasowego
Wartość 3	Wył.	Wył., Wł. Nast. 1, Wł. Nast. 2	Określ stan urządzenia podczas 3. przedziału czasowego
Czas 4	*.*	0:0023:59	Określ czas rozpoczęcia 4. przedziału czasowego
Wartość 4	Wył.	Wył., Wł. Nast. 1, Wł. Określ stan urządzenia podczas 4. przedziału czasowego Nast. 2	
Czas 5	*.*	0:0023:59	Określ czas rozpoczęcia 5. przedziału czasowego
Wartość 5	Wył.	Wył., Wł. Nast. 1, Wł. Nast. 2	Określ stan urządzenia podczas 5. przedziału czasowego
Czas 6	*.*	0:0023:59	Określ czas rozpoczęcia 6. przedziału czasowego
Wartość 6	Wył.	Wył., Wł. Nast. 1, Wł. Nast. 2	Określ stan urządzenia podczas 6. przedziału czasowego

4.2.10 Oszczędność energii

Strona zawiera wszystkie ustawienia umożliwiające ograniczenie wydajności wytwornicy. Dalsze szczegóły dotyczące opcji resetowania nastawy znajdują się w rozdziale 7.1.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis	
Wydajność urządzenia=	100,0%			
Wł. limitu zapotrzebowania=	Wył.	Wył., Wł.	Wł. limit zapotrzebowania	
Limit zapotrzebowania=	100,0%		Tryb limitu zapotrzebowania - aktywny limit zapotrzebowania	
Prąd urządzenia=	100,0 A	Tryb limitu zużycia prądu (opcjonalny) - odczyt zużyci prądu przez urządzenie		
Limit zużycia prądu=	800 A	Tryb limitu zużycia prądu (opcjonalny) - aktywny zużycia prądu		
Elast. limit prądu =	Wył.	Wył., Wł. Włącz elast. limit prądu		
Nast. limitu zuż. prądu=	800 A	02000A Tryb limitu zużycia prądu Nastawa limitu zużycia prądu		
Reset nastawy=	Brak	Brak, 4-20 mA, Powrót	Typ resetu nastawy	
Reset maks. wart.=	5,0°C	0.010,0°C	Tryb resetu nastawy - Reset maks. wart. nastawy temp. wody	
Reset DT przy urucham. =	5,0°C	0.010,0°C	Tryb resetu nastawy - DT parownika, przy której nie stosuje sie resetu	
Wł. miękkie obciążanie=	Wył.	Wył., Wł.	Uruch. trybu miękkiego obciążenia	
Narastanie miękkiego obciążenia	20 min	160min Tryb miękkiego obciążenia - czas narastania miękkiego obciążenia		
Początkowy limit wydajn.=	40,0%	20,0100,0% Tryb miękkiego obciążenia - początkowy limit wyda dla miękkiego obciążenia		

4.2.11 Ustawienie IP regulatora

Regulator Microtech posiada wbudowany serwer sieciowy ukazujący replikę ekranów pokładowego HMI. Aby uzyskać dostęp do dodatkowej sieci może być wymagane dostosowanie ustawień adresu IP dla HMI. Pozwoli to dopasować ustawienia do lokalnej sieci. Opisaną czynność można wykonać na tej stronie. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących ustawienia poniższych nastaw należy skontaktować się z działem informatycznym.

Aby aktywować nowe ustawienia, wymagane jest ponowne uruchomienie regulatora. Można tego dokonać za pomocą nastawy "Zastosuj zmiany".

Regulator obsługuje również DHCP. W takim przypadku należy użyć nazwy regulatora.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Zastosuj zmiany =	Nie	Nie, tak	Kiedy Tak, następuje zapisanie zmian ustawień i ponowne uruchomienie
			regulatora
DHCP =	Wył.	Wył, wł.	Kiedy Wł., następuje włączenie DHCP w celu automatycznego uzyskania
			adresu IP
Akt. IP =	-		Aktywny adres IP
Akt. maska =	-		Aktywna maska podsieci
Akt. brama =	-		Aktywna brama
Dany IP =	-		Dany adres IP (b
Dana maska =	-		Dana maska podsieci
D. brama =	-		Dana brama
PrimDNS	-		Pierwotny DNS
SecDNS	-		Wtórny DNS
Nazwa	-		Nazwa regulatora
MAC	-		Adres MAC regulatora

W celu odpowiedniego ustawienia powyższych właściwości umożliwiających podłączenie MicroTech do lokalnej sieci należy skontaktować się z działem informatycznym.

4.2.12 Daikin na stronie

To menu umożliwia użytkownikowi włączenie komunikacji z chmurą Daikin Cloud DoS (Daikin on Site). Ta opcja wymaga, aby regulator miał dostęp do Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z serwisem.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Comm Start (Nawiązanie połączenia) =	Wył.	Wył., Start	Polecenie aktywacji komunikacji
Comm State (Stan połączenia) =	-	- IPErr Init InitReg Reg RegErr Descr Connected (Połączono)	Stan komunikacji. Komunikacja jest nawiązana tylko wtedy, gdy omawiany parametr wyświetla Połączono
Cntrlr ID =	-	-	ID regulatora. Ten parametr jest pomocny w identyfikacji konkretnego regulatora w DoS
Remote Update (Zdalna aktualizacja) =	Wył.	Wył., Wł.	Zezwól na aktualizację z Daikin on Site.

4.2.13 Opcje oprogramowania

W przypadku modelu omówionego w podręczniku, możliwość zastosowania zestawu opcji oprogramowania została dodana do funkcjonalności wytwornicy, zgodnie z nowym MicroTech zainstalowanym na urządzeniu. Opcje oprogramowania nie wymagają dodatkowego sprzętu i dotyczą kanałów komunikacji i oraz nowych funkcji energetycznych. Podczas uruchomienia maszyna jest dostarczana z zestawem opcji wybranym przez klienta; wprowadzone hasło jest trwałe i zależy od seryjnego numeru komputera i wybranego zestawu opcji. Aby sprawdzić aktualny zestaw opcji:

Menu główne ightarrow Przekazanie do użytkowania ightarrow Konfiguracja ightarrow Opcje oprogramowania



Parametr	Opis	
Hasło	Zapisywalny przez interfejs / interfejs sieciowy	
Nazwa opcji	Nazwa opcji	
Stan opcji	Opcja jest aktywna. Opcja nie jest aktywna	

Wstawienie aktualnego hasła aktywuje wybrane opcje.

4.2.13.1 Zmiana hasła do zakupu nowych opcji oprogramowania

Zestaw opcji i hasło są aktualizowane w fabryce. Jeśli klient chce zmienić swój zestaw opcji, musi skontaktować się z personelem firmy Daikin i poprosić o nowe hasło.

Gdy tylko zostanie podane nowe hasło, poniższe kroki umożliwiają klientowi samodzielną zmianę zestawu opcji:

- 1. Poczekaj, aż oba obiegi zostaną wyłączone, a następnie ze strony głównej, Menu główne→Włączenie urządzenia→Urządzenie→Wyłącz
- 2. Przejdź do Menu głównego \rightarrow Przekazanie do użytkowania \rightarrow Konfiguracja \rightarrow Opcje oprogramowania

- 3. Wybierz Opcje do aktywacji
- 4. Wprowadź hasło
- 5. Poczekaj, aż stany wybranych opcji staną się włączone
- 6. Zastosuj zmiany \rightarrow Tak (spowoduje to ponowne uruchomienie sterownika)

Hasło można zmienić tylko wtedy, gdy maszyna pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obiegi są w stanie wyłączenia.

4.2.13.2 Wprowadzanie hasła do zapasowego sterownika

Jeśli sterownik jest uszkodzony i/lub wymaga wymiany z jakiegokolwiek powodu, klient musi skonfigurować zestaw opcji za pomocą nowego hasła.

Jeśli taka wymiana jest zaplanowana, klient może poprosić personel Daikin o nowe hasło i powtórzyć kroki opisane w rozdziale <u>4.4.1</u>.

Jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu, aby poprosić o hasło personel Daikin (np. spodziewana awaria sterownika), zapewniony jest zestaw bezpłatnego ograniczonego hasła, aby nie zakłócać pracy maszyny.

Te hasła są bezpłatne i wizualizowane w:

Main Menu→Commission Unit→Configuration→Software Options→Temporary Passwords (Menu główne → Przekazanie do użytkowania → Konfiguracja → Opcje oprogramowania → Hasła tymczasowe)



Ich użycie jest ograniczone do trzech miesięcy:

- 553489691893 czas trwania 3 miesiące
- 411486702597 czas trwania 1 miesiąc
- 084430952438 czas trwania 1 miesiąc

Parametr	Status szczegółowy	Opis	
553489691893		Aktywuj zestaw opcji na 3 miesiące.	
411486702597		Aktywuj zestaw opcji na 1 miesiąc.	
084430952438		Aktywuj zestaw opcji na 1 miesiąc.	
Tryb	Stały	Wprowadzono stałe hasło. Zestaw opcji może być używany przez nieograniczony czas.	
Chwilowy		Wprowadzono hasło tymczasowe. Zestaw opcji może być używany w zależności od wprowadzonego hasła.	
Zegar		Aktywowano ostatni czas trwania zestawu opcji. Włączone tylko wtedy, gdy tryb jest tymczasowy	

Hasło można zmienić tylko wtedy, gdy maszyna pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obiegi są w stanie wyłączenia

4.2.13.3 Opcja oprogramowania Modbus MSTP

Gdy opcja oprogramowania "Modbus MSTP" jest aktywna i sterownik został ponownie uruchomiony, do strony ustawień protokołu komunikacyjnego można uzyskać dostęp poprzez ścieżkę:

Main Menu→Commission Unit→SW Modbus MSTP (Menu główne→Przekazanie do użytkowania→SW Modbus MSTP)



Wartości, które można ustawić, są takie same, jak te, które można znaleźć na stronie opcji Modbus MSTP z odpowiednim sterownikiem i zależą od konkretnego systemu, w którym jest zainstalowana jednostka.

Home	Refr	esh Show/Hide trend		Logo	put
Info	1	Modbus MSTP		•	
		Address		1	
		Baudrate	1920	0	
		Parity	Non	e 🕨	
		2StopBits	N	o 🕨	
		Delay	10	0	
		Response Timeout	10	0	
¢			ESC	O	ζ



Aby nawiązać połączenie, port RS485, który ma zostać użyty, to ten na terminalu T14 sterownika MT4.

4.2.13.4 BACNET MSTP

Gdy opcja oprogramowania "BACNet MSTP" jest aktywna i sterownik został ponownie uruchomiony, do strony ustawień protokołu komunikacyjnego można uzyskać dostęp poprzez ścieżkę:

$\label{eq:main_star} \begin{array}{l} \mbox{Main Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu główne} \rightarrow \mbox{Przekazanie do użytkowania} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{SW BACNet MSTP} \ (\mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Commission Unit} \rightarrow \mbox{Commission Unit$

Home	Refr	sh Show/Hide trend	Logout
Info	1	Commission Unit	•
	-	Configuration	
		Alarm Limits	•
		Manual Control	•
		Input/Output	•
		Sensors Calibration	•
		SW BACNet MSTP	
		Scheduled Maintenance	•
¢		ESC 🌑	ок

Wartości, które można ustawić, są takie same, jak te, które można znaleźć na stronie opcji BACNet MSTP z odpowiednim sterownikiem i zależą od konkretnego systemu, w którym jest zainstalowana jednostka.

Home	Refr	esh Show/Hide trend		Logout
Info	1	BACNet MSTP Device Instance Name Status Address Baudrate Max Master Max Info Frame Unit System	1 Value NoActivePo 0 38400 1 1 0	
¢			ESC	ОК



4.2.13.5 BACNET IP

Gdy opcja oprogramowania "BACNet IP" jest aktywna i sterownik został ponownie uruchomiony, do strony ustawień protokołu komunikacyjnego można uzyskać dostęp poprzez ścieżkę:

Home	Refi	esh Show/Hide trend	Logout
Info	1	Commission Unit	
		Configuration	•
		Alarm Limits	•
		Manual Control	•
		Input/Output	•
		Sensors Calibration	•
		SW BACNet IP	
		Scheduled Maintenance	•
© Ç		ESC 🔘	ОК

Main Menu→Commission Unit→SW BACNet IP (Menu główne→Przekazanie do użytkowania→SW BACNet IP)

Wartości, które można ustawić, są takie same, jak te, które można znaleźć na stronie opcji BACNet MSTP z odpowiednim sterownikiem i zależą od konkretnego systemu, w którym jest zainstalowana jednostka.

Home	Refr	esh Show/Hide trend			Logout
Info	1	BACNet IP			•
		Device ID		1	A 1
		Name	Value		•
		Status		ОК	
		UDP Port	478	308	•
		Unit System		0	
		Act IP=	192.168.001.	042	
		Act Msk=	255.255.255.	000	
		Act Gwv=	192.168.001.	001	-
¢ (ESC 🔵		ОК

Port do połączenia LAN, który ma być używany do komunikacji BACNet IP, to port Ethernet T-IP, ten sam, który jest używany do zdalnego sterowania sterownikiem na komputerze PC.

4.2.14 Menu hasła

Poziom użytkownika może być stale aktywny, aby uniknąć wprowadzania hasła użytkownika. W takim przypadku nastawa wyłączania hasła powinna znajdować się w położeniu "Wł".

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Wyłączanie hasła =	Wył.	Wył, wł.	Menu dla obiegu nr 1

4.3 Nastawa Aktywna

Niniejszy link pozwala przejść do strony nastawy temperatur. Strona obejmuje wszystkie nastawy dla temperatury wody lodowej (limity i aktywna nastawa będą zależały od wybranego trybu pracy).

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
LWT chłodzenia, 1=	7,0°C	4.015,0°C (tryb chłodzenia) -8.015,0°C (tryb chłodzenia z glikolem)	Głowna nastawa chłodzenia
LWT chłodzenia, 2=	7,0°C	4.015,0°C (tryb chłodzenia) -8.015,0°C (tryb chłodzenia z glikolem)	Wtórna nastawa chłodzenia (patrz 3.6.3)
LWT ogrzewania 1 =	35,0°C	Sprężarka podległa	Nastawa główna dla ogrzewania
LWT ogrzewania 2 =	35,0°C	Sprężarka podległa	Nastawa drugorzędna dla ogrzewania
Maks. LWT=	15,0°C	10.020,0°C	Górna granica dla Cool LWT1 i Cool LWT2
Min LWT =	-8,0°C	-15.08,0°C	Dolna granica dla Cool LWT1 i Cool LWT2

4.4 LWT parownika

Niniejszy link pozwala przejść do strony temperatur. Strona zawiera wszystkie odpowiednie temperatury wody.

Nastawa/podmenu	Wartość domvślna	Zakres	Opis
LWT parow.=	-273,1°C	-	Sterowana temperatura wody
EWT parow.=	-273,1℃	-	Temperatura wody powrotnej
LWT skrapl. =	-273,1℃	-	Temperatura wody na wylocie ze skraplacza
EWT skrapl. =	-273,1℃	-	Temperatura wody wpływającej do skraplacza
Delta T parownika=	-273,1℃	-	Delta T w parowniku
Delta T skraplacza =	-273,1℃	-	Delta T w skraplaczu
Stopień schładzania =	n.d.	-	Stopień spadku sterowanej temperatury
Nachylenie LWT parow.	0,0°C/min.	-	Stopień spadku sterowanej temperatury
Nachylenie LWT skrap.	0,0°C/min.	-	Stopień spadku temperatury wody na wylocie ze skraplacza
Akt. lim. nachylenia	1,7°C/min.		Maksymalne nachylenia
Wspólne LWT =	-273,1℃	-	Temperatura wody zasilającej wsp. Master Slave

4.5 Skraplacz LWT

Niniejszy link pozwala przejść do strony temperatur. Patrz część 4.4 w celu zapoznana się ze szczegółami zawartości strony.

4.6 Wydajność urządzenia

Ta strona wyświetla aktualną wydajność urządzenia i obiegu

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Jednostka =	-	-	Aktualna wydajność urządzenia
Obieg nr 1=	-	-	Aktualna wydajność obiegu 1
Obieg nr 2=	-	-	Aktualna wydajność obiegu 2

4.7 Tryb urządzenia

Ta pozycja pokazuje aktualny tryb pracy i umożliwia przejście do strony pozwalającej na wybór trybu urządzenia.

Nastawa/podmenu	Wartość		Opis
	domyślna		
Dostępne tryby=	Chłodzenie	Chłodzenie, Chłodzenie z glikolem, Ogrzewanie/chłodzenie Ogrzewanie/chłodzenie z glikolem Wykonanie, Test	Dostępne tryby pracy

W zależności od trybu wybranego spośród dostępnych trybów Tryb urządzenia w menu głównym przyjmie odpowiednią wartość zgodnie z poniższą tabelą:

Wybrano dostępny tryb		
	Przełącznik C/H = Chłodzenie	Przełącznik C/H = Ogrzewanie
Chłodzenie		
Chłodzenie z glikolem	Chladzonia	
Chłodzenie/akumulacja lodu	Chłodzenie	n.d.
z glikolem		
Akumulacja lodu z glikolem	Akumulacja lodu	
Ogrzewanie/chłodzenie		
Ogrzewanie/chłodzenie z	Chłodzenie	Ogrzewanie
alikolem		

Ogrzewanie/akumulacja lodu z	Akumulacja lodu	
glikolem		
Wykonanie	Wyko	onanie
Test	Te	est

4.8 Włączenie urządzenia

Ta strona umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia i obiegów. Dla urządzenia możliwe jest również włączenie pracy z funkcją planowania czasowego, natomiast dla obiegu możliwe jest włączenie trybu testowego.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Jednostka	Wł.	Włącz, Wyłącz, Funkcja planowania	Polecenie włączenia urządzenia
Sprężarka 1	Wł.	Włącz, Wyłącz, Test	Sprężarka 1, polecenie uruchomienia
Sprężarka 2	Wł.	Włącz, Wyłącz, Test	Sprężarka 2, polecenie uruchomienia
Sprężarka 3	Wł.	Włącz, Wyłącz, Test	Sprężarka 3, polecenie uruchomienia

4.9 Zegary

Strona dotyczy zegarów wskazujących czas pozostały do zakończenia cyklu w każdym obiegu i zegarów pozostałych stopni. Gdy zegary cykli są aktywne, wstrzymywane są kolejne uruchamiania sprężarki.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Czas do zakończ. cyklu C1=	0s	-	Zegar cyklu sprężarki 1
Czas do zakończ. cyklu C2=	0s	-	Zegar cyklu sprężarki 2
Czas do zakończ. cyklu C3=	0s	-	Zegar cyklu sprężarki 3
Zer. zeg. cyklu C1=	Wył.	Wył, wł.	Wyzeruj zegar cyklu sprężarki 1
Zer. zeg. cyklu C2=	Wył.	Wył, wł.	Wyzeruj zegar cyklu sprężarki 2
Zer. zeg. cyklu C2 =	Wył.	Wył, wł.	Wyzeruj zegar cyklu sprężarki 3
Pozost. czas stop. w dół=	0s	-	Pozostały czas opóźnienia do uruch. nast. sprężarki
Pozost. czas stop. w dół=	0s	-	Pozostały czas opóźnienia do zatrz. nast. sprężarki
Kasowanie pozost. opóźn. stopniowania=	Wył.	Wył, wł.	Kasowanie pozostałych czasów opóźnienia do uruch./zatrz. następnej sprężarki

4.10 Alarmy

Niniejszy link pozwala przejść do tej samej strony, która jest dostępna poprzez przycisk dzwonka. Każda pozycja stanowi link do strony zawierającej inne informacje. Wyświetlane informacje zależą od nieprawidłowych warunków pracy, które spowodowały aktywację zabezpieczeń urządzenia, obiegu lub sprężarki. Szczegółowy opis alarmów oraz sposobów zarządzania nimi zostanie omówiony w części 6.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Opis
Alarm aktywny		Lista aktywnych alarmów
Rejestr alarmów		Historia alarmów i zatwierdzeń
Rejestr zdarzeń		Lista zdarzeń
Obraz stanu		Lista obrazów stanu alarmów ze wszystkimi stosownymi danymi zapisanymi w czasie wystąpienia
alarmów		alarmu

4.11 Rozruch urządzenia

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Limity alarmowe		-	Podmenu określania limitów alarmowych
Kalibruj czujniki		-	Podmenu kalibracji czujników urządzenia i obiegu
Regulacja manualna		-	Podmenu sterowania ręcznego urządzenia i obiegu
Zaplanowana konserwacja		-	Podmenu zaplanowanej konserwacji

4.11.1 Limity alarmowe

Strona zawiera wszystkie limity alarmowe, w tym progi zapobiegające uruchomieniu alarmu wysokiego ciśnienia. Aby zapewnić prawidłowe działanie, muszą zostać ustawione manualnie zgodnie z określoną specyfikacją.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Wstrzymanie z powodu niskiego ciśnienia =	200.0kPa	170,0 do 310,0 kPa	Limit zabezpieczenia dla niskiego ciśnienia, aby zatrzymać wzrost wydajności (R134a)
Zabezp. niskiego ciśnienia=	190.0kPa	170,0 do 250,0 kPa	Zapobieganie uruchomieniu alarmu niskiego ciśnienia (R134a)
Wstrzymanie z powodu niskiego ciśnienia =	122.0kPa	-27,0 do 204,0 kPa	Limit zabezpieczenia dla niskiego ciśnienia, aby zatrzymać wzrost wydajności (VZ z R1234ze)
Zabezp. niskiego ciśnienia=	114.0kPa	-27,0 do 159,0 kPa	Zapobieganie uruchomieniu alarmu niskiego ciśnienia (VZ z R1234ze)
Wstrzymanie z powodu niskiego ciśnienia =	NA	-27,0 – 310,0	Limit zabezpieczenia dla niskiego ciśnienia, aby zatrzymać wzrost wydajności (TZ z R1234ze)

Zabezp. niskiego ciśnienia=	NA	-27,0 - 310,0	Zapobieganie uruchomieniu alarmu niskiego ciśnienia (TZ z R1234ze)			
Opóźn. wys. ciśn. w przetw=	5 s		Opóźnienie alarmu wysokiego ciśnienia w przetworniku			
Limit zabezp. przed zamarz.	2,2°C	2.06,0°C	Limit zamarznięcia wody w parowniku			
Zamarz. wody w skrapl.	2,2°C	2.06,0°C	Limit zamarznięcia wody w skraplaczu			
Sprawdz. przepł. wody=	15s	515 s	Opóźnienie sprawdz. przepływu			
Przekroczenie czasu rec. wody=	3 min	110min	Przekroczenie czasu recyrkulacji przed uruchomieniem alarmu			
Limit niskiego DSH=	12,0°C		Minimalne dopuszczalne przegrzanie na tłoczeniu			

4.11.2 Kalibruj czujniki

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Jednostka		-	Podmenu kalibracji czujników urządzenia
Obieg nr 1		-	Podmenu kalibracji czujników obiegu 1
Obieg nr 2		-	Podmenu kalibracji czujników obiegu 2

4.11.2.1 Kalibruj czujniki urządzenia

Strona umożliwia prawidłową kalibrację czujników urządzenia.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
LWT parow.=	7,0°Č		Aktualny odczyt LWT parownika (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony	0,0°C		Kalibracja LWT parownika
LWT parownika=			
EWT parow.=	12,0°C		Aktualny odczyt EWT parownika (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony	0,0°C		Kalibracja EWT parownika
EWT parownika=			
Ciśnienie			Ciśnienie chłodziwa w parowniku
parowania =			
Uchyb ustalony	0.0kPa		Uchyb ustalony ciśnienia chłodziwa w parowniku
ciśn. parow. =			
Ciśnienie skrapl. =			Ciśnienie chłodziwa w skraplaczu
Uchyb ustalony	0,0 kPa		Uchyb ustalony ciśnienia chłodziwa w skraplaczu
ciśn. skrapl =			
Wspólne LWT	8°C		Aktualny wspólny odczyt LWT (obejmuje uchyb ustalony)
Wspólny uchyb	0,0°C		Wspólna kalibracja LWT
ustalony LWT=			

4.11.2.2 Kalibruj czujniki sprężarki

Strona umożliwia dostosowanie odczytów wartości wskazywanych przez czujniki i przetworniki.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis
Temp. ssania =			Aktualny odczyt temperatury ssania (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony ssania =	0,0°C		Uchyb ustalony temperatury ssania
Ciśnienie Econ =			Aktualny odczyt ciśnienia ekonomizera (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony ciśn. eko. =	0,0 kPa		Uchyb ustalony ciśnienia w ekonomizerze
Temp. Econ =			Aktualny odczyt temperatury ekonomizera (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony temp. eko.	0,0°C		Uchyb ustalony temperatury ekonomizera
=			



Kalibracja ciśnienia w parowniku i temperatura ssania jest obowiązkowa dla zastosowań z ujemną wartością nastawy temperatury wody. Kalibrację należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego miernika i termometru.

Nieprawidłowa kalibracja obu przyrządów może prowadzić do ograniczenia operacji, być przyczyną alarmów, a nawet uszkodzeń komponentów.

4.11.3 Zaplanowana konserwacja

Strona może zawierać numer telefonu do kontaktu z serwisem zajmującym się obsługą urządzenia i harmonogramem następnych prac konserwacyjnych

Nastawa/podmenu		Wartość	Zakres	Opis
		domyślna		
Nast. konserw.=		sty 2015		Harmonogram z datą następnych prac konserwacyjnych
Numer te	elefonu	999-999-999		Numer lub email do kontaktu z serwisem
kontaktowego=				

4.12 O wytwornicy

Strona zawiera wszystkie informacje potrzebne do identyfikacji urządzenie i aktualnie zainstalowanej wersji urządzenia. Informacje te mogą być wymagane w przypadku alarmów lub usterki urządzenia.

Nastawa/podmenu	Wartość domyślna	Zakres	Opis	
Model			Model urządzenia i nazwa kodowa	
S/N urządzenia=			Numer seryjny urządzenia	
OV14-00001				
Wersja BSP=			Wersja oprogramowania wbudowanego	
Wersja aplikacji=			Wersja oprogramowania	

5 PRACA Z URZĄDZENIEM

Niniejsza część stanowi przewodnik dotyczący codziennego użytkowania urządzenia. W następnych częściach opisano sposoby przeprowadzania rutynowych czynności związanych z urządzeniem, takie jak:

- Wprowadzanie ustawień w urządzeniu
- Uruchamianie urządzenia/obiegu
- Obsługa alarmu
- Sterowanie BMS
- Wymiana baterii

5.1 Wprowadzanie ustawień w urządzeniu

Przed uruchomieniem urządzenia użytkownik musi wprowadzić kilka podstawowych ustawień, stosownie do zastosowania.

- Sygnał sterujący (4.2.2)
- Dostępne tryby (4.7)
- Ustawienia temperatury (5.1.3)
- Ustawienia alarmów (4.11.1)
- Ustawienia pomp (5.1.3.3)
- Oszczędność energii (4.2.10)
- Data/godzina (4.2.8)
- Funkcja planowania (4.2.9)

5.1.1 Źródło sygnału

Funkcja ta umożliwia wybór źródła sterowania urządzeniem. Dostępne są następujące źródła:

Lokalne	Urządzenie uruchamia się za pomocą lokalnych przełączników znajdujących się w szafce rozdzielczej; tryb pracy wytwornicy (chłodzenie, chłodzenie z glikolem, akumulacja lodu), nastawa LWT i limit wydajności określa się za pomocą
	lokalnych ustawień w HMI.
Sieć	Urządzenie uruchamia się za pomocą zdalnego przełącznika; tryb pracy wytwornicy, nastawa LWT i limit wydajności określa
	Zezwolenja na zdalne podłaczenie do BMS (przełacznik wł./wył. urzadzenie w trybie zdalnym)
	Modułu komunikacji i jego podłączenia do BMS.

Więcej parametrów dotyczących sterowania siecią znajduje się w 4.2.2.

5.1.2 Ustawienie dostępnego trybu

Z menu dostępnych trybów można wybrać następujące tryby pracy 4.7:

Tryb	Opis	Zakres jednostek				
Chłodzenie	Ustawiane, jeśli wymagane jest obniżenie temperatury wody lodowej do 4°C. Zasadniczo obieg wody nie wymaga glikolu, jeśli temperatura otoczenia nie osiągnie niskich wartości.					
Chłodzenie z glikolem	Ustawiane przy wymogu temperatury wody lodowej poniżej 4°C. Czynność wymaga odpowiedniej mieszanki wody i glikolu w obiegu wody w parowniku.					
Chłodzenie/akumulacja lodu z glikolem	Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu chłodzenia/akumulacji lodu. Powyższe ustawienie wymaga działania z podwójną nastawą, którą aktywuje dostarczany w standardzie przełącznika według poniższej logiki: Przełącznik WYŁĄCZONY: Wytwornica będzie pracować w trybie chłodzenia przy LWT 1 chłodzenia jako aktywnej nastawie. Przełącznik WŁĄCZONY: Wytwornica będzie pracować w trybie akumulacji lodu przy LWT lodu jako aktywnej nastawie.	A/C i W/C				
Akumulacja lodu z glikolem	Ustawiana jeśli wymagane jest gromadzenie lodu. Zastosowanie wymaga, aby sprężarki pracowały przy pełnym obciążeniu aż do zakończenia gromadzenia lodu, a następnie zatrzymania na przynajmniej 12 godzin. W tym trybie sprężarka(i) nie będzie pracować przy częściowym obciążeniu, lecz wyłącznie trybie wł./wył.	A/C i W/C				



Poniższe tryby umożliwiają przełączanie między trybem ogrzewania i jednym z poprzednich trybów chłodzenia (chłodzenie, chłodzenie z glikolem, lodzenie)

Ogrzewanie/chłodzenie	 Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu chłodzenia/ogrzewania. Powyższe ustawienie wymaga działania z podwójną nastawą, którą aktywuje przełącznik chłodzenia/ogrzewania znajdującego się w szafce elektrycznej: Przełącznik CHŁODZENIA: Wytwornica będzie pracować w trybie chłodzenia przy LWT 1 chłodzenia jako aktywnej nastawie. Przełącznik OGRZEWANIA: Wytwornica będzie pracować w trybie ogrzewania 	W/C
	pompy przy LW I 1 ogrzewania jako aktywnej nastawie.	

Tryb	Opis	Zakres
Ogrzewanie/chłodzenie z glikolem	 Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu chłodzenia/ogrzewania. Powyższe ustawienie wymaga działania z podwójną nastawą, którą aktywuje przełącznik chłodzenia/ogrzewania znajdującego się w szafce elektrycznej: Przełącznik CHŁODZENIA: Wytwornica będzie pracować w trybie chłodzenia przy LWT 1 chłodzenia jako aktywnej nastawie. Przełącznik OGRZEWANIA: Wytwornica będzie pracować w trybie ogrzewania pompy przy LWT1 ogrzewania jako aktywnej nastawie. 	W/C
Ogrzewanie/akumulacja lodu z glikolem	 Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu chłodzenia/ogrzewania. Powyższe ustawienie wymaga działania z podwójną nastawą, którą aktywuje przełącznik chłodzenia/ogrzewania znajdującego się w szafce elektrycznej: Przełącznik AKUMULACJI LODU: Wytwornica będzie pracować w trybie chłodzenia przy LWT lodu jako aktywnej nastawie. Przełącznik OGRZEWANIA: Wytwornica będzie pracować w trybie ogrzewania pompy przy LWT1 ogrzewania jako aktywnej nastawie. 	W/C
Wykonanie	Ustawić w przypadku podwójnej regulacji chłodzenia i jednoczesnego ogrzewania wody. Temperatura wody na wylocie z parownika przy nastawie LWT 1 dla chłodzenia. Temperatura wody na wylocie ze skraplacza przy nastawie LWT 1 dla ogrzewania.	W/C
Test	Zezwala na manualną regulację urządzenia. Funkcja testu manualnego pomaga zredukować błędy i sprawdzić status pracy czujników i siłowników. Funkcja jest dostępna wyłącznie po wprowadzeniu z głównego menu hasła dla konserwacji. Aby uruchomić funkcję testu należy wyłączyć urządzenie poprzez przełącznik Q0 i zmienić dostępny tryb na Test (zob. część 5.2.2).	A/C i W/C

Należy zauważyć, że w przypadku, gdy wybrany tryb nie może być zarządzany przez urządzenie, urządzenie powróci do trybu chłodzenia.

5.1.3 Ustawienia temperatury

Urządzenie ma na celu utrzymanie temperatury wody wypływającej z parownika na poziomie możliwie jak najbliższym wartości bieżącej, zwanej aktywną nastawą. Regulator urządzenia oblicza aktywną nastawę na podstawie następujących parametrów:

- Dostępne tryby
- Wejście przełącznika podwójnej nastawy
- Stan funkcji planowania
- Nastawa LWT
- Reset nastawy

Tryb pracy i nastawa LWT można również ustawić poprzez sieć, jeśli wybrano odpowiednie źródło sygnału.

5.1.3.1 Ustawienie nastawy LWT

Zakres nastawy jest ograniczony w zależności od wybranego trybu pracy. Regulator obejmuje:

- dwie nastawy w trybie chłodzenia
- dwie nastawy w trybie ogrzewania (tylko W/C)
- jedna nastawa w trybie akumulacji lodu

Powyższe nastawy są aktywowane w zależności od wyboru trybu pracy, podwójnej nastawy lub funkcji planowania. Jeśli aktywna jest funkcja planowania, stan wejścia podwójnej nastawy zostanie zignorowany przez regulator.

Poniższa tabela zawiera nastawy LWT aktywowane dla danego trybu pracy oraz status przełącznika podwójnej nastawy i stan funkcji planowania. Tabela przedstawia również wartości domyślne oraz dopuszczalny zakres każdej nastawy.

Tryb pracy	Jednostki	Wejście przełącznika podwójnej nastawy	Scheduler (Funkcja planowania)	Nastawa LWT	Wartość domyślna	Zakres
Chłodzenie	W/C	Wył.	Wył., Wł. Nastawa 1	LWT chłodzenia, 1	7,0°C	4,0°C ÷ 15,0°C
		Wł.	Wł. Nastawa 2	LWT chłodzenia, 2	7,0°C	4,0°C ÷ 15,0°C
Ogrzewanie	W/C	Wył.	Wył., Wł. Nastawa 1	LWT ogrzewania 1	45,0°C	30,0°C ÷ 55,0°C(*)
	VV/C	Wł.	Wł. Nastawa 2	LWT ogrzewania 2	45,0°C	30,0°C ÷ 55,0°C(*)

Nastawa LWT może zostać przekroczona w przypadku zresetowania nastawy (szczegóły zawarto w rozdziale 5.1.4.3).

5.1.3.2 Ustawienia regulacji termostatu

Ustawienia regulacji termostatu zapewniają odpowiedź na zmiany temperatury oraz precyzję regulacji termostatu. Ustawienia domyślne obowiązują dla większości zastosowań. Jednak charakterystyka warunków panujących w miejscu pracy może wymagać dalszych dostosowań pozwalających uzyskać bezproblemową i precyzyjną regulację temperatury lub szybszą odpowiedź urządzenia.

Regulacja uruchomi pierwszy obieg, jeśli regulowana temperatura będzie wyższa (Tryb chłodzenia) lub niższa (Tryb ogrzewania) od aktywnej nastawy (active setpoint - AS) przynajmniej o wartość DT przy uruchamianiu (SU). Po przekroczeniu *Hi Ld Stg Up %* (% stop. w górę lim. ład.) włącza się drugi obieg. Jeśli temperatura kontrolowana zmieści się w granicy błędu strefy nieczułości (deadband, DB) aktywnej nastawy (active setpoint, AS), wydajność urządzenia nie ulegnie zmianie.

Jeśli temperatura wody wypływającej spadnie poniżej (Tryb chłodzenia) lub wzrośnie powyżej (Tryb ogrzewania) aktywnej wartości nastawy (AS), wydajność urządzenia jest regulowana tak, aby utrzymywała się na stałym poziomie. Dalsze zmniejszanie (tryb chłodzenia) lub zwiększanie (tryb ogrzewania) uchybu ustalonego kontrolowanej temperatury Shut Down DT (SD) może spowodować wyłączenie obiegu.

W obszarze Shutdown (Wyłączenie) cała jednostka jest wyłączona. W szczególności dojdzie do zamknięcia sprężarki, jeśli wymagane będzie odciążenie poniżej *Lt Ld Stg Dn* % (% wydajności podczas stop. w dół lim. ład.)

Prędkość obciążania i odciążania obliczane są za pomocą zastrzeżonego algorytmu dla regulatora PID. Jednak maksymalny stopień spadku temperatury wody można ograniczyć parametrem maksymalnego schładzania (*Max Pulldn*).

Obiegi są zawsze uruchamiane i zatrzymywane, aby wyrównać liczbę godzin pracy oraz liczbę uruchomień w urządzeniach z kilkoma obiegami. Tego rodzaju strategia pozwala zoptymalizować długość życia sprężarek, falowników, kondensatorów i innych komponentów obiegu.





5.1.3.3 Pompy

UC steruje jedną lub dwiema pompami wodnymi dla parownika i dla skraplacza.

W regulacji pompy (pomp) dostępne są następujące opcje:

Tylko obieg
nr 1Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z pojedynczą lub podwójną pompą (np. podczas
konserwacji obiegu nr 2)Tylko obieg
nr 2Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwójną pompą (np. podczas konserwacji obiegu nr 1)nr 2
AutoUstawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwójną pompą (np. podczas konserwacji obiegu nr 1)Słówna nr 1
Główna nr 2Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z podwójną pompą oraz zapasowym obiegiem nr 2
Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwójną pompą oraz zapasowym obiegiem nr 1

5.1.4 Oszczędność energii

5.1.4.1 Limit zapotrzebowania

Funkcja limitu zapotrzebowania umożliwia ograniczenie obciążenia urządzenia do określonego maksimum. Poziom ograniczenia wydajności jest określany za pomocą zewnętrznego sygnału 4-20 mA i zależności liniowej. 4 mA oznacza maksymalną dostępną wydajność, podczas gdy 20 mA oznacza minimalną dostępną wydajność.

Dzięki funkcji ograniczenia zapotrzebowania nie jest możliwe wyłączenie jednostki, a jedynie odciążenie jej do minimalnej dopuszczalnej wydajności. Nastawy dotyczące limitu zapotrzebowania dostępne w opisywanym menu podano w poniższej tabeli.



5.1.4.2 Limit zużycia prądu (opcjonalny)

Funkcja limitu zużycia prądu umożliwia sterowanie poborem mocy przez jednostkę poprzez obniżenie pobieranego prądu poniżej określonej granicy. Zaczynając od wartości zadanej ograniczenia prądu zdefiniowanej przez komunikację HMI lub BAS, użytkownik może zmienić ten limit.

5.1.4.3 Reset nastawy

Funkcja resetu nastawy pozwala pominąć wartość temperatury wody lodowej wybranej poprzez interfejs w razie wystąpienia określonych okoliczności. Funkcja pomaga obniżyć zużycie energii i jednocześnie zoptymalizować komfort użytkowania. Istnieje możliwość wyboru trzech różnych strategii:

- Reset nastawy poprzez sygnał zewnętrzny (4-20mA)
- Reset nastawy poprzez ΔT parownika (temp. wody powrotnej)

Poniższe menu obejmuje następujące nastawy:

Parametr	Opis
Reset nastawy	Ustawienie trybu resetu nastawy (Brak, 4-20 mA, Powrót, OAT)
Maks. reset	Reset maks. nastawy (obowiązuje dla wszystkich aktywnych trybów)
Reset DT przy urucham. =	Stosowany podczas zerowania nastawy resetu poprzez DT parownika

5.1.4.4 Reset nastawy poprzez sygnał zewnętrzny 4-20 mA

Aktywną nastawę oblicza się poprzez zastosowanie korekty na podstawie sygnału 4-20 mA. 4 mA odpowiada korekcie do 0°C, podczas gdy 20 mA odpowiada korekcie aktywnej nastawy według ustawienia dla resetu maksymalnej wartości (MR).



5.1.4.5 Reset nastawy poprzez temperaturę wody powrotnej z parownika

Aktywną nastawę oblicza się poprzez zastosowanie korekty zależnej od temperatury wody (powrotnej) wpływającej do parownika. Wraz z obniżaniem się wartości ΔT poniżej poziomu SRΔT, stosuje się coraz większy uchyb ustalony dla nastawy LWT, do momentu uzyskania wartości MR, gdy temperatura wody powrotnej osiągnie temperaturę wody lodowej.



Reset nastawy temperatury wody powrotnej może negatywnie wpłynąć na pracę wytwornicy podczas działania przy zmiennym przepływie. Należy unikać takiej strategii w przypadku regulacji przepływu wody przez falownik



5.1.4.6 Miękkie obciążenie

Miękkie obciążanie jest konfigurowalną funkcją, która służy do stopniowego zwiększania wydajności urządzenia w danym przedziale czasu, zwykle w celu oddziaływania na zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku poprzez stopniowe dociążanie urządzenia. Nastawy sterujące tą funkcją to:

Opis
Włącza miękkie obciążenie
Czas narastania miękkiego obciążenia
Rozpoczęcie ograniczania wydajności Urządzenie zwiększy wydajność z powyższej wartości do 100% w czasie
określonym dla nastawy narastania miękkiego obciążania.

5.1.5 Data/Czas

5.1.5.1 Data, czas i ustawienia UTC

zob. 0.

5.1.6 Scheduler (Funkcja planowania)

Włączanie / wyłączanie urządzenia może być zarządzane automatycznie poprzez aktywację funkcji planowania, gdy parametr Włączenie urządzenia jest ustawiony na Scheduler. Dla każdego dnia tygodnia użytkownik może zdefiniować sześć przedziałów czasowych i wybrać dla każdego przedziału czasowego jeden z następujących trybów:

Parametr	Opis
Wył.	Urządzenie wyłączone

Wł. Nastawa 1	Urz. Wł. I Cool LWT 1 to nastawa aktywna
Wł. Nastawa 2	Urz. Wł. I Cool LWT 2 to nastawa aktywna

5.2 Uruchamianie urządzenia

W tej części zostanie przedstawiona sekwencja uruchamiania i zatrzymywania urządzenia. Aby umożliwić lepsze zrozumienie tego, co dzieje się w sterowaniu agregatem wody lodowej, opisany jest również po krótce status urządzenia.

5.2.1 Status urządzenia

Jeden z ciągów tekstowych wymienionych w poniższej tabeli poinformuje na HMI o stanie urządzenia.

Status ogólny	Tekst statusu	Opis			
Wył.	Odłączenie	Urządzenie zostało wyłączone poprzez klawiaturę. Aby dowiedzieć się, czy może zostać			
	klawiatury	włączony, należy skontaktować się z lokalnym serwisem.			
	Przełącznik lok./zdal.	Przełącznik lokalnego/zdalnego uruchamiania znajduje się w pozycji wyłączonej.			
		Przesunąć go do położenia lokalnego, a następnie zezwolić urządzeniu na rozpoczęcie			
		sekwencji uruchamiania.			
	Odłączenie BAS	Urządzenie zostało odłączone poprzez system BAS/BMS. Aby dowiedzieć się, jak uruchomić urządzenie, należy skontaktować się z dostawcą BAS.			
	Master Disable (Wyłączenie nadrzędne)	Urządzenie zostało wyłączone za pomocą funkcji układu nadrzędnego/podrzędnego.			
	Scheduler Disabled (Wyłączenie funkcji planowania)	Urządzenie jest wyłączone przez funkcję planowania.			
	Alarm urządzenia	Włączony jest alarm urządzenia. Sprawdzić listę alarmów, aby dowiedzieć się, który z aktywnych alarmów wstrzymuje uruchomienie urządzenia, a także jak go skasować. Przed podjęciem dalszych działań — patrz rozdział 6.			
	Tryb testu	Urządzenie przestawione do trybu testu. Tryb ten uruchamia się w celu sprawdzenia działania wbudowanych siłowników i czujników. Aby dowiedzieć się, czy tryb można przywrócić do trybu kompatybilnego z zastosowaniem urządzenia (Wyświetl/ustaw urządzenie – Ustawienie – Dostepne tryby), należy skontaktować sie z lokalnym serwisem.			
	Wszystkie obiegi wyłączone	Brak możliwości uruchomienia obu obiegów. Wszystkie obiegi można wyłączyć za pomocą przypisanych im przełączników uruchamiania; mogą zostać wyłączone w przypadku wystąpienia warunku aktywującego zabezpieczenie komponentu; mogą zostać odłączone poprzez klawiaturę lub w ich obrębie mogą uruchomić się alarmy. Sprawdź status pojedynczego obiegu, aby uzyskać dalsze informacje.			
	Zegar trybu dla akum. lodu	Status może zostać wyświetlony jedynie w warunkach pracy urządzenia w trybie akumulacji lodu. Urządzenie jest wyłączone ponieważ wartość nastawy dla trybu akumulacji lodu została osiągnięta. Urządzenie pozostanie wyłączone do momentu upływu czasu.			
	Blokada OAT (Tylko urządzenia A/C)	Urządzenie nie może pracować, ponieważ temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż limit przewidziany dla systemu regulacji temperatury w skraplaczu zainstalowanego w urządzeniu. Jeśli mimo to urządzenie musi pracować, należy skontaktować się z lokalnym serwisem, aby dowiedzieć się, jak postępować w takiej sytuacji.			
Auto		Urządzenie znajduje się w trybie sterowania automatycznego. Pompa i przynajmniej jedna sprężarka są uruchomione.			
Auto:	Recyrk. parowania	Urządzenie pracuje; pompa parownika wyrównuje temperaturę wody w parowniku.			
	Oczekiwanie na przepływ	Pompa urządzenia pracuje, lecz sygnał przepływu nadal wskazuje na brak przepływu przez parownik.			
	Oczekiwanie na ładunek.	Urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania, ponieważ regulacja termostatu osiągnęła wartość aktywnej nastawy.			
	Limit wydajności urządzenia	Osiągnięto limit zapotrzebowania. Wydajność urządzenia nie będzie dalej wzrastać.			
	Limit zużycia prądu	Osiągnięto maksymalne zużycie prądu. Wydajność urządzenia nie będzie dalej wzrastać.			
	Redukcja hałasu	Urządzenie pracuje przy aktywowanym trybie cichym. Aktywna nastawa może być różna od wartości nastawy ustawionej dla chłodzenia.			
	Maks. schładzanie	Regulacja termostatu urządzenia ogranicza wydajność urządzenia, ponieważ temperatura wody spada w stopniu, który może przekroczyć aktywna nastawe.			
	Odpomp.	Urządzenie zamyka się.			

5.2.2 Przygotowanie urządzenia do uruchomienia

Urządzenie uruchamia się tylko wtedy, gdy wszystkie aktywowane wartości zadane/sygnały są aktywne:

- Włączenie przełączenia urządzenia (sygnał) = Włącz
- Nastawa zezwalająca na uruchomienie klawiatury = Włącz
- Nastawa zezwalająca na uruchomienie wytwornicy przez BMS = Włącz

5.2.2.1 Włączenie przełączenia urządzenia

Każda jednostka wyposażona jest w główny przełącznik zainstalowany na zewnątrz przedniego panelu skrzynki rozdzielczej jednostki. Jak pokazano na poniższych ilustracjach, dla jednostek VZ można wybrać dwie różne pozycje: Lokalny, Wyłącz:

Q0	Lokalne	Gdy przełącznik Q0 znajduje się w tym położeniu, urządzenie jest włączone. Pompa uruchomi się, jeśli wszystkie pozostałe zezwolenia na start będą znajdować się w pozycji włączonej z przynajmniej jedną sprężarką dostępną, możliwą do uruchomienia.
Q0	Wył.	Gdy przełącznik Q0 znajduje się w tym położeniu, urządzenie jest wyłączone. Pompa nie uruchomi się w normalnych warunkach pracy. Sprężarki będą wyłączone niezależnie od statusu poszczególnych przełączników włączania.

5.2.3 Włączenie z klawiatury

Wartość zadana włączenia z klawiatury nie jest dostępna na poziomie hasła użytkownika. Jeśli znajduje się w pozycji wyłączonej, należy skontaktować się z lokalnym serwisem konserwacyjnym, aby dowiedzieć się, czy może zostać przestawiona do położenia "Włącz".

5.2.3.1 Włączenie z BMS

 \Box

Ostatnie zezwolenie na start wychodzi z interfejsu wysokiego poziomu, tj. systemu zarządzania budynkiem (Building Management System, BMS). Urządzenie można włączyć/wyłączyć z BMS podłączonego do UC za pomocą protokołu komunikacyjnego. Aby sterować urządzeniem przez sieć, nastawa sygnału sterującego musi być ustawiona na "Sieć" (domyślnie Lokalny), a opcja Sieć En Sp musi być "Włączona" (4.2.2). W przypadku dezaktywacji sposób działania wytwornicy należy skonsultować z operatorem BAS.

5.3 Regulacja skraplania

Temperatura wody wpływającej do skraplacza jest regulowana w celu osiągnięcia jak najlepszej efektywności wytwornicy w zakresie obwiedni warunków użytkowania sprężarki. W tym celu aplikacja zarządza wyjściami sterowania poniższych skraplaczy:

 Wentylator wieżowy nr 1...4 za pomocą 4 sygnałów wł./wył. Stan wentylatora wieżowego # jest włączony, gdy wartość Cond EWT jest większa niż nastawa Cond EWT. Stan wentylatora wieżowego # jest wyłączony, gdy wartość Cond EWT jest mniejsza niż Nastawa – Różn. Poniższy rysunek przedstawia przykład sekwencji włączania i wyłączania w oparciu o związek wartości bieżącej Cond EWT z nastawami i różnicami wymienionymi w 4.2.4.



• 1 Vfd za pomocą modulowanego sygnału 0-10 V generowanego przez regulator PID. Poniższy wykres jest przykładem zachowania sygnału modulującego w przypadku regulatora PID, który ma być czysto proporcjonalny.

6 ALARMY I USUWANIE PROBLEMÓW

UC chroni urządzenie i komponenty przed pracą w nieprawidłowych warunkach. Zabezpieczenia dzielą się na środki zapobiegawcze i alarmy. Alarmy można natomiast podzielić na alarmy odpompowania i szybkiego zatrzymania. Alarmy odpompowania uruchamiają się wówczas, gdy system lub podsystem zamykają się normalnie pomimo nieprawidłowych warunków pracy. Alarmy szybkiego zatrzymania uruchamiają się wówczas, gdy nieprawidłowe warunki pracy wymagają natychmiastowego zatrzymania całego systemu lub podsystemu, aby uniknąć potencjalnych szkód.

UC wyświetla aktywne alarmy na specjalnej stronie oraz przechowuje historię ostatnich 50 wpisów, które obejmują alarmy i zatwierdzenia, jakie miały miejsce. Przechowywane są data i czas każdego zdarzenia alarmowego i każdego zatwierdzenia alarmu.

UC przechowuje również obraz stanu alarmów dla każdego alarmu, jaki wystąpił. Każda pozycja obejmuje obraz stanu warunków pracy bezpośrednio przed uruchomieniem alarmu. Zestawy obrazu stanu warunków dla alarmów urządzenia i alarmów obiegu zostały zaprogramowane w różny sposób. Zawierają one inne informacje pomagające zdiagnozować usterkę.

W kolejnych sekcjach zostanie również wskazane, w jaki sposób można kasować każdy alarm pomiędzy lokalnym interfejsem HMI, siecią (dowolnym interfejsem wysokiego poziomu Modbus, Bacnet lub Lon) lub, czy określony alarm wyłączy się automatycznie. Stosuje się następujące symbole:

	Dozwolony
×	Nie dozwolony
	Nie przewidziano

6.1 Alerty jednostki

6.1.1 Przełącznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania

Alarm jest generowany, gdy opcja limitu zapotrzebowania została włączona, a sygnał wejściowy regulatora nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Uruchomione. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Nie można skorzystać z funkcji limitu zapotrzebowania. Ciąg znaków na liście alarmów: BadDemandLimitInput Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Wprowadzenie limitu zapotrzebowania poza zakresem. W przypadku tego ostrzeżenia wartości poza zakresem to poniżej 3 mA lub powyżej 21 mA.	Sprawdzić wartości sygnału wejściowego do regulatora urządzenia. Musi mieścić się w dopuszczalnym zakresie mA. Sprawdzić ekranowanie elektryczne okablowania. Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy
±BadDemandLimitInput Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: BadDemandLimitInput		regulatora urządzenia jest prawidłowy, w przypadku gdy sygnał wejściowy mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		Automatycznie czyści się, gdy sygnał powróci w dozwolonym zakresie.

6.1.2 Przełącznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej

Alarm jest generowany, gdy opcja resetu nastawy została włączona, a sygnał wejściowy regulatora nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Uruchomione. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Nie można skorzystać z funkcji resetu LWT.	Sygnał wejściowy resetu LWT poza zakresem. W przypadku tego ostrzeżenia wartości poza zakresem to poniżej 3 mA lub powyżej	Sprawdzić wartości sygnału wejściowego do regulatora urządzenia. Musi mieścić się w dopuszczalnym zakresie mA.
Ciąg znaków na liście alarmów: BadSetPtOverrideInput Ciag znaków w rajestrze alarmów:	21 mA.	Sprawdzić ekranowanie elektryczne okablowania.
± BadSetPtOverrideInput Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: BadSetPtOverrideInput		Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy regulatora urządzenia jest prawidłowy, w przypadku gdy sygnał wejściowy mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		Automatycznie czyści się, gdy sygnał powróci w dozwolonym zakresie.

6.1.3 Pompa skraplacza 1 Awaria (tylko W/C)

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale czujnik przepływu nie może zamknąć się w czasie recyrkulacji. Może to być stan tymczasowy lub może być spowodowany przerwaniem przepływu, aktywacją wyłączników automatycznych, bezpieczników lub awarią pompy.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie może być WŁĄCZONE. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	Pompa nr 1 może nie działać.	Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w obrębie okablowania elektrycznego pompy nr 1.
Wykorzystywana jest pompa zapasowa lub w przypadku awarii pompy nr 2		Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadprądowy pompy nr 1.
dochodzi do zatrzymania wszystkich obiegów. Ciag znaków na liście alarmów:		Jeżeli do ochrony pompy używane są bezpieczniki, należy sprawdzić, czy nie są przopologo
CondPump1Fault Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± CondPump1Fault Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w podłączeniu okablowania między starterem pompy a regulatorem urządzenia.
CondPump1Fault		Sprawdzić filtr pompy wody i obieg wodny nie są zatkane.
	Przełącznik przepływowy nie działa prawidłowo.	Sprawdzić podłączenie przełącznika przepływowego i kalibrację.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.1.4 Pompa skraplacza 2 Awaria (tylko W/C)

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale czujnik przepływu nie może zamknąć się w czasie recyrkulacji. Może to być stan tymczasowy lub może być spowodowany przerwaniem przepływu, aktywacją wyłączników automatycznych, bezpieczników lub awarią pompy.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie może być WŁĄCZONE. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	Pompa nr 1 może nie działać.	Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w obrębie okablowania elektrycznego pompy nr 1.
lub w przypadku awarii pompy nr 1		Sprawdzic, czy zadziałał wyłącznik nadprądowy pompy nr 1.
dochodzi do zatrzymania wszystkich obiegów. Ciąg znaków na liście alarmów:		Jeżeli do ochrony pompy używane są bezpieczniki, należy sprawdzić, czy nie są przepalone.
CondPump2Fault Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± CondPump2Fault Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w podłączeniu okablowania między starterem pompy a regulatorem urządzenia.
CondPump2Fault		Sprawdzić filtr pompy wody i obieg wodny nie są zatkane.
	Przełącznik przepływowy nie działa prawidłowo.	Sprawdzić podłączenie przełącznika przepływowego i kalibrację.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć		
Auto		

6.1.5 Pompa parownika nr 1 Awaria

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale czujnik przepływu nie może zamknąć się w czasie recyrkulacji. Może to być stan tymczasowy lub może być spowodowany przerwaniem przepływu, aktywacją wyłączników automatycznych, bezpieczników lub awarią pompy.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie może być WŁĄCZONE.	Pompa nr 1 może nie działać.	Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w
lkona dzwonka porusza się na		obrębie okablowania elektrycznego
wyświetlaczu regulatora.		pompy nr 1.
Wykorzystywana jest pompa zapasowa		Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik
lub w przypadku awarii pompy nr 2		nadprądowy pompy nr 1.
dochodzi do zatrzymania wszystkich		Jeżeli do ochrony pompy używane są
obiegów.		bezpieczniki, należy sprawdzić, czy nie są
Ciąg znaków na liście alarmów:		przepalone.
Ust. pomp.1 parow. (EvapPump1Fault)		Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		podłączeniu okablowania między
± EvapPump1Fault		starterem pompy a regulatorem
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		urządzenia.
Ust. pomp.1 parow. (EvapPump1Fault)		Sprawdzić filtr pompy wody i obieg wodny
		nie sa zatkane.

	Przełącznik prawidłowo.	przepływowy	nie	działa	Sprawdzić przepływow	podłączenie ego i kalibrację.	przełącznika
Reset					Uwagi		
Lokalny HMI Sieć Auto							

6.1.6 Pompa parownika nr 2 Awaria

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale czujnik przepływu nie może zamknąć się w czasie recyrkulacji. Może to być stan tymczasowy lub może być spowodowany przerwaniem przepływu, aktywacją wyłączników automatycznych, bezpieczników lub awarią pompy.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie może być WŁĄCZONE. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Wykorzystywana jest pompa zapasowa lub w przypadku awarii pompy nr 1 dochodzi do zatrzymania wszystkich obiegów. Ciąg znaków na liście alarmów: Ust. pomp.2 parow. (EvapPump2Fault) Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± EvapPump2Fault Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: Ust. pomp.2 parow. (EvapPump2Fault)	Pompa nr 2 może nie działać.	Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w obrębie okablowania elektrycznego pompy nr 2. Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadprądowy pompy nr 2. Jeżeli do ochrony pompy używane są bezpieczniki, należy sprawdzić, czy nie są przepalone. Sprawdzić, czy nie wystąpił problem w podłączeniu okablowania między starterem pompy a regulatorem urządzenia. Sprawdzić, filtr pompy wody i obieg
		wodny nie są zatkane.
	Przełącznik przepływowy nie działa prawidłowo.	Sprawdzić podłączenie przełącznika przepływowego i kalibrację.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.1.7 Zdarzenie zewnętrzne

Ten alarm wskazuje, że urządzenie, którego działanie jest powiązane z tą maszyną zgłasza problem na wejściu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Uruchomione. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: UnitExternalEvent Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitExternalEvent Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitExternalEvent	Zdarzenie zewnętrzne spowodowało otwarcie, przynajmniej na 5 sekund, cyfrowego urządzenia wejściowego na tablicy regulatora.	Sprawdzić powody wystąpienia zdarzenia zewnętrznego i czy może ono stanowić potencjalny problem dla prawidłowej pracy wytwornicy.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		Alarm jest automatycznie kasowany po rozwiązaniu problemu.
UVVAGA: W przypadku konfiguracji usterka z	zewnętrzna cytrowego urządzenia wejsciowego	o jest okresiana mianem Zdarzenia

6.1.8 Czas wygaśnięcia hasła

Ten alarm wskazuje, że urządzenie, którego działanie jest powiązane z tą maszyną zgłasza problem na wejściu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Pass1TimeOver 1dayleft	Wstawione hasło tymczasowe wygaśnie.	Aby móc dalej korzystać z wybranego
Pass1TimeOver 1dayleft	Pozostał jeden dzień do dezaktywacji	zestawu opcji oprogramowania, należy
Pass1TimeOver 1dayleft	zestawu opcji.	wprowadzic stałe nasło. Zapoznac się z rozdziałem "Opcie oprogramowania"
Reset		· · · · · · · · · · · · · · ·
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.2 Alarmy odpompowania zatrzymujące urządzenie

6.2.1 Awaria czujnika temperatury wody wpływającej do skraplacza (EWT)

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą
Wszystkie obiegi zatrzymują się w		i dopuszczalnym zakresem kOhm (k Ω).
normalnym procesie zamykania.		Sprawdzić, czy czujniki działają
Ikona dzwonka porusza się na		prawidłowo.
Wyswietlaczu regulatora.	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji
LinitOffCodEptW/TompSon		sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
Ciag zpaków w rejestrze alarmów:		Zwarcie.
+ UnitOffCndEntWTempSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony	Sprawdzic, czy na stykach elektrycznych
L oniconchidentwirempoen	(otwarty).	nie ma sladow wody lub wilgoci.
LinitOffendEntW/TempSen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
onitolicitaEntwiteinpoen		prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest
		prawidłowe i zgodne ze schematem
		elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.2.2 Usterka czujnika temperatury wody wypływającej ze skraplacza (LWT)

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Wszystkie obiegi zatrzymują się w	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm (k Ω).
normalnym procesie zamykania. Ikona dzwonka porusza się na		Sprawdzić, czy czujniki działają prawidłowo.
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: UnitOffCndLvgWTempSen	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOffCndLvgWTempSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOffcndLvgWTempSen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.2.3 Awaria czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT)

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą
Wszystkie obiegi zatrzymują się w		i dopuszczalnym zakresem kOhm (k Ω).
normalnym procesie zamykania.		Sprawdzić, czy czujniki działają
Ikona dzwonka porusza się na		prawidłowo.
Wyswietlaczu regulatora.	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji
Cląg znakow na liscie alarmow:		sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
Ciag znaków w rajpstrze olormów:		zwarcie.
+ UnitOffEynEntWTompSon	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych
± OnitOnEvpentw rempsen	(otwarty).	nie ma sladow wody lub wilgoci.
UnitOffEvnEntW/TempSen		Sprawdzic, czy złącza elektryczne są
onitonevpentivirenpoen		prawidłowo podłączone.
		Sprawdzic, czy okablowanie czujnikow jest
		prawidłowe i zgodne ze schematem
		elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI	\checkmark	
Sieć		

6.2.4 Odwrócone temperatury wody w parowniku

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy temperatura wody wpływającej jest o 1°C niższa niż woda wypływająca, podczas pracy co najmniej jednej sprężarki od 90 sekund.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Odwrócenie charakterystyki czujników	Sprawdzić okablowanie czujników w
Wszystkie obiegi zatrzymują się wg	temperatury wody wpływającej i	regulatorze urządzenia.
lkona dzwonka porusza się na	wypływającej.	przy włączonej pompie wody.
wyświetlaczu regulatora.	Odwrócenie rur odprowadzających i	Sprawdzić, czy woda przepływa w
Cląg znakow na liscie alarmow:	doprowadzających wodę.	kierunku przeciwnym do przepływu
Ciag znaków w rejestrze alarmów:	Proce pompy wedy z odwretnym	Sprowdzić ozv. wodo przeplawo w
± UnitOffEvpWTempInvrtd	kierunkiem przepływu	kierunku przeciwnym do przepływa w
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Rioranitoni przepływa:	czynnika chłodniczego.
UnitOffEvpWTempInvrtd		, ,
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.2.5 Usterka czujnika temperatury cieczy

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Obieg wyłaczony w pormalnym procesje	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika.
 zamykania. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: UnitOffLiquidTempSen Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOffLiquidTempSen Ciag znaków w obrazie otopu olormów: 	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić, czy czujniki działają prawidłowo na podstawie informacji o zakresie kOhm (kΩ) dotyczącym wartości temperatury. Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOffLiquidTempSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
		Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych czujnika nie ma śladów wody lub wilgoci.
		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.3 Alarm szybkiego zatrzymania urządzenia

6.3.1 Alarm PVM (tylko urządzenia A/C)

Alarm jest generowany w przypadku problemów zasilania elektrycznego wytwornicy.



Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego urządzenia. Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Utrata jednej fazy.	Sprawdzić poziom napięcia na każdej
Natychmiast zatrzymują się wszystkie		fazie.
obiegi. Ikona dzwonka porusza się na	Nieprawidłowa sekwencja połączenia L1,	Sprawdzić sekwencję połączeń L1, L2, L3
wyświetlaczu regulatora.	L2, L3.	zgodnie ze wskazówkami schematu
Ciąg znaków na liście alarmów:		elektrycznego wytwornicy.
UnitOffPhaveVoltage	Poziom napięcia na panelu urządzenia	Sprawdzić, czy poziom napięcia na każdej
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	poza dozwolonym zakresem (±10%).	fazie mieści się w dozwolonym zakresie
± UnitOffPhaveVoltage		wskazanym na tabliczce wytwornicy.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		Ważne jest, aby sprawdzić poziom
UnitOffPhaveVoltage		napięcia na każdej fazie nie tylko
		niepracującej wytwornicy, lecz głównie
		uruchomionej - od minimalnej wydajności
		po pełną pojemność obciążenia. Kontrola
		taka jest konieczna, ponieważ spadek

		napięcia może wystąpić przy określonym poziomie wydajności chłodzenia lub z powodu danych warunków pracy (tj, wysokich wartości OAT). w takich przypadkach problem może być związany z wymiarami przewodów zasilających.
	Zwarcie w obrębie urządzenia.	Za pomocą miernika Megger sprawdzić, czy izolacja elektryczna znajduje się w prawidłowym stanie.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.3.2 Alarm zamarznięcia wody w skraplaczu (tylko W/C)

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na spadek temperatura wody (wpływającej lub wypływającej) poniżej limitu bezpieczeństwa. Regulacja ma na celu zapobieżenie uruchomieniu pompy przez wymiennik ciepła oraz umożliwienie cyrkulacji wody.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Zbyt niski przepływ wody.	Zwiększyć przepływ wody.
obiegi.	Temperatura przy wlocie do parownika jest zbyt niska.	Zwiększyć temperaturę wody wlotowej.
wyświetlaczu regulatora.	Przycisk przepływowy nie działa lub brak przepływu.	Sprawdzić przycisk przepływowy i pompę wody.
UnitOffCondWaterTmpLo Ciąg znaków w rejestrze alarmów: + UnitOffCondWaterTmpLo	Temperatura czynnika chłodniczego zbytnio obniżyła się (< -0,6°C).	Sprawdzić przepływ wody i filtr. Nieprawidłowe warunki wymiany ciepła dla parownika.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOffCondWaterTmpLo	Nieprawidłowe odczyty z powodu nieodpowiedniej kalibracji czujników (wody wpływającej lub wypływającej).	Za pomocą odpowiedniego narzędzia sprawdzić temperatury wody i dostosować uchyb ustalony.
	Nieprawidłowa nastawa limitu zamarzania	Limit zamarzania nie został zmieniony w zależności od procentowej zawartości glikolu.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		Konieczne jest sprawdzenie, czy skraplacz nie jest uszkodzony z powodu tego alarmu.

6.3.3 Alarm utraty przepływu wody w skraplaczu (tylko W/C)

Alarm jest generowany w przypadku utraty przepływu w wytwornicy i ma na celu ochronę maszyny przed mechanicznymi skokami wysokiego ciśnienia.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Nie wykryto przepływu wody przez 3	Sprawdzić, czy wlew pompy wody i obieg
obiegi	minuty w sposob ciągły lub przepływ wody jest za mały	wodny nie są zatkane. Sprowdzić kolibracio przebeznika
Ikona dzwonka porusza się na		przepływowego i dostosować ja do
wyświetlaczu regulatora.		minimalnego przepływu wody.
Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić, czy wirnik pompy obraca się
UnitOffCondvoaterFlow		swobodnie i czy nie jest uszkodzony.
Ligg Zhakow w lejestize alarmow.		Sprawdzić urządzenia zabezpieczające
Liag znaków w obrazie stanu alarmów.		pompy (wyłączniki nadprądowe,
UnitOffCondWaterFlow		Dezpieczniki, laiowniki ito:
		Sprawdzic, czy liltr wody jest zatkany.
		Sprawdzic podłączenia przełącznika
		przepływowego.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.3.4 Wyłącznik awaryjny

Alarm jest generowany każdorazowo po uruchomieniu wyłącznika awaryjnego.



Przed zresetowaniem wyłącznika awaryjnego należy upewnić się o usunięciu sytuacji warunkującej jego użycie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Wciśnięto wyłącznik awaryjny.	Po przekręceniu wyłącznika awaryjnego w
Natychmiast zatrzymują się wszystkie		kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek
obiegi.		zegara alarm powinien zostać skasowany.
lkona dzwonka porusza się na		
wyświetlaczu regulatora.		
Ciąg znaków na liście alarmów:		
UnitOffEmergencyStop		
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		
± UnitOffEmergencyStop		
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		
UnitOffEmergencyStop		
Reset		Uwagi
Lokalny HMI	\checkmark	Proszę zapoznać się z uwagą na górze.
Sieć	X	
Auto		

6.3.5 Alarm utraty przepływu przez parownik

Alarm jest generowany w przypadku utraty przepływu w wytwornicy i ma na celu ochronę maszyny przed zamarzaniem.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Natychmiast zatrzymuja się wszystkie	Nie wykryto przepływu wody przez 3 minuty w sposób ciady lub przepływ wody	Sprawdzić, czy wlew pompy wody i obieg wodny pie sa zatkape
obiegi.	jest za mały.	
lkona dzwonka porusza się na		Sprawdzić kalibrację przełącznika
wyswietlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		minimalnego przepływu wody.
UnitOffEvapWaterFlow		Sprawdzić, czy wirnik pompy obraca się
LigitOffEvenWeterElew		
± onitonevapwater low Ciag znaków w obrazie stanu alarmów:		Sprawdzić urządzenia zabezpieczające pompy (wyłaczniki nadpradowe
UnitOffEvapWaterFlow		bezpieczniki, falowniki itd.)
		Sprawdzić, czy filtr wody jest zatkany.
		Sprawdzić podłączenia przełącznika
Decel		przepływowego.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.3.6 Usterka czujnika temperatury wody wypływającej z parownika (LWT)

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Wszystkie obiegi zatrzymują się w	Czujnik jest zepsuty.	Sprawdzić stan czujnika, zgodnie z tabelą i dopuszczalnym zakresem kOhm (k Ω).
normalnym procesie zamykania. Ikona dzwonka porusza się na		Sprawdzić, czy czujniki działają prawidłowo.
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: UnitOffLvgEntWTempSen	Zwarcie w czujniku.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOffLvgEntWTempSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych nie ma śladów wody lub wilgoci.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOffEvpLvgWTempSen		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Siać		
Auto		

6.3.7 Alarm zamarznięcia wody w parowniku

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na spadek temperatura wody (wpływającej lub wypływającej) poniżej limitu bezpieczeństwa. Regulacja ma na celu zapobieżenie uruchomieniu pompy przez wymiennik ciepła oraz umożliwienie cyrkulacji wody.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Natychmiast zatrzymują się wszystkie	Zbyt niski przepływ wody.	Zwiększyć przepływ wody.
obiegi.	Temperatura przy wlocie do parownika jest zbyt niska.	Zwiększyć temperaturę wody wlotowej.

Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:	Przycisk przepływowy nie działa lub brak przepływu.	Sprawdzić przycisk przepływowy i pompę wody.
UnitOffEvapWaterTmpLo Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOffEvapWaterTmpLo	Odczyty czujników (wody wpływającej i wypływającej) nie są prawidłowo skalibrowane.	Za pomocą odpowiedniego narzędzia sprawdzić temperatury wody i dostosować uchyb ustalony.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOffEvapWaterTmpLo	Nieprawidłowa nastawa limitu zamarzania.	Limit zamarzania nie został zmieniony w zależności od procentowej zawartości glikolu.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		Konieczne jest sprawdzenie, czy parownik nie jest uszkodzony z powodu tego alarmu.

6.3.8 Alarm zewnętrzny

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na problem urządzenia zewnętrznego, którego praca jest powiązana z pracą omawianego urządzenia. Zewnętrznym urządzeniem może być pompa lub falownik.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Wszystkie obiegi wyłączają się w normalnym procesie zamykania. Ikona dzwonka porusza się na	Zdarzenie zewnętrzne spowodowało otwarcie, przynajmniej przez 5 sekund, portu tablicy regulatora.	Sprawdzić przyczyny zdarzenia zewnętrznego lub alarmu.
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: UnitOffExternalAlarm Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOffExternalAlarm Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOffExternalAlarm		Sprawdzić okablowanie elektryczne od regulatora urządzenia do sprzętu zewnętrznego w przypadku wystąpienia wszelkich zdarzeń zewnętrznych lub alarmów.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		
UWAGA: W przypadku konfiguracji usterka zewnętrzna cyfrowego urządzenia wejściowego jest określana mianem Alarmu.		

6.3.9 Alarm wycieku gazu

Ten alarm jest generowany, gdy zewnętrzny detektor nieszczelności wykryje stężenie czynnika chłodniczego wyższe niż próg. Aby skasować ten alarm, należy skasować alarm lokalnie oraz, jeśli to konieczne, z samego detektora wycieków.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone.	Wyciek czynnika chłodniczego	Zlokalizować wyciek za pomocą wąchacza
Natychmiast zatrzymują się wszystkie		i naprawić wyciek
obiegi.	Detektor nieszczelności nie jest	Sprawdzić zasilanie czujnika wycieku.
Ikona dzwonka porusza się na	prawidłowo zasilany	
wyświetlaczu regulatora.	Czujnik wycieku nie jest prawidłowo	Sprawdzić podłączenie czujka,
LinitOffGasl eakage	podłączony do sterownika.	korzystając ze schematu elektrycznego
Ciag zpoków w rojestrze olormów:		urządzenia.
+ UnitOffGasLeakage	Czujnik wycieku jest uszkodzony	Wymienić czujnik wycieku.
Liag zpaków w obrazie stanu alarmów:	Czujnik wycieku nie jest wymagany /	Sprawdzić konfiguracio w storowniku
UnitOffGast eakage	odrzebny	urządzenia i wyłaczyć te opcie
Officineasecakage	polizebny	
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.3.10 Awaria zasilania

Ten alarm jest generowany, gdy główne zasilanie jest wyłączone, a regulator jednostki jest zasilany z UPS.



Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego urządzenia. Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Natychmiast zatrzymują się wszystkie	Utrata jednej fazy.	Sprawdzić poziom napięcia na każdej fazie.
obiegi. Ikona dzwonka porusza się wszystkie obiegi. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: Awaria zasilania Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± Awaria zasilania Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: Awaria zasilania	Nieprawidłowa sekwencja połączenia L1, L2, L3. Poziom napięcia na panelu urządzenia poza dozwolonym zakresem (±10%).	Sprawdzić sekwencję połączeń L1, L2, L3 zgodnie ze wskazówkami schematu elektrycznego wytwornicy. Sprawdzić, czy poziom napięcia na każdej fazie mieści się w dozwolonym zakresie wskazanym na tabliczce wytwornicy. Ważne jest, aby sprawdzić poziom napięcia na każdej fazie nie tylko niepracującej wytwornicy, lecz głównie uruchomionej - od minimalnej wydajności po pełną pojemność obciążenia. Kontrola taka jest konieczna, ponieważ spadek napięcia może wystąpić przy określonym poziomie wydajności chłodzenia lub z powodu danych warunków pracy (tj, wysokich wartości OAT).
		w takich przypadkach problem może być związany z wymiarami przewodów zasilających.
	Zwarcie w obrębie urządzenia.	Za pomocą miernika Megger sprawdzić, czy izolacja elektryczna znajduje się w prawidłowym stanie.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.3.11 Niskie przegrzanie przy tłoczeniu

Ten alarm jest generowany w przypadku niskiego przegrzania przy tłoczeniu jednej ze sprężarek, gdy urządzenie jest skonfigurowane z ekonomizerem zbiornika separatora gazowo-cieczowego. Ten alarm jest aktywowany tylko dla jednostek z 3 sprężarkami.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status urządzenia to: Wyłączone. Natychmiast zatrzymują się wszystkie obiegi. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: UnitOffLowDishSh Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± UnitOffLowDishSh Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: UnitOffLowDishSh	Zawór pływakowy jest całkowicie lub częściowo zamknięty.	Spróbować skasować alarm i ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z serwisem Daikin.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.3.12 Alarm mechanicznego przełącznika wysokiego ciśnienia

Alarm jest generowany, w przypadku gdy ciśnienie w skraplaczu wzrasta powyżej mechanicznego limitu wysokiego ciśnienia. Wówczas urządzenie zaczyna zasilać wszystkie przekaźniki pomocnicze. Powoduje to natychmiastowe wyłączenie sprężarki i wszystkich siłowników w danym obiegu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest rozładowana, a praca w obiegu natychmiast się zatrzymuje.	Pompa skraplacza może nie działać prawidłowo (urządzenia W/C)	Sprawdzić, czy pompa może pracować i zapewnia wymagany przepływ wody.
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:	Zanieczyszczony wymiennik ciepła skraplacza.	Oczyścić wymiennik ciepła skraplacza.
C1 OffMechPressHi Ciąg znaków w rejestrze alarmów:	Temperatura wody wpływającej do skraplacza jest zbyt wysoka.	Sprawdzić działanie i ustawienia wieży chłodniczej.
± C1 OffMechPressHi Ciąg znaków w obrazie stanu		Sprawdzić działanie i ustawienia wieży zaworu trójdrożnego.
alarmów: C1 OffMechPressHi	Mechaniczny presostat wysokiego ciśnienia jest uszkodzony lub nieskalibrowany.	Sprawdzić prawidłowe działanie presostatu wysokiego ciśnienia.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto	V X X	Resetowanie tego alarmu wymaga ręcznego działania na przełączniku wysokiego ciśnienia.

6.3.13 Alarm wysokiego ciśnienia

Ten alarm jest generowany w przypadku, gdy temperatura nasycenia skraplającego wzrasta powyżej maksymalnej nasyconej temperatury skraplania, a regulacja nie jest w stanie zrekompensować tego stanu. Maksymalna nasycona temperatura skraplania zależy od modelu sprężarki. W przypadku chłodzonych wodą wytwornic wody lodowej pracujących przy wysokiej temperaturze wody w skraplaczu, jeśli nasycona temperatura skraplania przekracza maksymalną temperaturę nasycenia skraplacza, obwód wyłącza się bez powiadomienia na ekranie, ponieważ warunek ten jest uznawany za dopuszczalny w tym zakresie działania.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Sprężarka nie ładuje się lub nawet	Jeden lub więcej wentylatorów skraplacza nie działa prawidłowo	Sprawdzić, czy aktywowano zabezpieczenia wentylatorów.
jest rozładowana, a praca w obiegu natychmiast się zatrzymuje.	(urządzenia A/C).	Sprawdzić, czy wentylatory mogą swobodnie się obracać.
lkona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić, czy nie występują przeszkody w swobodnym wyrzucie
Ciąg znaków na liście alarmów:		wydmuchiwanego powietrza.
C1 UnitOffCondPress Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± C1 UnitOffCondPress	Pompa skraplacza może nie działać prawidłowo (urządzenia W/C)	Sprawdzić, czy pompa może pracować i zapewnia wymagany przepływ wody.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: C1 UnitOffCondPress	Brudna lub częściowo zablokowana wężownica skraplacza (urządzenia A/C).	Usunąć wszelkie przeszkody. Oczyścić cewkę skraplacza za pomocą miękkiej szczotki i dmuchawy
	Zanieczyszczony wymiennik ciepła skraplacza (urządzenia W/C).	Oczyścić wymiennik ciepła skraplacza.
	Temperatura powietrza wlotowego skraplacza jest zbyt wysoka (urządzenia A/C).	Temperatura powietrza mierzona na wyjściu skraplacza może nie przekraczać limitu wskazanego w zakresie pracy (obwiedni warunków użytkowania) wytwornicy.
		Sprawdzić miejsce instalacji
		urządzenia oraz upewnić się, że nie
		doszło do zwarcia spowodowanego
		gorącym powietrzem wydmuchiwanym przez wentylatory
		urzadzenia, a nawet wentylatory
		innych wytwornic (sprawdzić, czy IOM
		zainstalowano prawidłowo).
	Temperatura wody wpływającej do skraplacza jest zbyt wysoka	Sprawdzić działanie i ustawienia wieży chłodniczej.
	(urządzenia W/C).	Sprawdzić działanie i ustawienia wieży zaworu trójdrożnego.

	Jeden lub kilka wentylatorów skraplacza obraca się w złym kierunku (urządzenia A/C).	Sprawdzić okablowanie i prawidłową kolejność faz (L1, L2, L3) w połączeniach elektrycznych wentylatorów.
	Nadmierna ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu.	Sprawdzić pomocnicze chłodzenie cieczy i przegrzanie na ssaniu, aby pośrednio sprawdzić, czy ilość czynnika chłodniczego jest właściwa. W razie konieczności usunąć całość czynnika chłodniczego, aby odmierzyć objętość do uzupełnienia, jeśli wartość jest zgodna ze wskazaniem (w kg) na tabliczce urządzenia.
	Przetwornik ciśnienia skraplania może pracować nieprawidłowo.	Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika wysokiego ciśnienia.
	Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia (urządzenia W/C).	Sprawdzić, czy urządzenie zostało skonfigurowane do zastosowań o wysokiej temperaturze skraplacza.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.3.14 Alarm niskiego ciśnienia

Alarm jest generowany w przypadku gdy ciśnienie parowania spada poniżej niskiego ciśnienia odciążania, a regulacja nie jest zdolna do zrównoważenia takiego stanu.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Sprężarka nie ładuje się lub nawet iest rozładowana, a praca w obiegu	Warunki przejściowe, takie jak stopniowanie pracy wentylatora na wieży chłodniczej.	Poczekać do momentu gdy regulacja EXV przywróci prawidłowe warunki.
natychmiast się zatrzymuje. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:	Niski poziom czynnika chłodniczego.	Za pomocą wziernika kontrolnego sprawdzić, czy w linii cieczy nie stwierdza się obecności gazu rozprężonego.
C1 UnitOffEvapPress Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± C1 UnitOffEvapPress		Zmierzyć wartość dochładzania, aby sprawdzić czy poziom ładunku jest prawidłowy.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: C1 UnitOffEvapPress	Nie ustawiono limitu ochrony odpowiedniego dla standardowego zastosowania.	Sprawdzić wartość odniesioną do parownika oraz odpowiednią temperaturę wody, aby ocenić limit wstrzymania z powodu niskiego ciśnienia.
	Wysoka wartość odniesiona do	Oczyścić parownik
	parownika.	Sprawdzić jakość cieczy wpływającej do wymiennika ciepła.
		Sprawdzić zawartość glikolu i jego typ (etylenowy lub propylenowy)
	Przepływ wody w kierunku	Zwiększyć przepływ wody.
	wymiennika ciepła jest zbyt niski.	Sprawdzić, czy pompa wodna parownika działa prawidłowo, zapewniając wymagany przepływ wody.
	Przetwornik ciśnienia parowania nie pracuje prawidłowo.	Sprawdzić, czy czujnik działa prawidłowo i skalibrować odczyty za pomocą miernika.
	EXV nie działa prawidłowo. Niewystarczająco otwiera się lub porusza się w przeciwnym kierunku.	Sprawdzić, czy można zakończyć odpompowanie przy osiągniętym limicie ciśnienia.
		Sprawdzić ruchy zaworu rozprężnego.
		Na schemacie okablowania
		sprawdzić połączenie ze sterownikiem zaworu.
		Zmierzyć rezystancję każdego
		uzwojenia; wartosc musi byc inna niz 0 Ohm.

	Niska temperatura wody.	Zwiększyć temperaturę wody wlotowej. Sprawdzić ustawienia zabezpieczeń niskiego ciśnienia.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.3.15 Błąd komunikacji rozszerzenia sprężarki

Ten alarm jest generowany w przypadku problemów z komunikacją z modułem rozszerzenia sprężarki.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Natychmiast zatrzymują się wszystkie	Brak zasilania w module.	Sprawdzić zasilanie elektryczne ze złącza z boku modułu.
obiegi. Ikona dzwonka porusza się na		Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED świecą się na zielono.
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić, czy złącze z boku jest mocno wciśnięte w gniazdo modułu.
Cx OffCmpCtrlrComFail Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± Cx OffCmpCtrlrComFail	Adres modułu nie został prawidłowo ustawiony.	Na podstawie schematu okablowania sprawdzić, czy adres modułu jest prawidłowy.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: Cx OffCmpCtrlrComFail	Moduł jest zepsuty.	Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED są włączone i obydwa świecą się na zielono. Jeśli wskaźnik LED BSP emituje ciągłe czerwono światło, należy wymienić moduł.
		Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne jest prawidłowe, a oba wskaźniki LED są wyłączone. W tym przypadku należy wymienić moduł.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.3.16 Błąd komunikacji z rozszerzeniem sterownika EXV

Ten alarm jest generowany w przypadku problemów z komunikacją z modułem EEXVx.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony.	Brak zasilania w module.	Sprawdzić zasilanie elektryczne ze złącza
obiegi. Ikona dzwonka porusza się na		Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED świecą się na zielono
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić, czy złącze z boku jest mocno wciśnięte w gniazdo modułu.
Cx OffEX/VCtrlr(x)ComFail Cigg znaków w rejestrze alarmów: ± Cx OffEX/VCtrlr(x)ComFail Ciss analytic alarmów alarmów	Adres modułu nie został prawidłowo ustawiony.	Na podstawie schematu okablowania sprawdzić, czy adres modułu jest prawidłowy.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: Cx OffEXVCtrlr(x)ComFail	Moduł jest zepsuty.	Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED są włączone i obydwa świecą się na zielono. Jeśli wskaźnik LED BSP emituje ciagłe
		czerwono światło, należy wymienić moduł.
		Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne jest
		prawidłowe, a oba wskaźniki LED są wyłączone. W tym przypadku należy wymienić moduł.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć		
Auto		

6.3.1 Błąd komunikacji z rozszerzeniem sterownika obejścia nagrzanego gazu

Ten alarm jest generowany w przypadku problemów z komunikacją z modułem HGB.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Natychmiast zatrzymują się wszystkie	Brak zasilania w module.	Sprawdzić zasilanie elektryczne ze złącza z boku modułu.
obiegi. Ikona dzwonka porusza się na		Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED świecą się na zielono.
wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić, czy złącze z boku jest mocno wciśnięte w gniazdo modułu.

Unit HGBDrvCommFail Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± Unit HGBDrvCommFail	Adres modułu nie został prawidłowo ustawiony.	Na podstawie schematu okablowania sprawdzić, czy adres modułu jest prawidłowy.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: Unit HGBDrvCommFail	Moduł jest zepsuty.	Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED są włączone i obydwa świecą się na zielono. Jeśli wskaźnik LED BSP emituje ciągłe czerwono światło, należy wymienić moduł. Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne jest prawidłowe, a oba wskaźniki LED są wyłączone. W tym przypadku należy wymienić moduł.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.4 Alerty sprężarki

6.4.1 Utrata zasilania

Ten alarm wskazuje, że wystąpił krótki spadek napięcia na zasilaniu głównym, który nie powoduje wyłączenia urządzenia.



Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego urządzenia. Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Włączony. Regulator ustawia sprężarkę na minimalną prędkość, a następnie przywrócona zostaje normalna praca (domyślnie 1200 obr./min). Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: C x PwrLossRun Ciąg znaków w rejestrze alarmów: + C x PwrLossRun	W zasilaniu sieciowym wytwornicy wystąpił gwałtowny spadek natężenia prądu, który spowodował przepięcie.	Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe mieści się dopuszczalnym zakresie tolerancji dla tej wytwornicy.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: Cx PwrLossRun		
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.5 Alarmy odpompowania zatrzymujące obieg

6.5.1 Błąd niskiego przegrzania przy tłoczeniu

Ten alarm wskazuje, że urządzenie pracowało zbyt długo z przegrzaniem o niskiej wydajności.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone.	EXV nie działa prawidłowo.	Sprawdzić, czy można zakończyć
Obieg wyłączony w procesie zamykania.	Niewystarczająco otwiera się lub porusza	odpompowanie przy osiągniętym limicie
Ikona dzwonka porusza się na	się w przeciwnym kierunku.	ciśnienia.
wyświetlaczu regulatora.		Sprawdzić ruchy zaworu rozprężnego.
Ciąg znaków na liście alarmów:		
C1Cmpx OffDishSHLo		
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		Na schemacie okablowania sprawdzić
± C1Cmpx OffDishSHLo		połączenie ze sterownikiem zaworu.
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		
C1Cmpx OffDishSHLo		Zmierzyć rezystancję każdego uzwojenia;
		wartość musi być inna niż 0 Ohm.
Deset		Live el
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto	⊠ x 2 próby (tylko W/C)	

6.5.2 Usterka czujnika temperatury ssania

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone.	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika.
Obieg wyłączony w normalnym procesie		
zamykania.		Sprawdzić, czy czujniki działają
ikona dzwonka porusza się na		prawidłowo na podstawie informacji o
Ciąg znaków na liście alarmów:		zakresie kOhm (kΩ) dotyczącym wartości temperatury.
C1Cmpx OffSuctTemp	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji
+ C1Cmpx OffSuctTemp		sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
Liag znaków w obrazie stanu alarmów:	A	zwarcie.
CICmpy OffSuctTemp	Czujnik nie jest prawidłowo podłączony	Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
C TOMPX ON SUCTION P	(otwarty).	przewodzie obiegu czynnika chłodniczego
		jest prawidłowa.
		Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych
		czujnika nie ma śladów wody lub wilgoci.
		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
		prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest
		prawidłowe i zgodne ze schematem
		elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.6 Alarmy powodujące szybkie zatrzymanie pracy obiegu

6.6.1 Usterka VFD sprężarki

Alarm wskazuje na wystąpienie nieprawidłowych warunków, które zmusiły falownik do zatrzymania pracy.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony.	Falownik pracuje w niebezpiecznych	Sprawdzić obraz stanu alarmów, aby
Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest	warunkach i z tego powodu należy go	zidentyfikować kod alarmu falownika.
rozładowana, a praca w obiegu	zatrzymać.	Skontaktować się z serwisem w celu
natychmiast zatrzymuje się.		rozwiązania problemu.
lkona dzwonka porusza się na		
wyświetlaczu regulatora.		
Ciąg znaków na liście alarmów:		
C1Cmpx VfdFault		
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		
± C1Cmpx VfdFault		
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		
C1Cmpx VfdFault		
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.6.2 Alarm wysokiego natężenia prądu w silniku

Alarm wskazuje, że prąd pobierany przez sprężarkę przekracza wcześniej określony limit.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony. Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest rozładowana, a praca w obiegu natychmiast się zatrzymuje. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: C1Cmp1 OffVfdOverCurr Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± C1Cmp1 OffVfdOverCurr Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: C1Cmp1 OffVfdOverCurr	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka (jednostki A/C) lub temperatura wody w skraplaczu jest wyższa niż limit wyznaczony na obudowie urządzenia (urządzenia W/C).	Sprawdzić wybór trybu pracy urządzenia, aby dowiedzieć, się czy może ono działać przy pełnym obciążeniu. Sprawdzić, czy wentylatory działają prawidłowo i są w stanie utrzymać ciśnienie skraplania na odpowiednim poziomie (jednostki A/C). Oczyścić cewki skraplacza, aby zapewnić niższe ciśnienie skraplania (jednostki A/C). Sprawdzić, czy pompa skraplacza działa prawidłowo, zapewniając wystarczający przepływ wody (urządzenia W/C). Oczyścić wymiennik ciepła skraplacza (urządzenia W/C).
		urządzenia.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.6.3 Alarm wysokiej temperatury silnika

Alarm wskazuje, że temperatura silnika przekroczyła maksymalny limit temperatury zapewniający bezpieczne działanie.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone. Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest rozładowana, a praca w obiegu	Niewystarczające chłodzenie silnika.	Sprawdzić ładunek czynnika chłodniczego.
natychmiast się zatrzymuje. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciag znaków na liście alarmów:		Sprawdzić, czy użytkowanie urządzenia mieści się w zakresie obwiedni warunków.
C1Cmpx OffMotorTempHi Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± C1Cmpx OffMotorTempHi Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: C1Cmpx OffMotorTempHi	Czujnik temperatury silnika może pracować nieprawidłowo.	Sprawdzić odczyty czujnika temperatury silnik oraz zweryfikować wartość ohmową. Prawidłowy wynik w temperaturze otoczenia powinien pokazywać około stu ohmów.
		Sprawdzić podłączenia elektryczne czujnika do tablicy elektronicznej.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.6.4 Alarm przepięcia

Alarm wskazuje na to, że napięcie zasilania wytwornicy przekroczyło maksymalny limit zapewniający odpowiednią pracę komponentów. Można to ocenić, sprawdzając napięcie DC w falowniku, który oczywiście zależy od zasilania sieciowego.



Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego urządzenia. Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone. Zatrzymana praca w obiegu.	W zasilaniu sieciowym wytwornicy wystąpił gwałtowny wzrost natężenia	Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe mieści się dopuszczalnym zakresie tolerancji dla
lkona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	prądu, który spowodował przepięcie.	tej wytwornicy.
Ciąg znaków na liście alarmów: C1Cmpx OffOverVoltage Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± C1Cmpx OffOverVoltage Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: C1Cmpx OffOverVoltage	Zasilanie sieciowe wybrane dla MicroTech jest niezgodne z wykorzystywanym zasilaniem sieciowym (jednostki A/C).	Zmierzyć natężenie prądu z zasilania sieciowego dla wytwornicy i wybrać odpowiednią wartość na MicroTech HMI.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		Alarm kasuje się automatycznie, gdy
Sieć		napięcie spadnie do dopuszczalnego
Auto	V	limitu.

6.6.5 Alarm obniżenia napięcia

Alarm wskazuje na to, że napięcie zasilania wytwornicy przekroczyło minimalny limit zapewniający odpowiednią pracę komponentów.



Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego urządzenia. Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone. Zatrzymana praca w obiegu. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	W zasilaniu sieciowym wytwornicy wystąpił gwałtowny spadek natężenia prądu, który spowodował przepięcie.	Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe mieści się dopuszczalnym zakresie tolerancji dla tej wytwornicy.
Ciąg znaków na liście alarmów: C1Cmpx OffUnderVoltage Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± C1Cmpx OffUnderVoltage Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów: C1Cmpx OffUnderVoltage	Zasilanie sieciowe wybrane dla MicroTech jest niezgodne z wykorzystywanym zasilaniem sieciowym (jednostki A/C).	Zmierzyć natężenie prądu z zasilania sieciowego dla wytwornicy i wybrać odpowiednią wartość na MicroTech HMI.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć	X	Alarm kasuje się automatycznie, gdy
Auto	\checkmark	limitu.

6.6.6 Usterka blokady sprężarki

Ten alarm wskazuje, że wystąpił jeden z wstępnie konfigurowanych alarmów BMC. Usterki te są chwilowymi błędami blokady i powodują natychmiastowe zatrzymanie pracy sprężarki i jej zablokowanie.

Objaw	Przyczyna			Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone.	Wystąpił	jeden z	wstępnie	Aby zresetować usterkę i sprężarkę,
Spreżarka nie ładuje się lub nawet jest	konfigurowany	ch alarmów BMC		wymagany będzie cykl zasilania.
rozładowana, a praca w obiegu				
natychmiast się zatrzymuje.				
Ikona dzwonka porusza się na				
wyświetlaczu regulatora.				
Ciąg znaków na liście alarmów:				
C1Cmp1 LockoutFault				
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:				
± C1Cmp1 LockoutFault				
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:				
C1Cmp1 LockoutFault				
Reset				Uwagi
Lokalny HMI	\checkmark			
Sieć	\square			
Auto				

6.6.7 Usterka sprężarki

Alarm ten jest generowany przez BMC w przypadku wyzwolenia błędów wewnętrznych.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone.	Wyzwolenie błędów wewnętrznych BMC.	Skontaktować się z serwisem Daikin.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest		
rozładowana, a praca w obiegu		
natychmiast się zatrzymuje.		
Ikona dzwonka porusza się na		
vyswieliaczu regulatora. Ciog znaków na liścio alarmów:		
Clay Zhakow ha liscle alarmow. C1Cmp1 CompEguit		
Ciag znaków w rejestrze alarmów:		
+ C1Cmp1 CompEault		
Ciag znaków w obrazie stanu alarmów:		
C1Cmp1 CompFault		
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.6.1 Usterka czujnika sprężarki

Alarm wskazuje, że wystąpiła usterka czujnika BMC.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone.	Wystąpił błąd czujnika BMC.	Skontaktować się z serwisem Daikin.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest		
rozładowana, a praca w obiegu		
natychmiast się zatrzymuje.		
lkona dzwonka porusza się na		
wyświetlaczu regulatora.		
Ciąg znaków na liście alarmów:		
C1Cmp1 SensorFault		
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		
± C1Cmp1 SensorFault		
Ciąg znakow w obrazie stanu alarmow:		
C1Cmp1 SensorFault		
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.6.2 Usterka BMC

Ten alarm wskazuje, że system BMC uległ awarii.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone.	Awaria BMC.	Skontaktować się z serwisem Daikin.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest		
rozładowana, a praca w obiegu		
natychmiast się zatrzymuje.		
lkona dzwonka porusza się na		
wyświetlaczu regulatora.		
Ciąg znaków na liście alarmów:		
C1Cmp1 BMCFault		
Cląg znakow w rejestrze alarmow:		
± C1Cmp1 BMCFault		
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		
C1Cmp1 BIMCFault		
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.6.3 Awaria czujnika ciśnienia ssania

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Włączony. Ekonomizer jest wyłączony.	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika.
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów: C1Cmp1 SuctPressSenf		Sprawdzić, czy czujniki działają prawidłowo na podstawie informacji o zakresie kOhm (kΩ) dotyczącym wartości temperatury.
Ciąg znaków w rejestrze alarmów: ± C1Cmp1 SuctPressSenf Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
C1Cmp1 SuctPressSenf	Czujnik nie jest prawidłowo podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
		Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych czujnika nie ma śladów wody lub wilgoci.
		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI Sieć Auto		

6.6.4 Awaria czujnika ciśnienia tłoczenia

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Włączony. Ekonomizer jest wyłączony.	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika.
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora. Ciąg znaków na liście alarmów:		Sprawdzić, czy czujniki działają prawidłowo na podstawie informacji o zakresie kOhm (kQ) dotyczacym wartości
C1Cmp1 DischPressSenf		temperatury.
Ligg znakow w rejestrze alarmow: ± C1Cmp1 DischPressSenf Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło zwarcie.
C1Cmp1 DischPressSenf	Czujnik nie jest prawidłowo podłączony (otwarty).	Sprawdzić, czy instalacja czujnika na przewodzie obiegu czynnika chłodniczego jest prawidłowa.
		Sprawdzić, czy na stykach elektrycznych czujnika nie ma śladów wody lub wilgoci.
		Sprawdzić, czy złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest prawidłowe i zgodne ze schematem elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Auto		

6.6.5 Sprawdzić nieszczelność zaworu

Ten alarm wskazuje, że nastąpił wyciek z zaworu zwrotnego.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone.	gdy jedna ze sprężarek pracuje, a druga	Sprawdzić stan zaworu zwrotnego.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest	nie, stosunek ciśnień na sprężarce	
natychmiast się zatrzymuje. Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu regulatora.	graniczną.	Sprawdzić stosunek ciśnień odczytany przez regulator.
Ciąg znaków na liście alarmów: C1Cmp1 CheckVIvI eako	•	
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		
± C1Cmp1 CheckVlvLeakg		
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		
		Llucai
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.6.6 Usterka łożysk sprężarki

Ten alarm wskazuje, że system łożysk uległ awarii.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status sprężarki to: Wyłączone.	Uruchomienie sprężarki nie powiodło się.	Sprawdzić ustawienia sekwencji
Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest		uruchamiania sprężarki.
rozładowana, a praca w obiegu		
natychmiast się zatrzymuje.		
lkona dzwonka porusza się na		
wyświetlaczu regulatora.		
Ciąg znaków na liście alarmów:	ł ożyska uległy uszkodzeniu	Skontaktować się z serwisem Daikin
C1Cmp1 BearingFault		
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:		
± C1Cmp1 BearingFault		
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:		
C1Cmp1 BearingFault		
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.6.7 Awaria czujnika temperatury tłoczenia

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Status obiegu to: Wyłączony.	Zwarcie w czujniku.	Sprawdzić stan czujnika.
Obieg wyłączony w normalnym procesie		Sprawdzić, czy czujniki działają
zamykania.		prawidłowo na podstawie informacji o
lkona dzwonka porusza się na		zakresie kOhm (kΩ) dotyczącym wartości
wyświetlaczu regulatora.		temperatury.
Ciąg znaków na liście alarmów:	Czujnik jest zepsuty.	Na podstawie pomiaru rezystancji
Cicmp1 OffDisch1 mpSen		sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
Liąg znakow w rejestrze alarmow:		zwarcie.
± CXCHIPT OIDISCHTHIPSen	Czujnik nie jest odpowiednio podłączony	Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
Crag Zhakow w Obrazie Stariu alamiow.	(otwarty).	przewodzie obiegu czynnika chłodniczego
oxompi on Discinimpoen		Jest plawiułowa.
		sprawdzic, czy na stykach elektrycznych czujnika nie ma śladów wody lub wilgoci
		Sprawdzić czv złacza elektryczne sa
		prawidłowo podłaczone.
		Sprawdzić, czy okablowanie czujników jest
		prawidłowe i zgodne ze schematem
		elektrycznym.
Reset		Uwagi
Lokalny HMI		
Sieć		
Auto		

6.6.8 Błąd komunikacji VFD

Alarm wskazuje na problem komunikacji z falownikiem.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie	
Status sprężarki to: Wyłączone.	Sieć RS485 nie jest prawidłowo	Sprawdzić ciągłość sieci RS485 przy	
Sprężarka nie ładuje się lub nawet jest	okablowana.	wyłączonym urządzeniu Zgodnie ze	
rozładowana, a praca w obiegu		schematem okablowania należy zapewnić	
natychmiast zatrzymuje się.		ciągłość od głównego regulatora do	
Ikona dzwonka porusza się na		ostatniego falownika.	
wyświetlaczu regulatora.	Komunikacja z protokołem Modbus nie	Sprawdzić adresy falowników i wszystkich	
Cląg znakow na liscie alarmow:	przebiega prawidłowo.	innych urządzeń podłączonych do sieci	
		RS485 (np. licznik energii). Adresy muszą	
Ciąg znakow w rejestrze alarmow:		byc rozne.	
	Karta interfejsu protokołu Modbus może	Skontaktować się z serwisem, aby ocenić	
Cląg znakow w obrazie stanu alarmow:	działac wadliwie.	możliwość wymiany tablicy i ewentualnie	
		tego dokonac.	
Reset		Uwagi	
		o wagi	
Lokalny HMI		Alarm jest kasowany automatycznie po	
Siec		przywroceniu komunikacji.	
Auto			

7 OPCJE

7.1 Licznik energii z limitem zużycia prądu (opcjonalny)

W urządzeniu można opcjonalnie zainstalować licznik energii. Licznik energii łączy się poprzez protokół Modbus z regulatorem urządzenia. Może on wyświetlać wszystkie stosowne dane elektryczne, do których należą:

- Napięcie międzyfazowe (w fazie i średnie)
- Prąd fazowy (w fazie i średnie)
- Moc średnia
- Współczynnik mocy (Cos Phi)
- Aktywna energia

Dostęp do wszystkich powyższych danych można uzyskać z BMS po podłączeniu go do modułu komunikacji. Szczegóły dotyczące ustawień urządzenia i parametrów znajdują się w podręczniku modułu komunikacji.

Zarówno licznik energii, jak i regulator urządzenia muszą być odpowiednio ustawione. Poniżej zamieszczono instrukcję dotyczącą ustawień licznika energii. Dalszych informacji dotyczących pracy licznika energii należy szukać w instrukcjach tego urządzenia.

Ustawienia licznika energii (Nemo D4-L / Nemo D4-Le)				
Hasło (Strz. w dół + Enter)	1000			
Złącze	3-2E	trzyfazowy układ Aron		
Adres	020			
Takt	19,2	kbps		
Wartość nominalna	Brak	bit parzystości		
Limit czasu	3	S		
Hasło 2	2001			
Współcz. mocy transf.	patrz tabliczka transf.	współczynnik mocy transformatora prądu (np. jeśli współ. transf. pr. to		
prądowego	prądu	600:5, ustawić na 120)		
Współcz. mocy transf.	1	brak transformatorów napięciowych (oprócz wytwornic 690 V)		
napięciowego				

Po skonfigurowaniu licznika energii należy wprowadzić następujące ustawienia w regulatorze urządzenia:

- Z Menu głównego przejść do Wyświetl/ustaw urządzenie → Przekazanie do użytkowania → Konfiguracja → Urządzenie
- Ust. Licz. Energii = Nemo D4-L lub Nemo D4-Le

Opcja licznika energii łączy w sobie funkcję ograniczenia zużycia prądu. Dzięki temu urządzenie może ograniczyć swoją wydajność, aby nie przekroczyć wcześniej określonej nastawy dla limitu zużycia prądu. Wartość nastawy można ustawić na wyświetlaczu lub poprzez zewnętrzny sygnał 4-20 mA.

Limit zużycia prądu należy ustawić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

• Z Menu głównego przejść do Wyświetl/ustaw urządzenie → Oszczędność energii

W menu są dostępne następujące ustawienia dla opcji limitu zużycia prądu:

Prąd urzą	dzenia		Wyświetla prąd urządzenia
Limit zuży	,⊂ia prąd	u	Wyświetla aktywny limit zużycia prądu (który może zadać sygnał zewnętrzny, jeśli urządzenie pracuje w
			trybie sieciowym)
Nastaw pradu	limitu	zuż.	Ustawienie nastawy limitu zużycia prądu (jeśli urządzenie pracuje w trybie lokalnym)

7.2 Szybki restart (opcjonalny)

Wytwornica może uruchomić sekwencję szybkiego restartu (opcjonalnie) w odpowiedzi na awarię zasilania. Stosowany jest cyfrowy styk kontaktowy informujący regulator o włączeniu takiej funkcji. Funkcja jest skonfigurowana fabrycznie.

Szybki restart uruchamia się w następujących warunkach:

- Podczas awarii zasilania trwającej dłużej niż 180 sekund.
- Przełączniki urządzenie i obiegów znajdują się w pozycji WŁĄCZONEJ.
- Przy braku alarmów urządzenia lub obiegu.
- Pracy urządzenia w normalnych warunkach Uruchamiania.
- Nastawa dla aktywacji wytwornicy w trybie BMS znajduje się w położeniu Włącz, podczas gdy źródło sterowania ustawiono na tryb Sieć.

Jeśli awaria zasilania będzie trwać dłużej niż 180 sekund, urządzenie uruchomi się na podstawie zegara cyklu stop-start (minimalne ustawienie wynosi 3 minuty), a załaduje się tak, jak urządzenie standardowe, bez Szybkiego restartu.

Po aktywowaniu szybkiego restartu urządzenie uruchomi się ponownie w ciągu 30 sekund od momentu przywrócenia zasilania. Czas przywrócenia pełnego obciążenia może zależeć od warunków systemu i obciążenia.

Niniejsza publikacja została sporządzona w celach informacyjnych i nie stanowi wiążącej oferty firmy Daikin Applied Europe S.p.A. Firma Daikin Applied Europe S.p.A. uzupełniła treść tej publikacji według swojej najlepszej wiedzy. Nie wydaje się wyraźnej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub stosowność określonego celu treści oraz produktów i usług zawartych w tym dokumencie. Specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Odnosić się do danych przekazanych w czasie składania zamówienia. Firma Daikin Applied Europe S.p.A. wyraźnie odmawia wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody, w najszerszym rozumieniu, wynikające ze stosowania i/lub interpretacji tej publikacji bądź z nią związane. Prawa autorskie do wszystkich treści posiada firma Daikin Applied Europe S.p.A.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rzym) - Włochy Tel: (+39) 06 93 73 11 - Faks: (+39) 06 93 74 014 http://www.daikinapplied.eu