

DAIKIN

PRIRUČNIK UPRAVLJAČKE PLOČE

ZRAKOM HLAĐENI SPIRALNI RASHLAĐIVAČ & TOPLINSKA PUMPA

MICROTECH III KONTROLER

Inačica softvera 3.01.A

D-EOMHP00607-14HR

CE

Sadržaj

1	Uvod	6
1.1	Značajke kontrolera.....	7
2	Pregled sustava	8
2.1	Komponente komunikacije	8
2.2	Mapiranje jedinice I/O.....	9
2.3	Način rada jedinice.....	10
3	Funkcije jedinice	10
3.1	GRIJANJE, način rada jedinice	10
3.2	GRIJANJE/HLAĐENJE sa glikolom, način rada.....	10
3.3	GRIJANJE / LED sa GLIKOLOM, način rada.....	11
3.4	Izračuni	11
3.4.1	Isparivač Delta T.....	11
3.4.2	LWT nagibe	11
3.4.3	Pulldown Rate (brzina snižavanja).....	11
3.4.4	LWT greška.....	11
3.4.5	Kapacitet jedinice	11
3.4.6	Kontrolni pojasi.....	11
3.4.7	Temperature izvođenja	12
3.5	Stanja jedinice	12
3.6	Status jedinice	13
3.7	Odgoda pokretanja napajanja.....	14
3.8	Kontrola pumpe isparivača.....	14
3.9	Konfiguracija isparivača pumpe	14
3.9.1	Izvođenje primarne/pričuvne pumpe.....	15
3.9.2	Automatsko upravljanje	15
3.10	LWT cilj	15
3.10.1	Reset temperature izlazne vode (LWT)	15
3.10.2	Poništavanje temperature izlazne vode (LWT).....	16
3.10.3	4-20mA reset	16
3.10.4	OAT reset	17
3.11	Upravljanje kapacitetom jedinice.....	17
3.11.1	Stupnjevito uključivanje kompresora u Cool načinu rada	17
3.11.2	Stupnjevito uključivanje kompresora u Heat načinu rada.....	18

3.11.3	Odgoda stupnjevitog uključivanja kompresora	18
3.12	Preskakanja kapaciteta jedinice	19
3.12.1	Ograničenje potražnje	19
3.12.2	Ograničenje mreže.....	20
3.12.3	Maksimalna brzina snižavanja/uvećavanja LWT	20
3.12.4	Ograničenja visoke temperature ambijenta.....	20
3.12.5	Regulacija ventilatora u "V" konfiguraciji	20
3.13	Cilj isparivača.....	22
3.13.1	Upravljanje neuravnoteženim opterećenjem	22
3.13.2	Stupnjevito pokretanje	22
3.13.3	Stupnjevito isključivanje	22
3.13.4	VFD.....	23
3.13.5	VFD stanje	23
3.13.6	Kompenzacija stupnjevitog pokretanja	23
4	Funkcije kruga	23
4.1	Izračuni	23
4.1.1	Zasićena temperatura rashladnog sredstva	23
4.1.2	Približenje isparivača	23
4.1.3	Približenje kondenzatora	23
4.1.4	Pregrijavanje na usisu	23
4.1.5	Tlak ispumpavanja	24
4.2	Upravljačka logika kruga	24
4.2.1	Omogućavanje kruga	24
4.2.2	Stanja kruga	24
4.3	Status kruga.....	25
4.4	Postupak ispumpavanja	25
4.5	Upravljanje kompresorom	26
4.5.1	Raspoloživost kompresora.....	26
4.5.2	Uključivanje kompresora	26
4.5.3	Zaustavljanje kompresora	26
4.5.4	Tajmeri ciklusa	26
4.6	Regulacija ventilatora u "W" konfiguraciji	26
4.6.1	Stupnjevito pokretanje i isključivanje ventilatora	26
4.6.2	Cilj regulacije ventilatora	27

4.7	Upravljanje elektroničkim ekspanzijskim ventilom (EXV)	29
4.7.1	EXV raspon položaja	31
4.7.2	Kontrola početnog tlaka	31
4.7.3	Kontrola maksimalnog pritiska	32
4.7.4	Ručna kontrola tlaka	32
4.8	Kontrola četverosmjernog ventila.....	32
4.8.1	Status četverosmjernog ventila.....	32
4.9	Plinski ventil za pražnjenje	33
4.10	Poništavanja kapaciteta - ograničenja rada	33
4.10.1	Niski tlak isparivača.....	33
4.10.2	Visok tlak kondenzatora	33
4.10.3	Pokretanja niske temperature ambijenta.....	33
4.11	Test visokog tlaka	34
4.12	Logika kontrole odmrzavanja	34
4.12.1	Uočavanje uvjeta odmrzavanja	34
4.12.2	Odmrzavanje obrnutog ciklusa.....	34
4.12.3	Ručno odmrzavanje	37
4.13	Tablice postavnih točaka.....	37
4.14	Rasponi automatskog prilagođavanja	40
4.15	Radnje s posebnim postavnim točkama	40
5	Alarm	41
5.1	Opisi alarma jedinice	41
5.2	Alarmi grešaka jedinice	42
5.2.1	Gubitak napona faze /GFP greška.....	42
5.2.2	Isključivanje zbog zamrzavanja vode	42
5.2.3	Gubitak protoka vode	43
5.2.4	Zaštita od zamrzavanja pumpe.....	44
5.2.5	Invertirana temp. vode	44
5.2.6	Zaključavanje niske OAT	44
5.2.7	LWT senzor greška	45
5.2.8	EWT senzor greška.....	45
5.2.9	OAT senzor greška	46
5.2.10	Vanjski alarm	46
5.3	Alarmi upozorenja jedinice	46

5.3.1	Loš ulaz ograničenja potražnje	46
5.3.2	Loša LWT reset točka	47
5.3.3	Čitanje loše struje jedinice.....	47
5.3.4	Greška mreže komunikacije hladnjaka	47
5.4	Događaji jedinice	47
5.4.1	Gubitak energije tijekom rada	47
5.5	Alarm kruga	48
5.5.1	Opisi alarma jedinice	48
5.5.2	Detaljni alarmi kruga.....	48
6	DODATAK A: Specifikacije, kalibracije senzora	52
6.1	Senzori temperature	52
6.2	Pretvornici tlaka	53
7	Dodatak B: Rješavanje problema.....	53
7.1	PVM/GFP GREŠKA (na zaslonu: PvmGfpAl)	53
7.2	GUBITAK PROTOKA ISPARIVAČA (na zaslonu: EvapFlowLoss).....	54
7.3	ZAŠTITA OD ZALEĐIVANJA VODE ISPARIVAČA (na zaslonu: EvapWaterTmpLo)	54
7.4	GREŠKA SENZORA TEMPERATURE	54
7.5	VANJSKI ALARM ili UPOZORENJE (na zaslonu: ExtAlarm)	55
7.6	Pregled greške kruga	55
7.6.1	NISKI TLAK ISPARIVAČA (na zaslonu: LowEvPr)	56
7.6.2	ALARM VISOKOG TLAKA KONDENZATORA.....	57
7.6.3	GREŠKA ZAŠTITE MOTORA (na zaslonu: CoX.MotorProt).....	58
7.6.4	GREŠKA PONOVNOG POKRETANJA NISKE VANJSKE TEMPERATURE AMBIJENTA (OAT) (na zaslonu: CoX.RestartFlt)	59
7.6.5	NEMA PROMJENE TLAKA NAKON POKRETANJA (na zaslonu: NoPrChgAl).....	60
7.6.6	GREŠKA SENZORA TLAKA ISPARIVAČA (na zaslonu: EvapPsenf).....	60
7.6.7	GREŠKA SENZORA TEMPERATURE USISA (na zaslonu: SuctTsenf)	61
7.6.8	XV MODULE 1/2 COMM. GREŠKA (na zaslonu: EvPumpFlt1).....	61
7.7	Pregled alarma problema.....	62
7.7.1	ISKLJUČENJE NISKOM VANJSKOM TEMPERATUROM (na zaslonu: LowOATemp)	62
7.7.2	NEISPRAVNOST PUMPE #1 ISPARIVAČA (na zaslonu: EvPumpFlt1).....	63
7.7.3	NEISPRAVNOST PUMPE #2 ISPARIVAČA (na zaslonu: EvPumpFlt2).....	63
	Pregled alarma upozorenja	64
7.7.4	Pregled upozorenja jedinice	64

7.7.5	VANJSKI DOGAĐAJ (na zaslonu: ExternalEvent)	64
7.7.6	ULAZ OGRANIČENJA LOŠE POTRAŽNJE (na zaslonu: BadDemandLmInpW).....	64
7.7.7	ULAZ RESETA LOŠE TEMPERATURE IZLAZNE VODE (LWT).....	65
7.7.8	GREŠKA SENZORA TEMPERATURE ULAZNE VODE ISPARIVAČA (EWT).....	65
7.8	Pregled upozorenja kruga	66
7.8.1	NEUSPJEŠNO ISPUMPAVANJE (na zaslonu: PdFail)	66
7.8.2	Pregled događaja	67
7.8.3	Pregled događaja jedinice.....	67
7.8.4	POVRAĆAJ NAPAJANJA JEDINICE	67
7.9	Pregled događaja kruga.....	68
7.9.1	NIZAK TLAK ISPARIVAČA - ZADRŽAVANJE	68
7.9.2	NIZAK TLAK ISPARIVAČA - RASTEREĆENJE	68
7.9.3	ZADRŽAVANJE VISOKOG TLAKA KONDENZATORA	69
7.9.4	VISOKI TLAK KONDENZATORA - RASTEREĆENJE	69
8	Dodatak C: Dijagnosticiranje osnovnog sistema kontrole	70
8.1	LED modula kontrolera.....	71
8.2	LED modula za proširenje	71
8.3	LED modula komunikacije	71

1 Uvod

Ovaj priručnik sadrži informacije za podešavanje, rad, otklanjanje smetnji i održavanje Dakin Zrakom hlađenog rashlađivača sa 1, 2 i 3 kruga korištenjem Microtech III kontrolera.

Informacija o prepoznavanju opasnosti

⚠ OPASNOST

Natuknice 'Opasnost' ukazuju na opasne situacije koje za posljedicu imaju smrt ili teške ozljede ako se ne izbjegnu.

⚠ UPOZORENJE

Natuknice 'Upozorenje' ukazuju na potencijalno opasne situacije koje, ako se ne izbjegnu, mogu dovesti do oštećenja imovine, teških tjelesnih ozljeda ili smrti.

⚠ OPREZ

Natuknice 'Upozorenje' ukazuju na potencijalno opasne situacije koje, ako se ne izbjegnu, mogu dovesti do oštećenja imovine, teških tjelesnih ozljeda ili smrti.

Inačica softvera: Ovaj priručnik pokriva jedinice s inačicom softvera XXXXXXXX. Broj inačice softvera može se vidjeti tako da izaberete stavku izbornika "About Chiller" (o rashlađivaču) koja je dostupna bez lozinke. Zatim, pritiskom na tipku MENU (izbornik) vratit će zaslon izbornika.

Minimalna BSP inačica: 9.22

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara: može prouzročiti osobne ozljede ili štetu na opremi. Ova se oprema mora pravilno uzemljiti. Spajanje i servis upravljačke ploče MicroTech III mora izvršiti samo osoblje koje je osposobljeno za rad s opremom.

⚠ OPREZ

Statički osjetljivi dijelovi. Statički izboj tijekom rukovanja elektroničkom pločom sklopa može prouzročiti štetu na komponentama. Ispraznite statički elektricitet diranjem izoliranog metala unutar upravljačke ploče prije servisnih radova. Nikada nemojte isključivati kablove, ploču sklopa priključne letvice ili isključivati priključke dok ploča ima dovod struje.

NAPOMENA

Ova oprema stvara, koristi i može odašiljati energiju radio frekvencije, stoga ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama u ovom priručniku, može uzrokovati smetnje u radio komunikacijama. Rad ovog postrojenja u stambenim područjima može uzrokovati štetne radio smetnje pa će u tom slučaju od korisnika biti zahtijevano da o svom trošku te smetnje otkloni. Daikin odbija bilo koju odgovornost koja bi potjecala od bilo kojih radio smetnji ili njihovog otklanjanja.

Radna ograničenja:

- Maksimalna okolna temperatura u stanju spremnosti, 57 °C
- Minimalna radna okolna temperatura (standard), 2 °C
- Minimalna radna okolna temperatura (s opcijском niskotemperaturnom kontrolom), - 20 °C
- Temperatura izlazne rashlađene vode, 4 °C do 15°C
- Temperature izlazne rashlađene tekućine (s antifrizom), 3 °C do -8 °C. Rasterećivanje nije dopušteno kod temperatura izlazne tekućine ispod -1 °C.
- Radni Delta-T raspon, 4 °C do 8 °C
- Maksimalna radna temperatura ulazne tekućine, 24 °C
- Maksimalna ne-radna temperatura ulazne tekućine, 38 °C

1.1 Značajke kontrolera

Daje se očitavanje sljedećih mjerena temperatura i tlaka:

Temperatura ulazne i izlazne rashlađene vode

Zasićena temperatura i tlak rashladnog sredstva isparivača

Zasićena temperatura i tlak rashladnog sredstva kondenzatora

Vanjska temperatura zraka

Temperature usisne linije i linije pražnjenja – izračunato pregrijavanje za linije pražnjenja i usisa

Automatsko upravljanje pumpama primarne i pričuvne rashlađene vode. Upravljački sklop će pokrenuti jednu od pumpi (na osnovi najnižeg broja sati rada) kada je jedinici omogućeno da radi (ne nužno da radi na poziv za hlađenje) i kada temperatura vode dosegne točku mogućeg zaledivanja.

Dvije razine sigurnosne zaštite od neovlaštenog mijenjanja zadanih vrijednosti i drugih upravljačkih parametara.

Upozorenje i dijagnostika kvarova jasnim jezikom radi informiranja rukovatelja o upozorenju i stanjima neispravnosti. Svi događaji i alarni označavaju se satom i datumom radi identifikacije trenutka kada je došlo do uvjeta neispravnosti. Osim toga, radni uvjeti koji su postojali neposredno prije alarma isključivanja mogu se vratiti da pomognu u izoliranju uzroka problema.

Dostupno je dvadeset i pet ranijih alarma i pripadajućih radnih uvjeta.

Daljinski ulazni signali za resetiranje rashlađene vode, ograničenje zahtjeva i omogućavanje jedinice.

Test ačin rada dopušta servisnom tehničaru da ručno upravlja izlazima kontrolera i može biti koristan za provjeru sustava.

Sposobnost komunikacije Sustava automatike za zgrade (BAS - Building Automation System) putem standardnih protokola LonTalk®, Modbus®, ili BACnet® za sve proizvođače sustava BAS.

Pretvarači tlaka za izravno očitavanje tlaka u sustavu. Upravljanje uvjetima niskog tlaka isparivača i visokom temperaturom i tlakom pražnjenja s pravom prednosti da se poduzme korektivna akcija prije reakcije na grešku.

2 Pregled sustava


2.1 Komponente komunikacije

Jedinica će koristiti nekoliko komponenta komunikacije, a to će ovisiti o broju kompresora u jedinici. Komponente koje se trebaju koristiti su definirane sljedećom tablicom. Također, ispod prikazan dijagram pokazuje kako su ti moduli povezani.

Komponente	Adresa	Broj kompresora				
		2	3	4	5	6
Sučelje Sustava automatike za zgrade (BAS) (Lon, BacNet, Modbus)	-	X	X	X	X	X
POL687 (MTIII Glavni kontroler)	-	X	X	X	X	X
POL965 (HP I/O modul proširenja)	18	X	X	X	X	X
POL94U (EXV 1 I/O modul proširenja)	3	X	X	X	X	X
POL94U (EXV 2 I/O modul proširenja)	5	N/P	N/P	X	X	X
POL965 (OPZ 2 I/O modul proširenja)	21	opz	opz	opz	opz	opz

Napomena: "x" znači da će jedinica koristiti tu komponentu.

Ovdje je primjer dijagrama spoja komponente za jedinicu od 2 sklopa, "W" konfiguracija.



2.2 Mapiranje jedinice I/O

Sljedeća tablica predstavlja fizičku vezu od hardvera kontrolera do komponente fizički u stroju.

Adresa	KONTROLER			EWYQ-F- Toplinska pumpa	
	Model	Odjeljak	I/O tip	I/O tip	Vrijednost
3	POL687	T2	Do1	Do	Krug 1 Komp 1
	POL687		Do2	Do	Krug 1 Komp2
	POL687		Do3	Do	Krug 2 Komp 1
	POL687		Do4	Do	Krug 2 Komp 2
	POL687	T3	Do5	Do	Krug 1 Ventilator 1
	POL687		Do6	Do	Krug 1 Ventilator 2
	POL687		Do7	Do	Krug 1 Ventilator 3
	POL687		Do8	Do	Krug 2 Ventilator 1
5	POL687	T4	Do9	Do	Krug 2 Ventilator 2
	POL687		Do10	Do	Krug 2 Ventilator 3
	POL687	T5	Di5	Di	Prekidač jedinice
	POL687		Di6	Di	Dupli sp
	POL687	T6	Ai1	Ai	Isparivač EWT
	POL687		Ai2	Ai	Isparivač LWT
	POL687		Ai3	Ai	Vanjska temperatura ambijenta
18	POL687	T8	X1	Ai	Krug 1 Tlak usisa
	POL687		X2	Ai	Krug 1 Tlak pražnjenja
	POL687		X3	Ai	Krug 1 Usisna temperatura
	POL687		X4	Di	Krug 1 Komp 1 Zaštita
	POL687	T9	X5	Ai	Krug 2 Tlak usisa
	POL687		X6	Ai	Krug 2 Tlak pražnjenja
	POL687		X7	Ai	Krug 2 Usisna temperatura
	POL687		X8	Do	Alarm jedinice
3	POL687	T10	Di1	Di	Krug 1 Komp 2 Zaštita
	POL687		Di2	Di	Prekidač protoka isparivača
	POL687	T10	Di3	Di	Krug 1 prekidač
	POL687		Di4	Di	Krug 2 prekidač
	POL687	T12	Modbus		
	POL687	T13	KNX		
	POL94U	T1	Do1	Do	Krug 1 Komp 3
	POL94U	T2	Di1	Di	Krug 1 Mehanički prekidač visokog tlaka
5	POL94U	T3	X1	Di	Krug 1 Komp 3 Zaštita
	POL94U		X2	Do	Krug 1 Ventilator 4
	POL94U		X3	Di	Krug 2 Komp 1 Zaštita
	POL94U	T4	M1+		
	POL94U		M1-		
	POL94U		M2+		
	POL94U		M2-		
18	POL94U	T1	Do1	Do	Krug 2 Komp 3
	POL94U	T2	Di1	Di	Krug 2 Mehanički prekidač visokog tlaka
	POL94U	T3	X1	Di	Krug 2 Komp 2 Zaštita
	POL94U		X2	Do	Krug 2 Ventilator 4
	POL94U		X3	Di	Krug 2 Komp 3 Zaštita
	POL94U	T4	M1+		
	POL94U		M1-		
	POL94U		M2+		
	POL94U		M2-		
18	POL965	T1	Do1	Do	Krug 1 Elektromagnetski ventil voda za tekućinu
	POL965		Do2	Do	Krug 2 Elektromagnetski ventil voda za tekućinu
	POL965		Do3	Do	BUSY (Pumpa sakupljanja topline)
	POL965		Do4		Ne koristi se
	POL965	T2	Do5	Do	Pumpa isparivača 1
	POL965		Do6	Do	Pumpa isparivača 2
	POL965	T3	Di1	Di	Dupla postavna točka
	POL965	T4	X1	Di	Vanjski alarm
	POL965		X2	Ai	PVM

	POL965	X3	Ai	Ograničenje potražnje
	POL965	X4	Di	Ne koristi se
21	POL965	X5	Ao	Krug 1 Ventilator Vfd
	POL965	X6	Ao	Krug2 Ventilator Vfd
	POL965	X7	Ai	Vraćanje početnih vrijednosti LWT
	POL965	X8	Di	Ne koristi se
	POL965	Do1	Do	Grijač odvoda vode (Sjeverna EU set)
	POL965	Do2	Do	Krug 1 4-smjerni ventil
	POL965	Do3	Do	Ne koristi se
	POL965	Do4	Do	Krug 1 4-smjerni ventil
	POL965	Do5	Do	Krug 1 Plinski ventil za pražnjenje
	POL965	Do6	Do	Krug2 Plinski ventil za pražnjenje
	POL965	Di1	Di	Prekidač toplinske pumpe
	POL965	X1		Ne koristi se
	POL965	X2		Ne koristi se
	POL965	X3	Ai	Krug 1 Temperatura pražnjenja
	POL965	X4	Ai	Krug 2 Temperatura pražnjenja
	POL965	X5		Ne koristi se
	POL965	X6		Ne koristi se
	POL965	X7		Ne koristi se
	POL965	X8		Ne koristi se

2.3 Način rada jedinice

Jedinica EWYQ-F- ima različit operativni način rada kako slijedi:

- **HLAĐENJE**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je 4,0 °C (39,2°F);
- **HLAĐENJE sa GLIKOLOM**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°F), sa glikolom;
- **HLAĐENJE/LED sa GLIKOLOM**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°F), sa glikolom;
- **LED**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je -15,0 °C (5°F), sa

3 Funkcije jedinice

- glikolom;

3.1 GRIJANJE, način rada jedinice

Jedinica EWYQ-F- ima različite operativne načine rada kako slijedi:

- **HLAĐENJE**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je 4,0 °C (39,2°F);
- **HLAĐENJE sa GLIKOLOM**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°F), sa glikolom;
- **HLAĐENJE/LED sa GLIKOLOM**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°F), sa glikolom;
- **LED**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°C);
- **GRIJANJE** jedinica radi samo kao toplinska pumpa, maksimalna postavna točka je 50°C (122°F), i radi kao hladnjak na isti način kao **HLAĐENJE** način rada;

3.2 GRIJANJE/HLAĐENJE sa glikolom, način rada

Jedinica EWYQ-F- ima različite operativne načine rada kako slijedi:

- **HLAĐENJE**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je 4,0 °C (39,2°F);
- **HLAĐENJE sa GLIKOLOM**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°F), sa glikolom;
- **HLAĐENJE/LED sa GLIKOLOM**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°F), sa glikolom;
- **LED**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°C);
- **GRIJANJE** jedinica radi samo kao toplinska pumpa, maksimalna postavna točka je 50°C (122°F), i radi kao hladnjak na isti način kao **HLAĐENJE sa GLIKOLOM** način rada;

3.3 GRIJANJE / LED sa GLIKOLOM, način rada

Jedinica EWYQ-F- ima različite operativne načine rada kako slijedi:

- **HLAĐENJE**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je 4,0 °C (39,2°F);
- **HLAĐENJE sa GLIKOLOM**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°F), sa glikolom;
- **HLAĐENJE/LED sa GLIKOLOM**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°F), sa glikolom;
- **LED**, jedinica radi samo kao hladnjak i minimalna postavna točka je - 15,0 °C (5°C); sa aao toplinska pumpa, maksimalna postavna točka je 50°C (122°F), i radi kao hladnjak na isti način kao **LED sa GLIKOLOM** način rada;
- **TESTIRANJE**, nije omogućena da se automatski pokrene.

Akoj je izabran način rada GRIJANJE, za prebacivanje iz toplinske pumpe u hladnjak potrebno je koristiti ručni prekidač u električnoj kutiji, kada je prekidač jedinice postavljen na položaj OFF.

3.4 Izračuni

Izračuni u ovom dijelu su korišteni u razini jedinice logike kontrole ili u logiki kontrole u svim krugovima.

3.4.1 Isparivač Delta T

Isparivač vode delta t je izračunat kao apsolutna vrijednost temperature ulazne vode minus temperatura izlazne vode.

3.4.2 LWT nagibe

LWT nagib je izračunat tako da nagib predstavlja procijenjenu promjenu temperature LWT (Leaving Water Temperature-voda na izlazu) kroz vremenski okvir od jedne minute.

3.4.3 Pulldown Rate (brzina snižavanja)

Vrijednost gore izračunatog nagiba bit će negativna vrijednost kada se temperatura vode snižava u načinu rada 'Hlađenje' ili načinu rada 'Grijanje'.

U **HLAĐENJE** načinu rada, brzina snižavanja je izračunata invertiranjem vrijednosti nagiba i ograničavanjem na minimalnu vrijednost od 0°C/min;

U **GRIJANJE** načinu rada, brzina uvećanja je izračunata koristeći vrijednosti nagiba i ograničavanjem na minimalnu vrijednost od 0°C/min;

3.4.4 LWT greška

LWT greška se izračunava kao:

LWT – LWT cilj

3.4.5 Kapacitet jedinice

Kapacitet jedinice će se temeljiti na procjenjenim kapacitetima kruga.

Kapacitet jedinice je broj kompresora u radu (na krugovima koji ne ispumpavaju) podijeljenim brojem kompresora na jedinici *100.

3.4.6 Kontrolni pojas

Kontrolni pojas definira pojas u kojem kapacitet jedinice neće biti povećan ili smanjen.

Kontrolni pojas **HLAĐENJE** načinu rada se izračunava kako slijedi:

Jedinice s dva kompresora: Kontrolni pojas = Nominalna postavna točka isparivača Delta T * 0,50

Jedinice s tri kompresora: Kontrolni pojas = Nominalna postavna točka isparivača Delta T * 0,50

Jedinice s četiri kompresora: Kontrolni pojas = Nominalna postavna točka isparivača Delta T * 0,30

Jedinice sa šest kompresora: Kontrolni pojas = Nominalna postavna točka isparivača Delta T * 0,20

Kontrolni pojas u načinu rada **GRIJANJE** se izračunava kako slijedi:

Jedinice s dva kompresora: Kontrolni pojas = Nominalna postavna točka kondenzatora Delta T * 0,50

Jedinice s tri kompresora: Kontrolni pojas = Nominalna postavna točka kondenzatora Delta T * 0,50
 Jedinice s četiri kompresora: Kontrolni pojas = Nominalna postavna točka kondenzatora Delta T * 0,30
 Jedinice sa šest kompresora: Kontrolni pojas = Nominalna postavna točka kondenzatora Delta T * 0,20

3.4.7 Temperature izvođenja

U **COOL** načinu rada:

Ako je jedinica konfigurirana za korištenje bez glikola:

Kada je LWT cilj više od pola Kontrolnog pojasa iznad $3,9^{\circ}\text{C}$ ($39,0^{\circ}\text{F}$)

Viši stupanj temperature = LWT cilj + (Kontrolni pojas/2)

Niži stupanj temperature = LWT cilj - (Kontrolni pojas/2)

Kada je LWT cilj manje od pola Kontrolnog pojasa iznad $3,9^{\circ}\text{C}$ ($39,0^{\circ}\text{F}$)

Niži stupanj temperature = LWT cilj + (LWT cilj - $3,9^{\circ}\text{C}$)

Viši stupanj temperature = LWT cilj + Kontrolni pojas - (LWT cilj - $3,9^{\circ}\text{C}$)

Ako je jedinica konfigurirana za upotrebu s glikolom, temperature izvođenja kompresora su izračunate kako je prikazano ispod:

Viši stupanj temperature = LWT cilj + (Kontrolni pojas/2)

Za sve slučaje temperatura uključivanja ili isključivanje je izračunata kako je prikazano ispod:

Temperatura uključivanja = viši stupanj temperature + delta T uključivanje.

Temperatura isključivanja = niži stupanj temperature - delta T isključivanje.

U **HEAT** načinu rada:

Viši stupanj temperature = LWT cilj - (Kontrolni pojas/2)

Niži stupanj temperature = LWT cilj + (Kontrolni pojas/2)

Za sve slučaje temperatura uključivanja ili isključivanje je izračunata kako je prikazano ispod:

Temperatura uključivanja = viši stupanj temperature - delta T uključivanje.

Temperatura isključivanja = niži stupanj temperature - delta T isključivanje.

3.5 Stanja jedinice


Jedinica će uvijek biti u jednom od tri stanja, ta stanja su ista bilo da jedinica radi kao Hladnjak ili Toplinska pumpa:

Off – Jedinica nije omogućena za rad (kompresori nisu omogućeni za pokretanje)

Auto – Jedinica je omogućena za rad (kompresori su omogućeni za pokretanje ako je potrebno)

Ispumpavanje – Jedinica održuje normalno zatvaranje

Prijelazi između tih stanja su prikazana u sljedećem dijagramu, ti prijelazi su jedini uzroci promjene stanja:



T1 - Off na Auto

Sve od sljedećeg je potrebno prebaciti iz OFF stanja:

Prekidač jedinice je postavljen na Loc ili Rem položaj, ako je na Rem položaju daljinski ON/OFF je postavljen na ON.

Nema alarma jedinice

Najmanje jedan krug je omogućen za pokretanje
Ako je način rada jedinice postavljen na Led, onda Led odgoda nije aktivirana
Nema promjene postavki konfiguracije

T2 - Auto na Ispumpavanje

Bilo koje od sljedećih je potrebno prebaciti iz AUTO na stanje ISPUMPAVANJE:
Prekidač jedinice je postavljen na Loc i jedinica je onesposobljena s HMI
LWT cilj je postignuta u bilo kojem načinu rada jedinice
Alarm za ispumpavanje jedinice je aktivan
Prekidač jedinice premješten sa Loc ili Rem na OFF

T3 – Ispumpavanje na Off

Bilo koje od sljedećih je potrebno prebaciti iz ISPUMPAVANJE na stanje OFF:
Alarm za brzo zaustavljanje jedinice aktivan
Svi krugovi imaju dovršeno ispumpavanje

T4 - Auto na Off

Bilo koje od sljedećih je potrebno prebaciti iz AUTO na stanje OFF:
Alarm za brzo zaustavljanje jedinice aktivan
Nema omogućenog kruga i nema kompresora u radu

3.6 Status jedinice

Prikazani status kruga je određen uvjetima iz sljedeće tablice:

Status	Uvjeti
Auto	Rad jedinice
Odgoda pokretanja zaštitnika motora	Jedinica koja još uvijek čeka tajmer ponovnog pokretanja ciklusa
Off (isključeno): Tajmer načina rada led	Jedinica je prisiljena stati za led tajmer
Off :OAT zaključavanje	Jedinica se ne pokreće zato što je vanjska temperatura preniska
Off (isključeno): Svi krugovi onesposobljeni	Svi prekidači kruga su u Off položaju
Off (isključeno): Alarm jedinice	Jedinica je isključena i ne može se pokrenuti zbog aktivnog alarma.
Off (isključeno): Tipkovnica onemogućena	Jedinica je onemogućena od tipkovnice
Off (isključeno): Daljinski prekidač	Jedinicu je onemogućio daljinski prekidač.
Off (isključeno): BAS onemogućen	Jedinicu je onemogućio nadzornik mreže
Off (isključeno): Prekidač jedinice	Jedinicu je onemogućio lokalni prekidač
Off:Test način rada	Jedinica je u test načinu rada
Auto:Pričekajte opterećenje	Jedinica je sposobna za rad, ali nema kompresora u radu za termoregulaciju
Auto:Isparivač Recirc	Jedinica je sposobna za rad, ali tajmer za ponovno pokretanje ciklusa isparivača je aktivan
Auto:Pričekajte protok	Jedinica je sposobna za rad, ali čeka da se zatvori prekidač protoka
Ispumpavanje	Jedinica odraduje ispumpavanje
Auto: maksimano povlačenje ograničeno	Jedinica radi ali stopa smanjenja LWT je previsoka
Auto:Limit kap. jedinice	Jedinica radi i limit kapaciteta je postišnut
Off:Konfiguracija je promjenjena, ponovno podizanje sustava	Neki parametri koji zahtjevaju ponovno podizanje sustava su promijenjeni
Odmrzavanje	Jedinica u odmrzavanju

3.7 Odgoda pokretanja napajanja

Nakon napajanja jedinice, moguće je da zaštitnici motora ne budu pravilno radili do 150 sekundi. Stoga, nakon što je upravljanje napojeno, nijedan kompresor se ne može pokrenuti 150 sekundi. Nadalje, zaštitni ulazi motora se ignoriraju tijekom tog vremena da se izbjegne aktiviranje lažnog alarma.


3.8 Kontrola pumpe isparivača

Bilo da jedinica radi kao hladnjak ili toplinska pumpa, kontrola pumpe isparivača ima tri načina rada. .:
Off - Nema upaljene pumpe.

Pokretanje - pump je uključena, vodena petlja se reciklira.

Rad - pumpa je uključena, vodena petlja se reciklira a krugovi se mogu pokrenuti ukoliko je potrebno.

Prijelazi između tih stanja su prikazani u slijedećem dijagramu.



T1 - Off na Start

Zahtjeva bilo koje od sljedećeg

Stanje jedinice je Auto

LWT je manji od postavne točke zamrzavanja isparivača – 0.6°C (1.1°F) i LWT senzor za greške nije aktivan
Temperatura zamrzavanja je manja od postavne točke zamrzavanja isparivača – 0,6°C (1,1°F) i senzor za greške temperature zamrzavanja nije aktivan

T2 – Start na Run

Zahtjeva sljedeće

Prekidač protoka je zatvoren za vrijeme dulje od postavne točke vremena recirkulacije isparivača

T3 – Run na Off

Zahtjeva sve od sljedećeg

Stanje jedinice je Off

LWT je viši od postavne točke zamrzivanja isparivača ili LWT senzor za greške je aktivan

T4 - Start na Off

Zahtjeva sve od sljedećeg

Stanje jedinice je Off

LWT je viši od postavne točke zamrzivanja isparivača ili LWT senzor za greške je aktivan

3.9 Konfiguracija isparivača pumpe

Jedinica može upravljati s jednom ili dvije pumpe za vodu, sljedeće postavne točke se koriste za upravljanje načina rada:

samo #1 – pumpa 1 će uvijek biti u upotrebi

samo #2 – pumpa 2 će uvijek biti u upotrebi

Auto – primarna pumpa je ona s najmanje sati rada, druga se koristi kao podrška

#1 primarna – pumpa 1 se koristi uobičajeno, s pumpom 2 kao podrškom

#2 primarna – pumpa 2 se koristi uobičajeno, s pumpom 1 kao podrškom

3.9.1 Izvođenje primarne/pričuvne pumpe

Pumpa određena kao primarna će se pokrenuti prva.

Ako je stanje isparivača **start (pokretanje)** za vrijeme duže od vremenskog ograničenja recirkulacije i nema protoka, tada će se primarna pumpa zatvoriti a pričuvna pumpa će se pokrenuti.

Kada je isparivač u stanju **rada**, ako je protok izgubljen za više od pola vrijednosti neprobojnosti protoka, primarna pumpa će se zatvoriti a pričuvna pumpa će se pokrenuti.

Kada se pričuvna pumpa pokrene, logika alarma za gubitak protoka će se primijeniti ako se protok ne može uspostaviti u stanju isparivača **pokretanje**, ili ako je protok izgubljen u stanju isparivača **pokretanje**.

3.9.2 Automatsko upravljanje

Ako se izabere automatsko upravljanje pumpom, još uvijek se koristi gornja primarna/pričuvna logika.

Kada isparivač nije u stanju **rada**, uspoređivat će se sati rada pumpi. Pumpa s najmanje sati će biti određena kao primarna u tom trenutku.

3.10 LWT cilj

Ciljna temperatura izlazne vode (LWT) se mijenja na osnovi postavki i ulaznih podataka.

Osnovna ciljana temperatura izlazne vode odabire se na sljedeći način:

	COOL LWT cilj 1	COOL LWT cilj 2	ICE LWT cilj	HEAT LWT cilj 1	HEAT LWT cilj 2
COOL	X	X			
COOL s GLIKOLOM	X	X			
COOL/ICE s GLIKOLOM	X	X	X		
ICE	X	X	X		
HEAT	X	X		X	X
HEAT/COOL s GLIKOLOM	X	X		X	X
HEAT/ICE s GLIKOLOM	X	X	X	X	X

3.10.1 Reset temperature izlazne vode (LWT)

Osnovni cilj LWT može se resetirati ako je jedinica u Cool (hlađenje) načinu rada i LWT resetiranje je omogućeno putem postavnih točki.

Količina reseta je podešen na osnovu reset ulaza 4 do 20mA. Reset je 0 ako je reset signal manji ili jednak 4 mA.

Reset je 5,56°C (10,0°F) ako je reset signal jednak ili prelazi 20 mA. Količina reseta će se mijenjati linearno između tih krajnosti ako je reset signal između 4 mA i 20 mA.

Kada se iznos reseta uveća, Aktivna ciljna temp. izlazne vode (LWT) se mijenja brzinom od 0,1°C svakih 10 sekundi.

Kada se aktivni reset smanjuje, Aktivna ciljna temp. izlazne vode (LWT) se mijenja odjednom.

Nakon što su resetiranja primjenjena, ciljna LWT ne može nikada premašiti vrijednost od 15,5 °C (60°F).

3.10.2 Poništavanje temperature izlazne vode (LWT)

Osnovna ciljana LWT može se automatski poništiti ako je jedinica u Heat (grijanje) načinu rada a temperatura vanjskog zraka


(OAT) se smanji na niže od -2°C , kako slijedi:

Ovo automatsko upravljanje osigurava da kompresori rade unutar normalnog i sigurnog radnog omota i sprječava kvar motora.


3.10.3 4-20mA reset

Aktivna varijabla izlazne vode je podešena reset analognim ulazom 4 do 20 mA.

--- Za hlađenje ---




--- Za grijanje ---




3.10.4 OAT reset

Aktivna varijabla izlazne vode je podešena temperaturom vanjskog zraka (OAT).

--- Za hlađenje ---



--- Za grijanje ---



Naziv	Klasa	Jedinica	Zadana vrijednost	Min	Maks.
Max Reset OAT (hlađenje)	Jedinica	°C	15.0	10.0	30.0
Start Reset OAT (hlađenje)	Jedinica	°C	23.0	10.0	30.0
Max Reset OAT (grijanje)	Jedinica	°C	23.0	10.0	30.0
Start Reset OAT (grijanje)	Jedinica	°C	15.0	10.0	30.0

3.11 Upravljanje kapacitetom jedinice

Upravljanje kapacitetom jedinice se vrši kako je opisano u ovom odlomku. Sva ograničenja kapaciteta jedinice opisana u sljedećim odjeljcima moraju se primjeniti kako je opisano.

3.11.1 Stupnjevito uključivanje kompresora u Cool načinu rada

Prvi kompresor na jedinici se pokreće kada je LWT isparivača viša od početne temperature a vrijeme ponovnog pokretanja ciklusa isparivača je isteklo.

Dodatni kompresori se mogu pokrenuti kada je LWT isparivača viša od temperature stupnjevitog pokretanja a odgoda stupnjevitog pokretanja nije aktivna.

Kada više kompresora radi, jedan će se isključiti ako je LWT isparivača niža od temperature stupnjevitog isključivanja a odgoda stupnjevitog isključivanja nije aktivna.

Svi kompresori u radu se isključuju kada je LWT isparivača niža od temperature isključivanja.

3.11.2 Stupnjevito uključivanje kompresora u Heat načinu rada

Prvi kompresor jedinice se pokreće kada je LWT isparivača niža od početne temperature.

Dodatni kompresori se mogu pokrenuti kada je LWT isparivača niža od temperature stupnjevitog pokretanja a odgoda stupnjevitog pokretanja nije aktivna.

Kada više kompresora radi, jedan će se isključiti ako je LWT isparivača niža od temperature stupnjevitog isključivanja a odgoda stupnjevitog isključivanja nije aktivna.

Svi kompresori u radu se isključuju kada je LWT isparivača viša od temperature isključivanja.

3.11.3 Odgoda stupnjevitog uključivanja kompresora

I u Cool i Heat načinu rada, sekvensiranje ima sljedeća vremena odgode

3.11.3.1Odgoda stupnjevitog pokretanja

Prolazi minimalno vrijeme između povećanja u stupnju kapaciteta, što je definirano postavnom točkom odgode stupnjevitog pokretanja. Ta odgoda će se primijeniti samo kada radi najmanje jedan kompresor. Ako se pokrene prvi kompresor i ubrzo se iz nekog razloga isključi, drugi kompresor može se pokrenuti bez da prođe to minimalno vrijeme.

3.11.3.2Odgoda stupnjevitog isključivanja

Prolazi minimalno vrijeme između smanjenja u stupnju kapaciteta, što je definirano postavnom točkom odgode stupnjevitog isključivanja. Ova odgoda se ne primjenjuje kada LWT padne ispod temperature isključivanja (jedinica se odmah isključuje).

Naziv	Jedinica/Krug	Zadana vrijednost	Mjerilo		
			min.	maks.	delta
Odgoda stupnjevitog pokretanja	Jedinica	60 s	60 s	300 s	1
Odgoda stupnjevitog isključivanja	Jedinica	60 s	60 s	300 s	1

3.11.3.3Stupnjevito uključivanje kompresora u Ice načinu rada

Prvi kompresor jedinice se pokreće kada je LWT isparivača viša od početne temperature.

Dodatni kompresori se pokreću u odnosu na odgodu stupnjevitog pokretanja što je brže moguće.

Jedinica se isključuje kada je LWT isparivača niža od ciljane LWT.

3.11.3.4Odgoda stupnjevitog pokretanja

U ovom načinu rada se koristi fiksna odgoda stupnjevitog pokretanja od jedne minute između pokretanja kompresora.

3.11.3.5Slijedeći stupnjevitog pokretanja i isključivanja

Ovaj odjeljak definira koji se kompresor treba slijedeći po redu pokrenuti ili zaustaviti. Općenito, kompresori s manjim brojem pokretanja će se normalno pokrenuti prvi, a kompresori s više sati rada će se normalno prvi zaustaviti. Ako je moguće, krugovi će biti uravnoteženi tijekom stupnjevitog pokretanja i isključivanja. Ako je krug iz bilo kojeg razloga nedostupan, drugom krugu će biti dozvoljeno pokrenuti sve kompresore. Prilikom isključivanja, na svakom krugu će se ostaviti uključen jedan kompresor dok svaki krug ne bude imao u radu samo jedan kompresor.

3.11.3.6Sljedeći za pokretanje

Ako oba kruga imaju jednak broj kompresora u radu ili krug nema kompresora dostupnih za pokretanje:

- dostupni kompresori s najmanje pokretanja će biti sljedeći za pokretanje
- ako je broj pokretanja isti, onaj s najmanje sati rada će biti sljedeći za pokretanje
- ako je broj sati isti, onaj s najmanjim brojem će biti sljedeći za pokretanje

Ako krugovi imaju nejednak broj kompresora u radu, sljedeći kompresor za pokretanje će biti na krugu s najmanje kompresora u radu ako ima najmanje jedan kompresor dostupan za pokretanje. Unutar kruga:

- dostupni kompresor s najmanje pokretanja će biti sljedeći za pokretanje

- ako je broj pokretanja isti, onaj s najmanje sati rada će biti sljedeći za pokretanje
- ako je broj sati isti, onaj s najmanjim brojem će biti sljedeći za pokretanje

3.11.3.7 Sljedeći za zaustavljanje

Ako oba kruga imaju isti broj kompresora u radu:

- kompresor u radu s najviše sati rada će biti sljedeći za zaustavljanje
- ako je broj sati rada isti, onaj s najviše pokretanja će biti sljedeći za zaustavljanje
- ako je broj pokretanja isti, onaj s najmanjim brojem će biti sljedeći za zaustavljanje

Ako krugovi imaju nejednak broj kompresora u radu, kompresor koji će biti sljedeći za zaustavljanje će biti na krugu s najviše kompresora u radu. Unutar kruga:

- kompresor u radu s najviše sati rada će biti sljedeći za zaustavljanje
- ako je broj sati rada isti, onaj s najviše pokretanja će biti sljedeći za zaustavljanje
- ako je broj pokretanja isti, onaj s najmanjim brojem će biti sljedeći za zaustavljanje

3.12 Preskakanja kapaciteta jedinice

Samo u načinu rada hlađenja ili grijanja, ukupni kapacitet jedinice može biti ograničen. Višestruke granice mogu biti aktivne u svako doba, a najniža granica se uvijek koristi u upravljanju kapacitetom jedinice.

3.12.1 Ograničenje potražnje

Maksimalni kapacitet jedinice se može ograničiti signalom od 4 do 20 mA na analognom ulazu ograničenja potražnje. Ova funkcija je omogućena samo ako je postavna točka ograničenja potražnje podešena na ENABLE (omogućiti). Maksimalni stupanj kapaciteta jedinice je određen kako je prikazano u sljedećim tablicama:

Dva kompresora:

Signal ograničenja potražnje (%)	Ograničenje potražnje (mA)	Ograničenje stupnja
Ograničenje potražnje $\geq 50\%$	Ograničenje potražnje ≥ 12 mA	1
Ograničenje potražnje $< 50\%$	Ograničenje potražnje < 12 mA	Ništa

Tri kompresora:

Signal ograničenja potražnje (%)	Ograničenje potražnje (mA)	Ograničenje stupnja
Ograničenje potražnje $\geq 66,6\%$	Ograničenje potražnje $\geq 14,6$ mA	1
$66,6\% > \text{Ograničenje potrošnje} \geq 33,3\%$	$14,6$ mA $>$ Ograničenje potrošnje $\geq 9,3$ mA	2
Ograničenje potražnje $< 33,3\%$	Ograničenje potražnje $< 9,3$ mA	Ništa

Četiri kompresora:

Signal ograničenja potražnje (%)	Ograničenje potražnje (mA)	Ograničenje stupnja
Ograničenje potražnje $\geq 75\%$	Ograničenje ≥ 16 mA	1
$75\% > \text{Ograničenje potrošnje} \geq 50\%$	16 mA $>$ Ograničenje ≥ 12 mA	2
$50\% > \text{Ograničenje potrošnje} \geq 25\%$	12 mA $>$ Ograničenje ≥ 8 mA	3
Ograničenje potražnje $< 25\%$	Ograničenje potražnje < 8 mA	Ništa

Šest kompresora:

Signal ograničenja potražnje (%)	Ograničenje potražnje (mA)	Ograničenje stupnja
Ograničenje potražnje $\geq 83,3\%$	Ograničenje potražnje $\geq 17,3$ mA	1
$83,3\% > \text{Ograničenje potrošnje} \geq 66,7\%$	$17,3$ mA $>$ Ograničenje potrošnje $\geq 14,7$ mA	2
$66,7\% > \text{Ograničenje potrošnje} \geq 50\%$	$14,7$ mA $>$ Ograničenje potrošnje ≥ 12 mA	3
$50\% > \text{Ograničenje potrošnje} \geq 33,3\%$	12 mA $>$ Ograničenje potrošnje $\geq 9,3$ mA	4
$33,3\% > \text{Ograničenje potrošnje} \geq 16,7\%$	$9,3$ mA $>$ Ograničenje potrošnje $\geq 6,7$ mA	5
Ograničenje potražnje $< 16,7\%$	Ograničenje potražnje $< 6,7$ mA	Ništa

3.12.2 Ograničenje mreže

Maksimalni kapacitet jedinice se može ograničiti signalom mreže. Ova funkcija je omogućena samo ako je izvor upravljanja podešen na mrežu, a postavna točka opcija ograničenja mreže je podešena na ENABLE (omogući). Maksimalni stupanj kapaciteta jedinice se temelji na vrijednosti ograničenja mreže primljenom od BAS, te je dodatak kako je prikazano u sljedećim tablicama:

Dva kompresora:

Ograničenje mreže	Ograničenje stupnja
Ograničenje mreže $\geq 100\%$	Ništa
Ograničenje mreže $< 50\%$	1

Tri kompresora:

Ograničenje mreže	Ograničenje stupnja
Ograničenje mreže $\geq 100\%$	Ništa
$66,6\% > \text{Ograničenje mreže} \geq 33,3\%$	2
Ograničenje mreže $< 33,3\%$	1

Četiri kompresora:

Ograničenje mreže	Ograničenje stupnja
Ograničenje mreže $\geq 100\%$	Ništa
$100\% > \text{Ograničenje mreže} \geq 75\%$	3
$75\% > \text{Ograničenje mreže} \geq 50\%$	2
Ograničenje mreže $< 50\%$	1

Šest kompresora:

Ograničenje mreže	Ograničenje stupnja
Ograničenje mreže $\geq 100\%$	Ništa
$100\% > \text{Ograničenje mreže} \geq 83,3\%$	5
$83,3\% > \text{Ograničenje mreže} \geq 66,7\%$	4
$66,7\% > \text{Ograničenje mreže} \geq 50\%$	3
$50\% > \text{Ograničenje mreže} \geq 33,3\%$	2
Ograničenje mreže $< 33,3\%$	1

3.12.3 Maksimalna brzina snižavanja/uvećavanja LWT

Maksimalna brzina kojom može padati temperatura izlazne vode će biti ograničena postavnim točkom Maksimalne brzine snižavanja, samo kada je jedinica u Cool načinu rada; umjesto toga u Heat načinu rada, maksimalna brzina kojom može rasti temperatura izlazne vode će biti ograničena maksimalnom brzinom uvećavanja.

Ako je brzina premašuje ovu postavnu točku, neće biti pokrenut nijedan kompresor dok brzina snižavanja ili uvećavanja ne bude manja od postavne točke i u Cool i Heat načinu rada.

Kompresori u radu neće biti zaustavljeni kao rezultat prekoračenja maksimalne brzine snižavanja ili uvećavanja.

3.12.4 Ograničenja visoke temperature ambijenta

Na jedinicama konfiguriranim s energetskim priključcima s jednom točkom, maksimalno opterećenje ampera može biti premašeno na visokim temperaturama ambijenta. Ako svi kompresori rade na krugu 1 ili svi osim jednog kompresora na krugu 1, energetski priključak je jedna točka, a OAT je viša od 46.6°C (115.9°F), krug 2 je ograničen da pokreće sve osim jednog kompresora. Ovo ograničenje će omogućiti jedinici da radi na višim temperaturama od 46.6°C (115.9°F).

3.12.5 Regulacija ventilatora u "V" konfiguraciji

Regulacija ventilatora EWYQ-F jedinice ovisi o konfiguraciji jedinice, ako je jedinica konfigurirana kao tip "V", regulacijom ventilatora se upravlja direktno sa jedinice, ako je jedinica konfigurirana kao "W", svaki krug će regulirati svoje ventilatore.

Regulacija ventilatora se koristi u COOL, COOL s Glikolom ili ICE načinu rada za zadržavanje najboljeg tlaka kondenzacije a u HEAT načinu rada radi zadržavanja najboljeg tlaka isparavanja, svi načini rada regulacije se temelje na zasićenoj temperaturi plina.

3.12.5.1 Stupnjevito pokretanje i isključivanje ventilatora

Ventilatori se mogu stupnjevito po potrebi pokrenuti dok god radi najmanje jedan kompresor. S obzirom da pravilno pokretanje mora biti osigurano za krug s višom zasićenom kondenzacijskom temperaturom u COOL načinu rada ili nižom zasićenom temperaturom isparavanja u HEAT načinu rada; ako su uključena oba kruga, daje im se ista referentna zasićena temperatura kondenzacije/isparavanja, koja je izračunata kao viša/niža za zasićenu temperaturu kondenzacije/isparavanja svakog kruga:

Ref_Sat_Con T (referentna zasićena temperatura kondenzacije) = MAKS. (T_Sat_Cond_T_Cir#1, T_Sat_Cond_T_Cir#1)

Ref_Sat_Evap T (referentna zasićena temperatura isparavanja) = MIN (T_Sat_Evap_T_Cir#1, T_Sat_Evap_T_Cir#1)

Stupnjevito pokretanje/isključivanje ventilatora snabdjeva od 4 do 6 zajedničkih ventilatora, koristeći do 4 izlaza za regulaciju. Ukupan broj ventilatora je prilagođeno s promjenama od 1 do 2 ventilatora istovremeno, kako je prikazano u sljedećoj tablici:

4 VENTILATORA						
Stupanj ventilatora	Izlazi su pod naponom za svaki stupanj	Izlaz 1	Izlaz 2	Izlaz 3	Izlaz 4	
1	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	1,2	<input checked="" type="radio"/>				
3	1,3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	1,2,3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
5 VENTILATORA						
Stupanj ventilatora	Izlazi su pod naponom za svaki stupanj	Izlaz 1	Izlaz 2	Izlaz 3	Izlaz 4	
1	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	1,2	<input checked="" type="radio"/>				
3	1,3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	1,2,3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	1,2,3,4	<input checked="" type="radio"/>				
6 VENTILATORA						
Stupanj ventilatora	Izlazi su pod naponom za svaki stupanj	Izlaz 1	Izlaz 2	Izlaz 3	Izlaz 4	
1	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	1,2	<input checked="" type="radio"/>				
3	1,3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	1,2,3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	1,3,4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6	1,2,3,4	<input checked="" type="radio"/>				

3.12.5.2 Cilj kondenzatora

Cilj kondenzatora je automatski odabran iz postavnih točaka (pogledajte tablice postavnih točaka, "Cilj kondenzatora x%"), na temelju postotka stvarnog kapaciteta jedinice (kompresori u radu / ukupan broj kompresora na jedinici). Svaki stupanj kapaciteta na krugu koristi različite ciljane postavne točke kondenzacije.

Minimalni cilj kondenzatora, izračunat na osnovu LWT isparivača, se mora provesti.

Stoga, cilj kondenzatora će biti maksimum između odabranih postavnih točaka i one koja je izračunata.

Za "V" jedinice duplog kruga, daljnje podešavanje cilja je potrebno da bi se nadoknadilo za određene razlike između zasićenih temperatura kondenzacije kruga. To se može dogoditi kada je opterećenje jedinice neuravnoteženo između krugova (25%, 75% ili 50% s jednim krugom pod punim opterećenjem a drugim isključenim).

U ovom stanju, da se sprijeći inhibiranje dalnjeg stupnjevitog pokretanja kompresora, cilj kondenzatora (*) se poništava kako slijedi:

$$\text{Novi cilj kondenzatora} = \text{cilj kondenzatora} + [30^\circ\text{C} - \text{MIN (c.kondenz.#1, c.kondenz.#2)}]$$

Naziv	Jedinica/Krug	Zadana vrijednost	Mjerilo		
			min.	maks.	delta
Maksimalni cilj kondenzatora	Krug	38°C	25°C	55°C	1
Glavni cilj kondenzatora	Krug	30°C	25°C	55°C	1

3.13 Cilj isparivača

Cilj isparivača je fiksan na 2°C (35.6°F). Fiksna cijena se temelji na R410a mehaničkim i termodinamičkim karakteristikama.

3.13.1 Upravljanje neuravnoteženim opterećenjem

Ako je opterećenje jedinice 50% i jedan krug se pokreće iz isključenog stanja, aplikacija prisiljava prerasposjelu opterećenja jedinice isključivanjem. Kontrola logike standardnog kapaciteta jedinice omogućuje da kompresor "sljedeći za isključivanje" stane na krugu pod punim opterećenjem i, posljedično, opterećenje jedinice će biti rebalansirano. U tim uvjetima, nema problema za pokretanje sljedećeg kompresora.

3.13.2 Stupnjevito pokretanje

U COOL načinu rada, prvi ventilator neće početi dok tlak isparivača ne padne ili tlak kondenzatora ne poraste zadovoljavajući zahtjeve alarma koji oglasa da nema promjene tlaka nakon pokretanja. Nakon što se zadovolji zahtjev, ako nema VDF ventilatora, onda se prvi ventilator pokreće kada zasićena temperatura kondenzatora prelazi cilj kondenzatora. Ako postoji VDF ventilatora, onda se prvi ventilator pokreće kada zasićena temperatura kondenzatora prelazi cilj kondenzatora manje od 5.56°C (10°F).

Nakon toga se koriste četiri mrtva pojasa stupnjevitog pokretanja. Stupnjevi jedan do četiri koriste svoje odnosne mrtve pojaseve. Faze pet do šest koriste mrtvi pojasa stupnjevitog pokretanja 4.

Kada je zasićena temperatura kondenzatora iznad cilja + aktivni mrtvi pojasa, akumulira se greška stupnjevitog pokretanja.

Korak greške pokretanja = zasićena temperatura kondenzatora - (Cilj + mrtvi pojasa stupnjevitog pokretanja)

Korak greške stupnjevitog pokretanja se dodaje akumulatoru stupnjevitog uključivanja jednom svakih 5 sekundi, ali samo ako zasićena temperatura rashladnog sredstva kondenzatora ne pada. Kada je akumulator greške stupnjevitog pokretanja veći od 11°C (19.8°F) dodaje se još jedan stupanj.

Kada se odvija pokretanje ili zasićena temperatura kondenzatora padne natrag unutar mrtvog pojasa pokretanja, akumulator stupnjevitog pokretanja se resetira na nulu.

U HEAT načinu rada, prije nego se pokrene prvi kompresor, svi su ventilatori upaljeni da se pripremi zavojnica; koja u ovom ciklusu radi kao kondenzator.

3.13.3 Stupnjevito isključivanje

Koristi se četiri mrtvih zona stupnjevitog isključivanja. Stupnjevi jedan do četiri koriste svoje odnosne mrtve pojaseve. Faze pet i šest koriste mrtvi pojasa stupnjevitog isključivanja 4.

Kada je zasićena temperatura rashladnog sredstva kondenzatora ispod cilja – aktivni mrtvi pojasa, akumulira se greška stupnjevitog pokretanja:

Korak greške stupnjevitog isključivanja = (Cilj + mrtvi pojasa stupnjevitog isključivanja) - zasićena temperatura kondenzatora

Korak greške stupnjevitog isključivanja se dodaje akumulatoru stupnjevitog isključivanja jednom svakih 5 sekundi. Kada je akumulator greške stupnjevitog pokretanja veći od 2.8°C (5°F) uklanja se još jedan stupanj ventilatora kondenzatora.

Kada se odvija stupnjevito isključivanje ili zasićena temperatura opet naraste unutar mrtvog pojasa stupnjevitog isključenja akumulator greške stupnjevitog isključivanja se resetira na nulu.

3.13.4 VFD

Upravljanje finim podešavanjem tlaka kondenzatora postiže se korištenjem opcijskog VFD-a na prvim izlazima (Speedtrol) ili na svim izlazima (modulacija brzine ventilatora) za upravljanje ventilatorom. To VFD upravljanje mijenja brzinu prvog ventilatora ili svih ventilatora da bi se zasićenu temperaturu kondenzatora natjeralo do ciljne vrijednosti. Ciljna vrijednost je normalno ista kao i ciljna zasićena temperatura kondenzatora. Brzina se kontrolira između postavnih točaka minimalne i maksimalne brzine.

Naziv	Jedinica/Krug	Zadana vrijednost	Mjerilo		
			min.	maks.	delta
VFD maksimalna brzina	Krug	100%	60%	110%	1
VFD minimalna brzina	Krug	25%	25%	60%	1

3.13.5 VFD stanje

Signal VFD brzine je uvijek 0 kada je stupanj ventilatora 0.

Kada je stupanj ventilatora veći od 0, signal VFD brzine je omogućen i upravlja brzinom po potrebi.

3.13.6 Kompenzacijia stupnjevitog pokretanja

Kako bi se stvorio glatkiji prijelaz kada se još jedan ventilator stupnjevito pokreće, VFD kompenzira usporavanjem na početku. To se postiže dodavanjem mrtve zone novog uključenog ventilatora ciljnoj vrijednosti VFD-a. Viša ciljna vrijednost uzrokuje da logika VFD-a smanji brzinu ventilatora. Zatim se, svakih 2 sekunde, oduzima 0.1°C (0.18°F) od ciljne vrijednosti VFD-a sve dok ne bude jednaka postavnoj točki ciljne zasićene temperature kondenzatora.

4 Funkcije kruga

4.1 Izračuni

4.1.1 Zasićena temperatura rashladnog sredstva

Zasićena temperatura rashladnog sredstva se izračunava iz očitanja senzora tlaka za svaki krug. Funkcija daje pretvorenu vrijednost temperature da se podudara s NIST vrijednostima generiranimi od strane REFPROP programa:

unutar $0,1^{\circ}\text{C}$ za ulazni podatak tlaka od 0 kPa do 2070 kPa

unutar $0,2^{\circ}\text{C}$ za ulazni podatak tlaka od -80 kPa do 0 kPa

4.1.2 Približenje isparivača

Približenje isparivača se izračunava za svaki krug. Jednadžba je slijedeća:

U **COOL** načinu rada : Približenje isparivača = LWT – Zasićena temperatura isparivača

U **HEAT** načinu rada : Približenje isparivača = OAT – Zasićena temperatura isparivača

4.1.3 Približenje kondenzatora

Približenje kondenzatora se izračunava za svaki krug. Jednadžba je slijedeća:

U **COOL** načinu rada : Približenje kondenzatora = Zasićena temperatura isparivača - OAT

U **HEAT** načinu rada : Približenje kondenzatora = Zasićena temperatura isparivača - LWT

4.1.4 Pregrijavanje na usisu

Pregrijavanje usisa se izračunava za svaki krug pomoću slijedeće jednadžbe:

Pregrijavanje usisa (SSH)= Temperatura usisa – Zasićena temperatura isparivača

4.1.5 Tlak ispumpavanja

Tlak pod kojim će krug ispumpavati se temelji na postavnoj točci rasterećenja niskog tlaka isparavanja u COOL načinu rada, umjeto u HEAT načinu rada se temelji na stvarnom tlaku isparavanja, to je zato štoje u HEAT načinu rada tlak isparavanja je samo nizak.

Jednadžba je slijedeća:

U COOL načinu rada : Tlak ispumpavanja = postavna točka rasterećenja niskog tlaka isparivača – 103kPa

U HEAT načinu rada : Tlak ispumpavanja = MIN (200 kPa, (tlak prije ispumpavanja – 20 kPa), 650 kPa)

4.2 Upravljačka logika kruga

4.2.1 Omogućavanje kruga

Krug je omogućen za pokretanje ako su slijedeći uvjeti istiniti:


- Prekidač kruga je zatvoren
- Nema aktivnih alarma kruga
- Postavna točka načina rada kruga je podešena na 'Enable' (omogući)
- Najmanje jedan kompresor je omogućen za pokretanje (prema postavnim točkama omogućavanja)

4.2.2 Stanja kruga

Krug će uvijek biti u jednom od četiri stanja:

- **OFF**, krug ne radi
- **PRE-OPEN**, krug se priprema za pokretanje
- **RUN**, krug radi
- **ISPUMPAVANJE** – krug odrađuje normalno zatvaranje

Prijelazi između tih stanja su prikazani u slijedećem dijagramu:



T1 – Off na Pre-open

Nema kompresora u radu i bilo kojem kompresoru na krugu se naređuje pokretanje (pogledajte upravljanje kapacitetom jedinice na jedinici)

T2 – Pre-open na Run

prošlo je 5 sekundi od PRE-OPEN faze

T3 – Run na Pump-down

Potrebitno je bilo što od sljedećeg:

Zadnjem kompresoru na krugu se naređuje da stane

Sanje jedinice je ISPUMPAVANJE

Prekidač kruga je otvoren

Način rada kruga je 'onemogući'

Alarm ISPUMPAVANJA kruga je aktivan

T4 – Pump-down na Off

Potrebno je bilo što od sljedećeg:

Tlak ispitivača < Vrijednost tlaka ispumpavanja¹

Stanje jedinice je OFF

Alarm za brzo zaustavljanje kruga je aktivan

T5 – Run na Off

Potrebno je bilo što od sljedećeg:

Stanje jedinice je OFF

Alarm za brzo zaustavljanje kruga je aktivan

Pokušaj pokretanja niskog ambijenta nije uspio

T6 – Pre-open na Off

Potrebno je bilo što od sljedećeg:

Stanje jedinice je OFF

Sanje jedinice je ISPUMPAVANJE

Prekidač kruga je otvoren

Način rada kruga je 'onemogući'

Alarm za brzo zaustavljanje kruga je aktivan

Alarm ispumpavanja kruga je aktivan

4.3 Status kruga

Prikazani status kruga je određen uvjetima iz sljedeće tablice:

Status	Uvjeti
Off (isključeno): Spremno	Krug je spreman za pokretanje potrebi.
Off (isključeno): Tajmeri ciklusa	Krug je isključen i ne može se pokrenuti zbog aktivnog tajmera ciklusa na svim kompresorima.
Off (isključeno): Svi kompresori su onemogućeni	Krug je isključen i ne može se pokrenuti zato što su svi kompresori onemogućeni.
Off (isključeno): Tipkovnica onemogućena	Krug je isključen i ne može početi zbog postavne točke omogućavanja kruga.
Off (isključeno): Prekidač kruga	Krug je isključen i prekidač kruga je isključen.
Off (isključeno): Alarm	Krug je isključen i ne može se pokrenuti zbog aktivnog alarma kruga.
Off (isključeno): Test način rada	Krug je u test načinu rada.
Pre-open	Krug je u pre-open stanju.
Run (pokreni): Ispumpavanje	Krug je u stanju ispumpavanja.
Run (pokreni): Normalno	Krug je u radnom stanju i radi normalno.
Run (pokreni): Nizak tlak isparivača	Krug radi i ne može se opteretiti zbog niskog tlaka isparivača.
Run (pokreni): Visok tlak kondenzatora	Krug radi i ne može se opteretiti zbog visokog tlaka kondenzatora.
Run (pokreni): Ograničenja visoke temperature ambijenta	Krug radi i ne može dodati više kompresora zbog visokog ograničenja ambijenta na kapacitetu jedinice. Primjenjuje se samo na krug 2.
Run (pokreni): Odmrzavanje	Pokretanje odleđivanja je u tijeku

4.4 Postupak ispumpavanja

Ispumpavanje se izvodi kako slijedi:

- Ako radi više kompresora, isključite odgovarajuće kompresore na temelju logike određivanja redoslijeda i ostavite samo jedan u radu;
- Isključite izlaz voda za tekućinu (ako je prisutan ventil);
- Neka nastavi s radom dok tlak isparivača ne dostigne tlak ispumpavanja te nakon toga zaustavite kompresor;

¹ U Chiller načinu rada vrijednost je jednaka rasterećenju niskog tlaka – 103.0 kPa

U Heat načinu rada vrijednost je jednaka tlaku isparivača na pokretanju ispumpavanja -20 kPa (ograničenje od 200 kPa i 650 kPa)

- Ako tlak isparivača ne dosegne tlak ispumpavanja unutar dvije minute, zaustavite kompresor i generirajte upozorenje da ispumpavanje nije uspjelo;

4.5 Upravljanje kompresorom

Kompresori će raditi samo kada je krug u radu ili u stanju ispumpavanja. Neće raditi dok je krug u bilo kojem drugom stanju.

4.5.1 Raspoloživost kompresora

Kompresor se smatra raspoloživim za pokretanje ako je sljedeće istinito:

- Odgovarajući krug je omogućen
- Odgovarajući krug nije u tijeku ispumpavanja
- Nema aktivnih tajmera ciklusa kompresora
- Nema aktivnih slučaja ograničenja za odgovarajući krug
- Kompresor je omogućen putem postavnih točaka omogućavanja
- Kompresor nije već u radu

4.5.2 Uključivanje kompresora

Kompresor se pokreće ako primi naredbu logike upravljanja kapacitetom jedinice ili ako rutina odmrzavanja poziva pokretanje.

4.5.3 Zaustavljanje kompresora

Kompresor se isključuje ako se dogodi bilo što od sljedećeg.

Logika upravljanja kapacitetom jedinice nalaže isključivanje

Uključi se alarm za rasterećenje, a pema odredivanju redoslijeda taj kompresor je sljedeći za isključivanje

Krug je u stanju ispumpavanja a prema redoslijedu taj kompresor je sljedeći za isključivanje

Rutina odmrzavanja je pozvala zaustavljanje

4.5.4 Tajmeri ciklusa

Minimalno vrijeme između pokretanja kompresora i minimalno vrijeme između isključivanja i pokretanja kompresora provodi se prisilno. Vrijednosti vremena se određuju prema postavnih točaka Start-Start tajmera i Start-Stop tajmera.

Naziv	Jedinica/Krug	Zadana vrijednost	Mjerilo		
			min.	maks.	delta
Vrijeme od pokretanja do pokretanja	Krug	6 min	6	15	1
Vrijeme od zaustavljanja do pokretanja	Krug	2 min	1	10	1

Ti tajmeri ciklusa se ne uvode prisilno kroz usmjeravanje napajanja prema rashlađivaču. To znači da ako se napajanje usmjerava, tajmer ciklusa nije aktivan.

Ti se tajmeri mogu poništiti preko postavke na HMI.

Kada je rutina odmrzavanja aktivna tajmeri su postavljeni od strane logike faze odmrzavanja.

4.6 Regulacija ventilatora u "W" konfiguraciji

Regulacijom ventilatora kondenzatora se upravlja na ovoj razini kada je jedinica konfigurirana u "W" ili "V" tipu jednog kruga. Što slijedi pokriva ovaj tip jedinica. Regulacija ventilatora kondenzatora "V" konfiguracije duplog kruga, je prethodno opisana u poglavљu "Funkcije jedinice" ovog dokumenta.

4.6.1 Stupnjevito pokretanje i isključivanje ventilatora

Ventilatori se moraju stupnjevito pokretati/isključivati po potrebi u bilo koje vrijeme kada kompresori rade na krugu. Svi ventilatori u radu se isključuju kada krug prelazi u isključeno stanje.

Stupnjevito pokretanje/isključivanje ventilatora će snabdijevati od 3 do 6 ventilatora na krugu, koristeći do 4 izlaza za regulaciju. Ukupan broj ventilatora je prilagođeno s promjenama od 1 do 2 ventilatora istovremeno, kako je prikazano u sljedećoj tablici:

3 VENTILATORA						
Stupanj ventilatora	Izlazi su pod naponom za svaki stupanj	Izlaz 1	Izlaz 2	Izlaz 3	Izlaz 4	
1	1	●	○	○○		
2	1,2	●	●	○○		
3	1,3	●	○	●●		
4 VENTILATORA						
Stupanj ventilatora	Izlazi su pod naponom za svaki stupanj	Izlaz 1	Izlaz 2	Izlaz 3	Izlaz 4	
1	1	●	○	○○	○○	
2	1,2	●	●	○○	○○	
3	1,3	●	○	●●	○○	
4	1,2,3	●	●	●●		
5 VENTILATORA						
Stupanj ventilatora	Izlazi su pod naponom za svaki stupanj	Izlaz 1	Izlaz 2	Izlaz 3	Izlaz 4	
1	1	●	○	○○	○○	
2	1,2	●	●	○○	○○	
3	1,3	●	○	●●	○○	
4	1,2,3	●	●	●●	○○	
5	1,2,3,4	●	●	●●	●	
6 VENTILATORA						
Stupanj ventilatora	Izlazi su pod naponom za svaki stupanj	Izlaz 1	Izlaz 2	Izlaz 3	Izlaz 4	
1	1	●	○	○○	○○	
2	1,2	●	●	○○	○○	
3	1,3	●	○	●●	○○	
4	1,2,3	●	●	●●	○○	
5	1,3,4	●	○	●●	●●	
6	1,2,3,4	●	●	●●	●●	
7FANS						
Stupanj ventilatora	Izlazi su pod naponom za svaki stupanj	Izlaz 1	Izlaz 2	Izlaz 3	Izlaz 4	
1	1	●	○	○○	○○	
2	1,2	●	●	○○	○○	
3	1,3	●	○	●●	○○	
4	1,2,3	●	●	●●	○○	
5	1,3,4	●	○	●●	●●	
6	1,2,3,4	●	●	●●	●●	
7	1,2,3,4	●	●	●●	●●●	

4.6.2 Cilj regulacije ventilatora

U COOL načinu rada ciljana kondenzacijska temperatura se automatski izračunava korištenjem sljedećeg:

Ciljana kondenzacijska temperatura = $(0,5 * \text{zasićena kondenzacijska temperatura}) - 30,0$

Ova vrijednost je ograničena između ciljane minimalne kondenzacijske temperature i maksimalnog kondenzacijskog cilja, postavljeno od sučelja.

U HEAT načinu rada ciljana temperatura isparavanja je fiksirana na 2°C .

4.6.2.1 Pokretanje u COOL načinu rada

Prvi ventilator neće početi dok tlak isparivača ne padne ili tlak kondenzatora ne poraste zadovoljavajući zahtjeve alarma koji oglašava da nema promjene tlaka nakon pokretanja. Nakon što se zadovolji zahtjev, ako nema VDF ventilatora, onda se prvi ventilator pokreće kada zasićena temperatura kondenzatora prelazi cilj kondenzatora. Ako postoji VDF ventilatora, onda se prvi ventilator pokreće kada zasićena temperatura kondenzatora prelazi cilj kondenzatora manje od 5.56°C (10°F).

Nakon toga se koriste četiri mrtva pojasa stupnjevitog pokretanja. Stupnjevi jedan do četiri koriste svoje odnosne mrtve pojaseve. Faze pet do šest koriste mrtvi pojasa stupnjevitog pokretanja 4.

Kada je zasićena temperatura kondenzatora iznad cilja + aktivni mrtvi pojasi, akumulira se greška stupnjevitog pokretanja.

Korak greške pokretanja = zasićena temperatura kondenzatora - (Cilj + mrtvi pojasi stupnjevitog pokretanja)

Korak greške stupnjevitog pokretanja se dodaje akumulatoru stupnjevitog isključivanja jednom svakih 5 sekundi, samo ako zasićena temperatura rashladnog sredstva kondenzatora ne pada. Kada je akumulator greške stupnjevitog pokretanja veći od 11°C (19.8°F) dodaje se još jedan stupanj.

Kada se odvija pokretanje ili zasićena temperatura kondenzatora padne natrag unutar mrvog pojasa pokretanja, akumulator stupnjevitog pokretanja se resetira na nulu.

4.6.2.2 Stupnjevito isključivanje u COOL načinu rada

Koristi se četiri mrtvih zona stupnjevitog isključivanja. Stupnjevi jedan do četiri koriste svoje odnosne mrtve pojaseve. Faze pet i šest koriste mrtvi pojasi stupnjevitog isključivanja 4.

Kada je zasićena temperatura rashladnog sredstva kondenzatora ispod cilja minus aktivni mrtvi pojasi, akumulira se greška stupnjevitog isključivanja:

Korak greške stupnjevitog isključivanja = (Cilj + mrtvi pojasi stupnjevitog isključivanja) - zasićena temperatura kondenzatora

Korak greške stupnjevitog isključivanja se dodaje akumulatoru stupnjevitog isključivanja jednom svakih 5 sekundi. Kada je akumulator greške stupnjevitog pokretanja veći od 2.8°C (5°F) uklanja se još jedan stupanj ventilatora kondenzatora.

Kada se odvija stupnjevito isključivanje ili zasićena temperatura opet naraste unutar mrvog pojasa stupnjevitog isključenja akumulator greške stupnjevitog isključivanja se resetira na nulu.

4.6.2.3 Pokretanje u HEAT načinu rada

Kada je krug u Pre-open fazi, svi stupnjevi ventilatora su uključeni za pripremu zavojnice za fazu isparavanja ciklusa.

Kada je zasićena temperatura isparavanja rashladnog sredstva ispod cilja minus aktivni mrtvi pojasi, akumulira se greška stupnjevitog pokretanja:

Korak greške stupnjevitog pokretanja = zasićena temperatura isparavanja - cilj

Korak greške stupnjevitog isključivanja se dodaje akumulatoru stupnjevitog isključivanja jednom svakih 5 sekundi.

Kada je akumulator greške stupnjevitog isključivanja viši od 11°C (51.8°F) dodaje se još jedan stupanj ventilatora kondenzatora.

Kada se odvija stupnjevito isključivanje ili zasićena temperatura opet naraste unutar mrvog pojasa stupnjevitog isključenja akumulator greške stupnjevitog isključivanja se resetira na nulu.

4.6.2.4 Isključivanje u HEAT načinu rada

Koristi se četiri mrtvih zona stupnjevitog isključivanja. Stupnjevi jedan do četiri koriste svoje odnosne mrtve pojaseve. Faze pet i šest koriste mrtvi pojas stupnjevitog isključivanja 4.

Kada je zasićena temperatura isparavanja rashladnog sredstva ispod cilja minus aktivni mrtvi pojas, akumulira se greška stupnjevitog isključivanja:

Korak greške stupnjevitog isključivanja = zasićena temperatura isparavanja + cilj

Korak greške stupnjevitog isključivanja se dodaje akumulatoru stupnjevitog isključivanja jednom svakih 5 sekundi. Kada je akumulator greške stupnjevitog pokretanja veći od 2.8°C (5°F) uklanja se još jedan stupanj ventilatora kondenzatora.

Kada se odvija stupnjevito isključivanje ili zasićena temperatura opet naraste unutar mrtvog pojasa stupnjevitog isključenja akumulator greške stupnjevitog isključivanja se resetira na nulu.

4.6.2.5 VFD

Upravljanje finim podešavanjem tlaka zavojnice postiže se korištenjem opcionskog VDF-a na prvim izlazima (Speedtrol) ili na svim izlazima (modulacija brzine ventilatora) za upravljanje ventilatorom.

To VFD upravljanje mijenja brzinu prvog ventilatora ili svih ventilatora da bi se zasićenu temperaturu kondenzatora/isparavanja natjeralo do ciljne vrijednosti. Ciljna vrijednost je normalno ista kao i cilj regulacije ventilatora.

Brzina se kontrolira između postavnih točaka minimalne i maksimalne brzine.

4.6.2.6 VFD stanje

Signal VFD brzine je uvijek 0 kada je stupanj ventilatora 0.

Kada je stupanj ventilatora veći od 0, signal VFD brzine je omogućen i upravlja brzinom po potrebi.

4.6.2.7 Kompenzacija stupnjevitog pokretanja

Kako bi se stvorio glatkiji prijelaz kada se još jedan ventilator stupnjevito pokreće, VFD kompenzira usporavanjem na početku. To se postiže dodavanjem mrtve zone novog uključenog ventilatora ciljnoj vrijednosti VFD-a. Viša ciljna vrijednost uzrokuje da logika VFD-a smanji brzinu ventilatora. Zatim se, svakih 2 sekunde, oduzima 0.1°C (0.18°F) od ciljne vrijednosti VFD-a sve dok ne bude jednaka postavnoj točci ciljne zasićene temperature kondenzatora.

4.7 Upravljanje električnim ekspanzijskim ventilom (EXV)


EWYQ-F- je opremljena s električnim ekspanzijskim ventilom (EXV) s unaprijed određenim parametrima kako slijedi:

- Maks. koraci: 3530
- Maks. ubrzanje: 150 koraka/sek.
- Struja držanja: 0 mA
- Struja faze: 100 mA

Također, rad električnog ekspanzionog ventila se upravlja kako je prikazano na slici logike stanja ispod, stanja su:

- **CLOSED**, u ovom stanju ventil je u potpunosti zatvoren, nema aktivne regulacije;
- **PRE-OPEN**, u ovom stanju ventil je pozicioniran u fiksni položaj, za pripremu kompresora kruga za pokretanje;
- **START**, u ovom stanju ventil je zaključan u fiksni položaj, više od PRE-OPEN faze, radi sprječavanja vraćanja tekućine u kompresore;
- **PRESSURE**, u ovom stanju ventil kontrolira tlak isparavanja, s PID regulacijom, ova faza ima 3 različita tipa kontrole:
 - **Kontrola početnog tlaka**: uvijek, nakon START faze, ekspanzijski ventil kontrolira tlak kako bi se maksimalizirala termalna izmjena prilikom pokretanja jedinice;
 - **Kontrola maks. tlaka isparavanja**: kada tlak isparavanja naraste iznad maksimalnog radnog tlaka isparavanja;
 - **Kontrola tlaka odmrzavanja**: u rutini odmrzavanja.
- **SSH**, u ovom stanju ventil kontrolira pregrijavanje usisa, s PID regulacijom; izračunato kao temperatura usisa - zasićena temperatura isparavanja;

- **MANUAL**, u ovom stanju ventil kontrolira postavnu točku tlaka, umetnut putem HMI, s PID regulacijom



T1 – Close na Pre-open

Stanje kruga je PRE-OPEN;

T2 – Pre-open na Start

Prelazi iz EXV PRE-OPEN faze vrijeme jednako u postavnoj točci Pre-open vremena;

T3 – Start na Pressure

Prelazi iz EXV START faze vrijeme jednako u postavnoj točci Start vremena;

T4 – Pressure na SSH

SSH je niže od postavne točke za najmanje 30 sekundi, kada je kontrola u PRESSURE fazi;

T5 – SSH na Pressure

Ako je prošla kontrola početnog tlaka,
ILI je tlak isparavanja veći od maksimalnog tlaka isparavanja za najmanje 60 sekundi,
ILI je stanje odmrzavanja veće ili jednak 2;

T6 – Pre-open na Close

Stanje kruga je OFF ili PUMP-DOWN i Exv stanje je PRE-OPEN

T7 – Start na Close

Stanje kruga je OFF ili PUMP-DOWN i Exv stanje je START

T8 – Pressure na Close

Stanje kruga je OFF ili PUMP-DOWN i Exv stanje je PRESSURE

T9 – Manual na Close

Stanje kruga je OFF ili PUMP-DOWN i Exv stanje je MANUAL

T10 – SSH na Manual

Ručna postavna točka je prebačena na TRUE sa HMI;

T12 – Pressure na Manual

Ručna postavna točka je prebačena na TRUE sa HMI;

T13 – SSH na Close

Stanje kruga je OFF ili PUMP-DOWN i Exv stanje je MANUAL

T14 –Manual na SSH

Ručna postavna točka je prebačena na FALSE sa HMI;

4.7.1 EXV raspon položaja


EXV raspon varira između 12% i 95% za svaki par kompresora u radu i ukupan broj ventilatora u jedinici.

Kada se kompresor isključuje maksimalni položaj je smanjen za 10% za jednu minutu da se spriječi da tekuće rashladno sredstvo uđe u kompresore. Nakon ove početne jednominutne odgode, maksimum ventila se može vratiti u svoju normalnu vrijednost brzinom od 0,1% svakih šest sekundi. Offset maksimalnog položaja se ne bi trebao dogoditi ako se isključuje zbog rasterećenja niskog tlaka.

Pored toga, maksimalni položaj ekspanzionog vetila se može povećati ako je nakon dvije minute i pregrijavanje usisa veće od $7,2^{\circ}\text{C}$ (13°F) i ekspanzijski ventil je bio unutar 5% svog trenutnog maksimalnog položaja. Maksimalna povećanja brzinom od 0,1% svakih šest sekundi do ukupno dodatnih 5%. Ovaj pomak do maksimalnog položaja se resetira kada EXV više nije u stanju kontrole pregrijavanja, ili kompresor na stupnjevima kruga.

4.7.2 Kontrola početnog tlaka


Jedan od načina rada kontrole tlaka tijekom pokretanja jedinice, u ovoj situaciji kontrola elektroničkog ekspanzijskog ventila se koristi za maksimalno povećanje izmjene topline s vodom (COOL ciklus) ili ciljane vrijednosti vanjske temperaturu zraka (HEAT ciklus), je kako slijedi:



Na temelju vrijednosti izlazne temperature vode, postavna točka kontrole početnog tlaka je izračunata, radni rasponi su između slijedećih vrijednosti:

LWT na maksimalnom radnom tlaku isparavanja (980 kPa) = 20°C (68°F)

LWT na minimalnom radnom tlaku isparavanja (280 kPa) = -15°C (5°F)



Na temelju vrijednosti vanjskog zraka, postavna točka kontrole početnog tlaka je izračunata, radni rasponi su između slijedećih vrijednosti:

OAT na maksimalnom radnom tlaku isparavanja (980 kPa) = 20°C (68°F)

OAT na minimalnom radnom tlaku isparavanja (280 kPa) = -17°C (5°F)

Ova posebna kontrola tlaka radi svaki put kada se pokreće jedinica.

Kontrola Exv izlazi iz ove pod-rutine ako je SSH niže od postavne točke za vrijeme duže od 5 sekundi ili je pod-rutina aktivna duže od 5 minuta.

Nakon ove faze kontrola uvijek prelazi na kontrolu SSH.

4.7.3 Kontrola maksimalnog pritiska

Ova kontrola pritiska počinje kada tlak isparavanja naraste do maksimalnog tlaka isparavanja za vrijeme duže od 60 sekundi.

Nakon što to vrijeme prođe, kontrola ventila se prebacuje na PID kontrolu za regulaciju tlaka do postavne točke maksimalnog tlaka isparavanja (default to 980 kPa).

Exv kontrola izlazi iz ove pod-rutine kada je SSH niže od postavne točke za vrijeme duže od 5 sekundi.

Nakon ove faze kontrola uvijek prelazi na kontrolu SSH.

4.7.4 Ručna kontrola tlaka

Ova je rutina dizajnirana za ručno upravljanje postavnom točkom tlaka Exv kontrole. Kada je rutina omogućena, početni položaj ventila ostaje na zadnjem položaju kojeg je držao u automatskoj kontroli, na taj način ventil se ne pomiče što za rezultat ima 'glatku' promjenu.

Kada je Exv kontrola u ručnom stanju tlaka, logika će automatski prebaciti kontrolu maksimalnog tlaka, ako radni pritisak prijeđe maksimalni radni tlak.


4.8 Kontrola četverosmjernog ventila

Četverosmjerni ventil je komponenta toplinske pumpe koji invertira termodinamički ciklus i stoga način rada, od hladnjaka do toplinske pumpe i natrag.

Logika unutar kontrolera upravlja ovom promjenom ciklusa, sprječavajući slučajno prebacivanje ventila, te osigurava da je ventil u ispravnom položaju prema ciklusu odabranom od HMI.

4.8.1 Status četverosmjernog ventila

Stanje četverosmjernog ventila je u skladu sa sljedećim dijagramom:



Radni načini rada se odabiru sa ručnog prekidača na kontrolnoj ploči.

Za aktivaciju promjene ventila, svi kompresori moraju biti isključeni; samo u fazi odmrzavanja ventil može prebaciti kompresor u radu.

Ako se prekidač koristi za promjenu načina rada tijekom normalnog rada, HP prekidač će zakočiti. Jedinica će normalno odraditi ispumpavanje a zatim će isključiti kompresor. Nakon što se isključe svi kompresori, počinje tajmer od 10 sekundi, nakon čega se ventil prebacuje.

Pokretanje kompresora slijedi normalan tajmer recirkulacije.

Prebacivanje ventila je također ograničeno različitim ograničenjima diferencijalnog tlaka četverosmjernog ventila tj. diferencijalni tlak mора biti između 300 kPa i 3100 kPa.

Ventil kontrolira digitalni izlaz sa sljedećom logikom.

četverosmjerni ventil	Ciklus hlađenja	Ciklus grijanja
	OFF (ISKLJUČENO)	UKLJUČENO
Stanje četverosmjernog ventila	Uvjeti	
OFF (ISKLJUČENO)	Zadržavanje izlaza posljednje radnje.	
COOL	Zadržavanje izlaza hlađenja	
HEAT	Zadržavanje izlaza grijanja	

4.9 Plinski ventil za pražnjenje

Ovaj ventil se koristi za ispuštanje plina iz primatelja tekućine i osigurava ispravno punjenje. Ova rutina je aktivna samo kad je stroj u **HEAT** načinu rada.

Ovaj ventil je otvoren kada:

- Exv kontrola je u Pre-open fazi, u **HEAT** načinu rada;
- Kontrola kruga je u fazi ispumpavanja, u **HEAT** načinu rada;
- Na 5 minuta nakon pokretanja kruga, u **HEAT** načinu rada;
- Na 5 minuta nakon pokretanja faze 7 rutine odmrzavanja, nakon toga se četverosmjerni ventil vraća u **HEAT** položaj;

Ventil je zatvoren kada:

- Stanje kruga je OFF;
- Način rada je drugačiji od **HEAT**;
- U rutini odmrzavanja kada je četverosmjerni ventil u **COOL** položaju;

4.10 Poništavanja kapaciteta - ograničenja rada

Slijedeći uvjeti će poništiti automatsko upravljanje kapacitetom kao što je opisano. Ta preskakanja čuvaju krug da ne uđe u uvjet u kojem krug nije predviđen da radi.

4.10.1 Niski tlak isparivača

Ako su aktivirani alarmi Držanje niskog tlaka isparivača ili Rasterećenje niskim tlakom isparivača, kapacitet kruga može biti ograničen ili smanjen. Pogledajte odlomak Događaji kruga za detalje o aktiviranju, resetiranju i poduzetim akcijama.

4.10.2 Visok tlak kondenzatora

Ako je aktiviran alarm Rasterećenje visokim tlakom kondenzatora, kapacitet kruga može biti ograničen ili smanjen. Pogledajte odlomak Događaji kruga za detalje o aktiviranju, resetiranju i poduzetim akcijama.

4.10.3 Pokretanja niske temperature ambijenta

Pokretanje niske OAT započinje ako je zasićena temperatura reahladnog sredstva kondenzatora niža od 29.5°C (85.1°F) kada se pokrene prvi kompresor. Kada se kompresor pokrene krug je u stanju niske početne OAT za vrijeme jednako postavnoj točci vremena niske početne OAT. Tijekom pokretanja niske OAT, logika pokretanja zamrzavanja za alarm niskog tlaka isparivača kao i alarm za držanje i rasterećenje niskog tlaka isparivača je onemogućena. Provodi se apsolutno ograničenje za niski tlak isparivača i aktivirano je kočenje niskog tlaka isparivača ako tlak isparivača padne ispod te granice.

Kada istekne tajmer za pokretanje niske OAT, ako je tlak isparivača viši od ili jednak postavnoj točci rasterećenja niskim tlakom isparivača, pokretanje se smatra uspješnim i ponovno je postavljena normalna logika alarma i događaja. Ako je tlak isparivača niži od postavne točke rasterećenja niskim tlakom isparivača kada tajmer za pokretanje niske OAT istekne, pokretanje je neuspješno i kompresor će se isključiti.

Dozvoljeno je više pokušaja pokretanja niske temperature ambijenta. Na trećem neuspjelom pokušaju pokretanja niske temperature ambijenta aktiviran je alarm za ponovno pokretanje i krug neće pokušati s ponovnim pokretanjem dok se alarm za ponovno pokretanje ne poništi.

Brojač ponovnog pokretanja se resetira ili kada je uključivanje uspješno, aktiviran je alarm za ponovno pokretanje niske OAT, ili sat vremena jedinice pokazuje da je počeo novi dan.

Ova rutina je omogućena samo u **COOL** načinu rada.

4.11 Test visokog tlaka

Ova rutina se koristi samo za testiranje prekidača za visoki tlak na kraju linije proizvodnje.

Ovaj test isključuje sve ventilatore, i povećava prag rasterećenja visokog tlaka. Kada se prekidač visokog tlaka prebací, identitet rutine se deaktivira i jedinica se vraća s početnom postavkom.

U svakom slučaju nakon 5 minuta rutina se automatski onemogućuje.

4.12 Logika kontrole odmrzavanja

Odmrzavanje je potrebno kada je jedinica u HEAT načinu rada, i temperatura ambijenta padne na razinu na kojoj točka roze je ispod 0°C. U ovom stanju, led se može formirati na zavojnici i treba biti periodično uklonjen da se spriječi niski tlak isparivača.

Rutina odmrzavanja uočava stanje akumilacije leda na zavojnici i preokreće ciklus. Na taj način, sada kada zavojnica radi kao kondenzator, vrućina odbijanja topi led.

Kada ova rutina preuzme kontrolu, zato što su uočeni uvjeti za odmrzavanje, ona upravlja kompresorima, ventilatorom, ekspanzijskim ventilom, četverosmjernim ventilom i elektromagnetskim ventilom (ako je prisutan) vezanog kruga.

Sve radnje su napravljene upotrebom pretvornika niskog tlaka i visokog tlaka, vanjske temperature zraka, senzora St temperature.

Upotrebom pretvornika visokog i niskog tlaka i senzora temperature, način rada kontrole odmrzavanja upravlja kompresorom, ventilatorima, četverosmjernim ventilima i elektromagnetskim ventilima linije tekućine (ako je prisutan) za postizanje obrnutog ciklusa i odmrzavanje.

Obrnuti ciklus odmrzavanja je automatski kada je temperatura ambijenta ispod 8°C; iznad ove temperature, ali samo do 10°C, ako je potrebno odmrzavanje, to se mora ručno inicirati s postavne točke u odjelu HMI krugova. Iznad 10°C ne može se koristiti način rada obrnutog ciklusa, a odmrzavanje može biti postignuto isključivanjem jedinice i dozvoljavajući da se led otopi u visokoj temperaturi ambijenta.

4.12.1 Uočavanje uvjeta odmrzavanja

Automatsko odmrzavanje je inicirano na temelju sljedećeg algoritma:-

$$St < (0,7 * OAT) - DP \text{ and } St < 0^\circ C \\ \text{Za najmanje 30 sekundi}$$

Pri čemu je DP parametar odmrzavanja, zadana vrijednost je postavljena na 10.

Rutina odmrzavanja ne može početi ako:

- Tajmer za odmrzavanje je istekao (vrijeme između završetka jednog odmrzavanja i početka drugog odmrzavanja);
- Bilo koji drugi krug ima aktivno omrzavanje (samo jedan krug može istovremeno pokrenuti rutinu odmrzavanja);

U drugom slučaju, krug koji zahtjeva pokretanje odmrzavanja će čekati dok ne završi odmrzavanje drugog kruga.

4.12.2 Odmrzavanje obrnutog ciklusa

Ovaj tip rutine odmrzavanja je dostupan samo kada je temperatura vanjskog zraka ispod 8°C, te redovito nagomilavanje leda je vjerojatno.

U ovom načinu rada, jedinica je prisiljena raditi u COOL načinu rada, preokrećući radni status. Rutina odmrzavanja se sastoji od 8 različitih faza. Prekidač četverosmjernog ventila je napravljen s jednim aktivnim kompresorom, a kada je u COOL NAČINU RADA, alarm niskog tlaka isparavanja je spriječen,

Da se osigura pokretanje ove rutine, potrebno je da su ovi sljedeći uvjeti istiniti:


- Tajmer odmrzavanja ciklusa ² (standardno 30 min) je istekao;
- Nema drugog kruga s aktivnim odmrzavanjem;
- Ciklus jedinice je **HEAT**;
- $St < (0,7 * OAT)$ – DP, DP je parametar odmrzavanja, zadana vrijednost postavljena na 10;
- $St < 0^\circ\text{C}$;
- $OAT < 8^\circ\text{C}$

Svi ovi uvjeti moraju biti istiniti za 30 sekundi.

Odmrzavanje će prestati ako je najmanje jedan od sljedećih uvjeta je istinit:

- Tlak kondenzacije $> 2960 \text{ kPa}$;
- $LWT < 6^\circ\text{C}$;
- Prošlo je 10 minuta od početka faze 3 rutine odmrzavanja;

Kada je jedan od tih uvjeta istinit, jedinica se vraća na Heat ciklus i rutina odmrzavanja prestaje.



4.12.2.1Faza 1: Priprema odmrzavanja

U ovoj fazi upravljač priprema krug za inverziju ciklusa. Svakom komponentom upravlja logika kontrole odmrzavanja:

Ova faza zahtjeva da je jedan kompresor aktivan najmanje 10 sekundi.

4.12.2.2Faza 2: Inverzija ciklusa

U ovoj fazi četverosmjerni ventil je privremeno preokrenut i hladnjak radi u načinu radnje hlađenja: toplina plina kondenzacijskog pražnjenja topi led s vanjske strane zavojnice.

² Tajmer ciklusa odmrzavanja je tajmer koji počinje kada završi rutina odmrzavanja i ne zaustavlja se tijekom zaustavljanja kruga.

Prijelaz na drugu fazu je omogućen ako su slijedeći uvjeti istiniti:

Diferencijalni tlak (DP) > 400kPa za 5 sekundi
ILI
Prošlo je najmanje 60 sekundi od početka faze 2

4.12.2.3Faza 3: Odmrzavanje

U ovoj fazi, počinje postupak odmrzavanja.

Prijelaz na drugu fazu je omogućen ako su slijedeći uvjeti istiniti:

prošlo je 20 sekundi od početka faze 3

Ako je EWT ispod 14°C logika kontrole odmrzavanja zaobilazi fazu 4 i ide direktno na fazu 5.

4.12.2.4Faza 4: Ubrzanje odmrzavanja

U ovoj fazi logika kontrole odmrzavanja pokreće sve kompresore za uvećanja kondenzacijskog tlaka i temperature za ubrzanje postupka odmrzavanja.

Prijelaz na drugu fazu je omogućen ako su slijedeći uvjeti istiniti:

prošlo je 300 sekundi od početka faze 4
ILI
Kondenzacijski tlak > 2620 kPa (45°C) za najmanje 5 sekundi

4.12.2.5Faza 5: Čišćenje leda

U ovoj fazi napon kompresora je smanjen, radi rada sa stalnim izlaznim tlakom dok se uklanja ostatak leda.

Prijelaz na drugu fazu je omogućen ako su slijedeći uvjeti istiniti:

Tlok kondenzacije > 2960 kPa;
ILI
LWT < 6°C
ILI
prošlo je 10 minuta od početka faze 3

4.12.2.6Faza 6: Priprema za obnavljanje način rada Grijanje

U ovoj fazi logika kontrole odmrzavanja priprema krug za vraćanje u grijajući način rada.

Prijelaz na drugu fazu je omogućen ako su slijedeći uvjeti istiniti:

Broj aktivnih kompresora je 1 za najmanje 10 sekundi

4.12.2.7Faza 7: Inverzija ciklusa, povratak na Grijanje

U ovoj fazi četverošmerni ventil se izvrće i krug se vraća u način rada Grijanje.

Prijelaz na drugu fazu je omogućen ako su slijedeći uvjeti istiniti:

Diferencijalni tlak (DP) > 400 kPa za najmanje 25 sekundi
ILI
Prošlo je 60 sec od početka faze 7

Postoji odgoda vremena kako bi se osiguralo da se tekućina rashladnog sredstva nije vratil kompresor.

4.12.2.8Faza 8: Način rada Grijanje

U ovoj fazi termodinamički krug se vraća u grijajući način rada a kontrola se vraća na postavnu točku grijanja.

Krug se vraća u normalni grijaći način rada, i rutina odmrzavanja završava, ako su slijedeći uvjeti istiniti:

$SSH < 6^{\circ}C$ za najmanje 10 sekundi

I

prošlo je 120 sekundi od početka faze 8

I

Temperatura ispuštanja > 125°C

Značenje regulacije tlaka nakon prebacivanja inverzijskog ventila je da spriječi vraćanje tekućine u kompresore.

4.12.3 Ručno odmrzavanje

Logika ručnog odmrzavanja slijedi sve faze logike odmrzavanje: cilj ove značajke je da dozvoli započinjanje odmrzavanja čak i kad automatski kriteriji nisu ispunjeni. To omogućava testiranje stroja u kritičnim uvjetima.

Ručno odmrzavanje pIKEĆE se ručnim prekidačem u HMI, a odmrzavanje počinje ako su slijedeći uvjeti istiniti:

Krug je u radnom stanju i radi u grijaćem načinu rada

I

Ručni prekidač u HMI je uključen

I

Usisna temperatura < 0°C

I

Nema drugog kruga u odmrzavanju

Nakon aktivacije prekidača ručnog odmrzavanja, vratit će se u OFF poziciju nakon nekoliko sekundi.

Alarm / Događaj	Temperatura vode invertirana	Lo Pr razlika isključivanja, događaj	Lo Evap Pr isključivanje	Lo Evap Pr rasterećenje	Lo Evap Pr Inhibit opterećenje
Stupanj 1			Normalno		
Stupanj 2,3,4,5,6,7	Ignoriano	Ignoriano	Privremeni okidač će biti 0kPa za 10 sekundi	Ignoriano	Ignoriano
Stupanj8				Normalno	

4.13 Tablice postavnih točaka

Postavne točke su pohranjene u trajnu memoriju. 'Proročitajte i pišite' pristup tim postavnim točkama je određen odvojenom HMI lozinkom.

Postavne točke su u početku postavljene na vrijednosti u koloni za zadalu vrijednost, i mogu biti prilagođene bilo kojoj vrijednosti u koloni za raspon.

Postavne točke razine jedinice:

Opis	Zadana vrijednost	Raspon
Način rada/Omogućavanje		
Omogućavanje jedinice	Omogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje
Omogućavanje mreže jedinice	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje
Izvor upravljanja	Lokalno	Lokalno, mreža
Dostupni načini rada	Cool	Cool Cool s glikolom Cool/Ice s glikolom
		Heat Heat/Cool s glikolom

		Ice	Heat/Ice s glikolom Test
Komanda načina rada mreže	Cool	Cool, Ice	
Stopnjevito pokretanje/isključivanje i upravljanje kapacitetom			
Cool LWT 1	7°C (44,6°F)	Pogledajte odjeljak 2,1	
Cool LWT 2	7°C (44,6°F)	Pogledajte odjeljak 2,1	
Ice LWT	4,0°C (39,2°F)	-15,0 do 4,0 °C (5 do 39,2 °F)	
Heat LWT 1	45°C (113°F)	Pogledajte odjeljak 2,1	
Heat LWT 2	45°C (113°F)	Pogledajte odjeljak 2,1	
Cool postavna točka mreže	7°C (44,6°F)	Pogledajte odjeljak 2,1	
Ice postavna točka mreže	4,0°C (39,2°F)	-15,0 do 4,0 °C (5 do 39,2 °F)	
Startup Delta T	2,7°C (4,86°F)	0,6 do 8,3 °C (1,08 do 14,94 °F)	
Isključivanje Delta T	1,7°C (3,06°F)	0,3 do 1,7 °C (0,54 do 3,06 °F)	
Maks. smanjenje	1,7°C (3,06°F/min)	0,1 do 2,7 °C/min (0,18 do 4,86 °F/min)	
Nominalni isparivač Delta T	5,6 °C (10,08°F)		
Kondenzator jedinice			
Cilj kondenzatora 100%	38,0°C (100,4°F)	25 do 55 °C (77 do 131 °F)	
Cilj kondenzatora 67%	33,0°C (91,4°F)	25 do 55 °C (77 do 131 °F)	
Cilj kondenzatora 50%	30,0°C (86°F)	25 do 55 °C (77 do 131 °F)	
Cilj kondenzatora 33%	30,0°C (86°F)	25 do 55 °C (77 do 131 °F)	
Konfiguracija			
Broj krugova	2	1,2	
Broj kompresora/krug	3	2,3	
Ukupan broj ventilatora	5+5	4,5,6,3+3,4+4,5+5,6+6,7+7	
Konfiguracija napajanja	Jedna točka	Jedna točka, više točaka	
Comm način rada 1	Ništa	IP, LON, MSTP, Modbus	
Comm način rada 2	Ništa	IP, LON, MSTP, Modbus	
Comm način rada 3	Ništa	IP, LON, MSTP, Modbus	
Opcije			
VFD ventilator	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje	
LLS ventil	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje	
Dupli Stpt	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje	
Vraćanje početnih vrijednosti LWT	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje	
Ograničenje zahtjeva:	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje	
Ext Alarm	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje	
Mjerač napajanja	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje	
Retrofit	Onemogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje	
Upravljanje pumpom isparivača	#1 samo	#1 samo, #2 samo, auto, #1 primarno, #2 primarno	
Tajmeri			
Tajmer recirc. isparivača	30 sek.	15 do 300 sekundi	
Odgoda stupnjevitog pokretanja	240 sek.	120 do 480 sekundi	
Odgoda stupnjevitog isključivanja	30 sek.	20 do 60 sekundi	
Poništenje odgode stupnja	Ne	No, Yes (ne, da)	
Start-start tajmer	15 min	10-60 minuta	
Stop-start tajmer	5 min	3- 20 minuta	
Poništenje tajmera ciklusa	Ne	No, Yes (ne, da)	
Odgoda Ice vremena	12	1-23 sati	
Poništenje Ice tajmera	Ne	No, Yes (ne, da)	
Offset senzora			
Offset senzora LWT isparvača	0,0°C (0°F)	-5,0 do 5,0 °C (-9,0 do 9,0 °F)	
Offset senzora EWT isparvača	0,0°C (0°F)	-5,0 do 5,0 °C (-9,0 do 9,0 °F)	
Offset senzora OAT	0,0°C (0°F)	-5,0 do 5,0 °C (-9,0 do 9,0 °F)	

Postavke alarma		
Rasterećenje niskim tlakom isparivača	685,0 kPa (99,35 psi)	Pogledajte odjeljak 5.1.1
Zadržavanje niskog tlaka isparivača	698,0 kPa (101,23 psi)	Pogledajte odjeljak 5.1.1
Visok tlak kondenzatora	4000 kPa (580,15 psi)	3310 do 4300 kPa (480 do 623 psi)
Rasterećenje visokog tlaka kondenzatora	3950 kPa (572,89 psi)	3241 do 4200 kPa (470 do 609 psi)
Provjera toka isparivača	5 sek.	5 do 15 sekundi
Vremensko ograničenje recirkulacije	3 min	1 do 10 min
Zamrzavanje vode zamrzivača	2,0°C (35,6°F)	Pogledajte odjeljak 5.1.1
Početno vrijeme niske OAT	165 sek.	150 do 240 sekundi
Zaključavanje niske temperature ambijenta	-18,0°C (-0,4°F)	Pogledajte odjeljak 5.1.1
Konfiguracija vanjskog alarma	Dogadjaj	Alarm, događaj
Poništavanje alarma	Isključeno	Isključeno, uključeno
Alarmi poništavanja mreže	Isključeno	Isključeno, uključeno

Sljedeće postavne točke postoje pojedinačno za svaki krug:

Opis	Zadana vrijednost	Raspon
Način rada/Omogućavanje		
Način rada kruga	Omogućavanje	Onemogućavanje, omogućavanje, testiranje
Kompresor 1 omogućavanje	Omogućavanje	Omogućavanje, onemogućavanje
Kompresor 2 omogućavanje	Omogućavanje	Omogućavanje, onemogućavanje
Kompresor 3 omogućavanje	Omogućavanje	Omogućavanje, onemogućavanje
Mreža kompresor 1 omogućavanje	Omogućavanje	Omogućavanje, onemogućavanje
Mreža kompresor 2 omogućavanje	Omogućavanje	Omogućavanje, onemogućavanje
Mreža kompresor 3 omogućavanje	Omogućavanje	Omogućavanje, onemogućavanje
Upravljanje EXV	Auto	Automatski, ručno
Ručni tlak EXV	Pogledajte odjeljak 3.7.4	
SH usisa cilj Cool	5,0°C (41°F)	4,44 to 6,67 °C (8 do 12 °F)
SH usisa cilj Heat	5,0°C (41°F)	4,44 do 6,67 °C (8 do 12 °F)
Maksimalni tlak isparavanja	1076 kPa (156,1 psi)	979 do 1172 kPa (142 do 170 psi)
Kondenzator kruga		
Cilj kondenzatora 100%	38,0°C (100,4°F)	25 do 55 °C (77 do 131 °F)
Cilj kondenzatora 67%	33,0°C (91,4°F)	25 do 55 °C (77 do 131 °F)
Cilj kondenzatora 50%	30,0°C (86°F)	25 do 55 °C (77 do 131 °F)
Cilj kondenzatora 33%	30,0°C (86°F)	25 do 55 °C (77 do 131 °F)
VFD maksimalna brzina	100%	60 do 110%
VFD minimalna brzina	25%	25 do 60%
Stupnjevito pokretanje ventilatora mrtvi pojas 1	8,33°C (15°F)	0 do 15 °C (0 do 27 °F)
Stupnjevito pokretanje ventilatora mrtvi pojas 2	5,56°C (10°F)	0 do 15 °C (0 do 27 °F)
Stupnjevito pokretanje ventilatora mrtvi pojas 3	5,56°C (10°F)	0 do 15 °C (0 do 27 °F)
Stupnjevito pokretanje ventilatora mrtvi pojas 4	5,56°C (10°F)	0 do 15 °C (0 do 27 °F)
Stupnjevito isključivanje ventilatora mrtvi pojas 1	11,11°C (20°F)	0 do 15 °C (0 do 27 °F)
Stupnjevito isključivanje ventilatora mrtvi pojas 2	11,11°C (20°F)	0 do 15 °C (0 do 27 °F)

Stupnjevito isključivanje ventilatora mrtvi pojas 3	8,33 °C (15 °F)	0 do 15 °C (0 do 27 °F)
Stupnjevito isključivanje ventilatora mrtvi pojas 4	5,56 °C (10 °F)	0 do 15 °C (0 do 27 °F)
Offset senzora		
Offset tlaka isparivača	0 kPa (0 psi)	- 100 do 100 kPa (- 14,5 do 14,5 psi)
Offset tlaka kondenzatora	0 kPa (0 psi)	- 100 do 100 kPa (- 14,5 do 14,5 psi)
Offset usisne temperature	0°C (0°F)	-5,0 do 5,0 °C (-9,0 do 9,0 °F)

Napomena - Cilj kondenzatora 67% i Cilj kondenzatora 33% će biti dostupni samo kad je broj kompresora 3 (1 krug) ili 6 (2 kruga). Cilj kondenzatora 50% će biti dostupan samo kad je broj kompresora 2 (1 krug) ili 4 (2 kruga).

4.14 Rasponi automatskog prilagođavanja

Neke postavke imaju različite raspone prilagođavanja na temelju ostalih postavki:

Cool LWT 1, Cool LWT 2, i Cool postavna točka mreže	
Dostupan odabir načina rada	Raspon
Bez glikola	4,0 do 15,0 °C (39,2 do 59,0 °F)
S glikolom	- 15,0 do 15,0 °C (5 do 59,0 °F)

Zamrzavanje vode zamrzivača	
Dostupan odabir načina rada	Raspon
Bez glikola	2,0 do 5,6 °C (35,6 do 42 °F)
S glikolom	-17,0 ^(*) do 5,6 °C (1,4 do 42 °F)

Zadržavanje i rasterećenje niskog tlaka isparivača	
Dostupan odabir načina rada	Raspon
Bez glikola	669 do 793 kPa (97 do 115 psi)
S glikolom	300 do 793 kPa (43,5 do 115 psi)

Zaključavanje niske temperature ambijenta	
VFD ventilator	Raspon
= ne za sve krugove	-18,0 do 15,6 °C (-0,4 do 60 °F)
= da na bilo kojem krugu	- 23,3 do 15,6 °C (- 9,9 do 60 °F)

(*) Mora se primijeniti odgovarajuća količina antifrina

4.15 Radnje s posebnim postavnim točkama

Sljedeće postavne točke nisu promjenjive osim ako je prekidač jedinice isključen.

Broj krugova

Broj kompresora

Broj ventilatora

Omogućavanje VFD ventilatora: omogući upravljanje ventilacijom s VFD-om

Omogućavanje LLS ventila: omogući upravljanje elektromagnetskim ventilom voda za tekućinu

Omogućavanje duple Stpt (postavne točke): omogući aktivaciju duple postavne točke digitalnim ulazom

Omogućavanje reseta LWT: omogući reset postavne točke LWT pomoću 4-20 mA vanjskog signala

Omogućavanje ograničenja potražnje: omogući rutinu ograničenja potražnje

Omogućavanje vanjskog alarma: omogući signal alarma kao digitalni izlaz upravljača

Omogućavanje mjerača napajanja: omogući komunikaciju (Modbus) s mjeračem napajanja

Retrofit omogućavanje: omogući retrofit mogućnosti aplikacije za zadržavanje EWYQ-F- C jedinice

Postavne točke načina rada kruga nisu promjenjive osim ako je prekidač odgovarajućeg kruga isključen.

Postavne točke omogućavanja kompresora nisu promjenjive osim ako odgovarajući kompresor nije u radu.

Slijedeće postavke su automatski postavljene natrag na Off nakon što su bile On 1 sekundu:

Poništavanje alarma
 Alarmi poništavanja mreže
 Poništenje tajmera ciklusa
 Poništenje Ice tajmera
 Poništenje odgode stupnja
 HP Test
 Postavne točke Test načina rada

Svim izlazima se može upravljati ručno putem test načina rada; postavne točke samo kada je omogućen test način rada Za izlaze na razini jedinice, test način rada je omogućen samo kad je način rada jedinice Test. Za izlaze kruga test način rada je omogućen ili kada je način rada jedinice Test, ili je način rada kruga Test.

Izlazi jedinice su poseban slučaj, i dozvoljeno im je da ostanu uključeni 3 sekunde prije nego se automatski postave natrag na 'off'.

Kada jedinica više nije u Test načinu rada, sve postavne točke test načina rada jedinice vraćaju se na njihove 'off' vrijednosti. Kada test način rada više nije omogućen za krug, sve postavne točke test načina rada kruga za taj krug su postavljene natrag na njihove 'off' vrijednosti.

5 Alarm

Osim ako je drugačije određeno, alarmi jedinice ne bi smjeli biti aktivirani tijekom stanja OFF.

5.1 Opisi alarma jedinice

Opis	Vrsta	Isključivanje	Vraćanje na početak	Napomena
Gubitak napona faze /GFP greška	Greška	Brzo	Auto	
Isključivanje zbog temperature zamrzavanja vode	Greška	Brzo	Ručno	
Gubitak protoka vode	Greška	Brzo	Ručno	Ovaj alarm može biti aktivan bez obzira na stanje jedinice. Ovisi samo o stanju pumpe
Temperatura vode invertirana	Greška	Normalno	Ručno	
OAT zaključavanje	Greška / Upozorenje	Normalno	Auto	Jedinica AUTO...greška Jedinica OFF...Upozorenje
LWT senzor greška	Greška	Brzo	Ručno	Ovaj alarm može biti aktivan bez obzira na stanje jedinice.
EWT senzor greška	Greška	Normalno	Ručno	Ovaj alarm može biti aktivan bez obzira na stanje jedinice
OAT senzor greška	Greška	Normalno	Ručno	
Vanjski alarm	Greška	Brzo	Ručno	Ovaj alarm može biti aktivan bez obzira na stanje jedinice
Loš ulaz ograničenja potražnje	Upozorenje	-	Auto	
Loša LWT reset točka	Upozorenje	-	Auto	
Vanjski događaj	Događaj	-	N/P	

Opcijsko upravljanje jedinicom greška	Greška	-	Auto	
Exv modul 1 greška	Greška	-	Auto	
Exv modul 2 greška	Greška		Auto	
Pumpa 1 greška	Greška		Auto	
Pumpa 2 greška	Greška		Auto	
Greška konfiguracije jedinice	Greška		Auto	
Greška mreže komunikacije hladnjaka	Upozorenje	-	Auto	Ovaj alarm može biti aktivovan bez obzira na stanje jedinice
Gubitak energije tijekom rada	Događaj	-	N/P	

5.2 Alarmi grešaka jedinice

5.2.1 Gubitak napona faze /GFP greška

[Svrha]

Provjera invertirane faze, manjak faze i neuravnotežen napon.

[Okidač]

- PVM / GFP ulaz je “low” (nizak)

[Akcija]

Brzo zatvaranja svih krugova u radu

[Reset]

Automatski resetirati kada je PVM ulaz visok ili PVM postavna točka nije jednaka jednoj točci najmanje 5 sekundi.

5.2.2 Isključivanje zbog zamrzavanja vode

[Svrha]

Smanjuje rizik oštećenja hladnjaka zbog zamrzivanja.

[Okidač]

EWT < 2.8°C za 5 sekundi

ILI

LWT < 2,8°C za 5 sekundi

[Akcija]

Brzo zatvaranja svih krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice ili kroz BAS komandu ako uvjeti za okidanje više ne postoje.

Naziv	Klasa	Jedinica	Zadana vrijednost	Min	Maks.
-------	-------	----------	-------------------	-----	-------

Zamrzavanje vode	Jedinica	°C	2.8	2.8	6.0
			2.8	-18.0	6.0

5.2.3 Gubitak protoka vode

Ovaj alarm može biti aktiviran bez obzira na stanje jedinice. Ovisi samo o stanju pumpe.

[Svrha]

Smanjuje rizik oštećenja hladnjaka zbog zamrzivanja ili nestabilnog stanja.

[Okidač 1]

Stanje pumpe je RUN

I

Prekidač protoka je otvoren

I

15 sekundi odgode

[Okidač 2]

Stanje pumpe je Start

I

prošlo je 3 minute

[Akcija]

Brzo zatvaranja svih krugova u radu


[Reset]

Ovaj alarm se može ručno poništiti u bilo koje vrijeme putem tipkovnice ili putem BAS komande za poništavanje alarma.

Ako je aktivran putem okidača 1:

Kada se alarm dogodi zbog ovog okidača, može se automatski resetirati prva dva puta svaki dan, a kod trećeg oglašavanja se resetira ručno.

Za slučajeve automatskog resetiranja, alarm će se resetirati automatski kada isparivač opet bude u RUN stanju. To znači da alarm ostaje aktivan dok jedinica čeka protok, zatim ide kroz postupak recirkulacije nakon otkrivanja protoka. Kada se recirkulacija završi, pumpa za vodu ide u Run stanje koje će poništiti alarm. Nakon tri oglašavanja, broj oglašavanja se resetira i ciklus počinje ponovno ako je poništen alarm za ručno resetiranje gubitka protoka.



Ako je aktivran putem okidača 2:

Ako se alarm za gubitak protoka dogodi zbog ovog okidača, uvijek je alarm s ručnim resetiranjem.

Naziv	Klasa	Jedinica	Zadana vrijednost	Min	Maks.
Provjera protoka vode	Jedinica	Sek.	15	5	15
Recirkulirano ograničenje	Jedinica	Min	3	1	10

5.2.4 Zaštita od zamrzavanja pumpe

[Svrha]

Izbjegavati zamrzavanje vode. Ako temperatura vode padne ispod postavne točke, pumpu treba pokrenuti bez obzira na radnju hladnjaka.

[Okidač]

LWT < Postavna točka zamrzavanja vode

I

LWT senzor greške nije aktivan

I

Stanje jedinice je OFF

3 sekundi odgode

[Akcija]

Pokretanje pumpe

[Reset]

Automatsko poništavanje kada uvjeti aktiviranje više ne postoje. Ili je pumpa isključena.

5.2.5 Invertirana temp. vode

[Svrha]

Otkrivanje greške ožičenja. Držanje LWT kontrole u pravilnom radu.

[Okidač]

- EWT < LWT – 1°C u načinu rada hlađenja

ILI

- LWT < EWT – 1°C u načinu rada grijanja

I

- Stanje najmanje jednog kruga je RUN
- odgoda od 60 sekundi

[Akcija]

Normalno isključivanje (ispumpavanje) svih krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice ili kroz BAS komandu ako uvjeti za okidanje više ne postoje.

[Maska]

Ovaj alarm će biti ignoriran tijekom sljedećih operacija.

- Radnja odmrzavanja
- radnja prebacivanja četverosmjernog ventila (dok četverosmjeni ventil ne bude u fiksnom položaju)

5.2.6 Zaključavanje niske OAT

Ovaj alarm ima dvije akcije koje se mogu poduzeti, koje variraju ovisno o okidačima. Također postavne točke variraju ovisno o konfiguraciji VFD ventilatora i način rada kruga.

[Svrha]

Izbjegava rad jedinice izvan radnog omota.

[Vrsta alarma]

Okidač1 --- Greška

Okidač2 --- Upozorenje

[Okidač 1]

OAT < Postavna točka zaključavanja niske OAT

I

Radi najmanje jedan krug

I

odgoda od 20 minuta

[Okidač 2]

Da se izbjegne greška korištenja neispravnog senzora, ako je OAT izvan raspona ovog alarm se ne smije aktivirati.

OAT < Postavna točka zaključavanja niske OAT

I

Nema kruga u radu

I

Stanje jedinice je AUTO

I

OAT senzor greške nije aktivan

I

odgoda od 5 sekundi

[Akcija]

Ako je aktivan putem okidača 1:

Normalno zatvaranje svih krugova u radu kao greška

Ako je aktivan putem okidača 2:

Nije dozvljeno pokretanje (Upozorenje)

[Reset]

Automatsko poštovanje kada je OAT > postavna točka zaključavanja niske OAT +2.5°C

Naziv	Klasa	Jedinica	Zadana vrijednost	Min	Maks.	Napomena
Zaključavanje niske OAT	Jedinica	°C	2.0	2.0	15.0	Postavna točka (Hladjenje bez ventilatora VFD)
			2.0	-20.0	15.0	Postavna točka (Hladjenje s ventilatorom VFD)
			-17.0	-17.0	0.0	Postavna točka (Grijanje)

5.2.7 LWT senzor greška

Ovaj alarm može biti aktivan bez obzira na stanje jedinice.

[Raspon]

Minimum = -40°C, maksimum = 100°C

[Okidač]

Izvan raspona 1 sekundu

[Akcija]

Brzo zatvaranje svih krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande ako je senzor opet unutar raspona 5 sekundi.

5.2.8 EWT senzor greška

Ovaj alarm može biti aktivan bez obzira na stanje jedinice.

[Raspon]

Minimum = -40°C, maksimum = 100°C

[Okidač]

Izvan raspona 1 sekundu

[Akcija]

Brzo zatvaranja svih krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande ako je senzor opet unutar raspona 5 sekundi.

5.2.9 OAT senzor greška

[Raspon]

Minimum = -40°C, maksimum = 70°C

[Okidač]

Izvan raspona 1 sekundu

I

Stanje jedinice je AUTO

[Akcija]

Normalno zatvaranja svih krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande ako je senzor opet unutar raspona.

5.2.10 Vanjski alarm

Ovaj alarm može biti aktivan bez obzira na stanje jedinice.

[Okidač]

Ulaz vanjskog alarma je otvoren na 5 sekundi.

[Akcija]

Brzo zatvaranja svih krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice ili kroz BAS komandu ako uvjeti za okidanje više ne postoje.

5.3 Alarmi upozorenja jedinice

5.3.1 Loš ulaz ograničenja potražnje

[Okidač]

Ulaz ograničenje potražnje izvan raspona (raspon: 4-20mA) 1sekundu

I

Ograničenje potražnje je omogućeno

[Akcija]

Ignorirajte ograničenje potražnje.

[Reset]

Automatsko poništenje kada je ograničenje potražnje onemogućeno ili je ulaz ograničenja potražnje opet u rasponu 5 sekundi.

5.3.2 Loša LWT reset točka

[Okidač]

LWT reset ulaz izvan raspona (raspon: 4-20mA) 1sekundu

I

LWT reset postavka = 4-20mA

[Akcija]

Ignorirajte LWT reset.

[Reset]

Automatsko poništenje kada je LWT postavka resetiranja unutar 4-20mA ili je LWT ulaz reseta opet u rasponu 5 sekundi.

5.3.3 Čitanje loše struje jedinice

[Okidač]

Ulaz struje izvan raspona (raspon: 4-20mA) 1sekundu

I

Omogućavanje ograničenja struje digitalni ulaz je zatvoren

I

Vrsta ograničenja struje je postavljena na CT (4-20mA)

[Akcija]

Ignorirajte ograničenje struje.

[Reset]

Automatsko poništenje ako uvjeti prekidača više ne postoje 5 sekundi.

5.3.4 Greška mreže komunikacije hladnjaka

[Okidač]

Postavna točka mreže hladnjaka je podešena na 'enable' (omogući)

I

Postupak komunikacije sabirnice nije uspio

I

30 sekundi odgode

[Akcija]

Varira ovisno o Master / Slave postavci.

Za Master jedinicu

Ako jedinica još uvijek ima komunikaciju s najmanje jednim slave-om treba raditi kao u mreži. U suprotnom, treba raditi samostalno.

Za Slave jedinicu

Ako jedinica još uvijek ima komunikaciju s jednim master-om treba raditi kao u mreži. U suprotnom, treba raditi samostalno.

[Reset]

Automatsko poništenje ako uvjeti prekidača više ne postoje 5 sekundi.

5.4 Događaji jedinice

5.4.1 Gubitak energije tijekom rada

[Okidač]

Upravljački sustav je ponovno podignut nakon gubitka energije dok su kompresori u radu

[Akcija]

Ništa

[Reset]

5.5 Alarm kruga

Osim ako je drugačije određeno alarm jedinice ne bi trebao biti aktiviran kada je krug u stanju OFF.

5.5.1 Opisi alarma jedinice

Opis	Vrsta	Isključivanje	Vraćanje na početak	Napomena
Mehanički prekidač visokog tlaka	Greška	Brzo	Ručno	
Isključivanje visokog tlaka kondenzatora	Greška	Brzo	Ručno	
Zadržavanje visokog tlaka kondenzatora	Događaj	-	Auto	
Isključivanje niskog tlaka isparivača	Greška	Brzo	Ručno	
Nema promjene tlaka nakon pokretanja	Greška	Brzo	Ručno	
Greška senzora tlaka kondenzatora	Greška	Brzo	Ručno	
Greška senzora tlaka isparivača	Greška	Brzo	Ručno	
Greška senzora temperature usisa	Greška	Brzo	Ručno	
Cx Motor Prot	Greška	Brzo	Automatski / Ručno	Nakon 3 puta u 6 sati
Alarm visoke temperature ispuštanja	Greška	Brzo	Automatski / Ručno	
Ispumpavanje neuspjelo	Događaj	-	Auto	
Rasterećenje niskog tlaka isparivača	Događaj	-	Auto	
Zadržavanje niskog tlaka isparivača	Događaj	-	Auto	

5.5.2 Detaljni alarmi kruga

5.5.2.1 Mehanički prekidač visokog tlaka

[Svrha]

Da se izbjegne rad kruga pod tlakom izvan dizajniranog kapaciteta.

[Okidač]

MHP digitalni ulaz je otvoren

MHP postavna točka je jednaka 90% sigurnosnog ventila (90% od 4500 kPa = 4100 kPa).

[Akcija]

Brzo isključivanje kruga

[Reset]

Ovaj alarm se može poništiti ručno putem tipkovnice ako je MHP digitalni ulaz zatvoren.

5.5.2.1.2 Zatvaranje / rasterećenje visokog tlaka kondenzatora

[Svrha]


Da se izbjegne okidanje alarm HPS greške kruga.

[Vrsta alarma]

Isključivanje --- greška

Rasterećenje, sprječavanje opterećenja --- događaj

[Okidači, akcije i resetiranja]



[Izračuni]

Ograničenja su prijavljena u sljedećoj tablici

Naziv	Klasa	Jedinica	Zadana vrijednost	Min	Maks.
Zaustavljanje v. tlaka kond.	Jedinica	kPa	4000	3900	4300
Rasterećenje v. tlaka kond.	Jedinica	kPa	3900	3800	HiPressStop postavna točka - 20

5.5.2.1.3 Isključivanje / rasterećenje / sprječavanje opterećenja niskog tlaka isparivača

[Svrha]


Da se zaštiti kompresor u slučaju gubitka rashladnog sredstva ili niskog radnog učinka evaporatora. Ovaj alarm radi u načinu rada i grijanja i hlađenja, iako su izmjenjivači topline preneseni.

[Vrsta alarma]

Isključivanje --- greška

Rasterećenje, sprječavanje opterećenja --- događaj

[Okidači, akcije i resetiranja]



[Izračuni]

Ograničenja su prijavljena u sljedećoj tablici

Naziv	Klasa	Jedinica	Zadana vrijednost	Min	Maks.
Zadržavanje niskog tlaka isparivača, hlađenje	Jedinica	kPa	670	630	793
Zadržavanje niskog tlaka isparivača, grijanje	Jedinica	kPa	325	300	400
Rasterećenje niskog tlaka, hlađenje	Jedinica	kPa	650	600	793
Rasterećenje niskog tlaka, grijanje	Jedinica	kPa	260	240	320
Alarm niskog tlaka	Jedinica	kPa	200	200	630

[Maska]

Ove logike će se ignorirati ili promijeniti tijekom sljedećih radnji.

Rad hladnjaka	Isključivanje	Pražnjenje	Sprječavanje opterećenja
Obrnuti ciklus odmrzavanja stupanj 2,3,4,5,6 7	Ignorano	Ignorano	Ignorano
Obrnuti ciklus odmrzavanja stupanj 8		Normalno	

5.5.2.1.4 Nema promjene tlaka nakon pokretanja

[Svrha]

Ovaj alarm spriječava rad kompresora ako postoji nedovoljno pumpanje, ukazujući na grešku kompresora

[Vrsta alarma]

Isključivanje --- greška

[Okidači, akcije i resetiranja]

Tlak ispar. kod pokretanja kompresora – stvaran tlak ispar. $\geq 7.0 \text{ kPa}$

I

Stvaran tlak kond. – Tlak kond. kod pokretanja $\geq 35.0 \text{ kPa}$

I

30sec od pokretanja kompresora

[Akcija]

Brzo isključivanje kruga

[Reset]

Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande ako je senzor opet unutar raspona.

5.5.2.1.5 Greška senzora tlaka kondenzatora

[Raspon]

Minimum = 0 kPa, maksimum = 5000 kPa

[Okidač]

Izvan raspona 1 sekundu

I

Stanje jedinice je AUTO

[Akcija]

Normalno zatvaranje krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande ako je senzor opet unutar raspona.

5.5.2.1.6 Greška senzora tlaka isparivača

[Raspon]

Minimum = 0 kPa, maksimum = 3000 kPa

[Okidač]

Izvan raspona 1 sekundu

I

Stanje jedinice je AUTO

[Akcija]

Normalno zatvaranje krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande ako je senzor opet unutar raspona.

5.5.2.1.7 Greška senzora temperature usisa

Ovaj alarm može biti aktivovan bez obzira na stanje jedinice.

[Raspon]

Minimum = -40°C , maksimum = 100°C

[Okidač]

Izvan raspona 1 sekundu

[Akcija]

Brzo zatvaranje krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande ako je senzor opet unutar raspona 5 sekundi.

5.5.2.1.8 Alarm zaštite Cx motora

Ovaj alarm štiti električni motor svakog kompresora.

[Okidač]

Digitalni ulaz za kompresore kriwan je aktivan

ILI

Digitalni ulaz sa termalnog prekidača krugova je aktivan

[Akcija]

Brzo zatvaranje krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm ima automatski reset za prva tri puta u 6 sati za svaki kompresor, nakon što prođe 5 minuta od alarma; nakon ovog alarm se može poništiti ručno pomoću tipkovnice ili BAS komande.

5.5.2.1.9 Alarm visoke temperature pražnjenja

Ovaj alarm je napravljen za sprječavanje previsoke temperature pražnjenja iz kompresora

[Okidač]

Temperatura ispuštanja > 135,0 °C

I

5 sekundi

[Akcija]

Brzo zatvaranje krugova u radu

[Reset]

Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice ili BAS komande i temperatura pražnjenja je preko 100,0°C.

5.5.2.1.10 Ispumpavanje neuspjelo

Ovaj alarm prati da je radnja ispumpavanja završena u točno vrijeme.

[Okidač]

prošlo je 2 minute od početka radnje ispumpavanja.

6 DODATAK A: Specifikacije, kalibracije senzora

6.1 Senzori temperature

Opis	Broj senzora	Vrsta	Raspon	Kalibracija	Napomena
EWT	1 po jedinici	NTC10K	-40°C ~ 100°C	Offset po postavnoj točci	Dobavljač: Thermotech
LWT	1 po jedinici	NTC10K	-40°C ~ 100°C	Offset po postavnoj točci	Dobavljač: Thermotech
OAT	1 po jedinici	NTC10K	-40°C ~ 100°C	Offset po postavnoj točci	Dobavljač: Thermotech
Temperatura usisa	1 po krugu	NTC10K	-40°C ~ 100°C	Offset po postavnoj točci	Dobavljač: Thermotech
Temperatura pražnjenja	1 po krugu	NTC10K	-40°C ~ 150°C	Offset po postavnoj točci	Dobavljač: Thermotech

6.2 Pretvornici tlaka

Opis	Broj senzora	Vrsta	Raspon	Kalibracija	Napomena
Tlak kond.	1 po krugu	500mV ~ 4.500mV	0kPa ~ 5000.0kPa	Ofset po postavnoj točci	Dobavljač: Danfoss Saginomiya
Tlak ispar.	1 po krugu	500mV ~ 4.500mV	0kPa ~ 3000.0kPa	Ofset po postavnoj točci	Dobavljač: Danfoss Saginomiya

7 Dodatak B: Rješavanje problema

Kada se dogodi problem, moraju se provjeriti sve moguće greške. Ovo poglavljje daje opću ideju o tome gdje tražiti greške. Nadalje, objašnjeni su opći postupci za popravljanje kruga za hlađenje i za popravljanje električnog kruga.

7.1 PVM/GFP GREŠKA (na zaslonu: PvmGfpAI)

Svrha:

- da se izbjegne neispravan smjer rotacije kompresora.
- da se izbjegnu nesigurni radni uvjeti od kratkog spoja

Simptom: svi krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
CAUSES	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Gubitak jedne faze; 2. Neispravan redoslijed veze L1,L2,L3; 3. Razina napona na ploči jedinice nije u dozvoljenom rasponu ($\pm 10\%$); 4. Na jedinici postoji kratki spoj	1. Provjeriti razinu napona na svakoj fazi; 2. Provjeriti redoslijed veza L1, L2, L3 prema naznaci na električnoj shemi hladnjaka; 3. Provjeriti da je razina napona na svakoj fazi unutar dozvoljenog raspona koji je naznačen na oznaci hladnjaka; Važno je provjeriti razinu napona na svakoj fazi ne samo kod hladnjaka koji ne radi, nego također kod hladnjaka koji radi od minimalnog kapaciteta do punog kapaciteta opterećenja. To je zato što se mogu dogoditi padovi napona na određenoj razini kapaciteta hlađenja jedinice, ili zbog određenog radnog uvjeta (npr. visokih vrijednosti OAT); U tim slučajevima izdanje može biti u vezi s dimenzioniranjem strujnih kabela. 4. Provjeriti ispravnost uvjeta električne izolacije kruga svake jedinice s Megger ispitivačem	Brzo zaustavljanje za sve krugove
RESET : Automatski reset kada je ulaz zatvoren najmanje 5 sekundi ili ako je konfiguracija napajanja = više točaka.		

7.2 GUBITAK PROTOKA ISPARIVAČA (na zaslonu: EvapFlowLoss)

Svrha:

- Da se izbjegne rizik zamrzavanja vode u isparivaču hladnjaka;
- Da se izbjegne pokretanje hladnjaka bez pravilnih uvjeta protoka vode u isparivač.

Simptom: svi krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
CAUSES	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
Nema protoka vode kontinuirano 5 sekundi ili je prenizak protok vode.	Provjerite filter pumpe za vodu i vodeni krug radi zapreka.	Brzo zaustavljanje za sve krugove
RESET : Nakon pronalaska uzroka, prekidač protoka se resetira automatski, ali upravljač se ipak treba resetirati. .		

7.3 ZAŠTITA OD ZALEĐIVANJA VODE ISPARIVAČA (na zaslonu: EvapWaterTmpLo)

Svrha:

- Sprečavanje zamrzavanje vode u isparivaču s mogućim mehaničkim oštećenjem

NAPOMENA: postavka temperature zaštite od zamrzavanja rashladnog sredstva ovisi o tome je li jedinica s aplikacijom glikola ili ne

Simptom: svi krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
CAUSES	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Prenizak protok vode; 2. Ulagana temperatura u isparivaču je preniska; 3. Prekidač protoka ne radi ili nema protoka vode; 4. Temperatura rashladnog sredstva je preniska (< -0.6°C);	1. Povećati protok vode; 2. Povećati ulagnu temperaturu vode; 3. Provjeriti prekidač protoka i vodenu pumpu; 4. Provjeriti protok vode i filter. Loš uvjet izmjene u isparivaču.	Brzo zaustavljanje za sve krugove
RESET : Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice, ali samo ako uvjeti za okidanje više ne postoje.		

7.4 GREŠKA SENZORA TEMPERATURE

Ovaj odlomak je u odnosu na sljedeće teme:

- GREŠKA SENZORA TEMPERATURE LWT (na zaslonu: EvapLwtSenf)
- GREŠKA SENZORA TEMPERATURE ZAMRZAVANJA (na zaslonu: FreezeTempSenf)
- GREŠKA SENZORA VANJSKE TEMPERATURE ZRAKA (OAT) (na zaslonu: OatSenf)

Svrha:

- Provjera pravilnih radnih uvjeta senzora temperature kako bi se omogućili pravilni i sigurni radni uvjeti hladnjaka

Simptom: svi krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
CAUSES	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Senzor je pokvaren; 2. Senzor ima kratki spoj; 3. Senzor je slabo povezan (otvoren)	1. Provjeriti integritet senzora; Provjeriti ispravnu radnju senzora prema tablici i dopuštenom kOhm ($k\Omega$) rasponu u odjeljku 3.2 dijela ovog priručnika. 2. Provjerite da li je senzor kratko spojen s mjerjenjem otpora; 3. Provjerite odsustvo vode ili vlage na električnim kontaktima; Provjerite ispravnost umetanja električnih konektora; Provjerite ispravnost ožičenja senzora prema električnom crtežu.	Normalno zaustavljanje svih krugova
RESET : Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande, ali samo ako je senzor opet unutar raspona.		

7.5 VANJSKI ALARM ili UPOZORENJE (na zaslonu: ExtAlarm)

Svrha:

- Da spriječi oštećenje hladnjaka zbog vanjskih događaja ili vanjskog alarma

Simptom: svi krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
Postoji vanjski događaj koji je uzrokovao otvaranje otvora na ploči upravljača najkraće na 5 sekundi.	Provjerite uzroke vanjskog događaja ili alarma; Provjerite električno ožičenje od upravljača jedinice do vanjske opreme u slučaju da su se dogodili bilo kakvi vanjski događaji ili alarmi.	Ova greška će imati posljedicu sukladno USER (korisnik) konfiguraciji vanjskog događaja kao ALARM ili UPOZORENJE. U slučaju ALARM konfiguracije posljedica je brzo zaustavljanje svih krugova.
RESET : Automatsko poništenje nakon što se digitalni ulaz za vanjski alarm/događaj opet zatvori.		

7.6 Pregled greške kruga

Kada je bilo koji alarm greške kruga aktivan, uključen je digitalni izlaz alarma.

Ako nije aktivan nijedan alarm greške jedinice, ali je aktivan bilo koji alarm greške kruga, digitalni izlaz alarma se kontinuirano izmjenjuje tako da je pet sekundi uključen i pet sekundi isključen.

Svi alarmi se pojavljuju na popisu aktivnih alarma dok su aktivni.

Svi alarmi se dodaju dnevniku alarma kada se aktiviraju i kada se ponište.

GREŠKA KRUGA POPIS	IZBORNIK PORUKA GREŠAKA KRUGA		PORUKA KAKO JE PRIKAZANA NA ZASLONU
	1	Niski tlak isparivača	LowEvPr
	2	Visok tlak kondenzatora	HighCondPr
	3	Mehanički prekidač visokog tlaka	CoX.MhpAl
	4	Greška zaštite motora	CoX.MotorProt
	5	Greška ponovnog pokretanja niske OAT	CoX.RestartFlt
	6	Nema promjene tlaka nakon pokretanja	NoPrChgAl
	7	Greška senzora tlaka isparivača	EvapPsenf
	8	Greška senzora tlaka kondenzatora	CondPsenf
	9	Greška senzora temperature usisa	SuctTsenf
	10	EXV modul 1 kom. neuspjela	EvPumpFlt1
	11	EXV modul 2 kom. neuspjela	EvPumpFlt2

7.6.1 NISKI TLAK ISPARIVAČA (na zaslonu: LowEvPr)

Svrha:

- Izbjegavanje neispravnih radnih uvjeta kruga, s lošom učinkovitostu
- Izbjegavanje rizika zamrzavanja isparivača jedinice

NAPOMENA: postavka temperature zaštite od zamrzavanja rashladnog sredstva ovisi o tome je li jedinica s aplikacijom glikola ili ne

Simptom: krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Protok vode u izmjenjivač topline vode je prenizak; 2. Nedostatak rashladnog sredstva; 3. Jedinica radi izvan svog mogućeg raspona ili radnog omota; 4. Ulazna temperatura u izmjenjivaču topline vode je preniska; 5. Prljav isparivač; 6. Sigurnosna postavka niskog tlaka je previšoka; 7. Prekidač protoka ne radi ili nema protoka vode; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Povećati protok vode; 2. Provjerite ima li propuštanja i dodajte rashladno sredstvo ako je potrebno; 3. Provjerite radni uvjet hladnjaka; 4. Povećati ulaznu temperaturu vode; 5. Očistite isparivač i provjerite dobru kvalitetu tekućine koja teče u izmjenjivač topline; 6. Pogledajte "parametar postavki" ovog priručnika za upravljanje dozvoljenim rasponom za "minimalnu izlaznu temperaturu vode"; 7. Provjerite prekidač protoka i ispravnost rada pumpe za 	Brzo zaustavljanje krugova

8. EEXV ne radi ispravno tj. ne otvara se dovoljno; 9. Senzor niskog tlaka ne radi ispravno;	vodu 8. Provjerite ispravanost rada ekspanzijskog ventila (EXV) na krugu; 9. Provjerite ispravnost rada senzora niskog pritiska, pogledajte 3.1	
RESET : Ovaj alarm može biti ručno poništen putem tipkovnice ako je pritisk isparivača opet unutar dopuštenog raspona.		

7.6.2 ALARM VISOKOG TLAKA KONDENZATORA

Ovaj odlomak je u odnosu na sljedeće teme:

- VISOK TLAK KONDENZATORA (na zaslonu: HighCondPr)
- PREKIDAČ MEHANIČKOG VISOKOG TLAKA (MHP) (na zaslonu: CoX.MhpAl)

Svrha:

- *Izbjegavanje neispravnih uvjeta rada kruga: smanjenje učinkovitosti;*
- *Zaštita hladnjaka od događaja prekomjernog pritiska koji bi mogao oštetiti komponente jedinice.*

Simptom: krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Jedan ili više ventilatora kondenzatora ne radi ispravno; 2. Prljava ili djelomično blokirana zavojnica kondenzatora; 3. Temperatura ulaznog zraka kondenzatora je previšoka; 4. Jedan ili više ventilatora kondenzatore okreće se u krivom smjeru; 5. Prokomjerno napajanje rashladnog sredstva u jedinicu; 6. Senzor visokog tlaka nije mogao ispravno raditi	1. Provjerite da li se ventilatori slobodno okreću; Ako je potrebno očistite; Provjerite da nema prepreka za slobodan izlaz zraka. 2. Uklonite sve prepreke i očistite zavojnicu kondenzatora koristeći mekanu četku i puhač; 3. Izmjerena temperatura zraka na ulazu kondenzatora ne može prijeći ograničenje naznačeno u radnom rasponu (radni omot) hladnjaka; Provjerite lokaciju na kojoj je instalirana jedinica i provjerite da nema kratkih spojeva vrućeg zraka koji puše od ventilatora iste jedinice, ili čak od ventilatora sljedećih hladnjaka; 4. Provjerite ispravan redoslijed faze (L1, L2, L3) u električnom spoju ventilatora; 5. Provjerite pod-hlađenje tekućine i pregrijavanje usisa za posrednu kontrolu pravilnog napajanje rashladnog sredstva. Ako je potrebno preuzmite svo rashladno sredstvo kako biste izvagali ukupno napajanje i kontrolirali je li vrijednost u skladu s kg naznačenim na oznaci jedinice. 6. Provjerite ispravnost rada senzora visokog pritiska, pogledajte 3.1	Brzo zaustavljanje krugova
RESET : Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice upravljača		

NAPOMENA: u slučaju greške "Prekidača mehaničkog visokog tlaka", obavezno je mehanički resetirati prekidač prije resetiranja alarma na upravljaču jedinice.

Da biste resetirali prekidač, potrebno je pritisnuti obojan gumb lociran na vrhu prekidača visokog tlaka.

7.6.3 GREŠKA ZAŠTITE MOTORA (na zaslonu: CoX.MotorProt)

Svrha:

- Izbjegavanje oštećenja električnog motora kompresora te također potencijalno oštećenje mehaničkih dijelova kompresora.

Greška je aktivirana i previsokom temperaturom pražnjenja kompresora i previsokom temperaturom električnog motora kompresora koji nije dovoljno ohlađen parom rashladnog sredstva niskog tlaka.

Simptom: krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Kvar jedne od faza; 2. Prenizak napon; 3. Jedinica radi izvan radnog raspona (radna omotnica); 4. Preopterećenje motora; 5. Na motoru postoji kratki spoj; 6. Kompressor radi u krivom smjeru; 7. Temperatura ispusnog plina kompressora je previsoka. 8. Senzori temperature nisu mogli normalno raditi; 9. Nedostatak rashladnog sredstva u jedinici;	1. Provjeriti osigurače na električnom dovodu ili izmjerite napon dovoda; 2. Izmjerite napon dovoda ne samo s isključenom jedinicom nego i s jedinicom u radu. Napon pada s apsorpcijom struje, stoga napon pada kada je jedinica u radu. 3. Provjerite da jedinica radi unutar svoje dopuštene radne omotnice (previsoka temp. ambijenta ili previsoka temperatura vode); 4. Probajte resetirati i ponovno pokrenuti. Provjerite da motor kompressora nije zaključan. 5. Provjerite ožičavanje korištenjem Megger ispitivača ako je potrebno procjeniti razinu električne izolacije; 6. Provjerite ožičavanje i ispravan redoslijed faza (L1, L2, L3) prema električnom crtežu 7. Provjerite ispravnu količinu ulja i ispravnu kvalitetu ulja u kompresorima; Visoka temperatura pražnjenja kompressora može biti povezana s potencijalnim mehaničkim problemima u kompresorima. 8. Provjerite ispravnu radnju	Brzo zaustavljanje krugova

	<p>senzora temperature. Pogledajte 3.2;</p> <p>9. Provjerite da nema propuštanja rashladnog sredstva i provjerite da li je napajanje reshladnog sredstva jedinice ispravno. Ako je potrebno, ponovno napunite jedinicu rashladnim sredstvom nakon popravljenih propuštanja.</p>	
RESET : Ovaj alarm se može poništiti ručno putem tipkovnice upravljača ako je ulaz zaštite motora zatvoren.		

7.6.4 GREŠKA PONOVOG POKRETANJA NISKE VANJSKE TEMPERATURE AMBIJENTA (OAT) (na zaslonu: CoX.RestartFlt)

Svrha:

- Izbjegavanje neodgovarajućih uvjeta rada hladnjaka, s preniskim tlakom kondenzacije.*

Simptom: krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
<p>1. Vanjska temperatura ambijenta je preniska ili je niža od vrijednosti postavljene u upravljaču jedinice;</p> <p>2. Nedostatak rashladnog sredstva;</p> <p>3. Nepravilan rad senzora visokog tlaka, ili čak senzora niskog tlaka</p>	<p>1. Provjerite razloge za zahtjev proizvodnje rashlađene vode čak i s niskom vanjskom temperaturom ambijenta, stoga provjerite pravilnu primjenu i upotrebu hladnjaka;</p> <p>2. Provjerite napajanje rashladnog sredstva jedinice;</p> <p>3. Provjerite ispravnost rada senzora visokog i niskog tlaka. Pogledajte 3.1;</p> <p>NAPOMENA: međutim, u svakom slučaju pokušajte resetirati dva-tri puta alarm jedinice i ponovno pokrenuti hladnjak.</p>	Brzo zaustavljanje krugova
RESET : Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice ili putem BAS komande.		

7.6.5 NEMA PROMJENE TLAKA NAKON POKRETANJA (na zaslonu: NoPrChgAl)

Svrha:

- Izbjegavanje rada kompresora, s unutarnjom greškom.*

Simptom: krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Pregorjeli osigurači kompresora; 2. Prekidači kruga kompresora su otvoreni ili kompresor nije uključen; 3. Kompresor ima električne motorne ili unutarnje mehaničke probleme; 4. Kompresor se okreće u krivom smjeru; 5. Krug rashladnog sredstva je bez rashladnog sredstva;	1. Provjerite osigurače; 2. Provjerite status prkidača kruga; Provjerite ispravnost rada početnog električnog uređaja kompresora ('soft-start' uređaj, itd...); 3. Provjerite status kompresora ili ako je motor zaključan; 4. Provjerite ipravan redoslijed faza (L1, L2, L3) prema električnoj shemi; 5. Provjerite tlak kruga i prisutnost rashladnog sredstva; Br. 6 uklonjen - nije relevantan	Brzo zaustavljanje krugova
RESET : Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice ili putem BAS komande.		

7.6.6 GREŠKA SENZORA TLAKA ISPARIVAČA (na zaslonu: EvapPsenf)

Tvaj odlomak se odnosi na sljedeće teme:

- GREŠKA SENZORA TLAKA ISPARIVAČA (na zaslonu: EvapPsenf)
- GREŠKA SENZORA TLAKA KONDENZATORA (na zaslonu: CondPsenf)

Svrha:

- Izbjegavanje neispravnih uvjeta rada hladnjaka.*

Simptom: krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Senzor je pokvaren; 2. Senzor ima kratki spoj 3. Senzor je otvorenog kruga	1. Provjerite integritet senzora; Provjerite ispravnost radnje senzora prema mVolt (mV) rasponu u odnosu na vrijednosti tlaka u kPa, kako je prikazano u odjeljku 3.1 ovog priručnika 2. Provjerite da li je senzor kratko spojen s mjerenjem otpora; 3. Provjerite ispravnost instalacije senzora na cijevi	Brzo zaustavljanje krugova

	<p>kruga rashladnog sredstva. Provjerite odsustvo vode ili vlage na električnim kontaktima senzora; Provjerite ispravnost umetanja električnih konektora; Provjerite ispravnost ozičenja senzora prema električnom crtežu.</p>	
RESET : Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande, ali samo ako je senzor opet unutar raspona.		

7.6.7 GREŠKA SENZORA TEMPERATURE USISA (na zaslonu: SuctTsenf)

Svrha:

- Izbjegavanje neodgovarajućih uvjeta rada kompresora, s nedovoljnim uvjetima hlađenja električnog motora kompresora.*

Simptom: krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Senzor je pokvaren; 2. Senzor ima kratki spoj 3. Senzor je otvorenog kruga	1. Provjerite integritet senzora; Provjerite ispravnost radnje senzora prema kOhm ($k\Omega$) rasponu u odnosu na vrijednosti temperature, kako je prikazano u odjeljku 3.2 ovog priručnika 2. Provjerite da li je senzor kratko spojen s mjeranjem otpora; 3. Provjerite ispravnost instalacije senzora na cijevi kruga rashladnog sredstva. Provjerite odsustvo vode ili vlage na električnim kontaktima senzora; Provjerite ispravnost umetanja električnih konektora; Provjerite ispravnost ozičenja senzora prema električnom crtežu	Normalno isključivanje krugova
RESET : Ovaj alarm može se poništiti ručno putem tipkovnice ili BAS komande, ali samo ako je senzor opet unutar raspona.		

7.6.8 XV MODULE 1/2 COMM. GREŠKA (na zaslonu: EvPumpFlt1)

Svrha:

- Izbjegavanje neodgovarajućih uvjeta rada kompresora, s nedovoljnim hlađenjem električnog motora kompresora.*

<i>Simptom: krugovi su zaustavljeni i ikona zvona se kreće po zaslonu upravljača</i>		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Komunikacija s I/O modulom produženja nije uspjela;	1. Provjerite ispravnost veze periferne sabirnici između glavnog upravljača i I/O modulom produžetka. Pogledajte odjeljak 2.2 ovog priručnika	Brzo zaustavljanje krugova
RESET : Ovaj alarm se može ručno poništiti putem tipkovnice ili BAS komande kada komunikacija između glavnog upravljača i modula produžetka radi 5 sekundi.		

7.7 Pregled alarma problema

Ovaj odjeljak pruža korisne informacije za dijagnosticiranje i ispravljanje određenih problema koji se mogu pojaviti u jedinici.

Prije pokretanja postupka rješavanja problema, provedite temeljiti vizualni pregled jedinice ipotražite očite nedostatke kao što su labave veze ili instalacije smanama.

Pri obavljanju inspekcijskog nadzora na napojnoj ploči ili na kutiji sa prekidačima jedinice, uvijek budite sigurni da je prekidač jedinice isključen.

Pregled problema jedinice

POPIS PROBLEMA JEDINICE	PORUKA IZ BORNika PROBLEMA JEDINICE		PORUKA KAKO JE PRIKAZANA NA ZASLONU
	1	Zaključavanje niske temperature ambijenta	LowOATemp
	2	Otkazivanje crpke #1 isparivača	EvPumpFlt1
	3	Otkazivanje crpke #2 isparivača	EvPumpFlt2

7.7.1 ISKLJUČENJE NISKOM VANJSKOM TEMPERATUROM (na zaslonu: LowOATemp)

Svrha:

- Da bi se izbjegli neodgovarajući radni uvjeti hladnjaka, s preniskim kondenzacijskim tlakom

<i>Simptom: jedinica je zaustavljena i ikona zvona se kreće na zaslonu upravljača</i>		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Vanjska temperatura ambijenta je niža od vrijednosti podešene u upravljaču jedinice; 2. Nepravilan rad senzora vanjske temperature ambijenta	1. Provjerite minimalnu vrijednost vanjske temperature okoliša postavljene u upravljaču jedinice; Provjerite je li ova vrijednost u skladu s primjenom rashladnika, stoga provjerite pravilnu primjenu i korištenje	Normalno gašenje svih krugova.

	<p>rashladnika;</p> <p>2. Provjerite pravilan rad OAT senzora u skladu s kOhm ($k\Omega$) opsegom u odnosu na vrijednosti temperature; Također pogledjate korektivnu mjeru navedenu u odjeljku 3.2 ovog priručnika</p>	
RESET : Isključivanje će se poništiti kada se OAT digne do zadane vrijednosti isključivanja plus $2,8^\circ\text{C}$		

7.7.2 NEISPRAVNOST PUMPE #1 ISPARIVAČA (na zaslonu: EvPumpFlt1)

Svrha:

- Da bi se izbjegli neprikladni radni uvjeti rashladnika, s rizikom nepravilnog protoka u isparivač.

Simptom: jedinica može biti UKLJUČENA i ikona zvona se kreće na zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Pumpa br. 1 ne radi;	<p>1. Provjerite ima li problema ožičenja pumpe #1; Provjerite je li električni prekidač pumpe #1 UKLJUČEN; Provjerite ima li problema u vezi instalacije između pokretača pumpe i upravljača jedinice; Provjerite filter pumpe za vodu i krug vode u slučaju prepreka</p>	Pomoćna pumpa se koristi.
RESET : Alarm se može poništiti ručno pomoću tipkovnice ili BAS komandom.		

7.7.3 NEISPRAVNOST PUMPE #2 ISPARIVAČA (na zaslonu: EvPumpFlt2)

Svrha:

- Da bi se izbjegli neodgovarajući uvjeti rada rashladnika, s rizikom nepravilnog protoka u isparivač.

Simptom: jedinica je zaustavljena i ikona zvona se kreće na zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Pumpa br. 2 ne radi;	<p>1. Provjerite ima li problema ožičenja pumpe #2; Provjerite je li električni prekidač pumpe #2 UKLJUČEN; Provjerite ima li problema u vezi</p>	Pomoćna pumpa se koristi ili se zaustavljaju svi krugovi u slučaju neispravnosti pumpe #1.

	instalacije između pokretača pumpe i upravljača jedinice; Provjerite filter pumpe za vodu i krug vode u slučaju prepreka	
RESET : Alarm se može poništiti ručno pomoću tipkovnice ili BAS komandom.		

Pregled alarma upozorenja

Ovaj odjeljak pruža korisne informacije za dijagnosticiranje i ispravljanje određenih upozorenja koji se mogu pojaviti u jedinici.

Prije pokretanja postupka rješavanja problema, provedite temeljiti vizualni pregled jedinice i potražite očite nedostatke kao što su labave veze ili instalacije smanama.

Pri obavljanju inspekcijskog nadzora na napojnoj ploči ili na kutiji sa prekidačima jedinice, uvijek budite sigurni da je prekidač jedinice isključen.

7.7.4 Pregled upozorenja jedinice

POPIS UPOZORENJA JEDINICE	PORUKA IZBORNIKA UPOZORENJA JEDINICE		PORUKA KAKO JE PRIKAZANA NA ZASLONU
	1	Vanjski događaj	ExternalEvent
	2	Unos ograničenja loše potražnje	BadDemandLmInpW
	3	Ulaz reseta loše temperature izlazne vode (LWT)	BadSPtOvrdInpW
	4	Greška senzora temperature ulazne vode isparivača (EWT)	EvapEwtSenf

7.7.5 VANJSKI DOGAĐAJ (na zaslonu: ExternalEvent)

Svrha:

- Da bi se izbjegli neodgovarajući radni uvjeti rashladnika.

Simptom: jedinica radi i ikona zvana se kreće na zaslonu upravljača		
	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Ulaz vanjskog alarma/događaja je otvoren najmanje 5 sekundi. "Vanjska greška" je konfigurirana kao "Događaj"	1. Provjerite razloge vanjskog događaja i može li to biti potencijalni problem za pravilan rad rashladnika.	Ništa.
RESET : Automatsko poništavanje kada je digitalni ulaz zatvoren.		

7.7.6 ULAZ OGRANIČENJA LOŠE POTRAŽNJE (na zaslonu: BadDemandLmInpW)

Svrha:

- Da bi se izbjegli potencijalni neodgovarajući uvjeti rada rashladnika.

Simptom: jedinica radi i ikona zvona se kreće na zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Ulaz ograničenja potražnje je izvan raspona Za ovo upozorenje izvan raspona se smatra signal manji od 3mA ili veći od 21mA.	1. Provjerite vrijednosti ulaznog signala u upravljaču jedinice. Mora biti u dopuštenom mV rasponu; Provjerite električnu zaštitu instalacija; Provjerite pravilnu vrijednost izlaza upravljača jedinice u slučaju da je ulazni signal unutar dopuštenog raspona.	Nije moguće koristiti funkciju ograničenja potražnje.
RESET : Automatsko poništenje kada je ograničenje potražnje onemogućeno ili je ulaz ograničenja potražnje opet u rasponu 5 sekundi.		

7.7.7 ULAZ RESETA LOŠE TEMPERATURE IZLAZNE VODE (LWT)

(na zaslonu: BadSPtOvrdInpW)

Svrha:

- Da bi se izbjegli potencijalni neodgovarajući uvjeti rada rashladnika.

Simptom: jedinica radi i ikona zvona se kreće na zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. LWT reset je izvan opsega Za ovo upozorenje izvan opsega se smatra signal manji od 3mA ili veći od 21mA.	1. Provjerite vrijednosti ulaznog signala u upravljaču jedinice. Mora biti u dopuštenom mV rasponu; Provjerite električnu zaštitu instalacija; Provjerite pravilnu vrijednost izlaza upravljača jedinice u slučaju da je ulazni signal unutar dopuštenog raspona.	Nije moguće koristiti funkciju LWT reseta.
RESET : Automatsko poništavanje kada je LWT reset onemogućen ili je unos LWT reseta vraćen unutar raspona na 5 sekundi.		

7.7.8 GREŠKA SENZORA TEMPERATURE ULAZNE VODE ISPARIVAČA (EWT)

(na zaslonu: EvapEwtSenf)

Svrha:

- Da bi se izbjegli potencijalni neprikladni radni uvjeti rashladnika.

Simptom: jedinica radi i ikona zvona se kreće na zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Senzor je pokvaren; 2. Senzor ima kratki spoj 3. Senzor je otvorenog kruga	1. Provjerite integritet senzora; Provjerite pravilan izlaz senzora kako je prikazano u odjeljku 3.2 ovog priručnika 2. Provjerite da li je senzor kratko spojen s mjerenjem otpora; 3. Provjerite pravilnu ugradnju senzora na cijevi za vodenim krugom. Provjerite odsustvo vode ili vlage na električnim kontaktima senzora; Provjerite pravilno priključenje električnih konektora; Provjerite pravilnost instalacija senzora također prema električnoj shemi;	Jedinica ne može kontrolirati; Zamijenite senzor ili ispravite grešku da biste povratili pravilan rad.
RESET : Automatsko poništavanje kada je senzor vraćen unutar raspona.		

7.8 Pregled upozorenja kruga

POPIS UPOZORENJA KRUGA	PORUKA IZBORNIKA UPOZORENJA KRUGA		PORUKA KAKO JE PRIKAZANA NA ZASLONU
	1	Neuspješno ispumpavanje	PdFail

7.8.1 NEUSPJEŠNO ISPUMPAVANJE (na zaslonu: PdFail)

Svrha:

- Za obavijesti o nepravilnom radu rashladnika i prekid ispumpavanja kako bi se spriječilo oštećenje

Simptom: jedinica je zaustavljena i ikona zvona se kreće na zaslonu upravljača		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. EEXV se ne zatvara u potpunosti, stoga postoji "kratki spoj" između strane visokog tlaka i strane niskog tlaka kruga; 2. Senzor niskog tlaka ne radi ispravno; 3. Postavka na upravljaču jedinice za vrijednosti niskog tlaka	1. Provjerite pravilan rad i potpuno zatvaranje položaja EEXV; 2. Provjerite pravilan rad senzora niskog tlaka; Pogledajte odjeljak 3.1 ovog priručnika; 3. Provjerite postavku na upravljaču za postupak ispumpavanja;	Krug brzog zaustavljanja.

ispumpavanja nije točna; 4. Kompresor na krugu je interno oštećen s mehaničkim problemima, primjerice na unutarnjem ventilu provjere, ili na unutarnjim spiralalma ili lopaticama.	4. Provjerite kompresore na krugovima.	
RESET : Ništa		

7.8.2 Pregled događaja

Ovaj odjeljak pruža korisne informacije za dijagnosticiranje i ispravljanje određenih događaja koji se mogu pojaviti u jedinici.

Mogu nastati situacije koje zahtijevaju neke akcije od rashladnika ili koje bi trebale biti prijavljene za buduću referencu, ali nisu dovoljno ozbiljne da bi se pratile kao alarmi.

Ti događaji su pohranjeni u zapisniku odvojeno od alarma.

Ovaj zapisnik pokazuje vrijeme i datum najnovije pojave, brojanja pojavljivanja za tekući dan, i broja pojavljivanja za svaki od prethodnih 7 dana.

NAPOMENA: U slučaju da se događaj dogodi na rashladniku, mogu biti potrebne posebne akcije ili postupci servisiranja. Takvi događaji mogu se pojaviti čak i pri normalnom radu rashladnika.

Prije pokretanja postupka za rješavanje problema, provedite temeljiti vizualni pregled jedinice i potražiteočite defekte kao što su labave veze ili defektne instalacije.

Pri obavljanju inspekcijskog nadzora na napojnoj ploči ili na kutiji sa prekidačima jedinice, uvijek budite sigurni da je prekidač jedinice isključen .

7.8.3 Pregled događaja jedinice

POPIS DOGAĐAJA JEDINICE	PORUKA IZBORNIKA DOGAĐAJA JEDINICE	
	1	Povraćaj napajanja jedinice

7.8.4 POVRAĆAJ NAPAJANJA JEDINICE

Svrha:

- Za obavijesti o važnim radnim događajima koji se pojavljuju na rashladniku.

<i>Simptom: jedinica radi ili je u stanju 'pripravnosti' i ikona zvona se kreće na zaslonu upravljača</i>		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
1. Jedinica je izgubila napajanje na određeno razdoblje; 2. Upravljač jedinice je izgubio napajanje zbog kvara na 24V osiguraču	1. Provjerite razloge gubljenja vanjskog napajanja i može li to biti potencijalni problem za pravilan rad rashladnika. 2. Provjerite 24V osigurač	Ništa.
RESET : Ništa.		

7.9 Pregled događaja kruga

POPIS DOGAĐAJA KRUGA	PORUKA IZBORNIKA DOGAĐAJA KRUGA	
	1	Nizak tlak isparivača - Zadržavanje
	2	Nizak tlak isparivača - Rasterećenje
	3	Visok tlak kondenzatora - Rasterećenje

7.9.1 NIZAK TLAK ISPARIVAČA - ZADRŽAVANJE

Namjena: Da bi se spriječio pretjerano nizak tlak isparivača na hladnjaku i dala naznaku o događaju.

Simptom: jedinica radi i događaj niskog tlaka isparivača je naveden na upravljaču		
UZROCI	KOREKTIVNA MJERA	POSLJEDICE
Ovaj događaj je pokrenut ukoliko je sve od sljedećeg istinito: stanje kruga = Radi I tlak isparivača <= Nizak tlak isparivača - Postavna točka zadržavanja I krug trenutačno nije u niskom OAT startu I proteklo je najmanje 30 sekundi od pokretanja kompresora na krugu.	Provjerite temperaturni pristup rashladnog sredstva u isparivaču. Provjerite pravilan protok vode u isparivaču; Provjerite pravilan rad EXV Provjerite gubitak rashladnog sredstva Provjerite kalibraciju instrumenta	Spriječite pokretanje dodatnih kompresora na krugu.
RESET : Dok još uvijek traje, događaj će se poništiti ako je tlak isparivača > Zadržavanje niskog tlaka isparivača SP + 90 kPa. Događaj će se također resetirati ako krug nije više u radnom stanju.		

7.9.2 NIZAK TLAK ISPARIVAČA - RASTEREĆENJE

Svrha:

- Da bi se spriječio pretjerano nizak tlak isparivača na rashladniku i dala naznaku o događaju.*

Simptom: jedinica radi i događaj niskog tlaka isparivača je naveden na upravljaču		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
Ovaj događaj je pokrenut ukoliko je sve od sljedećeg istinito: stanje kruga = Radi I više od jednog	Provjerite temperaturni pristup rashladnog sredstva u isparivaču. Provjerite pravilan protok vode u isparivaču;	Stupnjevito isključite jedan kompresor na krugu svakih 10 sekundi dok je tlak isparivača manji od postavne točke rasterećenja, osim posljednjeg.

<p>kompresora radi na krugu</p> <p>I</p> <p>tlak isparivača <= (Nizak tlak isparivača - Postavna točka rasterećenja) za vrijeme veće od polovice trenutačnog vrijemena starta zamrzavanja</p> <p>I</p> <p>krug trenutno nije u niskom OAT startu</p> <p>I</p> <p>proteklo je najmanje 30 sekundi od pokretanja kompresora na krugu.</p> <p> Na jedinicama opremljenim sa 6 kompresora, elektroničkim ekspanzijskim ventilima, i 10 ili više ventilatora, kada se svaki kompresor pokrene, trebao bi postojati raspon od 2 minute u kojem tlak isparivača mora pasti dodatnih 27 kPa da se aktivira alarm.</p> <p>Nakon ovog raspona od 2 minute, točka aktiviranja se treba vratiti u normalu.</p>	<p>Provjerite pravilan rad EXV</p> <p>Provjerite gubitak rashladnog sredstva</p> <p>Provjerite kalibraciju instrumenta</p>	
<p>RESET : Dok još uvijek traje, događaj će se resetirati ako je tlak isparivača > Zadržavanja niskog tlaka isparivača SP + 90 kPa.</p> <p>Događaj će se također resetirati ako krug nije više u radnom stanju.</p>		

7.9.3 ZADRŽAVANJE VISOKOG TLAKA KONDENZATORA

7.9.4 VISOKI TLAK KONDENZATORA - RASTEREĆENJE

Svrha:


- Da bi se spriječio pretjerani tlak kondenzatora na rashladniku i dala naznaku o događaju.

Simptom: jedinica radi i VISOKI TLAK KONDENZATORA je naveden na upravljaču		
UZROCI	KOREKTIVNA RADNJA	POSLJEDICE
Ovaj događaj je pokrenut ukoliko je sve od sljedećeg istinito:	Provjerite temperaturni pristup rashladnog sredstva u kondenzatoru.	Stupnjevito isključite jedan kompresor na krugu svakih 10 sekundi dok je tlak

<p>stanje hruga = Radi I više od jednog kompresora radi na krugu I tlak kondenzatora > (Visoki tlak kondenzatora – Postavna točka rasterećenja)</p>	<p>Provjerite pravilan protok zraka kroz zavojnicu Provjerite pravilan rad ventilatora kondenzatora i pravilne uvjete čišćenja zavojnica Provjerite kratak spoj zraka na zavojnicama kondenzatora</p>	<p>kondenzatora veći od postavne točke rasterećenja, osim posljednjeg. Spriječite pokretanje više kompresora dok se ne resetira stanje.</p>
<p>RESET : Dok još uvijek traje, događaj će se resetirati ako je tlak kondenzatora <= (Rasterećenje visokog tlaka kondenzatora SP - 862 kPa). Događaj će se također resetirati ako krug nije više u radnom stanju.</p>		

8 Dodatak C: Dijagnosticiranje osnovnog sistema kontrole

Microtech III kontroler, moduli za proširenje i komunikacijski moduli opremljeni su sa dva statusna LED (BSP i BUS) za naznaku operativnog statusa uređaja.



Slika "MicroTech III" kontrolera s naznakama glavnih gumba i LED-ova

8.1 LED modula kontrolera

Značenje dvije statusne LED za modul kontrolera je naznačeno u tablici ispod.

BSP LED	BUS LED	NAČIN RADA	AKCIJE
Zelena	OFF (ISKLJUČENO)	Aplikacija radi	Ništa
Žuta	OFF (ISKLJUČENO)	Aplikacija učitana ali ne radi	Kontaktirajte servis
Crvena	OFF (ISKLJUČENO)	Greška hardvera	Kontaktirajte servis
Trepereće žuta	OFF (ISKLJUČENO)	Aplikacija nije učitana	Kontaktirajte servis
Trepereće crvena	OFF (ISKLJUČENO)	BSP greška	Kontaktirajte servis
Trepereće crvena/zelena	OFF (ISKLJUČENO)	Ažuriranje aplikacije/BSP	Kontaktirajte servis

8.2 LED modula za proširenje

Značenje dvije statusne LED za modul za proširenje je naznačeno u tablici ispod.

BSP LED	BUS LED	NAČIN RADA	AKCIJE
Zelena		BSP radi	Ništa
Crvena		Greška hardvera	Kontaktirajte servis
Trepereće crvena		BSP greška	Kontaktirajte servis
	Zelena	Komunikacija radi, I/O radi	Ništa
	Žuta	Komunikacija radi, parametar nedostaje	Kontaktirajte servis
	Crvena	Komunikacija van funkcije	Kontaktirajte servis

8.3 LED modula komunikacije

Značenje BSP statusne LED za modul komunikacije je naznačeno u tablici ispod.

BSP LED	NAČIN RADA	AKCIJE
Zelena	BPS radi, komunikacija s kontrolerom	Ništa
Žuta	BSP radi, nema komunikacije s kontrolerom	Kontaktirajte servis
Crvena	Greška hardvera	Kontaktirajte servis
Trepereće crvena	BSP greška	Kontaktirajte servis
Trepereće crvena/zelena	Ažuriranje aplikacije/BSP	Ništa

BUS LED status ovisi o posebnom protokolu komunikacije.

Protokol	BUS LED	NAČIN RADA
LON modul	Zelena	Spremno za komunikaciju. (Svi parametri učitani, Neuron konfiguriran). Ne naznačava komunikaciju sa drugim uređajima.
	Žuta	Pokretanje
	Crvena	Nema komunikacije sa Neuronom (interna greška, može se riješiti preuzimanjem nove LON aplikacije)
	Trepereće žuta	Komunikacija sa Neuronom nije moguća. Neuron mora biti konfiguriran i postavljen online putem LON alata.

Protokol	BUS LED	NAČIN RADA
BACnet MSTP modul	Zelena	Spremno za komunikaciju. BACnet Server je pokrenut. Ne naznačava aktivnu komunikaciju
	Žuta	Pokretanje
	Crvena	BACnet Server van funkcije. Automatski restart nakon 3 sekunde je pokrenut.

Protokol	BUS LED	NAČIN RADA
BACnet IP modul	Zelena	Spremno za komunikaciju. BACnet Server je pokrenut. Ne naznačava aktivnu komunikaciju
	Žuta	Pokretanje. LED ostaje žuta dok modul ne primi IP adresu, stoga veza mora biti uspostavljena.
	Crvena	BACnet Server van funkcije. Automatski restart nakon 3 sekunde je pokrenut.

Protokol	BUS LED	NAČIN RADA
MODbus modul	Zelena	Sve komunikacije rade
	Žuta	Pokretanje, ili jedan konfiguirirani kanal ne komuniciraju sa Masterom.
	Crvena	Sve konfiguirirane komunikacije su van funkcije. Znači da nema komunikacije sa Masterom. Timeout može biti konfiguriran. U slučaju da je vremensko ograničenje nula, vremensko ograničenje je onemogućeno.

- The present publication is drawn up by of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content, and the products and services presented therein. Specification are subject to change without prior notice. Refer to the data communicated at the time of the order. Daikin Applied Europe S.p.A. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Applied Europe S.p.A..

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italia
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
<http://www.daikinapplied.eu>